

WIEDEERGABE EINER USB

- Schließen Sie einen USB-Datenträger mit MP3-Inhalten oder einen MP3-Player am USB-Anschluss.
- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drehen Sie die **MODE**-Taste zur Auswahl des USB-Modus, der Anzeige blinken wird. Der USB-Sitz ist permanent abzuschalten.
- Stellen Sie die Lautstärke (MIN/MAX) auf ein angenehmes Maß.
- Drücken Sie einmal die Taste **▶**, um zum nächsten Titel zu springen oder drücken Sie mehrere Male, um mehrere Titel zu überspringen. Drücken Sie einmal auf die Taste **◀**, um zum Beginn des aktuellen Titels zurückzukehren oder drücken Sie mehrere Male, um zu den vorherigen Titel zurückzukehren. Halten Sie die Taste **◀◀** oder **▶▶** für den schnellen Schallwechsel innerhalb eines Titels gedrückt.
- Drücken Sie **||**, das USB-Wiedergabe zu stoppen.

Abtrennen des USB-Geräts
Vergewissern Sie sich bitte, dass die Wiedergabe gestoppt ist und das Gerät ausgeschaltet wird, bevor Sie das USB-Gerät abtrennen, um zu vermeiden, das Schäden am USB-Gerät und dem System entstehen.

Anmerkungen:
* Auf dem Markt gibt es viele verschiedene externe USB-Geräte. Wir können deshalb die Kompatibilität dieses Geräts mit allen externen USB-Geräten nicht garantieren. Falls Ihr externes USB-Gerät nicht unterstützt wird, probieren Sie ein anderes aus.
* Möglicherweise werden einige Dateien, die auf der USB-Gerät gespeichert sind, nicht vom Gerät unterstützt. Bestimmte spezielle Wiedergabe-Prozeduren sind mit diesem Gerät nicht kompatibel.

BLUETOOTH-FUNKTION

Der Bluetooth-Markierung und damit verbundene Logos sind Eigentum der Firma Bluetooth SIG, Inc. Jegliche Benutzung dieser Marken durch die Firma New One S.A.S stehen unter Lizenz. Alle anderen Produkt- und Markenmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.

Verbindungsanbau mit einem Bluetooth-Gerät
1. WICHTIG! **SET** ist, drehen Sie die **MODE**-Taste zur Auswahl des im Bluetooth-Modus auszuwählen. Die Bluetooth-Anzeige beginnt blinken.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie **Bluetooth** oder **BT** aus der Geräte-Liste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsanweisungen zum Verbindungsanbau.)
3. Wenn das Bluetooth-Gerät zur Eingabe eines Schlüssels auffordert, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Nach der erfolgreichen Kopplung der Geräte erfolgt ein Signalton.
4. Wenn Sie die Lautstärke auf dem anderen Bluetooth-Audiogerät verbinden möchten, halten Sie die Taste **▶** gedrückt, um das Gerät zu trennen. Folgen Sie dann der oben erläuterten Vorgehensweise, um eine neue Verbindung herzustellen.

- Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Modus wählen und als Audiogerät aktivieren.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
- Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorherige Abschnitte), können Sie die Bluetooth-Geräte über den Ton über auf einen Mindestantstand von 50m zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
2. Betätigen Sie die Taste **▶**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit der Taste **▶▶** einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke (MIN/MAX) auf ein angenehmes Maß. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

BLUETOOTH-OUT-FUNKTION

Mithilfe der Bluetooth-Funktion kann der Plattenspieler den Ton an andere Bluetooth-Geräte (z. B. Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth-Headset) übertragen.
1. Schalten Sie Ihr externes Bluetooth-Gerät ein und aktivieren Sie an ihm die Bluetooth-Funktion.
2. Wählen Sie den gewünschten Modus aus (PHONO oder AUX-INGANG) und starten Sie in diesem Modus die Wiedergabe. Drücken Sie dann die Bluetooth-Taste. Falls sich der Name des Plattenspielers Bluetooth-Geräte befinden, an denen Bluetooth aktiviert ist, Sie diese Geräte jedoch nicht koppeln möchten, deaktivieren Sie an diesen Geräten die Bluetooth-Funktion und führen Sie die Kopplung des Plattenspielers erneut durch.
3. Falls sich der Plattenspieler während des Kopplungsvorgangs mit einem unerwünschten Gerät verbunden, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts oder schalten Sie es aus. Starten Sie den Kopplungsprozess dann erneut.
4. Der Plattenspieler kann nicht mit Handys, Fernsehern oder Computern gekoppelt werden, da er nicht in der Lage ist, Daten von solchen Geräten zu empfangen.
5. Aufgrund der Latenz schnurloser Übertragungstechnologie kann es im Bluetooth-Modus zu geringfügigen Verzögerungen kommen.
6. Auf dem Markt gibt es viele Bluetooth-fähige Geräte. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Produkt mit allen unterschiedlichen Bluetooth-Geräten kompatibel ist. Es empfiehlt sich, die Kompatibilität des Produkts mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät zu überprüfen.

Hinweise:
* Wenn Sie das erste Mal einen BT-Lautsprecher verbinden, kann die Herstellung der Verbindung etwas länger dauern.
* Die "BT OUT"-Funktion ist in der Modi "PHONO" und "AUX-INGANG" verfügbar.
* Wenn die Verbindung besteht, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
* Falls sich der Name des Plattenspielers Bluetooth-Geräte befinden, an denen Bluetooth aktiviert ist, Sie diese Geräte jedoch nicht koppeln möchten, deaktivieren Sie an diesen Geräten die Bluetooth-Funktion und führen Sie die Kopplung des Plattenspielers erneut durch.
* Falls sich der Plattenspieler während des Kopplungsprozesses mit einem unerwünschten Gerät verbunden, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts oder schalten Sie es aus. Starten Sie den Kopplungsprozess dann erneut.
* Der Plattenspieler kann nicht mit Handys, Fernsehern oder Computern gekoppelt werden, da er nicht in der Lage ist, Daten von solchen Geräten zu empfangen.
* Aufgrund der Latenz schnurloser Übertragungstechnologie kann es im Bluetooth-Modus zu geringfügigen Verzögerungen kommen.
6. Auf dem Markt gibt es viele Bluetooth-fähige Geräte. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Produkt mit allen unterschiedlichen Bluetooth-Geräten kompatibel ist. Es empfiehlt sich, die Kompatibilität des Produkts mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät zu überprüfen.

TIPPS ZUM OPTIMIEREN DER LEISTUNG

- Wenn Sie den Deckel des Plattenspielers öffnen oder schließen, gehen Sie vorsichtig vor. Greifen Sie entweder an der Mitte oder an den Seiten.
- Berühren Sie die Nadelspitze nicht mit Ihren Fingern. Vermeiden Sie jegliche Berührung des Nadelkörpers mit dem Plattenspieler oder dem Plattenträger.
- Reinigen Sie die Nadelspitze nur mit einem weichen Pflaster in einer von hinten nach vorne gerichteten Bewegung.
- Wenn Sie zur Reinigung der Nadel Reinigungsflüssigkeit benötigen, gehen Sie nur sehr sparsam vor.
- Wischen Sie den Staubschutz und den Plattenspieler mit einem weichen Tuch ab. Benutzen Sie nur kleine Mengen Reinigungsmitte zur Reinigung des Staubschutzes und des Plattenspielers.
- Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung jeglicher Teile des Plattenspielers.

NEW ONE S.A.S erklärt hiermit, dass dieser MUSE MT-207 DGB/ MT-207 PGR den wesentlichen Anforderungen und anderen geltenden Vorgaben der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Die Konformitätserklärung lässt sich unter www.ue.com herunterladen.

TECHNISCHE DATEN

ALLGEMEIN
Leistung: 100 - 240V ~ 50/60Hz
Ausgangsleistung: DC 5V ~ 2,0 A
Max. Ausgangsleistung: 2 x 2W RMS

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.3+BR+EDR+BLE
Bluetooth 2.402-2.48GHz
Ausgangsleistung (Radiofrequenz-Ausgangsleistung): +6 dBm
Betriebsreichweite: Bis zu 10 Meter in offenen Räumen (Wände und Hindernisse können die Reichweite des Geräts beeinträchtigen)

Das Modell und die technischen Spezifikationen können jederzeit unangekündigt geändert werden.

SICHERHEITSAUSWEISUNGEN
CAUTION **DO NOT OPEN**
Achtung: Dieses Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das Aussehen des Geräts ist ein Produkt aus Kunststoff. Es ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

Das Aussehen des Geräts ist ein Produkt aus Kunststoff. Es ist nicht für den Einsatz in feuchten Umgebungen geeignet. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.

WARNUNG: UM BRAND- UND ELEKTROSCHOCKGEFÄHR VORZUBEUGEN, DÜRFEN SIE DIESES GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Der Sicherheitshinweis befindet sich an der Rückseite des Geräts.

ACHTUNG
- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
- Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
- Die Verbindung bleibt bestehen, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.

Wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts
1. Bei bestehender Verbindung (siehe vorherige Abschnitte), können Sie die Bluetooth-Geräte über den Ton über auf einen Mindestantstand von 50m zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
2. Betätigen Sie die Taste **▶**, um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.
3. Wählen Sie mit der Taste **▶▶** einen Titel aus.
4. Stellen Sie die Lautstärke (MIN/MAX) auf ein angenehmes Maß. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

Hinweise:
* Wenn Sie das erste Mal einen BT-Lautsprecher verbinden, kann die Herstellung der Verbindung etwas länger dauern.
* Die "BT OUT"-Funktion ist in der Modi "PHONO" und "AUX-INGANG" verfügbar.
* Wenn die Verbindung besteht, wenn das Bluetooth-Gerät außer Reichweite bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet.
* Falls sich der Name des Plattenspielers Bluetooth-Geräte befinden, an denen Bluetooth aktiviert ist, Sie diese Geräte jedoch nicht koppeln möchten, deaktivieren Sie an diesen Geräten die Bluetooth-Funktion und führen Sie die Kopplung des Plattenspielers erneut durch.
* Falls sich der Plattenspieler während des Kopplungsprozesses mit einem unerwünschten Gerät verbunden, deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Geräts oder schalten Sie es aus. Starten Sie den Kopplungsprozess dann erneut.
* Der Plattenspieler kann nicht mit Handys, Fernsehern oder Computern gekoppelt werden, da er nicht in der Lage ist, Daten von solchen Geräten zu empfangen.
* Aufgrund der Latenz schnurloser Übertragungstechnologie kann es im Bluetooth-Modus zu geringfügigen Verzögerungen kommen.
6. Auf dem Markt gibt es viele Bluetooth-fähige Geräte. Es kann nicht garantiert werden, dass dieses Produkt mit allen unterschiedlichen Bluetooth-Geräten kompatibel ist. Es empfiehlt sich, die Kompatibilität des Produkts mit dem jeweiligen Bluetooth-Gerät zu überprüfen.

ES SISTEMA DE TOCADISCOS ESTEREO

CODIERUNG VON PHONO, AUX IN AUF USB

- Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Anschluss an (vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig angeschlossen ist).
- Wählen Sie den gewünschten Modus (PHONO oder AUX IN) und starten Sie die Wiedergabe.
- Drücken Sie die REC-Taste, bis die Anzeige leuchtet blau und rot blinkend um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie die REC-Taste, bis die Anzeige rot blinken wird, ohne zu blinken um die Aufnahme zu stoppen.
- Um die Aufnahme zu hören, drehen Sie die **MODE**-Taste zur Auswahl des USB-Modus, der Anzeige blinken wird, drücken Sie **▶▶▶** Ihre Spur zu finden und Ihre Aufnahme anzuhören.

SPPLIT-FUNKTION
Drücken Sie während der Aufnahme die Taste **SPLIT**, der aktuelle Datensatz wird abgeschnitten und automatisch in einer Datei gespeichert. Drücken Sie die **SPLIT**-Taste erneut, um eine weitere Datei zu erzeugen.

GERÄUCH EINER KOPFHÖRERS/ OHRHÖRERS
Maximale Ausgangsleistung ≤ 150 mW
WARNUNG IN ZUSAMMENHANG MIT DER LAUTSTÄRKE BEIM GEBRAUCH DES KOPFHÖRERS
Ordnungsgemäßes Tragen eines Kopfhörers zuzustimmen, kann dazu führen, dass das Gehör durch zu hohe Lautstärke geschädigt wird. Vermeiden Sie eine große Lautstärke, die das Gehör schädigen kann.

VERWENDUNG DES CINCH-AUSGANGS
Schließen Sie das eine Ende des Audiokabels (Kabel nicht im Lieferumfang) am LINE OUT-Buchse am Gerät und das andere Ende des Kabels am Cinch- oder AUX-INGANG Ihres Audiogeräts.

1. Schalten Sie Ihre Audiogeräte ein.
2. Wählen Sie den gewünschten Modus (BLUETOOTH, PHONO, AUX IN oder USB) und starten Sie die Wiedergabe.

AUSWECHSELN DER PLATTENSPIELERNADEL
Entfernen Sie die Nadel aus der Kartusche.
1. Heben Sie den Tonarm.
2. Entfernen Sie die Nadel, indem Sie sie nach vorne ziehen und sie nach unten drücken.

Einsetzen der Nadel
1. Halten Sie die Spitze der Nadel fürchten Sie ein, indem Sie sie in Punkt "B" gezeigt, drücken.
2. Drücken Sie die Nadel nach oben, bis sie einrastet, wie in Punkt "C" gezeigt.

ENCENDER/ APAGAR EL APARATO
1. Para encender la unidad, presione el botón **ON/OFF** hacia la derecha hasta oír un "click" y seleccione un nivel bajo de volumen (MIN/MAX).
2. Cuando haya terminado de usar la unidad, gire el interruptor de encendido **ON/OFF** hacia la izquierda hasta que oiga un "click" para apagar la unidad.

PARA ESCUCHAR UN DISCO

- Quando la unidad está encendida, gire el botón **MODE** para seleccionar el modo de reproducción de discos (phono) que la luz indicadora de función se ilumine en rojo.
- Retire el capuchón de la aguja y suelte el brazo fonocaptor de su descanso.
- Coloque un disco en el plato de rotación y seleccione la velocidad (33/45/78) que corresponda al tipo de disco.
- Si está reproduciendo sencillos a 45RPM, coloque el adaptador de 45 RPM en el eje central.
- Levante la palanca de alzamiento para que el brazo fonocaptor suya y desplace este hacia el centro del disco.
- Al bajar la palanca, el brazo fonocaptor descenderá lentamente hasta posarse sobre el disco para comenzar su reproducción.
- Gire la perilla de pitch para ajustar la velocidad del disco.
- Ajuste el volumen (MIN/MAX) a su gusto.
- Si el AUTO STOP **ON/OFF** (interruptor de DETECCIÓN AUTOMÁTICA, Encendido/Apagado) está activado, el disco se detendrá automáticamente cuando termine la reproducción.
- Al terminar la reproducción, gire el botón **MODE** para seleccionar el modo AUX. En este modo, la luz indicadora de función se ilumina en purpura. Normalmente, al usar su dispositivo externo de audio, el audio se oirá automáticamente por los altavoces de la unidad.

IMPORTANTE: No final si detenga el plato de tocadiscos manualmente. El movimiento o sacudida del plato de los tocadiscos sin haber asegurado el brazo fonocaptor podría dañar la aguja del brazo.

USO DEL MODO AUX IN
1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor mp3) al jack de ENTRADA AUXILIAR (3.5mm) en la parte trasera de la unidad (cable no incluido).
2. Cuando la unidad está encendida, gire el botón **MODE** para seleccionar el modo AUX. En este modo, la luz indicadora de función se ilumina en purpura. Normalmente, al usar su dispositivo externo de audio, el audio se oirá automáticamente por los altavoces de la unidad.

3. Ajuste el control VOLUME (MIN/MAX) a su gusto.
4. Desconecte el dispositivo externo de la entrada auxiliar para detener la reproducción.

Oír UN DISPOSITIVO USB
1. Conecte un lápiz USB con contenido MP3 a un reproductor MP3 al puerto USB.
2. Cuando la unidad está encendida, gire el botón **MODE** para seleccionar el modo USB. En este modo, la luz indicadora de función se ilumina en verde. Normalmente, al usar su dispositivo externo de audio, el audio se oirá automáticamente por los altavoces de la unidad.

3. Ajuste el control VOLUME (MIN/MAX) a su gusto.
4. Desconecte el dispositivo externo de la entrada auxiliar para detener la reproducción.

Desconexión del dispositivo USB
Para evitar dañar el dispositivo USB, asegure de desconectar el dispositivo USB antes de apagar la unidad.

ESPECIFICACIONES
GENERAL
Energía: 100-240V ~ CA, 50/60Hz
Potencia de salida: DC 5V ~ 2,0 A
Máxima potencia de salida: 2 x 2W RMS

BLUETOOTH
Bluetooth-Version: V5.3+BR+EDR+BLE
Bluetooth 2.402-2.48GHz
Salida de corriente RF (radiofrecuencia): +6 dBm
Distancia de rendimiento: Hasta 10 metros en espacio abierto (la pared y las estructuras pueden afectar el rango del dispositivo).

El diseño y las especificaciones técnicas pueden modificarse sin notificación previa.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD
CAUTION **RISK OF ELECTRIC SHOCK**
DO NOT OPEN

ADVERTENCIA: PARA PREVENIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPOGA ESTE APARATO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD.

La marca de precaución se encuentra en la parte posterior del dispositivo.

ATENCIÓN
- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- Evite la exposición directa a la luz solar o a la luz de las lámparas.
- No exponga el aparato a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Utilizar un dispositivo Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Función de salida de Bluetooth
Con la función de salida Bluetooth, el reproductor de tocadiscos puede transmitir el audio a otros receptores Bluetooth (por ejemplo, altavoces Bluetooth o auriculares Bluetooth).

Para evitar posibles daños en el oído, no escuche a un volumen elevado durante largos periodos.

USO DE LA TOMA DE SALIDA RCA
Conecte un extremo del cable de audio (cable no incluido) a la toma LINE OUT de la unidad y el otro extremo del cable a la toma RCA IN o AUX IN de su otro equipo de audio.

CÓMO SUSTITUIR LA AGUJA DEL TOCADISCOS
Retirar la aguja del cartucho.
1. Ajuste el brazo fonocaptor.
2. Desmontar la aguja del cartucho, coloque un destornillador en la punta de la aguja y empuje hacia abajo como se muestra en la dirección "A".

3. Retire la aguja tirando de ella hacia delante y luego empujándola hacia abajo.

Instalación de la aguja nueva
1. Sujete la punta de la aguja e introdúzcala presionando como se muestra en la dirección "B".
2. Empuje la aguja hacia arriba como se muestra en la dirección "C" hasta que la aguja quede fijada en la posición de la punta.

CONSEJOS PARA UN MEJOR USO DEL TOCADISCOS
1. Cuando abra o cierre la tapa de los tocadiscos, hágalo con cuidado, agrándalo o por el centro o por los lados.
2. Cuando la punta de la aguja se toque con sus dedos, evite que la aguja salte sobre el plato de los tocadiscos o el borde del disco.
3. Limpie con frecuencia la punta de la aguja con un cepillo suave, siguiendo el movimiento de la aguja.
4. Si tuviera que usar un líquido limpiador de la aguja de los tocadiscos, hágalo en pequeñas cantidades.
5. Limpie la aguja con guardapolvos y el exterior del tocadiscos con un trapo suave. Use solo una pequeña cantidad de detergente no agresivo para limpiarlos.
6. No aplique productos químicos abrasivos ni disolventes sobre ninguna de las partes del tocadiscos.

Por la presente, NEW ONE S.A.S declara que el MUSE MT-207 DGB/ MT-207 PGR cumple con los requerimientos esenciales y otras disposiciones aplicables de la Directiva 2014/53/UE. La declaración de conformidad podrá consultarse en www.ue.com.

REPRODUCCIÓN EN MODALIDAD PHONO
1. Cuando la unidad está encendida, seleccione la modalidad Phono premere el botón **MODE**. Indicador de función se ilumina en rojo.
2. Retire la aguja del cartucho y coloque el brazo fonocaptor en la posición de la punta.
3. Posicione un disco sul pitch girvelo y seleccione la velocidad deseada (33/45/78) como mostrado sul plato.
4. Para reproducir singlos a 45 giri, posicione l'adattatore 45 giri sul perno centrale.
5. Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco.
6. Quando il braccio è nella posizione desiderata, abbassare il braccio sul disco.
7. Regolare il volume al livello desiderato.
8. Se AUTO STOP **ON/OFF** (interruttore di attivazione AUTO STOP, **ON/OFF**) è attivato, il disco si fermerà automaticamente quando termina la riproduzione.

REPRODUCCIÓN EN MODALIDAD PHONO
1. Cuando la unidad está encendida, seleccione la modalidad Phono premere el botón **MODE**. Indicador de función se ilumina en rojo.
2. Retire la aguja del cartucho y coloque el brazo fonocaptor en la posición de la punta.
3. Posicione un disco sul pitch girvelo y seleccione la velocidad deseada (33/45/78) como mostrado sul plato.
4. Para reproducir singlos a 45 giri, posicione l'adattatore 45 giri sul perno centrale.
5. Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco.
6. Quando il braccio è nella posizione desiderata, abbassare il braccio sul disco.
7. Regolare il volume al livello desiderato.
8. Se AUTO STOP **ON/OFF** (interruttore di attivazione AUTO STOP, **ON/OFF**) è attivato, il disco si fermerà automaticamente quando termina la riproduzione.

REPRODUCCIÓN EN MODALIDAD PHONO
1. Cuando la unidad está encendida, seleccione la modalidad Phono premere el botón **MODE**. Indicador de función se ilumina en rojo.
2. Retire la aguja del cartucho y coloque el brazo fonocaptor en la posición de la punta.
3. Posicione un disco sul pitch girvelo y seleccione la velocidad deseada (33/45/78) como mostrado sul plato.
4. Para reproducir singlos a 45 giri, posicione l'adattatore 45 giri sul perno centrale.
5. Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco.
6. Quando il braccio è nella posizione desiderata, abbassare il braccio sul disco.
7. Regolare il volume al livello desiderato.
8. Se AUTO STOP **ON/OFF** (interruttore di attivazione AUTO STOP, **ON/OFF**) è attivato, il disco si fermerà automaticamente quando termina la riproduzione.

REPRODUCCIÓN EN MODALIDAD PHONO
1. Cuando la unidad está encendida, seleccione la modalidad Phono premere el botón **MODE**. Indicador de función se ilumina en rojo.
2. Retire la aguja del cartucho y coloque el brazo fonocaptor en la posición de la punta.
3. Posicione un disco sul pitch girvelo y seleccione la velocidad deseada (33/45/78) como mostrado sul plato.
4. Para reproducir singlos a 45 giri, posicione l'adattatore 45 giri sul perno centrale.
5. Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco.
6. Quando il braccio è nella posizione desiderata, abbassare il braccio sul disco.
7. Regolare il volume al livello desiderato.
8. Se AUTO STOP **ON/OFF** (interruttore di attivazione AUTO STOP, **ON/OFF**) è attivato, il disco si fermerà automaticamente quando termina la riproduzione.

REPRODUCCIÓN EN MODALIDAD PHONO
1. Cuando la unidad está encendida, seleccione la modalidad Phono premere el botón **MODE**. Indicador de función se ilumina en rojo.
2. Retire la aguja del cartucho y coloque el brazo fonocaptor en la posición de la punta.
3. Posicione un disco sul pitch girvelo y seleccione la velocidad deseada (33/45/78) como mostrado sul plato.
4. Para reproducir singlos a 45 giri, posicione l'adattatore 45 giri sul perno centrale.
5. Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco.
6. Quando il braccio è nella posizione desiderata, abbassare il braccio sul disco.
7. Regolare il volume al livello desiderato.
8. Se AUTO STOP **ON/OFF** (interruttore di attivazione AUTO STOP, **ON/OFF**) è attivato, il disco si fermerà automaticamente quando termina la riproduzione.

REPRODUCCIÓN EN MODALIDAD PHONO
1. Cuando la unidad está encendida, seleccione la modalidad Phono premere el botón **MODE**. Indicador de función se ilumina en rojo.
2. Retire la aguja del cartucho y coloque el brazo fonocaptor en la posición de la punta.
3. Posicione un disco sul pitch girvelo y seleccione la velocidad deseada (33/45/78) como mostrado sul plato.
4. Para reproducir singlos a 45 giri, posicione l'adattatore 45 giri sul perno centrale.
5. Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco.
6. Quando il braccio è nella posizione desiderata, abbassare il braccio sul disco.
7. Regolare il volume al livello desiderato.
8. Se AUTO STOP **ON/OFF** (interruttore di attivazione AUTO STOP, **ON/OFF**) è attivato, il disco si fermerà automaticamente quando termina la riproduzione.

REPRODUCCIÓN EN MODALIDAD PHONO
1. Cuando la unidad está encendida, seleccione la modalidad Phono premere el botón **MODE**. Indicador de función se ilumina en rojo.
2. Retire la aguja del cartucho y coloque el brazo fonocaptor en la posición de la punta.
3. Posicione un disco sul pitch girvelo y seleccione la velocidad deseada (33/45/78) como mostrado sul plato.
4. Para reproducir singlos a 45 giri, posicione l'adattatore 45 giri sul perno centrale.
5. Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco.
6. Quando il braccio è nella posizione desiderata, abbassare il braccio sul disco.
7. Regolare il volume al livello desiderato.
8. Se AUTO STOP **ON/OFF** (interruttore di attivazione AUTO STOP, **ON/OFF**) è attivato, il disco si fermerà automaticamente quando termina la riproduzione.

REPRODUCCIÓN EN MODALIDAD PHONO
1. Cuando la unidad está encendida, seleccione la modalidad Phono premere el botón **MODE**. Indicador de función se ilumina en rojo.
2. Retire la aguja del cartucho y coloque el brazo fonocaptor en la posición de la punta.
3. Posicione un disco sul pitch girvelo y seleccione la velocidad deseada (33/45/78) como mostrado sul plato.
4. Para reproducir singlos a 45 giri, posicione l'adattatore 45 giri sul perno centrale.
5. Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco.
6. Quando il braccio è nella posizione desiderata, abbassare il braccio sul disco.
7. Regolare il volume al livello desiderato.
8. Se AUTO STOP **ON/OFF** (interruttore di attivazione AUTO STOP, **ON/OFF**) è attivato, il disco si fermerà automaticamente quando termina la riproduzione.

REPRODUCCIÓN EN MODALIDAD PHONO
1. Cuando la unidad está encendida, seleccione la modalidad Phono premere el botón **MODE**. Indicador de función se ilumina en rojo.
2. Retire la aguja del cartucho y coloque el brazo fonocaptor en la posición de la punta.
3. Posicione un disco sul pitch girvelo y seleccione la velocidad deseada (33/45/78) como mostrado sul plato.
4. Para reproducir singlos a 45 giri, posicione l'adattatore 45 giri sul perno centrale.
5. Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco.
6. Quando il braccio è nella posizione desiderata, abbassare il braccio sul disco.
7. Regolare il volume al livello desiderato.
8. Se AUTO STOP **ON/OFF** (interruttore di attivazione AUTO STOP, **ON/OFF**) è attivato, il disco si fermerà automaticamente quando termina la riproduzione.

REPRODUCCIÓN EN MODALIDAD PHONO
1. Cuando la unidad está encendida, seleccione la modalidad Phono premere el botón **MODE**. Indicador de función se ilumina en rojo.
2. Retire la aguja del cartucho y coloque el brazo fonocaptor en la posición de la punta.
3. Posicione un disco sul pitch girvelo y seleccione la velocidad deseada (33/45/78) como mostrado sul plato.
4. Para reproducir singlos a 45 giri, posicione l'adattatore 45 giri sul perno centrale.
5. Sollevare la leva di sollevamento per alzare il braccio e spostare delicatamente il braccio nella posizione desiderata sul disco.
6. Quando il braccio è nella posizione desiderata