

LT PRIJUNGKITE SAVO ŽAIDIMŲ AUSINES

Laidinis režimas

1. Prijunkite nuimamą mikrofoną (4) prie mikrofono lizdo (5) kairiojoje ausinių pusėje.
2. Pasirinkite tinkamą laidą, atsižvelgdami į savo įrenginio USB prievadą.
3. Prijunkite laidą prie Type-C prievado įrenginio ausinių pusės (7) ir įrenginio, kurį planuojate naudoti.
4. Sureguliuokite lankelį dydį, kad būtų užtikrintas maksimalus komfortas.
5. Viena karta paspauskite mygtuką (10), kad nutildytumėte arba įjungtumėte mikrofoną.
6. Naudokite sąrašo reguliavimo ratuką (11), kad išsiaiškintumėte atkūrimo garsumą.
PASTABA: Naudojant 2.4GHz arba BT režimą, prijungus laidą atkūrimo režimas automatiškai perjungiamas į laidinį.

2.4GHz belaidis režimas

1. Ieškodami ausines, Dvižvėzės rodyklės įdešlėjanas pogu (9), lai pabrėžti ausines uz 2.4GHz režimu. 2.4GHz režimą indikatoriaus gaisma mirgo žalia krada.
2. Plevienojiet 2.4GHz Type-C dongli (12) pie savo datora un pagaidiet daznas sekundes lict ausines savienojas ar dongli.
3. Oprekėjisistēmā izvēlieties HATOR® Hyperpunk 3 ausīnās kā audio ierakstīšanas un atskaņošanas ierīci.

SVARBU
Nepaisant rekomendacijame naudoti komplekte esančių USB-A ir Type-C kabeli, kad adapterį pasakytumėte priešais save kai jungiatės prie kompiuterio, siekiant išvengti triukščių.

Beždratovų režim BT

1. Įjunkite ausines. Du kartus paspauskite įjungimo mygtuką (9), kad perjungtumėte ausines į BT režimą. BT režime indikatorius mirksi mėlyna.
2. Įjunkite BT savo įrenginyje ir pradėkite ieškoti pasiekiamų įrenginių.
3. Raskite HATOR® Hyperpunk 3 ausines garbė ir prijunkite jas.
Jei ausines ir jųsų įrenginys jau buvo susieti, ausines automatiškai prisijungs, kai tik perjungsite į BT režimą.

Telefoniniai skambučiai

Norėdami priimti skambučius, įjunkite BT režimą (9) ir prijunkite ausines prie išmaniojo telefono.

Nėra ryšio

Jei ausinės nėra prijungtos prie jokio įrenginio, jos automatiškai išsijungs po 5 minučių neveikumo.

EST ÜHENDAGE OMA ŽAIDIMPEAKOMPLEKT

Juhtmevaba režim

1. Ühendage eemaldatav mikrofon (4) mikrofonipessa (5) kõrvaklappide vasakul kuularil.
2. Valige õige kaabel vastavalt USB-kaabli, mis teie seadmel on.
3. Ühendage kaabel Type-C pesa (7) kõrvaklappide vasakul kuulari ja seadmesse, mida soovite kasutada.
4. Kohandage peavase muusikavoolu sätteid (10) kuni mikrofon on suhteliselt või vaigistus eemaldada.
5. Vajutage üks kord mikrofonil vaigistamise nuppu (10), et mikrofonil vaigistada või vaigistus eemaldada.
6. Kasutage helitugevuse reguleerimise ribalüliti (11), et sätistada taaseistu helitugevus.
TAOL: 2.4GHz või BT režimis ühendades kaabeli liitlute taaseistuse režim automaatselt juhtmevaba režimile.

2.4GHz juhtmevaba režim

1. Lülitage kõrvaklapi sisse. Vajutage toitenuppu (9) kaks korda, et lülitada kõrvaklapi 2.4GHz režimile. 2.4GHz režimis vilgub indikaatorlül röhelisele.
2. Ühendage 2.4 GHz Type-C dongle (12) oma arvutiga ja oodake mõni sekund, kuni kõrvaklapi dongle'iga paartuvad.
3. Valige HATOR® Hyperpunk 3 kõrvaklapi helisäetvusse ja taaseistuse seadmeks operatsioonisüsteemis.

OLULINE
Soovitame tungivali kasutada komplektis olevat USB-A kuni Type-C kaablit, et dongle paigutada teie ette arvutiga ühendamisel et vältida häireid.

BT juhtmevaba režim

1. Lülitage kõrvaklapi sisse. Vajutage toitenuppu (9) kaks korda, et lülitada kõrvaklapi BT režimile. BT režimis vilgub indikaatorlül sinisel.
2. Lülitage oma seadmes BT sisse ja alustage saadaval olevate seadmete otsimist.
3. Leidke loendist HATOR® Hyperpunk 3 kõrvaklapi ja ühendage need.
Kui kõrvaklapi ja teie seade on juba paartatud, ühenduvad kõrvaklapi automaatselt, kui lülitate BT režimile.

Telefonikõned

Telefonikõnede vastuvõtmiseks lülitage sisse BT režim (9) ja ühendage kõrvaklapi nutitelefoniga.

Ühendus puudub

Kui kõrvaklapi pole ühegi seadmele ühendatud, lülituvad need 5-minutilise tegevusetuse järel automaatselt välja.

TR OYUN KULAKLIĞINIZI BAĞLAYIN

Kablolu mod

1. Çıkarılabilir mikrofonu (4), kulaklığın sol tarafındaki mikrofon portuna (5) bağlayın.
2. Çıkarılabilir USB portuna uygun kabloyu seçin.
3. Kabloyu, kulaklığın sol tarafındaki Type-C portuna (7) ve kullandığınız planladığınız cihaza bağlayın.
4. Kulaklığın kulaklıklarındaki lankel etkiyen bir şekilde ayarlayın, maksimum konforu elde etmek için birleşik ses beklentisi.
5. Mikrofonu Sesizleştirme /Sesi Aç yapmamak için mikrofonu sesizleştirme (10) bir kez basın.
6. Oyuna veya ses seviyesini ayarlamak için ses kontrol tekerleğini (11) kullanın.
NOT: 2.4GHz veya BT modunda kablolu bağlamak, oynatma modunu otomatik olarak kablolu moda geçirecektir.

2.4GHz kablolu mod

1. Kulaklığı açın. Kulaklığın 2.4GHz moduna geçirmek için üç düğmesine (9) iki kez basın. 2.4GHz modunda göstergesi kırmızı yeşil yanıp söner.
2. Type-C dongle (12) bilgisayarınıza bağlayın ve kulaklığın dongle ile eşleşmesi için birkaç saniye bekleyin.
3. İşletim sisteminde HATOR® Phoenix kulaklığın ses kaydı ve calma çıkışı ayarları, otomatik olarak HATOR® Phoenix kulaklığının ses ayarlarına otomatik olarak ayarlanacaktır.
4. Oyun veya ses seviyesini ayarlamak için ses kontrol tekerleğini (11) kullanın.
NOT: 2.4GHz veya BT modunda kablolu bağlamak, oynatma modunu otomatik olarak kablolu moda geçirecektir.

ÖNEMLİ
Bilgisayara bağlanırken girişimden kaçınmak için dongle'i önünüzde konumlandırmak üzere verfen USB-A dan Type-C kablolu konumlandırma yoldıyla değiştirin.

BT kablolu mod

1. Kulaklığı açın. Kulaklığın BT moduna geçirmek için üç düğmesine (9) iki kez basın. BT modunda, göstergesi kırmızı mavi yanıp söner.
2. Çıkarılabilir BT'yi açın ve mevcut cihazlara aramağa bağlayın.
3. İstedi HATOR® Hyperpunk 3 kulaklığın ve bağlanın.
Eğer kulaklık ve cihazınız daha önce eşleştirilmişse, BT moduna geçer geçmez kulaklık cihazınıza otomatik olarak bağlanacaktır.

Telefon görüşmeleri

Telefon görüşmesi yapmak için BT modunu (9) açın ve kulaklığı akıllı telefonunuza bağlayın.

Bağlantı yok

Kulaklığa herhangi bir cihaz bağlı değilse, 5 dakika hareketsiz kaldıktan sonra otomatik olarak kapanacaktır.

UA ПІДКЛЮЧЕННЯ ІГРОВОЇ ГАРНІТУРИ

Дратвовий режим

1. Підключіть знімний мікрофон (4) до роз'єму мікрофону (5) на лівій часті гарнітури.
2. Виберіть відповідний кабель залежно від того, який порт USB має ваш пристрій.
3. Підключіть кабель до відповідного роз'єму на лівій часті гарнітури та до пристрою, який ви плануєте використовувати.
4. Налаштуйте розмір наголосів для максимального комфорту.
5. Одноразово натисніть кнопку вимкнення мікрофона (10), щоб вимкнути або увімкнути мікрофон.
6. Використовуйте регулятор гучності (11) для налаштування рівня гучності відтворення.
ПРИМІТКА: У режимі 2.4GHz або BT підключення кабелю автоматично змінює режим відтворення на провідний.

Бездротовий режим 2.4ГГц

1. Увімкніть гарнітуру. Натисніть кнопку живлення (9) двічі, щоб переключити гарнітуру в режим 2.4GHz. У режимі 2.4GHz індикатор блимає зеленим кольором.
2. Підключіть адаптер 2.4GHz Type-C (12) до комп'ютера та зачекайте кілька секунд, доки гарнітура не з'єднається з адаптером.
3. В операційній системі виберіть гарнітуру HATOR® Hyperpunk 3 як пристрій для запису та відтворення звуку.

ВАЖЛИВО
Задля встановлення стабільного бездротового з'єднання, наголосливо рекомендуємо розташувати передавач ближче до гарнітури. Під'єднайте передавач до комп'ютерного кабелю-подовжувача USB-A to Type-C та розташуйте його коло себе.

Бездротовий режим BT

1. Увімкніть гарнітуру. Двічі натисніть кнопку живлення (9), щоб переключити гарнітуру в режим BT. У цьому режимі індикатор блимає синім кольором.
2. Увімкніть BT на вашому пристрої та почніть пошук доступних пристроїв.
3. Знайдіть у списку гарнітуру HATOR® Hyperpunk 3 та підключіться до неї.
Якщо гарнітура та ваш пристрій вже були спарені, гарнітура автоматично підключиться, як тільки ви перемкнете її в режим BT.

Телефонні дзвінки

Для прийому телефонних дзвінків увімкніть BT режим (9) і підключіть гарнітуру до смартфона.

Відсутність підключення

Якщо гарнітура не підключена до жодного пристрою, вона автоматично вимкнеться через 5 хвилин бездіяльності.

FI KYTKE PELIKUULOKKEET

Langallinen tila

1. Liitä irrotettava mikrofoni (4) mikrofoniliitäntään (5) kuulokkeiden vasemmassa kupissa.
2. Valitse oikea kaapeli liittää USB-portin tyypin mukaan.
3. Liitä kaapeli Type-C-porttiin (7) kuulokkeiden vasemmassa kupissa ja siihen laitteeseen, jota haluat käyttää.
4. Säädä paanan koko mukavuuden maksimoimiseksi.
5. Paina mikrofonin mykistysnäppäintä (10) kerran, jotta mikrofonin mykistystilan tila mykistys poistetaan.
6. Käytä äänenvoimakkuuden säätöruukaa (11) toiston äänenvoimakkuuden säätämiseen.
HUOMAUTUS: 2.4GHz tila BT-tilassa kaapelin liittäminen vaihtaa toistolaitan automaattisesti johdolliseksi.

2.4GHz langaton tila

1. Kytke kuulokkeet päälle. Paina virtapainiketta (9) kaksi kertaa vaihtaaksesi kuulokkeet 2.4GHz tilaan. Tässä tilassa merkkivalo vilkkuu vihreänä.
2. Liitä 2.4GHz Type-C-dongle (12) tietokoneeseen ja odota muutama sekunti, kunnes kuulokkeet yhdistyvät donglelle.
3. Valitse HATOR® Hyperpunk 3-kuulokkeet käyttöajastelmän äänen tallennus- ja toistolaitteeksi.

TÄRKEÄÄ

Suosittelemme käyttämään mukana toimitettua USB-A til Type-C-kaapelia donglen siirtämiseksi eteenä kun yhdistät sen tietokoneeseen, jotta vältetään häiriöitä.

BT langaton tila

1. Käynnistä kuulokkeet. Paina virtapainiketta (9) kahdesti vaihtaaksesi kuulokkeet BT-tilaan. BT-tilassa merkkivalo vilkkuu sinisenä.
2. Ota BT käyttöön laitteessasi ja aloita saatavilla olevien laitteiden etsiminen.
3. Etsi HATOR® Hyperpunk 3-kuulokkeet laitteidosta ja muodosta yhteyt.
Jos kuulokkeet ja laitteesi jo on paritettui, kuulokkeet yhdistyvät automaattisesti, kun vaihdat BT-tilaan.

Puhelut

Vastaanotaksesi puheluita ota BT-tila (9) käyttöön ja yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen.

Ei yhteyttä

Jos kuulokkeita ei ole yhdistetty mihinkään laitteeseen, ne sammuvat automaattisesti 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

SWE ANSLUT DITT SPELHEADSET

Kabelanslutet läge

1. Lita irrotettava mikrofon (4) mikrofoniliitäntään (5), joka sijaitsee kuulokkeiden vasemmassa korvakupissa.
2. Valitse oikea kaapeli liittää USB-portin tyypin perusteella.
3. Liitä kaapeli Type-C-porttiin (7) kuulokkeiden vasemmassa kupissa ja siihen laitteeseen, jota haluat käyttää.
4. Säädä paaranen kokoa maksimaalisen mukavuuden saavuttamiseksi.
5. Paina kerran mikrofonin mykistysnäppäintä (10) mykistääksesi mykistystksen.
6. Käytä äänenvoimakkuuden säätöruukaa (11) toiston äänenvoimakkuuden säätämiseen.
HUOMIO: 2.4GHz tila BT-tilassa kaapelin liittäminen vaihtaa toistolaitan automaattisesti johdolliseen tilaan.

2.4GHz trådlöst läge

1. Käynnistä kuulokkeet. Paina virtapainiketta (9) kahdesti siirtääksesi kuulokkeet 2.4GHz tilaan. Tässä tilassa merkkivalo vilkkuu sinisenä.
2. Liitä 2.4GHz Type-C-dongle (12) tietokoneeseen ja odota muutama sekunti, kunnes kuulokkeet muodostavat yhteyden donglen kanssa.
3. Valitse käyttöajastelmässä HATOR® Hyperpunk 3-kuulokkeet äänen tallennus- ja toistolaitteeksi.

TÄRKEÄÄ

Suosittelemme käyttämään mukana toimitettua USB-A til Type-C-kaapelia donglen siirtämiseksi eteenä tietokoneeseen liitettäessä, jotta vältetään häiriöitä.

BT trådlöst läge

1. Käynnistä kuulokkeet. Paina virtapainiketta (9) kahdesti siirtääksesi kuulokkeet BT-tilaan. BT-tilassa merkkivalo vilkkuu sinisenä.
2. Ota BT käyttöön laitteessasi ja aloita saatavilla olevien laitteiden etsiminen.
3. Etsi HATOR® Hyperpunk 3-kuulokkeet laitteidosta ja muodosta yhteyt nihin.
Jos kuulokkeet ja laitteesi jo on paritettui, kuulokkeet yhdistyvät automaattisesti BT-tilaan siirtyesssi.

Puhelut

Vastaanotaksesi puheluita ota BT-tila (9) käyttöön ja yhdistä kuulokkeet älypuhelimeen.

Ei yhteyttä

Jos kuulokkeita ei ole yhdistetty mihinkään laitteeseen, ne sammuvat automaattisesti 5 minuutin käyttämättömyyden jälkeen.

NO KOBLE TIL DITT SPILLHEADSET

Kablet modus

1. Koble en avtakbar mikrofon (4) til mikrofonporten (5) på venstre ørekkop på headsettet.
2. Velg riktig kabel basert på typen USB-porten enheten din har.
3. Koble kablen til den tilsvarende porten på venstre ørekkop og til enheten du vil bruke.
4. Juster størrelsen på hodebåndet for maksimal komfort.
5. Trykk en gang på mikrofonens dempingsknapp (10) for å dempe eller oppheve demping av mikrofonen.
6. Bruk volumkontrollknullet (11) til å justere volumet for avspilling.
MERK: I 2.4GHz- eller BT-modus vil tilkobling av kablen automatisk bytte til kablet modus.

2.4GHz trådløs modus

1. Slå på headsettet. Trykk på strømknappen (9) to ganger for å bytte headsettet til 2.4GHz-modus. I denne modusen blinker indikatorlyset grønt.
2. Koble 2.4GHz Type-C-donglen (12) til datamaskinen din, og vent noen sekunder til headsettet kobles til donglen.
3. V operasjonell systeme, velgørst garnitruu HATOR® Hyperpunk 3 ak prístroj for zapisu ta відтворення звуку.
4. Velg HATOR® Hyperpunk 3-headsettet som opptaks- og avspillingseenhet i operativsystemet.

VIKTIG

Vi anbefaler på det sterkeste å bruke den medfølgende USB-A til Type-C-kablen for å plassere dongelen foran deg når du kobler til en PC, for å unngå forstyrrelser.

BT trådløs modus

1. Slå på headsettet. Trykk på strømknappen (9) to ganger for å bytte headsettet til BT-modus. I BT-modus blinker indikatorlyset blått.
2. Slå på BT på enheten din, og start søk etter tilgjengelige enheter.
3. Finn HATOR® Hyperpunk 3-headsettet i listen, og koble til det.
Hvis headsettet og enheten din allerede er koblet sammen, vil headsettet automatisk koble seg til når du bytter til BT-modus.

Telefonsamtaler

For å motta telefonsamtaler, slå på BT-modus (9) og koble headsettet til smarttelefonen.

Ingen tilkobling

Hvis ingen enhet er koblet til headsettet, slår det seg av automatisk etter 5 minutter med inaktivitet.

DAN TILSLUT DIT GAMINGHEADSET

Kablet tilstand

1. Tilslut en aftagelig mikrofon (4) til mikrofonporten (5) på venstre ørekkop på headsettet.
2. Vælg det rigtige kabel afhængigt af typen af USB-port på din enhed.
3. Tilslut kablet til Type-C-portten (7) på venstre ørekkop og til din enhed, du vil bruge.
4. Juster størrelsen på hodebøjlen for maksimal komfort.
5. Tryk en gang på mikrofonens dempsknap (10) for at slå mikrofonen til eller fra.
6. Brug volumenkontrollknuden (11) til at justere volumen for afspilning.
BEMÆRK: I 2.4GHz eller BT-tilstand vil tilslutning af kablet automatisk ændre afspilningstilstanden til kablet tilstand.

2.4GHz trådløs tilstand

1. Kytke headsettet på. Tryk to gange på tænd/sluk-knappen (9) for at skifte headsettet til 2.4GHz-tilstand. I denne tilstand blinker indikatorlyset grønt.
2. Tilslut 2.4GHz Type-C-donglen (12) til din computer, og vent et par sekunder, indtil headsettet yhdistyt donglen.
3. Valg HATOR® Hyperpunk 3-headsettet som optage- og afspilningseenhet i operativsystemet.

VIGTIGT

Vi anbefaler stærkt at bruge det medfølgende USB-A til Type-C-kabel til at placere donglen foran dig, når du tilslutter til en PC, for at undgå forstyrrelser.

BT trådløs tilstand

1. Tænd for headsettet. Tryk to gange på tænd/sluk-knappen (9) for at skifte headsettet til BT-tilstand. I BT-tilstand blinker indikatorlyset blåt.
2. Tænd for BT på din enhed, og start søgen efter tilgængelige enheder.
3. Find HATOR® Hyperpunk 3-headsettet på listen, og tilslut det.
Hvis headsettet og din enhed allerede er parret, tilslutter headsettet automatisk, så snart du skifter til BT-tilstand.

Telefonkald

For at modtage telefonkald skal du tænde for BT-tilstand (9) og tilslutte headsettet til din smartphone.

Ingen forbindelse

Hvis ingen enhed er tilsluttet headsettet, slukkes det automatisk efter 5 minutters inaktivitet.

HE חיבור אוזניות הניימינג שלך

הצב קוֹל

1. חבר מיקרופון (4) לענף הכניסה למיקרופון (5) בצד השמאלי של האוזניות.
2. בחר את הכבל הנכסף בהתאם לסוג יציאת ה-USB של המכשיר שלך.
3. קוֹל את הכבל אל הפורט המתאים למיקרופון בשם חיבורה להחלפתו.
4. החלם את גודל קוֹש האוזן למותן מרבי.
5. לחץ פעם אחת על כפתור השקטות המיקרופון (10) כדי להשקיע או להצב מיקרופון של המיקרופון.
6. השתמש בגלגלת כוֹל בעזמת הקול (11) כדי להגדיר את עוצמת הקול של המכשיר.
הערה: ב-2.4 GHz וב-BT, חיבור הכבל יבצע את מצב ההשתמש האוטומטית לחצב חוסי.

הצב אלחוטני 2.4 GHz

1. הרדל את האוזניות. לחץ פעמיים על כפתור ההפעלה (9) כדי להעביר את האוזניות למצב 2.4 GHz. מצב זה ינרית הויח מוכרבת בקוֹל.
2. חבר את התחם Type-C אל 2.4 GHz (12) המחבר שלך והתחב כזה עשוד על שהאוזניות יחברו נוחתם.
3. בעזמת ההפעלה, בחר את אוזניות Hyperpunk 3 האוזניות כהתחב הוֹשטית לחצב שחם.

חשוב

החשוב ביותר בעת להשתמש בכבל USB-A ל Type-C-הכבלן כדי לתקם את התחם מולך בעת חיבור לחתם, כדי למנוע היתעות.

הצב אלחוטני

1. הרדל את האוזניות. לחץ פעמיים על כפתור ההפעלה (9) כדי להעביר את האוזניות למצב 2.4 GHz. מצב זה ינרית הויח מוכרבת בקוֹל.
2. הרעל את מצב TB אל 2.4 GHz (12) המחבר שלך והתחב כזה עשוד על שהאוזניות יחברו נוחתם.
3. בעזמת ההפעלה, בחר את אוזניות Hyperpunk 3 האוזניות כהתחב הוֹשטית לחצב שחם.
4. בעזמת ההפעלה, בחר את מצב 2.4 GHz (12) המחבר שלך והתחב כזה עשוד על שהאוזניות יחברו נוחתם.

שיחוט לסמן

כדי להקבד שיחוט לסמן, הרדל את מצב BT (9) ובחר את האוזניות למחטורסמן.

ללא חיבור

אם אין חיבור להתחבר האוזניות, הן יכבו אוטומטית לאחר 5 דקות של חוסר פעילות.

חשוב

החשוב ביותר בעת להשתמש בכבל USB-A ל Type-C-הכבלן כדי לתקם את התחם מולך בעת חיבור לחתם, כדי למנוע היתעות.

SAFETY GUIDELINES

Do not take apart the device and do not attempt to operate it under abnormal current loads. Doing so you will avoid warranty.

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the spec temperature range of C (32°F) to 40° C (104 F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device and let it cool down.

The device isolates external ambient sounds even at low volumes, resulting in a lowered awareness of your external surroundings. Please remove the device when engaging in activities that require active awareness of your surroundings.

Listening to exclusively loud volumes over extended periods can damage your hearing. Furthermore, legislation in certain countries permits a maximum sound level of 86dB to affect your hearing for 8 hours a day. We, therefore, recommend that you reduce the volume to a comfortable level when listening for prolonged periods. Please take good care of your hearing.

MAINTENANCE AND USE

The HATOR® devices require minimum maintenance to keep them in optimum condition. Once a month, we recommend you clean the device using a soft or cotton swab to prevent dirt buildup. Do not use soap or harsh cleaning agents.

BATTERY WARNING

The HATOR® devices contain a Li-ion rechargeable battery. In general, the life expectancy of such batteries depends upon usage. If you suspect that the Li-ion rechargeable battery inside the HATOR may be drained (has a low charge), try charging it.

• Danger of explosion if the battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

• Dispose used batteries according to the local laws and regulations regarding safe disposal of lithium batteries.

• Disposal of a battery into a fire or by crushing or puncturing it can result in an explosion.

• Leaving a battery in an extremely high temperature environment can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
• A battery subjected to extremely low air pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
• Do not ingest battery. Chemical burn hazard. This product contains a battery. If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries could have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

AR قم بتوصيل سماعة الألعاب الخاصة بك

الوضع السلكي
1. قم بتوصيل الميكروفون القابل للفصل (4) بمغلف الميكروفون (5) الموجود على الكوب الأيسر للسماعة.
2. اختر الكابل المناسب بناءً على نوع منفذ USB-الذي ترغب في استخدامه.
3. قم بتوصيل الكابل بمنفذ Type-C (7) على الكوب الأيسر والكابل الذي ترغب في استخدامه.
4. قم بضبط حجم عمالة الرأس لضمان أقصى قدر من الراحة.
5. اضغط مرة واحدة على زر كتم الميكروفون (10) لتكتم أو إلغاء كتم الميكروفون.
6. استخدم غلج السمع في مستوى الصوت (11) لضبط مستوى صوت الاستماع.

ملحظة: في وضع 2.4 GHz أو BT، يؤدي توصيل الكابل إلى تغيير وضع التشغيل تلقائيًا إلى الوضع السلكي.
الوضع اللاسلكي
1. قم بتشغيل السماعة، اضغط على زر التشغيل (9) مرتين للتبديل إلى وضع 2.4 GHz في هذا الوضع.
2. قم بتوصيل الكابل بالسماعة (12) لتوصيلها بالسماعة.
3. في الوضع السلكي، اضغط على زر التشغيل (9) مرتين للتبديل إلى وضع 2.4 GHz في هذا الوضع.
4. اختر السماعة (12) لتوصيلها بالسماعة.

مهم

نوصي بشدة باستخدام الكابل المرفق من نوع USB-A إلى Type-C لتوصيل الكابل بالسماعة عند الاتصال بالكمبيوتر لتجنب التداخل.

الوضع اللاسلكي

1. قم بتشغيل السماعة، اضغط على زر التشغيل (9) مرتين للتبديل إلى وضع BT. في وضع BT، يوصى بوضع السماعة بالقرب من الهاتف المحمول.
2. قم بتشغيل BT على جهازك وانتظر حتى يتم الاتصال بالسماعة.
3. إذا كنت تستخدم جهازًا لم يتم إقرانه مسبقًا،