

Enquanto o cliente possuir a trava Kryptonite, se perder a combinação e estiver registrado com a Kryptonite, contate a Kryptonite para obter a combinação. Se a combinação for alterada após o registro, por favor, certifique-se de atualizar a combinação

com a Kryptonite.

Para registrar a combinação, preencha o formulário no website da Kryptonite: **KryptoniteLock.com > Serviço ao consumidor > Registrar código/combinação.**

CUIDADOS E MANUTENÇÃO:

Lubrificar a tranca várias vezes por ano para manter a trava em boa condição de trabalho. Sempre usar um lubrificante que tenha apenas silicone, grafite ou base Teflon. Posicionar o cilindro da trava na posição vertical e pulverizar o despejar o lubrificante dentro do cilindro. Deixar descansar por 5 minutos. Colocar um pano sobre um recipiente e virar a trava sobre pano por alguns minutos.

Nota: Não use WD-40! WD-40 é um solvente, não um lubrificante e irá remover o lubrificante do cilindro.

CHAVE COM LUZ:

Se a trava vem com uma chave com luz:

MUDAR AS BATERIAS Remover os dois parafusos e retire a tampa da chave e substitua as pilhas (duas baterias de lítio de 1.5v, (AG10, 389, 189, LR1130 ou LR54) com o “+” voltada para cima. Certificar de que a mola de contato está instalada corretamente na parte inferior do botão e substituir os dois parafusos da tampa da chave.

PARA REMOVER E/OU SUBSTITUIR A LÂMINA DA CHAVE DA CAPA LED: Virar a capa LED para a parte traseira e desapertar os 2 parafusos. Segure a capa LED com uma mão e, em seguida, puxe para cima o chaveiro da lâmina da chave para remover completamente.

PARA REINSERIR A NOVA LÂMINA DE CHAVE NA CAPA LED: Deslize a Lâmina da Chave para a abertura da capa LED até ouvir um clique. Certificar de que o carimbo do código da chave está voltado para você. Inserir os dois parafusos e apertar para a direita.

GARANTIA VITALIDADE LIMITADA DO PRODUTO:

Schlage Lock Company, LLC, através da sua divisão Kryptonite ("Kryptonite") estende uma garantia vitalidade limitada para o usuário original dos produtos fabricados pela Kryptonite (os "Produtos") contra defeitos no material e mão de obra. Esta garantia aplica-se somente para o Usuário Original dos Produtos. Esta garantia não é transferível. Esta garantia lhe dá direitos legais específicos e você também pode ter outros direitos que variam de local para local. Para completa informações da garantia e adicionais termos e condições visite o site da Kryptonite em **www.kryptonitelock.com** ou ligue Kryptonite no 1-800-729-5625 (apenas EUA) ou 001 781-828-6655.

Para entrar em contato com Kryptonite, acesse **www.kryptonitelock.com** ou ligue para 1-800-SAY-LOCK (apenas EUA) ou 001 781-828-6655.

OFERTA DE PROTEÇÃO ANTI-ROUBO (ATPO):

Oferta de Proteção Anti-roubo Kryptonite ("Oferta") é uma Oferta opcional que reembolsa aos clientes registrados uma quantia específica no caso de suas bicicletas ou veículos esportivos serem roubados devido a uma abertura acidental ou a quebra da fechadura pela força. O ATPO está disponível para clientes que compram u-locks e correntes (ATPO está registrado na embalagem e no site) nos seguintes países: Áustria, Bélgica, Bulgária, Canadá, Croácia, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Polónia, Portugal, Romênia, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, Reino Unido e Estados Unidos. Para localizar o volume de proteção da ATPO, procure o adesivo na frente do pacote do cadeado Kryptonite ou verifique a página do produto no site da Kryptonite (**kryptonitelock.com**). Para ser autorizado o consumidor deve registrar-se online no site da Kryptonite (**kryptonitelock.com**) no prazo de 30 dias após a compra da trava.Todos os reembolsos da oferta estão sujeitos aos termos e condições de Oferta de Kryptonite.

Para se registrar, visite o site da Kriptonite e clique no botão “Registrar para a Proteção Anti-Roubo” na página inicial do site **Kryptonitelock.com**.

Se os clientes não têm acesso à internet, eles podem solicitar os documentos para registro entrando em contato com a Kryptonite nos Estados Unidos através do telefone 800-SAY-LOCK (729-5625) ou 001 781-828-6655 As seguintes informações são requisitadas para registrar: Detalhes de contato do cliente, informações da trava, incluindo uma cópia detalhada do recibo de compra, o número chave da trava em questão, informações do tipo de veículo incluindo o tipo de veículo (bicicleta/esportivo), base de custo, número de série, uma cópia detalhada da nota fiscal e uma imagem da bicicleta ou veículo esportivo.

Nota: Se um cliente tem uma bicicleta ou veículo esportivo personalizado ou usado e não tem uma cópia da nota fiscal, favor fornecer uma estimativa de um vendedor do valor atual da bicicleta ou do veículo esportivo.

As taxas do registro variam de apenas US \$14,99 por um período de um 1 ano até US \$34,99 por um período de 5 cinco anos. Os produtos projetados por Kryptonite como produtos de Ultimate segurança podem ser registrados gratuitamente por um (1) ano e vão até \$34,99 por cinco (5) anos.

Se qualificado (baseado nos termos de Oferta e condições), a Kryptonite reembolsará o cliente o mínimo do 1) custo básico da bicicleta ou veículo esportivo, incluindo taxas e acessórios, de acordo com o valor listado da referida trava; ou 2) a dedução do roubo sob qualquer apólice de seguro aplicável.

LEMBRETE: Cabos e acessórios NÃO estão cobertos por esta oferta. Se um cliente comprar um pacote com u-lock/cabo juntos, o u-lock é o único produto coberto nesta Oferta. Qualquer roubo que ocorrer com o cabo não é coberto, porque o cabo é um impedimento secundário. Consulte a embalagem do produto para detalhes específicos sobre o uso correto deste tipo de produto.

Para obter informações adicionais sobre esta oferta, por favor confira a ATPO na seção Perguntas Frequentes no kryptonite.zendesk.com. Perguntas podem ser submetidas a Kryptonite

através do site **kryptonitelock.com**, ou passar por um vendedor local independente de bicicleta ou esportivo.

1. Posicionare la catena Kryptonite attorno all'oggetto stazionario

CORRETTA SERRATURA DI BICICLETTA:

Posizionare la bicicletta contro un oggetto stazionario stabilizzato. Posizionare la catena Kryptonite attorno all'oggetto stazionario, catturando l'oggetto stazionario e il telaio della bicicletta. Rimuovere la chiave. Controllare la serratura prima di lasciare la bicicletta per assicurarsi che sia chiusa in maniera appropriata. Ove possibile, catturare l'oggetto stazionario fisso, il telaio e la ruota posteriore nella catena.

CHIUSURA CORRETTA DELLA MOTOCICLETTA:

Quando si chiude la motocicletta in aree con alto tasso di criminalità o per periodi prolungati (anche in un garage), posizionare la catena a attorno all'oggetto stazionario, catturando l'oggetto stazionario e il telaio della motocicletta. Rimuovere la chiave. Controllare la serratura prima di lasciare la motocicletta per assicurarsi che sia chiusa in maniera appropriata. Ove possibile, catturare l'oggetto stazionario fisso, il telaio e la ruota posteriore nella catena.

Suggerimenti:

- Chiudere sempre un veicolo in un'area di alto traffico pedonale ben illuminata.
- Serrare sempre un veicolo a un oggetto solido sopra il quale il veicolo non può venire sollevato.
- Assicurarsi che l'oggetto con cui il veicolo viene chiuso non possa venire tagliato.
- Ove possibile assicurarsi sempre che il telaio del veicolo e entrambe ruote siano assicurate.
- Chiudere secondo valore del veicolo – telaio, ruota posteriore, ruota anteriore.
- Ottenere più aderenza possibile! Meno spazio nell'interno della serratura a u o catena meglio è in quanto rende difficile ai ladri utilizzare i loro attrezzi.
- Posizionare la serratura sopra al suolo con il buco della serratura verso il basso.

CHIAVE CASSAFORTE – CHIAVE DI REGISTRAZIONE E PIANO DI SOSTITUZIONE CHIAVE GRATIS:

Per tutto il tempo in cui il cliente possiede la serratura Kryptonite, se le chiavi vengono perse e il numero della chiave è stato registrato con Kryptonite, Kryptonite invierà il primo paio di chiavi standard da sostituzione GRATIS. Per registrare chiavi, completare il modulo sul sito internet di Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Assistenza Clienti > Chiavi/combinazione Registro**.

COMBINAZIONE CASSAFORTE:

Per tutto il tempo in cui il cliente possiede la serratura Kryptonite, se la combinazione viene persa e è stata registrata con Kryptonite, chiamare Kryptonite per ottenere la combinazione. Se la combinazione cambia dopo la registrazione, prego assicurarsi di aggiornare la registrazione con Kryptonite.

Per registrare la combinazione, completare il modulo sul sito internet di Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Assistenza Clienti > Chiavi/combinazione Registro**.

CURA & MANUTENZIONE:

Lubrificare la serratura diverse volte l'anno per mantenere la serratura nella migliore condizione funzionante. Usare sempre solo un lubrificante a base di silicone, grafite o Teflon. Stare di fronte al cilindro di serratura e spruzzare o versare il lubrificante nel cilindro. Lasciare riposare per 5 minuti. Mettere uno straccio sulla stazione di lavoro e capovolgere la serratura sullo straccio per qualche minuto.

Attenzione: Non usare WD-40! WD-40 è un solvente, non un lubrificante e rimuoverà il lubrificante che si trova nel cilindro.

CHIAVE ILLUMINATA:

Se la serratura è accompagnata da una chiave illuminata:

PER CAMBIARE LE BATTERIE: Rimuovere entrambe viti e togliere la copertura della chiave e sostituire le batterie (due batterie 1.5v al litio (AG10, 389, 189, LR1130 or LR54) con il “+” rivolto verso l'alto. Assicurarsi che la molla di contatto aderisca adeguatamente alla parte inferiore del pulsante e sostituire entrambe viti della copertura della chiave.

PER RIMUOVERE E/O SOSTITUIRE LO STELO DELLA CHIAVE DAL CONTENITORE LED: capovolgere il contenitore LED sul retro e svitare le 2 viti. Reggere il contenitore LED in una mano, poi tirare verso l'alto sull'anello chiave dello Stelo della Chiave per rimuovere completamente.

PER REINSERIRE UN NUOVO STELO DELLA CHIAVE NEL CONTENITORE LED: Fare scivolare lo Stelo della Chiave nell'apertura del contenitore LED sino che si sente un clic. Assicurarsi che l'area codice del timbro della chiave sia rivolto verso di voi. Inserire le due viti e stringere in senso orario.

GARANZIA DI PRODOTTO LIMITATA:

Schlage Lock Company, LLC, tramite la sua divisione Kryptonite ("Kryptonite") estende una garanzia limitata all'utente originale dei prodotti fabbricati da Kryptonite (i "Prodotti") contro difetti di materiale e lavorazione. Tale garanzia si applica solamente all'Utente di Prodotti Originale. Tale garanzia non è trasferibile. Tale garanzia dà determinati diritti legali, e potreste avere anche altri diritti, i quali variano da luogo a luogo. Per dati di garanzia completi e termini e condizioni aggiuntivi prego consultare il sito internet di Kryptonite a **www.kryptonitelock.com** o chiamare Kryptonite al 1-800-729-5625 (Solo USA) o 001 781-828-6655.

Per contattare Kryptonite, andare a **www.kryptonitelock.com** o chiamare 1-800-SAY-LOCK (Solo USA) o 001 781-828-6655.

OFFERTA DI PROTEZIONE ANTIFURTO (ATPO):

L'Offerta di Protezione Antifurto di Kryptonite ("Offerta") è un'Offerta facoltativa che rimborsa i clienti registrati sino a una determinata somma nel caso in cui la bicicletta o il veicolo powersport vengano rubati a causa dell'apertura o rottura forzata non intenzionale del lucchetto. L'ATPO è disponibile per i clienti che acquistano

determinati lucchetti a u e catene (indicato da ATPO sulla confezione e sul sito Web) nei seguenti paesi: Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Israele, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Per individuare l'importo della protezione ATPO, individuare l'etichetta sulla parte anteriore della confezione del lucchetto Kryptonite o controllare la pagina del prodotto sul sito Web di Kryptonite (kryptonitelock.com). Per essere idonei, è necessario registrarsi online sul sito Web di Kryptonite (kryptonitelock.com) entro 30 giorni dall'acquisto del lucchetto. Tutti i rimborsi nell'ambito di tale Offerta sono soggetti ai termini e alle condizioni dell'Offerta Kryptonite.

Per registrarsi, visitare il sito Web di Kryptonite e fare clic sul pulsante “Registrati per la Protezione Antifurto” nella pagina principale del sito Kryptonitelock.com. Se non si possiede l'accesso a Internet, è possibile richiederne i documenti di registrazione contattando Kryptonite negli Stati Uniti tramite telefono a 800-SAY-LOCK (729-5625) o 001 781-828-6655. Per la registrazione sono necessari i seguenti dati: dettagli di contatto del cliente, dati del lucchetto con una copia della ricevuta d'acquisto dettagliata, numero chiave del lucchetto in oggetto, dati del veicolo incluso il tipo di veicolo (bicicletta/powersport), costo base, numero di serie, una copia dettagliata dello scontrino di vendita e un'immagine della bicicletta o del veicolo powersport.

Nota: se si possiede una bicicletta personalizzata o usata o un veicolo powersport e non una copia dello scontrino di vendita, richiedere a un fornitore una stima che rifletta il valore attuale della bicicletta o del veicolo powersport.

Le spese di registrazione vanno da \$14,99 per un periodo di un (1) anno fino a \$34,99 per un periodo di cinque (5) anni. I prodotti progettati da Kryptonite quali prodotti di Massima sicurezza sono soggetti a registrazione gratuita per un (1) anno e con addebito di \$34,99 per cinque (5) anni.

Se idoneo (in base ai termini e alle condizioni dell'Offerta), Kryptonite rimborserà al cliente l'importo minore tra 1) il costo base della bicicletta o del veicolo powersport, esclusi tasse e accessori, in conformità all'importo elencato per il lucchetto in oggetto; o 2) la franchigia per furto sotto qualsiasi polizza assicurativa applicabile.

PROMEMORIA – Cavi e accessori NON sono coperti dalla presente Offerta. Se si acquista un pacchetto combo lucchetto a u/catena, il lucchetto u è il solo prodotto coperto dalla presente Offerta. Qualsiasi furto della catena non è coperto, in quanto la catena costituisce un deterrente secondario. Consultare la confezione del prodotto per i dettagli specifici sull'uso appropriato di questo tipo di prodotto.

Per i dati aggiuntivi sulla presente Offerta, consultare l'area domande frequenti del sito kryptonite.zendesk.com. Le domande possono essere poste a Kryptonite tramite il sito Web kryptonitelock.com, o a un rivenditore di bicilette o veicoli powersport locale autonomo.

PL

Per registrare la combinazione, completare il modulo sul sito internet di Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Assistenza Clienti > Chiavi/combinazione Registro**.

PRAWIDŁOWE BLOKOWANIE ROWERU:

Postaw rower przy trwale zamontowanym elemencie. Owini łańcuch w taki sposób, aby obejmował trwale zamontowany przedmiot i przechodził przez ramę roweru. Wyjmij klucz. Sprawdź blokadę przed pozostawieniem roweru, aby mieć pewność, że jest prawidłowo założona. Zawsze, gdy jest to możliwe, owijaj łańcuch wokół trwale zamontowanego przedmiotu oraz przez ramę i tylny kolo.

PRAWIDŁOWE BLOKOWANIE MOTOCYKLA:

Blokując motocykl w miejscach znanych z przestępczością lub na dłuższy czas (nawet w garażu/parkingu podziemnym, owini łańcuch w taki sposób, aby obejmował trwale zamontowany przedmiot i przechodził przez ramę motocykla. Wyjmij klucz. Przed pozostawieniem pojazdu upewnij się, że jest prawidłowo zabezpieczony. Aby zapewnić sobie maksymalne zabezpieczenie w miejscach znanych z kradzieży, używaj blokady tarczy hamulcowej i łańcucha jednocześnie. Załóż blokadę tarczy hamulcowej na obrotową tarczę, a łańcuch w taki sposób, aby obejmował trwale zamontowany przedmiot i przechodził przez ramę motocykla.

Wskazówki:

- Zawsze blokuj pojazd w dobrze oświetlonym miejscu, w którym przechodzi wielu pieszych.
- Zawsze mocuj pojazd do trwałego elementu, z którego pojazd nie może być zdjęty przez podniesienie.
- Upewnij się, że elementu, do którego przypięty jest pojazd, nie można przeciąć.
- W miarę możliwości zawsze upewnij się, że rama pojazdu i oba koła są bezpieczne.
- Blokuj zgodnie z wartością pojazdu – ramę, tylny kolo, przednie kolo.
- Staraj się uzyskać możliwie ciasne dopasowanie! Im mniej miejsca wewnątrz blokady U-Lock lub łańcucha, tym lepiej, ponieważ złodziejom trudniej jest użyć narzędzi.
- Blokadę umieść nad ziemią, z dziurką klucza skierowaną w dół.

KEY SAFE – DARMOWA REJESTRACJA KLUCZA I PROGRAM WYMIANY KLUCZY:

Tak długo, jak klient posiada blokadę Kryptonite, jeżeli klucze zostały zgubione, ale numer klucza jest zarejestrowany w firmie Kryptonite, weślemy pierwszą parę standardowych kluczy zamiennych ZA DARMO. Aby zarejestrować klucze, wypełnij formularz na stronie firmy Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Customer Service (Obsługa Klienta) > Register keys/combination (Zarejestruj klucze/kombinację).**

KLUCZ PODŚWIETLANY:

Tak długo, jak klient posiada blokadę Kryptonite, jeśli kombinacja została utracona, a jest zarejestrowana w Kryptonite, wystarczy zadzwonić do Kryptonite, aby ją odzyskać. W przypadku zmiany kombinacji po rejestracji pamiętaj, aby zaktualizować rejestrację w Kryptonite.

Aby zarejestrować kombinację, wypełnij formularz na stronie firmy Kryptonite: **Kryptonitelock.com > Customer Service (Obsługa Klienta) > Register keys/combination (Zarejestruj klucze/kombinację).**

DBAŁOŚĆ I KONSERWACJA

Smaruj blokadę kilka razy w roku, aby utrzymać jej sprawność. Zawsze używaj środka smarowego wyłącznie na bazie silikonu, grafitu lub teflonu. Ustaw cylinder blokady pionowo i spryskaj lub olej wewnątrz cylinder środkiem smarowym. Pozostaw na 5 minut. Ułóż ścierkę na stole warsztatowym i odwróć na nią blokadę na kilka minut.

Uwaga: Nie używaj środka WD-40! WD-40 jest rozcieńczalnikiem, a nie środkiem smarowym i usunie środek smarowy z cylindra.

KLUCZ PODŚWIETLANY:

Jeżeli blokadę dostarczono z kluczem podświetlanym:

Aby WYMIENIĆ BATERIE: Wykręć oba wkrety, aby podnieść obudowę klucza i wymienić baterie (dwie baterie litowe 1,5 V - AG10, 389, 189, LR1130 lub LR54), z oznaczeniem „+” skierowanym w górę. Upewnij się, że sprężyna styku jest prawidłowo dopasowana do dolnej strony baterii guzikowej.

ABY WYMONTOWAĆ I/LUB WYMIENIĆ „BRZESZCZOT” KLUCZA Z OBUDOWY LEDOWEJ: Obróć obudowę z diodami LED i wykręć 2 wkrety. Trzymaj obudowę LED w jednej ręce, następnie pociągnij w górę okragłą część „brzeczczota” klucza, aby go całkowicie wymontować.

ABY WŁOŻYĆ NOWY „BRZESZCZOT” KLUCZA DO OBUDOWY LEDOWEJ: Wsuń „brzeczczot” klucza do otworu obudowy z diodami LED, aż do kliknięcia. Zwróć uwagę, aby powierzchnia klucza z wybitym kodem była skierowana w swoją stronę. Włóż dwa wkrety i dokręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

OGRANICZONA DOŻYWOTNIA GWARANCJA NA PRODUKT:

Schlage Lock Company, LLC, za pośrednictwem oddziału Kryptonite („Kryptonite”) udziela ograniczonej, dożywotniej gwarancji pierwotnemu użytkownikowi produktów wytwarzanych przez Kryptonite („Produktów”), obejmującej wady materiałowe i wykonawstwo. Gwarancja dotyczy wyłącznie pierwotnego użytkownika produktów. Gwarancja jest nieprzenoszalna. Powyższa gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Użytkownik może jednak też nabyć inne prawa, których zakres i treść różni się w zależności od lokalizacji. Aby otrzymać wyczerpujące informacje na temat gwarancji, oraz dodatkowe zasady i warunki, odwiedź stronę Kryptonite pod adresem **www.kryptonitelock.com**, bądź zadzwoń do firmy Kryptonite pod numer 1-800-729-5625 (tylko w USA) lub 001 781-828-6655.

Aby skontaktować się z firmą Kryptonite, przejdź na stronę **www.kryptonitelock.com** bądź zadzwoń pod numer 1-800-SAY-LOCK (tylko w USA) lub 001 781-828-6655.

OFERTA ZABEZPIECZENIA PRZECIWKRADEŻOWEGO (ATPO):

Oferta zabezpieczenia przeciwkradzieżowego Kryptonite (dalej znana „Ofertą”) jest ofertą opcjonalną, która polega na zwracaniu zarejestrowanym klientom określonej górnym pułapem kwoty pieniędzy, jeżeli ich rower lub silnikowy pojazd sportowy zostanie skradziony z powodu przypadkowego otwarcia, lub zerwania zamka siłą, z oferty ATPO mogą skorzystać klienci kupujący określone blokady U-Lock i łańcuchy (ATPO podane na opakowaniu i na stronie internetowej) w poniższych krajach: Austria, Belgia, Bulgaria, Kanada, Chonwacja, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Irlandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone. Aby ustalić kwotę ochrony ATPO, poszukaj nalepek na przedniej części opakowania blokady Kryptonite lub sprawdź stronę produktu w serwisie internetowym Kryptonite (**kryptonitelock.com**). Aby móc skorzystać z oferty, zarejestruj się online w serwisie internetowym Kryptonite w terminie 30 dni od daty zakupu zamka. Wszystkie zwroty w ramach Oferty podlegają zasadom i warunkom firmy Kryptonite.

Aby się zarejestrować, odwiedź serwis internetowy Kryptonite i kliknij przycisk rejestracji („Register for Anti-Theft Protection”) na stronie głównego serwisu **Kryptonitelock.com**.

Jeżeli klient nie ma dostępu do Internetu, może poprosić o przysłanie dokumentów rejestracyjnych, kontaktując się z firmą Kryptonite w USA telefonicznie pod numerem 800-SAY-LOCK (729-5625) lub 001 781-828-6655. Ponizsze informacje wymagane są do rejestracji: dane kontaktowe Klienta, informacje o blokadzie, w tym kopia dowodu zakupu, numer klucza danej blokady, informacje o pojeździe, w tym typ pojazdu (rower/pojazd silnikowy), koszt podstawowy, numer serii, kopia dowodu sprzedaży z wyszczególnieniem i obraz roweru lub pojazdu silnikowego.

Aby się zarejestrować, odwiedź serwis internetowy Kryptonite i kliknij przycisk rejestracji („Register for Anti-Theft Protection”) na stronie głównego serwisu **Kryptonitelock.com**.

Jeżeli klient nie ma dostępu do Internetu, może poprosić o przysłanie dokumentów rejestracyjnych, kontaktując się z firmą Kryptonite w USA telefonicznie pod numerem 800-SAY-LOCK (729-5625) lub 001 781-828-6655. Ponizsze informacje wymagane są do rejestracji: dane kontaktowe Klienta, informacje o blokadzie, w tym kopia dowodu zakupu, numer klucza danej blokady, informacje o pojeździe, w tym typ pojazdu (rower/pojazd silnikowy), koszt podstawowy, numer serii, kopia dowodu sprzedaży z wyszczególnieniem i obraz roweru lub pojazdu silnikowego.

Uwaga: Jeżeli klient posiada niestandardowy lub używany rower bądź pojazd silnikowy i nie posiada kopii dowodu sprzedaży, należy przedstawić wycenę handlowca, odzwierciedlającą bieżącą wartość roweru lub pojazdu silnikowego.

Opłaty rejestracyjne wahają się od 14,99 dolarów za okres jednego (1) roku do 34,99 dolarów za (5) pięć lat. Produkty oznaczone przez firmę Kryptonite jako posiadające stopień zabezpieczenia Ultimate (ostateczny) można zarejestrować bezpłatnie na jeden (1) rok, a rejestracja na pięć (5) lat kosztuje 34,99 dolarów.

W przypadku kwalifikującego się klienta (na podstawie zasad i warunków Oferty) firma Kryptonite zwróci klientowi, niezależnie od tego, która kwota będzie niższa: 1) koszt bazowy roweru lub pojazdu silnikowego, z wyłączeniem podatku i akcesoriów, zgodnie z kwotą podaną dla blokady objętej ofertą; lub 2) finanszęę redukcyjną wynikającą z ważnej polisy ubezpieczeniowej.

PRZYPOMNIENIE – Niniejsza Oferta nie obejmuje linek ani akcesoriów. Jeżeli klient kupi pakiet składający się z blokady U-Lock i linki, tylko blokada U-Lock jest objęta Ofertą. Oferta nie obejmuje kradzieży, do których doszło po zastosowaniu linki, ponieważ linka jest zabezpieczeniem drugorzędnym. Szczegółowe informacje o prawidłowym korzystaniu z produktu podano na opakowaniu produktu. Dodatkowe informacje na temat Oferty można znaleźć na liście często zadawanych pytań (FAQ) pod adresem **kryptonite.zendesk.com**. Pytania do firmy Kryptonite można kierować za pośrednictwem strony **kryptonitelock.com**, można również skontaktować się z lokalnym, niezależnym sprzedawcą rowerów lub pojazdów silnikowych.

5. Korrektt sätt att låsa fast din cykel:

Placera cykeln mot ett förankrat fast objekt. Placera Kryptonite-kedjan runt det fasta objektet och runt cykelramen. Ta ur nyckeln.

Kontrollera att låset är ordentligt säkrat innan du lämnar cykeln. Om möjligt, se alltid till att både det förankrade fasta objektet, cykelramen och bakhjulet omfattas av kedjan.

Korrektt sätt att låsa fast din motorcykel:

KORREKT SÄTT ATT LÅSA FAST DIN MOTORCYKEL:

När du lämnar din motorcykel i ett område med hög kriminalitet eller under en lång period (även i garage) bör du placera kedjan runt ett förankrat fast objekt och runt motorcykelns ram. Ta ur nyckeln. Kontrollera att låset är ordentligt säkrat innan du lämnar cykeln. För maximalt skydd i områden med mycket stölder bör du använda ett skivbromslås tillsammans med en kedja. Lås skivbromslåset på rotorn. Placera kedjan runt ett förankrat fast objekt och runt motorcykelns ram.

Tips:

- Lås alltid fordonet i ett välbelyst område med mycket gångtrafik.
- Lås alltid fast fordonet mot ett fast objekt som fordonet inte kan lyftas över.
- Se till att objektet mot vilket fordonet är fastlåst inte kan skäras upp.
- Om möjligt, se alltid till att fordonets ram och båda hjulen är säkrade.
- Lås i ordning efter fordonets värde - ram, bakhjul, framhjul.
- Se till att få snävtast möjliga passform! Ju mindre plats det finns inuti u-låset eller kabeln desto bättre, eftersom detta gör det svårt för tjuvar att använda sina verktyg.
- Placera låset ovanför marken med nyckelhålet neråt.

KEY SAFE – GRATISPROGRAM FÖR NYCKELREGISTRERING OCH NYCKELERSÄTTNING:

Så länge kunden äger ett Kryptonitelås och förutsatt att nyckelnumret har registrerats hos Kryptonite, skickar Kryptonite utan kostnad det första paret ersättningsnycklar till kunden som tappat bort sina nycklar. För att registrera dina nycklar fyller du i formuläret på Kryptonites hemsida: **Kryptonitelock.com > Kundtjänst > Registrera nycklar/kombination**.

COMBO SAFE:

Om kunden har tappat bort sin kombination men har registrerat den hos Kryptonite, kan kunden så länge han eller hon äger sitt Kryptonitelås ringa Kryptonite för att få kombinationen. Var noga med att uppdatera din registrering hos Kryptonite om du ändrar kombinationen efter registreringen.

För att registrera kombinationen fyller du i ett formulär på Kryptonites hemsida: **Kryptonitelock.com > Kundtjänst > Registrera nycklar/kombination**.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL:

Olja in låset flera gånger per år för att hålla det i bästa fungerande skick. Använd alltid ett smörjmedel med enbart en bas av silikon, grafit eller teflon. Håll låscylindern upprätt och spreja eller häll smörjmedlet in i cylindern. Låt stå i 5 minuter. Placera en trasa på arbetsytan och vänd ner låset över trasan i några minuter.

Obs: Använd inte WD-40! WD-40 är ett lösningsmedel, inte ett smörjmedel, och det avlägsnar smörjmedel inuti cylindern.

NYCKEL MED LAMPA:

Om en nyckel med lampa medföljer låset:

ATT BYTA BATTERIER: Avlägsna båda skruvarna, lyft bort nyckelskyddet och sätt in de nya batterierna (två stycken 1,5 V litiumbatterier (AG10, 389, 189, LR1130 eller LR54) med “+”-tecknet uppåt. Se till att kontaktfjädern är ordentligt inpassad på undersidan av knappen och sätt tillbaka båda nyckelskyddsskruvarna.

ATT AVLÄGNSA OCH/ELLER BYTA UT NYCKELBLADET FRÅN LED-FODRALET: Vrid LED-fodralet till baksidan och skruva loss de 2 skruvarna. Håll LED-fodralet i en hand och dra sedan uppåt på nyckelringen på nyckelbladet tills det är helt avlägsnat.

ATT SÄTTA IN ETT NYTT NYCKELBLAD I LED-FODRALET: Skjut in nyckelbladet i öppningen på LED-fodralet tills du hör ett klick. Se till att nyckelkodstämpeln är vänd mot dig. För in de två skruvarna och dra åt medsols.

BEGRÄNSAD LIVSTIDSGARANTI FÖR PRODUKTEN:

Schlage Lock Company, LLC, genom dess Kryptonite-division, erbjuder en begränsad livstidsgaranti till ursprungsanvändaren av produkt tillverkad av Kryptonite ("Produkterna") för fel i material och utförande. Denna garanti gäller enbart för den ursprungliga användaren av produkten. Denna garanti är ej överförbar. Denna garanti ger dig speciella juridiska rättigheter och du kan även ha andra rättigheter, vilka varierar från plats till plats. För komplett garantinformation och ytterligare villkor, besök Kryptonites hemsida på www.kryptonite.com eller ring Kryptonite på 1-800-729-5625 (endast inom USA) eller 001 781-828-6655.

Om du vill kontakta Kryptonite, gå till www.kryptonite.com eller ring 1-800-SAY-LOCK (endast inom USA) eller 001 781-828-6655.

STÖLDSKYDDSERBJUDANDE (ATPO):

Kryptonites stöldskyddserbjudande ("Erbjudandet")