



## Ostranjanje na neizpravnosti

| Симптом                                                   | Начини за потvрждение                                                      | Предприемате действие                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Продуктът не стартира                                     | Използван ли е продължително за дълъг период от време?                     | Моля, преди да използвате, изчаквайте моторът да се охлади.                                                                                                                   |
|                                                           | Попленала ли е храната по острието?                                        | Моля, отстранете останалата храна и продължете да използвате.                                                                                                                 |
|                                                           | Завержени ли са на месо капацит и контейнерът за смесяне?                  | Моля, преди да започнете, закрпете на мекто капака и чашата за сок                                                                                                            |
|                                                           | Червената светлина премина                                                 | Моля, преди употреба, задръжте налягане.                                                                                                                                      |
| По време на работа острието е заседнало и лампичката мига | Подовест се преканело големи и принуждават острието да спира.              | Подовест се измиват, обледее се и се нарязват на малки кубчета с размери 1 cm*1 cm*1 cm. Сложете меките плодове последни в контейнера така, че те да докосват острието върху. |
|                                                           | Подовест и течността надвишават максималната скала, определена от продукта | Намажете капацитета на течността така, че да не превишава определения капацитета на контейнера.                                                                               |
| По време на зареждане няма червена светлина               | Лоша връзка на линията за данни на USB                                     | Проверете статуса за връзка на линията за данни на USB, за да се уверите, че връзката е нормална.                                                                             |

## BS

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte sigurnosna uputstva i knjižicu. Za punjenje koristite samo napajanje klase zaštite II odobreno za korištenje s kućanskim proizvodom, električna utičnica 5 V, maks. (slika 2.1.).
Prije prve upotrebe aparata napunite bateriju do kraja. Jednica se može zagrijati tokom procesa punjenja.
Blender se smije koristiti samo u svrhu za koju je namijenjen u skladu s ovim uputstvima za upotrebu.

Zato prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstva za upotrebu. Sadržaj uputstva za upotrebu, čišćenje i održavanje aparata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakvu štetu ako se uputstva ne poštuju.
Čuvajte uputstva za upotrebu i proslijedite ih sljedećem korisniku zajedno sa aparatom. Takođe obratite pažnju na informacije o garanciji na kraju.
Aparat nije namijenjen za komercijalnu upotrebu, već samo za pripremu hrane u običajenim količinama za domaćinstvo. Tokom upotrebe se pridržavajte sigurnosnih uputstava.

|                                                |                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LED treperi bijelo</b>                      | Neodgovarajući nastavak (slika 1.2) |
| <b>LED treperi crveno</b>                      | Baterija je prazna                  |
| Način za punjenje (kada je priključen punjač): |                                     |
| <b>LED treperi crveno</b>                      | baterija se puni                    |
| <b>LED treperi bijelo</b>                      | baterija je puna do kraja           |

\*Utičnica nije uključena. Za punjenje koristite samo punjač od 5V 1A, a ne tip brzog punjenja.

### Rješavanje problema

| Симптом                                         | Потврда                                                              | Подумите коракe                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производ се не може покренути                   | Да ли је дуго био у употреби?                                        | Прије употребе саčekajte да се мотор охлади.                                                                                               |
|                                                 | Да ли се храна заглавила на острију?                                 | Уклоните храну и употребите поново.                                                                                                        |
|                                                 | Да ли се покlopач и спремник за мijeшање не могу ротирати на мјесту? | Поставите покlopач и посуду за сок прије покретанја апарата                                                                                |
|                                                 | Црвени индикатор treperi                                             | Напуните до краја прије употребе.                                                                                                          |
| Ене рада се острица заглави и индикатор treperi | Комати воћа су превелики и острица се због тачака зауставља.         | Воће је опрано, огуљено и очишћено те изрезано на коцкице од 1cm*1cm*1cm. Мекано воће ставите задње у посуду тако да прво додирне острицу. |
|                                                 | Кoliчина воћа и тежност прекорачује максималну ознаку на производу.  | Сманижите количину тежнoсти тако да не прекорачује ограничење на посуди.                                                                   |
| Црвени индикатор не treperi током пуњења        | Лоша USB податковна вежа                                             | Проверите статус USB податковне везе да бисте провјерили да је вежа исправна.                                                              |

## ET

Enne seadme esimest kasutamist lugege ohutusjuhised ja brošüür tähelepanelikult läbi. Kasutage laadimiseks vaid II kaitseklassi toiteseadet, mis on kiidetud heaks kasutamiseks majapidamistootega, vooluväljund 5 V, max (pilt 2.1).
Enne seadme esimest kasutust laadige aku täielikult täis. Seade võib muutuda laadimise ajal soojaks.
Blenderit võib kasutada vaid talle ettenähtud otstarbel vastavalt käesolevatele kasutusjuhistele. Seetõttu lugege kasutusjuhised enne seadme kasutamist hoolikalt läbi.
Neist leiate seadme kasutamist, puhastamist ja hooldamist puudutavad juhised. Me ei võta endale vastutust kahjustuste eest, mis on põhjustatud juhistest eiramisest.
Hoidke kasutusjuhised alles ja andke need seadme järgmisele kasutajale koos seadmega kaasa. Pange tähele ka lõpus toodud garantiteavet. Seade ei ole ette nähtud kommertskasutuseks, vaid pigem toidu ettevalmistamiseks tavalistes kodumajapidamiselikes kogustes.
Järgige kasutamise ajal ohutusjuhiseid.

|                                            |                             |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>LED vilgub valgelt</b>                  | Ebasobiv tarvik (joon. 1.2) |
| <b>LED vilgub punaselt</b>                 | Aku on tühi                 |
| Laadimisrežiim (kui on ühendatud laadija): |                             |
| <b>LED vilgub punaselt</b>                 | toimub aku laadimine        |
| <b>LED vilgub valgelt</b>                  | aku on täis laetud          |

\*Elektriipistikupesa ei kuulu komplekti. Laadimiseks kasutage ainult 5V 1A laadijat, mitte kiirlaadimistüüpi.

### Tõrkeotsing

| Tunnus                                               | Täiendav teave                                                             | Vajalikud tegevused                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toode ei käivitu                                     | Kas seda kasutatakse järgest pika aja vältel?                              | Enne kasutamist oodake, kuni mootor on maha jahtunud.                                                                                                                                                                                    |
|                                                      | Kas toit on tera külge kinni jäänud?                                       | Eemaldage järelejäänud toit ja kasutage seda uuesti.                                                                                                                                                                                     |
|                                                      | Kas kaas ja segamisnõu pole pööratud oma kohale?                           | Paigaldage kaas ja mahlatops enne alustamist oma kohale                                                                                                                                                                                  |
|                                                      | Punane lamp võibeks                                                        | Laadige enne kasutamist tüpuni täis.                                                                                                                                                                                                     |
| Töötamise ajal jäi tera kinni ja lamp hakkas vilkuma | Puuviljad on liiga suured ja tera jäi seetõttu kinni.                      | Puuviljad olid pestud, koritud ja lõigatud, puhastatud seemnetest ja kividest ning lõigatud väikesteks 1 cm * 1 cm * 1 cm kuubikuteks. Pange pehmed puuviljad kõige viimasena nõusse, nii et need puutuksid teia vastu kõige esimestena. |
|                                                      | Puuviljad ja vedelikud ületavad toote jaoks ettenähtud maksimaalse koguse. | Vahendage vedelikukogust, nii, et see ei ületaks nõu ettenähtud mahutavust.                                                                                                                                                              |
| Laadimise ajal ei pole punast tuld                   | USB-andmeside halb ühendus                                                 | Kontrollige USB-andmeside ühenduse olekut, et vevenduda ühenduse heas kvaliteedis.                                                                                                                                                       |

### LV

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un brošūru.
Izlasiet izmantojiet tikai II klases strāvas apgādes avotu, kas apstiprināts izmantošanai ar mājsaimecības ierīcēm, elektriskā izvade maks. 5 V (2.1. attēls).
Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet akumulatoru. Uzlādes procesa laikā ierīce var sasilt.
Blenderi drīkst izmantot tikai paredzētajam lietošanas mērķim, kā tas norādīts šajā lietošanas instrukcijā. Tāpēc pirms ierīces lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju. Tajā sniegta informācija par ierīces lietošanu, tīrīšanu un kopšanu. Mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, kas radušies, neievērojot norādījumus. Rūpīgi glabājiet lietošanas instrukciju un, nododot ierīci tālāk citam lietotājam, nododiet līdzi arī lietošanas instrukcijas.
Pievērsiet uzmanību arī garantijas informācijai beigās. Ierīce nav paredzēta komerciālā lietošanai, bet gan ēdiena pagatavošanai tādos daudzumos, kādi parasti ir mājsaimecībā. Lietošanas laikā ievērojiet drošības norādījumus.

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>LED mirgo baltā krāsā</b>                 | Nepareizs nostiprinājums (1.2. att.) |
| <b>LED mirgo sarkanā krāsā</b>               | Akumulators ir izdeģināts            |
| Uzlādes režīms (kad ir pievienots lādētājs): |                                      |
| <b>LED mirgo sarkanā krāsā</b>               | Notiek akumulatora uzlāde            |
| <b>LED mirgo baltā krāsā</b>                 | Akumulators ir pilnībā uzlādēts      |

\* Elektrības kontaktligzda nav iekļauta. Lādēšanai izmantojiet tikai 5V 1A lādētāju, nevis ātrās uzlādes veidu.

### Problému novēršana

| Simptoms                            | Pārbaude/iesmēis                                                  | Veicamās darbības                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ierīce nesāk darboties              | Vai ierīce tikusi izmantota nepārtraukti ilgū laikā?              | Pirms lietošanas nogaidiet, lai motors atdziest.                                                                                                                                     |
|                                     | Vai pie asmens ir iestrēguši pārtikas produkti?                   | Izmēiet atlikušos pārtikas produktus un lietojiet ierīci.                                                                                                                            |
|                                     | Vai vāks un sajukauss tvertne ir pagriezti pareizajā pozīcijā?    | Novietojiet vāku un sulas trauku pareizā vietā un tad ieslēdziet ierīci                                                                                                              |
|                                     | Mirgo sarkanā lampina                                             | Pirms ierīces lietošanas pilnībā to uzlādējiet.                                                                                                                                      |
| Darba laikā asmens                  | Augļi ir pārāk lieli, un tāpēc asmens ir apstājies.               | Nomazgājiet, nomazojiet augļus, izņemiet kauliņus un sagriežiet augļus 1 x 1 x 1 cm lielos gabaliņos. Mīkstos augļus trauka ielieciet pēdējos, lai asmeni vispirms saķertos ar tiem. |
|                                     | Augļi un šķidrum pārsniedz maksimālo līmeni, kas norādīts ierīcē. | Samaziniet šķidrum daudzumu, lai tas nepārsniegtu uz trauka norādīto līmeni.                                                                                                         |
| Uzlādes laikā nedeg sarkanā lampina | Slikts USB datu vada savienojums                                  | Pārbaudiet USB datu vada savienojuma statusu, lai pārliecinātos, ka savienojums ir pareizi izveidots.                                                                                |

## LT

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas ir brošiūrą.
Krovimui naudokite tik II apsaugos klasės maitinimo laidę, patvirtintą naudoti su namų ūkio produktais, maks. 5 V elektros lizdas (2.1 paveikslėlis).
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą pilnai įkraukite akumuliatorių. Įkrovimo metu įrenginys gali įkaisti.
Trintuvą naudoti galima tik pagal paskirtį ir atsižvelgiant į šią naudojimo instrukciją. Todėl prieš naudodami prietaisą atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją. Joje pateikiamos prietaiso naudojimo, valymo ir priežiūros instrukcijos. Jei nesilaikoma instrukcijų, atsakomybės už žalą neprisiimame. Saugokite naudojimo instrukciją ir kartu su prietaisu perduokite ją kitam naudotojui. Taip pat atkreipti dėmesį į pabaigoje pateiktą informaciją apie garantiją. Prietaisas neįskaitas komercinei veiklai, bet tik maisto ruošimui namuose ir buitiniams tikslams. Naudodami prietaisą laikytis saugos instrukcijų, įrašytas butiniams tikslams.

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>LED mirksi baltai</b>                      | Neteisingas pritvirtinimas (1.2 pav.) |
| <b>LED mirksi raudonai</b>                    | Išsikrovęs akumulatorius              |
| Įkrovimo režimas (kai įkroviklis prijungtas): |                                       |
| <b>LED mirksi raudonai</b>                    | akumulatorius kraunasi                |
| <b>LED mirksi baltai</b>                      | akumulatorius pilnai įkrautas         |

\*Elektros lizdas į komplektą neįeina. Įkrovimui naudokite tik 5 V 1A įkroviklį, o ne greitiojo įkrovimo tipą.

### Gedimų šalinimas

| Simptomai                                               | Patvirtinimas – svarbu                                                                                                          | Įmkitės veiksmų                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaminys neįsijungia                                     | Ar jis nepetrtraukiamai naudojamas ilgą laiką?                                                                                  | Prieš naudodami toliau palaukite, kol atvės variklis.                                                                                                                          |
|                                                         | Ar maistas užstrigo tarp asmenų?                                                                                                | Pašalinkite likusį maistą ir toliau naudokite prietaisą.                                                                                                                       |
|                                                         | Ar dangtelis ir maišymo indas netinkamai pasukti ir pritvirtinti?                                                               | Prieš pradėdami naudoti įtaisykite dangtelį ir sulčių talpyklą                                                                                                                 |
|                                                         | Sumirksojo raudona lemputė                                                                                                      | Prieš naudodami pilnai įkraukite įrenginį.                                                                                                                                     |
| Naudojant prietaisą, užstriga asmenys ir mirksi lemputė | Per didelį vaisių, dėl kurių sustoja asmenys. Minkštus vaisius į indą sudėkite paskutinius, kad jie pirmiausia palieštų asmenį. | Vaisiai buvo nuplauti, nuluoti, išskobti ir supjaustyti 1 cm x 1 cm x 1 cm dydžio kubeliais. Minkštus vaisius į indą sudėkite paskutinius, kad jie pirmiausia palieštų asmenį. |
|                                                         | Vaisių ir skysčių kiekis viršija didžiausią gaminių nustatytą skalę.                                                            | Samžinkite skysčių vardinę talpyklos talpos.                                                                                                                                   |
| Įkrovimo metu nedega raudona lemputė                    | Prasta USB duomenų perdavimo linijos jungtis                                                                                    | Patikrinkite USB duomenų perdavimo linijos jungties būklę ir įsitikinkite, kad ji nėra pažeista.                                                                               |

## CS

Před prvním použitím si pečlivě přečtete bezpečnostní pokyny a příručku.
Při nabíjení používejte pouze napájecí zdroj s ochrannou třídou II schválený pro použití s domácími produkty, 5V elektrickou zásuvku, max (obr. 2.1).
Před prvním použitím spotřebiče zcela nabijte baterii. Během nabíjení se může jednotka zahřát.
Mixér smíte používat pouze k jeho určenému účelu, který je uveden v tomto návodu k obsluze. Proto si před použitím pozorně přečtete návod k obsluze. Najděte v něm pokyny k používání, čištění a udržbě zařízení. V případě neodolání pokynů nesešme žádnou odpovědnost za případné škody. Návod k obsluze dobře uschovejte a předějte jej následujícímu uživateli společně se zařízením. Poznamenejte si také informace o záruce na konci. Zařízení není určeno pro komerční využití, pouze pro přípravu běžného množství pokrmů v domácnosti. Během používání dodržujte bezpečnostní pokyny.

|                                               |                               |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Kontrolka LED bílá bře</b>                 | Nesprávné nasazení (obr. 1,2) |
| <b>Kontrolka LED bílá červeně</b>             | Baterie je vybitá             |
| Režim nabíjení (když je nabíječka připojena): |                               |
| <b>Kontrolka LED bílá červeně</b>             | baterie se nabíjí             |
| <b>Kontrolka LED bílá bře</b>                 | baterie je plně nabitá        |

\*Elektrická zásuvka není součástí dodávky. Pro nabíjení používejte pouze 5V 1A nabíječku, nikoli rychlonabíječi.

### Řešení problémů

| Potíže              | Další informace                                   | Kroky řešení                                          |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Výrobek se nespustí | Byl používán nepřetržitě po dlouhou dobu?         | Před použitím počkejte, než motor vychladne.          |
|                     | Jsou na sekáku přilepené potraviny?               | Odstraňte zbytky potravin a znovu použijte.           |
|                     | Viko a mixovací nádoba nejsou zařazeny na místě?? | Než začnete, upevněte víko a nádobu na štávu na místo |
|                     | Červená kontrolka zablikala                       | Před použitím zařízení plně nabijte.                  |

### Potíže

|                                           |                                                                              |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Při mixování je sekáček se o ně zasekává. | Ovoce je příliš velké a sekáček se o ně zasekává.                            | Ovoce umyte, oloupejte, vysekejte a nakrájejte na kostičky o hraně 1 cm. Měkké ovoce vložte do nádoby jako poslední, aby se rozmixovalo jako první. |
|                                           | Ovoce a tekutiny překračují maximální množství, které je pro výrobek určeno. | Odeberte kapalinu tak, aby nepřekračovala kapacitu uvedenou pro nádobu.                                                                             |
| Během nabíjení nesvítí červená kontrolka  | Je špatně zapojené nabíjení USB                                              | Zkontrolujte připojení datového vedení USB a ujistěte se, že je připojení normální.                                                                 |

## HU

Kérjük, figyelmen olvassa el a használati útmutató az első használatá előtt.
Töltéshez kizárólag II. védelmi osztályú, háttartási készülékhez jóváhagyott tápegységget használjon, és max. 5 V os elektronos aljzatot (2.1 képi).
A készülék első használatá előtt töltsd fel teljesen az akkumulátort. A töltési folyamat során a készülék fellemegethet.
A turmixegőpet kizárólag a jelen kezelői utasításoknak és a rendeltetéssének megfelelően szabad használni. Ezért használat előtt figyelmen olvassa el a kezelői utasításokat. A készülék használatára, tisztítására és karbantartására vonatkozó utasításokat tartalmazza. Az utasítások be nem tartása esetén semmilyen felelősséget nem vállalunk. Őrizz meg a használati utasítást, és adjd át a következő felhasználónak az eszközzel együtt. Vegye figyelembe a garanciával kapcsolatos információkat is a dokumentum végén. A készülék nem kereskedelmi használatra készült, hanem csak a szokásos háztartási adagokban történő előkészítés-készítésre. Használat közben tartsa be a biztonsági előírásokat.

|                                              |                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>A LED fehéren villog</b>                  | Nem megfelelő tartozék (1.2 ábra)      |
| <b>A LED pirosan villog</b>                  | Az akkumulátor lemerült                |
| Töltési mód (ha a töltő csatlakoztatva van): |                                        |
| <b>A LED pirosan villog</b>                  | Az akkumulátor töltődik                |
| <b>A LED fehéren villog</b>                  | Az akkumulátor teljesen fel van töltve |

\*Az elektronkos csatlakozót nem tartalmazza. A töltéshez csak 5V 1A-es töltőt használjon, gyorsítottísi típust ne.

### Hibaelhárítás

| Tűnet                                          | A megerősítés fontos                                                                          | Tegyen lépéseket                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A termék nem indul el.                         | Hosszú ideje folyamatosan használgak?                                                         | Használat előtt várja meg, amíg a motor lehűl.                                                                                                                                |
|                                                | Az étel a pengére ragad?                                                                      | Távolítsa el a maradék ételt, és használja újra.                                                                                                                              |
|                                                | A fedél és a keverőtartály nem forog a helyén?                                                | Mielőtt hozzáfogna, helyezze vissza a fedelét és a légyujtót poharat.                                                                                                         |
|                                                | A vörös fény felvillan.                                                                       | Használat előtt töltsd fel teljesen.                                                                                                                                          |
| Munka közben a kés beragad, és a lámpa villog. | A gyümölcsök túl nagy, és a penge emiatt leáll.                                               | A gyümölcsöket megmossák, meghámozták és kimagaszták, és 1cm*1cm*1 cm-es kis kockákra vágják. Tegye a puha gyümölcsöket a tartályba úgy, hogy először hozzérjenek a késékhöz. |
|                                                | A gyümölcsök és folyadékok mennyisége meghaladja a termékhez meghatározott maximális értéket. | Csakente a folyadékkapacitást, hogy ne lépje túl a tartály névleges kapacitását.                                                                                              |
| Töltés közben nincs vörös fény.                | Az USB-vezeték hibásan csatlakozik.                                                           | Ellenőrizze az USB-vezeték csatlakozását, és győződjön meg arról, hogy a kápcsolat megfelelő.                                                                                 |

## SL

Pred prvo uporabo natančno preberite varnostna navodila in knjižico.
Za polnjenje uporabljajte samo napajanje z zaščitó razreda II, odobreno za uporabo z gospodinjiskim izdelkom, električna utičnica 5 V, najv. (slika 2.1.).
Pred prvo uporabo napravo popolnoma napolnite baterijo. Enota se lahko med polnjenjem segreje.
Mešalnik lahko v skladu s temi navodili za obratovanje uporabljate samo za predviden namen. Pred uporabo natančno preberite navodila za obratovanje. Vključujočo navodila za uporabo, čiščenje in vzdrževanje naprave. Ne prevzemamo odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala, če navodil ne upoštevate. Navodila za obratovanje shranite in jih delite z vsemi, ki bodo uporabljali napravo. Preberite tudi informacije o garanciji na koncu navodil. Naprava ni namenjena komercialni uporabi, temveč samo za namene priprave hrane v običajnih količinah za gospodinjstvo. Med uporabo upoštevajte varnostna navodila.

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>LED utripa belo</b>                        | Neustrezna namestitve (slika 1.2) |
| <b>LED utripa rdeče</b>                       | Prazna baterija                   |
| Način polnjenja (ko je priključen polnilnik): |                                   |
| <b>Lučka LED utripa rdeče</b>                 | Baterija se polni                 |
| <b>Lučka LED utripa belo</b>                  | Baterija je popolnoma napolnjena  |

\*Električna zasuška nie je súčasťou dodávky. Na nabíjanie používajte iba 5V 1A nabíjačku, nie typ rýchloho nabíjania.

### Odpravljanje napak

| Симптом                                        | Потрдитев                                                           | Кораки                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изделек се не vkлопи                           | Ali ste ga dolgo časa uporabljali brez prekinitve?                  | Počakajte, da se motor ohladi, preden napravo znova uporabite.                                                                                                              |
|                                                | Ali so na rezilih ostanki hrane?                                    | Odstranite ostanke hrane in napravo znova uporabite.                                                                                                                        |
|                                                | Ali pokrov posode za mešanje ni ustrezno nameščen?                  | Pred uporabo namestite pokrov in lonček za sok.                                                                                                                             |
|                                                | Rdeča lučka utripne                                                 | Pred uporabo napravo popolnoma napolnite.                                                                                                                                   |
| Med delovanjem rezilo zabolkni in lučka utripa | Kosi sadja so preveliki, zato se je rezilo ustavilo.                | Sadje mora biti oprano, olupljeno, razkoščičeno in narezano na majhne kose velikosti 1 cm*1 cm*1 cm. Mehko sadje dajte v posodo na koncu, da bodo najprej v stiku z rezili. |
|                                                | Sadje in tekočina presegata najvišjo dovoljeno količino za izdelek. | Zmanjšajte količino tekočine, da ne bo presegala najvišje dovoljene količine za posodo.                                                                                     |
|                                                | Rdeča lučka med polnjenjem ne sveti                                 | Slaba povezava podatkovne linije USB in zagotovite, da je povezava vzpostavljena.                                                                                           |

## SR

Pažljivo pročitajte bezbednosna uputstva pre korišćenja prvi put.
Za punjenje koristite isključivo napajanje sa zaštitom klase II odobreno za korišćenje sa proizvodom za domaćinstvo, električnu utičnicu od najviše 5 V (slika 2.1.).

Pre prvog korišćenja novog uređaja napunite bateriju do kraja. Jednica može da se zagreje tokom procesa punjenja.

Blender može da se koristi samo za namenjenu svrhu prema ovim uputstvima za rad. Zato pažljivo pročitajte uputstva za rad pre korišćenja.
Tu su uputstva za korišćenje, čišćenje i održavanje uređaja. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu ukoliko se uputstva ne poštuju.
Dobro čuvajte uputstva za rad i prosledite ih narednom korisniku zajedno sa upređajem. Obratite pažnju na informacije na kraju. Uređaj nije namenjen za komercijalnu upotrebu, nego samo za pripremu hrane u količinama za domaćinstvo. Pratiite bezbednosna uputstva tokom korišćenja.

|                                          |                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>LED sveto treperi belom bojom</b>     | Nepravilno povezivanje (sl. 1.2) |
| <b>LED sveto treperi crvenom bojom</b>   | Baterija je prazna               |
| Režim punjenja (kada je punjač povezan): |                                  |
| <b>LED sveto treperi crvenom bojom</b>   | baterija se puni                 |
| <b>LED sveto treperi belom bojom</b>     | baterija je potpuno napunjena    |

\*Utičnica nije uključjena. Za punjenje koristite samo punjač od 5V 1A, a ne tip brzog punjenja.

### Rešavanje problema

| Симптом                                           | Потврда činjenica                                            | Кораци за предузимање                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производ се не покрене                            | Да ли се не престане дуго времена?                           | Приčekajte да се мотор охлади пре коришћења.                                                                                           |
|                                                   | Да ли се храна залепила за ноже?                             | Уклоните преосталу храну и користите поново.                                                                                           |
|                                                   | Да ли се сок попlокач и посуду мешање приврнути како треба?  | Поставите покlopач и šолју за сок на место пре почетка кoлeкције                                                                       |
|                                                   | Црвено светло се затреперило                                 | Напуните до краја пре коришћења.                                                                                                       |
| Приликом рада, ноже је заепео, а лампичка treperi | Комати воћа су превисе велики и изазивају заустављање ножа.  | Воће је опрано, огуљено и очишћено на коцкице 1 cm * 1 cm * 1 cm. Мекано воће последње ставите у посуду тако да прво доди до ножевиња. |
|                                                   | Воће и тежност прелазе преко максималне ознаке на производу. | Сманижите количину тежнoсти тако да не прелази означену количину на посуди.                                                            |
|                                                   | Лоша вежа USB линије за пренос података                      | Проверите статус веже USB линије за пренос података да бисте bili сигурни да имате нормалну везу.                                      |
| Нема црвеног светла током пуњења                  |                                                              |                                                                                                                                        |

## HR

Prije prve uporabe pažljivo pročitajte sigurnosne upute i priručnik.
Za punjenje rabite isključivo izvor napajanja razreda zaštite II koji je namijenjen za kućanske proizvode, električnu utičnicu od najviše 5 V (sl. 2.1.).
Prije prve uporabe uređaja napunite bateriju do kraja. Jednica se može zagrijati tijekom postupka punjenja.
Blender se može rabiti isključivo u svrhe za koje je namijenjen u skladu s ovim uputama za rad. Stoga pozorno pročitajte upute za rad prije upotrebe. U njima su navedene upute za uporabu, čišćenje i održavanje uređaja. Ne preuzimamo odgovornost za štetu u slučaju da ne pratite upute. Upute za rad čuvajte na sigurno mjestu i predajte ih sljedećem korisniku zajedno s uređajem. Pročitajte i informacije o jamstvu na kraju uputa. Uređaj nije namijenjen za komercijalnu uporabu, već za pripremu hrane u količinama uobičajenim za kućanstvo. Tijekom uporabe pratite sigurnosne upute.

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LED svjetlo treperi bijelom bojom</b>    | Nepravilno pričvršćivanje (sl. 1.2) |
| <b>LED svjetlo treperi crvenom bojom</b>    | Baterija je prazna                  |
| Način za punjenje (kada je punjač povezan): |                                     |
| <b>LED svjetlo treperi crvenom bojom</b>    | baterija se puni                    |
| <b>LED svjetlo treperi bijelom bojom</b>    | baterija je u potpunosti napunjena  |

\*Električna utičnica nije uključena. Za punjenje koristite samo punjač od 5V 1A, a ne tip brzog punjenja.

### Otklanjanje poteškoća

| Симптом                                            | Потврда                                                    | Кораци                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Производ се не покрене                             | Користи ли се непрекидно дуго вријеме?                     | Прије uporabe приčekajte да се мотор охлади.                                                                                                                                 |
|                                                    | Је ли храна запела на острију?                             | Уклоните преосталу храну и покушајте поново.                                                                                                                                 |
|                                                    | Не ротирају ли се покlopач и посуду за мijeшање на мјесту? | Поставите покlopач и чаšu за сок на мјесто прије него што кренете                                                                                                            |
|                                                    | Црвено свјетло брзо treperi                                | Напуните до краја прије uporabe.                                                                                                                                             |
| Приликом рада острица се заглави и свјетло treperi | Воће је превелико и узрокује заустављање острице.          | Воће је опрано и огуљено те замрзнuto, након чега је нарезано на мале комаде димензија 1 cm * 1 cm * 1 cm. Мeko воће последње ставите у посуду да би прво додирнуло острицу. |
|                                                    | Воће и текућина премашују максималну ознаку на производу.  | Сманижите количину текућине како не бисте премaђили називну запремину посуде.                                                                                                |
| Тijеком пуњења нема црвеног свјетла                | Лоша вежа USB линије за пријенос података                  | Проверите статус веже USB линије за пријенос података да бисте bili сигурни да је вежа нормална.                                                                             |

## RO

Citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță și broșura înainte de prima utilizare.
În încărcare, utilizați numai surse de alimentare din clasa de protecție II aprobate pentru utilizare cu produse de uz casnic; priză electrică de 5 V max. (imaginea 2