



Voor optimale prestaties dient het apparaat na elke gebruik te worden gereinigd:
 • Spel de opzetkam af onder de kraan en droog het goed vóór u hem opbergt of weer gaat gebruiken.
 • Gebruik het meegeleverde schoonmaakborsteltje om de haartjes van de messen af te borstelen.
 • Haal de messen niet los.
 • Zet de trimmer na het schoonmaken aan en olie de messen met een paar druppels van de meegeleverde smeerolie. Gebruik alleen de olie die is meegeleverd met het apparaat omdat deze speciaal voor hogesnelheidstrimmers is en niet verdampt of de messen vertraagt.

