DEUTSCH

SICHERHEITSHINWEISE



Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Warnhinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Sie enthalten wichtige Hinweise zum Umgang mit dem Produkt.

- Vermeiden Sie Überhitzung: Laden Sie Ihre Geräte nicht auf, wenn sie sich in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen befinden. Überhitzung kann zu Schäden am Gerät oder sogar zu Bränden führen.
- Nicht über Nacht laden: Lassen Sie Ihre Geräte nicht unbeaufsichtigt über Nacht laden. Dies kann zu Überhitzung und möglichen Sicherheitsrisiken führen.
- Sicherer Anschluss: Stecken Sie das Kabel vorsichtig in die Anschlüsse und ziehen Sie es nicht gewaltsam heraus, um Beschädigungen zu vermeiden. Wenn Sie das Netzkabel oder eine Kabelverlängerung aus der Steckdose ziehen, sollten Sie immer am Stecker und nicht am Kabel selbst ziehen.
- Verwenden Sie das richtige Ladegerät: Stellen Sie sicher, dass das Ladegerät die richtige Spannung und Stromstärke für Ihr Gerät liefert. Ein falsches Ladegerät kann das Gerät beschädigen oder gefährliche Situationen verursachen.
- Halten Sie das Ladegerät trocken: Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit. Ein nasses Ladegerät kann einen Kurzschluss verursachen und gefährlich sein.
- Regelmäßige Inspektion: Überprüfen Sie regelmäßig Ihr Ladegerät und Kabel auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung und ersetzen Sie sie bei Bedarf.
- Nicht abdecken: Decken Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs nicht ab, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten und Überhitzung zu vermeiden.

⚠ WARNHINWEISE

- Beschädigung: Verwenden sie niemals ein beschädigtes Ladegerät.
- Nicht modifizieren: Öffnen, verändern oder reparieren Sie das Ladegerät nicht selbst. Unsachgemäße Reparaturen können zu elektrischen Gefahren führen.
- Nicht in feuchten Umgebungen verwenden: Verwenden Sie das Kabel nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um das Risiko von Stromschlägen zu minimieren.
- Verwendung: Verwenden Sie das Ladegerät nicht in der Nähe von Wasser und Feuchtigkeit. Beispiele sind Badewanne, Küchenspüle, Wäschewanne, nasser Keller oder Schwimmbecken.

ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS



Please read and keep all safety instructions and warnings carefully. They contain important instructions for using the product.

- Avoid overheating: Do not charge your devices when they are in direct sunlight or near heat sources. Overheating can cause damage to the device or even cause a fire.
- Do not charge overnight: Do not leave your devices charging unattended overnight. This can lead to overheating and possible safety hazards.
- Safe connection: Insert the cable carefully into the connections and do not pull it out by force to avoid damage. When unplugging the mains cable or a cable extension from the socket, always pull the plug and not the cable itself.
- Use the correct charger: Make sure that the charger supplies the correct voltage and current for your device. An incorrect charger can damage the device or cause dangerous situations.
- Keep the charger dry: Avoid contact with water or moisture. A wet charger can cause a short circuit and be dangerous.
- Regular inspection: Check your charger and cables regularly for signs of wear or damage and replace them if necessary.
- Do not cover: Do not cover the charger during charging to ensure adequate ventilation and prevent overheating.

⚠ WARNINGS

- Damage: Never use a damaged charger.
- Do not modify: Do not open, modify or repair the charger yourself. Improper repairs can lead to electrical hazards.
- Do not use in damp environments: To minimise the risk of electric shock, do not use the cable in damp or wet environments.
- Use: Do not use the charger near water or moisture. Examples are bathtub, kitchen sink, laundry tub, wet basement or swimming pool.

ANSMANN AG
Industriestrasse 10
97959 Assamstadt
Germany

Support & FAQ: ansmann.de
E-Mail: hotline@ansmann.de
Hotline: +49 (0) 6294 / 4204 3400

FRANÇAIS

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Lisez attentivement toutes les consignes de sécurité et tous les avertissements et conservez-les en lieur sûr. Elles contiennent des informations importantes sur l'utilisation du produit.

- Évitez la surchauffe : Ne rechargez pas vos appareils lorsqu'ils sont directement exposés aux rayons du soleil ou à proximité d'une source de chaleur. Une surchauffe peut endommager l'appareil, voire provoquer un incendie.
- Ne pas charger pendant la nuit : Ne laissez pas vos appareils se charger pendant la nuit sans surveillance. Cela peut entraîner une surchauffe et des risques potentiels pour la sécurité.
- Connexion sécurisée : Insérez soigneusement le câble dans les connecteurs et ne le retirez pas de force afin d'éviter tout dommage. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation ou une rallonge de cordon, tirez toujours sur la prise et non sur le cordon lui-même.
- Utilisez le bon chargeur : Assurez-vous que le chargeur fournit la tension et l'intensité correctes pour votre appareil. Un chargeur inapproprié peut endommager l'appareil ou provoquer des situations dangereuses.
- Gardez le chargeur au sec : Évitez tout contact avec l'eau ou l'humidité. Un chargeur mouillé peut provoquer un court-circuit et être dangereux.
- Inspection régulière : Inspectez régulièrement votre chargeur et les câbles pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration et remplacez-les si nécessaire.
- Ne pas couvrir : Ne couvrez pas le chargeur pendant la charge afin d'assurer une ventilation adéquate et d'éviter toute surchauffe.

⚠ AVERTISSEMENTS

- Endommagement : Ne jamais utiliser un chargeur endommagé.
- Ne pas modifier le chargeur : N'ouvrez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas le chargeur vous-même. Des réparations inappropriées peuvent entraîner des risques électriques.
- Ne pas utiliser dans des environnements humides : N'utilisez pas le câble dans des environnements humides ou mouillés afin de minimiser le risque de choc électrique.
- Utilisation : N'utilisez pas le chargeur à proximité d'eau ou d'humidité. Les exemples incluent la baignoire, l'évier de cuisine, le bac à linge, la cave humide ou la piscine.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



Lea atentamente y conserva todas las instrucciones de seguridad y advertencias. Contienen información importante sobre el manejo del producto.

- Evite el sobrecalentamiento: no cargue sus dispositivos cuando estén expuestos a la luz solar directa o cerca de fuentes de calor. El sobrecalentamiento puede dañar el dispositivo o incluso provocar un incendio.
- No los cargues durante la noche: no dejes tus dispositivos cargando sin vigilancia durante la noche. Esto puede provocar un sobrecalentamiento y posibles riesgos para la seguridad.
- Conexión segura: inserte el cable con cuidado en las conexiones y no tire de él a la fuerza para evitar daños. Al desenchufar el cable de red o un alargador de cable de la toma de corriente, tira siempre de la clavija y no del propio cable.
- Utilice el cargador correcto: asegúrese de que el cargador suministra el voltaje y la corriente correctos para su dispositivo. Un cargador incorrecto puede dañar el dispositivo o provocar situaciones peligrosas.
- Mantén el cargador seco: evita el contacto con el agua o la humedad. Un cargador mojado puede provocar un cortocircuito y ser peligroso.
- Inspección periódica: compruebe regularmente si el cargador y los cables presentan signos de desgaste o daños y sustitúyalos si es necesario.
- No cubrir: no cubra el cargador durante la carga para garantizar una ventilación adecuada y evitar el sobrecalentamiento.

⚠ ADVERTENCIAS

- Daños: Nunca utilice un cargador dañado.
- No modificar: No abra, modifique ni repare el cargador usted mismo. Las reparaciones inadecuadas pueden provocar riesgos eléctricos.
- No utilizar en ambientes húmedos: Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica, no utilice el cable en ambientes húmedos o mojados.
- Uso: No utilice el cargador cerca de agua o humedad. Por ejemplo, en bañeras, fregaderos, lavaderos, sótanos húmedos o piscinas.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Leia atentamente todas as instruções de segurança e avisos e guarde-os num local seguro. Estas côntem informações importantes sobre o manuseamento do produto.

- Evitar o sobreaquecimento: Não carregue os seus dispositivos quando estes estiverem expostos à luz solar direta ou perto de fontes de calor. O sobreaquecimento pode causar danos no dispositivo ou mesmo provocar um incêndio.
- Não carregar durante a noite: Não deixe os seus dispositivos a carregar sem vigilância durante a noite. Isto pode levar a um sobreaquecimento e a possíveis riscos de segurança.
- Ligação segura: Insira o cabo cuidadosamente nas ligações e não o puxe com força para evitar danos. Quando desligar o cabo de alimentação ou uma extensão de cabo da tomada, puxe sempre a ficha e não o próprio cabo.
- Utilizar o carregador correto: Certifique-se de que o carregador fornece a tensão e a corrente corretas para o seu aparelho. Um carregador incorreto pode danificar o aparelho ou provocar situações perigosas.
- Mantenha o carregador seco: Evite o contacto com água ou humidade. Um carregador molhado pode provocar um curto-circuito e ser perigoso.
- Inspeção regular: Verifique regularmente se o carregador e os cabos apresentam sinais de desgaste ou danos e substitua-os, se necessário.
- Não tapar: Não cubra o carregador durante o carregamento para garantir uma ventilação adequada e evitar o sobreaquecimento.

⚠ AVISOS

- Danos: Nunca utilizar um carregador danificado.
- Não modificar: Não abrir, modificar ou reparar o carregador. As reparações incorrectas podem dar origem a riscos eléctricos.
- Não utilizar em ambientes húmidos: Para minimizar o risco de choque elétrico, não utilize o cabo em ambientes húmidos ou molhados.
- Utilização: Não utilize o carregador perto de água ou humidade. Exemplos: banheira, lava-loiça, lavandaria, cave húmida ou piscina.

SVENSKA

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och varningar och förvara dem på ett säkert ställe. De innehåller viktig information om hur produkten ska hanteras.

- Undvik överhettning: Ladda inte dina enheter i direkt solljus eller nära värmekällor. Överhettning kan orsaka skador på enheten eller till och med orsaka brand.
- Ladda inte över natten: Lämna inte dina enheter laddade utan uppsikt över natten. Detta kan leda till överhettning och eventuella säkerhetsrisker.
- Säker anslutning: För in kabeln försiktigt i anslutningarna och dra inte ut den med våld för att undvika skador. När du drar ut nätkabeln eller en förlängningskabel ur uttaget ska du alltid dra i kontakten och inte i själva kabeln.
- Använd rätt laddare: Kontrollera att laddaren levererar rätt spänning och strömstyrka för din enhet. En felaktig laddare kan skada enheten eller orsaka farliga situationer.
- Håll laddaren torr: Undvik kontakt med vatten eller fukt. En våt laddare kan orsaka kortslutning och vara farlig.
- Regelbunden inspektion: Kontrollera laddaren och kablarna regelbundet för tecken på slitage eller skador och byt ut dem vid behov.
- Täck inte över: Täck inte över laddaren under laddning för att säkerställa tillräcklig ventilation och förhindra överhettning.

⚠ VARNINGAR

- Skada: Använd aldrig en skadad laddare.
- Modifiera inte: Öppna inte, modifiera eller reparera inte laddaren själv. Felaktiga reparationer kan leda till elektriska faror.
- Använd inte i fuktiga miljöer: För att minimera risken för elektriska stötar, använd inte kabeln i fuktiga eller våta miljöer.
- Användning: Använd inte laddaren i närheten av vatten eller fukt. Exempel är badkar, diskho, tvättbalja, våt källare eller simbassäng.

ITALIANO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



Leggere attentamente tutte le istruzioni di sicurezza e le avvertenze e conservarle in un luogo sicuro. Esse contengono informazioni importanti sulla gestione del prodotto.

- Evitare il surriscaldamento: Non ricaricare i dispositivi alla luce diretta del sole o in prossimità di fonti di calore. Il surriscaldamento può danneggiare il dispositivo o addirittura provocare un incendio.
- Non caricare durante la notte: Non lasciare i dispositivi in carica incustoditi durante la notte. Ciò può provocare un surriscaldamento e possibili rischi per la sicurezza.
- Collegamento sicuro: Inserire con cautela il cavo nelle connessioni e non estrarlo con la forza per evitare danni. Quando si scollega il cavo di rete o una prolunga dalla presa, tirare sempre la spina e non il cavo stesso.
- Utilizzare il caricabatterie corretto: Assicurarsi che il caricabatterie fornisca il voltaggio e la corrente corretti per il dispositivo. Un caricabatterie non corretto può danneggiare il dispositivo o causare situazioni pericolose.
- Mantenere il caricabatterie asciutto: Evitare il contatto con acqua o umidità. Un caricabatterie bagnato può causare un cortocircuito ed essere pericoloso.
- Ispezione regolare: Controllare regolarmente il caricabatterie e i cavi per verificare la presenza di segni di usura o danni e sostituirli se necessario.
- Non coprire: Non coprire il caricabatterie durante la ricarica per garantire un'adeguata ventilazione ed evitare il surriscaldamento.

⚠ AVVERTENZE

- Danni: Non utilizzare mai un caricabatterie danneggiato.
- Non modificare: Non aprire, modificare o riparare il caricabatterie da soli. Riparazioni improprie possono causare rischi elettrici.
- Non utilizzare in ambienti umidi: Per ridurre al minimo il rischio di scosse elettriche, non utilizzare il cavo in ambienti umidi o bagnati.
- Utilizzo: Non utilizzare il caricabatterie in prossimità di acqua o umidità. Ad esempio, vasca da bagno, lavello della cucina, vasca della lavanderia, cantina umida o piscina.

DUTCH

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



Lees alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen aandachtig door en bewaar ze op een veilige plaats. Ze bevatten belangrijke informatie over het omgaan met het product.

- Voorkom oververhitting: Laad uw apparaten niet op in direct zonlicht of in de buurt van warmtebronnen. Oververhitting kan het apparaat beschadigen of zelfs brand veroorzaken.
- Niet ‚s nachts opladen: Laat je apparaten ‚s nachts niet onbeheerd opladen. Dit kan leiden tot oververhitting en mogelijke veiligheidsrisico's.
- Veilige aansluiting: Steek de kabel voorzichtig in de aansluitingen en trek hem er niet met geweld uit om schade te voorkomen. Als je het netsnoer of een kabelverlengstuk uit het stopcontact trekt, trek dan altijd aan de stekker en niet aan het snoer zelf.
- Gebruik de juiste oplader: Zorg ervoor dat de oplader de juiste spanning en stroom levert voor je apparaat. Een verkeerde oplader kan het apparaat beschadigen of gevaarlijke situaties veroorzaken.
- Houd de oplader droog: Vermijd contact met water of vocht. Een natte oplader kan kortsluiting veroorzaken en gevaarlijk zijn.
- Regelmatige inspectie: controleer uw lader en kabels regelmatig op tekenen van slijtage of schade en vervang ze indien nodig.
- Niet afdekken: Dek de oplader tijdens het opladen niet af om voor voldoende ventilatie te zorgen en oververhitting te voorkomen.

⚠ WAARSCHUWINGEN

- Beschadiging: Gebruik nooit een beschadigde oplader.
- Niet wijzigen: Open, wijzig of repareer de oplader niet zelf. Onjuiste reparaties kunnen leiden tot elektrische gevaren.
- Niet gebruiken in vochtige omgevingen: Gebruik de kabel niet in een vochtige of natte omgeving om het risico op elektrische schokken zo klein mogelijk te maken.
- Gebruik: Gebruik de oplader niet in de buurt van water of vocht. Voorbeelden zijn badkuip, aanrecht, waskuip, natte kelder of zwembad.

DANSK

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER



Læs alle sikkerhedsanvisninger og advarsler omhyggeligt, og opbevar dem på et sikkert sted. De indeholder vigtige oplysninger om håndtering af produktet.

- Undgå overophedning: Oplad ikke dine enheder, når de er i direkte sollys eller i nærheden af varmekilder. Overophedning kan beskadige enheden eller endda forårsage brand.
- Oplad ikke natten over: Lad ikke dine enheder oplade uden opsyn natten over. Det kan føre til overophedning og mulige sikkerhedsrisici.
- Sikker tilslutning: Sæt kablet forsigtigt ind i tilslutningerne, og træk det ikke ud med magt for at undgå skader. Når du trækker netkablet eller en kabelforlænger ud af stikkontakten, skal du altid trække i stikket og ikke i selve kablet.
- Brug den rigtige oplader: Sørg for, at opladeren leverer den rigtige spænding og strøm til din enhed. En forkert oplader kan beskadige enheden eller forårsage farlige situationer.
- Hold opladeren tør: Undgå kontakt med vand eller fugt. En våd oplader kan forårsage kortslutning og være farlig.
- Regelmæssig inspektion: Tjek din oplader og dine kabler regelmæssigt for tegn på slitage eller skader, og udskift dem om nødvendigt.
- Må ikke tildækkes: Dæk ikke opladeren til under opladning for at sikre tilstrækkelig ventilation og forhindre overophedning.

⚠ ADVARSLER

- Beskadigelse: Brug aldrig en beskadiget oplader.
- Må ikke ændres: Du må ikke selv åbne, ændre eller reparere opladeren. Ukorrekte reparationer kan føre til elektriske farer.
- Må ikke bruges i fugtige omgivelser: For at minimere risikoen for elektrisk stød må du ikke bruge kablet i fugtige eller våde omgivelser.
- Brug: Brug ikke opladeren i nærheden af vand eller fugt. Eksempler er badekar, køkkenvask, vaskebalje, våd kælder eller swimmingpool.

FINNISH

TURVALLISUUSOHJEET



Lue kaikki turvallisuusohjeet ja varoitukset huolellisesti ja säilytä ne turvallisessa paikassa. Ne sisältävät tärkeitä tietoja tuotteen käsittelystä.

- Vältä ylikuumenemista: Älä lataa laitteita, kun ne ovat suorassa auringonvalossa tai lähellä lämmönlähteitä. Ylikuumeneminen voi vahingoittaa laitetta tai jopa aiheuttaa tulipalon.
- Älä lataa laitteita yön yli: Älä jätä laitteita lautumaan ilman valvontaa yöksi. Tämä voi johtaa ylikuumenemiseen ja mahdollisiin turvallisuusriskeihin.
- Turvallinen liitäntä: Aseta kaapeli varovasti liitäntöihin äläkä vedä sitä ulos väkisin vaurioiden välttämiseksi. Kun irrotat verkkokaapelia tai kaapelin jatketta pistorasiasta, vedä aina pistokkeesta etkä itse kaapelista.
- Käytä oikeaa laturia: Varmista, että laturi antaa laitteellesi oikean jännitteen ja virran. Väärä laturi voi vahingoittaa laitetta tai aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pidä laturi kuivana: Vältä kosketusta veden tai kosteuden kanssa. Märkä laturi voi aiheuttaa oikosulun ja olla vaarallinen.
- Säännöllinen tarkastus: Tarkista laturi ja kaapelit säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ja vaihda ne tarvittaessa.
- Älä peitä: Älä peitä laturia latauksen aikana riittävän ilmanvaihdon varmistamiseksi ja ylikuumenemisen estämiseksi.

⚠ VAROITUKSET

- Vahingot: Älä koskaan käytä vaurioitunutta laturia.
- Älä muokkaa: Älä avaa, muuta tai korjaa laturia itse. Virheelliset korjaukset voivat aiheuttaa sähkövaaran.
- Älä käytä kosteissa tiloissa: Sähköiskun vaaran minimoimiseksi älä käytä kaapelia kosteissa tai märissä ympäristöissä.
- Käyttö: Älä käytä laturia veden tai kosteuden lähellä. Esimerkkejä ovat kylpyamme, keittiön tiskiallas, pesuallas, märkä kellari tai uima-allas.

NORSK

SIKKERHETSINSTRUKSJONER



Les alle sikkerhetsinstruksjoner og advarsler nøye, og oppbevar dem på et trygt sted. De inneholder viktig informasjon om håndtering av produktet.

- Unngå overoppheting: Ikke lad enhetene dine når de er i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. Overoppheting kan skade enheten eller til og med forårsake brann.
- Ikke lad over natten: Ikke la enhetene lade uten tilsyn over natten. Dette kan føre til overoppheting og mulig sikkerhetsrisiko.
- Sikker tilkobling: Sett kabelen forsiktig inn i tilkoblingene, og ikke trekk den ut med makt for å unngå skader. Når du trekker ut nettkabelen eller en kabelforlengelse fra stikkontakten, må du alltid trekke i støpselet og ikke i selve kabelen.
- Bruk riktig lader: Forsikre deg om at laderen leverer riktig spenning og strømstyrke for enheten din. En feil lader kan skade enheten eller forårsake farlige situasjoner.
- Hold laderen tørr: Unngå kontakt med vann eller fuktighet. En våt lader kan forårsake kortslutning og være farlig.
- Regelmessig inspeksjon: Kontroller laderen og kablene regelmessig for tegn på slitasje eller skader, og skift dem ut om nødvendig.
- Ikke dekk til: Ikke dekk til laderen under lading for å sikre tilstrekkelig ventilasjon og forhindre overoppheting.

⚠ ADVARSLER

- Skader: Bruk aldri en skadet lader.
- Ikke gjør endringer: Ikke åpne, modifiser eller reparer laderen selv. Feilaktige reparasjoner kan føre til elektriske farer.
- Ikke bruk i fuktige omgivelser: For å minimere risikoen for elektrisk støt, må du ikke bruke kabelen i fuktige eller våte omgivelser.
- Bruk: Ikke bruk laderen i nærheten av vann eller fuktighet. Eksempler er badekar, kjøkkenvask, vaskebalje, våt kjeller eller svømmebasseng.

POLSKI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia oraz przechowywać je w bezpiecznym miejscu. Zawierają one ważne informacje dotyczące obsługi produktu.

- Unikaj przegrzania: Nie ładuj urządzeń, gdy znajdują się w bezpośrednim świetle słonecznym lub w pobliżu źródeł ciepła. Przegrzanie może spowodować uszkodzenie urządzenia, a nawet pożar.
- Nie ładować przez noc: Nie należy pozostawiać ładujących się urządzeń bez nadzoru na noc. Może to doprowadzić do przegrzania i zagrożenia bezpieczeństwa.
- Bezpieczne podłączanie: Ostrożnie wkładaj kabel do złączy i nie wyciągaj go na siłę, aby uniknąć uszkodzeń. Podczas odłączania kabla sieciowego lub przedłużacza kabla od gniazda należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, a nie za sam kabel.
- Używaj właściwej ładowarki: Upewnij się, że ładowarka dostarcza prąd o odpowiednim napięciu i natężeniu. Nieprawidłowa ładowarka może uszkodzić urządzenie lub spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Utrzymuj ładowarkę w stanie suchym: unikaj kontaktu z wodą lub wilgocią. Mokra ładowarka może spowodować zwarcie i być niebezpieczna.
- Regularna kontrola: Regularnie sprawdzaj ładowarkę i kable pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia i wymień je w razie potrzeby.
- Nie przykrywać: Nie przykrywaj ładowarki podczas ładowania, aby zapewnić odpowiednią wentylację i zapobiec przegrzaniu.

⚠ OSTRZEŻENIA

- Uszkodzenie: Nigdy nie używaj uszkodzonej ładowarki.
- Nie modyfikować: Nie otwieraj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj ładowarki samodzielnie. Niewłaściwe naprawy mogą prowadzić do zagrożeń elektrycznych.
- Nie używać w wilgotnym środowisku: Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem, nie należy używać kabla w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.
- Użytkowanie: Nie używaj ładowarki w pobliżu wody lub wilgoci. Przykłady to wanna, zlew kuchenny, pralnia, wilgotna piwnica lub basen.