普通书纸印刷，尺寸：120mm x80mm

2024/11/15

MARS GAMING

GAMERS · UNIVERSE



# MF-3DPROX2

WWW.MARSGAMING.EU

**Content** - Contenido - Conteúdo - Contenuto - Contenu - Inhalt - Zawartość - Innhold - محتوى




**Specifications** - Especificaciones - Especificações - Specifiche - Spécifications - Spezifikationen - Specyfikacje - Specificaties - المواصفات

120x120x25mm / 165g
DC12V ~ 0.25A / DC5V ~ 0.75A

Cet appareil se recycle
À DÉPOSER EN MAGASIN
À DÉPOSER EN DÉCHETTERIE

**Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr**
**Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !**

MARSGAMING
Biomag S.L.
EU office:
Address: Barrabí 39, Pab. 3
01013, Vitoria, SPAIN
Telephone: +34945124598
Email: atticlente@biomag.es
Made In China

## EN

**Recommendations and Safety Reminders**
Keep children away from the equipment parts while installing the product.
Disconnect the power supply before installing the fan, to avoid damage.
Disconnect the computer from the power source before installation.
Turn off and unplug the computer before cleaning the fan.
Use compressed air to remove accumulated dust from the blades and frame.
Avoid direct contact with the fan blades while it is operating.
DO NOT operate in a flammable gas environment, away from heat sources, dust, and moisture, as these can limit the lifespan of the fans.
DO NOT open the product casing; the unit operates with dangerous voltages.
DO NOT modify the cables or connectors included with this product.
DO NOT use cable adapters or cables that are not included.
DO NOT force excessive bending, twisting, or pulling on plugging connectors.
Important notice: If you notice any damage or irregularity in the product, please do not proceed with the installation and contact our customer service immediately. Failure to follow these instructions could result in risks of injury or additional damage.

**Installation**
1. Choose the location in the case where you wish to install the fan and position the front part with the logo outward if you want to introduce fresh air, or inward if your goal is to extract hot air.
2. Attach the fan to the case using the 4 screws provided.
3. Connect the 4-pin PWM cable to a FAN port on the motherboard.
4. Connect the 3-pin ARGB cable via the SATA adapter (A.1) or directly to an ARGB motherboard or controller to control the lighting (A.2).




**Lighting**
**4.1 Automatic lighting mode:** The fans will light up with an automatic rainbow lighting effect, Use this mode if an ARGB motherboard is not available.
1. Connect the ARGB cable to the SATA adapter.
2. Connect the SATA adapter connector to a SATA connector on the power supply.



**4.2 ARGB lighting mode (Optional):** The fan lighting can be controlled with a compatible ARGB motherboard using the ARGB cable.
1. Connect the ARGB cable to the +5V 3-pin connector on the motherboard.
2. Ensure that the motherboard is compatible with 3-pin +5V ARGB lighting. Make sure the ARGB connectors match in shape and pin configuration. Connecting to incompatible 12V connectors or components could be damaged. If you have doubts about the compatibility of your motherboard or controller with ARGB lighting, feel free to contact us for assistance.




**Troubleshooting**
Fan does not work: Check the connections and ensure they are properly installed.
Excessive noise: Ensure that nothing is obstructing the fan, The fan may generate noise if the speed is too high, Check the PWM settings in the BIOS, Ensure proper ventilation and adequate cooling.
If the fan has been exposed to dust or dirt, it may have deteriorated, Contact us for assistance.
Fans do not light up: Make sure the fans are connected as shown in the connection diagram.

**Warranty**
The original purchase receipt will be required to use the warranty service, Please keep it in a safe place, Opening the device, manipulations, technical modifications of any kind, and damages caused by external mechanical forces will void your warranty. To read the terms and conditions of the warranty, visit esmarsgaming.eu/es/terms

**Compliance**
You can consult the European Union Declaration of Conformity for this product at www.marsgaming.eu/en/conformity, For more information, visit www.marsgaming.eu

**Disposal and Recycling**
At the end of the product's life, it must not be disposed of with regular household waste, To promote environmental sustainability and ensure proper waste management, please take the product to a designated collection and recycling center,

**Contact**
If you have questions or issues with the product, do not hesitate to contact us: atticlente@biomag.es / +34945124598

## ES

**Recomendaciones y recordatorios de seguridad**
Mantén a los niños alejados de las partes del equipo mientras instala el producto,
Desconecta la fuente de alimentación antes de instalar el ventilador,
Desconecta el ordenador de la fuente de alimentación antes de la instalación,
Apaga y desconecta el ordenador antes de limpiar el ventilador,
Usa aire comprimido para eliminar el polvo acumulado en las aspas y el marco,
Evita el contacto directo con las aspas del ventilador mientras está en funcionamiento,
NO operes en un entorno con gases inflamables, lejos de fuentes de calor, polvo y humedad ya que pueden limitar la vida útil de los ventiladores,
NO abras la carcasa del producto, la unidad opera con voltajes peligrosos,
NO modifiques los cables o conectores incluidos con este producto,
NO utilices adaptadores de cables o cables que no estén incluidos,
NO ejerzas fuerza excesiva al enchufar y desenchufar los conectores,
Aviso importante: Si observas algún desperfecto o irregularidad en el producto, te rogamos que no procedas con la instalación y se ponga en contacto de inmediato con nuestro servicio de atención al cliente, No seguir estas instrucciones podría conllevar riesgos de lesiones o daños adicionales,

**Instalación**
1. Elige la ubicación de la caja donde desee instalar el ventilador y orienta la parte frontal con el logotipo hacia el exterior de la caja si desea introducir aire fresco, o hacia el interior si su objetivo es extraer el aire caliente,
2. Atornilla los ventiladores a la caja mediante los tornillos incluidos,
3. Conecta el cable de 4 pines PWM a un puerto FAN de la placa base,
4. Conecta el cable ARGB de 3 pines mediante el adaptador SATA (A.1) o directamente a una placa base o controladora ARGB para controlar la iluminación (A.2),




**Iluminación**
**4.1 Modo de iluminación automático:** Los ventiladores se iluminarán con un efecto de iluminación arcoíris para mayor estética, utilizarse este modo de iluminación cuando no dispongas de una placa base ARGB,
1. Conecte el cable ARGB al adaptador SATA,
2. Conecte el conector SATA del adaptador a un conector SATA de la fuente de alimentación,

**4.2 Modo de iluminación ARGB (Opcional):** La iluminación de los ventiladores se puede controlar con una placa base ARGB compatible mediante el cable ARGB,
1. Conecte el cable ARGB al conector de 3pines +5V de la placa base,
2. Asegúrese de que la placa base sea compatible con la iluminación ARGB de 3 pines +5V, Asegúrese de que el conector ARGB de los ventiladores esté conectado al puerto del dispositivo de control ARGB, Caso contrario, os componentes podrían ser dañados, Si tiver dúvidas sobre a compatibilidade da sua motherboard ou controlador com a iluminação ARGB, não hesite em contactar-nos para obter ajuda,

**Resolución de problemas**
Ventilador no gira: Verifique las conexiones y asegúrese de que estén correctamente instaladas,
Ruido excesivo: Asegúrese de que no haya algún elemento que obstruya el ventilador, El ventilador puede generar ruido si la velocidad es muy alta, ajuste la velocidad del ventilador mediante el mando de control, Verifique la configuración PWM en la BIOS, Asegúrese de que haya una ventilación y refrigeración adecuadas,
Si el ventilador ha estado expuesto a polvo o suciedad puede haberse deteriorado, contáctenos para obtener ayuda,
Los ventiladores no se iluminan: Asegúrese de que los ventiladores estén conectados como se muestra en el diagrama de conexión,

**Garantía**
Se requerirá el recibo de compra original para hacer uso del servicio de garantía, Por favor, guárdelo en un lugar seguro, Abrir el dispositivo, manipulaciones, modificaciones técnicas de cualquier tipo y daños causados por fuerzas mecánicas externas anularán la garantía, Para leer los términos y condiciones de la garantía visita es.marsgaming.eu/es/terms

**Cumplimiento**
Puedes consultar la Declaración de Conformidad de la Unión Europea del producto en www.marsgaming.eu/en/conformity Para más información www.marsgaming.eu

**Eliminación y Reciclaje**
Al final de la vida útil del producto, este no debe ser desechado con los residuos domésticos habituales, Para promover la sostenibilidad ambiental y asegurar una gestión adecuada de residuos, por favor lleva el producto a un centro de reciclaje y recolgar designado,

**Contacto**
Si tienes preguntas o problemas con el producto, no dudes en contactarnos: atticlente@biomages.es / +34945124598

## PT

**Recomendações e lembretes de segurança**
Mantenha as crianças afastadas das peças do equipamento durante a instalação do produto,
Desligue a fonte de alimentação antes de instalar a ventoinha,
Desligue o computador da fonte de alimentação antes da instalação,
Desligue e desligue o computador antes de limpar o ventilador,
Use ar comprimido para eliminar o pó acumulado nas pás e na moldura,
Evite o contacto direto com as pás do ventilador durante o funcionamento,
Mantenha o computador num ambiente limpo e seco, longe de fontes de calor, pó e humidade, pois podem limitar a vida útil dos ventiladores,
NÃO abra a caixa do produto, a unidade funciona com tensões perigosas,
NÃO modifique os cabos ou conectores incluídos com este produto,
NÃO utilize adaptadores de cabo ou cabos que não estejam incluídos,
NÃO utilize força excessiva ao ligar e desligar conectores,
Aviso importante: Caso note algum dano ou irregularidade no produto, não prossiga com a instalação e contacte de imediato o nosso serviço de apoio ao cliente, O não cumprimento destas instruções pode resultar no risco de ferimentos ou danos adicionais,

**Instalação**
1. Escolha o local da caixa onde pretende instalar a ventoinha e oriente a parte frontal com o logótipo virado para fora caso se pretenda introduzir ar fresco, ou para dentro se o seu objetivo for extrair ar quente,
2. Aparafuse as ventoinhas ao armário utilizando os parafusos incluídos,
3. Ligue o cabo PWM de 4 pinos a uma porta FAN da motherboard,
4. Ligue o cabo ARGB de 3 pinos através do adaptador SATA (A.1) ou diretamente a uma motherboard ou um controlador ARGB por controlar a iluminação (A.2),




**Raio**
**4.1 Modo de iluminação automática:** Os ventiladores acenderão com um efeito de iluminação arco-íris automático, utilize este modo de iluminação quando não tiver uma motherboard ARGB,
1. Ligue o cabo ARGB ao adaptador SATA,
2. Ligue o conector SATA do adaptador a um conector SATA da fonte de alimentação,

**4.2 Modo de iluminação ARGB (Opcional):** A iluminação das ventoinhas pode ser controlada com uma motherboard ARGB compatível, utilizando o cabo ARGB,
1. Ligue o cabo ARGB ao conector de 3 pinos +5V da motherboard,
2. Certifique-se de que a motherboard é compatível com ARGB de 3 pinos + 5V, Certifique-se de que o conector ARGB dos ventiladores está ligado à porta correta do dispositivo de controlo ARGB, Caso contrário, os componentes poderão ser danificados, Se tiver dúvidas sobre a compatibilidade da sua motherboard ou controlador com a iluminação ARGB, não hesite em contactar-nos para obter ajuda,

**Solução de problemas**
O ventilador não roda: Verifique as ligações e certifique-se de que estão instaladas corretamente,
Ruído excessivo: Certifique-se de que não há nada a obstruir o ventilador, O ventilador pode gerar ruído a velocidade for demasiado elevada, ajuste a velocidade do ventilador utilizando o botão para o efeito, Verifique as definições PWM na BIOS, Certifique-se de que existe ventilação e refrigeração adequadas,
Se o ventilador tiver sido exposto a pó ou sujidade, pode estar deteriorado, contacte-nos para obter ajuda,
Os ventiladores não acendem: Certifique-se de que os ventiladores estão ligados, conforme indicado no esquema de ligação,

**Garantia**
O recibo de compra original será necessário para usufruir do serviço de garantia, Por favor, mantenha-o num local seguro, A abertura do dispositivo, adulterações, modificações técnicas de qualquer tipo e danos causados devido a forças mecânicas externas anularão a garantia, Para ler os termos e condições da garantia, visite esmarsgaming.eu/es/terms

**Conformidade**
Pode consultar a Declaração de Conformidade do produto da União Europeia em www.marsgaming.eu/en/conformity Para mais informações www.marsgaming.eu

**Eliminação e Reciclagem**
No final da vida útil do produto, este não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico normal, Para promover a sustentabilidade ambiental e garantir a gestão adequada dos resíduos, leve o produto a um centro de reciclagem designado,

**Contato**
Se tiver dúvidas ou problemas com o produto, não hesite em contactar-nos: atticlente@biomages.es / +34945124598

## IT

**Raccomandazioni e promemoria sulla sicurezza**
Tenere i bambini lontani dalle parti dell'apparecchiatura durante l'installazione del prodotto,
Proteggere le mani e le dita durante la manipolazione e l'installazione del prodotto,
Scollegare l'alimentazione prima di installare la ventola, per evitare danni,
Spegnere e scollegare il computer prima di pulire la ventola,
Utilizzare aria compressa per rimuovere la polvere accumulata sulle lame e sul telaio,
Evitare il contatto diretto con le pale del ventilatore durante il funzionamento,
Conservare il computer in un ambiente pulito e asciutto, lontano da fonti di calore, polvere e umidità che possono ridurre la durata delle ventole,
NON aprire l'involucro del prodotto, l'unità funziona a tensioni pericolose,
NON modificare i cavi o i connettori inclusi con questo prodotto,
NON utilizzare adattatori per cavi o cavi non inclusi,
NON usare una forza eccessiva quando si collegano e scollegano i connettori,
Avviso importante: se si notano danni o irregolarità nel prodotto, si prega di non procedere con l'installazione e di contattare immediatamente il nostro servizio clienti, La mancata osservanza di queste indicazioni potrebbe comportare il rischio di lesioni o danni aggiuntivi,

**Facilità**
1. Scegli la posizione del case in cui vuoi installare la ventola e orienta la parte anteriore con il logo verso l'esterno del case se vuoi introdurre aria fresca, o verso l'interno se il tuo obiettivo è estrarre aria calda,
2. Avvitare le ventole al case utilizzando le viti incluse,
3. Collegare il cavo PWM a 4 pin a una porta FAN sulla scheda madre,
4. Collegare il cavo ARGB a 3 pin tramite l'adattatore SATA (A.1) o direttamente a una scheda madre o a un controller ARGB per controllare l'illuminazione (A.2),




**Fulmine**
**4.1 Modalità di illuminazione automatica:** le ventole si accenderanno con un effetto di illuminazione arcobaleno automatico, utilizzare questa modalità se di illuminazione quando non si dispone di una scheda madre ARGB,
1. Collegare il cavo ARGB all'adattatore SATA,
2. Collegare il connettore SATA dell'adattatore a un connettore SATA dell'alimentatore,

**4.2 Modalità illuminazione ARGB (opzionale):** l'illuminazione delle ventole può essere controllata con una scheda madre ARGB compatibile, utilizzando il cavo ARGB,
1. Collegare il cavo ARGB al connettore a 3 pin +5V sulla scheda madre,
2. Assicurarsi che la scheda madre sia compatibile con illuminazione ARGB a 3 pin + 5V, Assicurati che il connettore ARGB delle ventole sia collegato alla porta corretta del dispositivo di controllo ARGB, In caso contrario, i componenti potrebbero danneggiarsi, Se hai domande sulla compatibilità della scheda madre o del controller con l'illuminazione ARGB, non esitare a contattarci per ricevere assistenza,

**Risoluzione dei problemi**
La ventola non gira: controllare i collegamenti e assicurarsi che siano installati correttamente,
Rumore eccessivo: assicurarsi che non vi sia nulla che ostruisca la ventola, La ventola potrebbe generare rumore se la velocità è troppo elevata, regolare la velocità della ventola utilizzando la manopola per ridurre la velocità senza compromettere il raffreddamento, Se la ventola è stata esposta a polvere o sporcizia potrebbe essersi deteriorata, contattaci per ricevere assistenza,
Le ventole non si accendono: assicurarsi che le ventole siano collegate come mostrato nello schema di collegamento,

**Garanzia**
Per usufruire del servizio di garanzia sarà necessaria la ricevuta di acquisto originale, Si prega di conservarla in un luogo sicuro, L'apertura del dispositivo, le manomissioni, modifiche tecniche di qualsiasi tipo e danni dovuti a forze meccaniche esterne invalideranno la garanzia, Per leggere i termini e le condizioni della garanzia visita es.marsgaming.eu/es/terms

**Conformità**
Puoi consultare la Dichiarazione di conformità del prodotto dell'Unione Europea su www.marsgaming.eu/en/conformity Per maggiori informazioni www.marsgaming.eu

**Smaltimento e riciclaggio**
Al termine della vita utile del prodotto, non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici, Per promuovere la sostenibilità ambientale e garantire una corretta gestione dei rifiuti, portare il prodotto in un centro di raccolta e riciclaggio designato,

**Contatto**
Se hai domande o problemi con il prodotto, non esitare a contattarci: atticlente@biomages.es / +34945124598

## FR

**Recommandations et rappels de sécurité**
Gardez les enfants éloignés des parties de l'équipement lors de l'installation du produit,
Protégez vos mains et vos doigts lors de la manipulation et de l'installation du produit,
Débranchez l'ordinateur de la source d'alimentation avant l'installation,
Éteignez et débranchez votre ordinateur avant de nettoyer le ventilateur,
Utilisez de l'air comprimé pour éliminer toute poussière accumulée sur les lames et le châssis,
Évitez tout contact direct avec les pales du ventilateur pendant le fonctionnement,
Conservez l'ordinateur dans un environnement propre et sec, à l'abri des sources de chaleur, de poussière et d'humidité car elles peuvent limiter la durée de vie des ventilateurs,
NE PAS ouvrir le boîtier du produit, l'appareil fonctionne à des tensions dangereuses,
NE PAS modifier les câbles ou les connecteurs inclus avec ce produit,
N'utilisez PAS d'adaptateurs de câble ou de câbles non inclus,
NE PAS utiliser une force excessive lors du branchement et du débranchement des connecteurs,
Avis important : Si vous remarquez des dommages ou des irrégularités dans le produit, veuillez ne pas procéder à l'installation et contacter immédiatement notre service client, Le non-respect de ces instructions pourrait entraîner un risque de blessures ou des dommages supplémentaires,

**Facilité**
1. Choisissez l'emplacement du boîtier où vous souhaitez installer le ventilateur et orientez la partie avant avec le logo vers l'extérieur du boîtier si vous souhaitez introduire de l'air frais, ou vers l'intérieur si votre objectif est d'extraire l'air chaud,
2. Vissez les ventilateurs au boîtier à l'aide des vis fournies,
3. Connectez le câble PWM à 4 broches à un port FAN de la carte mère,
4. Connectez le câble ARGB à 3 broches via l'adaptateur SATA (A.1) ou directement à une carte mère ou un contrôleur ARGB pour contrôler l'éclairage (A.2),




**Foudre**
**4.1 Mode d'éclairage automatique :** Les ventilateurs s'allumeront avec un effet d'éclairage arc-en-ciel automatique, veuillez utiliser ce mode d'éclairage lorsque vous n'avez pas de carte mère ARGB,
1. Connectez le câble ARGB à l'adaptateur SATA,
2. Connectez le connecteur SATA de l'adaptateur à un connecteur SATA du bloc d'alimentation,

**4.2 Mode d'éclairage ARGB (Facultatif) :** L'éclairage des ventilateurs peut être contrôlé avec une carte mère ARGB compatible, à l'aide du câble ARGB,
1. Connectez le câble ARGB au connecteur 3 broches +5V de la carte mère,
2. Assurez-vous que la carte mère prend en charge l'éclairage ARGB 3 broches + 5 V, Assurez-vous que le connecteur ARGB des ventilateurs est connecté au bon port du périphérique de contrôle ARGB ; Sinon, les composants pourraient être endommagés, Si vous avez des questions sur la compatibilité de votre carte mère ou de votre contrôleur avec l'éclairage ARGB, n'hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l'aide,




**Dépannage**
Le ventilateur ne tourne pas : vérifiez les connexions et assurez-vous qu'elles sont correctement installées,
Bruit excessif : assurez-vous que rien n'obstrue le ventilateur, Le ventilateur peut générer du bruit si la vitesse est trop élevée, réglez la vitesse du ventilateur à l'aide du bouton pour réduire la vitesse sans compromettre le refroidissement, Si le ventilateur a été exposé à la poussière ou à la saleté, il peut s'être détérioré, contactez-nous pour obtenir de l'aide,
Les ventilateurs ne s'allument pas : assurez-vous que les ventilateurs sont connectés comme indiqué sur le schéma de connexion,

**Garantie**
Le reçu d'achat original sera requis pour bénéficier du service de garantie, Veuillez le conserver dans un endroit sûr, L'ouverture de l'appareil, les altérations, les modifications techniques de toute nature et les dommages dus à des forces mécaniques externes annuleront votre garantie, Pour lire les termes et conditions de la garantie, visitez es.marsgaming.eu/es/terms

**Conformité**
Vous pouvez consulter la déclaration de conformité de l'Union européenne du produit sur www.marsgaming.eu/en/conformity Pour plus d'informations www.marsgaming.eu

**Élimination et recyclage**
À la fin de sa durée de vie utile, le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères normales, Pour promouvoir la durabilité environnementale et assurer une bonne gestion des déchets, veuillez apporter le produit à un centre de collecte et de recyclage désigné,

**Contact**
Si vous avez des questions ou des problèmes avec le produit, n'hésitez pas à nous contacter : atticlente@biomages.es / +34945124598

## DE

**Sicherheitsempfehlungen und Erinnerungen**
Halten Sie Kinder während der Installation des Produkts von Teilen des Geräts fern,
Schützen Sie Ihre Hände und Finger während der Handhabung und Installation des Produkts,
Trennen Sie den Computer vor der Installation von der Stromquelle,
Schalten Sie Ihren Computer aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den Lüfter reinigen,
Verwenden Sie Druckluft, um angesammelten Staub von den Blättern und dem Rahmen zu entfernen,
Vermeiden Sie während des Betriebs den direkten Kontakt mit den Lüfterflügeln,
Bewahren Sie den Computer in einer sauberen und trockenen Umgebung auf, fern von Hitze-, Staub- und Feuchtigkeitsquellen, da diese die Lebensdauer der Lüfter verkürzen können,
Öffnen Sie NICHT das Produktgehäuse, da das Gerät unter gefährlicher Spannung betrieben wird,
Modifizieren Sie NICHT die mit diesem Produkt mitgelieferten Kabel oder Stecker,
Verwenden Sie KEINE Kabeladapter oder Kabel, die nicht im Lieferumfang enthalten sind,
Wenden Sie beim Ein- und Ausstecken von Steckverbindern KEINE übermäßige Kraft an,
Wichtiger Hinweis: Stellen Sie Schäden oder Unregelmäßigkeiten am Produkt fest, fahren Sie bitte nicht mit der Installation fort und wenden Sie sich umgehend an unseren Kundenservice, Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder zusätzlichen Schäden führen,

**Einrichtung**
1. Wählen Sie den Ort des Gehäuses, an dem Sie den Lüfter installieren möchten, und richten Sie den vorderen Teil mit dem Logo zur Außenseite des Gehäuses aus, wenn Sie kühle Luft einführen möchten, oder nach innen, wenn Sie heiße Luft absführen möchten,
2. Schrauben Sie die Lüfter mit den mitgelieferten Schrauben am Gehäuse fest,
3. Verbinden Sie das 4-polige PWM-Kabel mit einem FAN-Anschluss auf der Hauptplatine,
4. Verbinden Sie das 3-polige ARGB-Kabel über den SATA-Adapter (A.1) oder direkt mit einem Motherboard oder ARGB-Controller, um die Beleuchtung zu steuern (A.2),




**Blitz**
**4.1 Automatischer Beleuchtungsmodus:** Die Lüfter beuchten mit einem automatischen Regenbogen-Lichteffekt auf, Bitte verwenden Sie diesen Beleuchtungsmodus, wenn Sie kein ARGB-Motherboard haben,
1. Verbinden Sie das ARGB-Kabel mit dem SATA-Adapter,
2. Verbinden Sie den SATA-Anschluss des Adapters mit einem SATA-Anschluss des Netzteils,

**4.2 ARGB-Beleuchtungsmodus (optional):** Die Beleuchtung der Lüfter kann mit einem kompatiblen ARGB-Motherboard über das ARGB-Kabel gesteuert werden,
1. Verbinden Sie das ARGB-Kabel mit dem 3-poligen +5V-Anschluss auf dem Motherboard,
2. Stellen Sie sicher, dass das Motherboard mit 3-poliger +5V ARGB-Beleuchtung kompatibel ist, Stellen Sie sicher, dass der ARGB-Anschluss der Lüfter mit dem richtigen ARGB-Steuergerätanschluss verbunden ist, Andernfalls könnten Bauteile beschädigt werden, Wenn Sie Fragen zur Kompatibilität Ihres Motherboards oder Controllers mit ARGB-Beleuchtung haben, können Sie sich gerne an uns wenden,

**Fehlerbehebung**
Der Lüfter dreht sich nicht: Überprüfen Sie die Anschlüsse und stellen Sie sicher, dass sie korrekt installiert sind,
Übermäßiger Lärm: Stellen Sie sicher, dass der Lüfter durch nichts behindert wird, Der Lüfter kann Geräusche erzeugen, wenn die Geschwindigkeit zu hoch ist, Passen Sie die Lüftergeschwindigkeit mit dem Knopf an, um die Geschwindigkeit zu reduzieren, ohne die Kühlung zu beeinträchtigen, Wenn der Lüfter Staub oder Schmutz ausgesetzt war, ist er möglicherweise beschädigt, Kontaktieren Sie uns für Hilfe,
Lüfter beuchten nicht: Stellen Sie sicher, dass die Lüfter wie im Anschlussplan dargestellt angeschlossen sind,

**Garantie**
Um den Garantieservice in Anspruch nehmen zu können, ist der Original-Kaufbeleg erforderlich, Bitte bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, Durch Öffnen des Geräts, Manipulationen, technische Veränderungen jeglicher Art und Schäden durch äußere mechanische Kräfte erlischt die Garantie, Um die Garantiebedingungen zu lesen, besuchen Sie es.marsgaming.eu/es/terms

**Einhaltung**
Sie können die Konformitätserklärung der Europäischen Union für das Produkt unter www.marsgaming.eu/en/conformity einsehen, Weitere Informationen finden Sie unter www.marsgaming.eu

**Entsorgung und Recycling**
Am Ende der Nutzungsdauer darf das Produkt nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, Um die Umweltverträglichkeit zu fördern und eine ordnungsgemäße Abfallbehandlung zu gewährleisten, bringen Sie das Produkt bitte zu einer dafür vorgesehenen Sammel- und Recyclingstelle,

**Kontakt**
Wenn Sie Fragen oder Probleme mit dem Produkt haben, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren: atticlente@biomages.es / +34945124598

## PL

**Zalecenia i przypomnienia dotyczące bezpieczeństwa**
Podczas instalowania produktu należy trzymać dzieci z dala od części urządzenia,
Chroń swoje dłonie i palce podczas obsługi i instalacji produktu,
Przed instalacją odłącz komputer od źródła zasilania,
Przed czyszczeniem wentylatora wyłącz i odłącz komputer,
Do usuwania nagromadzonego kurzu z łopatek i ramy należy użyć sprężonego powietrza,
Podczas pracy należy unikać bezpośredniego kontaktu z łopatkami wentylatora,
Trzymaj komputer w czystym i suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła, kurzu i wilgoci, ponieważ mogą one skrócić żywotność wentylatorów,
NIE otwieraj obudowy produktu, urządzenie pracuje pod niebezpiecznym napięciem,
NIE modyfikuj kabli ani złączy dołączonych do tego produktu,
NIE używaj adapterów kablowych ani kabli, które nie są dołączone,
NIE używaj nadmiernej siły podczas podłączania i odłączania złączy,
Ważna uwaga: Jeśli zauważysz uszkodzenia lub nieprawidłowości w produkcie, nie kontynuuj instalacji i natychmiast skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, Niestosowanie się do tych wskazówek może spowodować ryzyko obrażeń lub dodatkowych szkód,

**Obiekt**
1. Wybierz lokalizację obudowy, w której chcesz zainstalować wentylator i skieruj przednią część z logo na zewnątrz obudowy, jeśli chcesz wprowadzić chłodne powietrze, lub do wewnątrz, jeśli Twoim celem jest wyciąg gorącego powietrza,
2. Przykręć wentylatory do obudowy za pomocą dostarczonych śrub,
3. Podłącz 4-pinowy kabel PWM do portu FAN na płycie głównej,
4. Podłącz 3-pinowy kabel ARGB za pośrednictwem adaptera SATA (A.1) lub bezpośrednio do płyty głównej lub kontrolera ARGB, aby sterować oświetleniem (A.2),

**Błyskawica**
**4.1 Automatyczny tryb oświetlenia:** Wentylatory zaświecą się automatycznie, włączając efekt tęczowego światła, Użyj tego trybu oświetlenia, jeśli nie masz płyty głównej ARGB,
1. Podłącz kabel ARGB do adaptera SATA,
2. Podłącz złącze SATA adaptera do złącza SATA w zasilaczu,

**4.2 Tryb oświetlenia ARGB (opcjonalnie):** Oświetleniem wentylatorów można sterować za pomocą kompatybilnej płyty głównej ARGB za pomocą kabla ARGB,
1. Podłącz kabel ARGB do 3-pinowego złącza +5V na płycie głównej,
2. Upewnij się, że płyta główna jest kompatybilna z oświetleniem ARGB 3-pinowym +5V, Upewnij się, że złącza ARGB wentylatorów pasują pod względem kształtu i układu styków, Podłączenie do niekompatybilnych urządzeń sterujących 12V lub innych elementów może spowodować ich uszkodzenie, Jeśli masz jakieś wątpliwości dotyczące kompatybilności Twojej płyty głównej lub kontrolera z oświetleniem ARGB, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc,




**Rozwiązywanie problemów**
Wentylator nie kręci się: Sprawdź połączenia i upewnij się, że są prawidłowo zainstalowane,
Nadmierny hałas: Upewnij się, że nic nie blokuje pracy wentylatora, Wentylator może generować hałas, jeśli prędkość jest zbyt wysoka, Dostosuj prędkość wentylatora za pomocą pokrętła, aby zmniejszyć prędkość bez pogarszania chłodzenia, Jeśli wentylator był narażony na działanie kurzu lub brudu, mógł ulec zniszczeniu, skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy,
Wentylatory nie świecą: Upewnij się, że wentylatory są podłączone zgodnie ze schematem połączeń,

**Gwarancja**
Aby móc skorzystać z usługi gwarancyjnej, wymagany będzie oryginalny dowód zakupu, Proszę przechowywać go w bezpiecznym miejscu, Otwarcie urządzenia, manipulacje, wszelkiego rodzaju modyfikacje techniczne oraz uszkodzenia spowodowane zewnętrznymi siłami mechanicznymi unieważnią gwarancję, Aby zapoznać się z warunkami gwarancji, odwiedź stronę es.marsgaming.eu/es/terms

**Zgodność**
Deklarację zgodności produktu Unii Europejskiej można znaleźć na stronie www.marsgaming.eu/en/conformity, Więcej informacji znajdziesz na stronie www.marsgaming.eu

**Utylizacja i recykling**
Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami domowymi, Aby promować zrównoważony rozwój środowiska i zapewnić właściwą gospodarkę odpadami, prosimy zanieść produkt do wyznaczonego punktu zbiórki i recyklingu,

**Kontakt**
Jeśli masz pytania lub problemy z produktem, nie wahaj się z nami skontaktować: atticlente@biomages.es / +34945124598

Veiligheidsaanbevelingen en herinneringen
Houd kinderen uit de buurt van onderdelen van de apparatuur tijdens het installeren van het product,

## NL

**Bescherm uw handen en vingers bij het hanteren en installeren van het product,**
Schakel de computer los van de voedingsbron voordat u met de installatie begint,
Schakel uw computer uit en koppel deze los voordat u de ventilator schoonmaakt,
Gebruik perslucht om eventueel stof dat zich op de messen en het frame heeft opgehoopt te verwijderen,
Vermijd direct contact met de ventilatorbladen tijdens bedrijf,
Bewaar de computer in een schone en droge omgeving, uit de buurt van hitte-, stof- en vochtbronnen, aangezien deze de levensduur van de ventilatoren kunnen beperken,
Open de behuizing van het product NIET, het apparaat werkt op gevaarlijke spanningen,
Wijzig GEEN kabels of connectoren die bij dit product zijn geleverd,
Gebruik GEEN kabeladapters of kabels die niet zijn meegeleverd,
Gebruik GEEN overmatige kracht bij het aansluiten en loskoppelen van connectoren,
Belangrijke opmerking: Als u schade of onregelmatigheden aan het product opmerkt, ga dan niet verder met de installatie en neem onmiddellijk contact op met onze klantenservice, Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot nieuw of extra schade,

**Faciliteit**
1. Kies de locatie van de behuizing waar u de ventilator wilt installeren en richt het voorste gedeelte met het logo naar de buitenkant van de behuizing als u koele lucht wilt inbrengen, of naar de binnenkant als het uw doel is om warme lucht af te zuigen,
2. Schroef de ventilatoren aan de behuizing met behulp van de meegeleverde schroeven,
3. Sluit de 4-pins PWM-kabel aan op een FAN-poort op het moederbord,
4. Sluit de 3-pins ARGB-kabel aan via de SATA-adapter (A.1) of rechtstreeks op een moederbord of ARGB-controller om de verlichting te bedienen (A.2),




**Bliksem**
**4.1 Automatische verlichtingsmodus:** De ventilatoren lichten op met een automatisch regenboogverlichtingseffect, Gebruik deze verlichtingsmodus als je geen ARGB-moederbord hebt,
1. Sluit de ARGB-kabel aan op de SATA-adapter,
2. Sluit de SATA-connector op de adapter aan op een SATA-connector op de voeding,

**4.2 Verlichting ARGB (optioneel):** De verlichting van de ventilatoren kan worden geregeld met een compatibel ARGB-moederbord, met behulp van de ARGB-kabel,
1. Sluit de ARGB-kabel aan op de 3-pins +5V-connector op het moederbord,
2. Zorg ervoor dat het moederbord compatibel is met 3-pins +5V ARGB-verlichting, Zorg ervoor dat de ARGB-connector van de ventilatoren is aangesloten op de juiste poort van het ARGB-bedieningsapparaat, Anders kunnen componenten beschadigd raken, Als u vragen heeft over de compatibiliteit van uw moederbord of controller met ARGB-verlichting, neem dan gerust contact met ons op voor hulp,