

Bedienungsanleitung Geneva XL
Operating Instruction Geneva XL
Instrucciones para el uso de Geneva XL
Notice d'emploi pour Geneva XL
Istruzioni Geneva XL
Gebruiksaanwijzingen van Geneva XL

Quarzwecker

Bedienungsanleitung Geneva XL

1. Inbetriebnahme Ihres Weckers

Bitte legen Sie zwei 1.5V AA Batterien (im Lieferumfang nicht enthalten) entsprechend der Polarität in das Batteriefach ein.

2. Einstellung der Uhrzeit

Drehen Sie das Rädchen in die gezeichnete Richtung bis die Uhrzeit eingestellt ist.

3. Einstellung der Alarmzeit

Drehen Sie das Rädchen in die gezeichnete Richtung bis die gewünschte Weckzeit eingestellt ist.

4. Einstellung der gewünschten Wecktonart

Stellen Sie den Hebel auf die gewünschte Wecktonart.

A) Beep-Ton B)Klingelton

5. Ein- oder Ausschaltung der Weckfunktion

Mit der Taste am Gehäuse, kann die Weckfunktion jederzeit ein- oder ausgeschaltet werden.

6. Lichtfunktion

Mit betätigen der Licht Taste auf der hinteren Seite wird die Beleuchtung des Zifferblattes eingeschaltet.

Sollte Ihr Wecker größere Zeitabweichungen oder eine Veränderung des Wecktones aufzeigen ist es notwendig eine neue Batterie einzulegen.

Hinweispflicht nach dem Batteriegesetz

Altbatterien gehören nicht in den Hausmüll. Wenn Batterien in die Umwelt gelangen, können diese Umwelt- und Gesundheitsschäden zur Folge haben. Sie können gebrauchte Batterien unentgeltlich bei Ihrem Händler und Sammelstellen zurückgeben. Sie sind als Verbraucher zur Rückgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet!



Operating instruction of Geneva XL

1. To start clock

Open battery cover on the back of clock. Insert two 1.5V AA batteries into battery container in the right direction of "+", "-" pole, then close battery cover back.

2. Time setting

Turn the time set knob in indicated direction to set correct time.

3. Alarm setting

Turn the alarm set knob in indicated direction to desired alarm time.

4. Beep alarm and Bell ring function choice

You can choose the alarm function by turn the switch on the back of clock.

5. ON/OFF switch button on the top of clock

Press up the "ON/OFF" switch in the top of clock, it will alarm with Beep alarm or Bell ring at anytime you set. Press it down, it will not alarm anyway.

6. LIGHT switch

Press the round button on the back case of clock, then the light will shine.

7. Note

Battery is going exhaustion if alarm sound get lower & repeated. Please change battery immediately.

Consideration of duty according to the battery law

Old batteries don't belong to domestic waste because they could cause damages of health and environment. End-user are committed by law to bring back needed batteries to distributors and other collecting points.

