

GENIE 560T(560T-12)
SIZE: 422x233mm 單張雙面 折後尺寸:117x70mm

Operating Instructions

CONTENTS
Desktop calculator including LR54(L1131) battery.

Before using for the first time

- 1. Please check that everything is included
- 2. Check if there are any signs of damage
- 3. If the article is damaged or incomplete, please return it to the place of purchase.

NORMAL OPERATIONS

This article has been produced for calculating. It is not a toy and was not designed as such. It is intended for private use. The manufacturer assumes no liability for damage arising from improper use.

SAFETY PRECAUTIONS / CARE

Please note the following safety instructions.
The manufacturer assumes no liability for damage arising from failure to observe these safety instructions.

Risk of injury/suffocation

- This article is not a toy. Children could injure each other when playing with the calculator, they could break off and swallow small parts such as keys, or damage the display or solar cell.
 - Keep the calculator away from water. Moisture can irreparably damage the calculator. Please do not subject to any other type of liquid.
 - Avoid dropping the calculator or exposing it to knocks. Pressure, for example carrying around in a tight trouser pocket, can damage the calculator irreparably
 - Never subject the calculator to direct sunlight.
 - Please protect it from dust.
 - The calculator should only be operated with moderate pressure.
 - Please do not attempt to take it apart. The calculator should only be opened for disposal purposes in order to remove the battery, which should be disposed of separately.
 - Clean the calculator only with a dry cloth.
- SWITCHING CALCULATOR ON/OFF**
Press the ON/C key to switch the calculator on. A zero will be displayed.

Switching off: Press the OFF switch. Calculator switches off automatically after a few minutes. The device runs primarily from the solar cell provided that light conditions (daylight or artificial light) are sufficient. When light conditions are unfavourable, the calculator runs from the battery.

FUNCTION DESCRIPTION

- ON/C Switches calculator on, Clears complete calculation.
- OFF Switches calculator off.
- M+; M- Memory keys
- MRC Memory recall/ clear

Rounding Selector Decimal Place Selector



In case of malfunction, please press reset button on the back of the calculator.



PROBLEM	INPUT	RESULT
30 x 5% =	[3][0][x][5][%]	1.5
[(6 + 4) x 2 - 8] ÷ 5 =	[6][+][4][x][2][-][8][÷][5][=]	2.4
1234 x 2 =	[1][2][3][4][x][2][=]	2468
2² =	[2][y²][=]	64
(5 x 0.25) + (6 x 0.75) - (2 x 0.15) =	[5][x][0.25][+][6][x][0.75][-][2][x][0.15][=]	1.25 4.5 0.3 5.45
4 x 3 =	[4][x][3][=]	12
4 x 5 =	[4][x][5][=]	20
6 ÷ 2 =	[6][÷][2][=]	3
8 ÷ 2 =	[8][÷][2][=]	4
Tax calculation: Setting the Tax Rate as 17%	[TAX][17][TAX]	~17
Checking the Tax rate	[ENTR][TAX]	~17
Price at 200 plus 17% Tax	[200][TAX]	~234 ~34
Price after Tax is 58.5, then the price and the TAX are	[58.5][TAX]	~50 ~6.5
Mark up: Cost = \$100, Profit = 20%, Selling Price =? (\$125)	[100][M+]	125 25
Cost = \$175, Selling price = \$200, Profit = ? (12.5%)	[175][M-]	-12.5
Mark down: Selling price = \$2400, profit = 20%, Cost =? (\$2000)	[2400][M-]	2000 400

Guideline 2002/96/CE concerning the handling, collection, recycling and disposal of electrical and electronic equipment and their components (Waste electrical and electronic equipment, known as WEEE). The crossed symbol on a rubbish container indicates that the machine or device is not allowed to be disposed of but it must be handed over to a suitably equipped collection centre for proper recycling or disposal.

This machine corresponds to the requirements according to EU Guideline 2014/30/EU entitled "Electro-Magnetic Compatibility" and 2011/65/EU entitled "Low-Voltage Guidelines".

Dispose at first the battery, before you dispose the equipment. Old batteries may not be disposed in the household waste. Return old batteries for disposal to your dealer or an intended replacement place.

Hg - Pb

Bedienungsanleitung

LIEFERUMFANG
Tischrechner mit eingebauter Batterie des Typs LR54(L1131).

Vor der ersten Nutzung

- 1. Bitte Prüfen Sie, ob die Lieferung komplett ist.
- 2. Kontrollieren Sie, ob der Artikel Schäden aufweist.
- 3. Bei Schäden oder Unvollständigkeit, bringen Sie den Artikel bitte zurück zur Verkaufsstelle.

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Der Artikel wurde zur Durchführung von Berechnung hergestellt. Der Artikel ist kein Kinderspielzeug und dafür nicht konzipiert. Der Artikel ist für den privaten Einsatz bestimmt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nichtbestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.

SICHERHEITSHINWEISE / PFLEGE

Beachten Sie unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise.
Für Schäden, die durch Nichtbeachtung entstehen, haftet der Hersteller nicht.

Verletzungs- / Erstickungsgefahr!

- Der Artikel ist kein Kinderspielzeug. Kinder könnten sich beim Hantieren damit gegenseitig verletzen, Kleinteile wie Tasten abreißen, das Display oder Solarzelle zerstören und verschlucken.
- Den Taschenrechner vor Wasser fernhalten. Der Rechner kann durch Feuchtigkeit zerstört werden. Bitte auch keinen anderen Flüssigkeiten aussetzen.
- Bitte den Rechner keinen Stößen aussetzen oder fallen lassen. Auch Druck kann den Rechner zerstören z.B. Transport in der Hosentasche oder zu engen Tasche.
- Den Rechner niemals direkter Sonnenstrahlung aussetzen.
- Bitte vor Staub schützen.
- Der Rechner ist nur mitmäßigem Druck zu bedienen.
- Der Rechner ist bitte nicht auseinander zu bauen. Nur zur Entsorgung sollte der Rechner aufgeschraubt, die Batterie entnommen und getrennt vom Rechnergehäuse entsorgt werden.
- Der Rechner ist nur mit einem trockenen Tuch zu reinigen.

RECHNER EIN-/AUSSCHALTEN

Drücken Sie die ON/C Taste und der Rechner schaltet sich ein. Ein Null erscheint im Display.
Ausschalten: Drücken Sie die OFF Taste, ansonsten schaltet sich der Rechner automatisch nach einigen Minuten ab. Das Gerät wird im Wesentlichen durch die Solarzelle betrieben, wenn die Lichtverhältnisse aus Tages- oder künstlichem Licht dafür ausreichend sind. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen erfolgt der Betrieb über die Batterie.
FUNKTIONSERKLÄRUNGEN

ON/C Schaltet den Rechner ein. Löscht den kompletten Rechenvorgang.

OFF Schaltet den Rechner aus.

M+; M- Speichertasten

MRC Aufruf des Speichereinhaltes/ Löschen des Speichers

Rundungswahl Vorwahl Komposition



Sollte das Gerät mal nicht ordnungsgemäß funktionieren, so betätigen Sie bitte die Resetaste auf der Rückseite des Gerätes.



AUFGABE	EINGABE	ERGEBNIS
30 x 5% =	[3][0][x][5][%]	1.5
[(6 + 4) x 2 - 8] ÷ 5 =	[6][+][4][x][2][-][8][÷][5][=]	2.4
1234 x 2 =	[1][2][3][4][x][2][=]	2468
2² =	[2][y²][=]	64
(5 x 0.25) + (6 x 0.75) - (2 x 0.15) =	[5][x][0.25][+][6][x][0.75][-][2][x][0.15][=]	1.25 4.5 0.3 5.45
4 x 3 =	[4][x][3][=]	12
4 x 5 =	[4][x][5][=]	20
6 ÷ 2 =	[6][÷][2][=]	3
8 ÷ 2 =	[8][÷][2][=]	4
Steuerberechnung: Den Steuersatz auf 19% setzen	[TAX][19][TAX]	~19
Überprüfung des Steuersatzes	[ENTR][TAX]	~19
Preis bei 200 plus 19% Steuer	[200][TAX]	~238 ~38
Preis mit Steuer = €20,5, dann ist der Preis ohne Steuer = ? (€20) und die Steuer = ? (€2)	[20.5][TAX]	~20.5 ~2
Aufschlagberechnung: Kosten = € 100, Aufschlag = 20%, Verkaufspreis = ? (€ 125)	[100][M+]	125 25
Ertrag: Kosten = €175, Verkaufspreis = € 200, Ertrag = ? (12.5%)	[175][M-]	-12.5
Abschlagberechnung: Verkaufspreis = € 2400, Rabatt = 20%, Kosten = ? (€ 2000)	[2400][M-]	2000 400

Richtlinie 2002/96/CE zur Behandlung, Sammlung, Wiederverwertung und Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten und deren Bestandteile (Waste electrical and electronic equipment –WEEE). Das durchkreuzte Symbol eines Müllcontainers weist darauf hin, dass das Gerät nicht im Hausabfallmüll entsorgt werden darf, sondern in dafür ausgerichteten Sammelzentren für sachgemäßen Wiederverwertung bzw. Entsorgung abzugeben ist.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen gemäß der EU-Richtlinie 2014/30/EU Elektromagnetische Verträglichkeit und 2011/65/EU, Niederspannungsrichtlinie".

Entsorgen Sie zuerst die Batterie, bevor Sie das Gerät entsorgen. Alte Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Geben Sie alte Batterien an Ihren Händler oder eine dafür vorgesehene Rücknahmestelle zur Entsorgung zurück.

Hg - Pb

Mode d'emploi

FOURNITURE

Contient une calculatrice de bureau munie d'un pile de type LR54(L1131).

Avant la première utilisation

- 1. Veuillez vous assurer-vous que la boîte est complète.
- 2. Assurez-vous que l'article n'est pas endommagé.
- 3. En cas de dommage ou de boîte incomplète, merci de renvoyer votre calculatrice au point de vente.

UTILISATION

Cet article a été mise en oeuvre pour des opérations de calculs. Cet article n'est pas un jouet et ne peut être considéré comme tel. Cet article est destiné à un usage personnel. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés par les utilisations inappropriées.

SÉCURITÉ / ENTRETIEN

Ci-dessous les consignes de sécurité. Le fabricant décline toutes responsabilités pour les dommages causés avec non-respect des consignes de sécurité

Blessures / étouffement

- Cet article n'est pas un jouet. Les enfants pourraient se blesser mutuellement en manipulant cette calculatrice, ils pourraient casser et avaler les petites pièces comme les touches ou endommager les écrans.
- Garder la calculatrice à distance de l'eau. L'humidité peut également endommager la calculatrice. Merci de ne pas exposer à d'autres liquides.
- Ne pas laisser tomber et éviter tout choc. La pression, par exemple en transportant la calculatrice dans une poche de pantalon, peut endommager d'une façon irréparable le produit.
- Ne pas exposer au soleil.
- Protéger de la poussière.
- La calculatrice doit être utilisée avec une pression modérée sur les touches.
- Ne pas démonter la calculatrice. La calculatrice peut être ouverte uniquement pour le remplacement de la batterie.
- Nettoyer avec un chiffon sec.

Mise en marche de la calculatrice

Appuyez sur la touche ON / C pour allumer la calculatrice. Un zéro apparaît à l'écran. Arrêt: Appuyez sur le bouton OFF. La calculatrice s'éteint automatiquement après quelques minutes. Ce mécanisme fonctionne pour les calculatrices solaires en fonction de l'éclairage (lumière solaire ou artificiel). En cas de mauvaises conditions de lumière, la calculatrice fonctionne avec la batterie.

DÉCLARATIONS DE FONCTIONNEMENT

ON / C Allume la calculatrice. Efface la totalité du calcul.

OFF Eteint la calculatrice.

M +, M- mémoire des touches

MRC appel du contenu de la mémoire / Efface la mémoire

Sélecteur d'arrondi sélection de la décimale



mode arrondi au-dessous mode coupe

Hg - Pb

Istruzioni per l'uso

CONTENUTO

Calcolatrice da tavolo con incorporata una batteria tipo LR54(L1131).

Prima del primo utilizzo

- 1. Si prega di verificare che il prodotto sia stato consegnato completo in ogni sua parte.
- 2. Controllare che l'articolo non sia danneggiato.
- 3. In presenza di danni o parti mancanti, si prega di restituirlo al fornitore.

Condizioni d'uso

L'articolo è stato progettato per effettuare calcoli. L'articolo non è un giocattolo e come tale non è stato progettato. Questo articolo è stato pensato per uso personale. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per i danni causati da un uso improprio.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA / MANUTENZIONE

Si prega di prendere nota delle seguenti precauzioni di sicurezza.
Il produttore non è responsabile per i danni causati dalla non osservanza delle seguenti norme.

Rischio di Lesioni / soffocamento

- L'articolo non è un giocattolo per bambini. I bambini potrebbero ferirsi giocando con la calcolatrice, potrebbero romperla e inghiottire piccole parti come i tasti oppure rompere il display o il pannello solare.
- Tenere lontano dall'acqua. La calcolatrice può essere danneggiata dall'umidità. Si prega di non metterla a contatto con altri liquidi.
- Si prega di non farla cadere o sottoporla ad urti. La pressione esercitata sulla macchina ad esempio tenendola in una tasca può danneggiarla irreparabilmente.
- Non esporre direttamente alle radiazioni solari.
- Si prega di proteggerla dalla polvere.
- La calcolatrice deve essere utilizzata esercitando sui tasti una pressione moderata.
- La macchina non deve essere smontata. La calcolatrice può essere aperta solo per rimuovere o sostituire la batteria.
- Pulire solo con un panno asciutto.

ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Premere il tasto ON / C per accendere la calcolatrice. La cifra zero apparirà sul display. Spegnimento: Premere il tasto OFF, la calcolatrice è comunque dotata della funzione auto spegnimento dopo pochi minuti di inutilizzo. Il dispositivo è alimentato principalmente dal pannello solare quando le condizioni di illuminazione (naturale o artificiale) sono sufficienti. In condizioni di scarsa illuminazione, il funzionamento sarà a batteria.

FUNCTIONS

ON / C Accensione calcolatrice / Cancellazione intero processo di calcolo.

OFF Spegnimento calcolatrice.

M + M- Tasti memoria

MRC Tasto richiamo memoria / Tasto cancellazione memoria.

Selettore di arrotondamento Selettore dei decimali



In caso di malfunzionamento, si prega di premere il pulsante di reset sul retro della calcolatrice.



PROBLEMA	INVIO	RISULTATO
30 x 5% =	[3][0][x][5][%]	1.5
[(6 + 4) x 2 - 8] ÷ 5 =	[6][+][4][x][2][-][8][÷][5][=]	2.4
1234 x 2 =	[1][2][3][4][x][2][=]	2468
2² =	[2][y²][=]	64
(5 x 0.25) + (6 x 0.75) - (2 x 0.15) =	[5][x][0.25][+][6][x][0.75][-][2][x][0.15][=]	1.25 4.5 0.3 5.45
4 x 3 =	[4][x][3][=]	12
4 x 5 =	[4][x][5][=]	20
6 ÷ 2 =	[6][÷][2][=]	3
8 ÷ 2 =	[8][÷][2][=]	4
Tax calculation: Setting the Tax Rate as 17%	[TAX][17][TAX]	~17
Checking the Tax rate	[ENTR][TAX]	~17
Price at 200 plus 17% Tax	[200][TAX]	~234 ~34
Price after Tax is 58.5, then the price and the TAX are	[58.5][TAX]	~50 ~6.5
Mark up: Cost = \$100, Profit = 20%, Selling Price =? (\$125)	[100][M+]	125 25
Cost = \$175, Selling price = \$200, Profit = ? (12.5%)	[175][M-]	-12.5
Mark down: Selling price = \$2400, profit = 20%, Cost =? (\$2000)	[2400][M-]	2000 400

Articolo sottoposto alla direttiva europea 2002/96/CE sull'uso, la raccolta, il riutilizzo e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche e dei relativi componenti (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: RAEE). Il simbolo di un contenitore per rifiuti barrato da una croce significa che l'apparecchio non può essere smaltito con la normale spazzatura, ma deve essere portato nei centri di raccolta attrezzati per il corretto riutilizzo o smaltimento.

Questo apparecchio è conforme ai requisiti espressi dalla Direttiva europea 2014/30/EU sulla compatibilità elettromagnetica e dalla Direttiva 2011/65/EU sugli apparecchi a bassa tensione.

Togliete i rifiuti inizialmente della batteria, prima che togliete i rifiuti dell'apparecchio. Vecchie batterie non possono essere tolte i rifiuti nei rifiuti domestici. Tornate vecchie batterie al vostro commerciante o ad un posto di ripresa previsto per ciò che riguarda l'eliminazione dei rifiuti.

Hg - Pb

Manual de instrucciones

CONTENIDO

Calculadora de bolsillo con una batería tipo LR54(L1131) incluida.

ANTES DE USARLA POR PRIMERA VEZ

- 1. Por favor, compruebe que todos los componentes están incluidos.
- 2. Compruebe si el artículo tiene signos de estar dañado.
- 3. En caso de que el artículo esté dañado o incompleto contacte con el punto de venta.

CONDICIONES DE USO

Este artículo ha sido fabricado para realizar cálculos. El artículo no es un juguete y no ha sido diseñado con tal fin. Este artículo es para uso personal. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por daños causados por un uso indebido.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD / MANTENIMIENTO

Por favor tenga en cuenta las siguientes precauciones de seguridad.
El fabricante no es responsable de los daños causados por el incumplimiento de las instrucciones de seguridad.

Riesgo de lesión / asfixia

- Este artículo no es un juguete. Los niños pueden resultar heridos por jugar con la calculadora, podrían romper y tragar partes pequeñas tales como las teclas; o dañarla pantalla o la célula solar. (Modelos en los que esté incorporada)
- Mantenga la calculadora alejada del agua. La humedad puede dañar la calculadora. Por favor, no la exponga a cualquier otro tipo de líquido.
- Por favor, evite golpear o dejar caer la calculadora. La presión puede destruir el equipo.
- Nunca exponga la calculadora a la radiación solar directa.
- Por favor, proteja la calculadora contra el polvo y la suciedad.
- La calculadora requiere de una leve presión para su funcionamiento.
- Por favor no intente desmontarla. La calculadora sólo debe ser manipulada para reemplazar la batería.
- Limpie la calculadora sólo con un paño seco.

ENCENDIDO/APAGADO

Presione la tecla ON / C para encender la calculadora. Se mostrará un cero en la pantalla.

Apagado: Presione la tecla OFF. La calculadora se apagará automáticamente después de unos minutos sin presionar ninguna tecla. El dispositivo funcionará por la célula solar cuando las condiciones de luz de día o la luz artificial sean suficientes. En condiciones de poca luz, funcionará directamente a través de la batería.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

- ON/C Enciende calculadora. Borra todo el proceso de cálculo.
- OFF Apaga la calculadora.
- M+; M- Teclas de memorias.
- MRC Var la memoria/ Borrará la memoria

Selector de redondeo Selector de decimales



En caso de mal funcionamiento, por favor, pulse el botón Reset en la parte posterior de la calculadora.



PROBLEMA	METODO DE INTRODUCCION	RESULTADO
30 x 5% =	[3][0][x][5][%]	1.5
[(6 + 4) x 2 - 8] ÷ 5 =	[6][+][4][x][2][-][8][÷][5][=]	2.4
1234 x 2 =	[1][2][3][4][x][2][=]	2468
2² =	[2][y²][=]	64
(5 x 0.25) + (6 x 0.75) - (2 x 0.15) =	[5][x][0.25][+][6][x][0.75][-][2][x][0.15][=]	1.25 4.5 0.3 5.45
4 x 3 =	[4][x][3][=]	12
4 x 5 =	[4][x][5][=]	20
6 ÷ 2 =	[6][÷][2][=]	3
8 ÷ 2 =	[8][÷][2][=]	4
Tax calculation: Setting the Tax Rate as 17%	[TAX][17][TAX]	~17
Checking the Tax rate	[ENTR][TAX]	~17
Price at 200 plus 17% Tax	[200][TAX]	~234 ~34
Price after Tax is 58.5, then the price and the TAX are	[58.5][TAX]	~50 ~6.5
Mark up: Cost = \$100, Profit = 20%, Selling Price =? (\$125)	[100][M+]	125 25
Cost = \$175, Selling price = \$200, Profit = ? (12.5%)	[175][M-]	-12.5
Mark down: Selling price = \$2400, profit = 20%, Cost =? (\$2000)	[2400][M-]	2000 400

Directiva 2002/96/CE sobre el tratamiento, recogida, reciclaje y eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos y sus componentes (Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos - RAEE). El símbolo tachado de un contenedor de basura indica que el aparato no puede depositarse en un cubo para residuos domésticos; en su lugar, debe llevarse a un centro de recogida debidamente equipado para su reciclaje o eliminación.

Este aparato cumple los requisitos de las Directivas 2014/30/EU sobre compatibilidad electromagnética y 2011/65/EU sobre límites de tensión de la UE.
Retire los residuos en primer lugar de la batería, antes de retirar los residuos del aparato. Viejas baterías no pueden retirarse los residuos en los residuos domésticos. Devuelva viejas baterías a su comerciante o a un puesto de reanudación previsto para eso que se destina a la retirada de los residuos.

Hg - Pb