



Fabriqu  en Chine
Made in China

C453E-F94e

FRANAIS

C453E

Consultez au pr alable les consignes de s curit .

AVERTISSEMENT ! Veillez   ce que la surface chaude de l'appareil n'entre pas en contact direct avec la peau, en particulier les yeux, les oreilles, le visage et le cou.
AVERTISSEMENT ! Ne touchez pas le tube chauffant ou les pi ces m talliques de l'appareil lorsqu'elles sont chaudes.

Commande d'activation de l'interrupteur

IMPORTANT ! Cet appareil est dot  d'une commande d'activation retard e. Imm diatement apr s avoir allum  l'appareil, vous pouvez ajuster les r glages de temp rature. Apr s 5 secondes de mise en marche de l'appareil, les boutons de temp rature se verrouillent automatiquement. Pour modifier les r glages de chaleur, maintenez le bouton « +/‐ » enfonc  pendant 1   2 secondes. Cela d sactivera le mode verrouillage et permettra de modifier les r glages. Pour  teindre l'appareil alors qu'il est en mode verrouillage, maintenez le bouton marqu    enfonc  jusqu'  ce que l'appareil s' teigne.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Assurez-vous d' tir les cheveux secs et peignez-les pour  liminer tout n ud. S parez vos cheveux en m ches. Ils sont maintenant pr ts    tre coiff s.
- Maintenez le bouton   enfonc  pendant 1   2 secondes pour allumer l'appareil. L'affichage num rique se met   clignoter et l'appareil commence automatiquement   chauffer.
- Appuyez sur le bouton « +/‐ » pour s lectionner le r glage de chaleur adapt    votre type de cheveux. L'affichage num rique clignote jusqu'au moment o  la temp rature s lectionn e est atteinte. Une fois la temp rature atteinte, l'affichage num rique s'allume en continu.
- Pr cisions** : Les r glages de temp rature de l'appareil se verrouillent automatiquement apr s 5 secondes. (Voir Commande d'activation de l'interrupteur).
- Appuyez sur le levier, placez l'appareil   mi-hauteur d'une m che de cheveux et r partissez les cheveux uniform ment entre le levier et le tube.
- Une fois les cheveux en place, l chez doucement le levier de fa on   ce que les cheveux soient bien maintenus entre le levier et le tube. Faites glisser doucement l'appareil vers le bas jusqu'  l'extr mit  de la m che de cheveux.
- Enroulez les cheveux autour du tube en inclinant l g rement l'appareil, avec un mouvement de spirale. Lorsque vous enroulez les cheveux autour du tube, essayez de ne pas les superposer et assurez-vous que les cheveux sont r partis uniform ment pour que toute la m che touche le tube.
- Maintenez en place pendant 5   8 secondes selon le type de cheveux.
- Pour enlever l'appareil des cheveux, appuyez sur le levier et retirez l'appareil.
- Laissez refroidir la boucle avant de la coiffer.
- R p tez l'op ration pour chaque m che de cheveux.
- Apr s utilisation, maintenez le bouton   enfonc  pendant 1   2 secondes pour  teindre l'appareil et d branchez-le.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

R glages de chaleur

Si vous avez des cheveux d licats, fins, d color s ou color s, utilisez les r glages de chaleur plus bas. Pour des cheveux plus  pais, utilisez les r glages de chaleur plus  lev s. On conseille de toujours effectuer un test lors de la premi re utilisation pour s'assurer d'utiliser la temp rature correcte sur le type de cheveux. Commencez par le r glage le plus bas, puis augmentez la temp rature jusqu'  l'obtention du r sultat souhait .

Vous disposez de 6 r glages de temp rature au choix entre : 160  C, 170  C, 180  C, 190  C, 200  C et 210  C.

Arr t automatique

Cet appareil a une fonction d'arr t automatique pour plus de s curit . Si l'appareil reste allum  en continu pendant plus de 60 minutes, il s' teindra automatiquement. Si vous souhaitez continuer   utiliser l'appareil au-del  de ce temps, il vous suffit de maintenir le bouton   enfonc  pendant 1   2 secondes pour remettre l'appareil en marche.

Tapis thermor sistant

L'appareil est fourni avec un tapis thermor sistant   utiliser pendant et apr s le coiffage. En cours d'utilisation, ne posez jamais l'appareil sur une surface sensible   la chaleur, m me quand vous utilisez le tapis thermor sistant fourni. Apr s utilisation,  teignez et d branchez l'appareil. Enroulez imm diatement l'appareil et le tapis thermor sistant fourni et laissez-le refroidir compl tement. Laissez-le hors de port e des enfants, car il restera tr s chaud encore pendant plusieurs minutes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Pour garder votre appareil dans le meilleur  tat possible, veuillez respecter les consignes ci-dessous :

- Ne'nroulez pas le cordon autour de l'appareil ; laissez-le plut t sur le c t  de l'appareil, grossi rement enroul .
- N'utilisez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
- D branchez-le toujours apr s utilisation.

ENGLISH

C453E

Read the safety instructions first.

WARNING! Take care to avoid the hot surface of the appliance coming into direct contact with the skin, in particular the eyes, ears, face and neck.

WARNING! Do not touch the hot barrel or metal parts of the appliance whilst hot.

Switch Activation Control

IMPORTANT! This appliance features delayed activation control. Immediately after turning the appliance on, you are able to adjust the temperature settings. After 5 seconds of the appliance being on, the temperature buttons will automatically lock. To adjust the heat settings, hold down the '+/‐' button for 1-2 seconds. This will deactivate the lock mode and allow the settings to be changed. To turn off the appliance whilst in lock mode, hold down the button marked   until the appliance switches off.

HOW TO USE

- Ensure the hair is dry and combed through to remove any tangles.
- Divide the hair into sections ready for styling.
- Press and hold the button marked   for 1-2 seconds to turn the appliance on. The digital display will start flashing and the appliance will automatically start heating up.
- Press the '+/‐' button to select a heat setting suitable for your hair type. The digital display will flash until the desired heat setting has been reached. Once the temperature has been reached, the digital display will remain solid in colour.
- Please note:** The appliance temperature settings will lock automatically after 5 seconds. (See Switch Activation Control).
- Pressing the lever, place the appliance midway up a section of hair and spread the hair evenly between the lever and the barrel.
- Once the hair is in place, carefully let go of the lever so that the hair is held securely between the lever and the barrel. Gently slide the appliance down to the end of the hair section.
- Wind the hair around the barrel at a slight angle, so that the hair wraps around in a spiral motion. As you wind the hair around the barrel, try not to overlap the hair and ensure the hair is distributed evenly so the entire section is touching the barrel.
- Hold in place for 5-8 seconds depending on your hair type.
- To remove the appliance from the hair, press the lever and pull the appliance away.
- Allow the curl to cool before styling.
- Repeat for each section of hair.
- After use, press and hold the   button for 1-2 seconds to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

Heat Settings

If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat settings. It is suggested to always complete a test on initial use to ensure the correct temperature is used on the hair type. Start on the lowest setting and increase the temperature until the desired result is achieved.

There are 6 temperature settings to select from 160 C, 170 C, 180 C, 190 C, 200 C and 210 C.

Auto Shut Off

This appliance has an automatic shut off feature for added safety. If the appliance is switched on for more than 60 minutes continuously, it will automatically switch off. If you wish to continue using the appliance after this time, simply press and hold the   button for 1-2 seconds to turn the power on again.

Heat Mat

The appliance comes with a heat mat for use during and after styling. During use, do not place the appliance on any heat sensitive surface, even when using the heat mat provided. After use, switch off and unplug the appliance. Immediately wrap the appliance in the heat mat provided and allow to fully cool down. Continue to keep it out of reach of children as it will remain hot for several minutes.

CLEANING & MAINTENANCE

To help keep your appliance in the best possible condition, please follow the steps below:

- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

DEUTSCH

C453E

Lesen Sie zuerst die Sicherheitshinweise.

WARNUNG! Achten Sie darauf, dass die hei e Ger teoberfl che nicht in direkten Kontakt mit der Haut, insbesondere den Augen, den Ohren, dem Gesicht und dem Hals kommt.

WARNUNG! Ber hren Sie weder den Heizstab noch die Metallteile des Ger ts, solange diese hei  sind.

Schalterbet tigungskontrolle

WICHTIG! Dieses Ger t verf gt  ber eine verz gerte Bet tigungskontrolle. Unmittelbar nach dem Einschalten des Ger ts k nnen Sie die Temperaturereinstellungen vornehmen. Wenn das Ger t 5 Sekunden eingeschaltet ist, werden die Temperaturstufen automatisch gesperrt. Um die Temperaturstufen anzupassen, halten Sie die Taste „+/‐“ 1-2 Sekunden lang gedr ckt. Dadurch wird der Spermodus deaktiviert und die Einstellungen k nnen ge ndert werden. Um das Ger t im Spermodus auszuschalten, halten Sie die mit   gekennzeichnete Taste gedr ckt, bis sich das Ger t ausschaltet.

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar trocken ist und k mmen Sie es durch.
- Teilen Sie das Haar in strengen voradt u het gaat stylen.
- Zet het apparaat aan door 1-2 seconden op de knop   te drukken. Het digitale display begint te knipperen en het apparaat warmt automatisch op.
- Drukken Sie die mit   gekennzeichnete Taste 1-2 Sekunden lang, um das Ger t einzuschalten. Die Digitalanzeige beginnt zu blinken und das Ger t beginnt automatisch mit dem Aufheizen.
- Dr cken Sie die Taste „+/‐“, um eine f r Ihren Haartyp geeignete Temperatureinstellung auszuw hlen. Die Digitalanzeige blinkt so lange, bis die gew nschte Temperatur erreicht wurde. Sobald die Temperatur erreicht wurde, leuchtet die Digitalanzeige dauerhaft.
- Hinweis:** Die Temperatureinstellungen werden nach 5 Sekunden automatisch gesperrt (siehe Schalterbet tigungskontrolle).
- Halten Sie den Hebel gedr ckt und setzen Sie das Ger t in der Mitte einer Haarstr hne an und verteilen Sie die Haare gleichm  ig zwischen Hebel und Heizstab.
- Sobald das Haar verteilt ist, lassen Sie den Hebel vorsichtig los, sodass die Haare sicher zwischen Hebel und Heizstab gehalten werden. Lassen Sie das Ger t am Haar entlang sanft nach unten bis an das Ende der Str hne gleiten.
- Wickeln Sie die Haare in einem leichten Winkel um den Heizstab, sodass sich die Haare spiralf rmig darum wickeln.   Versuchen Sie, die Haare beim Wickeln um den Stab nicht  bereinander zu legen, sondern sie gleichm  ig zu verteilen, damit die gesamte Haarstr hne den Stab ber hrt.
- Sobald das Haar verteilt ist, lassen Sie den Hebel vorsichtig los, sodass die Haare sicher zwischen Hebel und Heizstab gehalten werden. Lassen Sie die Locke vor dem Stylen ausk hlen.
- F r jede Haarstr hne wiederholen.
- Dr cken Sie zum Ausschalten nach Gebrauch die Taste   1-2 Sekunden lang und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Ger t vor dem Verstauen ausk hlen.
- Je nach Haartyp 5 bis 8 Sekunden so festhalten.
- Um das Ger t aus dem Haar zu entfernen, dr cken Sie den Hebel und ziehen Sie das Ger t weg.
- F r jede Haarstr hne wiederholen.
- Dr cken Sie zum Ausschalten nach Gebrauch die Taste   1-2 Sekunden lang und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lassen Sie das Ger t vor dem Verstauen ausk hlen.

Temperaturstufen

Wenn Sie empfindliches, feines, aufgehelltes oder coloriertes Haar haben, verwenden Sie bitte die niedrigere Temperatureinstellung. F r dickeres Haar verwenden Sie die h here Temperatureinstellung. Es wird empfohlen, bei der ersten Anwendung immer einen Test durchzuf hren, um sicherzustellen, dass die f r den Haartyp passende Temperatur verwendet wird. Beginnen Sie mit der niedrigsten Einstellung und erh hen Sie die Temperatur, bis Sie das gew nschte Ergebnis erreicht haben.

Es stehen 6 Temperatureinstellungen zur Auswahl: 160  C, 170  C, 180  C, 190  C, 200  C und 210  C.

Automatische Abschaltfunktion

Dieses Ger t verf gt  ber eine automatische Abschaltfunktion f r zus tzliche Sicherheit. Wenn das Ger t l nger als 60 Minuten kontinuierlich in Betrieb ist, schaltet es sich automatisch aus. Wenn Sie das Ger t nach dieser Zeit weiter benutzen m chten, dr cken Sie einfach 1-2 Sekunden lang die Taste  , um es wieder einzuschalten.

Hitzeschutzmatte

Dem Ger t liegt eine Hitzeschutzmatte f r den Einsatz w hrend und nach dem Styling bei. Legen Sie das Ger t w hrend des Betriebs nicht auf eine hitzeempfindliche Oberfl che, auch dann nicht, wenn Sie die mitgelieferte Hitzeschutzmatte verwenden. Nach dem Gebrauch das Ger t ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. Wickeln Sie das Ger t sofort in die mitgelieferte Hitzeschutzmatte und lassen Sie es abk hlen. Bewahren Sie es weiterhin au erhalb der Reichweite von Kindern auf, da es noch einige Minuten hei  bleibt.

REINIGUNG & PFLEGE

Um Ihr Ger t in einem m glichst guten Zustand zu erhalten, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

- Das Kabel nicht um das Ger t wickeln, sondern locker neben dem Ger t aufrollen.
- Ziehen Sie beim Gebrauch des Ger ts nicht am Netzkabel.
- Nach dem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose ziehen.

NEDERLANDS

C453E

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

WAARSCHUWING! Zorg ervoor dat het hete oppervlak van het apparaat niet in direct contact komt met de huid, met name ogen, oren, gezicht en nek.

WAARSCHUWING! Raak de hete staaf en metalen onderdelen niet aan wanneer het apparaat warm is.

Temperatuurvergrendeling

BELANGRIJK! Dit apparaat is voorzien van automatische temperatuurvergrendeling. Direct na het inschakelen van het apparaat kunt u de temperatuur aanpassen. Zodra het apparaat 5 seconden aanstaat, worden de temperatuurknoppen automatisch vergrendeld. Druk om de temperatuur aan te passen 1-2 seconden op de „+/‐“-knop. Hierdoor wordt de vergrendeling opgeheven en kan de temperatuur weer worden aangepast. Houd om het apparaat in de vergrendelde modus uit te schakelen, de knop   ingedrukt tot het apparaat zichzelf uitschakelt.

INSTRUCTIES

- Zorg dat het haar droog is en kam het goed door om eventuele klitten te verwijderen. Verdeel het haar in strengen voordat u het gaat stylen.
- Zet het apparaat aan door 1-2 seconden op de knop   te drukken. Het digitale display begint te knipperen en het apparaat warmt automatisch op.
- Druk op „+/‐“ om een geschikte warmte-instelling voor uw haartype te kiezen. Het digitale display knippert totdat de gewenste warmte-instelling is bereikt. Zodra de temperatuur is bereikt, blijft het digitale display ononderbroken branden.
- Let op:** Na 5 seconden worden de temperatuurstellingen van het apparaat automatisch vergrendeld. (Zie Temperatuurvergrendeling).
- Druk de hendel in, plaats het apparaat halverwege een streng haar en verdeel het haar gelijkmatig tussen de hendel en de staaf.
- Laat zodra het haar op zijn plaats zit voorzichtig de hendel los zodat het haar stevig tussen de hendel en de staaf zit. Schuif het apparaat voorzichtig naar de haarpunten.
- Draai het haar onder een hoek rond de staaf, zodat het haar er in een spiraalvormige beweging omheen komt te zitten. Probeer te voorkomen dat meerdere lokken haar op   n punt rond de staaf worden gedraaid. Zorg dat het haar gelijkmatig verdeeld wordt, zodat de hele haarstreng de staaf raakt.
- Houd het apparaat gedurende 5-8 seconden op zijn plaats, afhankelijk van uw haartype.
- Druk op de hendel en trek het apparaat weg om het uit het haar te verwijderen.
- Laat de krul afkoelen voordat u gaat stylen.
- Herhaal dit voor elke streng haar.
- Druk na gebruik de knop   1-2 seconden in om het apparaat uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u het opbergt.

Temperatuurstellingen

Als u delicaat, fijn, gebleekt of gekleurd haar hebt, gebruik dan de lagere temperatuur. Als u dikker haar hebt, kunt u de hogere temperatuur gebruiken. Het wordt aanbevolen om altijd eerst een test te doen voor het eerste gebruik om te controleren of de juiste temperatuur voor het haartype wordt gebruikt. Begin met de laagste instelling en verhoog de temperatuur tot het gewenste resultaat wordt bereikt.

U kunt uit zes temperatuurstellingen kiezen: 160  C, 170  C, 180  C, 190  C, 200  C en 210  C.

Automatische uitschakeling

Dit apparaat heeft een automatische uitschakelfunctie voor extra veiligheid. Als het apparaat gedurende meer dan 60 minuten continu is ingeschakeld, schakelt het zichzelf automatisch uit. Wilt u hierna het apparaat blijven gebruiken, druk dan 1-2 seconden op de  -knop om het weer in te schakelen.

Warmtemat

Het apparaat wordt geleverd met een warmtemat voor gebruik tijdens en na het stylen. Zet het apparaat tijdens het gebruik niet op een hittegevoelige ondergrond, ook niet als u de meegeleverde warmtemat gebruikt. Schakel het apparaat na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact. Wikkel het apparaat onmiddellijk in de meegeleverde warmtemat en laat het volledig afkoelen. Houd het apparaat steeds buiten bereik van kinderen aangezien het nog een aantal minuten warm zal blijven.

REINIGING EN ONDERHOUD

Houd uw apparaat in optimale conditie door de onderstaande stappen te volgen:

- Wikkel het snoer niet rond het apparaat, maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet als het snoer strakgespannen staat vanaf het stopcontact.
- Haal na gebruik de stekker altijd uit het stopcontact.

ITALIANO

C453E

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

ATTENZIONE! Prestare attenzione per evitare che la superficie calda dell'apparecchio entri in diretto contatto con la pelle, in particolare con occhi, orecchie, viso e collo.

ATTENZIONE! Non toccare i ferri o le parti metalliche dell'apparecchio quando   caldo.

Controllo di attivazione interruttore

IMPORTANTE! L'apparecchio   dotato di controllo di attivazione ritardata. Subito dopo l'accensione,   possibile regolare le impostazioni di temperatura. Dopo 5 secondi di accensione dell'apparecchio, i pulsanti della temperatura si bloccheranno automaticamente. Per regolare le impostazioni di temperatura, tenere premuto il pulsante „+/‐“ per 1-2 secondi, disattivando cos  la modalit  di blocco e consentendo la modifica delle impostazioni. Per spegnere l'apparecchio in modalit  di blocco, tenere premuto il pulsante   fino allo spegnimento dell'apparecchio.

UTILIZZO

- Assicuresi che il capello est  secco y cepillado para eliminar eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per l'acconciatura.
- Per accendere l'apparecchio, premere e tenere premuto il pulsante   per 1-2 secondi. Il display digitale inizier  a lampeggiare e l'apparecchio a riscaldarsi automaticamente.
- Premere il pulsante „+/‐“ per selezionare un'impostazione di temperatura idonea al proprio tipo di capello. Il display digitale lampegger  fino al raggiungimento della temperatura selezionata. Una volta raggiunta la temperatura, il display digitale rimarr  fisso.
- N.B.:** le impostazioni di temperatura dell'apparecchio si bloccheranno automaticamente dopo 5 secondi. (Controllo di attivazione interruttore).
- Premere la leva e posizionare l'apparecchio a met  su una ciocca, quindi distribuire uniformemente i capelli tra leva e ferro.
- Sistemati i capelli, lasciare andare la leva con cautela in modo da trattenerne bene i capelli tra la leva e il ferro. Fare scorrere delicatamente l'apparecchio fino all'estremit  della ciocca di capelli.
- Arrotolare i capelli attorno al ferro con una lieve angolazione in modo da avvolgerli con un movimento a spirale. Durante questa operazione, verificare che i capelli siano distribuiti uniformemente senza sovrapporsi affin ci l'intera ciocca sia a contatto con il ferro.
- Tenere in posa per 5-8 secondi in funzione del tipo di capello.
- Per rimuovere l'apparecchio dai capelli, premere la leva ed estrarlo.
- Lasciare raffreddare i ricci prima di procedere con l'acconciatura.
- Ripetere per ogni ciocca di capelli.
- Dopo l'utilizzo, premere e tenere premuto il pulsante   per 1-2 secondi per spegnere e scollegare l'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.

Impostazioni di temperatura

Per capelli delicati, fini, decolorati o colorati, utilizzare l'impostazione di temperatura ridotta. Per capelli pi  spessi, utilizzare l'impostazione di temperatura maggiore. All'inizio, si consiglia di effettuare sempre un test sull'uso per assicurarsi che in base al proprio tipo di capelli venga utilizzata la temperatura corretta. Iniziare con l'impostazione pi  bassa e aumentare la temperatura fino al raggiungimento del risultato desiderato.

Le impostazioni di temperatura selezionabili sono 6, 160 C, 170 C, 180 C, 190 C, 200 C e 210 C.

Spegnimento automatico

Questo apparecchio ha una funzione di spegnimento automatico per una maggiore sicurezza. Se l'apparecchio viene usato per pi  di 60 minuti consecutivi, si spegner  automaticamente. Se si desidera continuare a utilizzare l'apparecchio dopo tale periodo di tempo,   sufficiente premere e tenere premuto il pulsante   per 1-2 secondi per riaccendere l'apparecchio.

Involucro termico

L'apparecchio viene fornito con un involucro termico da usare durante e dopo l'acconciatura. Non posizionare l'apparecchio su superfici sensibili al calore anche quando si usa l'involucro termico in dotazione. Dopo l'uso, spegnere e scollegare l'apparecchio. Avvolgere immediatamente l'apparecchio nell'involucro termico in dotazione e lasciare raffreddare completamente. Continuare a tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini in quanto rimarr  caldo per diversi minuti.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per mantenere l'apparecchio nelle migliori condizioni possibili, procedere come segue:

- Non avvolgere il cavo intorno all'apparecchio, ma avvolgerlo senza stringere troppo nella parte laterale dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio a troppa distanza dalla presa di corrente.
- Scollegare sempre la spina dopo l'uso.

ESPA OL

C453E

Lea primeramente las instrucciones de seguridad.

 ADVERTENCIA! Evite que la superficie caliente del aparato entre en contacto directo con la piel, especialmente con los ojos, los o dos, el rostro y el cuello.

 ADVERTENCIA! No toque los cilindros calientes ni las piezas de metal del aparato mientras est  caliente.

Control de activaci n mediante interruptor

 IMPORTANTE! Este aparato cuenta con un control de activaci n retardada. Inmediatamente despu s de haber encendido el aparato, podr  ajustar la temperatura. Al cabo de 5 segundos de estar encendido, se bloquear n autom ticamente los botones de temperatura. Para ajustar la temperatura, mantenga pulsado el bot n „+/‐“ durante 1 o 2 segundos. Esto desactivar  el modo de bloqueo y permitir  cambiar los ajustes. Para apagar el aparato mientras est  en el modo de bloqueo, mantenga pulsado el bot n identificado con   hasta que el aparato se apague.

MODO DE EMPLEO

- Certifique-se de que o cabelo est  seco e bem penteado para eliminar qualquer n do. Divida o cabelo em madeixas prontas para o penteado.
- Mantenga pulsado o bot n identificado com   durante 1 o 2 segundos para encender el aparato. La pantalla digital comenzar  a parpadear y el aparato comenzar  autom ticamente a calentarse.
- Pulse el bot n „+/‐“ para seleccionar un ajuste de temperatura adecuado para su tipo de cabello. La pantalla digital parpadear  hasta que se haya alcanzado la temperatura deseada. Una vez alcanzada la temperatura, la pantalla digital permanecer  de un color fijo.
- Tenga en cuenta que:** Los ajustes de temperatura del aparato se bloquear n autom ticamente al cabo de 5 segundos (consulte el apartado  Control de activaci n mediante interruptor ).
- Mientras mantiene presionada la palanca de la pinza, coloque el aparato en el centro de una secci n de cabello y distrib yala uniformemente entre la pinza y el cilindro.
- Una vez enrollado el cabello, suelte cuidadosamente la palanca de la pinza para que quede bien sujeto entre esta y el cilindro. Deslice suavemente el aparato hacia el extremo de la secci n de cabello.
- Enrolle el cabello alrededor del cilindro con un peque o  ngulo, de modo de envolverlo con un movimiento en espiral. Mientras enrolla el cabello alrededor del cilindro, aseg rese de distribuirlo uniformemente, de manera que toda la secci n de cabello est  en contacto con el cilindro.
- Sujete durante 5-8 segundos, dependiendo de su tipo de cabello.
- Para retirar el aparato del cabello, presione la palanca de la pinza y ret rilo.
- Deje que el rizo se enf e antes de peinarlo.
- Repita en cada una de las secciones de cabello.
- Una vez usado el aparato, pulse el bot n   durante 1 o 2 segundos para apagarlo y, luego, desench felo.
- Deje que el aparato se enf e antes de guardarlo.

Ajustes de calor

Si tiene el cabello delicado, fino, decolorado o te ido, use el ajuste de temperatura m s bajo. Para cabello grueso, use el ajuste de temperatura m s alto. Se recomienda realizar siempre una prueba completa al usar el aparato por primera vez para garantizar la elecci n de la temperatura correcta en funci n del tipo de cabello. Comience con el ajuste m s bajo y aumente la temperatura hasta obtener el resultado deseado.

Hay 6 ajustes de temperatura entre los que elegir: 160  C, 170  C, 180  C, 190  C, 200  C y 210  C.

Apagado autom tico

Este aparato cuenta con una funci n de apagado autom tico para una mayor seguridad. El aparato se apagar  autom ticamente tras 60 minutos de estar encendido ininterrumpidamente. Si desea seguir usando el aparato al cabo de ese periodo, simplemente mantenga pulsado el bot n   durante 1 o 2 segundos para volver a encenderlo.

Funda t rmica

El aparato viene con una funda t rmica para usar durante y despu s del peinado. Durante su uso, no coloque el aparato sobre superficies sensibles al calor, incluso cuando se use la funda t rmica suministrada. Tras usar el aparato, ap guelo y desench felo. Envuelva inmediatamente el aparato en la funda t rmica suministrada y deje que se enf e por completo. Mant ngalo alejado del alcance de los ni os, ya que permanecer  caliente durante varios minutos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Para mantener su aparato en el mejor estado posible, siga los siguientes pasos:

- No envuelva el cable alrededor del aparato; enr llole de forma holgada al lado del aparato.
- No use el aparato a una distancia considerable de la toma de corriente.
- Desench felo siempre despu s de su uso.

PORTUGU S

C453E

Leia primeiro as instru  es de seguran a.

AVISO! Tome as devidas precau  es de modo a evitar que a superf cie quente do aparelho entre em contacto direto com a pele, particularmente com os olhos, orelhas, cara e pesco o.

AVISO! N o toque no cilindro quente ou nas partes met licas do aparelho enquanto estiverem quentes.

Controlo de ativa  o do interruptor

 IMPORTANTE! Este aparelho possui controlo de ativa  o retardado. Imediatamente ap s ligar o aparelho, poder  ajustar as defini  es de temperatura. 5 segundos ap s ter ligado o aparelho, os bot es de temperatura ser o automaticamente bloqueados. Para ajustar as defini  es de calor, mantenha pressionado o bot o „+/‐“ durante 1-2 segundos. Isto desativar  o modo de bloqueio e permitir  que as defini  es sejam alteradas. Para desligar o aparelho no modo de bloqueio, mantenha pressionado o bot o   at  que o aparelho se desligue.

COMO UTILIZAR

- Certifique-se de que o cabelo est  seco e bem penteado para remover qualquer n . Divida o cabelo em madeixas prontas para pentear.
- Pressione e segure o bot o marcado com   durante 1-2 segundos para ligar o aparelho. O mostrador digital comear  a piscar e o aparelho comear  a aquecer automaticamente.
- Pressione o bot o „+/‐“ para selecionar uma defini  o de calor adequada ao seu tipo de cabelo. O indicador digital vai piscar at  que a temperatura pretendida seja atingida. Logo que a temperatura for atingida, o mostrador digital permanecer  com uma cor uniforme.
- Aten  :** As defini  es de temperatura do aparelho ser o bloqueadas automaticamente ap s 5 segundos. (Ver Controlo de Ativa  o de Interruptor).
- Pressionando a alavanca, coloque o aparelho a meio de uma sec  o de cabelo e espalhe o cabelo uniformemente entre a alavanca e o cilindro.
- Quando o cabelo estiver na posi  o correta, solte cuidadosamente a alavanca para que o cabelo fique bem preso entre a alavanca e o cilindro. Deslize suavemente o aparelho para baixo at    extremidade da sec  o de cabelo.
- Enrole o cabelo em torno do cilindro num  ngulo ligeiro, para que fique enrolado em espiral. A medida que enrola o cabelo em torno do cilindro, tente n o sobrepor o cabelo e certifique-se de que o cabelo fica distribuído uniformemente para que toda a sec  o toque no cilindro.
- Mantenha o cabelo nesta posi  o durante 5 a 8 segundos, dependendo do seu tipo de cabelo.
- Para retirar o aparelho do cabelo, pressione a alavanca e afaste o aparelho.
- Deixe os carac s arrefecerem antes de pentear.
- Repita para cada madeixa de cabelo.
- Ap s a utiliza 

