





Zur Verbesserung der Radioempfangsleistung:  
UKW: Ziehen Sie den UKW-Antennendraht vollständig aus.  
MW: Zur Erreichung eines optimalen Empfangs drehen Sie die Einheit horizontal.

#### Gezeichnete Radiosender

Das Gerät kann jeweils bis zu 10 UKW- und 10 MW-Radiosender speichern.

#### Manuell speichern:

1. Sie können Radiosender manuell oder automatisch suchen.
2. Drücken Sie die Taste **►** „P 01“ blinkt in der Anzeige.
3. Wählen Sie mit **◄** oder **►** einen Sender.
4. Drücken Sie die Taste **⏻** zum Speichern.
5. Wiederholen Sie die Schritte 1-4, um weitere Sender zu speichern.

#### Automatisch speichern:

Halten Sie die Taste **►** einige Sekunden lang gedrückt; das Gerät wird die ersten 10 UKW-Sender oder 10 MW-Sender speichern. Falls auf einem Speicherplatz bereits ein Sender gespeichert ist, wird der vorhandene Sender gelöscht und automatisch durch den neuen ersetzt.

#### Gezeichnete Radiosender einschalten

Drücken Sie wiederholt die Taste **►**, um einen gespeicherten Radiosender Ihrer Wahl einzuschalten. Stellen Sie ihn mit den Tasten **◄** + **►** auf die Lautstärke entsprechend ein.

### WECKRUF UND WECKMODUS EINSTELLEN

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste **▲** einige Sekunden lang gedrückt; das Display blinkt.
  2. Benutzen Sie die Tasten **◄** und **►**, um das Eingangssignal für den Weckalarm zu wählen: FM (UKW-Frequenz und -Anzeige blinken), MW (MW-Frequenz und -Anzeige blinken) oder Summier bJ.
  3. Betätigen Sie die Taste **▲** gefolgt von **HR** und / oder **MIN**, um die Weckzeit einzustellen.
  4. Bestätigen Sie mit **▲**, das Alarmsymbol **▲** leuchtet auf. Hinweis: Gehen Sie für Alarm 2 mit der Taste **▲** genauso vor. Hinweis: - Die Lautstärke vor dem Ausschalten wird gespeichert; der Weckruf ertönt dann mit derselben Lautstärke. Wenn Sie Radio als Weckmodus eingestellt haben, sollten Sie daher die Lautstärke entsprechend überprüfen.
- Drücken Sie einmal die Taste **⏻** zum Einschalten des Geräts. Stellen Sie die Lautstärke mit den Tasten **◄** + **►** entsprechend ein. Halten Sie dann die Taste **⏻** 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.
- Falls Sie mit dem Sleep-Timer bei geringer Lautstärke einschlafen möchten, wird empfohlen, den Buzzer als Weckmodus zu verwenden.

### WECKRUF BEENDEN

- 1-Weckruf wiederholen  
Drücken Sie die Taste **SNOOZE**. Der Weckruf wird unterbrochen und ertönt nach 9 Minuten erneut. Die Schlummer-Anzeige blinkt nachdem Sie den Alarm vorübergehend deaktiviert haben.
- 2-Weckruf beenden  
Drücken Sie **⏻** oder **▲**. Der Weckruf ertönt am nächsten Tag erneut zur gleichen Uhrzeit.
- 3-Weckruf deaktivieren  
Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **▲**, um den Weckruf zu deaktivieren. Das Alarmsymbol verschwindet aus der Anzeige.

Hinweis: Gehen Sie für Alarm 2 mit der Taste **▲** genauso vor.

### SLEEP-TIMER

Um mit Radiomusik einzuschlafen, drücken Sie wiederholt die Taste **▲**, um den UKW- oder MW-Modus einzustellen; stellen Sie dann mit der Taste **►** die Minuten bis zum Ausschalten ein: 120-90-60-30-15-10 oder 5 Minuten. Das Symbol **►** leuchtet auf. Nach Ablauf der programmierten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus. Um den Sleep-Timer zu deaktivieren, drücken Sie die Taste **⏻** oder **►** wiederholt, bis in der Anzeige „OFF“ erscheint.

### NAP-FUNKTION

Mit dieser Funktion werden Sie nach einer kurzen Zeit geweckt. Als Weckmodus kann nur der Buzzer eingestellt werden.

1. Drücken Sie im Standby-Modus die Taste **►**, um für Ihre Pause eine Zeit von 120-90-60-30-15-10 oder 5 Minuten einzustellen. Das Symbol **►** leuchtet auf.
2. Beenden Sie den Weckruf durch Drücken der Tasten **►** oder **⏻**.
3. Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie wiederholt die Taste **►**, bis in der Anzeige **OFF** erscheint.

### ANSCHLUSS EINER ZUSATZQUELLE

1. Schließen Sie ein externes Gerät (z.B. MP3-Spieler) an die **LINE IN** Buchse rechts am Gerät an (Kabel nicht mitgeliefert).
2. Drücken Sie die **⏻** **AUX** Taste und wählen Sie den **AUX** Modus. Die Anzeige „AU“ wird auf dem Display eingeblendet.
3. Beginnen Sie mit dem Playback Ihrer Zusatzquelle.
4. Stellen Sie die Lautstärke auf den gewünschten Pegel ein.
5. Um das Playback zu beenden, nehmen Sie Ihre Zusatzquelle aus der **LINE IN** Buchse heraus.

### DIMMER

Mit der Taste **DIMMER** können Sie die Helligkeit der Anzeige einstellen: hoch oder niedrig .

### UHRZEIT-PROJEKTION

1. Schalten Sie den Projektor mithilfe der **PROJECTION**-Taste ein- bzw. aus.
2. Drehen Sie die projizierte Uhrzeit um 180° mithilfe der **ROTATE**-Taste.
3. Schwenken Sie den Projektor, um die Uhrzeit zu positionieren.

### TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Netzstromversorgung: AC 230V ~ 50Hz, Stromverbrauch 4W  
Speicherfunktion für die Uhrzeit: 2xAAA/R03 1,5V (nicht enthalten)  
Radio: FM 87.5-108MHz  
MW 522-1620kHz

### SICHERHEITSANWISUNGEN


**CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK** **DO NOT OPEN** **ACHTUNG:** Um Elektroerschockgefahr zu vermeiden, dürfen Sie dieses Gerät nicht demontieren. Das Gerät enthält keine Teile, die der Benutzer selbst reparieren kann. Vertrauen Sie die Instandhaltung des Geräts einem Fachmann an.

Das in einem Pfeil endende Blitzsymbol innerhalb eines Dreiecks weist den Benutzer auf die Gegenwart einer „gefährlichen Spannung“ im Gerät hin.

Das Ausrufezeichen im Inneren eines Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anweisungen hin, die sich in dem das Gerät begleitenden Handbuch befinden.

### ACHTUNG

- Verwenden Sie dieses Gerät in klimatisch gemäßigter Umgebung.
  - Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Geräts.
  - Achten Sie auf einen Mindestabstand von 5 cm zu Ihrem Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
  - Stellen Sie eine ausreichende Belüftung des Geräts sicher und behindern Sie die Belüftungsoffnungen nicht mit Gegenständen wie z. B. Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw.
  - Stellen Sie keine Wärmequelle wie eine angezündete Kerze auf oder in der Nähe des Geräts ab.
  - Setzen Sie das Gerät niemals Wasserspritzern oder Feuchtigkeit aus.
  - Stellen Sie kein mit Wasser gefülltes Gefäß, wie z. B. Vasen, in der Nähe des Geräts ab.
  - Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer! Entsorgen Sie leere Batterien umweltgerecht.
  - Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze ausgesetzt werden (wie zum Beispiel praller Sonne, Feuer oder anderen ähnlichen Hitzequellen).
  - Mit dem Netzstecker kann das Gerät vom Netz getrennt werden, er muss daher leicht zugänglich sein. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, trennen Sie den Netzstecker komplett von der Netzsteckdose. Der Netzstecker darf nicht behindert werden und muss während der Verwendung leicht zugänglich sein.
  - Unter der Einwirkung von elektrostatischen und/oder elektrischen Phänomenen kann das Gerät ein Feld ausstrahlen, das die Funkwellen beeinträchtigt.
  - Wenn Sie das Gerät entsorgen möchten, wenden Sie sich an Ihre örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).
- Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammlung. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).



Wenn Sie dieses Gerät entsorgen möchten, denken Sie daran, es bei einer Sammelstelle für elektrische Haushaltsgeräte zu entsorgen. Erkundigen Sie sich nach ihrer nächstgelegenen Wertstoffsammlung. Für detaillierte Informationen wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder an Ihren Händler. (Richtlinie über elektrische und elektronische Abfallgeräte).

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



### RADIO DESPERTADOR CON PROYECCIÓN DE LA HORA

#### DESCRIPCIÓN DEL APARATO

1. Display LED
2. Projector de tiempo
3. Antena FM
4. Altavoz
5. Cable de alimentación
6. Toma para auriculares (**LINE IN**)
7. **ROTATE** (GIRAR): Para girar el tiempo proyectado
8. **►** Búsqueda automática y preselección de emisoras de radio
9. **⌚** Ajuste de la hora
10. **MEM** Memorización
11. **HR**, Ajuste de las horas
12. **MIN**, Ajuste de los minutos
13. **PROJECTION** (PROYECCIÓN): Activar o desactivar el proyector.
14. **⏻** Para encender/apagar la unidad.
15. **⏻** **AUX**: Para seleccionar el modo FM, MW o AUX
16. **⏻** **Siesta**
17. **⏻** **Apagado automático** (para quedarse dormido con la radio)
18. **►** Volumen -
19. **▲** **Alarm 2**
20. **◄** **Volumen +**
21. **▲** **Alarm 1**
22. **DIMMER**: Intensidad lumínica de la pantalla
23. **SNOOZE**: Intervalo de repetición de la alarma
24. **COMPARTIMENT** para la pila

#### ALIMENTACIÓN

AC: 230V ~ 50 Hz (CE)  
Salvaguarda de la hora: 2x AAA/R03 1,5V (no incluidas)  
Para un máximo rendimiento, se recomienda el uso de pilas alcalinas. Estas pilas deberán ser sustituidas cada 6 meses.

1. Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
2. Introduzca la pila en el compartimento de la pila. Utilice únicamente pilas que cumplan las recomendaciones del fabricante. Respete la polaridad al colocar las pilas (véase el interior del compartimento de las pilas). Si no lo hace, podría estropear el aparato. No intente recargar las pilas no recargables. Podrían sobrecalentarse y explotar. Las baterías se fíenen que sustituir cuando el volumen disminuye, o el sonido está distorsionado durante el funcionamiento.
3. **ATENCIÓN:** Riesgo de explosión si las pilas no se introducen correctamente. Cambie las pilas únicamente por otras del mismo tipo o uno equivalente.

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN DEL AJUSTE DE LA HORA:** No obstante, después de la corte de corriente, puede que necesite reajustar ligeramente la hora del reloj, ya que puede haberse adelantado o atrasado unos minutos. Si no se había introducido ninguna pila, la indicación « 0:00 » parpadeará una vez se restablezca la corriente, para indicarle que debe poner en hora el reloj.

### AJUSTE DE LA HORA

1. En el modo en espera, mantenga pulsado el botón **⌚**, el display parpadeará. Utilice los botones **HR**, para ajustar las horas. Utilice los botones **MIN**, para ajustar las minutos.
2. Pulse de nuevo **⌚** para confirmar.

#### NOTA:

- Si durante el ajuste de la hora n ose pulsa ningún botón durante 5 segundos, la hora que se esté visualizando se almacenará automáticamente.

### ENCNEDIDO/APAGADO DE LA UNIDAD

En el modo en espera, pulse **⏻** una vez para encender la unidad. Mantenga pulsado **⏻** durante 2 segundos para apagar la unidad.

#### FUNCIONAMIENTO DE LA RADIO

##### Selección de bandas

Cuando la unidad esté encendida, pulse **⏻** repetidamente para seleccionar el modo FM o MW. El indicador correspondiente se iluminará.

#### Sintonización manual

1. Sintonice la emisora que desee con **◄** / **►**.
2. Utilice el botón **►** o **◄** para ajustar el volumen.
3. Para dejar de escuchar la radio, mantenga pulsado **⏻** durante 2 segundos para apagar la unidad.

#### Búsqueda automática

Mantenga pulsado durante unos segundos **◄** o **►**. La búsqueda automática localizará emisoras con señales intensas. Una emisora con una señal débil podrá ser sintonizada manualmente pulsando repetidamente **◄** o **►**. **NOTA:** Durante la operación de búsqueda, el audio será suprimido automáticamente.

Para mejorar la capacidad de recepción de la radio: FM: Alargar la antena  
MW: Girar el aparato horizontalmente para una recepción óptima.

#### Emisoras presintonizadas

Esta unidad podrá almacenar hasta emisoras 10 FM y 10 MW.

#### Almacenamiento manual:

1. Seleccione una emisora de forma manual o con la sintonización automática.
2. Pulse el botón **►**. La indicación «P 01» parpadeará en la pantalla.
3. Pulse **◄** o **►** para sintonizar su emisora de radio deseada
4. Pulse **⏻** para guardarla.
5. Repita los pasos 1-4 para guardar otras emisoras.

#### Almacenamiento automático:

Mantenga pulsado durante unos segundos **►** / **◄**, y la unidad guardará automáticamente las primeras 10 emisoras de FM o las 10 primeras de MW. Cuando guarde en un canal que ya ha sido presintonizado, la emisora anterior se eliminará automáticamente y será sustituida por la nueva emisora.

#### Para escuchar emisoras presintonizadas

Pulse **►** / **◄** y repita la operación las veces que sea necesario para seleccionar su emisora.  
Pulse **◄** + **►** para ajustar el volumen.

### PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA Y SELECCIÓN DEL MODO DE ALARMA

1. En el modo en espera, mantenga pulsado **▲** durante unos segundos, entonces, el display parpadeará.
  2. Presione **◄** / **►** para seleccionar la fuente de activación: FM (frecuencia FM e indicador destellando) MW (frecuencia MW e indicador destellando) o Timbre bJ.
  3. Presione **▲** luego presione **HR**, y/o **MIN**, para establecer el tiempo de activación
  4. Pulse **▲** para confirmar. El indicador de alarma **▲** se iluminará.
- Nota: Se aplicará el mismo procedimiento para la Alarma 2 con el botón **▲**.
- Nota: - Se almacenará el nivel previo de escucha, el volumen de la alarma será idéntico. Si se despierta con la radio, no olvide comprobar el nivel de volumen.  
Pulse **⏻** una vez para encender la unidad. Ajuste el volumen con **◄** + **►**. Después mantenga pulsado **⏻** durante 2 segundos para apagar la unidad.  
- Si usa el modo de apagado automático (Sleep) a un volumen bajo, deberá usar el timbre para despertarse.

### DETECCIÓN DE LA ALARMA

- 1-Repetición de la alarma  
Pulse **SNOOZE**. La alarma se detendrá y volverá a sonar 9 minutos después. El indicador de reposo destella durante el tiempo de reposo.
  - 2-Detección de la alarma  
Pulse **⏻** o **▲**. La alarma sonará de nuevo al día siguiente a la misma hora.
  - 3-Cancelación de la alarma  
En el modo en espera, pulse **▲** para cancelar la alarma permanentemente. El indicador de alarma se apagará.
- Nota: Se aplicará el mismo procedimiento para la Alarma 2 con el botón **▲**.

### FUNCIÓN DE APAGADO AUTOMÁTICO (SLEEP)

Para quedarse dormido con la radio, pulse **⏻** repetidamente para seleccionar el modo FM o MW, deseará pulse **►** para seleccionar 120-90-60-30-15-10 o 5 minutos de escucha. El indicador **►** se encenderá. La unidad se apagará automáticamente a la hora especificada. Para cancelar la función de apagado automático, pulse **⏻** o **►** repetidamente hasta que se visualice "OFF".

### FUNCIÓN DE SIESTA

Esta función le despertará una vez transcurrido un periodo de tiempo. Solo podrá seleccionarse el timbre.

1. En el modo en espera, pulse **►** para seleccionar 120-90-60-30-15-10 o 5 minutos de siesta. El indicador **►** se encenderá.
2. Para detener la alarma, pulse **◄** o **⏻**.
3. Para cancelar la función, pulse **⏻** repetidamente hasta que se muestre **OFF**.

### CONEXIÓN DE UN DISPOSITIVO EXTERNO

1. Conecte su fuente auxiliar (por ejemplo, un reproductor de MP3) a la toma **LINE IN** de la parte derecha de la unidad (cable no incluido).
2. Pulse la tecla **⏻** **AUX** para seleccionar el modo AUX.
3. Empezará el playback. La polaridad puede ser dañada al conectar el cable a la toma de la pila.
4. Ajuste el volumen hasta el nivel deseado.
5. Para parar el playback, desconecte la fuente AUX-IN de la entrada **LINE-IN**.

### REGULADOR DE INTENSIDAD LUMÍNICA

Pulse **DIMMER** para seleccionar el brillo de la pantalla: Alto o bajo.

### PROYECCIÓN DE TIEMPO

1. Encienda o apague el proyector usando el botón **PROJECTION** (PROYECCIÓN).
2. Gire el tiempo proyectado 180° usando el botón **ROTATE** (GIRAR).
3. Gire el proyector a la posición del tiempo proyectado.

### FICHA TÉCNICA

Alimentación: AC 230V ~ 50Hz, consumo 4W  
Salvaguarda de la hora: 2x AAA/R03 1,5V (no incluidas)  
FM 87.5-108 MHz  
MW 522-1620 kHz

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**CAUTION** **RISK OF ELECTRIC SHOCK** **DO NOT OPEN** **ATENCIÓN:** Para reducir el riesgo de electrocución eléctrica, no desmonte el aparato. En el interior de este aparato no existe ninguna pieza que pueda ser reparada por el usuario. Para cualquier operación de mantenimiento y reparación, póngase en contacto con personal técnico cualificado.

El símbolo del rayo con una flecha dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de voltaje peligroso en el interior del aparato.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero advierte al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en el manual que acompaña al producto.

### ATENCIÓN

- Utilice este aparato en lugares con climas templados.
- La placa de datos técnicos está situada en la parte inferior del aparato.
- Deje libre alrededor del aparato una distancia mínima de 5 cm para garantizar una correcta ventilación del mismo.
- Para asegurar una ventilación correcta del aparato, no cubra los orificios de ventilación con objetos tales como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- No coloque ninguna fuente de calor, como por ejemplo una vela encendida, sobre el aparato o cerca de él.
- No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.
- El acceso al enchufe ha de permanecer despejado. Para cortar por completo la alimentación del aparato, desenchúfelo de la toma de corriente. Se ha de poder acceder fácilmente al enchufe durante el uso del aparato; procure que el acceso al mismo esté despejado.
- Como resultado de fenómenos electrostáticos y/o eléctricos transitorios, pueden producirse fallos en el funcionamiento del producto. En estos casos, el usuario deberá reiniciar el aparato desenchufándolo y volviéndolo a enchufar.

No tire las pilas al fuego. Respete el medio ambiente cuando se deshaga de las pilas usadas.

No exponga las pilas a temperaturas demasiado altas, como las producidas por la exposición directa a los rayos del sol, al fuego o a otras fuentes de calor.

Si desea deshacerse de este aparato, recuerde que ha de depositarlo en un lugar destinado al reciclado de electrodomésticos. Infórmese acerca del centro de reciclaje más cercano. Consulte a las autoridades locales o a su proveedor para obtener más información al respecto. (Directiva de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos)

NEW ONE S.A.S  
10, Rue de la Mission, 25480 Ecole Valentin, France



### IT RADIOSVEGLIA CON PROIEZIONE DELL'ORA

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

1. Display LED
2. Proiettore dell'ora
3. Antenna FM
4. Altoparlanti
5. Cavo di alimentazione di rete
6. Presa auricolari (**LINE IN**)
7. **ROTATE** (RUOTA): consente di ruotare l'ora proiettata.
8. **►** Ricerca e preselezione automatica delle stazioni radio
9. **⌚** Impostazione dell'ora corrente
10. **MEM** Memorizzazione
11. **HR**, Impostazione della cifra dell'ora
12. **PROJECTION** (PROIEZIONE): proiettore attivo/disattivo.
13. **⏻** Attivazione e disattivazione dell'apparecchio (ON/OFF)
14. **⏻** **AUX**: Selezione delle modalità FM, MW o AUX
15. **⏻** **Pisolino**
16. **⏻** **Funzione "Sleep"** (spegnimento automatico della radio)
17. **◄** **Diminuzione del volume**
18. **▲** **Aumento del volume**
19. **▲** **Sveglia 1**
20. **DIMMER**: Variazione dell'intensità della luce del quadrante
21. **SNOOZE**: Ripetizione della sveglia dopo un intervallo
22. **COMPARTIMENT** per la batteria

#### ALIMENTAZIONE

Alimentatore CA: 230V ~ 50 Hz (CE)  
Salvaguardia ora: 2xAAA/R03 1,5V (non fornite)  
Si raccomanda l'uso di pile alcaline. Per ottenere un funzionamento ottimale, si raccomanda di sostituire le pile ogni 6 mesi.

1. Collegare il cavo di alimentazione di rete ad una presa di corrente.
2. Inserire le batterie nel relativo vano.Utilizzate soltanto pile che corrispondono alle indicazioni del fabbricante. Rispettare la polarità durante l'inserimento delle pile (vedi illustrazione nel comparto). Non espongere la polarità può essere dannata all'apparecchio. Non cercate di ricaricare pile non ricaricabili. Potrebbero surriscaldarsi ed esplodere. Le batterie devono essere sostituite quando: il volume diminuisce, o il suono risulta distorto durante l'uso.

**ATTENZIONE:** Rischio di esplosione se le pile non sono inserite correttamente. Utilizzate solamente pile identiche o equivalenti.

**SISTEMA DI BACKUP:** Tuttavia, per preservare la pila, il display si spegne automaticamente. La regolazione precisa dell'ora può essere necessaria dopo un'interruzione di corrente. Se nell'apparecchio non è stata inserita la pila, "0:00" lampeggia dopo un'interruzione di corrente a indicare la necessità di regolare nuovamente l'apparecchio.

### REGOLAZIONE DELL'ORA

1. In modalità standby, premete a lungo il tasto **⌚**, le cifre dell'orologio lampeggia, impostare l'ora con **HR..** Regolare i minuti con tasto **MIN**.
2. Premete nuovamente il tasto **⌚** per confermare l'impostazione.
3. Per impostare l'ora con la schemata orologio lampeggiante non viene premuto alcun tasto entro 5 secondi, il dispositivo salva in automatico l'impostazione corrente.

### ATTIVARE E DISATTIVARE L'APPARECCHIO (ON/OFF)

In modalità standby, premere una volta il tasto **⏻** per attivare l'apparecchio. Tenere premuto per due secondi il tasto **⏻** per disattivarlo.

### ASCOLTO DELLA RADIO

#### Selezionebanda

Con l'apparecchio in funzione (ON), premere più volte il tasto **⏻** per selezionare la banda FM o MW (AM). La relativa spia luminosa si illuminerà.

#### Sintonizzazione manuale

1. Sintonizzarsi sulla stazione desiderata con **◄** / **►**.
2. Regolare il volume sul livello desiderato con i tasti **◄** + **►**.
3. Per interrompere l'ascolto della radio, tenere premuto per due secondi il tasto **⏻** per spegnere l'apparecchio.

#### Ricerca automatica

Tenere premuto per alcuni secondi il tasto **◄** o **►**. La funzione di ricerca automatica rileverà le stazioni con il segnale più forte. Stazioni radio con segnale più debole possono essere sintonizzate manualmente premendo più volte il tasto **◄** o **►**.

**NOTA:** Durante l'operazione di ricerca il volume audio viene automaticamente azzerato.

Per migliorare la ricezione: FM: Estendere l'antenna.  
MW: Ruotare l'apparecchio orizzontalmente per ottenere la ricezione migliore.

#### Preselezione delle stazioni

L'apparecchio può memorizzare fino a 10 stazioni FM o 10 stazioni MW.

#### Memorizzazione manuale:

1. Sintonizzare una stazione radio manualmente o con la ricerca automatica.
2. Premere **⏻**. Sul quadrante lampeggerà a scritta "P 01".
3. Premere **◄** o **►** per selezionare una canale.
4. Premete nuovamente il tasto **⏻** per confermare l'impostazione.
5. Ripetete i punti da 1 a 4 per memorizzare altre stazioni.

#### Memorizzazione automatica:

Tenere premuto per alcuni secondi il tasto per far sì che l'apparecchio salvi automaticamente le prime 10 stazioni FM o le prime 10 stazioni MW. Salvando una stazione in un programma della preselezione già occupato, la stazione precedentemente salvata verrà automaticamente eliminata e sostituita dalla nuova stazione.

#### Ascoltare le preselezioni

Utilizzare i tasti **◄** / **►** per selezionare direttamente unapreselezione di stazione.  
Utilizzate i tasti **◄** + **►** per impostare il volume al livello d'ascolto desiderato.

### IMPOSTARE LA SVEGLIA E LA MODALITÀ SVEGLIA

1. In modalità standby, tenere premuto per alcuni secondi il tasto **▲**, finché il quadrante lampeggi.
  2. Premere **◄** o **►** per selezionare la fonte della sveglia: FM (la frequenza FM e l'indicatore lampeggiano), MW (la frequenza MW e l'indicatore lampeggiano) o buzzer bJ.
  3. Premere **▲**, quindi premere **HR**, e/o **MIN**, per impostare l'ora della sveglia.
  4. Premere **▲** per confermare, e l'indicatore della sveglia **▲** si illuminerà.
- Nota: La stessa procedura è valida per la Sveglia 2 con il tasto **▲**.
- Nota: - Il livello sonoro della sveglia corrisponderà all'ultimo livello di volume selezionato. Se si seleziona la sveglia con radio FM, accertarsi sempre che il livello del volume sia adeguato.
- Premere una volta il tasto **⏻** per attivare l'apparecchio. Regolare il volume con i tasti **◄** + **►**. Quindi tenere premuto per due secondi il tasto **⏻** per spegnere l'apparecchio.
- Nel caso si decida di addormentarsi usando la funzone "Sleep" a basso volume, si consiglia di selezionare la sveglia con cicalino (buzzer).

### SPEGNERE LA SVEGLIA

#### 1-Ripetizione dell'alarme

Premere **SNOOZE**. La suoneria della sveglia si arresterà, per poi riprendere a suonare dopo 9 minuti. L'indicatore della funzione