

# GIGABIT ETHERNET SWITCH WITH 2 SFP PORTS INSTRUCTIONS

MODEL 561044




**intellinetnetwork.com**

*Important: Read before use. • Importante: Leer antes de usar.*

INT-561044-QIG-ML1-0815-01

## CONNECTIONS & INDICATORS



### LEDs

The LED indicators — Power, 1000M, Link/Activity — make it easier to monitor the switch and its connections.

### Ports

All ports on the switch support Auto-MDI/MDI-X functionality, so crossover cables and uplink ports are not needed for connections to PCs, hubs, routers, other switches, etc. Cat5/5e/6 UTP/STP cables provide optimal performance; if a status LED doesn't indicate a link or activity, check the corresponding device for proper setup and operation.

| LED            | Status   | Operation                                                      |
|----------------|----------|----------------------------------------------------------------|
| Power          | On       | Power on                                                       |
|                | Off      | Check the AC connection; turn the power on                     |
| 1000M          | On       | Port is linked to a 1000 Mbps device                           |
|                | Off      | Port is linked to a 10/100 Mbps device; or no device is linked |
| Link/Act & SFP | On       | Valid port connection                                          |
|                | Blinking | Valid port connection; data transmitted/received               |
|                | Off      | No link established                                            |

### Power

Use the included power cord to connect the device (on the rear panel) to an AC outlet. Confirm that the power LED on the front panel is lit.

## INSTALLATION


**The switch includes brackets and screws for optional rack mounting:**

1. Disconnect any cables from the switch.
2. Position a bracket over the mounting holes on one side of the switch and secure it in place with screws (Page 11).
3. Repeat Step 2 on the other side of the switch.
4. Position the switch in the rack and screw the brackets to the rack.
5. Reconnect any cables.

Prior to use, it is recommended that the switch be placed/positioned on a level surface with at least 25 mm (approx. 1") of clearance for ventilation; away from sources of electrical noise: radios, transmitters, broadband amplifiers, etc.; and within 100 m (approx. 328') of network devices it's to be connected to.

For specifications, go to [intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com).

## ANSCHLÜSSE &amp; ANZEIGEN

**LED-Anzeigen**

Die LEDs — Strom, 1000M, Verbindung/Aktivität — vereinfachen das Ablesen der Funktionen und Anschlüsse.

**Ports**

Alle Ports unterstützen Auto-MDI/MDI-X Funktionalität, daher

werden Crosskabel und Uplink-Ports für Verbindungen zu PCs, Routern, anderen Switchen, etc. nicht benötigt. Cat5/5e- UTP/STP-Kabel bieten die beste Performance. Wenn eine LED keine Verbindung/Aktivität anzeigt, überprüfen Sie das verbundene Gerät.

| LED            | Status   | Operation                                                 |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| Power          | An       | Gerät wird mit Strom versorgt                             |
|                | Aus      | Stromanschluss prüfen/Gerät einschalten                   |
| 1000M          | An       | 1000 Mbps Verbindung                                      |
|                | Aus      | 10/100 Mbps Verbindung; oder kein Gerät angeschlossen ist |
| Link/Act & SFP | An       | Verbindung ist hergestellt                                |
|                | Blinkend | Verbindung ist hergestellt; Datenübertragung              |
|                | Aus      | Verbindung ist nicht hergestellt                          |

**Strom**

Schließen Sie das beiliegende Stromkabel an das Gerät und an eine Steckdose an. Vergewissern Sie sich dass die "Power"-LED aufleuchtet.

## INSTALLATION

Diesem Switch liegen Haltewinkel und Schrauben für optionale Rackmontage bei:

1. Trennen Sie alle Kabel von dem Switch.
2. Platzieren Sie einen Haltewinkel über den Montagelöchern auf einer Seite des Switches und fixieren Sie ihn mit Schrauben (Seite 11).
3. Wiederholen Sie Schritt 2 auf der anderen Seite des Switches.
4. Platzieren Sie den Switch in dem Rack und schrauben Sie die Haltewinkel fest.
5. Schließen Sie alle Kabel wieder an.

Es wird empfohlen, den Switch vor der Nutzung folgendermaßen aufzustellen auf ebenem Untergrund mit mind. 25 mm Rundumabstand für ausreichend Luftdurchsatz; fern von anderen Übertragungsgeräten wie Radio, Breitbandverstärker, etc.; und max. 100 m vom zu verbindenden Netzwerkgerät entfernt.

Die Spezifikationen finden Sie auf [intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com).

## CONEXIONES E INDICADORES



### LEDs

Los LEDs — Power, 1000M, Link/Activity — hacen más fácil monitorear el switch y sus conexiones.

### Puertos

Todos los puertos del switch soportan

Auto-MDI/MDI-X, los cables crossover y puertos de enlace no son necesarios para las conexiones para PCs, routers, hubs, otros switches, etc. los cables Cat5/5e UTP/STP proporcionan un rendimiento óptimo; Si un LED no indica conectividad ó actividad, compruebe las conexiones sean adecuadas.

| LED            | Status    | Operación                                                 |
|----------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| Power          | Encendido | Encendido                                                 |
|                | Apagado   | Revise la conexión AC; encienda de nuevo                  |
| 1000M          | Encendido | 1000 Mbps conexión                                        |
|                | Apagado   | 10/100 Mbps conexión; no hay ningún dispositivo conectado |
| Link/Act & SFP | Encendido | Valide el puerto de conexión                              |
|                | Parpadeo  | Datos transmitidos/recibidos                              |
|                | Apagado   | No hay comunicación                                       |

### Alimentación

Utilice el cable de alimentación incluido para conectar el dispositivo a una toma de CA. Confirme que el LED en el panel frontal está encendido.

## INSTALACIÓN


**El switch incluye soportes y tornillos opcionales para el montaje en el Rack:**

1. Desconecte cualquier cable del switch.
2. Coloque el soporte sobre los orificios de montaje, ubicados a un lado del switch y sujételo con los tornillos (página 11).
3. Repita el paso 2 en el lado contrario del switch.
4. Coloque el switch en el rack y atornille los soportes al rack.
5. Conecte nuevamente todos los cables.

Antes de utilizarlo, se recomienda que el switch sea ubicado/fijado sobre una superficie plana con al menos 25 mm de espacio libre para ventilación; lejos de fuentes de ruido: radios, transmisores, amplificadores de banda ancha, etc.; y dentro de los 100 m (aprox. 328') deben estar conectados los dispositivos de red.

Para más especificaciones, visite [intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com).

## CONNEXIONS & INDICATEURS



### Les DEL

Les voyants d'état — Alimentation, 1000M, Connexion/Activité — simplifient lire les fonctions et les connexions.

### Les ports

Tous les ports de ce commutateur prennent en charge la fonctionnalité Auto-MDI/MDI-X, donc des câbles croisés et des liaisons montantes ne sont pas nécessaires pour des connexions aux PC, routeurs, etc. Des câbles Cat5/5e UTP/STP garantissent des performances optimales; si un DEL n'indique pas d'activité, vérifiez l'appareil correspondant.

| LED            | Status     | Operation                                                          |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------------|
| Power          | Allumé     | Appareil est alimenté                                              |
|                | Éteint     | Vérifiez l'alimentation/Allumez l'appareil                         |
| 1000M          | Allumé     | 1000 Mbps connexion                                                |
|                | Éteint     | 10/100 Mbps connexion; ou le port n'est connecté pas à un appareil |
| Link/Act & SFP | Allumé     | Connexion est établie                                              |
|                | Clignotant | Connexion est établie; données sont transmises                     |
|                | Éteint     | Connexion n'est pas établie                                        |

### Alimentation

Connectez le cordon d'alimentation à l'appareil et à une prise de courant. Vérifiez que le DEL "Power" sur le panneau avant est allumé.

## INSTALLATION


**Le commutateur inclut des équerres et vis pour un montage en rack optionnelle ::**

1. Déconnectez tous les cordons du commutateur.
2. Positionnez une équerre sur les trous de montage à un côté du commutateur et sécurisez-la avec des vis (page 11).
3. Répétez l'étape 2 à l'autre côté du commutateur.
4. Positionnez le commutateur en rack et vissez les équerres au rack.
5. Reconnectez tous les cordons.

Avant d'utiliser le commutateur, il est recommandé de le placer sur une surface plane avec un écartement de 25 mm d'autres objets pour la ventilation; loin des appareils électriques qui peuvent être source d'interférence (des radios etc.); et pas plus loin que 100 m de l'appareil réseau auquel vous voudriez connecter.

Vous trouvez les spécifications sur [intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com).

## PANEL PRZEDNI URZĄDZENIA



### Diody

Diody sygnalizacyjne LED dla funkcji zasilania, link/aktywności, 1000M ułatwiają monitorowanie przełącznika i jego połączeń.

### Porty

Wszystkie porty przełącznika obsługują auto-krosowanie MDI/MDI-X, więc kabel krosowany oraz port uplink nie jest wymagany do połączenia z komputerami, routerami, czy innymi przełącznikami. Kable Cat5/5e/6 UTP/STP zapewniają optymalną wydajność; jeśli diody statusu nie sygnalizują linku lub aktywności, sprawdź podłączone urządzenie pod kątem poprawności konfiguracji oraz jego zasilania.

| Dioda          | Status     | Objaśnienie                                                  |
|----------------|------------|--------------------------------------------------------------|
| Power          | On (wł.)   | Urządzenie włączone                                          |
|                | Off (wył.) | Sprawdź, czy zasilanie jest podłączone; włącz urządzenie     |
| 1000M          | On (wł.)   | 1000 Mbps podłączenie                                        |
|                | Off (wył.) | 10/100 Mbps podłączenie; lub nie ma połączenia z urządzeniem |
| Link/Act & SFP | On (wł.)   | Prawidłowe podłączenie portu                                 |
|                | Migająca   | Prawidłowe podłączenie portu; transmisja/odbior pakietów     |
|                | Off (wył.) | Nie nawiązano połączenia                                     |

### Zasilanie

Użyj znajdującego się w zestawie kabla zasilającego do podłączenia przełącznika do gniazda sieci energetycznej. Sprawdź, czy dioda zasilania (Power) zapaliła się.

## INSTALACJA


**W zestawie znajdują się uchwyty oraz śrubki do opcjonalnego mocowania rackowego:**

1. Odłącz wszystkie kable od przełącznika.
2. Umieść uchwyt na dziurach na bocznej części przełącznika i przykręć go śrubami (Strona 11).
3. Powtórz czynność z punktu nr 2 dla drugiego uchwyty.
4. Umieść przełącznik w racku i przykręć go śrubami.
5. Podłącz kable.

Zaleca się, aby urządzenie w trakcie użytkowania było umiejscowione dla zapewnienia dobrej wentylacji w odległości co najmniej 25 mm obudowy urządzenia od podłoża, na którym się znajduje; z dala od źródeł zakłóceń elektrycznych: radia, nadajnik, itp.; i w odległości do 100 m od innych urządzeń sieciowych, z którymi bezpośrednio jest połączony.

Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie [intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com).

## CONNESSIONI E INDICATORI



### LEDs

Gli indicatori LED — Power, 1000M, Link/Activity — permettono di monitorare facilmente lo switch e le sue connessioni.

### Porte

Tutte le porte dello switch supportano la funzionalità Auto-MDI/MDI-X, così cavi incrociati e porte uplink non sono necessarie per connessioni a PC, router, altri switch, etc. I cavi Cat5/5e/6 UTP/STP forniscono ottimali prestazioni; se il LED di stato non indica una connessione o un'attività, verificare la corrispondente periferica per un corretto settaggio e funzionamento.

| LED     | Stato    | Operazione                                                 |
|---------|----------|------------------------------------------------------------|
| PWR     | Acceso   | Acceso                                                     |
|         | Spento   | Verificare la connessione AC; accendere l'apparecchio      |
| 1000M   | Acceso   | 1000 Mbps connessione                                      |
|         | Spento   | 10/100 Mbps connessione; o nessuna periferica è collegata  |
| LNK/ACT | Acceso   | Porta di connessione valida                                |
|         | Lampegg. | Porta di connessione valida; trasmissione/ricevimento dati |
| & SFP   | Spento   | Nessuna connessione stabilita                              |

### Alimentazione

Utilizzare il cavo di alimentazione per collegare l'apparecchiatura (sul pannello posteriore) alla presa di corrente AC. Verificare che il LED di alimentazione sul pannello frontale è illuminato.

## INSTALLAZIONE

**Lo switch include staffe e viti per il montaggio opzionale a rack:**

1. Disconnettere qualsiasi cavo dallo switch.
2. Posizionare la staffa sui fori di fissaggio su un lato dello switch e assicurarla sul posto con le viti (Pagina 11).
3. Ripetere il passo 2 sull'altro lato dello switch.
4. Posizionare lo switch sul rack ed avvitare le staffe sul rack.
5. Raccollegare i cavi.

Prima dell'uso, si raccomanda che lo switch venga posizionato su una superficie piana con almeno 25 mm di spazio libero per una corretta ventilazione; lontano da fonti di disturbo elettrico: radio, trasmettitori, amplificatori a banda larga, etc.; e entro 100 m dalle periferiche di rete a cui è stato connesso.

Per ulteriori specifiche, visita il sito [intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com).

# WASTE ELECTRICAL & ELECTRONIC EQUIPMENT

Disposal of Electric and Electronic Equipment per the European Union's WEEE Directive:  
2012/19/EU

## ENGLISH

This symbol on the product or its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be taken to an applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences to the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. If your equipment contains easily removable batteries or accumulators, dispose of these separately according to your local requirements. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased this product. *In countries outside of the EU:* If you wish to discard this product, contact your local authorities and ask for the correct manner of disposal.

## DEUTSCH

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

## ESPAÑOL

Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/UE de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Deshágase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

## FRANÇAIS

Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/UE sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

## ITALIANO

Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

## POLSKI

Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol, wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.

# REGULATORY STATEMENTS

## FCC Class A

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instruction manual may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be required to correct the interference at his own expense. Any changes or modifications made to this equipment without the approval of the manufacturer could result in the product not meeting the Class A limits, in which case the FCC could void the user's authority to operate the equipment.

## CE (RE / EMC / LVD)

English: This device complies with the requirements of directives 2014/53/EU and/or 2004/108/EC & 2006/95/EC. The Declaration of Conformity for this product is available at:

Deutsch: Dieses Gerät entspricht den Direktiven 2014/53/EU und/oder 2004/108/EC & 2006/95/EC. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

Español: Este dispositivo cumple con los requerimientos de las Directivas 2014/53/UE y/o 2004/108/EC & 2006/95/EC. La declaración de conformidad para este producto esta disponible en:

Français: Cet appareil satisfait aux exigences des directives 2014/53/UE et/ou 2004/108/CE & 2006/95/CE. La Déclaration de Conformité pour ce produit est disponible à l'adresse :

Polski: Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 2014/53/UE i/lub 2004/108/EC & 2006/95/EC. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

Italiano: Questo dispositivo è conforme alle direttive 2014/53/UE e/o 2004/108/EC & 2006/95/EC. La dichiarazione di conformità per questo prodotto è disponibile al:

[intellinetnetwork.com](http://intellinetnetwork.com)



# WARRANTY INFORMATION

**ENGLISH:** For warranty information, go to [intellinetnetwork.com/warranty](http://intellinetnetwork.com/warranty).

**DEUTSCH:** Garantieinformationen finden Sie hier unter [intellinetnetwork.com/warranty](http://intellinetnetwork.com/warranty).

**ESPAÑOL:** Si desea obtener información sobre la garantía, visite [intellinetnetwork.com/warranty](http://intellinetnetwork.com/warranty).

**FRANÇAIS:** Pour consulter les informations sur la garantie, rendezvous à l'adresse [intellinetnetwork.com/warranty](http://intellinetnetwork.com/warranty).

**POLSKI:** Informacje dotyczące gwarancji znajdują się na stronie [intellinetnetwork.com/warranty](http://intellinetnetwork.com/warranty).

**ITALIANO:** Per informazioni sulla garanzia, accedere a [intellinetnetwork.com/warranty](http://intellinetnetwork.com/warranty).

**EN MÉXICO:** Póliza de Garantía Intellinet — Datos del importador y responsable ante el consumidor IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V. • Av. Interceptor Poniente # 73, Col. Parque Industrial La Joya, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54730, México. • Tel. (55)1500-4500

La presente garantía cubre este producto por 3 años contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra, bajo las siguientes condiciones:

1. Todos los productos a que se refiere esta garantía, ampara su cambio físico, sin ningún cargo para el consumidor.
2. El comercializador no tiene talleres de servicio, debido a que los productos que se garantizan no cuentan con reparaciones, ni refacciones, ya que su garantía es de cambio físico.
3. La garantía cubre exclusivamente aquellas partes, equipos o sub-ensambles que hayan sido instaladas de fábrica y no incluye en ningún caso el equipo adicional o cualesquiera que hayan sido adicionados al mismo por el usuario o distribuidor.

Para hacer efectiva esta garantía bastará con presentar el producto al distribuidor en el domicilio donde fue adquirido o en el domicilio de IC Intracom México, S.A.P.I. de C.V., junto con los accesorios contenidos en su empaque, acompañado de su póliza debidamente llenada y sellada por la casa vendedora (indispensable el sello y fecha de compra) donde lo adquirió, o bien, la factura o ticket de compra original donde se mencione claramente el modelo, número de serie (cuando aplique) y fecha de adquisición. Esta garantía no es válida en los siguientes casos: Si el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales; si el producto no ha sido operado conforme a los instructivos de uso; o si el producto ha sido alterado o tratado de ser reparado por el consumidor o terceras personas.

---

## North & South America

IC Intracom Americas  
550 Commerce Blvd.  
Oldsmar, FL 34677  
USA

## Asia & Africa

IC Intracom Asia  
4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd.  
Xizhi Dist., New Taipei City 221  
Taiwan

## Europe

IC Intracom Europe  
Löhbacher Str. 7  
D-58553 Halver  
Germany

---

All trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Alle Marken und Markennamen sind Eigentum Ihrer jeweiligen Inhaber.

Todas las marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

Toutes les marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Wszystkie znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Tutti i marchi registrati e le denominazioni commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

## RACKMOUNTING

