



ENGLISH
Cable Connections: Follow these general steps to make waterproof connections on all cables that connect to the unit.
1 Insert cable through Nut and Body. Attach Insert between them. 2 Install cable plug into port/outlet. 3 Tighten Body to unit. 4 Push Insert into Body. 5 Tighten Nut to Body.
Power Connections — WARNING: Ensure all power is off/disconnected before beginning! Make sure your power adapter complies with the specifications of this unit (DC input: 24.0 - 56.0 V DC, 1.5 A max.).
6 Insert bare power-supply wires into appropriate slots on terminal block plug (positive wire into positive slot; negative wire into negative slot). Tighten appropriate screws to secure wires. Install plug into outlet.
RJ45 Connections
7 Connect Cat5e/6/6a Ethernet cable from a 10/100/1000 Mbps network device to the DATA In port. 8 Connect Cat5e/6/6a Ethernet cable from a 10/100/1000 Mbps PoE device to the PoE Out port. 9 Wire the grounding terminal to an earth-grounding object to protect equipment from external electrical surges. 10 Ensure all connections are secure and apply power.
Notes
• LEDs: PWR (green; unit has power); PoE (green; power supplied to PD). • Wall mounting: First, install screws (5.5 – 6.5 mm screw head diameter recommended) into wall at appropriate distances. Then, hang the unit on the screws and slide it into place so it is secure. • Supports all IEEE 802.3af/at-compliant PoE devices (wireless LAN access points and bridges, VoIP telephones, IP surveillance cameras).
For specifications, please visit intellinetnetwork.com. Register your product at register.intellinet-network.com/r/561778 or scan the QR code on the cover sheet.

DEUTSCH
Kabelanschlüsse: Befolgen Sie diese einfachen Schritte, um eine wasserdichte Verbindung aller Kabel herzustellen, die mit dem Gerät verbunden sind.
1 Führen Sie das Kabel durch die Mutter (Nut) und das Gehäuse (Body). Befestigen Sie den Einsatz (Insert) dazwischen. 2 Bringen Sie den Kabelstecker am Anschluss / Ausgang an. 3 Schrauben Sie das Gehäuse am Gerät fest. 4 Schieben Sie den Einsatz in das Gehäuse. 5 Ziehen Sie die Mutter am Gehäuse fest.
Stromanschlüsse — WARNUNG: Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung vor Beginn abgeschaltet/getrennt ist! Vergewissern Sie sich, dass Ihr Netzteil den Anforderungen dieses Geräts entspricht (DC-Eingang: 24,0 - 56,0 V DC, 1,5 A max.).
6 Stecken Sie die freien Stromversorgungsdrähte in die entsprechenden Anschlüsse des Klemmleistensteckers (Pluskabel in den Plus-Steckplatz; Minuskabel in den Minus-Steckplatz). Ziehen Sie die entsprechenden Schrauben an, um die Kabel zu fixieren. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
RJ45-Anschlüsse
7 Schließen Sie ein Cat5e/6/6a-Ethernet-Kabel von einem 10/100/1000-Mbit/s-Netzwerkgerät an den DATA-In-Port an. 8 Schließen Sie ein Cat5e/6/6a-Ethernet-Kabel von einem 10/100/1000-Mbit/s-PoE-Gerät an den PoE-Out-Port an. 9 Verbinden Sie die Erdungsklemme mit einem geerdeten Objekt, um das Gerät vor Überspannung zu schützen. 10 Vergewissern Sie sich, dass alle Anschlüsse gesichert sind und schalten Sie das Gerät ein.
Hinweise
• LEDs: PWR (grün; Gerät wird mit Strom versorgt); PoE (grün; PD wird mit Strom versorgt). • Wandmontage: Bringen Sie zunächst Schrauben (5,5 - 6,5 mm Schraubenkopfdurchmesser empfohlen) in entsprechenden Abständen an der Wand an. Hängen Sie anschließend das Gerät an den Schrauben ein und platzieren Sie es so, dass es sicher hält. • Unterstützt alle IEEE 802.3af/at-konformen PoE-Geräte (z. B. Access Points, VoIP-Telefone und IP-Kameras).
Die Spezifikationen finden Sie auf intellinetnetwork.com. Registrieren Sie Ihr Produkt auf register.intellinet-network.com/r/561778 oder scannen Sie den QR-Code auf dem Deckblatt.

ESPAÑOL
Conexiones por cable: siga estos pasos de manera completa para realizar las conexiones a prueba de agua en aquellos cables que se enchufan al equipo.
1 Inserte el cable a través de la tuerca (Nut) y el orificio roscado (Body). Coloque la pieza insertada (Insert) entre ellos. 2 Instale el enchufe del cable en el puerto/tomacorriente. 3 Asegure el orificio roscado a la unidad. 4 Presione bien la pieza insertada al orificio. 5 Ajuste bien la tuerca al orificio roscado.
Conexiones eléctricas — ADVERTENCIA: asegúrese de que toda fuente de energía esté apagada/desconectada antes de comenzar. Compruebe que el adaptador de corriente cumpla con las especificaciones de este ensamblaje (conector de entrada CC: 24,0 - 56,0 V CC, 1,5 A máx.).
6 Inserte los cables o alambres pelados de corriente eléctrica en las ranuras correspondientes del enchufe del bloque de terminales (cable positivo en orificio positivo, cable negativo en orificio negativo). Apriete los tornillos correspondientes para asegurar los cables. Instale el enchufe en el tomacorriente.
Conexiones RJ45
7 Conecte el cable Ethernet Cat5e/6/6a desde un dispositivo de red 10/100/1000 Mbps al puerto DATA In. 8 Conecte el cable Ethernet Cat5e/6/6a desde un dispositivo PoE de 10/100/1000 Mbps al puerto de salida PoE (PoE Out). 9 Ensamble el terminal de tierra a un objeto de puesta a tierra para proteger al equipo de oscilaciones eléctricas externas. 10 Verifique que todas las conexiones estén seguras y activadas.
Notas
• LEDs: PWR (verde; el equipo se encuentra encendido); PoE (verde; el encendido se transmitió a descarga parcial). • Montaje en la pared: primero, coloque los tornillos (se recomienda un diámetro de tapa roscada de 5,5 a 6,5 mm) en la pared a distancias indicadas. Posteriormente, enganche el dispositivo en los tornillos y deslícelo en su lugar hasta que esté seguro. • Soporta todos los dispositivos compatibles con IEEE 802.3af/at (access points y puentes, teléfonos VoIP [Protocolo de Voz sobre Internet], cámaras IP).
Para más especificaciones, visite intellinetnetwork.com. Registre el producto en register.intellinet-network.com/r/561778 o escanee el código QR en la cubierta.