

## Klipsch Optimized Mode

"Speaker Combo" is a function that optimizes the crossover value suitable for Klipsch speakers.

Setting the Klipsch speaker model to be used with "Speaker Combo" updates the content of "Speaker" - "Crossover" on the Setup menu, and the crossover is set to the optimized value suitable for the speakers.

### Info

- Speaker brands and models that can be set may be updated with the firmware update. For update details, visit our company's website.

## Preparation

The speaker configuration such as the number of speakers and presence/absence of subwoofer needs to be set before setting the speakers.

### When the speaker configuration setting is completed

Proceed to the next "Setup" section.

### When the speaker configuration setting is not completed

For automatic setting, select "Miscellaneous" - "Initial Setup" on the Setup menu, and perform the initial setting of this unit.

For manual setting, select "Speaker" - "Configuration" on the Setup menu, and set the speaker configuration.

\*For details of the setting, refer to the instruction manual.

## Setup

1. Press  on the remote controller, and select "Speaker" - "Speaker Combo" to make the settings.
  - If "Speaker Combo" is not displayed on the "Speaker" menu, press the cursor  on the remote controller repeatedly and check the next page.

### Speaker Combo menu

| Setting Item  | Default Value | Setting Details                         |
|---------------|---------------|-----------------------------------------|
| Brand         | Other         | Select a brand of speaker to be used.   |
| Front         | Other         | Select a model of speaker to be used.   |
| Center        | Other         | Select a model of speaker to be used.   |
| Height        | Other *       | Select a model of speaker to be used.   |
| Surround      | Other         | Select a model of speaker to be used.   |
| Surround Back | Other         | Select a model of speaker to be used.   |
| Subwoofer     | Other         | Select a model of subwoofer to be used. |

\* If Height Speaker is set to items other than Dolby Speaker for "Speaker" - "Configuration" on the Setup menu, this setting is fixed to "Other".

2. Press  on the remote controller to return to the previous screen.
3. Select "Crossover" - "Crossover Type" to set the speaker brand to "Klipsch".
4. Press  on the remote controller to finish the setting.

## Mode optimisé Klipsch

"Speaker Combo" (combinaison de haut-parleurs) est une fonction qui optimise la valeur de crossover appropriée pour les haut-parleurs Klipsch. Régler le modèle de haut-parleur Klipsch à utiliser à l'aide de "Speaker Combo" met à jour le contenu de "Speaker" - "Crossover" dans le menu de réglage et le crossover est réglé à la valeur optimisée appropriée pour les haut-parleurs.

### Info

- Les marques et modèles de haut-parleurs peuvent être mis à jour à l'aide de la mise à jour du micrologiciel. Pour connaître les détails de la mise à jour, visiter le site web de notre entreprise.

## Préparation

La configuration des haut-parleurs, telles que le nombre de haut-parleurs et la présence/absence de subwoofer doit être réglée avant le réglage des haut-parleurs.

### Quand la configuration des haut-parleurs est terminée

Passez à la section suivante "Réglage".

### Lorsque la configuration des haut-parleurs n'est pas terminée

Pour le réglage automatique, sélectionnez "Miscellaneous" - "Initial Setup" dans le menu de réglage et effectuez le réglage initial de cette unité.

Pour le réglage manuel, sélectionnez "Speaker" - "Configuration" dans le menu de réglage et réglez la configuration des haut-parleurs.

\*Pour plus de détails sur les réglages, consultez le manuel d'instructions.

## Réglage

- Appuyez sur  sur la télécommande et sélectionnez "Speaker" - "Speaker Combo" pour effectuer les réglages.
  - Si "Speaker Combo" n'est pas affiché dans le menu "Speaker", appuyez plusieurs fois sur le curseur ▼ de la télécommande et vérifiez la page suivante.

### Menu Speaker Combo

| Élément à régler | Valeur par défaut | Détails du réglage                                  |
|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Brand            | Other             | Sélectionnez une marque de haut-parleur à utiliser. |
| Front            | Other             | Sélectionnez un modèle de haut-parleur à utiliser.  |
| Center           | Other             | Sélectionnez un modèle de haut-parleur à utiliser.  |
| Height           | Other *           | Sélectionnez un modèle de haut-parleur à utiliser.  |
| Surround         | Other             | Sélectionnez un modèle de haut-parleur à utiliser.  |
| Surround Back    | Other             | Sélectionnez un modèle de haut-parleur à utiliser.  |
| Subwoofer        | Other             | Sélectionnez un modèle de subwoofer à utiliser.     |

\* Si le haut-parleur en hauteur est réglé pour des éléments autres que des haut-parleurs Dolby pour "Speaker" - "Configuration" dans le menu de réglage, ce réglage sera fixé sur "Other".

- Appuyez sur  sur la télécommande pour revenir à l'écran précédent.
- Sélectionnez "Crossover" - "Crossover Type" pour régler la marque du haut-parleur sur "Klipsch".
- Appuyez sur  sur la télécommande pour terminer le réglage.

## Modo optimizado de Klipsch

"Speaker Combo" es una función que optimiza el valor de división de frecuencias adecuado para los altavoces Klipsch.

Al ajustar el modelo de altavoz Klipsch para usarlo con "Speaker Combo" se actualiza el contenido de "Speaker" - "Crossover" en el menú de configuración y la división de frecuencias se ajusta en el valor optimizado adecuado para los altavoces.

### Info

- Las marcas y modelos de altavoces que se pueden ajustar se pueden actualizar con la actualización de firmware. Para conocer los detalles de la actualización, visite el sitio web de nuestra empresa.

## Preparación

La configuración de los altavoces, como el número de los altavoces y la presencia/ausencia de subwoofer debe establecerse antes de ajustar los altavoces.

### Cuando el ajuste de la configuración de los altavoces ha finalizado

Continúe a la siguiente sección de "Configuración".

### Cuando el ajuste de la configuración de los altavoces no ha finalizado

Para el ajuste automático, seleccione "Miscellaneous" - "Initial Setup" en el menú de configuración y realice el ajuste inicial de esta unidad.

Para el ajuste manual, seleccione "Speaker" - "Configuration" en el menú de configuración y ajuste la configuración de los altavoces.

\*Para obtener más información sobre el ajuste, consulte el manual de instrucciones.

## Configuración

- Pulse  en el mando a distancia y seleccione "Speaker" - "Speaker Combo" para hacer los ajustes.
  - Si "Speaker Combo" no aparece en el menú "Speaker", pulse el cursor ▼ en el mando a distancia varias veces y compruebe la página siguiente.

### Menú de Speaker Combo

| Elemento de ajuste | Valor por defecto | Detalles del ajuste                                     |
|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| Brand              | Other             | Seleccione una marca de altavoz que se va a utilizar.   |
| Front              | Other             | Seleccione un modelo de altavoz que se va a utilizar.   |
| Center             | Other             | Seleccione un modelo de altavoz que se va a utilizar.   |
| Height             | Other *           | Seleccione un modelo de altavoz que se va a utilizar.   |
| Surround           | Other             | Seleccione un modelo de altavoz que se va a utilizar.   |
| Surround Back      | Other             | Seleccione un modelo de altavoz que se va a utilizar.   |
| Subwoofer          | Other             | Seleccione una marca de subwoofer que se va a utilizar. |

\* Si Height Speaker está ajustado en elementos distintos de Dolby Speaker para "Speaker" - "Configuration" en el menú de configuración, este ajuste se fija en "Other".

- Pulse  en el mando a distancia para volver a la pantalla anterior.
- Seleccione "Crossover" - "Crossover Type" para ajustar la marca de altavoces en "Klipsch".
- Pulse  en el mando a distancia para finalizar el ajuste.

## Modalità ottimizzata Klipsch

"Speaker Combo" è una funzione che ottimizza il valore di crossover adattandolo agli altoparlanti Klipsch.

Impostando il modello di altoparlante Klipsch da usare con "Speaker Combo" si aggiorna il contenuto di "Speaker" - "Crossover" nel menu Configurazione, e il crossover viene impostato sul valore ottimizzato adatto agli altoparlanti.

### Info

- Le marche e modelli di altoparlante configurabili possono essere aggiornati mediante l'aggiornamento del firmware. Per informazioni dettagliate sull'aggiornamento, visitare il sito web della nostra azienda.

## Preparazione

La configurazione dell'altoparlante, con l'impostazione del numero di altoparlanti, della presenza/assenza di subwoofer, ecc., deve essere effettuata prima di impostare gli altoparlanti.

### Se la configurazione dell'altoparlante è stata completata

Procedere alla sezione successiva della "Configurazione".

### Se la configurazione dell'altoparlante non è stata completata

Per l'impostazione automatica, selezionare "Miscellaneous" - "Initial Setup" nel menu Configurazione ed effettuare l'impostazione iniziale di questa unità.

Per l'impostazione manuale, selezionare "Speaker" - "Configuration" nel menu Configurazione ed effettuare la configurazione dell'altoparlante.

\*Per informazioni dettagliate sull'impostazione, consultare il manuale di istruzioni.

## Configurazione

- Premere  sul telecomando e selezionare "Speaker" - "Speaker Combo" per effettuare le impostazioni.
  - Se "Speaker Combo" non è visualizzato sul menu "Speaker", premere ripetutamente il cursore  sul telecomando, quindi consultare la pagina successiva.

### Menu Speaker Combo

| Voce da impostare | Valore predefinito | Dettagli dell'impostazione                            |
|-------------------|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Brand             | Other              | Selezionare la marca di altoparlante da utilizzare.   |
| Front             | Other              | Selezionare il modello di altoparlante da utilizzare. |
| Center            | Other              | Selezionare il modello di altoparlante da utilizzare. |
| Height            | Other*             | Selezionare il modello di altoparlante da utilizzare. |
| Surround          | Other              | Selezionare il modello di altoparlante da utilizzare. |
| Surround Back     | Other              | Selezionare il modello di altoparlante da utilizzare. |
| Subwoofer         | Other              | Selezionare il modello di subwoofer da utilizzare.    |

\*Se Altoparlante di Altezza è impostato su un'opzione diversa da Altoparlante Dolby in "Speaker" - "Configuration" nel menu Configurazione, questa impostazione sarà fissata su "Other".

- Premere  sul telecomando per tornare alla schermata precedente.
- Selezionare "Crossover" - "Crossover Type" per impostare la marca di altoparlante su "Klipsch".
- Premere  sul telecomando per terminare l'impostazione.

## Für Klipsch optimierter Modus

"Speaker Combo" ist eine Funktion, die den für Klipsch-Lautsprecher geeigneten Frequenzweichenwert optimiert.

Durch die Einstellung des Klipsch-Lautsprechermodells, das mit "Speaker Combo" verwendet werden soll, wird der Inhalt von "Speaker" - "Crossover" im Setup-Menü aktualisiert, und die Frequenzweiche wird auf den optimierten, für die Lautsprecher geeigneten Wert eingestellt.

### Info

- Lautsprechermarken und -modelle, die eingestellt werden können, werden möglicherweise mit der Firmware-Aktualisierung aktualisiert. Einzelheiten zur Aktualisierung finden Sie auf unserer Firmenwebsite.

## Vorbereitung

Die Lautsprecherkonfiguration, wie z. B. die Anzahl der Lautsprecher und das Vorhandensein/Fehlen des Subwoofers muss vor der Einstellung der Lautsprecher festgelegt werden.

**Wenn die Einstellung der Lautsprecherkonfiguration abgeschlossen ist**  
Gehen Sie zum nächsten Abschnitt "Einrichtung" weiter.

**Wenn die Einstellung der Lautsprecherkonfiguration nicht abgeschlossen ist**

Wählen Sie für die automatische Einstellung "Miscellaneous" - "Initial Setup" im Setup-Menü, und führen Sie die Ersteinstellung dieses Geräts durch. Für die manuelle Einstellung wählen Sie im Setup-Menü "Speaker" - "Configuration", und stellen Sie die Lautsprecherkonfiguration ein.

\*Einzelheiten zur Einstellung finden Sie in der Bedienungsanleitung.

## Einrichtung

1. Drücken Sie  an der Fernbedienung und wählen Sie "Speaker" - "Speaker Combo", um die Einstellungen vorzunehmen.
  - Wenn "Speaker Combo" nicht im "Speaker"-Menü angezeigt wird, drücken Sie wiederholt den Cursor  auf der Fernbedienung und sehen Sie auf der nächsten Seite nach.

### Speaker Combo-Menü

| Einstellpunkt | Standardwert | Einstelldetails                                    |
|---------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Brand         | Other        | Wählen Sie die zu verwendende Lautsprechermarke.   |
| Front         | Other        | Wählen Sie ein zu verwendendes Lautsprechermodell. |
| Center        | Other        | Wählen Sie ein zu verwendendes Lautsprechermodell. |
| Height        | Other *      | Wählen Sie ein zu verwendendes Lautsprechermodell. |
| Surround      | Other        | Wählen Sie ein zu verwendendes Lautsprechermodell. |
| Surround Back | Other        | Wählen Sie ein zu verwendendes Lautsprechermodell. |
| Subwoofer     | Other        | Wählen Sie ein zu verwendendes Subwoofermodell.    |

\* Wenn Höhenlautsprecher im Setup-Menü auf andere Elemente als Dolby-Lautsprecher für "Speaker" - "Configuration" eingestellt ist, dann ist diese Einstellung auf "Other" festgelegt.

2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
3. Wählen Sie "Crossover" - "Crossover Type", um die Lautsprechermarke auf "Klipsch" einzustellen.
4. Drücken Sie  auf der Fernbedienung, um die Einstellung abzuschließen.

## Geoptimaliseerde modus Klipsch

"Speaker Combo" is een functie die zorgt voor een optimale crossover-waarde voor Klipsch-speakers.

Als u met "Speaker Combo" het te gebruiken Klipsch-speakermodel instelt, wordt de inhoud van "Speaker" - "Crossover" in het menu Installatie bijgewerkt en wordt de crossover ingesteld op de optimale waarde voor de speakers.

### Info

- In te stellen speakermerken en -modellen kunnen worden bijgewerkt met de firmware-update. Ga naar onze bedrijfswebsite voor meer informatie.

## Voorbereiding

De speakerconfiguratie, zoals het aantal speakers en de aan- of afwezigheid van een subwoofer, moet worden ingesteld voordat de speakers worden ingesteld.

### Als de speakerconfiguratie is ingesteld

Ga verder met het volgende onderdeel: "Installatie".

### Als de speakerconfiguratie nog niet is ingesteld

Voor automatisch instellen, selecteert u "Miscellaneous" - "Initial Setup" in het menu Installatie en voert u de eerste installatie van dit apparaat uit.

Voor handmatig instellen, selecteert u "Speaker" - "Configuration" in het menu Installatie en stelt u de speakerconfiguratie in.

\*Raadpleeg de instructiehandleiding voor meer informatie over de instelling.

## Installatie

- Druk op de afstandsbediening op  en selecteer "Speaker" - "Speaker Combo" om de instellingen te selecteren.
  - Als "Speaker Combo" niet in het menu "Speaker" staat weergegeven, drukt u op de afstandsbediening herhaaldelijk op  om de volgende pagina te bekijken.

### Menu Speaker Combo

| Instellingsitem | Standaardwaarde | Instellingsdetails                          |
|-----------------|-----------------|---------------------------------------------|
| Brand           | Other           | Selecteer een speakermerk om te gebruiken.  |
| Front           | Other           | Selecteer een speakermodel om te gebruiken. |
| Center          | Other           | Selecteer een speakermodel om te gebruiken. |
| Height          | Other *         | Selecteer een speakermodel om te gebruiken. |
| Surround        | Other           | Selecteer een speakermodel om te gebruiken. |
| Surround Back   | Other           | Selecteer een speakermodel om te gebruiken. |
| Subwoofer       | Other           | Kies een subwoofermodel om te gebruiken.    |

\* Als Height Speaker is ingesteld op iets anders dan Dolby Speaker voor "Speaker" - "Configuration" in het menu Installatie, wordt dit ingesteld op "Other".

- Druk op de afstandsbediening op , om terug te keren naar het vorige scherm.
- Selecteer "Crossover" - "Crossover Type" om het speakermerk in te stellen op "Klipsch".
- Druk op de afstandsbediening op , om de instelling te voltooien.

## Klipsch Optimerat läge

"Speaker Combo" är en funktion som optimerar crossover-värdet som är lämpat för Klipsch-högtalare.

Inställning av modellen av Klipsch-högtalaren som ska användas med "Speaker Combo" uppdaterar innehållet för "Speaker" - "Crossover" i Setup-menyn och crossover ställs till det optimerade värdet som är lämpat för högtalarna.

### Info

- Högtalarmärken och modeller som kan ställas in kan uppdateras med uppdateringen av programvara. För detaljer om uppdateringen, se företagets webbsida.

## Förberedelse

Högtalarkonfigurationen som t.ex. antalet högtalare och närvaro/frånvaro av subwoofer måste anges innan inställning av högtalarna.

### När inställningen av högtalarnas konfiguration slutförts

Gå vidare till nästa "Setup"-avsnitt.

### När inställningen av högtalarnas konfiguration inte slutförts

För automatisk inställning, välj "Miscellaneous" - "Initial setup" på setup-menyn och utför den initiala inställningen på denna enhet.

För manuell inställning, välj "Speaker" - "Configuration" på setup-menyn och ställ in högtalarkonfigurationen.

\*För detaljer om inställningen, se bruksanvisningen.

## Setup

- Tryck  på fjärrkontrollen och välj "Speaker" - "Speaker Combo" för att utföra inställningarna.
  - Om "Speaker Combo" inte visas på "Speaker"-menyn, tryck på markören ▼ på fjärrkontrollen upprepade gånger och se nästa sida.

### Speaker Combo-meny

| Inställning av post | Standardvärde | Inställningsdetaljer                       |
|---------------------|---------------|--------------------------------------------|
| Brand               | Other         | Välj ett högtalarmärke som ska användas.   |
| Front               | Other         | Välj en högtalarmodell som ska användas.   |
| Center              | Other         | Välj en högtalarmodell som ska användas.   |
| Height              | Other *       | Välj en högtalarmodell som ska användas.   |
| Surround            | Other         | Välj en högtalarmodell som ska användas.   |
| Surround Back       | Other         | Välj en högtalarmodell som ska användas.   |
| Subwoofer           | Other         | Välj en subwoofer-modell som ska användas. |

\* Om högtalarhöjd är inställt till något annat än Dolby-högtalare för "Speaker" - "Configuration" i Setup-menyn, så fixeras denna inställning till "Other".

- Tryck på  på fjärrkontrollen för att gå tillbaka till den tidigare skärmen.
- Välj "Crossover" - "Crossover Type" för att ställa högtalarmärket till "Klipsch".
- Tryck på  på fjärrkontrollen för att slutföra inställningen.

## Klipsch優化模式

「Speaker Combo」是根據Klipsch揚聲器將交叉頻率設為最佳值的功能。  
用「Speaker Combo」設定所使用Klipsch揚聲器的型號時，設定選單上的  
「Speaker」-「Crossover」的設定內容將會被更新，以將交叉頻率設為最佳值。

### 資訊

· 可設定的揚聲器的品牌與型號，有時會因韌體更新會被更新。有關韌體更新內容的詳情，請見本公司網站。

## 準備

設定揚聲器之前，需要預先進進行揚聲器的數量或是否連接了重低音揚聲器等揚聲器設定。

### 已完成揚聲器設定時

請進入下一步「設定」。

### 未完成揚聲器設定時

自動進行設定時，請由設定選單上的「Miscellaneous」-「Initial Setup」進行本機的預設設定。

手動進行設定時，請由設定選單上的「Speaker」-「Configuration」進行揚聲器設定。

\*有關設定詳細諮詢，請參閱使用說明書。

## 設定

- 按下遙控器上的 ，並選擇「Speaker」-「Speaker Combo」進行設定。
  - 若「Speaker」選單上不顯示「Speaker Combo」，請反復按遙控器上游標  確認下一頁。

### Speaker Combo選單

| 設定項           | 預設值     | 設定詳情            |
|---------------|---------|-----------------|
| Brand         | Other   | 選擇所使用揚聲器的品牌。    |
| Front         | Other   | 選擇所使用揚聲器的型號。    |
| Center        | Other   | 選擇所使用揚聲器的型號。    |
| Height        | Other * | 選擇所使用揚聲器的型號。    |
| Surround      | Other   | 選擇所使用揚聲器的型號。    |
| Surround Back | Other   | 選擇所使用揚聲器的型號。    |
| Subwoofer     | Other   | 選擇所使用重低音揚聲器的型號。 |

\* 在設定選單上的「Speaker」-「Configuration」中將Height Speaker設定為除Dolby Speaker外的值時，該設定將固為「Other」。

- 按遙控器上的 ，返回至前一畫面。
- 選擇「Crossover」-「Crossover Type」，並將揚聲器品牌設定為「Klipsch」。
- 按遙控器上的 ，退出設定。



## Klipsch优化模式

"Speaker Combo"是为根据Klipsch扬声器将交叉频率设置为最佳值的功能。用"Speaker Combo"设置所使用的Klipsch扬声器型号时,会更新Setup 菜单上的"Speaker" - "Crossover"设置,以根据扬声器将交叉频率设置为最佳值。

### 信息

·可设置的扬声器的品牌和型号,因固件更新有时会被更新。如需了解固件更新信息,请访问我们公司的网站。

## 准备

在设置扬声器之前,需要预先设置扬声器的数量或是否连接重低音扬声器等扬声器配置。

### 已完成扬声器配置的设置时

请进入下一个"设置"。

### 未完成扬声器配置的设置时

用自动设置时,从Setup 菜单上的"Miscellaneous" - "Initial Setup"进行本机的默认设置。

用手动设置时,从Setup 菜单上的"Speaker" - "Configuration"进行扬声器配置设置。

\*有关设置的详细信息,请参阅使用手册。

## 设置

- 按遥控器上的 , 选择"Speaker" - "Speaker Combo", 进行如下设置。
  - "Speaker"菜单上不显示"Speaker Combo"时,请重复按遥控器上的光标 , 查看下一页

### Speaker Combo菜单

| 设置项           | 默认值     | 设置详情            |
|---------------|---------|-----------------|
| Brand         | Other   | 选择所使用扬声器的品牌     |
| Front         | Other   | 选择所使用扬声器的型号。    |
| Center        | Other   | 选择所使用扬声器的型号。    |
| Height        | Other * | 选择所使用扬声器的型号。    |
| Surround      | Other   | 选择所使用扬声器的型号。    |
| Surround Back | Other   | 选择所使用扬声器的型号。    |
| Subwoofer     | Other   | 选择所使用重低音扬声器的型号。 |

\* 如果在Setup 菜单上的"Speaker" - "Configuration"中将Height Speaker设为除Dolby Speaker以外的其他值时,则该设置固定为"Other"。

- 按遥控器的 , 返回到前一屏幕。
- 选择"Crossover" - "Crossover Type", 并将扬声器的品牌设为"Klipsch"。
- 按遥控器的 , 退出设置。

## Klipsch 最適化モード

「スピーカーコンボ」は、Klipschスピーカーに合わせてクロスオーバーの数値を最適化する機能です。

使用するKlipschスピーカーのモデルを「スピーカーコンボ」で設定すると、セットアップメニューの「スピーカー」 - 「クロスオーバー」の内容が更新されて、クロスオーバーがスピーカーに合った最適な数値に設定されます。

### Info

- 設定できるスピーカーのブランドとモデルはファームウェアのアップデートで更新されることがあります。更新内容につきましては弊社ホームページでご確認ください。

## 準備

スピーカーを設定する前に、スピーカーの数やサブウーファーの有無など、スピーカー構成を事前に設定する必要があります。

### スピーカー構成の設定が完了している場合

次の「設定する」に進んでください。

### スピーカー構成の設定が完了していない場合

自動で設定する場合は、セットアップメニューの「その他」 - 「初期設定」から本機の初期設定を行ってください。

手動で設定する場合は、セットアップメニューの「スピーカー」 - 「配置・構成」からスピーカー構成を設定してください。

\*設定の詳細につきましては、取扱説明書をご覧ください。

## 設定する

- リモコンの  ボタンを押して、「スピーカー」 - 「スピーカーコンボ」を選びます。
  - 「スピーカー」メニューに「スピーカーコンボ」が表示されない場合は、リモコンのカーソル  を繰り返し押して、次のページを確認してください。

### スピーカーコンボメニュー

| 設定項目     | 初期値   | 設定内容                  |
|----------|-------|-----------------------|
| ブランド     | その他   | 使用するスピーカーのブランドを選びます。  |
| フロント     | その他   | 使用するスピーカーのモデルを選びます。   |
| センター     | その他   | 使用するスピーカーのモデルを選びます。   |
| ハイト      | その他 * | 使用するスピーカーのモデルを選びます。   |
| サラウンド    | その他   | 使用するスピーカーのモデルを選びます。   |
| サラウンドバック | その他   | 使用するスピーカーのモデルを選びます。   |
| サブウーファー  | その他   | 使用するサブウーファーのモデルを選びます。 |

\* セットアップメニューの「スピーカー」 - 「配置・構成」でハイトスピーカーがDolby Speaker以外に設定されている場合は、この設定は「その他」に固定されます。

- リモコンの  を押して、ひとつ前の画面に戻ります。
- 「クロスオーバー」 - 「クロスオーバータイプ」を選択して、スピーカーのブランドを「Klipsch」に設定します。
- リモコンの  を押して、設定を終了します。