



Montageanleitung für geschirmte 24Port Patch Panels Full shielded patch panel installation instruction

1



Abdeckung demontieren
Open the cover.


2



Kabelmantel abisolieren, Schirmung umschlagen und Adernpaare vorbereiten
Strip approximately 50mm from the cable jacket, fold back the foil or braid shield and prepare each pair.

3

IDC(KRONE)



T568A

Pin 5 White/Blue
Pin 4 Blue
Pin 1 White/Green
Pin 2 Green
Pin 3 White/Orange
Pin 6 Orange
Pin 7 White/Brown
Pin 8 Brown

T568B

Pin 5 White/Blue
Pin 4 Blue
Pin 1 White/Orange
Pin 2 Orange
Pin 3 White/Green
Pin 6 Green
Pin 7 White/Brown
Pin 8 Brown

Farbcode wählen und Adernpaare in die LSA-Kontakte legen
Follow the direction on the color-coding sticker for T568A or T568B wiring and set pairs into proper position.

4



LSA-Kontakte mit Einlegewerkzeug auflegen
Punch down wires with LSA-tool.

5



Kabelschirm unter die Klemmen legen und handfest anziehen
Fasten the screws through metal case to hold tightly down for two cable jackets in the same time.

6



Installierte Kabel mit Kabelbindern zugentlasten
Fasten cable ties for additional strain relief.

Kabelbinder
Cable tie