

ACTIVEBAND GENUA

The device requires Android 5.0 or later or iOS 8.5 or later. Make sure your smartphone supports the Bluetooth 5.0 low energy (BLE) standard. Please note that the watch has a built-in speaker and microphone, it is not waterproof, be careful and avoid flooding the device.

General view



Note: Before first use, charge the device for at least 4 hours. If the device is not used for a long time, charge it once a week.

Charging the device



Use the included cable, bring it close to the charging contacts (the end of the cable has a magnet inside, it will lock in the right place automatically). Use the USB jack on your PC or a standard DC5V smartphone charger as a power source.

Note that the kit does not short-circuit the charger.

How to turn on/off

Press and hold the „Power“ button for 3 seconds, the device will turn on. If you want to turn off, perform the same action and the watch will turn off. The power button also functions as a resume/off screen button.

First connection to a smartphone

IMPORTANT: Setting the time, date and other parameters is done only from the installed FITPRO application, which should be downloaded from the Google Play store (android) or Apple store




SCAN THE QR CODE
TO DOWNLOAD
THE APP :



IMPORTANT: Do not pair MT870 from the Bluetooth interface of the smartphone, but from the pre-installed FITPRO app

1. Smartband and the application for proper operation requires active location service (GPS) , active Bluetooth and data transmission (WIFI locally or mobile data transmission),
2. After installing the FITPRO application, you can pair the watch right away. However, we recommend that you create a user account, so that measurements, achievements and other parameters will be saved.

3. Launch FITPRO. Click the icon (1) and then (2) to search for the device



4. After a while, a list of searched Bluetooth devices will appear, and among nothing the watch „MT870“ (3). Click on this name, and the process of synchronization, time and date setting, etc. will follow.



The FITPRO app will ask for consents for access, to smartphone functions, including contacts, which is necessary for proper operation. You will need to agree and approve each time.

Operation of buttons and touch panel

Resume/Exit screen - press the Power or Phone button to display/exit the home screen.

Change the dial - press and hold in the middle and the dial will change to a different one.

Show smartband functions - press the Phone button twice.

A window of functions will appear. They will be discussed in a moment.

Gestures on the smartband's home screen

Control menu

From the hour dial, swipe down the screen for quick access to functions:



1. airplane mode - disables/enables the wireless functions of the watch

2. flashlight - display a bright screen

3. microphone - connect to goggle assistant or siri

4. QR code for FITPRO app

5. change the style of the function menu

6. do not disturb mode (the watch does not respond to incoming calls and messages)

News

From the dial with the time, swipe to the right, to display messages.



Most popular features

From the dial with the time, swipe to the left to display the most popular functions one by one:

- 1. Statistics (tricycle)** number of steps (zeroed daily), information on the number of sports (zeroed daily), number of rests (after a minimum of 20 steps). Once connected to the app, more statistical information will be available (by swiping up or down)
- 2. Heart rate measurement.** Other parameters like blood pressure and blood oxygen are displayed in the paired app
- 3. Media control** - music tracks from the phone are played on the watch.
- 4. Weather** - when paired with FITPRO
- 5. QR code** to download the FITPRO app from the store

How to take measurements


Important. Smartband MT870 is not a medical device and is in no way a substitute for professional medical devices for measuring heart rate, blood pressure and blood oxygenation. The results can only be regarded as informational and theoretical. In case of ambiguity, please consult your doctor.

In order to make pulse, oxygen and blood pressure measurements as reliable as possible, the watch should be fastened neither too tightly nor too loosely.

and not too loose on the wrist.


The level of measurement can be affected by the degree of hairiness, tan or oiliness (e.g. cream).

Measurements can be activated via the watch or app by clicking on one of the icons.



Managing the watch's functions

Once the watch is added and the connection is active, you can go to the „Set“ option to set or run the rest of the device's functions. Note - the order and naming of functions may vary depending on the version and language of your smartphone



Find - finding the watch (light vibration)

Remote shutter - activates the smartphone's camera and allows you to take a picture remotely
Message push - setting smartphone apps that can display messages on the watch

Dial settings - access dozens of creative dials and the ability to swap them on the watch

Reset device - reset the watch

Remove - disconnect (remove) the watch and data from the app

Other - enable weak vibration

OTA upgrade - remote update of the smartband's firmware

Background setting - setting application permissions

Due to continuous development, product specifications and design are subject to change without prior notice. For technical support, visit www.media-tech.eu.

ACTIVEBAND GENUA

Urządzenie wymaga systemu Android 5.0 lub nowszego albo iOS 8.5 lub nowszego. Upewnij się, że Twój smartfon obsługuje standard niskiego zużycia energii Bluetooth 5.0 (BLE). Należy pamiętać, że zegarek ma wbudowany głośnik i mikrofon, nie jest wodoodporny, należy uważać i unikać zalania urządzenia.

Widok ogólny



Uwaga! Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie przez co najmniej 4 godziny. Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, ładuj je raz w tygodniu.

Ładowanie urządzenia



Użyj dołączonego kabla, zbliż do styków ładowania (koniec kabla ma wewnątrz magnes, zablokuje się we właściwym miejscu automatycznie). Jako źródło zasilania użyj gniazda USB w komputerze PC lub standardowej ładowarki do smartfonów DC5V.

Uwaga! Zestaw nie zawiera ładowarki.

Jak włączać/wyłączać

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk „Power”, urządzenie się włączy. Jeśli chcesz wyłączyć, wykonaj tą samą czynność, a zegarek się wyłączy. Przycisk zasilania działa również jako przycisk wznawiania/wyłączania ekranu.

Pierwsze połączenie ze smartfonem

WAŻNE! Ustawienie godziny, daty oraz innych parametrów wykonuje się wyłącznie z poziomu zainstalowanej aplikacji FITPRO, którą należy pobrać z ze sklepu Google Play (android) lub Apple store




SCAN THE QR CODE
TO DOWNLOAD
THE APP :



WAŻNE! Nie należy parować MT870 z poziomu interfejsu Bluetooth smartfona, a z poziomu zainstalowanej uprzednio aplikacji FITPRO

1. Smartband oraz aplikacja do poprawnego działania wymaga aktywnej usługi lokalizacji (GPS) , aktywnego interfejsu Bluetooth oraz transmisji danych (WIFI lokalnie lub transmisji danych mobilnych),
2. Po zainstalowaniu aplikacji FITPRO możesz od razu sparować zegarek. Zalecamy jednak utworzenie konta użytkownika, dzięki czemu pomiary, osiągnięcia i inne parametry będą zapisywane.

3. Uruchom FITPRO. Kliknij ikonę (1), a następnie (2) aby wyszukać urządzenie



4. Po chwili pojawi się lista wyszukanych urządzeń Bluetooth, a wśród nich zegarek „MT870” (3). Należy kliknąć tę nazwę, a nastąpi proces synchronizacji, ustawienia czasu i daty itp.



Aplikacja FITPRO będzie prosić o zgody na dostęp, do funkcji smartfonu, w tym do kontaktów, co jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania. Za każdym razem należy wyrazić zgodę i zatwierdzić.

Obsługa przycisków i panelu dotykowego

Wznowienie/wygaszenie ekranu – wciśnij przycisk Power lub Phone aby wyświetlić/wygasić ekran główny.

Zmiana tarczy - naciśnij i przytrzymaj na środku a tarcza zmieni się na inną.

Pokaż funkcje smartbanda - naciśnij przycisk „Phone” dwa razy. Pojawi się okno funkcji. Zostaną omówione za chwilę.

Gesty na ekranie głównym smartbanda

Menu kontrolne

Z poziomu tarczy z godziną, przesunij palcem w dół ekranu aby uzyskać szybki dostęp do funkcji:



Wiadomości

Z poziomu tarczy z godziną przesunąć palcem w prawo, aby wyświetlić wiadomości.



Najpopularniejsze funkcje

Z poziomu tarczy z godziną przesunąć palcem w lewo, aby wyświetlić kolejno najpopularniejsze funkcje:

- 1. Statystyka (tricycle)** ilość kroków (zerowana codziennie), informacja o liczbie sportów (zerowane codziennie), ilość odpoczynków (po wykonaniu minimum 20 kroków). Po połączeniu z aplikacją będzie dostępnych więcej informacji statystycznych (przesuwając palcem w górę lub dół)
- 2. Pomiar tętna** - Pozostałe parametry jak ciśnienie i tlen we krwi są wyświetlane w sparowanej aplikacji
- 3. Sterowanie mediami** – utwory muzyczne z telefonu są odtwarzane w zegarku.
- 4. Pogoda** – po połączeniu z FITPRO
- 5. Kod QR** do pobrania aplikacji FITPRO ze sklepu



Ikony menu

Przesuń palcem w górę, aby wyświetlić ikony menu, a następnie przesuń w górę lub w dół, aby je przewinąć. Dotknij ikony, aby wejść dalej, przesuń palcem w prawo lub użyj przycisku Power, aby wyjść.




- Klawiatura numeryczna do połączeń telefonicznych
- Pogoda
- Sporty (bieganie, rower, skakanie, tenis siatkówka itp.)
- Styl menu
- Poziom tlenu we krwi
- Statystyka (tricycle)
- Książka telefoniczna (uwaga należy ją utworzyć osobno w aplikacji FITPRO, nie jest to lista kontaktów ze smartfona)
- Tętno
- Sterowanie aparatem smartfona
- Stoper
- Ustawienia (informacje systemowe, język, ręczne ustawienie czasu, czas podświetlenia tarczy)
- Pomiar ciśnienia
- Pomiar snu
- Wiadomości
- Znajdź sparowany telefon
- Reset do ustawień fabrycznych

Jak wykonywać pomiary

Ważne. Smartband MT870 nie jest urządzeniem medycznym i w żaden sposób nie jest w stanie zastąpić profesjonalnych medycznych urządzeń do pomiarów tętna, ciśnienia i natlenienia krwi. Wyniki można traktować wyłącznie jako informacyjno-teoretyczne. W przypadku niejasności należy skonsultować je z lekarzem.


Aby pomiary pulsu, tlenu ciśnienia miały jak najlepsze prawdopodobieństwo, należy dopilnować aby zegarek był zapięty nie za ciasno i nie za luźno na nadgarstku. Na poziom pomiaru może mieć wpływ stopień owłosienia, opalenizna lub natłuszczenie (np. kremem).

Pomiary można aktywować za pomocą zegarka lub aplikacji klikając w jedną z ikon.



Zarządzanie funkcjami zegarka

Po dodaniu zegarka i aktywnym połączeniu możesz przejść do opcji „Set” aby ustawić lub uruchomić pozostałe funkcje urządzenia. Uwaga - kolejność i nazewnictwo funkcji może się różnić zależnie od wersji i języka systemu smartfona.



Find – znajdowanie zegarka (lekkie wibracje)

Remote shutter – uruchamia aparat smartfona i umożliwia zdalne zrobienie zdjęcia

Message push – ustawienie aplikacji smartfona, które mogą wyświetlać wiadomości na zegarku

Dial settings – dostęp do dziesiątek kreatywnych tarcz i możliwość podmienienia ich na zegarku

Reset device – resetowanie zegarka

Remove – odłączenie (usunięcie) zegarka i danych z aplikacji

Other – włączenie słabych wibracji

OTA upgrade – zdalna aktualizacja firmware smartbanda

Background setting – ustawienie zezwoleń aplikacji

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Aby uzyskać pomoc techniczną, odwiedź www.media-tech.eu.

ACTIVEBAND CARLO

A készülékhez Android 5.0 vagy újabb verziószámú, vagy iOS 8.5 vagy újabb verziószámú operációs rendszer szükséges. Győződjön meg róla, hogy okostelefonja támogatja a Bluetooth 5.0 alacsony energiájú (BLE) szabványt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az óra beépített hangszóróval és mikrofonnal rendelkezik, nem vízálló, legyen óvatos, és kerülje az eszköz eláztatását.

Általános áttekintés



Megjegyzés: Az első használat előtt töltsse fel a készüléket legalább 4 órán keresztül. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, hetente egyszer töltsse fel.

A készülék töltése



Használja a mellékelt kábelt, és vigye közel a töltőérintkezőkhöz (a kábel végén egy mágnes van, amely automatikusan a megfelelő helyre rögzül). Használja a számítógép USB-csatlakozóját vagy egy szabványos DCSV okostelefon-töltőt áramforrásként.

Vegye figyelembe, hogy a készlet nem zárja rövidre a töltőt.

Hogyan kapcsolja be/ki

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „Power” gombot 3 másodpercig, a készülék bekapcsol. Ha ki akarja kapcsolni, végezze el ugyanezt a műveletet, és az óra kikapcsol. A bekapcsológomb a képernyő ki/bekapcsolását szolgáló gombként is

Első kapcsolódás az okostelefonhoz

FONTOS: Az idő, a dátum és egyéb paraméterek beállítása csak a telepített FITPRO alkalmazásból lehetséges, amelyet a Google Play áruházból (Android) vagy az Apple áruházból tud letölteni.




SCAN THE QR CODE
TO DOWNLOAD
THE APP :



FONTOS: Az MT870 készüléket ne az okostelefon Bluetooth interfészéről, hanem az előre telepített FITPRO applikációról párosítsa.

1. Az okospánt és az alkalmazás megfelelő működéséhez aktív helymeghatározó szolgáltatás (GPS), aktív Bluetooth és adatátvitel (WIFI helyben vagy mobil adatátvitel) szükséges.
2. A FITPRO alkalmazás telepítése után azonnal párosíthatja az órát. Javasoljuk azonban, hogy hozzon létre egy felhasználói fiókot, így a mérések, eredmények és egyéb paraméterek el lesznek mentve.

3. Indítsa el a FITPRO-t. Kattintson az ikonra (1), majd (2) a készülék kereséséhez.



4. Egy idő után megjelenik a keresett Bluetooth eszközök listája, benne az óra MT870" néven (3). Kattintson erre a névre, és a szinkronizálás, az idő és dátum beállítása stb. folyamata következik.



A FITPRO alkalmazás a megfelelő működéshez szükséges hozzájárulást kér a mobiltelefon funkcióihoz, többek között a kapcsolatokhoz való hozzáféréshez. Minden alkalommal bele kell egyeznie és jóvá kell

A gombok és az érintőpanel működése

Folytatás/Exit képernyő - nyomja meg a bekapcsoló vagy a telefon gombot a kezdőképernyő megjelenítéséhez/kilépéshez.

Számlapváltás - tartsa lenyomva a középső gombot, és a számlap egy másikra változik.

Smartband funkciók megjelenítése - nyomja meg kétszer a Phone gombot.

Megjelenik egy ablak a funkciókkal.

Gesztusok az intelligens pánt kezdőképernyőjén

Vezérlőmenü

Az óratárcsáról húzza lefelé a képernyőt a funkciók gyors eléréséhez:



1. Repülőgép üzemmód – kikapcsolja/letiltja az óra vezetékek nélküli funkcióit.
2. Zseblámpa – fényes képernyő megjelenítése
3. Mikrofon – csatlakozás a Google asszisztenshez vagy a Sirihez
4. QR-kód a FITPRO alkalmazáshoz
5. A funkciómenü stílusának megváltoztatása
6. Ne zavarjanak mód – az óra nem válaszol a bejövő hívásokra és üzenetekre

Hírek

Az időt mutató számlapról húzza jobbra az ujját az üzenetek megjelenítéséhez.



LINDA

Hi! Do you have time
in the evening?
Have a meal to-
gether.

A legnépszerűbb funkciók

Az időt tartalmazó számlapról húzza balra a lapot, hogy egyenként megjelenítse a legnépszerűbb funkciókat:

1. Statisztika. Lépések száma (naponta nullázva), információk a sportok számáról (naponta nullázva), pihenők száma (legalább 20 lépés után). Az alkalmazáshoz való kapcsolódás után további statisztikai információk lesznek elérhetők (felfelé vagy lefelé húzással).
2. Szívritmusmérés. Egyéb paraméterek, mint a vérnyomás és a vér oxigénszintje a párosított alkalmazásban jelennek meg.
3. Médiavezérlés. A telefonról származó zeneszámok lejátszása az órán.
4. Időjárás. A FITPRO-val párosítva.
5. QR-kód a FITPRO alkalmazás letöltéséhez az áruházból.



Menüikonok

A menüikonok megjelenítéséhez lapozzunk felfelé, majd lapozzunk felfelé vagy lefelé a menüikonok görgetéséhez. Érintsen meg egy ikont a továbblépéshez, húzza jobbra, vagy lépjen ki a bekapcsológombbal.



- Numerikus billentyűzet a telefonhívásokhoz
- Időjárás
- Sportok (futás, kerékpározás, ugrás, tenisz, röplabda stb.)
- Menürendszer
- Véroxigénszint
- Statisztikák
- Telefonkönyv (vegye figyelembe, hogy ezt külön kell létrehozni a FITPRO appban, ez nem az okostelefonjáról származó névjegyek listája)
- Szívritmus
- Az okostelefon kamerájának vezérlése
- Stopperóra
- Beállítások (rendszerinformációk, nyelv, kézi időbeállítás, háttérvilágítás, idő tárcsa)
- Nyomásmérés
- Alvásmérés
- Üzenetek
- Párosított telefon keresése
- Gyári beállítások visszaállítása


Hogyan kell méréseket végezni

FONTOS! Az MT870 okosóra nem orvosi készülék, és semmiképpen nem helyettesíti a professzionális orvosi készülékeket a szívfrekvencia, a vérnyomás és a véroxigénszint mérésében. Kételyek esetén kérjük, forduljon orvosához!

Ahhoz, hogy a pulzus, az oxigén és a vérnyomás mérése a lehető legmegbízhatóbb legyen, az órát sem túl szorosan, sem túl lazán nem szabad rögzíteni.

A mérési szintet befolyásolhatja a szőrzet, a barnaság vagy az olajosság (pl. krém) mértéke.

A méréseket az órán vagy az alkalmazáson keresztül lehet aktiválni az egyik ikonra kattintva.



Az óra funkcióinak kezelése

Miután az órát hozzáadta és a kapcsolatot aktív, a „Beállítás” opcióra lépve beállíthatja vagy futtathatja az eszköz többi funkcióját. Megjegyzés - a funkciók sorrendje és elnevezése az okostelefon verziójától és nyelvétől függően változhat.

Find - az óra megtalálása (könnyű rezgés)

Remote shutter - aktiválja az okostelefon kameráját, és lehetővé teszi, hogy távolról készítsen egy képet.

Message push - olyan okostelefon-alkalmazások beállítása, amelyek üzeneteket jeleníthetnek meg az órán.

Dial settings - több tucat kreatív számlaphoz való hozzáférés, valamint a számlapok cseréjének lehetősége az órán.

Reset device - az óra alaphelyzetbe állítása

Remove - az óra és az adatok leválasztása (eltávolítása) az alkalmazásról.

Other - gyenge rezgés engedélyezése

OTA frissítés - az okosszíj szoftverének távoli frissítése

Background setting (Háttérbeállítás) - az alkalmazás engedélyeinek beállítása

A folyamatos fejlesztések miatt a termék specifikációi és a design előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. Technikai támogatásért látogasson el a www.media-tech.eu weboldalra!

D**Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Rücknahmestellen zurückzugeben. Einfließen dazu gemäß das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiedereinrichtung, der stillgestellten Instandhaltung oder anderer Formen der Verwertung von Abgerüsteten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten auch folgende Entsorgungsvorgänge: Laut, Batterieverordnung, für Batterien und Altkäse entsprechend.

**PL****Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:**

Uzgodzenie oznaczone jest symbolem przebijanego kosza na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Produkty oznaczone tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy wyrzucać lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek postąpić w sposób zgodny z zaleceniami producenta, dotyczącymi: 1. wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wyznaczonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na korzyść ogółu ma zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska postąpić z zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

**EN****Environmental guidance:**

The device is marked with the symbol of a crossed out waste container, in accordance with the European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment. Products marked with this symbol should not be disposed of or disposed of after the end of their useful life together with other household waste. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. In order to obtain information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe way, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where he purchased the equipment.

**H****Környezetvédelmi tudnivalók:**

Az európai uniós 2012/19/EU irányelvről, a megjelölt ábrával jelölt, minden EU-n belül forgalmazott háztartási és közlekedési elektromos és elektronikus készüléket nem szabad a háztartási szeméttel dobni. Az ábrával és a mellékletekben elektromos és elektronikus készülékek gyűjtésére szolgáló tájékoztató táblázat látható. Mindenképp, ezért ajánlat, el kell szállítani egy kijelölt gyűjtőhelyre vagy visszavinni a vállalat helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum jelölést az erre vonatkozó a felelősségteljesítés. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltsa vagy bármilyen formában történő újra-háztartási közlekedési használatát környezetünk védelméhez.

**CZ****Ochrana životního prostředí:**

Europejská smernice 2012/19/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zařízení se nesmí vyhadzovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být uloženy podle zákona na místě k tomu určených. Recyklování nebo jiným způsobem zpracování výše zmíněné k ochrání našeho životního prostředí.

**SK****Ochrana životného prostredia:**

Europejská smernica 2012/19/EU stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhadzovať do domáceho odpadu. Spôsobuje sa to zákonom povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia na miesta k tomu určené. Recyklovanie alebo inými formami spracovania výššie uvedených zariadení prispieva k ochrane nášho životného prostredia.

**CRO****Naopomena o zaštiti okoliša:**

Način provedbe Europejske direktive 2012/19/UE u nacionalnom pravnom sustavu mjedi gljedi: Električni i elektronički uređaji ne smiju se odložiti s kućnim otpadom.

Postupak su po zakonu dani vršiti električni i elektronički uređaji na kraju svog radnog vijeka na javne sakupljačke točke postavljene u skladu sa zakonom na području mjesta.

Postupak o tome definiran je u nacionalnim zakonodavstvu države uređaja. Ovaj simbol na proizvodu, opre za uporabu i pakovanja označava da proizvod podliježe ovim propisima.

Recikliranje, odvajanje materijala ili drugim načinima korištenja starih uređaja, značajno doprinose zaštiti našeg okoliša.

**BG****Табелка за опасане на околната среда:**

Соглас прилагането на Европейската директива 2012/19/ЕУ в националния правен систем се прилага следното: Електричните и електронните уреди не могат да се отхвърлят с домашния отпадък. Разпоредбата за задължение по закон да бъдат електричните и електронните уреди да бъдат дадени на специални места за приемане на отпадъци, създадени за тази цел или в момента на продажба. Разпоредбата за това се въвежда от националното законодателство на съответната държава. Това означава на продукта, използването за експлоатация или използването, че продуктът е предмет на тези правила. Тези разпоредби, отнасящи се до материалите или други форми на материалите на стари уреди, не правят военен принос за защитата на нашата среда.

**RO****Notă privind protecția mediului:**

După punerea în aplicare a Directivei europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați să respecte dispozițiile electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele de colectare publice create în acest scop sau la punctul de vânzare. Detali privind acest lucru sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachetul indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. Prin redare, refacerea materialului sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejerea mediului nostru.



Media-Tech Polska sp. z o.o. oświadcza że niniejsze urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami oraz odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełna treść deklaracji CE dostępna jest na stronie www.media-tech.eu

Media-Tech Polska sp. z o.o. declares that this device complies with the essential requirements and relevant provisions of Directive 2014/53/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment and repealing Directive 1999/5/EC. The full text of the CE declaration is available at www.media-tech.eu