Barkan
a better point of view™

Assembly instructions

TV Wall Mount

Swivel & Tilt




For more information: **barkanmounts.com**

If you are satisfied with the product, please give us a 5 stars ☆☆☆☆☆ rating on the website you bought it from. If you are not satisfied please contact us at https://www.barkanmounts.com/support and we will solve the problem for you.

BM320-MAN-ONL-03_2006

TV Size
13”-65”
33cm-165cm

TV Weight	
US (Max)	EU
88lbs	40kg





⚠CAUTION This Mount is intended for use only with the maximum weight indicated.
Using heavier products might cause injury.

⚠ ATTENTION! Please read the following.

EN WARNING!

Disregarding the safety and assembly instructions may result in the falling of, and/ or damage to your electrical appliance. Opening the package represents your undertaking to closely read and follow the instructions. This mount is not intended for use in public places.

For Safety Instructions, warranty and further information, go to: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

ES ATENCION!

El incumplimiento de las instrucciones de montaje y seguridad pueden dar resultado de caída del aparato o causar daños del mismo. La apertura del embalaje representa que leerá y seguirá cuidadosamente las instrucciones. Este montaje no está destinado para su uso en lugares públicos.

Instrucciones de seguridad, garantia e información complementaria, en el sitio: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

FR ATTENTION!

Négliger les instructions de sécurité et d'assemblage peut entraîner des dommages ou la chute de vos appareils électriques. L'ouverture de cette boîte suppose que vous vous engagez à lire attentivement les instructions avant toute installation. Ce support n'est pas destiné à être utilisé dans les lieux publics.

Consignes de sécurité, garantie et informations complémentaires sur le lien suivant: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

IT ATTENZIONE!

Ignorare le istruzioni di sicurezza ed assemblaggio potrebbe provocare la caduta e/ o il danneggiamento del vostro apparecchio elettrico. Nel momento in cui si apre la confezione si devono leggere e seguire tentamente le istruzioniy. Questa staffa non è destinato per l'uso in luoghi pubblici.

Per le istruzioni di sicurezza e per ulteriori informazioni è possibile visistare il sito: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

PT ATENÇÃO!

O não cumprimento das instruções de montagem e segurança podem resultar na queda do aparelho ou causar danos no mesmo. A abertura da embalagem representa que irá ler e seguir cuidadosamente as instruções. Esta montagem não é destinado ao uso em locais públicos.

Instruções de segurança e informações adicionais no site: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

DE WARNUNG!

Missachtung der Sicherheitsvorschriften und Montageanleitung kann zum Fallen und Beschädigungen an Ihrem Gerät führen. Das Öffnen der Verpackung bedeutet, dass Sie diesen Anweisung verstehen und folgen werden. Diese Halterung ist nicht für den Einsatz in öffentlichen Orten bestimmt.

Sicherheitshinweise, Garantie- und weitere Informationen finden Sie unter: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

NL WAARSCHUWING!

Het niet opvolgen van veiligheids- en montageinstructies kan resulteren in het vallen van de beugel met daarmee gepaard gaande schade aan het geinstalleerde apparaat en/ of personen. Met het openen van de verpakking verklaart u dat u hiervan op de hoogte bent en de bijgevoegde installatiehandleiding nauwkeurig zult lezen voor installatie. Deze beugel is niet bedoeld voor gebruik in openbare ruimtes.

Voor veiligheidsinstructies en meer informatie, ga naar: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

DA ADVARSEL!

Tilsidesættelse eller neglisering af sikkerheds og monteringsinstrukserne kan resultere i at dit fjernsyn falder ned eller bliver ødelagt. Vi anbefaler kraftigt at alle manualer og vejledninger læses grundigt igennem før opsætningen påbegyndes. Dette beslag er ikke beregnet til brug på offentlige steder.

For Sikkerheds Instruktioner og yderligere information, gå til: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

EL ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Η μη συμμόρφωση με τους κανόνες ασφαλείας και συναρμολόγησης μπορεί να οδηγήσει σε καταστροφή της ηλεκτρικής σας συσκευής. Πριν ανοίξετε την συσκευασία διαβάστε προσεχτικά και ακολουθήστε τις οδηγίες που σας δίνονται. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε δημόσιους χώρους.

Για Οδηγίες Ασφαλείας και περαιτέρω πληροφορίες, μεταβείτε στο: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

TR UYARI!

Güvenlik ve kurulum şartlarınının yerine getirilmemesi; cihazınızın düşmesi ve/ veya zarar görmesi ile sonuçlanabilir. Ambalajın açılmış olması, şartname maddelerini tümüyle okuduğunuzu ve uygulama sorumluluğunu üstlendiğinizi ifade eder. Bu aparatı halka açık yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.

Güvenlik talimatı ve daha fazla bilgi için şu adrese gidin: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

RO ATENTIE!

Nerespectarea instructiunilor de siguranta si asamblare poate duce la caderea (si)sau deteriorarea aparatului dumneavoastra electric. Deschiderea pachetului reprezinta faptul ca ati luat la cunostinta acest lucru si respectati instructiunile. Acest suport nu este destinat utilizării în locuri publice.

Pentru Instructiuni de siguranță și informații suplimentare, vizitați: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

HU FIGYELMEZTETÉS!

A biztonsági és az összeszerelési útmutató figyelmen kívül hagyása az Ön elektromos készülékének leesését és/ vagy károsodását eredményezheti. Kérjük, figyelmesen olvassa el és pontosan kövesse az útmutató előírásait. Ez a konzol nem szánt nyilvános helyen.

A biztonsági utasításokat és a további információkat megtalálja weboldalunkon: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

Barkan
a better point of view™

PL **UWAGA!** Lekceważąc bezpieczeństwo i instrukcje, może doprowadzić do upadku lub uszkodzenia urządzenia elektrycznego. Po otwarciu opakowania prosimy by dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i postępować zgodnie z jej zaleceniami.
Ten wspornik nie jest przeznaczony do stosowania w miejscach publicznych.
Więcej informacji oraz Instrukcje Bezpieczeństwa znajdują się na: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

CZ **UPOZORNĚNÍ!** Nedodržení bezpečnostních a montážních pokynů, může způsobit pád a následné poškození Vašeho elektronického přístroje.
Po rozbalení, si pozorně přečtěte montážní návod a ve vlastním zájmu jej dodržte. Tento držák není určeno pro použití na veřejných místech.
Pro bezpečnostní pokyny a pro více informací se podívejte na: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

SK **UPOZORNENIE!** Nedodržanie bezpečnostných a montážných pokynov môže sposobit´ pád vašho elektrického spotrebiča. Otvoreniem obalu sa záväzujete, že si pozorne prečítate pokyny a budete sa imi riadiť. Tento prístroj nie je určený pre použitie na verejných miestach.
Pripojenie elektrických spotrebičov k držiaku. Bližšie informácie a bezpečnostné pokyny nájdete na: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

SI **OPOZORILO!** Neupoštevanje navodil za varnost in montažo lahko privede do tega, da vaša električna naprava pade in/ali se poškoduje. Z odprtjem paketa se razume, da ste si podrobno prebrali in upoštevali v tem dokumentu zapisana navodila. Ta nosilec ni namenjen za uporabo na javnih mestih.
Za varnostna navodila, garancijo in nadaljnje informacije obiščite: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

SR **PAŽNJA!** Ne obaziranje na upozorenja o bezbednost i sklapanju može imati za posledicu pad i/ ili oštećenja električnog uređaja. Otvaranjem pakovanja obavezujete se da pažljivo pročitate i pratite uputstva. Ovaj nosač nije namijenjen za uporabu na javnim mjestima. **Za dodatne informacije i uputstvo za bezbednost, idite na: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty**

LV **BRĪDINĀJUMS!** Drošības un montāžas norādījumu neievērošana var izraisīt nepareizu elektriskās ierīces darbību un/ vai radīt bojājumus. Iepakojuma atvēršana apliecina, ka apņematies rūpīgi izlasīt norādījumus un sekot tiem. Šī kronšteins nav paredzēts lietošanai publiskās vietās. **Lai lasītu drošības instrukcijas un citu informāciju, ejiet uz: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty**

LT **DĖMESIO!** Elektros prietaisai gali kristi arba būti sugadinti tuo atveju, jeigu nesilaikoma saugumo ir montavimo reikalavimų. Atidarydami įpakavimą, Jūs įsipareigojate įdėmiai perskaityti nurodymus ir jų laikytis. **Šis gaminys neskirtas naudoti viešosiose vietose. Saugos instrukcijas ir kitą informaciją rasite čia: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty**

EE **HOIATUSED!** Ohutus- ja paigaldusjuhiste eiramine võib kaasa tuua teie elektroonikaseadme allakukkumise ja / või kahjustumise. Pakendi avamine tähendab, et süvenete ka hoolikalt juhistesse ning järgite neid. Käesolev kinnitus ei ole ette nähtud kasutamiseks avalikes kohtades. **Ohutusjuhiste, garantiitingimuste ja muu infoga lähemalt tutvumiseks külastage palun www.barkanmounts.com > Support > Safety Instructions & Warranty.**

BG **ВНИМАНИЕ!** Неспазването на инструкциите за сглобяване и безопасност могат да доведат до падането и повредата на вашия електрически уред. Моля, следвайте внимателно инструкциите за сглобяване. Това устройство не е предназначен за употреба на обществени места.
За инструкции за безопасност и допълнителна информация, отидете на: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

RU **ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение правил монтажа и инструкций по безопасности может привести к падению и/ или повреждению закрепляемого прибора. Данное изделие не предназначено для использования в общественных местах.
Инструкции по безопасности, гарантийные обязательства и дополнительную информацию вы найдете здесь: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

UA **УВАГА!** Недотримання правил монтажу та інструкцій з безпеки може привести до падіння і/ або пошкодження закріплюємого приладу. Даний виріб не призначений для використання в громадських місцях.
Інструкції з безпеки, гарантійні зобов'язання і додаткову інформацію ви знайдете тут: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

KZ **НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Құрастыру ережелері мен қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты сақтамау бекітетін электр құралының құлауына және/ немесе зақымдануына әкеп соқтыруы мүмкін.
Бұл аспап қоғамдық жерлерде қолдануға арналмаған.
Қауіпсіздік бойынша нұсқаулықты, кепілдік міндеттемелерін және қосымша ақпаратты: www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty таба аласыз.

HE

אזהרה!

התעלמות מהוראות הבטיחות וההרכבה עלולה לגרום לנפילת המכשיר החשמלי, פתיחת האריזה הינה התחייבות לקריאת ההוראות. מוצר זה אינו מיועד לשימוש במקומות ציבוריים.
להוראות בטיחות, תעודת אחריות ולמידע נוסף התחברו לאתר:
www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

AR

تحذير!

تجاهل تعليمات الأمان و التركيب قد يتسبب في سقوط أو تخريب الجهاز الكهربائي.
فتح العلبة يمثل و يعني إطلاعك و قرائتك و تتبعك لتعليمات التركيب.
للحصول على تعليمات السلامة و المزيد من المعلومات ، اذهب إلى :
www.barkanmounts.com › Support › Safety Instructions & Warranty

WGP-BNG-2003

Barkan
a better point of view™

EN **Caution**
This mount is intended for use only with the maximum weight as indicated. Using heavier products might cause injury.

ES **Atención**
Este soporte debe ser utilizado solo con el máximo peso especificado. Utilizarlo con productos de mayor peso puede causar daños.

FR **Attention**
Utilisez ce support en ne depassant pas le poids maximum indiqué. L'utilisation de produits plus lourds pourrait causer des dégats.

IT **Attenzione**
Questo supporto può essere utilizzato con un peso massimo così come indicato. L'utilizzo sopra questo limite comporta il rischio di lesioni personali.

PT **Atenção**
Esta montagem é destinado para uso com o peso máximo indicado. Usar produtos mais pesados podem causar ferimentos.

DE **Achtung**
Diese Halterung ist nur zur Verwendung mit dem maximalen Gewicht wie angegeben bestimmt. Eine Belastung mit schwereren Produkten, könnte zu Verletzungen führen.

NL **Waarschuwing**
De montatie is uitsluitend bestemd voor het gebruik van het maximale aangegeven gewicht. Het gebruik van zwaardere producten kan letsel veroorzaken.

DA **Forsigtig**
Dette beslag er kun beregnet til brug med den maksimale vægt som angivet. Brug af tungere produkter kan forårsage skade.

EL **Προσοχή**
Η βάση αυτή προορίζεται για χρήση μόνο έως το μέγιστο βάρος που υποδεικνύεται. Η χρήση βαρύτρων προϊόντων μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

TR **Dikkat**
Bu montaj, sadece belirtilen maksimum ağırlıkla kullanılmalıdır. Daha ağır ürünlerin kullanımı yaralanmalara neden olabilir.

RO **Atenție**
Acest suport este proiectat pentru utilizare numai cu greutatea maximă indicată. Utilizarea unor produse mai grele poate provoca răniri.

HU **Figyelem**
Az állvány maximum a jelzett súllyal használható. Nehezebb termékek használata sérülést okozhat.

PL **Uwaga**
Ten artykuł można używać jedynie z maksymalną wskazaną wagą. Używanie cięższych produktów może spowodować uszkodzenia.

CZ **Pozor**
Tento držák je určen pouze k použití do maximalni udavane zatěže. Použiti těžších produktů by mohlo zapřičinit zraněni.

SK **Varovanie**
Tento držiak je určeny len pre použitie na uvedenu maximalnu hmotnosť. Použitie pro ťažšie produkty by mohlo zposobiť zranenia.

SI **Pozor**
Ta naprava je namenjena samo za uporabo z največjo dovoljeno maso, kot je navedeno. Uporaba težjih izdelkov lahko povzroči škodo.

SR **Oprez**
Ne opterećujte nosač većom težinom od maksimalno propisane. U suprotnom može doći do povrede.

LV **Uzmanību**
Šis stiprinājums ir paredzēts lietošanai tikai ar norādīto maksimālo svaru. Smagāku produktu izmantošana var radīt bojājumus.

LT **Dėmesio**
Šis gaminys skirtas naudoti tik neviršijant maksimalaus nurodyto svorio. Sunkesnių prietaisų naudojimas gali sugadinti gaminį.

EE **Ettevaatust**
käesolev kinnitus on ette nähtud kasutamiseks vaid spetsifikatsioonis mainitud koormustel. Raskemate seadmete kinnitamine võib kaasa tuua kahjustused / vigastused.

BG **Внимание**
Тази стойка е предназначена да поеме единствено указаната максимална тежест. Използването на по-тежки предмети би могло да причини повреда.

RU **Внимание**
Это изделие предназначено для установки электроприборов вес которых не превышает максимальный вес указанный в спецификации. Установка электроприборов превышающих указанный максимальный вес небезопасна и может привести к травме.


UA **Увага**
Цей виріб призначений для установки електроприладів вага яких не перевищує максимальну вагу вказану в специфікації. Установка електроприладів перевищуючих зазначену максимальну вагу небезпечна і може призвести до травми.

KZ **Назар аударыңыз**
Бұл аспап сипаттамада көрсетілген ең жоғарғы салмақтан аспайтын электр құралдарын ілуге арналған. Сипаттамада көрсетілген салмақтан артық салмақты электр құралын орнату қауіпті және жарақат алу қаупі бар.

HE
אזהרה
זרוע זו מתוכננת לשימוש עד לעומס נשיאה מירבי בהתאם למצוין. שימוש במוצרים כבדים יותר מהמותר עלול לגרום לפציעה.

AR
الحذر
وهذا هو جبل المعدة للاستخدام فقط مع الحد الأقصى للوزن كما هو مبين به أثقل المنتجات قد تسبب الاصابة.

EN



The anchor must be sunk at least 10 mm (3/8") into the plaster coating

ES
El tarugo debe penetrar al menos 10 mm (3/8") en el yeso.

FR
Le crochet doit être introduit d'au moins 10mm (3/8") dans la couche de plâtre.

IT
Il supporto deve essere immerso nello strato di gesso fino a un minimo di 10 mm (3/8").

PT
A âncora deve penetrar pelo menos 10 mm (3/8") no gesso.

DE
Der Dübel muss mindestens 10 mm (3/8") in den Putz versenkt werden.

NL
Het anker moet minimaal 10 mm (3/8") in de gipslaag worden gezonken.

DA
Forankringen skal undersænkes op til mindst 10 mm (3/8") i pudset.

EL
Το άγκιστρο πρέπει να εισέλθει τουλάχιστον 10 mm (3/8") μέσα στο στρώμα του σοβά.

TR
Çapa, alçı kaplamanın en az 10 mm (3/8") kadar içine batırılmalıdır.

RO
Ancora trebuie să fie îngropată cel puțin 10 mm (3/8") în tencuiala de mortar.

HU
A kapcsot legalább 10 mm-rel (3/8") kell a vakolat rétege alá fúrni.

PL
Kotwica musi być zanużona powyżej 10 mm (3/8") w gipsowej warstwie.

CZ
Kotvu je třeba zapustit zapuštěna nejméně 10 mm (3/8") do vrstvy omitky.

SK
Kotvu je treba zapustiť zapustená najmenej 10 mm (3/8") do vrstvy omietky.

SI
Vložek za vijak mora biti vstavljen vsaj 10 mm (3/8") v površino mavca.

SR
Anker mora biti ušrafljen najmanje 10 mm u malterisani deo zida.

LV
Enkuram jāieiet vismaz 10 mm (3/8") ģipša pārklājumā.

LT
Mūrvinę įkalti į tinko sluoksnį mažiausiai 10 mm (3/8")

EE
Ankur tuleb paigaldada vähemalt 10 mm sügavusele krohvkatte pinnast sügavamale.

BG
Опората трябва да бъде поне потопен 10 мм (3/8") в мазилката.


RU
Крепёжный дюбель должен быть погружен минимум на 10 мм (3/8") в слой штукатурки.

UA
Кріпильний дюбель повинен бути втоплений мінімум на 10 мм (3/8") в шар штукатурки.

KZ
Бекіткіш дюбельді қабырғаға кем дегенде 10 мм (3/8") кіргізу керек.

HE
על הדיבל להיות שקוע לפחות 10 מ"מ בתוך הטיח.

AR
مرساة يجب غرقت حتى 10mm في طلاء الجص.



EN

Do not install on walls and ceilings made of: gypsum board, drywall, light processed blocks, silicate boards/bricks, a damp wall, weak or very old blocks or wooden panel! For installation on gypsum or light processed blocks please consult with an authorized installer or appropriate building specialist to install the product.

ES

No instalar en paredes o techos de yeso, silicate, bloques viejos, paredes húmedas, paredes débiles o paneles de madera. Para instalar en yeso contactese con un instalador profesional o un constructor especialista adecuado para instalaciones.

FR

Ne pas installer sur une simple cloison légère, un mur de gypse, de briques anciennes et abimées, sur une surface en plâtre, un mur humide ou en panneau de bois! Pour une installation sur une surface en plâtre ou briques légères, veuillez consulter votre installateur ou votre fournisseur spécialisé.

IT

Non installate su pareti o soffitti fatti di tavole di gesso, pannelli di gesso o blocchi prodotti con materiali leggeri, nè con mattonelle/ pannelli di silicati, secchi, deboli o blocchi molto vecchi e neanche con pannelli di legno. Per installazioni su gesso o su blocchi di materiali leggeri, chiamate per favore un installatore autorizzato o un professionista edile per installare il prodotto.

PT

Não instale em paredes e tetos feitos de: placas de gesso, paredes de gesso, blocos processados leves, placas/ tijolos de silicato, blocos secos, fracos ou muito velhos ou painéis de madeira! Para instalar em gesso ou blocos leves processados chame um instalador autorizado ou um especialista em construção adequado para instalar o produto.

DE

Bitte montieren Sie Halterungen nicht an Wänden aus Gipsplatten, Gipswänden, leicht verarbeitetem Stein, Kalkplatten/ Steine, trockene, schwache, feuchten oder sehr alten Wänden, Holzplatten! Bei einer Montage an Gipswänden oder leicht verarbeitetem Materialien kontaktieren Sie bitte einen autorisierten Fachmann oder geeigneten Gebäudetechniker, um das Produkt zu montieren.

NL

Niet aanbrengen op muren en plafonds van gipsplaat, kalkbord, licht verwerkte blokken, silicaat borden/ blokken, droge, zwakke of zeer oude blokken of houten panelen. Voor het aanbrengen op gips of licht verwerkte blokken, wordt u voor het aanbrengen van het product verzocht contact op te nemen met een bevoegde monteur of een hiervoor geschikte bouwspecialist te raadplegen.

DA

Monter ikke på vægge af gipsplader, tørvæg, let fremstillede blokke, på silikat vægge, tørre, svage eller meget gamle blokke eller på træpaneler! Med hensyn til montering på gips eller på let fremstillede blokke, skal du bede en autoriseret installatør eller relevant byggespecialist om at montere produktet.

EL

Μην το εγκαταστήσετε σε τοίχους και οροφές κατασκευασμένους από: γυψοσανίδες, φατνώματα γύψου, τούβλα ελαφριάς κατασκευής, φατνώματα ή φατνώματα/ τούβλα πυριτικού άλατος, ξερά, αδύναμα ή παλιά τούβλα ή ξύλινα φατνώματα. Για εγκατάσταση σε γύψο ή τούβλα ελαφριάς κατασκευής παρακαλούμε καλέστε εγκεκριμένο τεχνικό εγκατάστασης ή κατάλληλο ειδικό τεχνικό οικοδομών για να εγκαταστήσει το προϊόν.

TR

Alçıtaşı, tebeşir, ince işlenmiş bloklar, silikat pano/ kiremit, kuru, zayıf, veya çok eski blok veya tahta panellerin üzerine monte etmeyiniz! Alçıtaşı veya ince işlenmiş bloklara montaj yapmak için lütfen yetkili bir montaj ustası veya uygun bir inşaat uzmanı ile temasa geçiniz.

RO

A nu se instala suportul pe pereți sau tavane din: plăci de ghips, rigips, blocuri ușor prelucrate, panouri/ cărămizi pe bază de silicați, blocuri uscate, slăbite sau foarte vechi sau panouri din lemn! Pentru montarea produsului în ghips sau în blocuri ușor prelucrate, se va apela la ajutorul unui specialist autorizat.

HU

Ne szerelje fel falra vagy mennyezetre, amely gipsz táblából, száraz falból, enyhén kidolgozott tömbökből, szilikát táblákból/ téglákból, száraz, gyenge vagy nagyon régi tömbökből vagy fatáblából készült! Gipszre vagy enyhén kidolgozott tömbre való felszerelés esetén kérjük hívjon egy hivatásos szerelőt vagy egy építkezési szakembert a termék felszerelésére.

PL

Nie instalować na ścianach ani sufitach wykonanych z płyt gipsowych, muru suchego, lekkich bloków prefabrykowanych, suche, słabe lub bardzo stare bloki lub paneli drewnianych! Odnośnie instalacji na blokach gipsowych lub lekkich prefabrykowanych wezwać autoryzowanego instalatora lub odpowiedniego fachowca budowlanego w celu zainstalowania produktu.

CZ

Neinstalujte na zdi a stropy ze sádrových desek, na suchou zeď, zeď z lehkých kvádrů, silikátových desek/ cihel, vysušených, slabých nebo velmi starých kvádrů nebo, dřevěných panelů! Pro instalování výrobku na sádrové nebo lehké panely kontaktujte, prosím, povolaného montéra nebo stavebního specialistu.

SK

Neinštalujte držiaky na steny alebo stropy zo sadrokartónu alebo ľahkých prefabrikátov, na suché múry, izolačné silikátové dosky/ tehly, vysušené, slabé alebo veľmi staré tehly ani na drevené obkladové panely. V prípade, že chcete inštalovať držiak na sadrokartón alebo ľahké prefabrikáty, vyhľadajte autorizovaného odborníka, alebo sa obráťte na stavebného špecialistu.

SI

Nosilca nikoli ne montirajte na stene ali na strope, izdelane iz mavčnih plošč, vezanih plošč, lahkih obdelanih blokov, silikatnih plošč/ zidakov, na vlažno steno, na šibke ali zelo stare bloke ali na lesene plošče! Glede montaže na mavčne bloke ali lahke obdelane bloke se posvetujte s pooblaščenim monterjem ali ustreznim gradbenim strokovnjakom, da opravi montažo.

LV

Neuzstādīt pie sienām un griestiem, kas veidoti no: ģipša paneļiem, reģipša, vieglas apstrādes blokiem, silikāta paneļiem/ ķieģeļiem, sausiem, vājas izturības vai ļoti veciem blokiem vai koka paneļiem! Gadījumā, ja uzstādīšana veicama uz ģipša vai vieglas apstrādes bloka virsmas, lūdzu, sazinieties ar pilnvarotu uzstādītāju vai atbilstošo būvniecības speciālistu, lai uzstādītu produktu.

LT

Netvirtinti prie sienų ir lubų, padarytų iš gipso plokščių, regipso, lengvai apdorotų blokų, silikato plokščių/plytų, sausų, nepatvarių arba labai senų blokinių arba medinių plokščių! Tuo atveju, jeigu tvirtinama prie gipso arba lengvai apdorotų blokų paviršiaus, prašome susisiekti su įgaliotuoju montuotoju arba atitinkamu statybos specialistu gaminiui pritvirtinti.

EE

Ärge paigaldage kinnitust järgnevat tüüpi seintesse ega lagedesse: kipsplaat, seinaplaat, kergplokk, silikaattahvel/-tellis, niiske sein; nõrk või väga vana plokk või puitpaneel! Kipsplaadile või kergplokkidele paigaldamiseks tuleks konsulteerida volitatud paigaldaja või kvalifitseeritud ehitusspetsialistiga, täpsustamaks õiget paigaldusviisi selle kinnituse jaoks.

BG

Забранено е инсталирането на гипсови стени и тавани,- неизмазани стени, леки блокове или силикатни ,стари, слаби или сухи плочи или дървени панели. За монтажа на гипсови стени или стени от леки блокове трябва да се повика техник или строителен специалист за инсталиране на изделието.

RU

Стены/ потолки из гипсокартона, легких обработанных блоков, силикатных плит/ кирпичей, сухих, влажных, слабых или очень старых кирпичей, или деревянных панелей не пригодны для установки. При необходимости установки на гипсокартон или легкие обработанные блоки, обязательно обратитесь к специалисту по монтажу и проконсультируйтесь со специалистом-строителем.

UA

Стіни/ стелі з гіпсокартону, легких оброблених блоків, силікатних плит/ цеглин, сухих, вологих, слабких або дуже старих цеглин, або дерев'яних панелей не придатні для установки виробів "Баркан". При необхідності установки виробів "Баркан" на гіпсокартон або легкі оброблені блоки, обов'язково зверніться до фахівця з монтажу і проконсультуйтеся з фахівцем-будівельником.

KZ

Гипстен, жеңіл бетоннан жасалған қабырғалар/ үй-жай төбелері мен ағаш панельдер "Баркан" аспабын орнатуға жарамсыз. "Баркан" аспабын жоғарыда аталған қабырғаға/ үй-жай төбесіне орналастыру қажет болған жағдайда, мәндетті түрде, құрастырушы маманға жүгініңіз және құрылысшы маманнан кеңес алыңыз.

HE


האביזרים לא מתאימים לחיבור לקיר או תקרה מ: גבס, בלוק איטונג, סיליקט, קיר עם רטיבות, בלוק חלש או ישן מאד, לוחות עץ. להתקנה על קירות אלה, אנא פנה למתקין מורשה או מומחה בניה מתאים לביצוע ההתקנה. להתקנה על קיר איטונג יש להשתמש בדיבלים ייעודיים באחריות חברת איטונג לפרטים - www.ytong.co.il

AR

لا تركبها على الجدران أو الأسقف المصنوعة من: أسطح الجبص، أو الألواح الجصية، أو الأحجار الخفيفة الوزن !) الخفاف(، أو الألواح/الأحجار الجيرية، أو الأحجار أو اللوحات الخشبية الجافة أو الضعيفة أو القديمة جدا
للتثبيت على الأحجار المصنوعة من الجبص أو أحجار الخفاف. يرجى الاتصال بأحد أخصائيي التركيب المعتمدين أو بأحد أخصائيين أعمال البناء لتركيب هذا المنتج

TNP-BNG-2003


Included Parts not to scale

A Bracket  x1	**B** TV Plate  x1	**C** Adaptor  x4
Z4  x6	**Z7**  x4	**Z8**  x2
W1  x3	**W2**  x3	**W3**  x3




#	M	L mm	L inch	pcs
Z1	6	16	$^{5}/_{8}$	4
Z2	6	25	1	4
Z3	4	20	$^{3}/_{4}$	4
Z5	8	25	1	4
Z6	8	45	$1^{3}/_{4}$	4


Required Tools




Connect the TV plate to the back of the TV



1 Continue according to your TV mounting hole pattern






1a

1b

Page 4


1a 75x75 mm up to 100x100 mm hole pattern




2


Page 5

1b **Hole pattern 100x200 mm up to 400x400 mm:**
Disassemble the screws, connect the 4 Adaptors to the TV Plate and reassemble the screws.






Position the Adaptors according to your TV's hole pattern




For more positioning options please go to the last page


Connect the TV Plate with the Adaptors to the TV in all 4 connection holes



2 Install the Bracket on the Wall

Measure the distance between the location of the TV's mounting holes' center and the bottom of the TV, in order to set the required height of the TV







https://www.barkanmounts.com/faq

3 Follow the steps according to your wall type






4 Mark the holes on the wall according to the required height




Use a Stud Finder

4a Page 6




4b Page 6


4a Make sure all holes are drilled inside the studs



Drill with 5/32” \ 4mm drill bit









4b


First use 1/4” \ 6mm drill bit




Afterwards use 3/8” \ 10mm drill bit












The anchor must be sunk at least 3/8"/10 mm into the plaster coating










5 Weight test

Apply force on the upper part of the Bracket
and make sure it is well connected








6 Place two nuts in the plastic nut-housings



7 Connect the TV with the TV Plate to the Bracket










Make sure that the TV Plate slots are positioned properly on 2 small beams (Bracket)


8 In order to secure the TV, insert and tighten the screw from each side of the mount. Tighten the screws in order to create the necessary friction for the tool free Tilt mechanism.





9 Level the TV according to your needs







BACKSCREEN CONNECTION POSITIONING OPTIONS

All TV backscreen connections are in millimeters (Width x Height).
There are a few sizes of TV plates available.
The backscreen connections in position 1 are included in some of the different TV plates, according to their size, and do not require the use of the 4 adapters (marked in blue).


1
75x75, 100x100,
100x200, 200x100, 200x200




2
200x100, 300x200,
400x200, 600x200




3
200x100, 300x200, 300x300,
400x200, 400x300, 600x200, 600x300




4
100x100, 200x200, 300x300
*Less stable than option 5




5
100x100, 200x200, 300x300




6
100x200, 200x300



7
100x100, 200x200, 300x300,
300x400, 400x400, 600x400



8
200x100, 300x200,
400x200, 400x300, 600x400



If your backscreen connections are not included in any of the positions, please contact us

www.barkanmounts.com/support

VESA-Positions-BNG-2002