

MB 32 B
MB 32 BGD
MB 34 B
MB 46

Brugermanual
User manual

scancool

Scandomestic A/S · DK-8600 Silkeborg · Tel.: + 45 7242 5571 · www.scandomestic.dk

Forsigtighed og opmærksomhed

- Læs brugervejledningen omhyggeligt før du tager produktet i brug.
- Elektrisk ledning er let at beskadige ved at skære, forlænge eller sammensætte.
- Brand og krybning sker, hvis du bruger en beskadiget elektrisk ledning.
- Hvis den elektriske ledning er beskadiget, skal du skifte til lignende eller den fra fabrikken.
- Forsøg ikke at gøre ledningen længere eller bruge den med andre apparater, for at undgå brand.
- Undgå krybning, rør ikke ved stikket og afbryderen med våde hænder.
- Brug standard og kvalificeret stikkontakt.
- Forsøg aldrig selv at vedligeholde, reparere og adskille produktet selv.
- Tag stikket ud af stikkontakten hvis der opstår farlige situationer.
- Tag stikket ud af stikkontakten hvis apparatet ikke benyttes i længere tid.
- Opbevar ikke mad, frugt og drikkevarer i lang tid, hvis du har åbnet for det. Det er let og gøre dårligt, så derfor skal du heller ikke spise det.
- Da isoleringsmaterialet er brandfarligt skal du holde det væk fra ild.

Hvordan skal apparatet tages I brug

- Anbring det på en vandret placering og sørg for god ventilation i henhold til vores ventilationskrav.
- Tilslut stikkontakten og kontroller om lampen er tændt, hvis den lyser, betyder det at den fungerer.
- Luk derefter døren og lad den køre i 2 timer før du putter mad, frugt eller drikkevarer i den.
- **Model MB 32 B og MB 34 B:** Køletemperaturen er omkring 8°C baseret på en rumtemperatur på ca. 25°C.
- **Model MB 46 og MB 32 BGD:** Køletemperaturen er omkring 12°C baseret på en rumtemperatur på ca. 25°C.
- Hvis apparatet skal rengøres tages stikket ud.
- Benyt bløde bomuldsklude til at rengøre den.
- Hvis du har brug for at flytte det, skal du først tage stikket ud og derefter alt indhold.

Ændring af døråbning

Model MB 32 B

- Tag tophængslet af efter deu har løsnet de tre skruer på toppen.
- Tag døren af
- Fjern bundhængslet
- Fjern skruedækslet
- Installer bundhængslet
- Installer dør og tophængslet
- Monter skruedækslet i den anden side

Model MB 34 B

- Fjern både venstre og højre hængsels dæksel.
- Løsn skruerne på den nederste hængsel. Tag det nederste hængsel ud.
- Fjern døren i bundretningen, og placer den et andet sted.
- Fjern øverste hængsel.
- Monter det øverste hængsel på venstre side.
- Bring døren på fra den nederste indgang, og monter den på det øverste hængsel.

- Monter den nederste hængselbolt på den venstre side af døren.
- Skru bundhængslet ind I minibaren.
- Installer bade ventre og højre hængsels dæksel.

Model MB 46 og MB 32 BGD

- Fjern bundhængslet
- Fjern hængsels dæksel
- Afmonter døren
- Fjern tophængslet efter du har løsnet de tre skruer
- Fjern skru dækslet
- Installer døren og tophængslet
- Installer bundhængsel
- Installer skru dæksel igen

Ventilationskrav

MB 32 B:

- Der skal være over 3 cm luft i begge sider, og i top og dybde.

MB 34 B:

- Der skal være over 3 cm luft i begge sider, og over 5 cm i top og dybde.

MB 46 og MB 32 BGD:

- Der skal være over 5 cm luft i begge sider, og i top og dybde.


Fejlfinding

Virker ikke:

- Er strømmen slukket?
- Er der forbindelse til stikkontakten?
- Er der lys i lampen?
- Er omgivelsestemperaturen meget høj?

Den indvendige temperatur er ikke god nok

- Er døren lukket ordentligt?
- Overholder den ventilationskravene?
- Er omgivelsestemperaturen meget høj?



DK

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: MB 46

Liste over eftersalgsservicestationer:	
Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	443647
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	7 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produkt databasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2019 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produkt databasen, eller et link til produkt databasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	www.scandomestic.dk

Bemærk: Adressen eller kontaktnumret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

UK

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: MB 46

Aftersales service station list:	
Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QR code	443647
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	7 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	www.scandomestic.dk

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

DE

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: MB 46

Liste der Kundendienststellen:	
Adresse	Scandomestic A/S
Kontakt-Nummer	7242 5571
Webseite	Scandomestic.dk
QR-Code	443647
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	7 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2019 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	www.scandomestic.dk

Hinweis: Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

SE

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktpuppgifter

Modell nr: MB 46

Lista över servicestationer ters	
Adress	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	443647
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanter;	Scandomestic A/S
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	7 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produkt databasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2019 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produkt databasen eller en länk till produkt databasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)	www.scandomestic.dk

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.

DK

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: MB 34 B

Liste over eftersalgsservicestationer:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	443532
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	7 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produktbasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2019 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produktbasen, eller et link til produktbasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	www.scandomestic.dk

Bemærk: Adressen eller kontaktnumret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

UK

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: MB 34 B

Aftersales service station list:

Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QR code	443532
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	7 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	www.scandomestic.dk

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

DE

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: MB 34 B

Liste der Kundendienststellen:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontakt-Nummer	7242 5571
Webseite	Scandomestic.dk
QR-Code	443532
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	7 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2019 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	www.scandomestic.dk

Hinweis: Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

SE

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktuppgifter

Modell nr: MB 34 B

Lista över servicestationer ters

Adress	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	443532
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanter;	Scandomestic A/S
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	7 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produktbasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2019 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produktbasen eller en länk till produktbasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)	www.scandomestic.dk

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.

Caution and Attention

- Please read the user manual carefully before using it.
- Electrical wire is easy to be damaged by cutting, extending or healing.
- Fire and creepage will be happened if using damaged electrical wire.
- If electrical wire is damaged, please change to appropriate one or change it from factory.
- Avoiding catching fire, please don't lengthen electrical wire or using it with other appliances.
- Avoiding creepage, please don't touch plug and power switch by wet hand.
- Please use standard and qualified electrical outlet.
- Please don't maintain, repair and disassemble it by yourself.
- Please unplug electrical plug if dangerous things happen.
- Please unplug electrical plug if not using it for long time.
- Please don't store food, fruit and beverage for long time if opening it, otherwise it is easy to make bad and germ, also please don't eat them.
- Because insulation material is flammable, please keep it away from fire.

How to use

- Please put it on horizontal place and make ventilation well according to our ventilation requirement.
- Please connect with electrical outlet and check whether the lamp is light, if light, it means working.
- Closing door and working for 2 hours, then put food, fruit or beverage into it.
- **Model 32 B and MB 34 B:** Our setting inside tempture is around 8°C based on 25°C ambient temperature.
- **Model 46 and MB 32 BGD:** Our setting inside tempture is around 12°C based on 25°C ambient temperature.
- If need clean it, please take off plug firstly.
- Please use soft or cotton cloth to clean it.
- If need move it, please take out plug and all of food, fruit or beverage firstly.

How to change door

Model MB 32 B

- Take out top hinge after loose 3 screw on top hinge.
- Take out door
- Take out bottom hinge
- Take out screw cover
- Inst6all bottom hinge
- Install door and install top hinge
- Install screw cover to another side

Model MB 34 B

- Remove both left and right hinge cover
- Release screws of bottom hinge. Take out bottom hinge.
- Remove door in bottom direction and place somewhere on the floor
- Remove upper hinge
- Mount the left upper hinge at left minibar side
- Move in the door from bottom entrance and mount it on the left upper hinge
- Install bottom hinge-bolt at left side of the door
- Screw in bottom hinge inside minibar

- Install both left and right hinge cover

Model MB 46 and MB 32 BGD

- Take out the bottom hinge.
- Take out hinge cover.
- Take out door.
- Take out the top hinge after loosening the three screws
- Take out hinge hole covers.
- Install door and top hinge.
- Install bottom hinge.
- Install hinge covers

Ventilation requirement

MB 32 B:

- There must be more than 3 cm of air on both sides, and at the top and depth.

MB 34 B:

- There must be more than 3 cm of air on both sides, and more than 5 cm in top and depth.

MB 46 and MB 32 BGD:

- There must be more than 5 cm of air on both sides and in top and depth.


Trouble shooting

Does not work:

- Is the power off?
- Is there a connection to the socket?
- Is there light in the lamp?
- Is the ambient temperature very high?

The internal temperature is not good enough

- Is the door closed properly?
- Does it comply with the ventilation requirements?
- Is the ambient temperature very high?



DK

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: MB 32 B

Liste over eftersalgsservicestationer:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	443530
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	7 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produktbasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2019 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produktbasen, eller et link til produktbasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	www.scandomestic.dk

Bemærk: Adressen eller kontaktnumret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

UK

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: MB 32 B

After-sales service station list:

Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QR code	443530
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	7 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	www.scandomestic.dk

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

DE

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: MB 32 B

Liste der Kundendienststellen:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontakt-Nummer	7242 5571
Webseite	Scandomestic.dk
QR-Code	443530
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	7 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2019 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	www.scandomestic.dk

Hinweis: Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

SE

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktoppgifter

Modell nr: MB 32 B

Lista över servicestationer ters

Adress	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	443530
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanter;	Scandomestic A/S
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	7 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produktbasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2019 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produktbasen eller en länk till produktbasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)	www.scandomestic.dk

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.

DK

Adgang til professionel reparation, såsom internetsider, adresser, kontaktoplysninger

Model nr: MB 32 BGD

Liste over eftersalgsservicestationer:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontaktnummer	7242 5571
Hjemmeside	Scandomestic.dk
QR-kode	443531
Relevante oplysninger til bestilling af reservedele direkte eller gennem andre kanaler leveret af producenten, importøren eller en autoriseret repræsentant;	Scandomestic A/S
Den mindste periode, i hvilken reservedele, der er nødvendige til reparation af apparatet, er tilgængelige;	7 år
Instruktioner til hvor man finder modeloplysningerne i produktbasen, som defineret i forordning (EU) 2019/2019 ved hjælp af et weblink, der linker til modelinformationen, lagret i produktbasen, eller et link til produktbasen og information om hvordan man finder modelidentifikatoren på produktet.)	www.scandomestic.dk

Bemærk: Adressen eller kontaktnumret på servicestationen kan ændres uden forudgående varsel. Bekræft venligst, om servicestationen er direkte tilknyttet vores selskab, når du opsøger tjenester.

UK

Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details.

Model no: MB 32 BGD

After-sales service station list:

Address	Scandomestic A/S
Contact Number	7242 5571
Website	Scandomestic.dk
QR code	443531
Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels provided by the manufacturer, importer or authorised representative;	Scandomestic A/S
The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the appliance, are available;	7 years
Instruction on how to find the model information in the product database, as defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the model information as stored in the product database or a link to the product database and information on how to find the model identifier on the product.)	www.scandomestic.dk

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.

DE

Zugang zu professioneller Reparatur, wie z.B. Internet-Seiten, Adressen, Kontaktdaten.

Modell Nr: MB 32 BGD

Liste der Kundendienststellen:

Adresse	Scandomestic A/S
Kontakt-Nummer	7242 5571
Webseite	Scandomestic.dk
QR-Code	443531
Relevante Informationen für die Bestellung von Ersatzteilen, direkt oder über andere Kanäle, die vom Hersteller, Importeur oder Bevollmächtigten zur Verfügung gestellt werden;	Scandomestic A/S
Der Mindestzeitraum, in dem Ersatzteile, die für die Reparatur des Geräts erforderlich sind, zur Verfügung stehen;	7 Jahre
Anleitung zum Ermitteln der Modellinformationen in der Produktdatenbank, wie in der Verordnung (EU) 2019/2019 definiert, mittels eines Weblinks, der auf die in der Produktdatenbank gespeicherten Modellinformationen verweist, oder eines Links zur Produktdatenbank und Informationen darüber, wie die Modellkennzeichnung auf dem Produkt zu finden ist.)	www.scandomestic.dk

Hinweis: Die Adresse oder Kontakttelefonnummer der Service-Website kann ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Bitte bestätigen Sie, ob es sich bei der Servicestation um eine direkt mit unserem Unternehmen verbundene Einrichtung handelt, wenn Sie Dienstleistungen benötigen.

SE

Tillgång till professionell reparation, såsom webbsidor, adresser, kontaktoppgifter

Modell nr: MB 32 BGD

Lista över servicestationer ters

Adress	Scandomestic A/S
Telefonnummer	7242 5571
Hemsida	Scandomestic.dk
QR-kod	443531
Relevant information för beställning av reservdelar, direkt eller via andra kanaler som tillhandahålls av tillverkaren, importören eller auktoriserade representanter;	Scandomestic A/S
Den minimiperiod under vilken reservdelar som är nödvändiga för reparation av apparaten är tillgängliga.	7 år
Instruktioner om hur man hittar modellinformationen i produktbasen, enligt definitionen i förordning (EU) 2019/2019 med hjälp av en webblänk som länkar till modellinformationen som lagrad i produktbasen eller en länk till produktbasen och information om hur man hittar modellidentifieraren på produkten.)	www.scandomestic.dk

Obs! Adressen eller kontakttelefonnumret på tjänstens webbplats kan ändras utan föregående meddelande. Vänligen bekräfta om servicestationen är en direkt ansluten till vårt företag när du behöver tjänster.