

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Bluetooth-Gerät, und wählen Sie "MUSE M-980 BT" in der Geräteiste. (Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung des jeweiligen Geräts für detaillierte Bedienungsschritte zum Verbindungsaufbau.) Wenn das Bluetooth-Gerät sich zur Eingabe eines Schlüssels anmeldet, geben Sie bitte "0000" ein. Manche Bluetooth-Geräte erfordern es zudem, dass die Verbindung bestätigt wird. Sofern die Geräte erfolgreich miteinander gekoppelt wurden, leuchtet die Bluetooth-Anzeige  stetig und es ertönt die Mitteilung „Bluetooth Connected“ (Bluetooth verbunden). Wenn das Herstellen einer Verbindung gescheitert ist oder wenn ein Bluetooth-Gerät nicht innerhalb von 15 Minuten verbunden werden konnte, schaltet sich der Lautsprecher automatisch aus.

Typ: Falls Sie Ihren Bluetooth-Lautsprecher mit einem anderen Bluetooth-Gerät verbinden möchten, halten Sie die Taste  um das Gerät zu trennen. Es ertönt die Mitteilung „Bluetooth Disconnected“ (Bluetooth getrennt). Folgen Sie dann dem oben genannten Schrittschema zur Herstellung einer neuen Verbindung.

• Auf einigen Geräten wie z. B. Computern müssen Sie bei bestehender Verbindung das Gerät aus dem Bluetooth-Menü wählen und als Audiodrager aktivieren. Die Verbindung bleibt bestehen, wenn Sie die Taste  bzw. ausgeschaltet ist. Eine aktive Verbindung wird dann wieder hergestellt, wenn das Bluetooth-Gerät sich wieder in Reichweite befindet. Es wird das Gerät erneut eingeschaltet, versucht, es automatisch, sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth-Gerät zu verbinden.

Verwenden eines Bluetooth-Geräts

1. Bei bestmöglicher Verbindung (siehe voriger Abschnitt), können Sie das Bluetooth-Gerät bedienen und den Ton über die M-980 BT wiedergeben.

2. Betätigen Sie die Taste  um die Wiedergabe vorübergehend anzuhalten. Betätigen Sie die Taste ein weiteres Mal, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

3. Halten Sie die Tasten  gedrückt, um die Lautstärke einzustellen. Sie können die Lautstärke auch direkt auf dem Gerät, mit dem die Verbindung hergestellt wurde, einstellen.

4. Drücken Sie die Tasten                                                                               