



Instruction of Pin-outs




The recommended way to install the PCIe 12V-2x6 cable


- 正確的连接方式：直接插入接口
- 正确的连接方式：直接插入接口
- The correct way to connect: straight plug into the connector.



直插方式。
未側向受力，直插式。
Straight Plug.



接頭受力不均會導致接觸面不平衡。
側向受力時，接頭傾斜/接口偏轉，
接觸面不均勻！
Plug in the angled way, it will reduce the contact surface and possible deformation of the PSU slot




因RTX40系列顯示卡體積較大，如機殼寬度不足，請勿讓側板擠壓到顯示卡供電介面，避免供電介面有過熱燒毀的風險。

因RTX40系列显示卡体积较大，如机箱宽度不足，请勿让侧板挤压到显示卡供电接口，避免供电接口有过热烧毁的风险。

The size of RTX40 series graphic cards is larger than the previous generation. Please make sure the width of your pc case with enough space for PSU and RTX40 series graphic card.

Do not occupy the space of PSU cables (including the space to do cable management) to avoid any possibility of deformation of PSU slot.



TÜM MODELLER İÇİN GEÇERLİDİR

Göç Kaçınajı, bir bilgisayar sisteminin devamlı izlatkırı ve güvenilir bakım apılması için destektilej PC çalıřmasında tüm göç gereksinimlerini tedatir etmek için bir bileřendir. Göç kaçınajı, PC'ize gelen en il göç kaçınajı ile, PC'izin daha il ve daha çok verimlilik göstermesini sađlar.

Satılmıř olduđunuđ göç kaçınajı modellerinin tamamının çalıřma istemini ađdır. Lakin her bir modelin birbiriinden farklı teknik özellikleri olabilir. Bu özellikleri incelemek için kaçınaj kütü veđü üzerinde bulunarak teknik özellikleri kısımlına/etiket bakınız.

Müşteri hizmetleri takımınızda kaçınaj ađantı alacakınız ve memnuniyetli gelececeđiniz.

Göç Kaçınajı, göç istenilebilir kurulumunuzda iřlermeden önce bu kaçınajlar ile ilgili ve konektörlerin alıřması vakti olabilir. Ana kart kılavuzunuzda ve PC kasa kılavuzunda mutemelen bir Yıldıđ piston başı tınavıyıda bulıncınıza olacaktı. Kılavuzun içeriđinde ilgili herhađı bir sorunuz varsa, lütfen direkt Segment Bilgişar Göç İřicaret Ltd. Şti. ile temas kurunuz. Uygun iřletimleyi yerine getirmekle bađlıdır ađđır bedensiz olarak Göç PC araçlarıdırın hasa göstermede olabilir.

Güc kaynağının güvenli ve doğru çalışması hakkında önemli bilgiler içermektedir. Kullanıldan önce dikkatlice okunulur.

Güc kaynağının sökme/yerleştirme çalışmaları için eltilerle birlikte kullanılmalıdır.

Güc kaynağının herhangi bir parçaya dokunulmaması veya kaydırılması, bunu yapmak garantiyi geçersiz kılar.

Yüksek nem, toz veya aşırı sıcak ortamlarda güç kaynağının zararlı olabileceğini unutmayın.

Isak ellerinizi güç kablosunu tekniğinin kaydırma işlemi için kullanmayın.

Güc kablosu zararlandığında kaynağına çıkın, kablonun fişini çekin veya prizden güç kablosunu çıkarın.

Elektrik çarpmasından kaçınmak için, herhangi bir temizleme çalışmadan önce güç kaynağının ünlentisi fişini çıkarın.

1. Güç kabuğu kullanıldığında olduğu zaman AC güç kablosunu çekmeğin ve parçaları hasar görmesine neden olacaktır.
2. Yüksek nem ve yüksek ısı ortamlarında Güç Kabuğının muhafaza etmeyein.
3. Güç kabuğu ünitesinin bir PCye parçalarını biriktire kurulu olmadığı test koşullarında No Rules Power kablo yönetimini kullanırsanız güç kabuğunuzun kullanırken kullanışmazlığı adınımları takip ediniz.
- Lütfen bir kağıt klipsi ("OFF") alın ve açın.
- Güç kabuğu ünitesinin ("OFF") pozisyonunda olduğundan emin olun.
- Güç kabuğu ünitesinden 20+4 pim anakart konektörünü yerleştirin.
- Yeşil kablo deliğinin içine kağıt klipsinin (ataşın) bir yanına takın.
- Siyah kablo deliklerinin herhangi birinin içine kağıt klipsinin (ataşın) diğer yanına takın.
- Eğer güç kabuğu fanları açık ise PSU u açın.
4. Güç kabuğunda yüksek voltaj mevcuttur. Yetkili servis teknisyeni veya elektrikli olmayan güç kabuğının açmayın.
5. Tüm garanti ve teminatlar, bu kılavuzda kapsanan ürünler ve izalardan herhangi birisi ile uyumlu olan bir hatadan kaynaklanmalıdır.

Teknik Özellikler: Ambalaj üzerinde görebilirsiniz

Durum 1

DC çıkışı yok. Fan veya fanlar hareketsiz. Aşağıdakileri kontrol edin:

- AC girişi soketinin içine AC giriş fişi doğru takılı mı?
- Kullanımda duvar soketi, uzatma güç kablosu, güç şerhiti veya aşırı gerilim koruyucusunu, tam çalışıyor mu ve duvar güç anahtarı "ON"da mı?
- Anakart soket (20+4 pin) fişi tam ve doğru takılı mı?

Fan veya fanlar önce dönüyor ve daha sonra duruyor. Sistem herhangi bir diğer işlem yapmadan askıda kalıyor. Aşağıdaki kontrol edin:

Ana sabit disk, CD ROM, vs. gibi aksesuar aygıtları içine çevresel konektörleri doğru takılı mı?

Bir fiziksel dengeleştirme veya ters çevrilmiş pozisyonda takılıysa, AC güç kablosunu çıkarın, sorun yaratan konektörleri tekrar takın ve daha sonra AC güç kablosunu tekrar taktıktan sonra 30 saniye bekleyin ve tekrar deneyin.

Not: Eğer güç kaynağı, yukarıdaki talimatları takip ettikten sonra çalışmıyorsa, lütfen satış sonrası hizmet için satıcı veya dağıtıcınıza üniteyi geri gönderin.

Güç kablınının ana düğmesini kapatın ve güç kablosunun bağlantısını kesin.

Şaşenin yan panelinin vidalarını çıkarın ve açın.

Kasa fanları, sabit sürücüler, CD-ROM, floppy sürücüler, vs. gibi ortam aygıtlarından ve anakarttan tüm güç konektörleri için bağlantılarını kesin.

Güç kablınının değiştirin.

Anakartınıza P1 (24 Pin) ve P2 (CPU 8 Pin) veya P3 (CPU 4 Pin) konektörleri bağlayın.

Sistem parçalarınıza diğer konektörleri bağlayın.

Tüm konektörlerin iyi şekilde bağlı olduğundan emin olun.

Şaşeyi kapatın ve kasa üstündeki tüm vidaları vidalayın.

Güç kablosunu takın ve bu güç kablınının ana düğmesini açın.

Bu güç kaynağının kurulumundan sonra sisteminiz açılmıyorsa, aşağıda listelenen problemlerin giderilmesi kılavuzunu takip edin:

Ana gücün doğru bağlandığından emin olun.

Lütfen P1, P2 veya P3 konektörünün anakarta doğru bağlandığından emin olun.

Güç kaynağı uygun şekilde çalışmıyorsa, servis merkezimize irtibat kurunuz.

Ürünün garanti süresi içerisinde orijinal ambalaj ve satın alda faturasının kesinlikle bulunulması gerekmektedir. Ürün üzerinde ki etiketleri ve S/N ibareli barkodları kaybetmiş, yırtmış, çıkarmış, kalamamış, Seri Numarası okunamayan ürünler GARANTİ DİŞİ' dr.

Ürün düşürme, çarpma, su ile temas ettirme; üzerine ağır cisimler yerleştirilme; uzak tutulmuş; nem, toz, v. benzeri etkilere maruz kalmış; Fiziksel hasarı ürünler ile cihazın çalıştığı ortamın tozlu, nemli ve sıcak olması nedeniyle oluşan anızlar GARANTİ DİŞİ' dır.

Bu garanti belgesi sadece üzerinde yazan ürün modeli için geçerlidir.

Voltaş işletiminde, elektrik tesisatının veya topraklamaların kaynaklanan anızlar GARANTİ DİŞİ' dr.

Yüksekli servis elemanlarının başka kişi ya da kurumlarca ürüne yapılmış fiziksel müdahale ürünün garantisini sonlandırır.

Ürün ılgılı bir sorun olduğunda satın aldığınız bayi aracılığıyla teknik servisimize gönderilebilirsiniz.

Ürününüzdü aldığınız Garanti Belgesini Yetkili Satıcınıza ulaştırınız.

Garanti kapsamındaki ürünün yetkili servis dışındaki herhangi bir teknik servis yerinde ya da kendiniz tarafından ürüne yapılacak fiziksel müdahale ürünü garanti kapsamından söndürür.

Aşğıdaki şartlardan biri veya hepsi oluştuğunda yetkili teknik servisimizden hizmet alınız. Ama öncesinde ürünü güç bağlantıları ve bağlantı kablolarından çıkartınız.

Sıvı dökülüp yada içine obje kaçmışında,

Suya maruz kaldığında,

Çalıştırma talimatları uygulandığı halde çalışmadığında yada performansında beklenmedik bir değişiklik görüldüğünde, Ürünün dönüşümüş yada zarar görmüş olduğu durumunda

Ürün kullanılmıyorken kablavuzunda belirtilen şekilde kullanılmamasından kaynaklanan hatalar.

Ürün su ile temas ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırılmıyorken zaman kısa süre verilebilir.

Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanılmak.

Kullanıcıya daha etkili olmayan servisler tarafından yapılan müdahaleler veya garra eklenip ya da çıkarılması.

Çalıştırılardan dışarıdan fiziksel darbeler ve kırılma gibi hasarlar.

Çizilme seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi.

Orijinal deşim parça ya da sarf malzemeleri kullanılmamasından meydana gelen arızalar.

Yangın, yıldırım, sel, su baskını, deprem gibi doğal afetlerden oluşan hasarlar.

Ürün kullanımı kalavuzunda belirtilen durumlarda dikkat edildiği maddetçe bakım gerektirmektedir. Ürün anormal dışı bir çalışma gösterdiğinde veya hiç çalışmadığında yetkili servisler tarafından yapılacaktır.

Bakım, onarım ve kullanımda uygunluğu gereken kurallar

Tozlu ortamlarda tozlanmasını önleyecek örtü kullanınız

Alt tarafta bulunan vidaları sökmezsiniz

Uçlara sert basmayınız

Üzerine sıvı türü nevi ürünleri dökmeyiniz

Üzerine ağır malzeme bırakmayınız

Çhazı dikkatlice kullanıcudan çıkârı ve tüm aksesuarları kaybolmadan için kutunun içinde muhafaza edin.Çhazı nakliye hasarı olasılığında için kontrol edin.Çhazı nakliye hasarına hasarlı ve çalıřmıřa derhal satıř aldığınız izer bildirilir.Çher eğer dođrudan size gönderildiye, gecmekden
 Gönderim firmaya bılıř verin. Yalnızca ızdı (çhazınız nasıltı veya firma) nakliyat zararı için hak talep edebilirsiniz.
 Çhazı ileride taşıma olasılığında için orijinal kutuyu ve paket materyallerini saklayın.
 Ateř ve darbelerden koruyunuz,ıslak ve rutubete maruz bırakmayınız.
 Yüksek dereceli sıcaklıklardan uzak tutunuz
 Ürün kutusunun orijinal kutusu içinde yada koruyucu köpük maddelerle taşımalıdır.

Tatminatı olan ürünler satışlarımızdan önce tüm güvenlik uyarılarını ve kullanım talimatları okunmalıdır.

Temizleme: Temizlemiden önce ürünün PC bağlantısını çıkartınız! Sıvı temizleme maddelerini kullanmayınız. Temizlik için nemli bez kullanınız.

Yerleştirme: Başka bir objenin üstüne veya sabit olmayan bir masanın üstüne ürünleri koymayınız. Ürün düğümlebilir, zarar görebilir. Sıvı ve nem: Ürünü suya yakın yerlerde kullanmayınız.

Isı: Direkt güneş ışığında maruz bırakmayınız.

Objeler ve sıvı girişi: Ürün içinde obje sokmayınız. Ürün üzerine sıvı dökmeyiniz.

Hizmet: Ürünün kapaklarını açarak tamir etmeye çalışmayınız. Yetkili servisimiz müdahalesini bekleyiniz.

Parçaların değiştirilmesi: Parçaların değiştirilmesi yetkili servisler tarafından yapılır. Tarafınızca yapacağınız değiştirilmiş parçalar ürüne hasar verebilir.

 Not:Kullanım ömrü 5 yıldır.

Firmanın Unvanı : FSP GROUP INC
 Firmanın Adresi : NO.22 JIANGUO E.RD.,TAOYUAN CITY,TAIWAN,R.O.C
 TEL : + 886 3 375 9888
 FAX : + 886 3 375 6966

Firmanın Unvanı: FSP Turkey Dış Tic. Ltd. Şti.

Firmanın Adresi: Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. Terziler Sitesi
K : 3 No : 20/320 34197
Yenibosna / Bahçelievler-İstanbul -Turkey.

Dersan Kooperatifi Bedrettin Dalam Blv 681/1, 34490 İkitelli OSB Tires
2023 B Blok No : 86 Başakşehir/İstanbul/TURKEY
Tel : + 90 212 812 28 80
<https://fsp-group.com.tw>
Email: turkey@fsp-group.com.tw