




Dual 4K Universal Compact Docking Station – CD2

DisplayPort EDITION



①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㊱

㊲

㊳

㊴

㊵

㊶

㊷

㊸

㊹

㊺

㊻

㊼

㊽

㊾

㊿

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

Congratulations on purchasing this quality ALOGIC product.

The ALOGIC DUCD2 docking station allows you to connect two external monitors, USB devices and wired network while charging your laptop over a single cable.

Instructions

(Refer to the images on the previous pages)

1 Installing the Drivers

The dock uses DisplayLink technology to provide universal support for a wide range of computers and operating systems. The latest DisplayLink software should be installed following these steps:

- Download the DisplayLink driver for your operating system from www.displaylink.com/downloads
- Run the installer once downloaded and follow the prompts
- Restart your computer

2 Connecting a Power Adapter (Optional)

The dock can operate using power from the computer USB port that it is connected to or from an external USB Power Delivery (PD) power adapter (not included).

When a USB PD power adapter is connected to the USB-C PD input  the dock will accept up to 100W of power, securing 22W to power the dock and making any remaining power available to charge the computer.

When using a USB PD-Netzteil an den USB-C-PD-Eingang  angeschlossen ist, nimmt das Dock bis zu 100 W Leistung auf. 22 W werden für die Stromversorgung des Docks sichergestellt, die restliche Leistung steht zum Laden des Computers zur Verfügung.

The USB PD power adapter chosen for use with the dock should be rated at least as high as the laptop's original charger plus 22W. Using a 100W PD power adapter with the dock is recommended and will provide adequate power to charge most laptops.

Note that the computer must support USB PD charging for passthrough charging to work and USB PD charging will only work when the dock is connected to a USB-C port on the computer. USB PD charging does not work with USB-A ports (such as when the USB-A adapter is used with the dock).
Some high performance laptops require more power than the 75W maximum that this dock can provide; the original laptop charger for these computers should be connected directly to the laptop. There is no risk of damage to the laptop if separate USB PD power adapters are connected to the dock and the computer at the same time.

3 Connecting the Dock to the Laptop

Connect the USB cable  attached to the dock to your computer. It is recommended that the dock be connected to a USB-C port if the computer has one however a USB-A adapter is provided to connect the dock to older computers that do not have USB-C ports.

The dock will be detected and configured by your computer automatically when connected. This process will take a few seconds the first time you plug the device into your laptop. You may receive a notification that it has been installed and is ready for use.

Not every USB-C port on notebook computers supports charging. If your computer doesn't start charging when a power supply is connected to the device and the device is connected to your computer, try a different USB-C port on your machine or consult the computer's manual to determine which ports accept power from USB PD power sources.

4 Connecting Devices to the Dock

Once the device has been recognised and set up by the computer it is ready for use and you can connect other devices as desired. Connect external devices such as monitors, USB devices, and an Ethernet network cable to the dock, as necessary. Refer to Page 5 of these instructions for an outline of the available ports and their functions. Anwendung finden Sie auf Seite 5 dieser Anleitung.

USB ports on computers provide limited power. When the dock is operating without an external power adapter connected the USB-C port on the front of the dock is disabled due to power constraints.

Resolution Support Table	Port	Maximum Resolution
This dock provides universal support for the following maximum resolutions on all computers.	DisplayPort 1	3840x2160 60Hz (all computers)
	DisplayPort 2	3840x2160 60Hz (all computers)

Troubleshooting	Solution
Video doesn't show on external display	- Check that the DisplayPort cable is connected securely between the monitor and dock and the dock is securely connected to the computer - Ensure the external monitor is turned on and set to the correct input - Ensure the latest DisplayLink drivers have been installed from www.displaylink.com/downloads - Check that your computer is detecting the external display and is set to show video on it - If the computer doesn't detect the external monitor or output video after checking the above, restart your computer and attempt again

Symptom	Solution
Video drops out intermittently	- Check that the DisplayPort cable is connected securely between the display and device - Check that the device is securely connected to the computer - Check that the DisplayPort cable being used to connect to the display is of good quality and isn't damaged
Computer doesn't start charging when the device is connected	- Ensure that the dock is connected to a USB-C port on the computer – USB-A ports do not support USB PD charging - Verify that the power supply is connected at the wall and turned on, and the USB-C cable supplying power is securely connected to the dock - Verify that the USB-C port on the computer supports charging from a USB PD power source

ALOGIC recommend the use of ALOGIC cables to ensure reliable, trouble-free operation for your computer and peripherals.

Gratulation zum Erwerb dieses ALOGIC Qualitätsproduktes.

Mit der ALOGIC DUCD2 Dockingstation können Sie über ein einziges Kabel zwei externe Monitore, USB-Geräte und ein kabelgebundenes Netzwerk anschließen, sowie Ihren Laptop aufladen.

Anleitung

(Beziehen Sie sich auf die Bilder auf der vorherigen Seite)

1 Driver installieren

Das Dock verwendet DisplayLink-Technologie, um viele verschiedene Desktop- und Betriebssystemen universell zu unterstützen. Die neueste DisplayLink-Software sollte folgendermaßen installiert werden:

- Laden Sie den DisplayLink-Treiber für Ihr Betriebssystem von www.displaylink.com/downloads herunter
- Führen Sie den Installationsprozess aus und befolgen Sie die Anweisungen
- Starten Sie Ihren Computer neu

2 Anschluss eines Netzteils (Optional)

Das Dock kann über den USB-Anschluss des Computers, an den es angeschlossen ist, oder über ein externes USB Power Delivery (PD)-Netzteil (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Strom versorgt werden.

Wenn ein USB-PD-Netzteil an den USB-C-PD-Eingang  angeschlossen ist, nimmt das Dock bis zu 100 W Leistung auf. 22 W werden für die Stromversorgung des Docks sichergestellt, die restliche Leistung steht zum Laden des Computers zur Verfügung.

Der zur Anwendung mit der Dockingstation ausgewählte USB-PD-Netzadapter sollte mindestens eine Wattleistung des Original-Ladegeräts des Laptops plus 22 W haben. Die Verwendung eines 100-W-PD-Netzadapters mit der Dockingstation ist empfohlen, um eine ausreichende Stromversorgung der meisten Laptops zu gewährleisten.

Beachten Sie, dass das Computer zum Passthrough-Laden das USB-PD-Laden unterstützen muss, und dass das USB-PD-Laden nur funktioniert, wenn die Dockingstation an einen USB-C-Anschluss des Computers angeschlossen ist. USB-PD-Laden funktioniert nicht mit USB-A-Anschlüssen (z. B. wenn ein USB-A-Anschluss mit dem Dock verwendet wird).

Some high performance laptops require more power than the 75W maximum that this dock can provide; the original laptop charger for these computers should be connected directly to the laptop. There is no risk of damage to the laptop if separate USB PD power adapters are connected to the dock and the computer at the same time.

3 Das Dock an das Laptop anschließen

Verbinden Sie das USB-Kabel  des Docks mit Ihrem Computer. Es wird empfohlen, bei Vorhandensein eines USB-C-Anschlusses am Computer, die Dockingstation an diesen anzuschließen. Um das Dock an ältere Computer, die über keinen USB-C-Anschluss verfügen, anzuschließen, ist ein USB-A-Adapter beigelegt.

Das Dock wird von Ihrem Computer automatisch erkannt und konfiguriert, sobald eine Verbindung hergestellt wird. Dieser Vorgang dauert einige Sekunden, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an Ihren Laptop anschließen. Möglicherweise erhalten Sie eine Benachrichtigung, dass es installiert und einsatzbereit ist.

Nicht jeder USB-C-Anschluss eines Notebooks unterstützt das Aufladen. Wenn Ihr Computer nicht aufladen wird, wenn ein Netzadapter angeschlossen ist, versuchen Sie es mit einem anderen USB-C-Anschluss Ihres Geräts oder lesen Sie im Handbuch des Computers nach, welche Anschlüsse Strom von USB-Power Devices.

4 Geräte an das Dock anschließen

Wenn das Gerät von Ihrem Computer erkannt, eingerichtet und betriebsbereit ist, können Sie nach Wunsch weitere Geräte anschließen. Schließen Sie bei Bedarf externe Geräte wie Monitore, USB-Geräte und ein Ethernet-Netzwerkkabel an das Dock an. Eine Aufzeichnung aller zur Verfügung stehenden Anschlüsse und ihrer Anwendung finden Sie auf Seite 5 dieser Anleitung.

USB-Anschlüsse an Computern liefern nur eine begrenzte Leistung. Wenn das Dock ohne angeschlossenen externen Stromadapter betrieben wird, ist der USB-C-Anschluss an der Vorderseite des Docks aufgrund von Strombeschränkungen deaktiviert.

Aufstellungstabelle	Port	Maximale Auflösung
Dieses Dock bietet auf allen Computern universelle Unterstützung für die folgenden maximalen Auflösungen.	DisplayPort 1	3840x2160 60Hz (alle Computer)
	DisplayPort 2	3840x2160 60Hz (alle Computer)

Troubleshooting	Lösung
Video wird nicht auf externem Monitor angezeigt	- Überprüfen Sie, ob das DisplayPort-Kabel fest zwischen Monitor und Gerät angeschlossen ist und das Gerät fest mit dem Computer verbunden ist - Versichern Sie sich, dass der externe Monitor angeschaltet ist und überprüfen Sie die Einstellungen - Stellen Sie sicher, dass die neueste DisplayLink-Driver unter www.displaylink.com/downloads installiert wurden - Versichern Sie sich, dass Ihr Computer den externen Monitor erkennt und eingestellt ist. Videos auf ihm zu zeigen - Wenn der Computer die externe Monitor oder das Video nicht erkennt, obwohl Sie alle obigen Punkte überprüft haben, starten Sie den Computer neu und versuchen Sie es noch einmal

Symptom	Lösung
Video fällt zeitweise aus	- Überprüfen Sie, ob das DisplayPort-Kabel fest zwischen Display und Gerät angeschlossen ist - Überprüfen Sie, ob das Gerät fest mit dem Computer verbunden ist - Überprüfen Sie, ob das DisplayPort-Kabel mit dem Display verbunden wird, von guter Qualität ist und nicht beschädigt ist
Computer beginnt nicht aufzuladen, wenn das Gerät angeschlossen ist	- Stellen Sie sicher, dass die Dockingstation an einen USB-C-Anschluss des Computers angeschlossen ist - USB-A-Anschlüsse unterstützen kein USB-PD-Laden - Versichern Sie sich, dass die Stromzufuhr angeschlossen und eingestellt ist und dass das ladende USB-C-Kabel fest an das Dock angebracht ist - Stellen Sie sicher, dass der USB-C-Anschluss des Computers das Laden von einer USB-PD-Stromquelle unterstützt

ALOGIC empfiehlt den Gebrauch von ALOGIC-Kabeln, um einen verlässlichen, problemlosen Betrieb Ihres Computers und Ihrer Zusatzgeräte zu gewährleisten.

Felicitaciones por adquirir este producto de calidad ALOGIC.

La estación de acoplamiento ALOGIC DUCD2 le permite conectar dos monitores externos, dispositivos USB y red cableada mientras carga su laptop con un único cable.

Instrucciones

(Se référer aux images en les páginas anteriores)

1 Instalando los Drivers

El acople utiliza tecnología DisplayLink para proporcionar soporte universal para una amplia gama de computadores y sistemas operativos. El ultimo software DisplayLink debe ser instalado siguiendo estos pasos:

- Descargue el driver DisplayLink para su sistema operativo desde www.displaylink.com/downloads
- Ejecute el instalador una vez descargado y siga las instrucciones
- Reinicie su computadora

2 Conectando un Adaptador de Alimentación (Opcional)

La estación d'accueil peut fonctionner en utilisant l'alimentation du port USB de la computadora que esté conectada hacia o desde un adaptador de alimentación externo (no incluido) Entree de Alimentación USB (PD).

Cuando un adaptador de alimentación USB PD esté conectado a la entrada USB-C PD  el acople aceptará hasta 100W de alimentación; tomando 22W para alimentar al acople y dejando disponible a la alimentación remanente para cargar la computadora.

El adaptador de alimentación USB PD elegido para utilizar con el acople debe estar clasificado al menos tan alto como la potencia del cargador original de la laptop más 22W. Es recomendado utilizar un adaptador de alimentación USB PD 100W con el acople y proporcionar alimentación adecuada para cargar la mayoría de las laptops.

Observe que la computadora debe soportar carga USB PD para que funcione la carga en transferencia y la carga USB PD solo funcionará cuando el acople esté conectado a un puerto USB-C en la computadora. La carga USB PD no funciona con puertos USB-A (tal como cuando el adaptador USB-A es utilizado con el acople).

Some high performance laptops require more power than the 75W maximum that this dock can provide; the original laptop charger for these computers should be connected directly to the laptop. There is no risk of damage to the laptop si adaptadores de alimentación USB PD separados son conectados al acople y la computadora al mismo tiempo.

3 Conectando el Acople a la Laptop

Conecte el cable USB  incluido al acople a su computadora. Se recomienda que el acople sea conectado a un puerto USB-C si la computadora tiene uno, no obstante es provisto un adaptador USB-A para conectar el acople a computadoras más viejas que no tienen puertos USB-C.

El acople será detectado y configurado por su computadora automáticamente cuando sea conectado. Este proceso demorará unos pocos segundos la primera vez que enchufe el dispositivo en su laptop. Puede recibir una notificación que ha sido instalado y está listo para usar.

No todos los puertos USB-C en computadoras portátiles soportan carga. Si su computadora no comienza a cargar cuando una fuente de alimentación es conectada al dispositivo y el dispositivo está conectado a su computadora, intente un puerto USB-C diferente en su máquina o consulte el manual de la computadora para determinar qué puertos aceptan alimentación desde fuentes de alimentación USB PD.

Tous les ports USB-C sur les notebooks ne permettent pas l'alimentation. Si votre ordinateur ne se met pas en charge quand une source d'alimentation est connectée à l'appareil et que celui-ci est connecté à su ordinateur, essayez un autre port USB-C sur votre ordinateur ou consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur pour déterminer quels ports acceptent l'alimentation provenant de sources USB PD.

4 Conectando Dispositivos al Acople

Una vez que el dispositivo ha sido reconocido e instalado por su computadora está listo para usar y puede conectar otros dispositivos como desee. Conecte dispositivos externos tales como monitores, dispositivos USB, y un cable de red Ethernet al acople, según sea necesario. Consulte la Página 5 de estas instrucciones para una descripción de los puertos disponibles y sus funciones.

Los puertos USB en las computadoras proporcionan alimentación limitada. Cuando el acople está operando sin un adaptador de alimentación externo conectado el puerto USB-C en la parte delantera del acople está deshabilitado debido a limitaciones de alimentación.

Tabla de Soporte de Resolución	Puerto	Resolución Máxima
Este acople proporciona soporte universal para la resolución máxima en todas las computadoras.	DisplayPort 1	3840x2160 60Hz (todas las computadoras)
	DisplayPort 2	3840x2160 60Hz (todas las computadoras)

Solución de Problemas	Solución
La video ne se muestra en el video en la pantalla externa	- Assurez vous que le cable DisplayPort est connecté entre l'appareil et le moniteur et que l'appareil est connecté à l'ordinateur. - Vérifiez que l'écran externe est allumé et réglé sur la bonne entrée. - Assurez d'avoir téléchargé les derniers pilotes DisplayLink depuis www.displaylink.com/downloads - Vérifiez que le computer détecte le moniteur externe et est configuré per trasferire il segnale video su di esso. - Vérifiez que votre ordinateur détecte la pantalla externa et est configuré pour afficher la video sur celui-ci. - Si l'ordinateur ne détecte pas le moniteur externe ou la video, video apparaît, redémarrez votre ordinateur et réessayez.

Symptom	Solution
Video drops out intermittently	- Check that the DisplayPort cable is connected securely between the monitor and device and the device is securely connected to the computer - Check that the device is securely connected to the computer - Check that the DisplayPort cable being used to connect to the display is of good quality and isn't damaged
L'ordinateur ne commence pas à charger lorsque l'appareil est branché	- Assurez vous que la station d'accueil est connectée à un port USB-C sur l'ordinateur - les ports USB-A ne prennent pas en charge la charge USB PD. - Vérifiez que the power supply is connected at the wall and turned on, and the USB-C cable supplying power is bien connecté à la station d'accueil. - Vérifiez que le port USB-C de l'ordinateur supporte l'alimentation provenant d'une source d'énergie USB PD.

La computadora no comienza a cargar cuando el dispositivo está conectado

- Assure que el acople está conectado a un puerto USB-C en la computadora – los puertos USB-A no soportan la carga USB PD
- Asegure que la fuente de alimentación esté conectada al tomacorrientes y encendida, y que el cable USB-C que proporciona alimentación esté conectado firmemente al acople
- Verifique que el puerto USB-C en la computadora soporte carga desde una fuente de alimentación USB PD

ALOGIC recomienda el uso de ALOGIC cables para asegurar operación confiable y sin problemas de su computadora y periféricos.

Félicitations pour l'achat de ce produit ALOGIC de qualité.

La station d'accueil ALOGIC DUCD2 vous permet de connecter deux écrans externes, des périphériques USB et un réseau filaire tout en rechargeant votre ordinateur portable via un seul câble.

Instructions

(Se référer aux images des pages précédentes)

1 Installation des Pilotes

La station utilise la technologie DisplayLink pour fournir un support universel à une gamme large d'ordinateurs et de systèmes d'exploitation. La dernière version de DisplayLink doit être installée en suivant ce procédé:

- Téléchargez le pilote DisplayLink correspondant à votre système d'exploitation sur www.displaylink.com/downloads
- Lancez l'installation une fois le téléchargement terminé et suivez les instructions
- Redémarrez votre appareil

2 Connexion d'un adaptateur d'alimentation (Facultatif)

La station d'accueil peut fonctionner en utilisant l'alimentation du port USB de l'ordinateur auquel elle est connectée ou d'un adaptateur d'alimentation USB Power Delivery (non inclus).

Lorsqu'un adaptateur d'alimentation USB PD est connecté à l'entrée USB-C PD  la station d'accueil accepte jusqu'à 100 W d'alimentation; 22 W sont destinés à alimenter la station d'accueil et le reste est disponible pour charger l'ordinateur.

L'adaptateur d'alimentation USB PD choisi pour être utilisé avec la station d'accueil doit avoir une puissance au moins égale à celle du chargeur d'origine de l'ordinateur portable, plus 22W. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur PD de 100 W avec la station d'accueil, qui fournit une puissance suffisante pour charger la plupart des ordinateurs portables.

Observe que le ordinateur doit supporter la charge USB PD pour que la charge en transférence et la charge USB PD solo fonctionnera quand le acople est connecté a un port USB-C en la computadora. La carga USB PD no funciona con puertos USB-A (tal como cuando el adaptador USB-A es utilizado con el acople).

Some high performance laptops require more power than the 75W maximum that this dock can provide; the original laptop charger for these computers should be connected directly to the laptop. There is no risk of damage to the laptop si adaptadores de alimentación USB PD separados son conectados al acople y la computadora al mismo tiempo.

3 Conectando el Acople a la Laptop

Conecte el cable USB  incluido al acople a su computadora. Se recomienda que el acople sea conectado a un puerto USB-C si la computadora tiene uno, no obstante es provisto un adaptador USB-A para conectar el acople a computadoras más viejas que no tienen puertos USB-C.

El acople será detectado y configurado por su computadora automáticamente cuando sea conectado. Este proceso demorará unos pocos segundos la primera vez que enchufe el dispositivo en su laptop. Puede recibir una notificación que ha sido instalado y está listo para usar.

No todos los puertos USB-C en computadoras portátiles soportan carga. Si su computadora no comienza a cargar cuando una fuente de alimentación es conectada al dispositivo y el dispositivo está conectado a su computadora, intente un puerto USB-C diferente en su máquina o consulte el manual de la computadora para determinar qué puertos aceptan alimentación desde fuentes de alimentación USB PD.

Tous les ports USB-C sur les notebooks ne permettent pas l'alimentation. Si votre ordinateur ne se met pas en charge quand une source d'alimentation est connectée à l'appareil et que celui-ci est connecté à su ordinateur, essayez un autre port USB-C sur votre ordinateur ou consultez le manuel d'utilisation de l'ordinateur pour déterminer quels ports acceptent l'alimentation provenant de sources USB PD.

4 Conectando Dispositivos al Acople

Una vez que el dispositivo ha sido reconocido e instalado por su computadora está listo para usar y puede conectar otros dispositivos como desee. Conecte dispositivos externos tales como monitores, dispositivos USB, y un cable de red Ethernet al acople, según sea necesario. Consulte la Página 5 de estas instrucciones para una descripción de los puertos disponibles y sus funciones.

Los puertos USB en las computadoras proporcionan alimentación limitada. Cuando el acople está operando sin un adaptador de alimentación externo conectado el puerto USB-C en la parte delantera del acople está deshabilitado debido a limitaciones de alimentación.

Table support de résolution	Port	Résolution maximale
Cette station d'accueil offre un support universel pour les résolutions maximales suivantes sur tous les ordinateurs	DisplayPort 1	3840x2160 60Hz (tous les ordinateurs)
	DisplayPort 2	3840x2160 60Hz (tous les ordinateurs)

Dépannage	Solution
La video ne s'affiche pas sur l'écran externe	- Assurez vous que le cable DisplayPort est connecté entre l'appareil et le moniteur et que l'appareil est connecté à l'ordinateur. - Vérifiez que l'écran externe est allumé et réglé sur la bonne entrée. - Assurez d'avoir téléchargé les derniers pilotes DisplayLink depuis www.displaylink.com/downloads - Vérifiez que le computer détecte le moniteur externe et est configuré per trasferire il segnale video su di esso. - Vérifiez que votre ordinateur détecte la pantalla externa et est configuré pour afficher la video sur celui-ci. - Si l'ordinateur ne détecte pas le moniteur externe ou la video, video apparaît, redémarrez votre ordinateur et réessayez.

Symptôme	Solution
Video drops out intermittently	- Check that the DisplayPort cable is connected securely between the monitor and device and the device is securely connected to the computer - Check that the device is securely connected to the computer - Check that the DisplayPort cable being used to connect to the display is of good quality and isn't damaged
L'ordinateur ne commence pas à charger lorsque l'appareil est branché	- Assurez vous que la station d'accueil est connectée à un port USB-C sur l'ordinateur - les ports USB-A ne prennent pas en charge la charge USB PD. - Vérifiez que the power supply is connected at the wall and turned on, and the USB-C cable supplying power is bien connecté à la station d'accueil. - Vérifiez que le port USB-C de l'ordinateur supporte l'alimentation provenant d'une source d'énergie USB PD.

La computadora no comienza a cargar cuando el dispositivo está conectado

- Assure que el acople está conectado a un puerto USB-C en la computadora – los puertos USB-A no soportan la carga USB PD
- Asegure que la fuente de alimentación esté conectada al tomacorrientes y encendida, y que el cable USB-C que proporciona alimentación esté conectado firmemente al acople
- Verifique que el puerto USB-C en la computadora soporte carga desde una fuente de alimentación USB PD

ALOGIC recomienda el uso de ALOGIC cables para asegurar operación confiable y sin problemas de su computadora y periféricos.

Grazie per aver acquistato questo prodotto ALOGIC di alta qualità.

Con la docking station ALOGIC DUCD2 puoi collegare fino a due monitor esterni, dei dispositivi USB e una rete cablata al tuo laptop mentre lo ricarichi con un solo cavo.

Istruzioni

(Vedi le immagini alle pagine precedenti)

1 Installazione dei driver

Grazie alla tecnologia DisplayLink, la docking station è compatibile con un'ampia serie di computer e sistemi operativi. Devi installare la versione più recente del software DisplayLink attendendoti alla seguente procedura:

- accedi alla pagina www.displaylink.com/downloads e scarica il driver DisplayLink adatto al sistema operativo che utilizzi;
- esegui il programma di installazione e segui le istruzioni a schermo;
- riavvia il computer.

2 Connessione di un alimentatore (opzionale)

Puoi utilizzare la docking station collegandola alla porta USB di un computer o a un alimentatore esterno compatibile con la tecnologia USB-C Power Delivery (non incluso).

Quando viene collegata a un alimentatore tramite l'ingresso USB-C PD  , la docking station accetta fino a 100 W di potenza. 22 W vengono usati per l'alimentazione del dispositivo, mentre la potenza rimanente può essere sfruttata per caricare il computer a cui è connesso.

L'alimentatore USB PD che viene utilizzato con la docking station deve fornire una potenza nominale di almeno 22 W superiore rispetto a quella del caricabatterie originale del laptop. Consigliamo di utilizzare la docking station con un alimentatore PD da 100 W, in grado di fornire un'alimentazione sufficiente a caricare la maggior parte dei laptop.

Nota che il computer deve supportare la carica USB PD per funzionare la carica in trasferimento e la carica USB PD solo funzionerà quando il acople è connesso a un port USB-C sulla computadora. La carga USB PD no funciona con puertos USB-A (tal como cuando el adaptador USB-A es utilizado con el acople).

Some high performance laptops require more power than the 75W maximum that this dock can provide; the original laptop charger for these computers should be connected directly to the laptop. There is no risk of damage to the laptop si adaptadores de alimentación USB PD separados son conectados al acople y la computadora al mismo tiempo.

3 Collegamento del dispositivo al laptop

Collega il cavo USB  incluso al acople a su computadora. Si consiglia di collegare la docking station a una porta USB-C del computer, se questo ne possiede uno. Per i vecchi computer, è possibile utilizzare l'adattatore USB-A incluso.

Una volta collegata, la docking station viene rilevata e configurata automaticamente dal computer. La prima volta, la procedura di riconoscimento richiede qualche secondo. Sullo schermo potrebbe comparire una notifica che informa che il dispositivo è stato installato ed è pronto per l'utilizzo.

Non tutte le porte USB-C del computer portatili supportano la ricarica. Se dopo aver collegato il dispositivo a una presa di corrente e al laptop quest'ultimo non inizia a ricaricarsi, prova con una porta USB-C diversa o consulta il manuale del computer per stabilire quali porte sono compatibili con lo standard di alimentazione USB PD.

Tous les ports USB-C sur les ordinateurs portables supportent la recharge. Si après avoir connecté le dispositif à une prise de courant et à l'ordinateur, celui-ci ne commence pas à se charger, essayez une autre port USB-C ou consultez le manuel de l'ordinateur pour déterminer quels ports acceptent l'alimentation provenant de sources USB PD.

4 Collegamento di dispositivi

Una volta riconosciuta e configurata dal computer, la docking station può essere utilizzata per connettere altri dispositivi. In base alle tue necessità, puoi collegare i periferiche esterne come monitor e dispositivi USB, o un cavo di rete alla docking station. A pagina 5 di queste istruzioni puoi trovare una breve descrizione delle porte presenti sulla docking station, con le relative funzioni.

Le porte USB dei computer forniscono una potenza limitata. Quando la docking station non è collegata a un alimentatore esterno, la porta USB-C sulla parte anteriore del dispositivo viene disattivata a causa dei requisiti di alimentazione.

Table support de résolution	Port	Résolution maximale
Cette station d'accueil offre un support universel pour les résolutions maximales suivantes sur tous les ordinateurs	DisplayPort 1	3840x2160 60Hz (tous les ordinateurs)
	DisplayPort 2	3840x2160 60Hz (tous les ordinateurs)

Dépannage	Solution
La video ne s'affiche pas sur l'écran externe	- Assurez vous que le cable DisplayPort est connecté entre l'appareil et le moniteur et que l'appareil est connecté à l'ordinateur. - Vérifiez que l'écran externe est allumé et réglé sur la bonne entrée. - Assurez d'avoir téléchargé les derniers pilotes DisplayLink depuis www.displaylink.com/downloads - Vérifiez que le computer détecte le moniteur externe et est configuré per trasferire il segnale video su di esso. - Vérifiez que votre ordinateur détecte la pantalla externa et est configuré pour afficher la video sur celui-ci. - Si l'ordinateur ne détecte pas le moniteur externe ou la video, video apparaît, redémarrez votre ordinateur et réessayez.

Problema	Soluzione
Il segnale video non compare sul monitor esterno	- Controllare che il cavo DisplayPort sia ben collegato al monitor e all'apparecchio, e che l'apparecchio sia ben collegato al computer - Verifica che il monitor esterno sia acceso e sintonizzato sull'ingresso corretto - Verifica che sia stata installata l'ultima versione del driver DisplayLink disponibile alla pagina www.displaylink.com/downloads - Verifica che il computer rilevi il monitor esterno e sia configurato per trasferire il segnale video su di esso. - Se una volta effettuati questi controlli, il computer continua a non rilevare il monitor esterno o a non trasferire il segnale video, fai un altro tentativo dopo avere riavviato il laptop.
Il segnale video è intermettente	- Controllare che il cavo DisplayPort sia ben collegato al computer e all'apparecchio - Controllare che l'apparecchio sia ben collegato al computer - Controllare che il cavo DisplayPort usato e collegato al display sia di buona qualità e non sia danneggiato
L'ordinateur ne commence pas à charger lorsque l'appareil est branché	- Assurez vous que la station d'accueil est connectée à un port USB-C sur l'ordinateur - les ports USB-A ne prennent pas en charge la charge USB PD. - Vérifiez que the power supply is connected at the wall and turned on, and the USB-C cable supplying power is bien connecté à la station d'accueil. - Vérifiez que le port USB-C de l'ordinateur supporte l'alimentation provenant d'une source d'énergie USB PD.

</