

Quick Installation Guide

English	Deutsch	Français	Español
Italiano	Български	Čeština	Dansk
Ελληνικά	Eesti	Suomi	Hrvatski
Magyar	Қазақша	Lietuvių kalba	Latviski
Nederlands	Norsk	Polski	Português
Română	Русский	Slovenčina	Slovenščina
Srpski	Svenska	Türkçe	Україна
العربية	日本語	한국어	Indonesia
ភាសាខ្មែរ	Tiếng Việt	中文 (繁體字)	

NEED TECH HELP?

 www.cudy.com/qr_vg_ap



 www.cudy.com

 support@cudy.com



 www.cudy.com/download



1



2



English

1 Power the device

Method A - DC Adapter.
Method B - PoE Adapter
Method C - PoE Switch

2 Configure the AP

Method A - Configure with an AP Controller (Or a Cudy Mesh device): Connect AP to your Cudy Controller/Mesh Device (optionally via the Switch or PoE Adapter). Wait for the LED on the AP to turn blue and the AP is connected to the Internet. By default, the Wi-Fi name and password will be the same as the main device,

Note: If the AP was configured before, press and hold the "Reset" button for 2s to enable device adoption.

Dansk

1 Tænd enheden

Metode A - DC -adapter
Metode B - Poe -adapter
Metode C - POE -switch

2 Konfigurer AP

Metode A - Konfigurer med en AP -controller (eller en Cudy Mesh -enhed): Tilslut AP til din CUDY -controller/mesh -enhed (valgfrit via "switch eller PoE -adapter). Vent på, at LED på AP bliver blå, og AP er forbundet til internettet. Som standard vil Wi-Fi-navnet og adgangskoden være det samme som hovedenheden,

Bemærk: Hvis AP blev konfigureret før, skal du trykke på og holde knappen "Reset" for 2'erne for at aktivere understøtning til enhed.

Lietuvių kalba

1 Įjunkite įrenginį

A metodos - DC adapteris
B metodos - Poe adapteris
C metodos - Poe jungiklis

2 Konfigūruokite AP

A metodos - sukonfigūruokite AP valdikliu (arba „Cudy“ tinklo įrenginiu): Prijunkite AP prie savo „Cudy“ valdiklio/tinklo įrenginio (pasirinktinai per *jungiklį arba poe adapterį). Palaukite, kol AP šviesos diodas taps mėlynas, o AP yra prijungtas prie interneto. Pagal numatytuosius nustatymus „Wi-Fi“ vardas ir slaptažodis bus tas pats kaip pagrindinis įrenginys,

Pastaba: jei AP buvo sukonfigūruota anksčiau, paspauskite ir palaikykite mygtuką „RESET“ 2S, kad būtų galima priimti įrenginį.

Русский

1 Питайте устройство

Метод A - DC Adapter
Метод B - адаптер POE
Метод C - Poe Switch

2 Настройте AP

Метод A - Настройка с помощью контроллера AP (или устройства Cudy Mesh): Подключите AP к своему устройству Cudy Controller/Mesh (необязательно через адаптер переключателя или POE). Подождите, пока светодиод на AP не станет синим, а AP подключен к Интернету. По умолчанию имя и пароль Wi-Fi будут такими же, как основное устройство,

Примечание. Если AP был настроен ранее, нажмите и удерживайте кнопку «Сбросить» для 2S, чтобы включить внедрение устройства.

Deutsch

1 Setzen Sie das Gerät mit

Methode A - DC -Adapter
Methode B - POE -Adapter
Methode C - Poe Switch

2 Konfigurieren Sie den AP

Метод A - Konfigurieren Sie mit einem AP -Controller (oder einem Cudy Mesh -Gerät): Schließen Sie AP mit Ihrem Cudy Controller/Mesh -Gerät an (optional über den Switch- oder POE -Adapter). Warten Sie, bis die LED auf dem AP blau wird, und der AP ist mit dem Internet verbunden. Standardmäßig entspricht der Wi-Fi-Name und das Passwort dem Hauptgerät.

HINWEIS: Wenn der AP zuvor konfiguriert wurde, halten Sie die Taste "Reset" für 2s gedrückt, um die Akzeptanz von Geräten zu aktivieren.

Ελληνικά

1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή

Μέθοδος A - DC Adapter
Μέθοδος B - Προσαρμογέας POE
Μέθοδος C - Διακόπτης POE

2 Διαμορφώστε το AP

Μέθοδος A - Ρύθμιση με έναν ελεγκτή AP (ή συσκευή CUDY Mesh): Συνδέστε το AP με τη συσκευή CUDY Controller/Mesh (προαιρετικά μέσω του προσαρμογέα *διακόπτη ή POE). Περιμένετε την LED στο AP να γίνει μπλε και το AP είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο. Από προεπιλογή, το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi θα είναι το ίδιο με την κύρια συσκευή,

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν το AP έχει ρυθμιστεί πριν, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί "επαναφορά" για 2S για να ενεργοποιήσετε την υιοθέτηση της συσκευής.

Latviski

1 Nodarbiniet ierīci

A metode - līdzstrāvas adapteris
B metode - POE adapteris
C metode - POE slēdzis

2 Konfigurējiet AP

A metode - konfigurēšana ar AP kontrolieri (vai cudy acs ierīci): Pievienojiet AP savai Cudy Controller/Mesh ierīci (pēc izvēles, izmantojot *slēdzi vai POE adapteri). Pagaidiet, līdz AP gaismas diode kļūst zilā krāsā, un AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma Wi-Fi nosaukums un parole būs tāda pati kā galvenā ierīce.

PIEZĪME: Ja AP tika konfigurēts iepriekš, nospiediet un turiet 2S pogu "RESET", lai iespējotu ierīces ieviešanu.

Slovenčina

1 Napájajte zariadenie

Metóda A - DC Adaptér
Metóda B - adaptér POE
Metóda C - prepínač Poe

2 Nakonfigurujte AP

Metóda A - Konfigurácia s radičom AP (alebo so zariadením Cudy Mesh): Pripojte AP k zariadeniu Cudy Controller/Mesh (voliteľne prostredníctvom adaptéra Switch alebo Poe). Počkajte, kým LED v AP zmení na modrú a AP je pripojený k internetu. V predvolenom nastavení bude názov a heslo Wi-Fi rovnaké ako hlavné zariadenie,

Poznámka: Ak bol AP predtým nakonfigurovaný, stlačte a podržte tlačidlo „Reset“ pre 2S, aby ste povolili prijatie zariadenia.

日本語

1 デバイスに電源を入れます

方法A - DCアダプター
方法B - POEアダプター
方法C - ポースイッチ

2 APを構成します

方法A - APコントローラー（またはCudy Meshデバイス）で構成します。apをcudyコントローラー/メッシュデバイスに接続します（オプションでは switchまたは poeアダプターを介して）。APのLEDが青くなるのを待ち、APはインターネットに接続されています。デフォルトでは、Wi-Fiの名前とパスワードはメインデバイスと同じになります。

注：APが以前に構成されていた場合は、2Sの「リセット」ボタンを押し続けて、デバイスの採用を有効にします。

Français

1 Alimenter l'appareil

Méthode A - Adaptateur DC
Méthode B - Adaptateur POE
Méthode C - Commutateur POE

2 Configurez l'AP

Méthode A - Configurer avec un contrôleur AP (ou un périphérique de maillage Cudy): Connectez AP à votre contrôleur Cudy / périphérique de maillage (éventuellement via l'adaptateur Switch ou PoE). Attendez que la LED sur l'AP devienne bleue et l'AP est connecté à Internet. Par défaut, le nom et le mot de passe Wi-Fi seront les mêmes que le périphérique principal.

Remarque: Si l'AP a été configurée avant, appuyez et maintenez le bouton "Réinitialiser" pour 2S pour activer l'adoption de l'appareil.

Eesti

1 Seade toite

Meetod A - alalisvooluadapter
Meetod B - POE adapter
Meetod C - PoE lüliti

2 Konfigureerige AP

Meetod A - konfigureerige AP -kontrolleriga (või kaisus võrguseade): Ühendage AP oma Cudy kontrolleri/võrgusilmaga (valikuliselt lüliti või PoE adapteri kaudu). Oodake, kuni LED AP siniseks muutub ja AP on ühendatud Internetiga. Vaikimisi on Wi-Fi nimi ja parool sama, mis põhiseade,

Märkus. Kui AP oli enne konfigureeritud, vajutage ja hoidke seadme vastuvõtmise võimaldamiseks nuppu "Lähtestamine".

Nederlands

1 Kracht het apparaat

Methode A - DC -adapter
Methode B - Poe -adapter
Methode C - Poe -schakelaar

2 Configureer de AP

Methode A - Configureren met een AP -controller (of een Cudy Mesh -apparaat): Sluit AP aan op uw Cudy -controller/mesh -apparaat (optioneel via de *Switch of Poe -adapter). Wacht tot de LED op de AP blauw wordt en de AP is verbonden met internet. Standaard zijn de Wi-Fi-naam en het wachtwoord hetzelfde als het hoofdaparaat.

OPMERKING: Als de AP eerder is geconfigureerd, houdt u op de knop "Reset" voor 2s om de toepassing van apparaten mogelijk te maken.

Slovenščina

1 Vklopite napravo

Metoda A - DC adapter
Metoda B - adaptér POE
Metoda C - POE stikalo

2 Konfigurirajte AP

Metoda A - Konfigurirajte z AP krmilnikom (ali napravo Cudy mrežaste naprave): Priključite AP z napravo Cudy Controller/Mesh (po izbiri prek *stikala ali poe adapterja). Počakajte, da LED na AP postane modra in AP je povezan z internetom. Privzeto bo ime in geslo Wi-Fi enaka glavni napravi,

Opomba: Če je bil AP konfiguriran prej, pritisnite in držite gumb "Ponastavi" za 2, da omogočite sprejetje naprave.

한국어

1 장치에 전원을 공급하십시오

방법 A - DC 어댑터
방법 B - POE 어댑터
방법 C - POE 스위치

2 AP를 구성하십시오

방법 A - AP 컨트롤러 (또는 CUDY MESH 장치)로 구성：AP를 CUDY 컨트롤러/메쉬 장치에 연결하십시오 (선택적으로 스위치 또는 POE 어댑터를 통해). AP의 LED가 파란색으로 바뀌고 AP가 인터넷에 연결될 때까지 기다리십시오. 기본적으로 Wi-Fi 이름 및 비밀번호는 기본 장치와 동일합니다.

참고：AP가 이전에 구성된 경우 장치 채택을 활성화하기 위해 2S의 "재설정"버튼을 누르고 누릅니다.

Español

1 Alimentar el dispositivo

Método A - Adaptador DC
Método B - Adaptador POE
Método C - Switch PoE

2 Configurar el AP

Método A -Connect AP Controller (O Cudy Mesh)
: Conecte el AP a su dispositivo/dispositivo MESH Cudy AP (opcionalmente a través del interruptor Poe o el adaptador POE). Esperando que el LED en el AP se vuelva azul, es decir, AP se ha conectado a Internet. Por defecto, el nombre y la contraseña de Wi-Fi serán los mismos que el dispositivo principal.

Nota: Si el AP se configuró antes, presione y mantenga presionado el botón "Restablecer" durante 2S para habilitar la adopción del dispositivo.

Suomi

1 Virta laite

Menetelmä A - DC -sovitin
Menetelmä B - PoE -sovitin
Menetelmä C - Poe -kytkin

2 Määritä AP

Menetelmä A - Konfiguroi AP -ohjaimen (tai Cudy Mesh -laitteen) kanssa: Yhdistä AP Cudy Controller/Mesh -laitteeseen (valinnaisesti *kytkimen tai PoE -sovittimen kautta). Odota, että AP: n LED muuttuu siniseksi ja AP on kytketty Internetiin. Oletuksena Wi-Fi-nimi ja salasana ovat samat kuin päälaite,

Huomaa: Jos AP on määritetty aiemmin, pidä 2S: n "nollaus" -painiketta painettuna laitteen käyttöönoton avulla.

Norsk

1 Strøm enheten

Metode A - DC -adapter
Metode B - Poe -adapter
Metode C - Poe Switch

2 Konfigurer AP

Metode A - Konfigurer med en AP -kontroller (eller en Cudy Mesh -enhet): Koble AP til Cudy Controller/Mesh -enheten (eventuelt via *Switch eller POE -adapteren). Vent til LED på AP skal bli blå og AP er koblet til Internett. Som standard vil Wi-Fi-navnet og passordet være det samme som hovedenheten.

Merk: Hvis AP ble konfigurert før, trykk og hold "tilbakestilling" -knappen for 2S for å aktivere adopsjon av enheter.

Srpski

1 Повер Уређај

Метода A - ДЦ адаптер
Метода Б - ПоЕ адаптер
Метода Ц - ПоЕ прекидач

2 Конфигуришите АП

Метода A - Конфигуришите са АП контролером (или ЦУД/И ЦОНТРОЛЕР / МЕСХ уређај): Повежите АП на свој ЦУД/И ЦОНТРОЛЕР / МЕСХ уређај (опционо путем * прекидача или Адаптера). Сачекајте АЕД на АП-у да постане плава и АП је повезан на Интернет. Подразумевано, Ви-Фи име и лозинка биће исти као главни уређај,

Напомена: Ако је АП раније био конфигурисан, притисните и држите дугме "Ресет" за 2С да бисте омогућили усвајање уређаја.

Indonesia

1 Tenaga perangkat

Metode A - Adaptor DC
Metode B - Adaptor Poe
Metode C - Poe Switch

2 Konfigurasikan AP

Metode A - Konfigurasikan dengan pengontrol AP (atau perangkat cudy mesh): Hubungkan AP ke perangkat pengontrol/mesh cudy Anda (secara opsional melalui adaptor *sakelar atau poe). Tunggu LED di AP menjadi biru dan AP terhubung ke Internet. Secara default, nama dan kata sandi Wi-Fi akan sama dengan perangkat utama,

Catatan: Jika AP dikonfigurasi sebelumnya, tekan dan tahan tombol "Reset" untuk 2s untuk mengaktifkan adopsi perangkat.

Italiano

1 Accendi il dispositivo

Metodo A - Adattatore DC
Metodo B - Adattatore Poe
Metodo C - Switch Poe

2 Configurare l'AP

Metodo A - Configura con un controller AP (o un dispositivo mesh Cudy): Collega AP al dispositivo CUDY Controller/Mesh (facoltativamente tramite l'adattatore *Switch o POE). Attendere che il LED sull'AP diventasse blu e l'AP è connesso a Internet. Per impostazione predefinita, il nome Wi-Fi e la password saranno gli stessi del dispositivo principale,

Nota: se l'AP è stato configurato prima, premere e tenere premuto il pulsante "Ripristina" per 2S per abilitare l'adozione del dispositivo.

Hrvatski

1 Uključite uređaj

Metoda A - DC adapter
Metoda B - POE adapter
Metoda C - POE Switch

2 Konfigurirajte AP

Metoda A - Konfigurirajte s AP kontrolerom (ili Cudy Mesh uređajem): Spojite AP na svoj Cudy kontroler/Mesh uređaj (po želji putem *Switch ili POE adapter). Pričekajte da LED na AP postane plava, a AP je povezan s Internetom. Prema zadanim postavkama, Wi-Fi ime i lozinka bit će isti kao glavni uređaj,

Napomena: Ako je AP bio konfiguriran prije, pritisnite i držite gumb "Poništi" za 2S kako biste omogućili usvajanje uređaja.

Polski

1 Zasilic urządzenie

Metoda A - Adapter DC
Metoda B - adapter POE
Metoda C - Switch PoE

2 Skonfiguruj AP

Metoda A -Connect AP (jeśli potrzebujesz tylko funkcji siatki, możesz również połączyć urządzenie CUDY Mesh): Podłącz AP do kontrolera CUDY AP/urządzenia o siatce (opcjonalnie za pomocą przełącznika PoE lub adaptera POE). Oczekiwanie, aż LED na AP stanie się niebieski, to znaczy AP został połączony z Internetem. Domyślne nazwa i hasło Wi-Fi będą takie same jak urządzenie główne.

Uwaga: Jeśli AP został skonfigurowany wcześniej, nacisnij i przytrzymaj przycisk „Resetuj” dla 2s, aby włączyć przyjęcie urządzenia.

Svenska

1 Ström enheten

Metod A - DC -adapter
Metod B - POE -adapter
Metod C - POE -switch

2 Konfigurer A

Metod A - Konfigurer med en AP -styrenhet (eller en Cudy Mesh -enhet): Anslut AP till din CUDY -styrenhet/mesh -enhet (valfritt via *Switch eller PoE -adapter). Vänta tills lysdioden på AP blir blå och AP är ansluten till internet. Som standard kommer Wi-Fi-namnet och lösenordet att vara detsamma som huvudenheten,

Obs: Om AP konfigurerades tidigare, tryck och håll "Återställ" -knappen för 2s för att aktivera enhetens antagande.

ภาษาไทย

1 เปิดเครื่องอุปกรณ์

วิธี A - อะแดปเตอร์ DC
วิธี B - อะแดปเตอร์ Poe
วิธี C - สวิตช์

2 กำหนดค่า AP

วิธี A - กำหนดค่าด้วยคอนโทรลเลอร์ AP (หรืออุปกรณ์เครือข่าย cudy): เชื่อมต่อ AP กับอุปกรณ์คอนโทรลเลอร์/ตาข่าย Cudy ของคุณ (เป็นทางเลือกผ่านอะแดปเตอร์สวิตช์ *หรือ POE) รอ LED บน AP เพื่อเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและ AP เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต โดยค่าเริ่มต้นชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi จะเหมือนกับอุปกรณ์หลัก

หมายเหตุ: หากมีการกำหนดค่า AP ก่อนหน้าคุณ โปรด "รีเซ็ต" สำหรับ 2S เพื่อเปิดใช้งานการใช้อุปกรณ์

Български

1 Захранвайте устройството

Метод A - DC адаптер
Метод Б - POE адаптер
Метод С - POE превключвател

2 2. Конфигурирайте AP

Метод A - Конфигурирайте с AP контролер (или устройство с гудм): Свържете AP към вашия Cudy Controller/Mesh устройство (по избор чрез "превключвател или адаптер POE). Изчакайте светодиодът на AP да стане синьо и AP е свързан към интернет. По подразбиране името и паролата на AP změní на modrou a AP je připojen k internetu. Ve výchozím nastavení bude název a heslo Wi-Fi stejné jako hlavní zařízení,

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако AP е конфигуриран преди, натиснете и задръжте бутона "Инулиране" за 2s, за да активирате приемането на устройството.

Magyar

1 Kapcsolja be az eszközt!

„A” módszer – Tápegységgel (DC)
„B” módszer – PoE adapterrel
„C” módszer – PoE switch segítségével

2 Konfigurálja a hozzáférési pontot!

„A” módszer - konfiguráció meglévő hozzáférési ponttal (vagy Cudy Mesh eszközzel): Csatlakoztassa a hozzáférési pontot a Cudy/Mesh eszközökhöz! Várja meg, amíg az állapötjelző LED kék színnel világitani nem kezd, ami azt jelzi, hogy a hozzáférési pont csatlakozott az internethez. Alapértelmezés szerint a Wi-Fi hálózat neve és jelszava megegyezik a korábban már meglévő Wi-Fi hálózat adataival,

Tipp: Ha a hozzáférési pontot korábban már használták, nyomja meg és tartsa benyomva a Reset gombot 2 másodpercig a konfiguráció újbóli engedélyezéséhez!

Português

1 Alimentar o dispositivo

Método A - Adaptador DC
Método B - adaptador POE
Método C - Switch POE

2 Configure o AP





Método A - Configure com um controlador AP (ou um dispositivo MESH Cudy): Conecte o AP ao seu dispositivo CUDY Controller/Mesh (opcionalmente através do switch ou adaptador POE). Aguarde o LED no AP ficar azul e o AP está conectado à Internet. Por padrão, o nome e a senha Wi-Fi serão os mesmos do dispositivo principal,

Nota: Se o AP foi configurado antes, pressione e segure o botão “Redefinir” para 2s para ativar a adoção do dispositivo.

Türkçe

1 Cihazı güçlendirin

Yöntem A - DC Adaptörü
Yöntem B - POE adaptörü
Yöntem C - POE anahtarı



English

Method B - Without an AP Controller: Connect the AP to an internet source device (modem/router/wall outlet), or place it near a known Wi-Fi network.

Connect your device to the AP's Wi-Fi using the network name and Password printed on the bottom of the router.

Follow the illustrations to configure the AP.

	Off	
	Red	
	Blue	
LED	Flashing blue	
	Yellow	
	Flashing yellow	
	Red, blue, and yellow alternate	

Dansk

Metode B - Uden en AP -controller: Tilslut AP til en internetkildenhed (modem/router/wall outlet), eller placer den i nærheden af et kendt Wi-Fi-netværk.

Tilslut din enhed til AP's Wi-Fi ved hjælp af netværksnavnet og adgangskoden, der er trykt på bunden af routeren.

Følg illustrationer for at konfigurere AP.

	Af	
	Red	
	Blå	
LED	Blinkende blå	
	Gul	
	Blinkende gul	
	Red, blå og gul alternativ	

Lietuvių kalba

B metodos - be AP valdiklio: Prijunkite AP prie interneto šaltinio įrenginio (modo/maršrutizatoriaus/sienos lizdo) arba padėkite jį prie žinomo „Wi-Fi“ tinklo.

Prijunkite savo įrenginį prie AP „Wi-Fi“ naudodami tinklo pavadinimą ir slaptažodį, išspausdintą maršrutizatoriaus apačioje.

Vykdykite iliustracijas, kad sukonfigūruotumėte AP.

	Išjungtas	
	Raudonas	
	Mėlyna	
LED	Mirksi mėlyna	
	Geltona	
	Mirksi geltona	
	Raudona, mėlyna ir geltona pakaitinė	

Русский

Метод В - Без контроллера AP: Подключите AP к устройству интернет-источника (модем/маршрутизатор/розетка) или поместите его рядом с известной сетью Wi-Fi.

Подключите свое устройство к Wi-Fi от AP, используя имя сети и пароль, напечатанные в нижней части маршрутизатора.

Следуйте иллюстрациям, чтобы настроить AP.

	Выключенный	
	Красный	
	Синий	
LED	Мигающий синий	
	Желтый	
	Мигающий желтый	
	Красный, синий и желтый	

Deutsch

Methode B - ohne AP -Controller: Schließen Sie den AP an ein Internet-Quellgerät (Modem/Router/Wandauslass) an oder platzieren Sie es in der Nähe eines bekannten Wi-Fi-Netzwerks.

Schließen Sie Ihr Gerät mit dem Wi-Fi des AP mithilfe des Netzwerknamens und des Passworts am Ende des Routers an.

Befolgen Sie die Abbildungen, um den AP zu konfigurieren.

	Aus	
	Rot	
	Blau	
LED	Blinkend blitzend	
	Gelb	
	Gelb blinken	
	Rot, Blau und Gelb wechseln sich	

Ελληνικά

Μέθοδος Β - Χωρίς ελεγκτή AP: Συνδέστε το AP σε μια συσκευή πηγής διαδίκτυου (μόντεμ/δρομολογητή/πρίζα τοίχου) ή τοποθετήστε το κοντά σε ένα γνωστό δίκτυο Wi-Fi.

Συνδέστε τη συσκευή σας στο Wi-Fi του AP χρησιμοποιώντας το όνομα του δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης που εκτυπώνεται στο κάτω μέρος του δρομολογητή.

Ακολουθήστε τις εικονογραφήσεις για να διαμορφώσετε το AP.

	Μακριά από το κόκκινο	
	Μπλε	
LED	Αναβοσβήνει μπλε	
	Κίτρινο	
	Αναβοσβήνει κίτρινο	
	Κόκκινο, μπλε και κίτρινο εναλλακτικό	

Latviski

B metode - bez AP kontroliera: Pievienojiet AP ar interneta avota ierīci (modems/maršrutētājs/sienas kontaktgizda) vai novietojiet to pie zināma Wi-Fi tīkla.

Pievienojiet ierīci AP Wi-Fi, izmantojot tīkla nosaukumu un paroli, kas drukāta maršrutētāja apakšā.

Izpildiet ilustrācijas, lai konfigurētu AP.

	Ārpus sarkans	
	Zils	
LED	Mirgo zils	
	Dzelten	
	Mirgojoša dzeltena	
	Sarkana, zila un dzeltena aizstājēja	

Slovenčina

Metóda B - bez ovládača AP: Pripojte AP k zariadeniu zdroja internetu (modem/router/zásuvka na stenu) alebo ho umiestnite v blízkosti známej siete Wi-Fi.

Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi AP pomocou názvu siete a hesla vytlačeného v dolnej časti smerovača.

Postupujte podľa ilustrácií a nakonfigurujte AP.

	Vypnutý	
	Červený	
	Modrá	
LED	Blikajúca modrá	
	Žltá	
	Blikajúca žltá	
	Červená, modrá a žltá	

日本語

方法B - APコントローラーなし：APをインターネットソースデバイス（モデム/ルーター/壁アウトレット）に接続するか、既知のWi-Fiネットワークの近くに配置します。

ルーターの下部に印刷されたネットワーク名とパスワードを使用して、デバイスをAPのWi-Fiに接続します。

イラストに従ってAPを構成します。

	オフ	
	赤	
	青	
LED	フラッシュブルー	
	黄色	
	フラッシュ黄色	
	赤、青、黄色の代替	

Français

Méthode B - sans contrôleur AP: Connectez l'AP à un appareil source Internet (modem / routeur / sortie murale) ou placez-le près d'un réseau Wi-Fi connu.

Connectez votre appareil au Wi-Fi de l'AP à l'aide du nom et du mot de passe du réseau imprimés en bas du routeur.

Suivez les illustrations pour configurer l'AP.

	Désactivé	
	Rouge	
	Bleu	
LED	Bleu clignotant	
	Jaune	
	Jaune clignotant	
	Alternate rouge, bleu et jaune	

Eesti

Meetod B - ilma AP -kontrollerita: Ühendage AP Interneti-allika seadmega (modem/ruter/seina väljalaskeava) või asetage see teadaoleva Wi-Fi-võrgu lähedale.

Ühendage oma seade AP Wi-Fi-ga, kasutades ruuteri allosas trükitud võrgunime ja parooli.

AP konfigureerimiseks järgige illustratsioone.

	Väljas	
	Punane	
	Sinine	
LED	Vilkuva sinine	
	Kollane	
	Vilkuva kollane	
	Punane, sinine ja kollane vahelduv	

Nederlands

Methode B - zonder AP -controller: Sluit de AP aan op een internetbronapparaat (modem/router/wanduitgang), of plaats deze in de buurt van een bekend wifi-netwerk.

Sluit uw apparaat aan op de Wi-Fi van de AP met behulp van de netwerknamen en het wachtwoord afdrukt onderaan de router.

Volg de illustraties om de AP te configureren.

	Uit	
	Rood	
	Blauw	
LED	Knipperend blauw	
	Geel	
	Knipperend geel	
	Rood, blauw en geel alternatief	

Slovenščina

Metoda B - Brez krmilnika AP: Priključite AP z napravo za internetni izvor (Modem/Router/Wall Outlet) ali ga postavite v bližino znanega omrežja Wi-Fi.

Priključite svojo napravo z Wi-Fi AP z imenom omrežja in geslom, natisnjenim na dnu smerjevalnika.

Sledite ilustracijam, da konfigurirate AP.

	OFF	
	Rdeča	
	Modro	
LED	Blikajoča modra	
	Rumena	
	Utripajoča rumena	
	Rdeča, modra in rumena nadomestna	

한국어

메소드 B - AP 컨트롤러 없음：AP를 인터넷 소스 장치 (Modem/Router/Wall Outlet)에 연결하거나 알려진 Wi-Fi 네트워크 근처에 배치하십시오.

라우터 하단에 인쇄 된 네트워크 이름과 비밀번호를 사용하여 장치를 AP의 Wi-Fi에 연결하십시오.

그림을 따라 AP를 구성하십시오.

	끄다	
	빨간색	
	파란색	
LED	파란색으로 깜빡입니다	
	노란색	
	깜박이는 노란색	
	빨간색, 파란색 및 노란색 대체	

Español

Método B - Sin un controlador AP: Conecte el AP a un dispositivo de Internet (módem/router/salida de pared), o colóquelo cerca de una red Wi-Fi conocida.

Conecte su dispositivo al Wi-Fi de la AP utilizando el nombre de la red y la contraseña impresas en la parte inferior del enrutador.

Siga las ilustraciones para configurar el AP.

	Apagado	
	Rojo	
	Azul	
LED	Flashes azules	
	Amarillo	
	Flashes amarillos	
	Flashes alternativos rojos, azules, amarillos y amarillos	

Suomi

Menetelmä B - ilman AP -ohjainta: Kytke AP Internet-lähelaitteeseen (modemi/usmjerivač/utičnica) ili ga stavite u blizini poznatua Wi-Fi-verkkoa.

Kytke laite AP: n Wi-Fi: hen reitittimen pohjalle tulostetun verkon nimen ja salasanan avulla.

Seuraa kuvituksia AP: n määrittämiseksi.

	Vinossa	
	Punainen	
	Sininen	
LED	Vilkkuva sininen	
	Keltainen	
	Vilkkuva keltainen	
	Punainen, sininen ja keltainen vaihtoehtoinen	

Norsk

Metode B - Uten en AP -kontroller: Koble AP til en internettkildeenhet (modem/ruter/vegguttak), eller plasser den i nærheten av et kjent Wi-Fi-nettverk.

Koble enheten til APs Wi-Fi ved å bruke netværksnavnet og passordet som er trykt på bunnens av ruterens.

Følg illustrasjonene for å konfigurere AP.

	Av	
	rød	
	Blå	
LED	Blinkende blå	
	Gul	
	Blinkende gult	
	Red, blå og gult alternativ	

Srpski

Метода Б - без АП контролера: Повежите АП на уређај за интернет извор (модем / рутер / зидни утичник) или га ставите у близини познате Ви-Фи мреже.

Повежите свој уређај са Ви-Фи АП-ом помоћу мрежног имена и лозинке штампане на дну рутера.

Следите илустрације да бисте конфигурисали АП.

	Ван	
	Црвено	
	Плави	
LED	Трепери плава	
	Жути	
	Трепери жуто	
	Црвена, плава и жута алтернатива	

Indonesia

Metode B - Tanpa Pengontrol AP: Hubungkan AP ke perangkat sumber internet (modem/router/outlet dinding), atau letakkan di dekat jaringan Wi-Fi yang diketahui.

Hubungkan perangkat Anda ke Wi-Fi AP menggunakan nama jaringan dan kata sandi yang dicetak di bagian bawah router.

Ikuti ilustrasi untuk mengonfigurasi AP.

	Mati	
	Merah	
	Biru	
LED	Berkedip biru	
	Kuning	
	Berkedip kuning	
	Alternatif merah, biru, dan kuning	

Italiano

Metodo B - Senza un controller AP: Collegare l'AP a un dispositivo di origine Internet (modem/router/Wall Outlet) o posizionarlo vicino a una rete Wi-Fi nota.

Collegare il tuo dispositivo al Wi-Fi dell'AP utilizzando il nome di rete e la password stampati nella parte inferiore del router.

Seguire le illustrazioni per configurare l'AP.

	Spento	
	Rosso	
	Blu	
LED	Lampeggiante blu	
	Giallo	
	Giallo lampeggiante	
	Alternanti rosso, blu e giallo	

Hrvatski

Metoda B - bez AP kontrolera: Spojite AP na internetski izvorni uredaj (modem/usmjerivač/utičnica) ili ga stavite u blizini poznate Wi-Fi mreže.

Spojite svoj uredaj s AP-ovim Wi-Fi-jem pomoću mrežnog naziva i lozinke ispisane na dnu usmjerivača.

Slijedite ilustracije da biste konfigurirali AP.

	Izvan	
	Crvena	
	Plavi	
LED	Blijesajući plava	
	Žuta boja	
	Blijesajući žuto	
	Crvena, plava i žuta alternativna	

Polski

Metoda B - bez kontrolera AP: Podłącz AP do urządzenia źródłowego internetowej (modem/routeerze/wyłot ściany) lub umieść go w pobliżu znanej sieci Wi-Fi.

Podłącz urządzenie do Wi-Fi AP za pomocą nazwy sieci i hasła wydrukowanego na dole routera.

Śledź ilustracje, aby skonfigurować AP.

	Wyłączone	
	Czerwony	
	Niebieski	
LED	Migający niebieski	
	Żółty	
	Migający żółty	
	Czerwony, niebieski i żółty naprzemiennie	

Svenska

Metod B - utan en AP -styrenhet: Anslut AP till en internetkällanordning (modem/router/vägguttag) eller placera den nära ett känt Wi-Fi-nätverk.

Anslut din enhet till AP: s Wi-Fi med nätverksnamnet och lösenordet tryckt längst ner på routern.

Följ illustrationerna för att konfigurera AP.

	Av	
	Röd	
	Blå	
LED	Blinkande blått	
	Gul	
	Blinkande gul	
	Röd, blå och gul alternativ	

ภาษาไทย

วิธี B - ไม่มีคอนโทรลเลอร์ AP: เชื่อมต่อ AP กับอุปกรณ์แหล่งอินเทอร์เน็ต (โมเด็ม/เราเตอร์/ผนังเต้าเสียบ) หรือวางไว้ใกล้กับเครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก

เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับ Wi-Fi ของ AP โดยใช้ชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านที่พิมพ์ที่ด้านล่างของเราเตอร์

ทำตามภาพประกอบเพื่อกำหนดค่า AP

	ปิด	
	สีแดง	
	สีฟ้า	
LED	กะพริบสีน้ำเงิน	
	สีเหลือง	
	กะพริบสีเหลือง	
	สลับสีแดง, ฟ้าและสีเหลือง	

Български

Метод Б - без AP контролер: Свържете AP към устройство за източник на интернет (модем/рутер/изход за стена) или го поставете в близост до известна Wi-Fi мрежа.

Свържете устройството си към Wi-Fi на AP, като използвате името на мрежата и паролата, отпечатани в долната част на рутера.

Следвайте илюстрациите, за да конфигурирате AP.

	Изключване	
	червен	
	Син	
LED	Мигащо синьо	