

SK	
1. Přehľad	
a 95° širokouhlý objektiv	
b Všesmerový mikrofón x 2	
c Kryt objektivu na ochranu súkromia	
d Dotykové ťačidlo približenia	
e Kontrolka LED	
f Montážna spinka	
g Univerzálna doska na upevnení na statív	
2. Nastavenie a pripojenie webovej kamery	
- Webovú kameru podržte ako na obrázku a umiestnite ju na monitor. - Zaistite, aby bola zadná strana spony bezpečne upevnená k zadnej strane monitora. Po bezpečnom umiestnení môžete webovú kameru nastaviť jej ovládním alebo naklonením - Creative Level Cam Sync V3 je webová kamera typu plug-and-play. Webovú kameru stačí zapojiť do dostupného portu USB a môžete ju začať používať. Keď webovú kameru nepoužívate, môžete zakryť objektiv príslušným krytým objektivu na zabezpečenie súkromia	
3. Ovládanie približenia	
Približenie	Koeficient orezu^
1x (predvolené)	1080p (1920 x 1080) 2K* (2560 x 1440)
↓ 2x	Pomer strán 4:3 (1600 x 1200)
↓ 3x	720p (1280 x 720)
↓ 4x	540p (960 x 540)
^Zobrazené rozlíšenie streamu videa zostane na 1080p, bez ohľadu na koeficient orezu.	
^Výstupné rozlíšenie 2K QHD je k dispozícii iba s použitím podporovaných aplikácií tretích strán. Vo východiskovom nastavení nie je funkcia zväčšenia dostupná, ak je vybrané rozlíšenie 2K. Na rukyň výber preferovaného rozlíšenia je nutné použiť aplikáciu tretí strany. Ďalšie informácie o rozlíšení webovej kamery nájdete na stránke creative.com/support/livecamv3 .	
4. Upevnenie na statív	
- Zarovnajte dosku na upevnenie webovej kamery s montážnou skrutkou statívu - Otáčaním webovej kamery v smere hodinových ručičiek upevníte webovú kameru na statív	
*Statív je voliteľný a nie je súčasťou dodávky	

Kompatibilné so všetkými univerzálnymi upevneniami na statív

- 5. Creative app**
- Nastavte svoj produkt, vyčlepte výkon produktu a vykonávajte ďalšie činnosti s aplikáciou Creative*
- Prístup a možnosti ovládania úplne nového balíka inteligentných komunikačných funkcií súpravy SmartComms, ktorý obsahuje režimy VoiceDetect a výstup NoiseClean, na vylepšenie používateľskej skúsenosti z online hovorov
 - Konfigurujte Nahrávanie a ďalšie nastavenia
 - Vykonajte inováciu softvéru, registráciu produktu a ďalšie činnosti
- *Stiahnite si aplikáciu Creative zo stránky creative.com/support/livecamv3
- *Aplikácia Creative a SmartComms Kit sú k dispozícii na stiahnutie v systéme Windows

- 6. Technické údaje**
- Prevádzková teplota: 0~40 °C
Spotreba energie: < 1,25W
Vstup: 5V == 500 mA

RU	
1. Обзор	
a Широкоугольный объектив 95°	
b Всенаправленный микрофон x 2	
c Крышка объектива	
d Сенсорная кнопка масштабирования	
e Светодиодный индикатор	
f Зажим для крепления	
g Универсальное крепление для штатива	
2. Настройка и подключение веб-камеры	
- Удерживайте веб-камеру как показано на рисунке и прикрепите её на монитор - Убедитесь, что задняя часть зажима основательно прикреплена к монитору. Как только камера надежно зафиксирована, Вы можете отрегулировать её поворот и наклон - Creative Level Cam Sync V3 – это веб-камера типа “подключи и работай”. Просто подключите веб-камеру к свободному порту USB-порту, чтобы начать работу. Когда веб-камера не используется, Вы можете закрыть объектив прилагаемой защитной крышкой объектива, чтобы обеспечить конфиденциальность	
3. Управление масштабированием	
Масштабирование	Кроп-фактор^
1x (по умолчанию)	1080p (1920 x 1080) 2K* (2560 x 1440)
↓ 2x	Соотношение сторон изображения 4:3 (1600 x 1200)
↓ 3x	720p (1280 x 720)
↓ 4x	540p (960 x 540)
^Независимо от кроп-фактора отображаемое разрешение видеопотока останется на уровне 1080p.	
^Разрешающая способность 2K QHD на выходе доступна только при использовании поддерживаемых сторонних приложений. По умолчанию при выборе разрешения 2K функция динамического масштабирования недоступна. Для выбора предпочтительного разрешения вручную необходимо использовать стороннее приложение. Более подробную информацию о разрешении веб-камеры можно найти на сайте creative.com/support/livecamv3 .	
4. Установка штатива	
- Совместите монтажную пластину веб-камеры с крепежным винтом штатива - Поверните веб-камеру по часовой стрелке, чтобы закрепить её на штативе	

**Штатив не обязателен и не входит в комплект поставки*

Совместим со всеми универсальными штативами

- 5. Creative app**
- Используйте приложение Creative*, чтобы настроить продукт, повысить его производительность и получить многие другие преимущества.
- Повысить качество онлайн-общения благодаря доступу к абсолютно новому набору функций 3ВОНКИ SmartComms Kit, таких как VoiceDetect и NoiseClean-выход, с возможностью управления
 - Настройка записи и других параметров
 - Выполните обновление программного обеспечения, регистрацию продукта и многое другое
 - Скачайте приложение Creative со страницы creative.com/support/livecamv3
- *Приложение Creative и набор SmartComms Kit доступны для загрузки на Windows

- 6. Технические характеристики**
- Рабочая температура: 0~40 °C
Потребляемая мощность: < 1,25 Вт
Входное напряжение: 5В == 500 mA

KO	
1. 개요	
a 95° 광각 렌즈	
b 전방향 마이크 x 2	
c 사생활 보호 렌즈 캡	
d 확대 / 축소 터치 버튼	
e LED 표시등	
f 장착 클립	
g 범용 삼각대 마운트 플레이트	
2. 웹캠 설치 및 연결	
- 그림과 같이 웹캠을 쥐고 모니터 위에 고정합니다. - 클립 뒤쪽의 모니터 뒷면에 고정하게 부착되도록 합니다. 견고하게 고정 후에는 웹캠을 좌우 또는 위아래로 움직여 조정할 수 있습니다. - Creative Level Cam Sync V3는 플러그 앤 플레이 웹캠입니다. 사용을 시작하려면 웹캠의 플러그를 사용 가능한 USB 포트에 끼우기만 하면 됩니다. 프라이버시 보호를 위한 웹캠을 사용하지 않을 때는 부피된 프라이버시 렌즈 덮개와 렌즈를 덮어 둘 수 있습니다.	
3. 확대 / 축소 컨트롤	
확대 / 축소	크롭 팩터^
1x (기본값)	1080p (1920 x 1080) 2K* (2560 x 1440)
↓ 2x	4:3 화면 비율 (1600 x 1200)
↓ 3x	720p (1280 x 720)
↓ 4x	540p (960 x 540)
^모든 방향 스트리밍 해상도는 크롭 팩터와 상관 없이 1080p로 유지됩니다.	
*2K QHD 출력 해상도는 지원되는 제3자 애플리케이션으로만 사용할 수 있습니다. 기본 해상도, 확대 / 축소 기능은 2K 해상도가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다. 제3자 애플리케이션을 사용하려면 선택되는 해상도는 해상도를 수동으로 선택해야 합니다. 웹캠 해상도에 대한 자세한 내용은 creative.com/support/livecamv3 를 참조하십시오.	
4. 삼각대 마운트 설치	
- 웹캠의 마운트 플레이트를 삼각대의 장착 나사와 정렬합니다. - 웹캠을 시계 방향으로 돌려 삼각대에 웹캠을 조입니다	
*삼각대는 선택 사양이며 포함되어 있지 않음	

모든 방향 삼각대 마운트와 호환

- 5. Creative app**
- Creative 앱으로 제품을 설정하고, 제품 성능을 향상시키고 그 밖의 더 많은 혜택을 누리세요
- VoiceDetect과 NoiseClean-out 등 스마트 커뮤니케이션 기능의 완전 새로운 SmartComms Kit의 스위트에 액세스 및 컨트롤을 온라인 통화 경험을 향상시키세요
 - 녹음 및 기타 설정 구성
 - 소프트웨어 업데이트, 제품 등록 및 기타 작업 수행
- *creative.com/support/livecamv3에서 Creative 앱을 다운로드하세요
- *Creative 앱과 SmartComms Kit는 Windows에서 다운로드할 수 있습니다

- 6. 기술 사양**
- 작동 온도: 0~40°C
전력 소비: < 1.25W
입력: 5V == 500 mA

PL	
1. Przegląd	
a Obiektyw szerokokątny 95°	
b Mikrofon dokłnyły x 2	
c Osłona obiektywu	
d Powiększenie Przyskicy dotykowy	
e Wskaźnik LED	
f Klip montażowy	
g Uniwersalny uchwyt do montażu na statywie	
2. Konfigurowanie i podłączanie kamery internetowej	
- Chwyć kamerę internetową zgodnie z ilustracją i umieść ją nad monitorem - Upewnij się, że tył klipy montażowego jest bezpiecznie przymocowany do tyłu monitora. Po bezpiecznym zamocowaniu możesz dostosować kamerę, obracając ją lub przechylając - Creative Level Cam Sync V3 jest kamerą internetową typu plug-and-play. Wystarczy podłączyć kamerę internetową do dostępnego portu USB, aby rozpocząć korzystanie. Gdy kamera nie jest używana, mogą Państwo zakryć obiektyw dołączoną osłoną, aby zapewnić sobie prywatność	
3. Kontrola powiększenia	
Powiększenie	Współczynnik kadrowania^
1x (Domyślny)	1080p (1920 x 1080) 2K* (2560 x 1440)
↓ 2x	Format obrazu 4:3 (1600 x 1200)
↓ 3x	720p (1280 x 720)
↓ 4x	540p (960 x 540)
^Wyswietlana rozdzielczość strumienia wideo pozostanie na poziomie 1080p, niezależnie od współczynnika kadrowania.	
^Rozdzielczość wyjściowa 2K QHD jest dostępna tylko za przy użyciu obsługiwanych aplikacji firm trzecich. Domyślne ujęcia zoomu nie jest dostępne po wybraniu rozdzielczości 2K. Do rzecznego wyboru preferowanej rozdzielczości wymagane jest użycie aplikacji firm trzecich. Więcej szczegółów na temat rozdzielczości kamery internetowej można znaleźć na stronie creative.com/support/livecamv3 .	
4. Instalowanie mocowania statywu	
- Dopasuj płytkę montażową kamery do śruby mocującej statyw - Obróć kamerę internetową w prawo, aby dokręcić kamerę do statywu	
*Statyw jest opcjonalny i nie wchodzi w skład zestawu	

Kompatybilny ze wszystkimi uniwersalnymi mocowaniami statywu

- 5. Creative app**
- Aplikacja Creative* umożliwia konfigurowanie produktu, poprawianie jego wydajności i nie tylko
- Użytkaj dostęp do wszystkich nowych funkcji komunikacyjnych zestawu SmartComms Kit, takich jak VoiceDetect i NoiseClean-out, kontroluj je, aby poprawić jakość połączeń online
 - Konfiguruj nagrywanie i inne ustawienia
 - Wykonuj uaktualnienia oprogramowania, rejestrację produktów i nie tylko
- Więcej aplikacji Creative ze strony creative.com/support/livecamv3
- *Aplikacja Creative i zestaw SmartComms Kit są dostępne do pobrania w systemie Windows

- 6. Dane techniczne**

Temperatura robocza: 0~40°C
Zużycie energii: < 1,25W
Wejście: 5V == 500 mA

JP	
1. 概要	
a 95° ワイドアングル レンズ	
b 全方向性マイク	
c プライバシー レンズキャップ	
d ズーム タッチボタン	
e LEDインジケータ	
f マウント クリップ	
g 三脚マウント プレート	
2. ウェブカメラの設定 / 接続	
- 図の様に、モニター等の上にウェブカメラを設置します - クリップで挟んで固定させます。上下や左右の向きをあわせませす - Cam Sync V3は、プラグ&プレイのウェブカメラです。ウェブカメラをパソコンのUSBポートに接続すれば使えます。ウェブカメラの未使用時にはレンズキャップを装着してプライバシーを守る事ができます	
3. ズームコントロール	
ズーム	クロップファクター^
1x (デフォルト)	1080p (1920 x 1080) 2K* (2560 x 1440)
↓ 2x	4:3 アスペクト比 (1600 x 1200)
↓ 3x	720p (1280 x 720)
↓ 4x	540p (960 x 540)
^表示されるビデオストリーミングの解像度は、クロップファクターに関係なく1080pのままとなります。	
*2K QHD出力の解像度は、サポートされているハードウェア、アプリケーションを使用する際に利用可能です。アフィリエイトは、2K解像度を選択されている場合はズーム機能は使用できません。希望の解像度はサポート/バイパス/アプリケーションを使用して、手動で選択します。ウェブカメラの解像度に関しては creative.com/support/livecamv3 をご下下さい	
4. 三脚へのマウント	
- ウェブカメラの三脚マウント プレートのネジ穴に三脚のネジを合わせます - ウェブカメラを時計回りに回してネジを固定します	
*三脚は別売であり含まれていません	

一般的なネジ役の三脚でお使い頂けます

- 5. Creative app**
- Creative アプリで、製品のセットアップやパフォーマンスの強化などが行なえます。
- 声を検知して自動でマイクを有効/無効にする VoiceDetectや、自身の背景ノイズ音を低減する NoiseClean アウトなど、オンライン コミュニケーション体験を快適にするスマート コミュニケーション キットにアクセス/操作可能
 - 再生やマイクの設定
- *ソフトウェアアップグレードやユーザー登録など
- *Creative アプリは creative.com/support/livecamv3 からダウンロード可能です
- *Creative アプリおよびスマート コミュニケーション キットは Windows用がダウンロード可能です

- 6. 技術仕様**
- 動作温度：0~40°C
消費電力：< 1.25W
入力：5V == 500 mA

CS	
1. 概述	
a 95°广角镜头	
b 多指向性麦克风 x 2	
c 隐私镜头盖	
d 变焦触摸按钮	
e LED 指示灯	
f 固定夹	
g 通用三脚架安装板	
2. 设置和连接网络摄像头	
- 如图所示将网络摄像头夹并将其放在显示器上 - 确保夹子的背面稳固地贴在显示器背面。稳固放置后，您可以通过旋转或倾斜来调整网络摄像头 - Creative Level Cam Sync V3 是一个即插即用的网络摄像头。只需将网络摄像头插入可用的 USB 端口即可开始使用。不使用网络摄像头时，您还可以用附带的隐私镜头盖盖住镜头以保护隐私	
3. 变焦控制	
变焦	裁剪系数^
1x (默认)	1080p (1920 x 1080) 2K* (2560 x 1440)
↓ 2x	4:3 纵横比 (1600 x 1200)
↓ 3x	720p (1280 x 720)
↓ 4x	540p (960 x 540)
^无论裁剪系数如何，显示的視頻流分辨率都将保持在 1080p。	
*2K QHD 输出分辨率仅在使用受支持的第三方应用程序时可用。默认情况下，当选择 2K 分辨率时，默认功能不可用。若要使用第三方应用程序手动选择首选分辨率，有关摄像头分辨率的更多详细信息，请访问 creative.com/support/livecamv3 。	
4. 安装一个三脚架支架	
- 将网络摄像头的安装板与三脚架的安装螺钉对齐 - 顺时针旋转网络摄像头，将摄像头固定在三脚架上	
*三脚架是可选项，产品包装内不附带	
5. Creative app	
使用Creative应用程序，可以设置产品，增强产品性能以及其他更多功能 - 访问和控制我们全新的 SmartComms Kit 智能通信功能套件，如 VoiceDetect 和 NoiseClean-输出，以改善在线通话体验 - 配置录音和其他设置 - 执行软件升级，产品注册以及更多	
*从 creative.com/support/livecamv3 下载Creative应用程序	
*Creative 应用程序和 SmartComms Kit 仅在 Windows 上可下载使用。	
6. 技术规格	
工作温度范围：0~40°C 功耗：< 1.25W 输入：5V == 500 mA	

兼容所有通用三脚架安装

10

此图示为“电子信息产品污染控制标志”，是企业用于声明其产品符合《电子信息产品污染控制管理办法》有关标识要求的唯一有效标志。图示中间的数字明示电子信息产品的环保使用期限(单位为年，起始日期为产品的生产日期)；图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环起来的圆，表示该电子信息产品可回收利用。此图示含义为：该电子信息产品可能含有某些有毒有害物质(如下表所示)，在环保使用期限内可以放心使用，超过环保使用期限之后则应该进入回收循环系统。

有毒有害物质或元素										
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr6 ⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	邻苯二甲酸二 (2-乙基己)酯 (DEHP)	邻苯二甲酸二 丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸丁 壬酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 异丁酯 (DIBP)
电路板组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电缆组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
线材/连接器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
** 喇叭	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
** 电池*	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
** 适配器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
** 遥控器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
非金属材料 /塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

“○”：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

“X”：表示该有害物质在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

*：各个型号的产品规格及所含部件可能有所不同，应将产品中的任何可充电电池组脱离系统单独考虑，因为电池组的“环保使用期限”可能比整个系统的要短，一般为5年。

**：仅适用于某些产品

Creative Level Cam Sync V3
台灣RoHS信息
有關台灣RoHS，登陸creative.com/compliance/livecamv3
點擊下載Creative Level Cam Sync V3
Taiwan RoHS

PRODUCT REGISTRATION AND WARRANTY	
Registering your product ensures you receive the most appropriate service and product support available. You can register your product at creative.com/register . Please note that your warranty rights are not dependent on registration.	
Creative warrants the included Creative-branded hardware product (the “Product”) against defects in materials and workmanship (“Defect(s)”) for twelve (12) months (for the European Union, twenty-four (24) months (excluding all wear and tear), subject to certain exceptions as stated in the EU Directive 1999/44/EC) from the date of purchase. The Creative Limited Hardware Warranty (the “Warranty”) does not cover (but not limited to) consumable parts, such as batteries or protective coatings that, due to their nature, tend to diminish over time; normal wear and tear, accidents or misuse. You must provide Creative proof of original purchase of the Product by a dated itemized receipt to be eligible for the Warranty. If a Defect arises and a valid claim is received during the applicable Warranty Period, Creative will at its sole option, service the Product at no charge using new or refurbished replacement parts at our sole discretion. Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws.	
For Australia only: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods. [Address: Creative Technology Ltd, 31 International Business Park, #03-01, Singapore 609921. Telephone: +65 6895 4101 (standard international call charges apply).]	



[EN] For the full terms and detailed information on the Warranty, please visit creative.com/compliance/livecamv3, or scan the QR code. A printed copy is available upon request to Creative Labs, Inc., 1900 McCarthy Boulevard, Suite 103, Milpitas, CA 95035.

[DE] PRODUKTREGISTRIERUNG UND GARANTIE	
Die vollständigen Bedingungen und detaillierte Informationen über die Garantie finden Sie unter creative.com/compliance/livecamv3 oder indem Sie den QR-Code scannen.	
[FR] ENREGISTREMENT ET GARANTIE DU PRODUIT	
Pour obtenir les conditions complètes et des informations détaillées sur la garantie, veuillez consulter le site suivant creative.com/compliance/livecamv3 ou scanner le code QR.	
[IT] REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO E GARANZIA	
Tutti i termini e le informazioni dettagliate sulla garanzia sono disponibili visitando sul sito creative.com/compliance/livecamv3 o eseguendo la scansione del codice QR.	
[ES] REGISTRO Y GARANTÍA DEL PRODUCTO	
Para consultar todas las condiciones y la información detallada sobre la garantía, visite creative.com/compliance/livecamv3 o escanee el código QR.	
[NL] PRODUCTREGISTRATIE EN GARANTIE	
Voor de volledige voorwaarden en gedetailleerde garantie-informatie, ga naar creative.com/compliance/livecamv3 of scan de QR-code.	
[PL] REJESTRACJA PRODUKTU I GWARANCJA	
Wszystkie warunki i szczegółowe informacje o niej można znaleźć pod adresem creative.com/compliance/livecamv3 . Dostęp do nich można też uzyskać, skanując poniższy kod QR.	
[NO] PRODUKTREGISTRERING OG GARANTI	
For fullstendige vilkår og detaljert informasjon om garantien, besøk creative.com/compliance/livecamv3 eller skann QR-koden.	
[FI] TUOTTEEN REKISTERÖINTI JA TAKUU	
Katso kaikki ehdot ja takuun tarkat tiedot osoitteesta creative.com/compliance/livecamv3 tai skannaa QR-koodi.	
[SV] PRODUKTREGISTRERING OCH GARANTI	
För fullständiga villkor och detaljerad information om garantin, besök creative.com/compliance/livecamv3 eller skanna QR-koden.	
[DA] PRODUKTREGISTRERING OG GARANTI	
For de fulde vilkår og detaljerede oplysninger om garantien, besøg venligst creative.com/compliance/livecamv3 eller scan QR-koden.	
[CZ] REGISTRACE PRODUKTU A ŽÁRUKA	
Kompletní podmínky a podrobné informace o záruce najdete na adrese creative.com/compliance/livecamv3 nebo po naskenování QR kódu.	
[SK] REGISTRÁCIA PRODUKTU A ŽÁRUKA	
Úplné podmienky a podrobné informácie o záruke nájdete na adrese creative.com/compliance/livecamv3 alebo po naskenovaní kódu QR.	
[RU] РЕГИСТРАЦИЯ ПРОДУКТА И ГАРАНТИЯ	
Полные условия и подробную информацию о гарантии можно найти на сайте creative.com/compliance/livecamv3 (или отсканируйте QR-код).	
[JP] 製品登録および保証	
保証規定や詳細情報は creative.com/compliance/livecamv3 を参照するか、qr コードをスキャンして下さい。	
[CS] 产品注册与保修	
有关保修的完整条款和详细信息，请访问 creative.com/compliance/livecamv3 或扫描二维码。	
[CT] 產品註冊與保固	
有關保固的完整條款和詳細資訊，請訪問 creative.com/compliance/livecamv3 或掃描二維碼。	
[KO] 제품 등록 및 보증	
보증에 대한 전체 조건 및 자세한 정보는, creative.com/compliance/livecamv3 을 참조하거나 QR 코드를 스캔하십시오.	
[TR] ÜRÜN KAYDI VE GARANTİ	
Garanti ile ilgili tüm şartlar ve ayrıntılar için lütfen creative.com/compliance/livecamv3 adresini ziyaret edin veya QR kodunu tarayın.	

[EN] Other Information	
Please visit creative.com/compliance/livecamv3 for user guide and safety & regulatory leaflet.	
[DE] Sonstige Informationen	
Bitte besuchen Sie creative.com/compliance/livecamv3 , um das Benutzerhandbuch, Sicherheits- und Behördeninformationen.	
[FR] Informations complémentaires	
Veuillez consulter le mode d'emploi, les données sur la sécurité et la réglementation du produit, sur creative.com/compliance/livecamv3 .	
[IT] Altre informazioni	
Visita creative.com/compliance/livecamv3 per ottenere la guida utente, informazioni sulla sicurezza e le normative.	
[ES] Otra información	
Visite creative.com/compliance/livecamv3 para obtener la Guía del usuario, así como información sobre seguridad y normativa.	
[NL] Andere informatie	
Kijk op creative.com/compliance/livecamv3 voor gebruikershandleiding en informatie over veiligheid en regelgeving.	
[NO] Annen informasjon	
Besøk creative.com/compliance/livecamv3 for brukerveiledning og sikkerhets og regulerende hefte.	
[SV] Övrig information	
Gå till creative.com/compliance/livecamv3 för att hitta användarguide och säkerhets- och föreskriftsblad.	
[FI] Muut tiedot	
Vieraille osoitteessa creative.com/compliance/livecamv3 , josta löytyy käyttöohje ja turva- ja sääntelyseise.	
[CZ] Další informace	
Uživatelskou příručku a leták s informacemi o bezpečnosti a předpisech naleznete na stránkách creative.com/compliance/livecamv3 .	
[DA] Andre oplysninger	
Besøg creative.com/compliance/livecamv3 for at finde brugervejledning samt indlægseddel for sikkerhed og forskrifter.	
[SK] Ďalšie informácie	
Návisťte stránku creative.com/compliance/livecamv3 , kde nájdete používateľskú príručku a leták o bezpečnosti a regulácii.	
[PL] Pozostałe informacje	
Na stronie creative.com/compliance/livecamv3 znaleźć można instrukcję obsługi, informacje dot. bezpieczeństwa i informacje prawne.	
[RU] Дополнительная информация	
Пожалуйста посетите creative.com/compliance/livecamv3 для получения руководства пользователя, информации по безопасности и нормативной информации.	
[JP] その他の情報	
ユーザーガイドや安全/規制に関する情報は creative.com/compliance/livecamv3 をご覧下さい。	
[CS] 其他信息	
请访问 creative.com/compliance/livecamv3 ,以获取用户指南, 安全和法规信息。	
[CT] 其他資訊	
請訪問 creative.com/compliance/livecamv3 ,以獲取使用者指南, 安全和法規資訊。	
[KO] 기타 정보	
사용 설명서, 안전 및 규제 관련 정보는 creative.com/compliance/livecamv3 를 참조하십시오.	
[EN] The use of the WEEE symbol indicates that the product may not be treated as household waste. By ensuring the product is disposed of correctly, you will help protect the environment. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local authority or your household waste disposal service provider or the shop where you purchase the product.	
[FR] L'utilisation du symbole DEEE indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. En garantissant la mise au rebut appropriée de ce produit, vous contribuez à préserver l'environnement. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez les autorités locales ou le fournisseur de service d'élimination des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.	
[DE] Die Verwendung des WEEE-Symbols gibt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsmüll betrachtet werden kann. Durch die korrekte Entsorgung dieses Produktes tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Ausführliche Informationen zum Recycling des Produktes erhalten Sie über die örtlichen Behörden, die für Sie zuständige Müllabfuhr oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.	
[ES] El uso del símbolo RAEE (WEEE) indica que el producto no se puede tratar como un desecho doméstico. Si se desecha de este producto correctamente, contribuirá a proteger el medioambiente. Si desea obtener información detallada acerca del reciclaje de este producto, póngase en contacto con las autoridades locales, el servicio de recogida de basura o la tienda donde ha adquirido el producto.	
[IT] L'uso del simbolo RAEE indica che questo prodotto non deve trattarsi come un rifiuto domestico. Assicurandosi che questo prodotto sia smaltito correttamente, si contribuisce a proteggere l'ambiente. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, rivolgersi agli enti locali, al fornitore del servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o al negozio in cui è stato acquistato il prodotto.	
[NL] Symbol WEEE wskazuje, że ten produkt nie może być traktowany jako odpad gospodarki. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, pomagasz w ochronie środowiska. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwem świadczącym usługi usuwania odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.	
[NO] Bruk av WEEE-symbol betyr at dette produkt ikke er behandlet som normalt husholdningsavfall. Ved å sikre at produktet blir riktig behandlet, bidrar du til å beskytte miljøet. For mer detaljert informasjon om återvinningen av dette produktet, kontakt du kommunen, avfallsmyndigheten eller den återförsäljare där du köpte produkten.	
[SV] Användningen av WEEE-symbolen anger att produkten inte får räknas som hushållsavfall. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön. Mer detaljerad information om återvinningen av denna produkt får du hos den lokala återvinningsorganisationen, bogen som hanterar dina hushållsfall eller den återförsäljare där du köpte produkten.	
[FI] Käytön WEEE-merkki osoittaa, että tämä tuote ei käsitellä kuin kotitalousjätteenä. Jos tuote hävitetään oikein, se auttaa suojelemaan ympäristöä. Tarkemmat tiedot tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jätteenhuuhtoon työntekijä tai liikkeeseen, jossa ostit tämän tuotteen.	
[CZ] Použití symbolu WEEE naznačuje, že tento výrobek není určen k likvidaci jako komunální odpad. Zajištěním správné likvidace výrobku přispíváte k ochraně životního prostředí. Pro podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se obraťte na místní úřady, firmu, která zajišťuje sběr komunálního odpadu, nebo obchodní místo, kde jste výrobek zakoupili.	
[DA] Brug af WEEE symbolet indikerer at dette produkt ikke må behandles som husholdningsaffald. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, vil du hjælpe med til at beskytte miljøet. For mere detaljerede oplysninger om genbrug af dette produkt, bedes du kontakte din kommune, dit renovationselskabs tjenesteudbyder eller den butik, hvor du købte produktet.	
[SK] Použitie symbolu WEEE naznačuje, že tento výrobok nie je určený na likvidáciu ako komunálny odpad. Zabezpečením správnej likvidácie výrobku prispievate k ochrane životného prostredia. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa obráťte na miestne úrady, firmu, ktorá zaisťuje zber komunálneho odpadu, alebo obchodné miesto, kde ste výrobok zakúpili.	
[PL] Wykorzystanie symbolu WEEE wskazuje, że ten produkt nie należy traktować jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację produktu, pomagasz w ochronie środowiska. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat utylizacji produktu, należy skontaktować się z lokalnymi władzami, przedsiębiorstwem świadczącym usługi usuwania odpadów z gospodarstw domowych lub sklepem, w którym zakupiono produkt.	
[RU] Использование символа WEEE указывает на то, что этот продукт не должен рассматриваться как бытовые отходы. Обеспечивая правильную утилизацию продукта, вы помогаете защитить окружающую среду. Для получения подробной информации о переработке этого продукта обратитесь к местным властям, организации, занимающейся сбором бытовых отходов, или магазину, где вы приобрели этот продукт.	
[JP] WEEEシンボルは、この製品が家庭廃棄物として扱われるべきではないことを示しています。製品を適切に廃棄することで、環境保護に貢献します。この製品の回収に関する詳細情報は、自治体、廃棄物処理業者、または購入した店舗にお問い合わせください。	