




WIRED GAMING KEYBOARD

EN	User manual	LV	Lietotāja rokasgrāmata
DE	Benutzerhandbuch	LT	Vartotojo vadovas
FR	Manuel utilisateur	EST	Kasutusjuhend
IT	Manuale d'uso	TR	Kullanım kılavuzu
ES	Manual de usuario	UA	Посібник користувача
NL	Handleiding	FI	Ohjekirja
PL	Instrukcja obsługi	SWE	Användarmanual
RO	Manual de utilizare	NO	Brukermanual
HU	Használati utasítás	DAN	Brugermanual
BG	Ръководство за употреба	AR	مادختسالا ليولد
CS	Uživatelský manuál	HE	מתחשמל ירידמ
SK	Používateľská príručka		

Package content

- HATOR Icefall keyboard
- User manual




Product overview

1. ABS keycaps with laser engraving and UV coating
2. Functional and media keys
3. Quick profile switching
4. Adjustable RGB lighting effects (8 zones)
5. Noiseless membrane switches
6. Macros recording
7. Gaming software
8. LED indicators
9. USB Type-A cable
10. Kickstand

Functional and media keys

- FN+F1: Media
- FN+F2: Volume-
- FN+F3: Mute
- FN+F4: Volume+
- FN+F5: Stop
- FN+F6: PreTrack
- FN+F7: Play/Pause
- FN+F8: Nexttrack
- FN+F9: Mail
- FN+F10: Web
- FN+F11: Lock keyboard
- FN+F12: Calculator
- G1 / G2 / G3: Quick profile switching



EN **How to use:**
Connect the keyboard to a USB Type-A port on your computer.

Backlight Settings

Key Combination	Function
FN + ↑ / FN + ↓	Switch 7 colors of LED lights
FN + ←	Switch the direction of the LED lights
FN + →	Switch the direction of the LED lights
Fn + 1-8	Select a lighting effect presets
FN + Page Up	Increase the light brightness
FN + Page Down	Decrease the light brightness
FN + -	Reduce the speed of lighting effects
FN + =	Increase the speed of lighting effects

DE **Wie zu verwenden:**
Schließen Sie die Tastatur an einen USB-Typ-A-Anschluss an Ihrem Computer an.

Hintergrundbeleuchtungseinstellungen

Tastenkombination	Funktion
FN + ↑ / FN + ↓	Wechseln Sie 7 Farben der LED-Lichter
FN + ←	Wechseln Sie die Richtung der LED-Lichter
FN + →	Wechseln Sie die Richtung der LED-Lichter
Fn + 1-8	Wählen Sie Voreinstellungen für Beleuchtungseffekte aus
FN + Page Up	Erhöhen Sie die Helligkeit des Lichts
FN + Page Down	Verringern Sie die Helligkeit des Lichts
FN + -	Verringern Sie die Geschwindigkeit der Beleuchtungseffekte
FN + =	Erhöhen Sie die Geschwindigkeit der Beleuchtungseffekte

FR **Comment utiliser:**
Connectez le clavier à un port USB Type-A sur votre ordinateur.

Paramètres du rétroéclairage

Combinaison de touches	Fonction
FN + ↑ / FN + ↓	Changer les 7 couleurs des lumières LED
FN + ←	Changer la direction des lumières LED
FN + →	Changer la direction des lumières LED
Fn + 1-8	Sélectionner un préréglage d'effet d'éclairage
FN + Page Up	Augmenter la luminosité de la lumière
FN + Page Down	Diminuer la luminosité de la lumière
FN + -	Réduire la vitesse des effets d'éclairage
FN + =	Augmenter la vitesse des effets d'éclairage

IT **Come utilizzare:**
Collegare la tastiera a una porta USB di tipo A sul computer.

Impostazioni retroilluminazione

Combinazione di tasti	Funzione
FN + ↑ / FN + ↓	Cambia 7 colori delle luci LED
FN + ←	Cambia la direzione delle luci LED
FN + →	Cambia la direzione delle luci LED
Fn + 1-8	Seleziona un preset di effetti di illuminazione
FN + Page Up	Aumenta la luminosità della luce
FN + Page Down	Diminuisce la luminosità della luce
FN + -	Riduci la velocità degli effetti di illuminazione
FN + =	Aumenta la velocità degli effetti di illuminazione

ES **Cómo usar:**
Conecta el teclado a un puerto USB Tipo-A en tu computadora.

Configuración de la retroiluminación

Combinación de teclas	Función
FN + ↑ / FN + ↓	Cambiar 7 colores de las Luces LED
FN + ←	Cambiar la dirección de las Luces LED
FN + →	Cambiar la dirección de las Luces LED
Fn + 1-8	1-8 Seleccionar ajustes preestablecidos de efectos de iluminación
FN + Page Up	Aumentar el brillo de la luz
FN + Page Down	Disminuir el brillo de la luz
FN + -	Reducir la velocidad de los efectos de iluminación
FN + =	Aumentar la velocidad de los efectos de iluminación

NL **Hoe te gebruiken:**
Sluit het toetsenbord aan op een USB Type-A poort op uw computer.

Achtergrondverlichting instellingen

Toetscombinatie	Functie
FN + ↑ / FN + ↓	Schakel tussen 7 kleuren van LED-verlichting
FN + ←	Wijzig de richting van de LED-verlichting
FN + →	Wijzig de richting van de LED-verlichting
Fn + 1-8	Selecteer een vooraf ingesteld verlichtingseffect
FN + Page Up	Verhoog de lichtsterkte
FN + Page Down	Verlaag de lichtsterkte
FN + -	Verlaag de snelheid van lichteffecten
FN + =	Verhoog de snelheid van lichteffecten

PL **Jak używać:**
Podłącz klawiaturę do portu USB typu A na komputerze.

Ustawienia podświetlenia

Kombinacja klawiszy	Funkcja
FN + ↑ / FN + ↓	Przełącz 7 kolorów światła LED
FN + ←	Zmień kierunek światła LED
FN + →	Zmień kierunek światła LED
Fn + 1-8	Wybierz predefiniowane efekty oświetlenia
FN + Page Up	Zwiększ jasność światła
FN + Page Down	Zmniejsz jasność światła
FN + -	Zmniejsz prędkość efektów oświetlenia
FN + =	Zwiększ prędkość efektów oświetlenia

RO **Cum să folosești:**
Conectează tastatura la un port USB de tip A de pe computerul tău.

Setări pentru iluminare de fundal

Combinație de taste	Funcție
FN + ↑ / FN + ↓	Schimbă 7 culori ale luminilor LED
FN + ←	Schimbă direcția luminilor LED
FN + →	Schimbă direcția luminilor LED
Fn + 1-8	Selectează presetări ale efectelor de iluminare
FN + Page Up	Mărește luminozitatea luminii
FN + Page Down	Reduce luminozitatea luminii
FN + -	Reduce viteza efectelor de iluminare
FN + =	Mărește viteza efectelor de iluminare

HU **Használati utasítás:**
Csatlakoztasd a billentyűzetet a számítógépeden lévő USB Type-A portba.

Háttérvilágítás beállítások

Billentyűkombináció	Funkció
FN + ↑ / FN + ↓	Váltás a LED fények 7 színére
FN + ←	Váltás a LED fények irányára
FN + →	Váltás a LED fények irányára
Fn + 1-8	Világítási effektusok előbeállításainak kiválasztása
FN + Page Up	Növelje a fényerőt
FN + Page Down	Csökkentse a fényerőt
FN + -	Csökkentse a világítási hatások sebességét
FN + =	Növelje a világítási hatások sebességét

BG **Как да използвате:**
Свържете клавиатурата към порт USB Type-A на вашия компютър.

Настройки на подсветката

Комбинация от клавиши	Функция
FN + ↑ / FN + ↓	Превключване между 7 цвята на LED светлините
FN + ←	Промяна на посоката на LED светлините
FN + →	Промяна на посоката на LED светлините
Fn + 1-8	Избор на предварително зададени ефекти на осветление
FN + Page Up	Увеличаване на яркостта на светлината
FN + Page Down	Намаляване на яркостта на светлината
FN + -	Намаляване на скоростта на светлинните ефекти
FN + =	Увеличаване на скоростта на светлинните ефекти

ES **Cómo usar:**
Conecta el teclado a un puerto USB Tipo-A en tu computadora.

Configuración de la retroiluminación

Combinación de teclas	Función
FN + ↑ / FN + ↓	Cambiar 7 colores de las Luces LED
FN + ←	Cambiar la dirección de las Luces LED
FN + →	Cambiar la dirección de las Luces LED
Fn + 1-8	1-8 Seleccionar ajustes preestablecidos de efectos de iluminación
FN + Page Up	Aumentar el brillo de la luz
FN + Page Down	Disminuir el brillo de la luz
FN + -	Reducir la velocidad de los efectos de iluminación
FN + =	Aumentar la velocidad de los efectos de iluminación

CS **Jak používat:**
Připojte klávesnici k portu USB Type-A na vašem počítači.

Nastavení podsvícení

Kombinace kláves	Funkce
FN + ↑ / FN + ↓	Přepnout 7 barev LED světél
FN + ←	Změnit směr LED světél
FN + →	Změnit směr LED světél
Fn + 1-8	Vybrat přednastavené efekty osvětlení
FN + Page Up	Zvýšit jas světla
FN + Page Down	Snížit jas světla
FN + -	Snížit rychlost světelných efektů
FN + =	Zvýšit rychlost světelných efektů

Navodila za uporabo:

Povežite tipkovnico z vrata USB Type-A na vašem računalniku.

Nastavitve osvetlitve

Kombinacija tipk	Funkcija
FN + ↑ / FN + ↓	Preklopite 7 barv LED luči
FN + ←	Spremenite smer LED luči
FN + →	Spremenite smer LED luči
Fn + 1-8	Izberite prednastavitve učinkov osvetlitve
FN + Page Up	Povečajte svetilnost luči
FN + Page Down	Zmanjšajte svetilnost luči
FN + -	Zmanjšajte hitrost učinkov osvetlitve
FN + =	Povečajte hitrost učinkov osvetlitve

Kā lietot:

Pievienojiet tastatūru pie USB Type-A porta jūsu datorā.

Fonapgaismojuma iestatījumi

Taustiņu Kombinācija	Funkcija
FN + ↑ / FN + ↓	Pārslēgt 7 LED gaismas krāsas
FN + ←	Pārslēgt LED gaismas virzienu
FN + →	Pārslēgt LED gaismas virzienu
Fn + 1-8	Izvēlēties apgaismojuma efektu iestatījumus
FN + Page Up	Palielināt gaismas spilgtumu
FN + Page Down	Samazināt gaismas spilgtumu
FN + -	Samazināt apgaismojuma efektu ātrumu
FN + =	Palielināt apgaismojuma efektu ātrumu

Kaip naudoti:

Prijunkite klaviatūrą prie USB Type-A jungties savo kompiuteryje.

Fono apšvietimo nustatymai

Klavišų kombinacija	Funkcija
FN + ↑ / FN + ↓	Perjungti 7 LED šviesų spalvas
FN + ←	Pakeisti LED šviesų kryptį
FN + →	Pakeisti LED šviesų kryptį
Fn + 1-8	Pasirinkti apšvietimo efekto išankstinius nustatymus
FN + Page Up	Didinti šviesos ryškumą
FN + Page Down	Mažinti šviesos ryškumą
FN + -	Mažinti apšvietimo efektų greitį
FN + =	Didinti apšvietimo efektų greitį

Kuidas kasutada:

Ühendage klaviatuur oma arvuti USB Type-A porti.

Taustavalgustuse seaded

Klahvikombinatsioon	Funktsioon
FN + ↑ / FN + ↓	Vaheta 7 LED-tulede värvi
FN + ←	Muuda LED-tulede suunda
FN + →	Muuda LED-tulede suunda
Fn + 1-8	Vali valgustusefekti eelseadistused
FN + Page Up	Suurenda valguse heledust
FN + Page Down	Vähenda valguse heledust
FN + -	Vähenda valgusefektide kiirust
FN + =	Suurenda valgusefektide kiirust

Cómo usar:

Conecta el teclado a un puerto USB Tipo-A en tu computadora.

Configuración de la retroiluminación

Combinación de teclas	Función
FN + ↑ / FN + ↓	Cambiar 7 colores de las Luces LED
FN + ←	Cambiar la dirección de las Luces LED
FN + →	Cambiar la dirección de las Luces LED
Fn + 1-8	1-8 Selección ajustes preestablecidos de efectos de iluminación
FN + Page Up	Aumentar el brillo de la luz
FN + Page Down	Disminuir el brillo de la luz
FN + -	Reducir la velocidad de los efectos de iluminación
FN + =	Aumentar la velocidad de los efectos de iluminación

Nasıl kullanılır:

Klavyeyi bilgisayarınızdaki USB Type-A portuna bağlayın.

Arka Aydınlatma Ayarları

Tuş Kombinasyonu	İşlev
FN + ↑ / FN + ↓	LED ışıklarının 7 rengini değiştir
FN + ←	LED ışıklarının yönünü değiştir
FN + →	LED ışıklarının yönünü değiştir
Fn + 1-8	Aydınlatma efekti ön ayarlarını seç
FN + Page Up	Işık parlaklığını artır
FN + Page Down	Işık parlaklığını azalt
FN + -	Aydınlatma efektlerinin hızını azalt
FN + =	Aydınlatma efektlerinin hızını artır

Як користуватися:

Підключіть клавіатуру до порту USB Type-A на вашому комп'ютері.

Налаштування підсвічування

Комбінація клавіш	Функція
FN + ↑ / FN + ↓	Перемикання 7 кольорів світлодіодного підсвічування
FN + ←	Перемикання напрямку світлодіодного підсвічування
FN + →	Перемикання напрямку світлодіодного підсвічування
Fn + 1-8	Вибір попередньо встановленого ефекту освітлення
FN + Page Up	Збільшення яскравості підсвічування
FN + Page Down	Зменшити яскравість підсвічування
FN + -	Зменшити швидкість світлових ефектів
FN + =	Збільшити швидкість світлових ефектів

Käyttöohje:

Yhdistä näppäimistö tietokoneesi USB Type-A -porttiin.

Taustavalaistuksen asetukset

Näppäinyhdistelmä	Toiminto
FN + ↑ / FN + ↓	Vaihda 7 LED-valojen väriä
FN + ←	Vaihda LED-valojen suuntaa
FN + →	Vaihda LED-valojen suuntaa
Fn + 1-8	Valitse valaistusefektin esiasetukset
FN + Page Up	Lisää valon kirkkautta
FN + Page Down	Vähennä valon kirkkautta
FN + -	Vähennä valaistusefektien nopeutta
FN + =	Lisää valaistusefektien nopeutta

Så här använder du:

Anslut tangentbordet till en USB Type-A-port på din dator.

Bakgrundsbelysning Inställninga

Tangentkombination	Funktion
FN + ↑ / FN + ↓	Växla mellan 7 färger på LED-ljusen
FN + ←	Byt riktning på LED-ljusen
FN + →	Byt riktning på LED-ljusen
Fn + 1-8	Välj förinställningar för ljuseffekter
FN + Page Up	Öka ljusstyrkan
FN + Page Down	Minska ljusstyrkan
FN + -	Minska hastigheten på ljuseffekterna
FN + =	Öka hastigheten på ljuseffekterna

Slik bruker du:

Koble tastaturet til en USB Type-A port på datamaskinen din.

Bakgrunnsbelysningsinnstillinger

Tastekombinasjon	Funksjon
FN + ↑ / FN + ↓	Bytt mellom 7 farger på LED-lys
FN + ←	Endre retningen på LED-lysene
FN + →	Endre retningen på LED-lysene
Fn + 1-8	Velg forhåndsinnstillinger for lyseffekter
FN + Page Up	Øk lysstyrken
FN + Page Down	Reduser lysstyrken
FN + -	Reduser hastigheten på lyseffektene
FN + =	Øk hastigheten på lyseffektene

Sådan bruger du:

Tilslut tastaturet til en USB Type-A port på din computer.

Baggrundsbelysningsindstillinger

Tastekombination	Funktion
FN + ↑ / FN + ↓	Skift mellem 7 farver af LED lys
FN + ←	Skift retningen af LED lysene
FN + →	Skift retningen af LED lysene
Fn + 1-8	Vælg forudindstillede belysningseffekter
FN + Page Up	Forøg lysstyrken
FN + Page Down	Formindsk lysstyrken
FN + -	Reducer hastigheden af lys effekter
FN + =	Forøg hastigheden af lys effekter

إعداداختزالإي فيك

لنقل صاخال رتوييملل زاج يف USB Type-A نفنمب جيتافملل ل حول ليصوتب مق

تيفلخل إءاضالإإ تادادعإ

تفيلظول	جيتافملل قبيلرت
FN + ↑ / FN + ↓	LED ءاوضأ نم ناوأل 7 ليديت
FN + ←	LED ءاوضأ ءاجتا رييغت
FN + →	LED ءاوضأ ءاجتا رييغت
Fn + 1-8	ءءاضالإ تاريثأتل ققيسم تادادعإ رايغتإ
FN + Page Up	عوضلا عوطس قءايژ
FN + Page Down	عوضلا عوطس قءيلقت
FN + -	ءءاضالإ تاريثأت عؤرس ليلقث
FN + =	ءءاضالإ تاريثأت عؤرس قءايژ

שמתשהל ריא

מכלש בשחמב USB Type-A טרופל תדלקמה תא ורוב

עקר תרואת תורדה

היצקנפ	מישקמ בוליש	היחלפ
FN + ↑ / FN + ↓	LED תורנול ש מיעבצ 7 קלח	
FN + ←	LED-ה תורנול ונויכ תא הנש	
FN + →	LED-ה תורנול ונויכ תא הנש	
Fn + 1-8	הרואת יטקפא לש שארמ תורדגומ תורדה רחב	
FN + Page Up	רואה תוריהב תא רבגה	
FN + Page Down	רואה תוריהב תא תחפה	
FN + -	הרואתה יטקפא תוריהמ תא תחפה	
FN + =	הרואתה יטקפא תוריהמ תא רבגה	

Safety Guidelines

Do not take apart the device and do not attempt to operate it under abnormal current loads. Doing so you will avoid warranty. Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0° C (32 F) to 40° C (104 F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device and let it cool down. Long periods at the computer and an uncomfortable position can cause discomfort and harm your health. Please try to take the most comfortable position and take timely breaks. If you experience severe discomfort or pain, stop using it immediately and consult a doctor.

Maintenance and Use

The HATOR requires minimum maintenance to keep it in optimum condition. Once a month, we recommend you clean the device using a soft or cotton swab to prevent dirt buildup. Do not use soap or harsh cleaning agents.

Copyright and intellectual property information

Android, Google, Google Logo, Google Play, and the Google Play logo are trademarks of Google LLC. Apple, the Apple logo, and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under licence. The Bluetooth® word and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc., and any use of such marks by HATOR is under licence. PlayStation, "PS4", and "PS5" are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Windows and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of the Microsoft group of companies. HATOR Gaming B.V. (HATOR) may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a licence to any such copyright, trademark, patent or other intellectual property right. The HATOR Icefall (the "Product") may differ from pictures whether on packaging or otherwise. HATOR assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear.

Limitation of Liability

HATOR will in no event be able for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or concquential or incidental damages, arising in any way of the distribution of, sale of, resale of, or use of or inability to use the Product. In no event will HATOR's liability exceed the retail purchase price of the Product. These terms will be governed by and construed under the laws of the jurisdictions in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) will be given no effect and deemed to be excluded without invalidation any of the remaining terms. HATOR reserves the right to amend any term at any time without notice. HATOR assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual.

Proper Disposal

DO NOT throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicated that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.



DO NOT throw this product in fire. DO NOT short circuit the contacts. DO NOT disassemble this product.

Ukraine certification logo



CE Rank Warning



English HATOR Gaming B.V. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU Declaration of Conformity and other compliance documentation are available at: hator.gg/regulatory/. **Deutsch** HATOR Gaming B.V. erklärt hiermit, dass dieses Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung und anderer Konformitätsdokumente sind verfügbar unter: hator.gg/regulatory/. **Français** HATOR Gaming B.V. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes des directives associées. Le texte complet de la déclaration de conformité de l'UE et d'autres documents de conformité sont disponibles sur : hator.gg/regulatory/. **Italiano** HATOR Gaming B.V. dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti delle direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità dell'UE e altri documenti di conformità sono disponibili su: hator.gg/regulatory/. **Español** HATOR Gaming B.V. por la presente declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas relacionadas. El texto completo de la Declaración de Conformidad de la UE y otros documentos de conformidad están disponibles en: hator.gg/regulatory/. **Nederlands** HATOR Gaming B.V. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de gerelateerde richtlijnen. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring en andere nalevingsdocumentatie zijn beschikbaar op: hator.gg/regulatory/. **Polski** HATOR Gaming B.V. niniejszym deklaruje, że to urządzenie jest zgodne z podstawowymi wymogami oraz innymi stosowanymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE oraz inne dokumenty dotyczące zgodności są dostępne na stronie: hator.gg/regulatory/. **Română** HATOR Gaming B.V. declară prin prezenta că acest dispozitiv este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al Declarației de Conformitate UE și alte documente de conformitate sunt disponibile la: hator.gg/regulatory/. **Magyar** HATOR Gaming B.V. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az alapvető követelményeknek és a kapcsolódó irányelvek egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozatának teljes szövege és egyéb megfelelőségi dokumentációk elérhetők a következő címen: hator.gg/regulatory/.

Български HATOR Gaming B.V. с това заявява, че това устройство е в съответствие с основните изисквания и други съответни разпоредби на свързани-те директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС и друга съответна документация са налични на: hator.gg/regulatory/. **Cesky** HATOR Gaming B.V. tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními souvisejících směrnic. Uplné znění prohlášení o shodě EU a další dokumentace o shodě jsou k dispozici na: hator.gg/regulatory/. **Slovenský** HATOR Gaming B.V. s tým izjavlja, da je tá naprava v súlade z bistvenými požiadavkami a ďalšími relevantnými dohládli poviazaných direktív. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti in druge dokumentácie o skladnosti so na voljo na: hator.gg/regulatory/. **Latviešu** HATOR Gaming B.V. ar šo apstiprina, ka šī ierīce atbilst būtiskajām prasībām un citiem attiecīgajiem noteikumiem saistītajās direktīvās. Pilns ES Atbilstības deklarācijas teksts un citi atbilstības dokumenti ir pieejami: hator.gg/regulatory/. **Lietuvių** HATOR Gaming B.V. siuo pareiškia, kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas atitinkamas susijusių direktyvų nuostatas. Pilns ES deklaracijos tekstas ir kiti atitikties dokumentai prieinami: hator.gg/regulatory/. **Eesti** HATOR Gaming B.V. deklareerib kaesolevaga, et see seade vastab olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele direktiivide sätetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst ja muu vastavusdokumentatsioon on saadaval aadressil: hator.gg/regulatory/. **Türkçe** HATOR Gaming B.V. işbu cihazın ilgili Yönergelelerin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. AB Uygunluk Beyanı'nın tam metni ve diğer uygunluk belgeleri şu adreste mevcuttur: hator.gg/regulatory/. **Українська** HATOR Gaming B.V. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням відповідних директив. Повний текст Декларації відповідності ЄС та інша документація щодо відповідності доступна за адресою: hator.gg/regulatory/. **Suomalainen** HATOR Gaming B.V. vakuuttaa täten, että tämä laite on yhdenmukainen olennaisien vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien direktiivien säännösten kanssa. EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysi teksti ja muu yhteensopivuussäätökirjat ovat saatavilla osoitteessa: hator.gg/regulatory/. **Svenska** HATOR Gaming B.V. förklarar härmed att denna enhet överensstämmer med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i relaterade direktiv. Den fullständiga texten för EU-förskran om överensstämmelse och annan överensstämmelsedokumentation finns tillgänglig på: hator.gg/regulatory/. **Norwegian** HATOR Gaming B.V. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i tilhørende direktiver. Fullstendig tekst til EU-samsvarserklæringen og annen samsvarsdokumentasjon er tilgjengelig på: hator.gg/regulatory/. **Danske** HATOR Gaming B.V. erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i tilhørende direktiver. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen og anden overensstemmelsedokumentation er tilgængelig på: hator.gg/regulatory/.

لانتھل قیاتسو یموروال ایختلا قیبط لال لال لائلا صیئلا. قیلعیئلا حیارللا یه قیص تاد تداع ءاقلو قیساسلا قیلبطیئلا عر قیفاوتی زامیلا ادرا ءا دیسیبم لرلغ. hator.gg/regulatory/. **عربی** هاتوره دعتی یسیریا دریاها له هاتوره ترهزه له ائله ناسکمه. تروشکه تئیره له قیئوملر توفسون تاتورهه تئیرهه یئشیدر دموع له ریشکمه. ءا تادوب هاتوره. hator.gg/regulatory/.

Limited product warranty

For the latest and current terms of the Limited product warranty, please visit hator.gg/warranty/

Support

If the product doesn't work properly, contact HATOR support: hator.gg/feedback. Our support team from experienced consultants and service engineers are ready to help our customers.

Manufacturer

HATOR Gaming B.V.

Adress, City

Prince Hendrikkade 21-E, 1012TL, Amsterdam, Netherlands

