
80 mm

190 mm



LEXON®

LA120

MINO X

Design by Manuela Simonelli & Andrea Quaglio

日本語

(1) スピーカー
(2) マイク (ハンズフリー通話)
(3) 多機能ボタン (MFBボタン)
(4) USB Type-Cポート
(5) ライトインジケーター

充電
USB Type-CケーブルをUSB充電器に接続し、USB Type-Cプラグを (4) に差し込みます。デバイスの電源オンになると、赤いライトが点灯します。

ペアリング / 接続
Bluetooth® ペアリング
ペアリングモード
1. 【MFB】ボタンを数秒押して Mino X の電源をオンにします。
2.スピーカーがペアリングモードになると、通知音が鳴り、青いライトインジケーターが素早く点滅し始めます。
3.ご利用のスマートフォンのBluetooth®設定でBluetooth®モードがオンになっていることを確認します。
4.他のデバイスまたは前回ペアリングされていたスマートフォンに接続されている場合は、それらのBluetooth®機能をオフにするか、Bluetooth®設定から「LEXON MINO X」を削除します。
5.数秒あたり、タップして接続します。ご利用のスピーカーがプリンク完了2次確認音を聞きます。
注意：ペアリングが接続が完了すると、Bluetooth®スピーカーは、デバイスが範囲内にある限り、スピーカーをオンにするだけで自動的にデバイスに接続されます。

ライトスタータスインジケータ

操作モード	ライト (5)
電源	赤いライトが点灯します。
電源オン (MFBボタン長押し)	青いライトが点滅し音を発生します
電源オフ (MFBボタン長押し)	音を発します
ペアリングモードを開始	青いライトが素早く点滅します
Bluetooth®機能とスマートフォンが接続	青いライトが点灯します
音楽再生	青いライトがゆっくり点滅します

インジケーターライトが上記のように機能しない場合、チャージャーをMINO X から外し、再度接続してください。

Bluetooth® ハンズフリー操作
電話の応答 / 終了: 【MFB】ボタンを一回押します。
通話拒否: 【MFB】ボタンを2秒間押します。

自動 1 秒間隔:
1) ご利用の【LEXON MINO X】がスマートフォンとペアリングされていることを確認します。
2.スマートフォンに搭載のカメラ機能を開き、スマートフォンを安定した表面に置きます。
3) ご利用のカメラへの範囲内にあることを確認し、【MFB】ボタンを1回押します。

他のスマートフォンとペアリングするには
ご利用のスマートフォンまたは他のスマートフォンとペアリングするには、ご利用のBluetooth®スピーカーがオンになっていることを確認してから、【MFB】ボタンを2回短く押して接続を切断します。スマートフォンのBluetooth®設定から「LEXON MINO X」を削除します。
それから他のスマートフォンとのペアリング手順を行います。

耐水性
IP67の定格と耐久性により、Mino XはIP67レベルの耐水性が得られており、パスタやマヨネーズなどの上に浮かべることができます。これにより室内外を問わず、ほぼ水や雨、水しぶきなどにも耐性があり、またお風呂場などでの使用が可能です。
Mino Xを浴槽などの深い場所、スピーカーを上下逆さまにして、キッと長いスピーカーカバーの内部をぬぐことをお勧めします。 使用の使用では、指定を推奨する、指示指定することでもを防止します。
デバイスを使用する前には下記のすべての説明事項をよくお読みください

製品仕様
ケース素材：ABS & シリコン
正味重量：46g
寸法：Ø 4.3 x 4.1 cm
防水性：IPX7
スピーカーユニット：3 W
Bluetooth®バージョン：5.0
Bluetooth®範囲：10メートル
電源：5VDC、1A USB
電池容量：3.7V / 250 mAh
再生時間：3時間
充電時間：1時間
ポート：USB Type-C

中文

(1) 扬声器
(2) 麦克风（免提通话）
(3) 多功能按键（MFB按键）
(4) USB Type-C端口
(5) 指示灯

充电
将USB Type-C充电线连接到USB充电电源，并将USB Type-C插头插入(4)。设备开启后，红色指示灯将亮起。

配对/连接
蓝牙®配对
配对为MINO X
1. 长按"MFB"按键几秒钟，开启MINO X。
2. 当连接到蓝牙配对模式时，它会发出提示音，并且蓝色指示灯将开始快速闪烁。
3. 打开手机的蓝牙®设置，并确保蓝牙®已开启。
4. 在蓝牙列表中找到并选择"LEXON MINO X"。
5. 点击连接。配对成功后，音箱会发出确认提示音。
注意：一旦蓝牙®扬声器与设备成功配对并连接后，每次打开音箱，只要音箱和设备在有效蓝牙连接范围内，都将会自动进行配对连接。

配对2个MINO X（使用TWS真无线立体声技术）
1. 长按"MFB"按键几秒钟，开启MINO X。
2. 在初始音箱连接到手机前，双击其中一个MINO X，直到听到特殊的"嘟嘟嘟"声。此MINO X将作为独立音箱来使用它。MINO X 同步LEXON XIDEN配对连接组合发出确认提示音。
启用TWS技术，LEXON MINO X可以自动进行配对。
3. 打开手机的蓝牙®设置，并确保蓝牙®已开启。在蓝牙列表中找到"LEXON MINO X"。
4. 点击连接。配对成功后，音箱会发出确认提示音。
注意：蓝牙®音箱和设备成功配对及连接后，每次打开音箱，只要音箱和设备在有效蓝牙连接范围内，都将会自动进行配对连接。

LED指示灯

状态	LED状况 (5)
开机 设备	红色
开机 时 (MFB长按时间 设置 5 秒)	蓝色
开机 (MFB长按时间 设置 5 秒)	蓝灯快闪，并发出提示音
关机	发出提示音
进入配对模式	蓝灯快速闪烁
蓝牙®设备和手机成功连接	常亮蓝灯，并发出提示音
音乐播放	蓝灯缓慢闪烁

如果指示灯未如上述定义正常工作，请从MINO X底座充电器开始重新连接。

蓝牙®免提操作
接听或结束通话：按一次"MFB"按钮。
拒接来电：长按2秒"MFB"按钮。

自动1秒间隔：
1) 确保【LEXON MINO X】的手机已经配对。确保蓝牙®音箱已打开，然后轻按两次"MFB"按钮播放。
2.) 打开手机主地图的相机，将手机放在理想的照明位置。
3) 确保音箱在手机的范围内，然后按下"MFB"按钮拍照。

如何为其他手机配对
将蓝牙音箱关闭两秒——台手机进行配对，确保蓝牙®音箱已打开，然后轻按两次"MFB"按钮断连。
或直接将手机的蓝牙®设置里面删除"LEXON MINO X"。
然后，开始为其他手机进行新的配对。

防水
应用特种防空计和防水技术，Mino X 具备IPX7防水等级，并能浮出水面，如这轻松意冰池。
因此，Mino X能够在室内和室外使用，即使在浴室和游泳池附近也能轻松使用。
如果是上Mino X进水的情况，我们建议您将音箱倒置并轻轻晃荡，让水从扬声器锥部流出。
一般指导：音箱使用前请确保所有端口盖均已关闭。
使用说明全面，请务必阅读以下所有说明。

产品参数
外壳材质：ABS & 硅胶
净重：46g
尺寸：Ø 4.3 x 4.1 cm
防水等级: IPX7
喇叭边界：3W
蓝牙®版本：5.0
蓝牙®范围：10米
充电输入：5VDC、1A USB
电池容量：3.7V / 250 mAh
使用时间：3 小时
充电时间：1小时
充电接口：USB Type-C

한국의

(1) 스피커
(2) 마이크 (핸즈프리 통화)
(3) 다기능 버튼 (MFB 버튼)
(4) USB 타입-C 포트
(5) 표시등

충전
USB 타입-C 케이블을 USB 충전 장치에 연결하고 USB 타입-C 플러그를 (4)에 꽂습니다. 기기가 전원이 공급되면 적색등이 켜집니다.

페어링 / 연결
블루투스® 페어링
1 MINO X 페어링
1. 제품의 전원을 켜려면 "MFB" 버튼을 몇 초 동안 Mino X를 켭니다.
2. 스피커가 페어링 모드에 있을 때, 스피커 LED 장치 표시등이 빠르게 깜박이기 시작합니다.
3. 스마트폰 Bluetooth® 설정으로 이동하여 Bluetooth® 모드가 켜져 있는지 확인합니다.
4. 블루투스 장치 목록에서 "LEXON MINO X"를 선택하세요.
5. 연결을 클릭하세요. 연결이 성공하면 확인음이 들립니다.
참고: 블루투스® 스피커가 장치 범위 내에 있는 한 스피커를 켜기만 하면 장치에 자동으로 연결됩니다.

2 MINO X 페어링(입체음향 무선 스테레오) 기술 탑재
1. 제품의 전원을 켜려면 "MFB" 버튼을 몇 초 동안 Mino X를 켭니다.
2. 초기 연결 전에 두 개의 Mino X 중 하나를 두 번 탭하면 "띠띠띠" 소리가 들립니다. 이 Mino X는 독립 모드로 사용되며 두 MINO X의 기능을 단독 제품으로 인식합니다. 페어링 시작 MINO X 두 대 모두 성공적으로 페어링된 것입니다. "LEXON MINO X"는 트루 무선 스테레오(TWS) 기술이 탑재되어 있으므로 자동으로 페어링됩니다.
3. 스마트폰의 Bluetooth® 설정으로 이동하여 Bluetooth® 모드가 켜져 있는지 확인합니다. "LEXON MINO X"를 선택하세요.
4. 연결을 클릭하세요. 연결이 성공하면 확인음이 들립니다.
참고: 블루투스® 스피커가 장치 범위 내에 있는 한 스피커를 켜기만 하면 장치에 자동으로 연결됩니다.

표시등 상태

작동 모드	표시등 (5)
전원 공급 장치	빨간 표시등이 계속 켜져 있음
전원 켜기 (MFB 스위치를 길게 누름)	청색 표시등이 깜박이며 소리가 남
전원 끄기 (MFB 스위치를 길게 누름)	소리가 남
페어링 모드로 들어감	청색 표시등이 빠르게 깜박임
Bluetooth® 기기와 성공적 연결	청색 표시등이 계속 켜져 있으며 소리가 남
음악 재생	청색 표시등이 느리게 깜박임

위에 기술한 대로 표시등이 커지지 않을 경우, MINO X에서 충전기를 빼었다가 다시 연결합니다.

블루투스® 핸즈프리 작동
통화 수신/종료: "MFB" 버튼을 한 번 누릅니다.
통화 거절: "MFB" 버튼을 2초 동안 누릅니다.

셀카 1초 기능
1) 【LEXON MINO X】가 스마트폰과 페어링되었는지 확인합니다.
2.) 스마트폰의 카메라를 열고 휴대폰을 안정된 표면에 놓습니다.
3) 스마트폰 카메라 범위 내에 있는지 확인한 후 "MFB" 버튼을 눌러 사진을 촬영합니다.

다른 전화기 연결하는 방법
스피커를 다른 전화기와 페어링하려면 Bluetooth® 스피커가 켜져 있는지 확인하고 "MFB" 버튼을 두 번 눌러 연결을 끊습니다. 또는 휴대폰 블루투스 설정에서 "LEXON MINO X"를 제거합니다. 그런 다음 다른 전화기와 페어링 절차를 시작합니다.

방수
정교한 설계와 방수 스피커 덕에 Mino 는 IPX7 등급의 방수 성능을 지니고 있으며 욕조나 수영장 주변에서도 편하게 사용할 수 있습니다. 따라서 실내, 외, 물 또는 물방울에 대해서도 안심하고 사용할 수 있습니다.
만일 Mino X 에 물이 들어간 경우 IPX7 에 적합합니다.
Mino X가 물에 잠긴 경우, 스피커를 거꾸로 뒤집고 스피커 케이싱에서 물이 스피커 메쉬망에서 흘러나올 수 있도록 가볍게 흔들어 주십시오. 스피커 내부를 닦아 주십시오.
일반 지침: 사용하기 전에 모든 포트 덮개가 닫혀 있는지 확인하십시오.
사용 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

제품 사양:
케이스 재질: ABS & 실리콘
순중량: 46g
크기: Ø 4.3 x 4.1 cm
방수성: IPX7
스피커 유닛: 3 W
블루투스® 버전: 5.0
블루투스® 범위: 10 미터 (33 피트)
충전 입력: 5VDC, 1A USB
배터리 용량: 3.7V / 250 mAh
재생 시간: 3 시간
충전 시간: 1시간
포트: USB Type-C

עברית

(1) רמקול
(2) מיקרופון (לשיחות ידיים חופשיות)
(3) לחצן רב תכליתי (MFB לחצן)
(4) יציאת USB-C
(5) נורית חיווי

טעינה
חבר כבל USB-C לספק כוח באמצעות מטען USB, חבר את תקע USB-C לחץ (4). נורית חיווי האדומה המציינת מתחברת למערכת.

זיווג / חיבור
זיווג Bluetooth®
זיווג ל MINO X
1. לחץ על לחצן MFB למשך מספר שניות כדי להפעיל את Mino X.
2. כאשר רמקול הבלוטות' נמצא במצב זיווג, הנורית הכחולה של מחוון LED תתחיל להבהב במהירות.
3. ודא שהבלוטות' של הטלפון החכם שלך מופעלת.
4. בחר "LEXON MINO X" מרשימת ההתקנים הזמינים של הבלוטות'.
5. לחץ על התחבר. הודעת אישור תישמע כאשר הזיווג הצליח.
הערה: לאחר שהרמקול והמכשיר שלך מזווגים בהצלחה, הם יתחברו באופן אוטומטי בכל פעם שהרמקול יופעל, כל עוד הרמקול והמכשיר נמצאים בטווח החיבור האלחוטי.

זיווג 2 MINO X (באמצעות טכנולוגיית TWS אלחוטית אמיתית)
1. לחץ על לחצן MFB למשך מספר שניות כדי להפעיל את Mino X.
2. לפני חיבור הרמקול למכשיר הנייד, הקש פעמיים על אחד מרמקולי Mino X. תשמע הודעה "בי-בי-בי". רמקול Mino X זה יפעל כרמקול עצמאי. שני רמקולי Mino X יסונכרנו באופן אוטומטי ויפיקו הודעת אישור.
3. ודא שהבלוטות' של הטלפון החכם שלך מופעלת. בחר "LEXON MINO X" מרשימת ההתקנים הזמינים של הבלוטות'.
4. לחץ על התחבר. הודעת אישור תישמע כאשר הזיווג הצליח.
הערה: לאחר שהרמקול והמכשיר שלך מזווגים בהצלחה, הם יתחברו באופן אוטומטי בכל פעם שהרמקול יופעל, כל עוד הרמקול והמכשיר נמצאים בטווח החיבור האלחוטי.

נורית חיווי מצבים

מצב הפעלה	נורית (5)
אספקת חשמל	נורית אדומה
הדלק (לחיצה ארוכה על לחצן ה- MFB)	נורית כחולה מהבהבת ומשמיעה צליל
כבה (לחיצה ארוכה על לחצן ה- MFB)	נורית כחולה מהבהבת ומשמיעה צליל
כניסה למצב זיווג	נורית כחולה מהבהבת במהירות
חיבור בין רמקול לטלפון	נורית כחולה דולקת ומשמיעה צליל
מוסיקה מופעלת	נורית כחולה מהבהבת לאט

אם נורת האינדיקטור לא פועלת כפי שמתואר, יש לנתק את המטען מה- Mino X ולחבר מחדש.

הפעלת שיחות ידיים חופשיות
מענה/ניתוק שיחה: לחץ על לחצן MFB.
דחיית שיחה: לחץ על לחצן MFB למשך 2 שניות.

צילום מרחוק
1) ודא כי רמקול ה- LEXON MINO X מחובר אל הטלפון החכם.
2) פתח את אפליקציית המצלמה בטלפון החכם שלך והנח אותו על משטח יציב.
3) ודא כי אתה נמצא בטווח החיבור האלחוטי של הטלפון החכם, ולחץ על לחצן MFB.

כיצד לחבר מכשיר נוסף
כדי לנתק את הזיווג עבור מכשיר נוסף, לחץ פעמיים על לחצן MFB. לחלופין, ניתן לנתק את הזיווג מתוך הגדרות ה- Bluetooth® במכשיר הנייד.

עמידות במים
בזכות תקן ההגנה IP67 ובזכות טכנולוגיית Bluetooth® החדשה ביותר, Mino X מוגן מפני מים ומסוגל לעמוד בתנאים קשים. IPX7 עמיד לפני טפטוף, לכן ניתן להשתמש ברמקול בבטחה בקרבת מקורות מים כגון מקלחת, בריכת שחייה וכדומה.
אם נכנסו מים ל- Mino X, אנו ממליצים להפוך את הרמקול ולנער אותו בעדינות כדי לאפשר למים לצאת מחור הרמקול.
הנחיות כלליות: לפני השימוש במוצר, ודא שכל כיסויי היציאות סגורים היטב.
קרא את כל ההוראות בעיון לפני השימוש במוצר.

מפרט המוצר:
חומר הגוף: ABS + סיליקון
משקל נטו: 46 גרם
מידות: Ø 4.3 x 4.1 ס"מ
עמידות במים: IPX7
גודל הרמקול: 3 W
גרסת Bluetooth®: 5.0
טווח Bluetooth®: 10 מטרים (33 רגל)
כניסת הטעינה: 5VDC, 1A USB
קיבולת הסוללה: 3.7V / 250 mAh
משך השמעה: 3 שעות
משך הטעינה: 1 שעה
יציאה: USB Type-C

NEDERLANDS

(1) Luidspreker
(2) Microfoon (Handsfree telefoneren)
(3) Multifunctionele knop (MFB-knop)
(4) USB Type-C poort
(5) Controlelampje

LADEN
Sluit de USB Type-C kabel aan op een USB-laadbron, steek de USB Type-C stekker in (4).
Wanneer het apparaat stroom krijgt van een elektrische bron, dan gaat een rood lampje branden.

KOPPELEN / VERBINDEN
Bluetooth®-koppeling
Koppel 1 MINO X
1. Zet de Mino X aan door de "MFB"-knop een paar seconden ingedrukt te houden.
2. Wanneer de luidspreker in koppelingsmodus staat, geeft het een geluidssignaal af en begint het blauwe controlelampje snel te knipperen.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en zorg dat in de Bluetooth®-modus staat.
4. Scroll naar Anders of Nieuwe Apparaten en zoek "LEXON MINO X" van uw nieuwe Bluetooth®-apparaat.
5. Druk "LEXON MINO X" verschijnt, tikt u op deze naam. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.
Let op: Eenmaal gekoppeld en verbonden, wordt de Bluetooth®-luidspreker automatisch met uw apparaat verbonden wanneer u de luidspreker weer inschakelt, mits het apparaat bereik heeft.

Koppel 2 MINO X (met de True Wireless Stereo-technologie)
1. Zet de Mino X aan door de "MFB"-knop een paar seconden in te drukken.
2. Alvorens beide luidsprekers worden met uw smartphone te verbinden, dient u tweemaal de "MFB"-knop van één Mino X in te drukken totdat u aanhoudend een "da-du-du"-geluid hoort. Deze Mino X zal als een op zichzelf staande luidspreker worden gebruikt. De twee Mino X zullen gelijktijdig met elkaar worden gekoppeld en verbonden. "LEXON MINO X" is uitgerust met True Wireless Stereo (TWS) technologie, waardoor de twee luidsprekers automatisch met elkaar worden gekoppeld.
3. Ga naar de Bluetooth®-instellingen van uw smartphone en zorg dat in de Bluetooth®-modus staat. Selecteer "LEXON MINO X".
4. Zodra de wordt gekoppeld, tikt u op de naam om te verbinden. Uw luidspreker laat een bevestigingsgeluid horen zodra hij gekoppeld is.
Let op: Zodra de Bluetooth®-luidsprekers is gekoppeld en verbonden, wordt deze automatisch verbonden met uw apparaat zodra u de luidsprekers weer inschakelt, mits het apparaat bereik heeft.

Lichtstatusaanduidingslamp

Bedrijfsstand	Licht (5)
Stroomvoorziening	Continu rood licht
Stroom Aan (Houd de MFB-knop lang ingedrukt)	Blauw knipperlicht en er klinkt een geluid
Stroom Uit (Houd de MFB-knop lang ingedrukt)	Zendt een geluid uit
Stroom uit	Zendt een geluid uit
Bluetooth® gekoppeld aan smartphone	Continu blauw licht en er klinkt een geluid
Bluetooth® verbonden	Langzaam knipperend blauw licht
Muziek afspelen	Blauwe LED knippert langzaam knipperend

Indien het controlelampje niet werkt als boven beschreven functioneert, trekt u de stekker van de oplader uit MINO X en verbindt deze opnieuw.

Handsfree-bediening via Bluetooth®
Gesprek beantwoorden / beëindigen: Druk eenmaal op de "MFB"-knop.
Een gesprek weigeren: Druk de "MFB"-knop gedurende 2 seconden in.

Selfie-mogelijkheden
1) Zorg dat uw "LEXON MINO X" is gekoppeld aan uw smartphone.
2) Open de camera-app op uw smartphone en plaats uw smartphone op een het apparaat op een stabiel oppervlak.
3) Zorg dat uw luidspreker bereik heeft en druk op de "MFB"-knop om een foto te maken.

Het een andere telefoon koppelen
Om de verbinding met een andere telefoon te koppelen, dient u te zorgen dat uw Bluetooth®-luidspreker AAN staat en tweemaal kort op de "MFB"-knop te drukken om de verbinding te verbreken.
Om de verbinding met "LEXON MINO X" te verbreken of deze te vergeten, dient u eerst de Bluetooth®-instellingen rechtstreeks vanaf uw smartphone te wijzigen.
Vervolgens voert u een nieuwe koppelingsprocedure uit met een andere smartphone.

WATERBESTENDIGHEID
Dankzij het vakkundige ontwerp en de waterdichte luidspreker, heeft Mino X een IPX7-waterbestendigheidsniveau en kan het apparaat op water drijven zoals in een bad of zwembad. Hierdoor is het uitstekend voor gebruik zowel binnen- als buitenshuis in de nabijheid van of bij kortdurende blootstelling aan spatwind water, regen, of spatten.
Als Mino X onder water is geweest, raden we aan om de Mino X te schudden zodat het water uit de luidsprekerkamer kan vloeien.
Algemene richtlijnen: Zorg ervoor dat alle poortafdekkingen stevig zijn gesloten voordat u het apparaat gaat gebruiken.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

PRODUCTSPECIFICATIES:
Behuizingsmateriaal: ABS & silikonen
Netto gewicht: 46g
Afmetingen: Ø 4.3 x 4.1 cm
Waterbestendigheid: IPX7
Luidsprekerelement: 3 W
Bluetooth®-versie: 5.0
Bluetooth® bereik: 10 meter (33 ft)
Stroomvoorziening: 5VDC, 1A USB
Batterijcapaciteit: 3.7V / 250 mAh
Afspeeltijd: 3 uur
Oplaadtijd: 1 uur
Poort: USB Type-C

العربية

(1) سماعة
(2) ميكروفون (لإجراء مكالمات بدون استخدام اليدين)
(3) زر متعدد الوظائف (زر MFB)
(4) منفذ USB من النوع C
(5) مؤشر ضوئي

الشحن
قم بتوصيل كابل USB من النوع C بمصدر شحن USB، ثم قم بتوصيل قابس USB من النوع C في (4).
عند توصيل الجهاز بمصدر طاقة كهربائي، يضيء مؤشر LED باللون الأحمر.

الاقتران / الاتصال
اقتران Bluetooth®
اقتران MINO X واحد
1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة "MFB" لتشغيل Mino X.
2. عندما تكون السماعة في وضع الاقتران، فسوف تصدر صوتًا تنبيهًا، وبدأ مؤشر الضوء الأزرق في الوميض بسرعة.
3. تأكد من تشغيل وضع Bluetooth® على هاتفك الذكي وأنك قد قمت بتمكين ميزة Bluetooth®.
4. في قائمة "الأجهزة" المتاحة، قم بالبحث عن "LEXON MINO X" واختره.
5. انقر فوق "اتصال". سيصدر الجهاز تأكيدًا عند الاقتران بنجاح.
ملاحظة: بمجرد اقتران الجهاز بنجاح، سيتم الاتصال تلقائيًا في كل مرة تقوم فيها بتشغيل السماعة، طالما أن السماعة والجهاز في نطاق اتصال Bluetooth®.

اقتران MINO X 2 (باستخدام تقنية الاستماع المجسّم)
1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة "MFB" لتشغيل Mino X.
2. قبل الاقتران بالهاتف الذكي، انقر نقرًا مزدوجًا على أحد مكبرات الصوت Mino X، حتى تسمع صوت "بيب بيب بيب". سيعمل مكبر الصوت Mino X هذا كمكبر صوت مستقل. سيقوم مكبرا الصوت Mino X بمزامنة الاتصال تلقائيًا وإصدار صوت تأكيد.
3. تأكد من تشغيل وضع Bluetooth® على هاتفك الذكي، وابحث عن "LEXON MINO X".
4. انقر فوق "اتصال". سيصدر الجهاز تأكيدًا عند الاقتران بنجاح.
ملاحظة: بمجرد اقتران الجهاز بنجاح، سيتم الاتصال تلقائيًا في كل مرة تقوم فيها بتشغيل السماعة، طالما أن السماعة والجهاز في نطاق اتصال Bluetooth®.

مؤشر الحالة الضوئي

وضع التشغيل	الضوء (5)
تشغيل الطاقة	ضوء أحمر ثابت
تشغيل الطاقة (اضغط مطولًا على زر MFB)	ضوء أزرق وامض وصدور صوت
إيقاف تشغيل الطاقة (اضغط مطولًا على زر MFB)	صدور صوت
الاقتران بجهاز Bluetooth®	ضوء أزرق ثابت وصدور صوت
الاتصال بـ Bluetooth®	ضوء أزرق ثابت
تشغيل الموسيقى	ضوء أزرق وامض ببطء

إذا لم يعمل ضوء المؤشر كما هو مبين أعلاه، فافصل الشاحن عن MINO X، ثم أعد توصيله.

عناصر التحكم في المكالمات الهاتفية
الرد على المكالمة / إنهاؤها: اضغط مرة واحدة على زر MFB.
رفض المكالمة: اضغط مع الاستمرار على زر MFB لمدة ثانيتين.

وظيفة التحكم في الكاميرا
1) تأكد من أن "LEXON MINO X" متصل بهاتفك الذكي.
2) افتح تطبيق الكاميرا على هاتفك الذكي، وضع هاتفك الذكي على سطح مستوٍ ثابت.
3) تأكد من أنك في نطاق اتصال Bluetooth®، ثم اضغط على زر MFB لالتقاط صورة.

كيفية توصيل جهاز آخر
لإلغاء اقتران جهاز محمول سابق، انقر نقرًا مزدوجًا على زر MFB. بدلاً من ذلك، يمكنك إلغاء اقتران الجهاز من خلال إعدادات Bluetooth® على هاتفك الذكي أولاً.
ثم، ابدأ عملية الاقتران بهاتف ذكي جديد.

مقاومة الماء
بفضل تقنية IP67 المتطورة ومقاومة الماء الفائقة، يتمتع Mino X بمقاومة للماء من مستوى الفئة IPX7، ويمكنه العمل فوق المسابح وحمامات السباحة وما إلى ذلك.
وبالتالي، يمكنك استخدام Mino X في الداخل والخارج، وفي المناطق القريبة من المطبخ أو الحمام، أو حتى في حالة تعرضه للرش أو التناثر.
إذا تعرض Mino X لكمية من الماء، فإننا نوصي بالتأكد من أن الجهاز مقاوم للماء بالفعل.
إذا تعرض Mino X لكمية من الماء، فإننا نوصي بالتأكد من أن الجهاز مقاوم للماء بالفعل.
إرشادات عامة: تأكد من إغلاق جميع أغطية المنافذ بإحكام قبل استخدام المنتج.
اقرأ جميع التعليمات بعناية قبل استخدام المنتج.

مواصفات المنتج:
مادة الغلاف: ABS + سيليكون
الوزن الصافي: 46 جم
الأبعاد: Ø 4.3 x 4.1 سم
مقاومة الماء: IPX7
وحدة السماعة: 3 واط
إصدار Bluetooth®: 5.0
مدى Bluetooth®: 10 أمتار (33 قدمًا)
مدخل الشحن: 5 فولت، 1 أمبير USB
سعة البطارية: 3.7 فولت / 250 مللي أمبير
مدة التشغيل: 3 ساعات
مدة الشحن: ساعة واحدة
المنفذ: USB Type-C

POLSKI

(1) Głośnik
(2) Mikrofon (Zdalne serwisowanie)
(3) Przycisk wielofunkcyjny
(4) Port USB typu C
(5) Lampka kontrolna

ŁADOWANIE
Podłącz kabel USB typu C do źródła ładowania USB, podłącz wtyk USB typu C do (4).
Zapali się czerwona lampka kontrolna po podłączeniu urządzenia do źródła zasilania.

PAROWANIE / ŁĄCZENIE
Parowanie Bluetooth®
PAROWANIE 1 MINO X
1. Włącz Mino X, wciskając i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny przez kilka sekund.
2. Kiedy głośnik znajduje się w trybie parowania, rozległe się dźwięk i niebieska lampa kontrolna zacznie szybko migać.
3. Upewnij się, że ustawień Bluetooth® smartfona i włącz tryb Bluetooth®.
4. Przejdź do menu Bluetooth® i wybierz "LEXON MINO X" z listy dostępnych urządzeń Bluetooth®.
5. Gdy się pojawi, stuknij go, aby się połączyć. Głośnik wyemituje dźwięk potwierdzający, że został sparowany.
Uwaga! Po sparowaniu i podłączeniu głośnika Bluetooth® zostanie automatycznie podłączony do urządzenia za pomocą ostatnio używanych ustawionej głośnika, jeśli warunkiem, że urządzenie znajduje się w zasięgu.

PAROWANIE 2 MINO X (przy pomocy technologii True Wireless Stereo)
1. Włącz Mino X, wciskając i przytrzymując przycisk wielofunkcyjny przez kilka sekund.
2. Przed połączeniem z urządzeniem dwukrotnie naciśnij przycisk wielofunkcyjny na jednym z głośników Mino X i odtwórz się ciągły sygnał dźwiękowy. Ten Mino X będzie pełnił funkcję urządzenia niezależnego i dokona aktywnego wyszukiwania drugiego głośnika Mino X. Po sparowaniu obydwa urządzeń rozległ się sygnał dźwiękowy. Głośniki głośnika Mino X" można sparować ze sobą w sposób automatyczny dzięki technologii TWS.
3. Upewnij się, że ustawienia Bluetooth® smartfona i włącz tryb Bluetooth®. Wybierz "LEXON MINO X" z listy dostępnych urządzeń Bluetooth®.
4. Gdy się pojawi, stuknij go, aby się połączyć. Głośnik wyemituje dźwięk potwierdzający, że został sparowany.
Uwaga! Po sparowaniu i podłączeniu głośnika Bluetooth® zostanie automatycznie podłączony do urządzenia za pomocą ostatnio używanych ustawionej głośnika, jeśli warunkiem, że urządzenie znajduje się w zasięgu.

Lampka kontrolna stanu

Tryb pracy	Światło (5)
Zasilanie	Stale czerwone światło
Włączanie wł. (wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny)	Niebieskie migające światło i głośnik emituje sygnał
Urządzenie wyłączone (wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny)	Emituje dźwięk
Włączono w trybie parowania	Niebieskie szybko migające światło
Urządzenie Bluetooth® połączone z telefonem	Niebieskie stale światło i głośnik emituje sygnał
Gra muzyka	Niebieskie wolno migające światło

Jeśli lampka kontrolna nie działa w sposób opisany powyżej, odłącz zasilacz od urządzenia MINO X i podłącz go ponownie.

Komendy bez używania rąk Bluetooth®
Odbieranie/kończenie połączenia: Wciśnij przycisk wielofunkcyjny jeden raz.
Odrzuć połączenie: Wciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 2 sekundy.

Funkcja selfie
1) Upewnij się, że głośnik MINO X jest sparowany ze smartfonem.
2) Otwórz aplikację aparatu w smartfonie i ustaw smartfon na stabilnej powierzchni.
3) Upewnij się, że głośnik znajduje się w zasięgu i wciśnij przycisk wielofunkcyjny, aby zrobić zdjęcie.

Parowanie z kolejnym telefonem
Aby sparować z kolejnym telefonem, upewnij się, że głośnik Bluetooth® jest włączony i następnie wciśnij przycisk wielofunkcyjny dwa razy, aby rozłączyć poprzedni głośnik.
Aby usunąć głośnik "LEXON MINO X" bezpośrednio z listy ustawień Bluetooth®.
Następnie wykonaj procedurę parowania z innym telefonem.

WODOODPORNOŚĆ
Urządzenie Mino X, dzięki swojej specjalnej konstrukcji i wodoszczelności głośnika, wykazuje wodoodporność na poziomie IPX7, co oznacza, że można go bezpiecznie używać w pobliżu wody, na przykład w pobliżu basenu. Dzięki temu głośnik Mino X nadaje się do użytku zarówno w pomieszczeniach, wystawienie otwartym na deszcz, rozpryski wody, jak i na zewnątrz pomieszczeń, wystawienie otwartym na deszcz, rozpryski wody, a nawet w pobliżu wody, na przykład w pobliżu basenu.
W przypadku zanurzenia urządzenia Mino X w wodzie zachęcamy do odwrócenia głośnika do góry nogami i potrząsnięcia nim, aby usunąć wodę z komory głośnika. Podczas normalnej operacji wtrącia membrany wykonuje proces usuwania wody poczas słuchania muzyki.
Przed rozpoczęciem użytkowania produktu przeczytaj wszystkie instrukcje.

DANE TECHNICZNE:
Materiał obudowy: ABS i silikon
Waga netto: 46 g
Wymiary: Ø 4,3 x 4,1 cm
Wodoodporność: IPX7
Liczba głośników: 3 W
Wersja Bluetooth®: 5.0
Zasięg Bluetooth®: 10 metrów (33 stóp)
Zasilanie: 5 V DC, 1 A USB
Pojemność akumulatora: 3,7 V DC, 250 mAh
Czas odtwarzania muzyki: 3 h
Czas ładowania: 1 h
Port: USB typu C

TÜRK

(1) Hoparlör
(2) Mikrofon (Eller serbest telefon görüşmesi)
(3) Çok Fonksiyonlu Tuş (MFB tuşu)
(4) USB Tipi-C bağlantı noktası
(5) Işık göstergesi

ŞARJ
USB Tipi-C kablosunu bir USB şarj kaynağına takın, USB Tipi-C fişini (4)'e takın.
Cihaz bir elektrik kaynağından güç aldığında, bir kırmızı ışık yanacaktır.

ESLEŞME / BAĞLAMA
Bluetooth® eşleştirme
1 MINO X eşleştirme
1. Mino X'i açmak için "MFB" düğmesini birkaç saniye basılı tutun.
2. Hoparlörün eşleşme modunda olduğunu bildirmek için bir ses çıkaracak ve Mavi bir ışık göstergesi hızlı şekilde yanıp sönmeye başlayacaktır.
3. Akıllı telefonunuzun Bluetooth® ayarlarına gidin ve Bluetooth® modunun açık olduğundan emin olun.
4. Diğer veya yeni Cihazlar seçeneğine ilerleyin ve yeni Bluetooth® hoparlörünüz "LEXON MINO X"'i seçin.
5. Bağlan'a dokunun. Eşleştirme başarılı olduğunda onaylama sesini duyacaksınız.
Not: Eşleştirilen ve bağlandıktan sonra, Bluetooth® hoparlör, cihazın menzil içinde olması koşuluyla, hoparlörü tekrar açtığınızda otomatik olarak cihaza bağlanacaktır.

2 MINO X eşleştirme (Gerçek Kablosuz Stereo teknolojisiyle)
1. "MFB" tuşuna birkaç saniye basarak her iki Mino X'i de açın.
2. Her iki hoparlör cihazını da akıllı telefonunuza bağlamadan önce, sürekli devam eden bir "da-du-du" sesi duyana kadar bir Mino X'in "MFB" tuşuna iki kere basın, Bu Mino X, ana cihaz olarak görev yapacak ve akıllı cihaza Mino X'i aryacaktır. Her iki Mino X'in başarılı bir şekilde eşleştirildiğini onaylayan bir ses duyacaksınız. TWS teknolojisi sayesinde "LEXON MINO X" modeli otomatik olarak eşleştirilecektir.
3. Akıllı telefonunuzun Bluetooth® özelliğinin açık ve "LEXON MINO X" Bluetooth® hoparlörü arayın.
4. Bağlan'a dokunduğunuz, bağlanmak için dokunun, Eşleştirmede hoparlörünüz bir onay sesi çıkaracaktır.
Not: Eşleştirilen ve bağlandıktan sonra, Bluetooth® h