


X50 & X50 Air



hyte.co/x50





ENG
Contents
• X50 / X50 Air Case
• Instructions
(A) SSD Screws (M3)
(B) Motherboard and HDD Screws (6-32)
(C) PSU Screws (6-32)
(D) Standoff socket
(E) Zip Ties
(F) Cable Straps

FRA
Contenu
• Boîtier X50 / X50 Air
• Instructions
(A) Vis SSD (M3)
(B) Vis carte mère et HDD (6-32)
(C) Vis PSU (6-32)
(D) Douille de support
(E) Attaches de câble
(F) Sangles de câble

NLD
Inhoud
• X50 / X50 Air Behuizing
• Instructies
(A) SSD-schroeven (M3)
(B) Moederbord- en HDD-schroeven (6-32)
(C) PSU-schroeven (6-32)
(D) Standoff-aansluiting
(E) Kabelbinders
(F) Kabelbanden

RON
Conținut
• Carcasa X50 / X50 Air
• Instrucțiuni
(A) Șuruburi SSD (M3)
(B) Șuruburi Placă de bază și HDD (6-32)
(C) Șuruburi PSU (6-32)
(D) Priză distanțier
(E) Coliere de cablu
(F) Curele de cablu

TUR
İçerik
• X50 / X50 Air Kasa
• Talimatlar
(A) SSD Vidaları (M3)
(B) Anakart ve HDD Vidaları (6-32)
(C) PSU Vidaları (6-32)
(D) Standoff soketi
(E) Kablo bağları
(F) Kablo kayışları

CHI
包装内容
• X50 / X50 Air 机箱
• 说明书
(A) 固态硬盘螺丝 (M3)
(B) 主板和机械硬盘螺丝 (6-32)
(C) 电源螺丝 (6-32)
(D) 铜柱套头
(E) 扎线带
(F) 理线魔术贴

DNK
Indhold
• X50 / X50 Air kabinet
• Vejledning
(A) SSD-skruer (M3)
(B) Bundkort- og HDD-skruer (6-32)
(C) PSU-skruer (6-32)
(D) Standoff-fatning
(E) Kabelbånd
(F) Kabelstropper

HUN
Tartalom
• X50 / X50 Air ház
• Használati utasítás
(A) SSD csavarok (M3)
(B) Alaplap és HDD csavarok (6-32)
(C) PSU csavarok (6-32)
(D) Távtartó aljzat
(E) Kábelkötegelők
(F) Kábelpántok

NOR
Innhold
• X50 / X50 Air kabinett
• Instruksjoner
(A) SSD-skruer (M3)
(B) Hovedkort- og HDD-skruer (6-32)
(C) PSU-skruer (6-32)
(D) Avstandsstykke-sokkel
(E) Strips
(F) Kabelstropper

RUS
Содержание
• Корпус X50 / X50 Air
• Инструкция
(A) Винты SSD (M3)
(B) Винты материнской платы и HDD (6-32)
(C) Винты блока питания (6-32)
(D) Гнездо стойки
(E) Стяжки
(F) Ремешки для кабелей

UKR
Зміст
• Корпус X50 / X50 Air
• Інструкції
(A) Гвинти SSD (M3)
(B) Гвинти материнської плати та HDD (6-32)
(C) Гвинти блоку живлення (6-32)
(D) Гніздо стійки
(E) Стяжки
(F) Ремінці для кабелів

CHT
包裝內容
• X70 E-ATX 機箱
• 說明書
(A) 固態硬碟螺絲 (M3)
(B) 主機板和機械硬碟螺絲 (6-32)
(C) 電源螺絲 (6-32)
(D) 銅柱套頭
(E) 扎線帶
(F) 整線魔術貼

DEU
Inhalt
• X50 / X50 Air Gehäuse
• Anleitung
(A) SSD-Schrauben (M3)
(B) Mainboard- und HDD-Schrauben (6-32)
(C) PSU-Schrauben (6-32)
(D) Abstandshalter-Buchse
(E) Kabelbinder
(F) Kabelriemen

IND
Isi
• Casing X50 / X50 Air
• Petunjuk
(A) Sekrup SSD (M3)
(B) Sekrup Motherboard dan HDD (6-32)
(C) Sekrup PSU (6-32)
(D) Soket penyangga
(E) Pengikat kabel
(F) Tali kabel

POL
Zawartość
• Obudowa X50 / X50 Air
• Instrukcja
(A) Śruby SSD (M3)
(B) Śruby płyty głównej i HDD (6-32)
(C) Śruby PSU (6-32)
(D) Gniazdo dystansowe
(E) Opaski zaciskowe
(F) Paski do kabli

SPA
Contenido
• Caja X50 / X50 Air
• Instrucciones
(A) Tornillos SSD (M3)
(B) Tornillos de la Placa base y HDD (6-32)
(C) Tornillos de la PSU (6-32)
(D) Zócalo de soporte
(E) Bridas
(F) Correas para cables

VIE
Nội dung
• Vỏ máy X50 / X50 Air
• Hướng dẫn
(A) Vít SSD (M3)
(B) Vít Bo mạch chủ và HDD (6-32)
(C) Vít PSU (6-32)
(D) Ốc cắm standoff
(E) Dây rút
(F) Dây đeo cáp

JPN
パッケージ内容
• X50 / X50 Air ケース
• 取扱説明書
(A) SSD用ネジ (M3)
(B) マザーボードおよびHDD用ネジ (6-32)
(C) PSU用ネジ (6-32)
(D) スタンドオフソケット
(E) 結束バンド
(F) ケーブルストラップ

SWE
Innehåll
• X50 / X50 Air chassi
• Instruktioner
(A) SSD-skruvar (M3)
(B) Moderkort- och HDD-skruvar (6-32)
(C) PSU-skruvar (6-32)
(D) Distanskontakt
(E) Buntband
(F) Kabelband


ARA
المحتوى
• X50 / X50 Air هيكل
• التعليمات
(A) براغي SSD (M3)
(B) براغي اللوحة الأم ومحرك الأقراص الصلبة (6-32)
(C) براغي مزود الطاقة (6-32)
(D) أساس تثبيت
(E) أربطة كبلات (Zip Ties)
(F) شريطة تنظيم الكابلات


KOR
패키지 내용물
• X50 / X50 Air 케이스
• 설명서
(A) SSD 나사 (M3)
(B) 메인보드 및 HDD 나사 (6-32)
(C) PSU 나사 (6-32)
(D) 스탠드오프 소켓
(E) 케이블 타이
(F) 케이블 스트랩















B6




B8













B7




B9












C1




C3




C5




C7




C2




C4




C6




C8




D1



D3



D2



Warranty Length for Parts
X50 / X50 Air Computer Case – 3 Years

HYTE Limited Warranty

This product is covered by a limited warranty, please visit HYTE.com to obtain a full copy of the written warranty or contact us using one of the methods below.

Garantilængde for Dele
X50 / X50 Air computertaske – 3 år

HYTE Begrænset Garanti

Dette produkt er dækket af en begrænset garanti. Besøg venligst HYTE.com for at få en fuld kopi af den skriftlige garanti eller kontakt os ved hjælp af en af metoderne nedenfor.

Garantiedauer für Teile
X50 / X50 Air Computergehäuse – 3 Jahre

HYTE eingeschränkte Garantie

Dieses Produkt unterliegt einer beschränkten Garantie. Bitte besuchen Sie HYTE.com, um eine vollständige Kopie der schriftlichen Garantie zu erhalten, oder kontaktieren Sie uns über eine der unten aufgeführten Methoden.

Osien takuuaika
X50 / X50 Air tietokonekotelo – 3 vuotta

HYTE Rajoitettu takuu

Tämä tuote kuuluu rajoitetun takuun piiriin, lue koko kirjallinen takuukopio osoitteessa HYTE.com tai ota yhteyttä käyttäen alla olevia menetelmiä.

Durée de la garantie pour les pièces
Boîtier PC X50 / X50 Air – 3 ans

Garantie limitée HYTE

Ce produit est couvert par une garantie limitée, veuillez vous rendre sur HYTE.com pour obtenir une copie complète de la garantie écrite ou nous contacter en utilisant l'une des méthodes ci-dessous.

Alkatrészek garanciaidőtartama
X50 / X50 Air számítógépház – 3 év

HYTE Korlátozott garancia

Ez a termék korlátozott garanciával rendelkezik, kérjük, látogasson el a HYTE.com weboldalra a teljes írásos garancia másolatáért, vagy lépjen kapcsolatba velünk az alábbi módszerek egyikével.

Lama Garansi untuk Bagian-Bagian
Casing Komputer X50 / X50 Air – 3 tahun

Garansi Terbatas HYTE

Produk ini dilindungi oleh garansi terbatas, silakan kunjungi HYTE.com untuk mendapatkan salinan lengkap garansi tertulis atau hubungi kami menggunakan salah satu metode di bawah ini.

Tempoh Jaminan untuk Bahagian-Bahagian
Sarung Komputer X50 / X50 Air – 3 tahun

Jaminan Terhad HYTE

Produk ini dilindungi oleh jaminan terhad, sila lawati HYTE.com untuk mendapatkan salinan penuh jaminan bertulis atau hubungi kami menggunakan salah satu cara di bawah.

Garantieduur voor Onderdelen
X50 / X50 Air computerbehuizing – 3 jaar

HYTE Beperkte Garantie

Dit product wordt gedekt door een beperkte garantie, Bezoek alstublieft HYTE.com om een volledige kopie van de schriftelijke garantie te verkrijgen of neem contact met ons op via een van de onderstaande methoden.

Garantilengde for deler
X50 / X50 Air datamaskinkabinett – 3 år

HYTE begrenset garanti

Dette produktet dekkes av en begrenset garanti, vennligst besøk HYTE.com for å få en komplett kopi av den skriftlige garantien eller ta kontakt med oss ved å bruke en av metodene nedenfor.

Długość gwarancji na części
Obudowa komputera X50 / X50 Air – 3 lata

HYTE Gwarancja ograniczona

Ten produkt objęty jest gwarancją ograniczoną, proszę odwiedzić HYTE.com, aby uzyskać pełną kopię pisemnej gwarancji lub skontaktować się z nami, korzystając z jednej z poniższych metod.

Duração da garantia para peças
Gabinete de Computador X50 / X50 Air – 3 anos

Garantia Limitada HYTE

Este produto está coberto por uma garantia limitada. Por favor, visite HYTE.com para obter uma cópia completa da garantia por escrito ou entre em contato conosco usando um dos métodos abaixo.

Durata Garanției pentru Părți
Carcasa PC X50 / X50 Air – 3 ani

Garanție Limitată HYTE

Acest produs este acoperit de o garanție limitată. Vă rugăm să vizitați HYTE.com pentru a obține o copie completă a garanției scrise sau să ne contactați utilizând una dintre metodele de mai jos.

Срок гарантии на детали
Корпус X50 / X50 Air – 3 года

Ограниченная гарантия HYTE

Этот продукт покрывается ограниченной гарантией. Пожалуйста, посетите HYTE.com, чтобы получить полную копию письменной гарантии или свяжитесь с нами, используя один из нижеперечисленных методов.

Duración de la garantía para piezas
Caja de computadora X50 / X50 Air – 3 años

Garantía limitada de HYTE

Este producto está cubierto por una garantía limitada. Por favor, visite HYTE.com para obtener una copia completa de la garantía por escrito o contáctenos utilizando uno de los métodos a continuación.

Garantilängd för delar
X50 / X50 Air datorchassi – 3 år

HYTE Begränsad garanti

Denna produkt omfattas av en begränsad garanti. Besök gärna HYTE.com för att få en komplett kopia av den skriftliga garantin eller kontakta oss med någon av metoderna nedan.

Parçalar İçin Garanti Süresi
X50 / X50 Air bilgisayar kasası – 3 yıl

HYTE Sınırlı Garanti

Bu ürün sınırlı bir garanti kapsamındadır. Lütfen HYTE.com'u ziyaret ederek yazılı garanti belgesinin tam bir kopyasını alın veya aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Термін гарантії на запчастини
Корпус X50 / X50 Air – 3 роки

Обмежена гарантія HYTE

На цей продукт поширюється обмежена гарантія. Будь ласка, відвідайте HYTE.com, щоб отримати повну копію письмової гарантії, або зв'яжіться з нами одним із наведених нижче способів.

Thời Gian Bảo Hành cho Các Bộ Phận
Vỏ máy tính X50 / X50 Air – 3 năm

Bảo Hành Hạn Chế của HYTE

Sản phẩm này được bảo hành hạn chế, vui lòng truy cập HYTE.com để lấy bản sao đầy đủ của bảo hành bằng văn bản hoặc liên hệ với chúng tôi bằng một trong các phương pháp dưới đây.

صندوق كمبيوتر X50 / X50 Air – 3 سنوات
ضمان محدود HYTE
للحصول على نسخة كاملة من الضمان الكتابي HYTE.com، يُرجى زيارة HYTE.com أو الاتصال بنا باستخدام أحد الطرق أدناه.

质保期
X50 / X50 Air 电脑机箱 - 3年

HYTE/厂商服务

本产品提供有限保修，请访问HYTE.com获取更多的保修信息，或者用以下方式联系我们。

保固期
X50 / X50 Air 電腦機殼 - 3年

HYTE原廠保固

本產品提供有限保固，請前往HYTE.com了解更多保固資，或者透過下列資訊聯絡我們。

部品の保証期間
X50 / X50 Air コンピューターケース – 3年

HYTE限定保証

この製品には限定保証が適用されます。HYTE.comにアクセスして保証書の完全なコピーを入手するか、以下のいずれかの方法でお問い合わせください。

부품 보증 기간
X50 / X50 Air 섬유터 케이스 – 3년

HYTE 제한 보증

이 제품에는 제한 보증이 적용됩니다. HYTE.com을 방문하여 서면 보증서 전문을 받거나 아래 방법 중 하나를 사용하여 당사에 문의하시기 바랍니다.

限用物质及元素列表/限用物質及元素清單

本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用年限为10年。某些部件也可能有环保使用期限标识，其环保使用年限以标识内的数字为准。
说明：电路板/适配器：单板/电路模块上电子元器件的陶瓷或玻璃中含铅。

产品名称：	HYTE X50/HYTE X50 Air (CS-HYTE-X50A-BB/CS-HYTE-X50G-BB/CS-HYTE-X50A-WW/CS-HYTE-X50G-WW/ CS-HYTE-X50G-RR/CS-HYTE-X50G-TM/CS-HYTE-X50G-SM/CS-HYTE-X50G-MM)					
	有害物质					
部件名称	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr^{+6}）	多溴联苯（PBB）	多溴联苯醚（PBDE）
PCBA及板上原件	○	○	○	○	○	○
连接器	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑胶结构件	○	○	○	○	○	○
涂料	○	○	○	○	○	○
包装及缓冲材料	○	○	○	○	○	○
纸类及印刷品	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求下。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

產品名稱：	HYTE X50/HYTE X50 Air (CS-HYTE-X50A-BB/CS-HYTE-X50G-BB/CS-HYTE-X50A-WW/CS-HYTE-X50G-WW/ CS-HYTE-X50G-RR/CS-HYTE-X50G-TM/CS-HYTE-X50G-SM/CS-HYTE-X50G-MM)					
	限用物質及其化學符號					
部件名稱	鉛（Pb）	汞（Hg）	鎘（Cd）	六價鉻（Cr^{+6}）	多溴聯苯（PBB）	多溴聯苯醚（PBDE）
PCBA及板上元件	○	○	○	○	○	○
連接器	○	○	○	○	○	○
线材	○	○	○	○	○	○
金屬結構件	○	○	○	○	○	○
塑膠結構件	○	○	○	○	○	○
塗料	○	○	○	○	○	○
包裝及緩衝材料	○	○	○	○	○	○
紙類及印刷品	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%”及“超出0.01wt%”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

HYTE Corp.
529 N Baldwin Park Blvd.,
City of Industry, CA 91746, USA
support@HYTE.com

Authorized European Importer
Novaserve Technology Gmb | HBischof str.80, 47809
Krefeld, Germany