




37"-70" Economy TV Trolley



650636

VESA Compatible
100x100 200x200 300x200
400x200 300x300 400x300
400x400 600x400



TV



SHELF



CAMERA

INSTALLATION MANUAL

! EN **IMPORTANT:** Failure to read, thoroughly understand, and follow all instructions can result in serious personal injury, damage to equipment, or voiding of factory warranty.

INSTRUCTIONS OF SAFETY AND WARNINGS:

- Make sure that the mounting surface is strong enough to handle a mounted product and equipment.
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LISTED WEIGHT CAPACITY.
- Always be sure to have someone assist you or a mechanical device to lift and position heavy products safely.
- Tighten screws firmly, but do not over tighten. Over tightening can cause product damage that greatly reduces the holding power.
- Keep a clear area and distance from moving parts when using the product.
- Use only as intended. Never stand, hang or climb on the product.
- This product is intended for indoor use only.
- Any attempts to reconstruct the construction aren't allowed.
- This product may contain small items that could be a choking hazard if swallowed. Keep children away until you are product is intended for their use and all instructions and manuals are fully reviewed and understood by them.
- Check that the product is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months).

Should you ever have any questions or feel you require help please contact your place of purchase for assistance.

! FR **IMPORTANT:** Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des blessures graves, des dommages à l'équipement ou l'annulation de la garantie de l'usine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS:

- S'assurer que la surface de montage est suffisamment solide pour supporter le produit et l'équipement montés.
- NE PAS DÉPASSER LA CAPACITÉ NOMINALE MAXIMALE MENTIONNÉE.
- Toujours utiliser un assistant ou un dispositif de levage mécanique pour soulever et positionner le produit pour une sécurité des produits lourds.
- Serrer les vis fermement, mais sans trop serrer. Un serrage excessif peut endommager le produit et réduire considérablement sa capacité de maintien.
- Lors de l'utilisation du produit, garder une zone dégagée et une distance suffisante par rapport aux pièces mobiles.
- Utiliser ce produit uniquement de la manière prévue. Ne pas se tenir, s'accrocher ou s'emparer sur le produit.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement.
- Toute tentative de reconstruction du cadre n'est pas autorisée.
- Ce produit peut contenir de petites pièces susceptibles de présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion. Tenez les enfants éloignés du produit, à moins que celui-ci ne soit destiné à leur usage et que toutes les instructions et manuels soient entièrement examinés et compris par eux.
- Vérifier à intervalles réguliers (au moins tous les trois mois) que le produit est sécurisé et peut être utilisé en toute sécurité.

Si vous avez des questions ou besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter le magasin où vous avez effectué votre achat pour obtenir de l'aide.

! DE **WICHTIG:** Es kann zu schweren Verletzungen, Schäden am Gerät oder zum Erlöschen der Werkgarantie kommen, wenn Sie nicht alle Anweisungen lesen, verstehen und befolgen.

SIKERHEITS- UND WARNHINWEISE:

- Stellen Sie sicher, dass die Montagefläche stabil genug ist, um das montierte Produkt und die Ausrüstung zu tragen.
- DIE ANGEGEBENE MAXIMALE GEWICHTSKAPAZITÄT DARF NICHT ÜBERSCHRITTEN WERDEN.
- Schwere Produkte dürfen aus Sicherheitsgründen nur mit Hilfe einer Hilfsperson oder einer mechanischen Hebevorrichtung angehoben und positioniert werden.
- Ziehen Sie die Schrauben fest, aber nicht übermäßig fest an. Ein übermäßiges Anziehen kann das Produkt und die Halterungen beschädigen.
- Halten Sie bei der Verwendung des Produkts einen Sicherheitsabstand zu beweglichen Teilen ein.
- Nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden. Sie dürfen niemals auf dem Produkt stehen, hängen oder klettern.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
- Es ist nicht erlaubt, die Konstruktion zu rekonstruieren.
- Dieses Produkt enthält möglicherweise Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können, wenn sie verschluckt werden. Halten Sie Kinder fern, außer wenn das Produkt für sie vorgesehen ist und sie alle Anweisungen und Handbücher vollständig gelesen und verstanden haben.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen (mindestens alle drei Monate) auf seine Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an die Stelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

! ES **IMPORTANT:** Si no se leen y comprenden a fondo y se siguen todas las instrucciones, se pueden producir lesiones personales graves, daños al equipo o la anulación de la garantía de fábrica.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS:

- Asegúrese de que la superficie de montaje sea lo suficientemente fuerte para soportar el producto y el equipo montados.
- NO EXCEDA LA CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA INDICADA.
- Utilice siempre un asistente o un dispositivo mecánico de elevación para levantar y colocar con seguridad los productos pesados.
- Apriete los tornillos con firmeza, pero no lo haga en exceso. Un apriete excesivo puede provocar daños en el producto y reducir en gran medida su capacidad de sujeción.
- Mantenga una zona despejada y una distancia de las piezas móviles cuando utilice el producto.
- Utilizado solo para el uso previsto. Nunca se pare, se cuelgue o suba al producto.
- Este producto está destinado a ser utilizado únicamente en interiores.
- Es no se permite ningún intento de reconstruir la construcción.
- Este producto puede contener piezas pequeñas que pueden suponer un peligro de asfixia si se ingieren. Mantenga a los niños alejados a menos que el producto esté destinado a su uso y todas las instrucciones y manuales hayan sido revisados y comprendidos por ellos.
- Compruebe periódicamente (al menos cada tres meses) que el producto es seguro y se puede utilizar.

Si tiene alguna duda o cree que necesita ayuda, póngase en contacto con su lugar de compra para que le ayuden.

! PT **IMPORTANT:** É extremamente importante ler, compreender na íntegra e seguir todas as instruções. Qualquer falta em seguir estes passos pode resultar em sérios ferimentos, danos no equipamento e anulação da garantia.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E AVISOS:

- Certifique-se de que a superfície de montagem é suficientemente forte para suportar o produto e o equipamento montados.
- NÃO EXCEDA A CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO INDICADA.
- Utilize sempre um assistente ou um dispositivo de elevação mecânico para levantar e colocar no lugar quaisquer produtos pesados de modo seguro.
- Aperte os parafusos com firmeza, mas sem os apertar demasiado. Quando apertados em demasia, são causados danos que reduzem significativamente a capacidade de fixação.
- Ao utilizar o produto, mantenha uma área livre de objetos e distância de quaisquer peças móveis.
- Utilize o produtos apenas para os fins previstos. Nunca se deve subir, escalar ou pendurar sobre o produto.
- Este produto destina-se apenas a ser utilizado em espaços interiores.
- Não são permitidas quaisquer tentativas de reconstruir a estrutura.
- Este produto pode conter peças pequenas que constituem perigo de asfixia, se colocadas na boca. Mantenha as crianças afastadas do produto, a menos que este se destine às mesmas e que todas as instruções e manuais sejam totalmente analisados e compreendidos por elas.

• Verifique com alguma regularidade de o produto se mantém seguro para ser utilizado (pelo menos de três em três meses).

Caso tenha alguma dúvida ou ache que precisa de ajuda, entre em contacto com o local onde efetuou a compra para obter ajuda.

! RU **ВАЖНО:** Невнимательное ознакомление со всеми инструкциями и игнорирование может привести к серьезным травмам, повреждению оборудования или прекращению действия заводской гарантии.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Убедитесь, что монтажная поверхность достаточно прочная, чтобы выдержать монтируемое изделие и оборудование.
- НЕ ПРЕВЫШАЙТЕ МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМЫЙ ВЕС.
- Для безопасного подъема и надлежащего размещения тяжелых изделий обязательно обращайтесь за помощью или пользуйтесь групповыми механизмами.
- Винты следует затягивать плотно, но не перетягивая их. Перетягивание может привести к повреждению изделия, что значительно ухудшит прочность крепления.
- Деревящие на достаточно безопасном расстоянии от движущихся частей изделия при его использовании.
- Используйте только по назначению. Никогда не становитесь на изделие, не висите на нем и не залегае на него.
- Данное изделие предназначено для использования только в помещениях.
- Любые попытки изменить конструкцию запрещены.
- Данное изделие может содержать мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при попадании в дыхательные пути. Не подпускайте детей к изделию, если оно не предназначено для их использования или если они полностью не ознакомлены с инструкциями и указаниями по эксплуатации и не понимают их.
- Необходимо регулярно проверять (как минимум, раз в три месяца), что изделие зафиксировано и его использование безопасно.

Если у вас возникнут вопросы или вам потребуется помощь, свяжитесь с продавцом, у которого вы приобрели изделие.

! AR **مهم:** إن عدم قراءة التعليمات بعناية وعدم فهمها واتخاذها قد يؤدي إلى التعرض لإصابات جسدية خطيرة أو تلف المعدات أو إلحاق ضرر بالمصنع.

تعليمات السلامة والتحذيرات:

- احرص على أن تكون السطح المثبت فوقه ياداً يكفي لحمل المنتج المثبت عليه والمعدات.
- لا تتجاوز الحد الأقصى لسمك الزون المسموح به.
- استخدم دائماً مساعداً أو جهاز ميكانيكي أو ارفع الجهاز بطريقة سليمة وبعيداً عن المنتجات القابلة للتلوث.
- لمزيد من الأمان، كنزاً في منطقة أو توضع الساعات في البريق إلى تلك المنتج، ما على طول العمل بشكل كبير.
- حافظ على وجود مسافة كافية ومسافة بعيداً عن أجزاء المتحركة عند استخدام المنتج.
- استخدم لأجزاء المعدلة فقط. تجنب تشغيل المنتج لفترات طويلة أو التعلق به أو تسلقه.
- هذا المنتج مخصص للاستخدام داخل المنزل فقط.
- قد تسبب أي محاولات إجراء أي تعديلات على الجهاز.
- قد يحدث هذا المنتج على أسطح غير مستوية أو تتسبب في حدوث أضرار.
- اجعلهم، وعدم أن يمد أيديهم إلى الأجزاء المتحركة، والابتعاد عنها.
- تأكد من أن المنتج يستخدم وفقاً لعدد من فترات متقطعة (كل ثلاثة أشهر على الأقل).

إذا كنت لديك أي أسئلة أو كنت ترغب في طلب المساعدة، يرجى الاتصال بالمتجر الذي اشتريته منه المنتج والتأكد من أجل المساعدة.

! JP **重要事項:** すべての指示を読み、完全に理解し、従わないと、重傷を負ったり、機器が損傷したり、工場保証が無効になったりする可能性があります。

安全注意と警告の説明:

- 取り付け面は、取り付けられた製品や機器を取り扱うに十分な強度があることを確認してください。
- 記載されている最大重量を超えないようにしてください。
- 重い製品を安全に持ち上げ配置するには、常にラシントまたは機械式持ち上げ装置を使用してください。
- ネジはしっかりと締めますが、締めすぎないでください。締めすぎると製品が損傷し、保持力が大幅に低下する可能性があります。
- 製品を使用する場所には、障害物がなく、可動部から適切な距離を保つ必要があります。
- 意図したとおりにのみ使用してください。意図しない用途に、ふたがつかない、登ったりしないでください。
- 本製品は屋内での使用のみを目的としています。
- 許可なく製品構造を変更しないでください。
- この製品には、飲込んだり場合に重傷の危険性がある小さなアイテムが含まれている場合があります。子供たちを遠ざけ、子供が製品に近づいたり、製品自体が子供向けに設計されており、このマニュアルを完全に理解していない限り、子供はこの製品を使用しないでください。
- 製品に安全に使用できることを定期的に（少なくとも3か月ごと）に確認してください。

ご不明な点がある場合やサポートが必要な場合は、購入先にお問い合わせください。

! KR **중요 주의사항:** 모든 지침을 읽고 철저히 이해하고 따르지 않으면 심각한 부상, 장비 손상 또는 공장 보증 무효화로 이어질 수 있습니다.

안전 및 경고 지점:

- 장착된 제품 및 장비를 다룰 수 있는 만큼 정적이며 든든한 지면만 확인하십시오.
- 표시된 최대 중량 한도를 초과할 수 없습니다.
- 항상 올바른 자세로 제품을 들어올리고, 제품을 안전하게 들어 올리고 위치를 잡습니다.
- 나사를 단단히 조이고 과도 조이지 마십시오. 과도하게 조이면 제품의 파손이나 유지력이 크게 약화될 수 있습니다.
- 제품을 사용할 때는 움직임이 부분과 밀접한 거리로 두어 사용하십시오.
- 이 제품은 실내에서만 사용해야 합니다. 절대 야외에서 사용하거나 옮기지 마십시오.
- 본 제품은 실내 전용 제품입니다.
- 제품의 구조를 재구성하거나 작은 하중 지지 않습니다.
- 모든 제품을 잘 고정 위치를 확인하는 것은 아이들에게 할 수 있습니다. 제품이 어린이의 사용을 위한 것이거나 어린이가 모든 지침과 설명서를 완전히 이해한 경우를 제외하고, 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 제품의 안전성을 정기적으로 3개월에 한 번으로 확인합니다.


질문이 있거나 도움이 필요한 경우 구입처에 문의하여 도움을 받으십시오.

! CN (繁) **重要:** 請在安裝前仔細閱讀本手冊至完全理解。任何不遵守本手冊的操作可能會導致嚴重的人身傷害、產品損壞、或違反保修條款。

安全提示與警告:


- 請確保安裝表面足以支撐所安裝的產品和設備。
- 請勿超過所標的的最大可承重量。
- 務必確保有人協助或使用機械設備安全地抬起和放置重型產品。
- 拆裝機械，但請勿過度拆裝以免對產品造成損壞從而降低產品性能。
- 應保持產品使用區域無障礙物，並與產品產生安全距離保持適當距離。
- 請勿將此產品用於其他目的，切勿站立、吊掛、攀爬在本產品上以防造成嚴重的身體傷害。
- 僅限室內使用。
- 請勿嘗試更改產品結構。
- 此產品包含各零件可能引起窒息危險的小部件。請遠離兒童。除產品本身為兒童設計，且其已完全理解本手冊後，兒童方能使用本產品。
- 請定期檢查產品是否安全可用（至少每三個月）。

若您有任何疑問或需要任何幫助，請聯繫當地經銷商。




A (x2)


B (x2)




C (x1)



D (x2)




E (x2)




F (x1)




G (x2)



H (x1)



I (x2)



J (x1)



K (x3)



L (x4)



M (x2)



N (x4)
M4x6



O (x22)
M6x12



P (x8)
M6x55




Q (x10)
D6



R (x4)
M6




S (x1)
4mm



T (x1)
10-14mm



U (x1)



V (x1)



W (x2)
M5x8




M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-C (x4)
M6x30



M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8





M-F (x4)
Ø15xØ8x5





M-G (x4)
Ø15xØ8x15



1



2




Install the Screws (O), but **do not** fully tighten them.






Once the Columns are securely installed to the base, tighten the Screws (O) with Allen Key (S) to secure the Crossbar (J).





3

Note: Do not over-tighten the screws.







4




Install the Screws (P), but **do not** fully tighten them.



Once the AV Component Shelf (F) is securely installed with Screws (N), tighten the Screws (P) with Allen key (S).



5





×






×



✓






6



7

Note: If the caster can't touch the ground, loosen the lower nut as shown to adjust the caster to proper position, then tighten the upper nut.



Note: Loosen the knobs before tilting the TV. Re-tighten them after adjusting to the desired angle.