

LV SAVIENOJOT JŪSU SPĒĻU PELI

Vadu režīms

- Pievienējiet pili jūsu datoru USB-A portam.
- Pārslēdziet uz vadu režīmu, izmantojot režīma slēdzi (7) peles aiz muguru.
- Operācijas sistēma automātiski atpazīs pili.

PAZINĀJUMS: Pirms peles lietošanas bezvadu režīma pārslēgšanās, ka pele ir uzlādēta.

2.4GHz bezvadu režīms

- Pievienējiet 2.4GHz dongli jūsu datoru USB-A portam.
 - Pārslēdziet uz 2.4GHz bezvadu režīmu, izmantojot režīma slēdzi (7) peles aiz muguru.
 - Operācijas sistēma automātiski atpazīs pili.
- Lai uzlabotu spēļu veikspēju, novietojiet dongli tuvāk peleī.

PAZINĀJUMS: Ja dongle ir pievienots, bet pele nedarbojas, mēģiniet pili un dongle savienot manuāli, izmantojot programmatūru.

*Ja savienošana neizdodas pēc vairākiem mēģinājumiem, izdus, zasnieties ar savu izplatītāju vai HATOR® atbalstu.

PAZINĀJUMS:

Dažos nemit vērā ka šī ierīce un tā ražotājs atbilst 2.4GHz frekvēnu diapazonā. Šis diapazons izmanto arī Wi-Fi ierīces, piemēram, maršrutētājus, bezvadu tīkla adapterus, klēpjdatorus, spēļu konsolus utt. Lai izvairītos no iespējamās traucējumu cēloņiem, mēs iesakām izmantot modernāku Wi-Fi versiju. 5GHz frekvence (ac/ax).

4000Hz un 8000Hz ziņošanas frekvence

Lai pilnībā izmantotu augstu atjauninātas frekvenci un nodrošinātu optimālu sistēmas veikspēju, ir nepieciešami noteikti nosacījumi:

- Ieteicams pieslēgt bezvadu uzstāvēju pie USB 3.x porta XHCI režīmā, tiesi pie XHCI režīma.
- Nepieciešams jaudīgs processors ar vismaz sešiem fiziskiem kodoliem un atbilstoši augstu IPC.
- Nastatiet bezvadu uzstāvēju tuvāk savai peleī.
- Kasutāje 1600-6400 DPI vērtības, lai iegūtu minimālu aizkavi un maksimālu precizitāti.

Sistēmas ieteikumi BK:

OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K
AMD Ryzen™ 5 3600X
vai labāks
Monitors: 144Hz+

BT bezvadu režīms

- Pārslēdziet uz BT režīmu, izmantojot režīma slēdzi (7).
 - Nospiediet un turiet kreiso, video un labo klikšķa pogu (1, 3 un 2).
 - Sāciet meklēt pierakstus BT ierīces uzslēgšanai.
 - Atrodiet HATOR® Quasar pili sarakstā un pieslēdzies tai.
- Pēc veiksmīgas savienošanas pāri pele automātiski izveidos savienojumu ar izvēlēto ierīci, tiklīdz pārslēgsities uz BT režīmu.

LT JŪSŲ ŽAIDIMŲ PELĒS PRIJUNČIMAS

Laidinīs režīms

- Priņukite pele pie savo kompiuterio USB-A prievado.
- Priņukite i laidinijui režimo jungikli (7) pelės gale.
- Operacinė sistema automatiškai aptiks pelę.

PASTABA: Prieš naudojant pelę be laidinijame režime, įsitikinkite, kad pelė yra įkrauta.

2.4GHz belaidis režīms

- Priņukite 2.4GHz imtuvą prie savo kompiuterio USB-A prievado.
 - Priņukite i 2.4GHz belaidį režimo jungikliui (7) pelės gale.
 - Operacinė sistema automatiškai aptiks pelę.
- Norint geresnio žaidimo našumo, padėkite donglį arčiau pelės.

PASTABA: Jei raktas (donglė) prijungtas, bet pele neveikia, pabandykite pelę ir raktą suporuoti rankiniu būdu programinėje įrangoje.

*Jei sujungimas nepavyksta po kelių bandymų, prašome kreiptis į savo pardavėjų arba HATOR® palaikymo komandą.

PRANEŠIMAS

Akreipkite dėmesį, kad šis įrenginys ir jo įtaisiaus veikia 2.4 GHz dažnių diapazone. Šis diapazonas taip pat naudojamas Wi-Fi ir kitoms maršrutizatoriai, belaidžio tinklo adapteriai, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, žaidimų konsolėse ir kt. Norėdami išvengti galimų trukdžių, rekomenduojame naudoti modernesnę „Wi-Fi“ versiją su 5 GHz dažniu (ac/ax).

4000Hz ir 8000Hz ataskaitų dažnis

Norint visiškai išnaudoti aukšto atklausos dažnio potencialą ir užtikrinti optimalią sistemąs saugumą, būtinos tam tiklos sąlygos:

- Rekomenduojama prijungti belaidį imtuvą prie USB 3.x prievado XHCI režimu tiesiai prie pagrindinės plokštės.
- Nepieciešamas galingas procesorius, turintis bent šešis fizinius branduolius ir atitinkamai didelį IPC.
- Belaidžio imtuvą padėkite arčiau pele.
- Kasutājiet 1600-6400 DPI reikšmes, kad pasiektumėte minimālį dēslā ir maksimālā tikslumą.

Sistemos rekomendacijos:

OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K
AMD Ryzen™ 5 3600X
vai labiau
Monitorius: 144Hz+

BT belaidis režīms

- Pārslēdziet uz BT režīmu, izmantojot režīma slēdzi (7).
 - Paspasūtiet ir ieklikšķiniet nuspaidē karņģi, vidurīn ir dešinījn mygkultus (1, 3 un 2).
 - Pārciet iekšējā galimnā BT ierīcīn sārmāy bāyļāy.
 - Atrodiet HATOR® Quasar pili sarakstā un pieslēdziet tai.
- Po veiksmīgā suporavimā pele automatiškai prīsijungs prie pasirinkto ierīcinio, kai tik pārsjungsitē i BT režimā.

EST TEIE MĀNGUHIIRE ŪHENDAMINE

Juhtmeva režim

- Uhendage hiir oma arvuti USB-A porti.
- Lulitage juhtmeva režimile, kasutades hiire taga olevat režimilülitiit (7).
- Operatsioonisüsteem tuvastab hiire automaatselt.

MÄRKUS: Enne hiire kasutamist juhtmevabas režiimis veenduge, et hiir on laetud.

2.4GHz juhtmevaba režim

- Uhendage 2.4GHz dongel oma arvuti USB-A porti.
 - Lulitage 2.4GHz juhtmevaba režimile, kasutades hiire taga olevat režimilülitiit (7).
 - Operatsioonisüsteem tuvastab hiire automaatselt.
- Parema mängitavuse tagamiseks asetage dongel hiire lähedale.

MÄRKUS: Kui dongel on ühendatud, kuid hiir ei tööta, proovige hiir ja dongel käsitsi tarkvaras siduda.

*Kui sidumine ebaõnnestub mitme katsē järe, võtke palun ühendust oma edasimüüjaga või HATOR® toega.

TEADE

Palun pange tähele, et see seade ja selle saatja töötavad 2.4GHz sagedusalas. Seda sagedusala kasutavad ka Wi-Fi seadmed, nagu ruuterid, sülearvutite traadita võrgukaardid, mängukonsolid jne. Võimalike häirete vältimiseks soovitate kasutada keskmisepää Wi-Fi versiooni. 5GHz sagedusala (ac/ax).

4000Hz ja 8000Hz arvanduse sagedus

Kõrge koostluse sageduse täieliku potentsiaali ärakasutamiseks ja süsteemi optimaalse jõudluse tagamiseks on vajalikud teatud tingimused:

- Soovitavalt on ühendada juhtmevaba vastuvõtja otse emplaadila USB 3.x pessa XHCI režiimis.
- Väja on võimast protsessorit, millel on vähemalt kuus füüsilist tuuma ja vastavalt kõrg IPC.
- Nastatset juhtmevaba vastuvõtja oma hiire lähedale.
- Kasutajete 1600-6400 DPI väärtusi, et saavutada minimaalne latentuss ja maksimaalne täpsuss.

Süsteemi soovitusused:

OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K
AMD Ryzen™ 5 3600X
või parem
Monitor: 144Hz+

BT juhtmevaba režim

- Lulitage BT režiimile, kasutades režimilülitiit (7).
 - Vajutage ja hoidke all vasakut, keskmist ja paremat nuppu (1, 3 ja 2).
 - Astutage oma arvutit saadaval oleva BT-seadme otsimist.
 - Atrodet HATOR® Quasar pili sarakstā un pieslēdzies tai.
- Pārst edukat sidumist ūhendub hiir automaatselt valitūd seadmēga kohe, kui lulitate BT režiimile.

TR OYUN FARENİZİ BAÇLAMA

Kablolu mod

- Fareniiz PC'nizin USB-A portuna bağlayın.
- Fareniiz kablolu BT moduna anahtarlama (7) kulanarak kablolu moda geçin.
- İçletim sistemi fareniiz otomatik olarak algılayacaktır.

DİKKAT: Kabloşuz moda fareyi kullanmadan önce, fareniiz şarj olduğundan emin olun.

2.4GHz kabloşuz mod

- Fareniiz 2.4GHz dongliyi prie savo kompiuterio USB-A prievado.
 - Priņukite i 2.4GHz belaidį režimo jungikliui (7) pelės gale.
 - Operacinė sistema automatiškai aptiks pelę.
- Norint geresnio žaidimo našumo, padėkite donglį arčiau pelės.

DİKKAT: Dongle bağı olduđu halde fare çalışmıyorsa, fare ile dongle'i yazılım üzerinden manuel olarak eşleştirmeyi deneyiniz.

*Eğer eşleştirme birkaç denemeden sonra başarısız olursa, lütfen satıcınıza veya HATOR® destek ile iletişime geçin.

UYARI

Lütfen bu cihazın ve vericisinin 2.4GHz frekans aralığında çalıştığına unutmayın. Bu frekans aralığı, yönlendiriciler, dizüstü bilgisayarlar, kablolu ağ adaptörleri, oyun konsolları gibi Wi-Fi ekipmanları tarafından da kullanılmaktadır. Olası parazitlerin önlenmek için, Wi-Fi'nin 5GHz frekansındaki (ac/ax) daha modern bir sürümünü kullanmanızı öneririz.

4000Hz ve 8000Hz raporlama hızı

Küyük anket frekansını tüm potansiyelini gerçekleştirilmek ve optimal sistem performansını sağlamak için belirli koşullar gerekir:

- Kabloşuz dongle'i XHCI modunda USB 3.x portuna, doğrudan anakarta bağlantısına önerilir.
- Tarıyılacak tehokas suoritin, jassa on vähintään kuusi fyysistä ydintä ja vastaavasti korkea IPC.
- Belaidžio imtuvą padėkite arčiau pele.
- Kasutājiet 1600-6400 DPI reikšmes, kad pasiektumėte minimālā dēslā ir maksimālā tikslumą.

Sistem Önerileri:

OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K
AMD Ryzen™ 5 3600X
veya daha iyisi
Monitor: 144Hz+

BT kabloşuz mod

- Priņukite pili jūsu datoru USB-A portam.
 - Paspasūtiet ir ieklikšķiniet nuspaidē karņģi, vidurīn ir dešinījn mygkultus (1, 3 un 2).
 - Pārciet iekšējā galimnā BT ierīcīn sārmāy bāyļāy.
 - Atrodiet HATOR® Quasar pili sarakstā un pieslēdziet tai.
- Basarēi eşleştirilmeden sonra, fare BT moduna geçtiğinizde seçtiğiniz cihazla otomatik olarak bağlanacaktır.

UA ПІДКЛЮЧЕННЯ ІГРОВОЇ МИШІ

Дротовий режим

- Підключіть мишу до порту USB-A комп'ютера за допомогою комплектного кабелю.
- Увімкніть дротовий режим за допомогою перемикача режимів (7) на задній панелі миші.
- Операційна система автоматично виявить мишу.

ПРИМІТКА: Перед використанням миші в бездротовому режимі переконайтеся, що миша заряджена.

Бездротовий режим 2.4 ГГц

- Підключіть 2.4GHz донгл до USB-A порту вашого ПК.
 - Увімкніть бездротовий режим 2.4GHz за допомогою перемикача режимів (7) на задній панелі миші.
 - Операційна система автоматично виявить мишу.
- Для кращої ігрової взаємодії розташуйте донгл ближче до миші.

ПРИМІТКА: Якщо донгл підключений, але миша не працює, спробуйте вручну з'єднати мишу та донгл у програмному забезпеченні.

*Якщо спарювання не вдається після кількох спроб, будь ласка, зверніться до вашого продавця або підтримки HATOR®.

ВАЖЛИВО

Зверніть увагу, що цей пристрій і його перенесення працюють у діапазоні частот 2.4GHz. Цей діапазон також використовують Wi-Fi обладнання, такі як маршрутизатори, ігрові консолі, Wi-Fi адаптери, мобільні телефони тощо. Щоб уникнути можливих перешкод, рекомендуємо використовувати сучаснішу версію Wi-Fi на частоті 5GHz (ac/ax).

Частота опитування 4000Hz і 8000Hz

Щоб реалізувати весь потенціал високої частоти опитування і забезпечити оптимальну продуктивність системи, необхідні певні умови:

- Рекомендується підключити бездротовий адаптер до порту USB 3.x у режимі XHCI безпосередньо до материнської плати.
- En kraftfull processor krävs, med minst sex fysiska kärnor och motsvarande hög IPC.
- Placer den trådlösa dongeln närmare din mus.
- Använd 1600-6400 DPI-värden för att få minimal latens och maximal noggrannhet.
- Використовуйте значення DPI від 1600 до 6400, щоб отримати мінімальну затримку та максимальну точність.

Системні рекомендації:

OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K
AMD Ryzen™ 5 3600X
või parem
Monitor: 144Hz+

Бездротовий режим BT

- Увімкніть режим BT за допомогою перемикача режимів (7).
 - Häll ner vänster, mitten och höger knapp (1, 3 och 2).
 - Börja söka efter tillgängliga BT-enheter på din dator.
 - Hitta HATOR® Quasar-musen i listan och anslut till den.
- Efter en lyckad pairing ansluter musen automatiskt till den valda enheten så snart du växlar till BT-läge.

FI YHTEYDEN MUODOSTAMINEN PELIHIIREEN

Langallinen tila

- Liitä hiiri tietokoneesi USB-A -porttiin.
- Kytke langallinen tila päälle hiiren takana olevalla tilakytkimellä (7).
- Käyttöjärjestelmä tunnistaa hiiren automaattisesti.

HUOMAUTUS: Ennen kuin käytät hiirtä langattomassa tilassa, varmista, että hiiri on ladattu.

2.4GHz langaton tila

- Kytke 2.4GHz dongle tietokoneesi USB-A -porttiin.
 - Kytke 2.4GHz langaton tila päälle hiiren takana olevalla tilakytkimellä (7).
 - Käyttöjärjestelmä tunnistaa hiiren automaattisesti.
- Parhaimman pelisuorituksen saavuttamiseksi sijoita dongle lähemmäksi hiirtäsi.

HUOMAUTUS: Jos dongle on kytketty, mutta hiiri ei toimi, yritä parittaa hiiri ja dongle manuaalisesti ohjelmistossa.

*Jos pariliitos epäonnistuu useiden yritysten jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai HATOR®in tukeen.

HUOMIO

Huomio, että tämä laite ja sen lähettimet toimivat 2.4GHz:n taajuusalueella. Tätä taajuusaluetta käyttävät myös Wi-Fi-laitteet, kuten reitittimet, verkkokortit, langattomat verkkosovittimet, matkapuhelimet, pelikonsolit jne. Välttämiseksi on suositeltavaa käyttää modernia Wi-Fi-versiota 5GHz:n taajuusalueella (ac/ax).

4000 Hz ja 8000 Hz raportointinopeus

Korkeat kyselytaajuuuden täyden potentiaalin hyödyntämiseksi ja järjestelmän optimaalisen suorituskyvön saavuttamiseksi tarvitaan tietyt olosuhteet:

- On suositeltavaa liittää kabloşuz dongle'i USB 3.x -porttiin XHCI-modussa suoraan emolevyyn.
- Tarvitaan tehokas suoritin, jossa on vähintään kuusi fyysistä ydintä ja vastaavasti korkea IPC.
- Belaidžio imtuvą padėkite arčiau pele.
- Kasutājiet 1600-6400 DPI reikšmes, kad pasiektumėte minimālā dēslā ir maksimālā tikslumą.

Järjestelmän suositukset:

OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K
AMD Ryzen™ 5 3600X
tai parempi
Monitor: 144Hz+

BT langaton tila

- Priņukite pili jūsu datoru USB-A portam.
 - Paspasūtiet ir ieklikšķiniet nuspaidē karņģi, vidurīn ir dešinījn mygkultus (1, 3 un 2).
 - Pārciet iekšējā galimnā BT ierīcīn sārmāy bāyļāy.
 - Atrodiet HATOR® Quasar pili sarakstā un pieslēdziet tai.
- Onnistuneen pariliitoksen jälkeen hiiri yhdistyy automaattisesti valittuun laitteeseen heti, kun vaihdot BT-tilaan.

SWE ANSLUTNING AV DIN SPELMUS

Kabelanslut till läge

- Anslut musen till din dators USB-A-port.
- Skifta till trådlöst läge med hjälp av lägesomkopplaren (7) på baksidan av musen.
- Operativsystemet kommer automatiskt att upptäcka musen.

OBS: Innan du använder musen i trådlöst läge, se till att musen är laddad.

2.4GHz trådlöst läge

- Anslut 2.4GHz-donglen till USB-A-porten på din dator.
 - Skifta till 2.4GHz trådlöst läge med hjälp av lägesomkopplaren (7) på baksidan av musen.
 - Operativsystemet kommer automatiskt att upptäcka musen.
- För bättre spelprestanda, placera donglen närmare musen.

OBS: Om dongeln är ansluten men musen inte fungerar – försök att para ihop musen och dongeln manuellt i programvaran.

*Om ihopparingen misslyckas efter flera försök, vänligen kontakta din återförsäljare eller HATOR®-support.

MEDELDELAN

Observera att denna enhet och dess sändare fungerar inom frekvensområdet 2.4GHz. Detta område bruges också av Wi-Fi-udstyr såsom routere, trådløse netværksadapters i bærbar datorer, spillekonsoller osv. For at undgå mulige interferenser anbefaler vi at anvænde en modernere version af Wi-Fi på 5GHz-frekvens (ac/ax).

4000Hz and 8000Hz rapporteringsfrekvens

For at udnytte det fulde potentiale af en høj polling-frekvens og sikre optimal systemydelse, er visse betingelser nødvendige:

- Det anbefales at tilslutte den trådløse dongle til USB 3.x-porten i XHCI-tilstand, direkte til bundkortet.
- En kraftfuld processor er nødvendig, med mindst seks fysiske kerner og tilsvarende høj IPC.
- Placer den trådløse dongle tættere på din mus.
- Brug værdier mellem 1600-6400 DPI for at opnå minimal forsinkelse og maksimal nøjagtighed.

Systemrekommendationer:

OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K
AMD Ryzen™ 5 3600X
eller bedre
Monitor: 144Hz+

BT trådlöst läge

- Växla till BT-läge med hjälp av lägesomkopplaren (7).
 - Häll ner vänster, mitten och höger knapp (1, 3 och 2).
 - Börja söka efter tillgängliga BT-enheter på din dator.
 - Hitta HATOR® Quasar-musen i listan och anslut till den.
- Efter en lyckad pairing ansluter musen automatiskt till den valda enheten så snart du växlar till BT-läge.

NO KOBLE TIL SPILLMUSEN DIN

Kablet modus

- Koble musen til PC-ens USB-A-port.
- Skift musen i kablet modus ved at trykke på musens bryter (7) på baksiden af musen.
- Operativsystemet vil automatisk opkoble musen.

MERKNAD: Før du bruger musen i trådløs modus, sørg for at musen er ladet.

2.4GHz trådløs modus

- Koble 2.4GHz dongelen til USB-A-porten på PC'en din.
- Sett musen i 2.4GHz trådløs modus ved å bruke musenaknappen (7) på baksiden av musen.
- Operativsystemet vil automatisk oppkoble musen.

For bedre ytelse i spill, plasser dongelen nærmere musen.

MERKNAD: Hvis dongelen er koblet til, men musen ikke fungerer, prøv å pare musen og dongelen manuelt i programvaren.

*Hvis paringen mislykkes etter flere forsøk, vennligst kontakt forhandleren din eller HATOR®-support.

MERK

Vennligst merk at denne enhet og dens sender opererer i 2.4GHz frekvensområdet. Dette område bruges også af Wi-Fi-udstyr såsom routere, trådløse netværksadapters i bærbar datamaskiner, spillekonsoller osv. For at undgå mulige forstyrrelser anbefaler vi at bruke en mer moderne version af Wi-Fi på 5GHz frekvens (ac/ax).

4000Hz and 8000Hz rapporteringsfrekvens

For at realisere det fulle potentialet af en høy avspøringsfrekvens og sikre optimal systemytelse, er visse betingelser nødvendige:

- Det anbefales å koble den trådløse dongelen til USB 3.x-porten i XHCI-modus, direkte til hovedkortet.
- En kraftful processor er nødvendig, med minst seks fysiske kjerner og tilsvarende høy IPC.
- Placer den trådløse donglen nærmere musen din.
- Använd 1600-6400 DPI-värden för att få minimal latens och maximal noggrannhet.

Systemanbefalinger:

OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600K
AMD Ryzen™ 5 3600X
eller bedre
Monitor: 144Hz+

BT trådløs modus

- Væxle musen til BT-modus med hjælp af bryteren (7).
 - Hold nede venstre, midtre og højre museknapp (1, 3 og 2).
 - Begynd å søge efter tilgængelige BT-enheter på PC'en din.
 - Find HATOR® Quasar-musen i listen og tilslut den.
- Etter vellykket sammenkobling vil musen automatisk koble seg til den valgte enheten så snart du bytter til BT-modus.

DAN TILSLUTNING AF DIN GAMING-MUS

Kablet tilstand

- Tilslut musen til din PC USB-A port.
- Skift til trådbundet tilstand med hjælp af tilstandskontakten (7) på bagsiden af musen.
- Operativsystemet vil automatisk registrere musen.

BEMÆRK: Før du bruger musen i trådløs tilstand, skal du sørge for, at musen er opladet.

2.4GHz trådløs tilstand

- Tilslut 2.4GHz-donglen til USB-A-porten på din PC.
 - Skift til 2.4GHz trådløs tilstand med hjælp af tilstandskontakten (7) på bagsiden af musen.
 - Operativsystemet vil automatisk registrere musen.
- For bedre ydeevne i spil, placer donglen tættere på musen.

OBS: Hvis donglen er tilsluttet, men musen ikke fungerer, så prøv at parre musen og donglen manuelt i softwaren.

*Hvis paringen mislykkes efter flere forsøg, kontakt venligst din forhandler eller HATOR®-support.

BEMÆRK

Vennligst, at denne enhed og dens sender opererer i 2.4GHz frekvensområdet. Dette område bruges også af Wi-Fi-udstyr såsom routere, trådløse netværksadapters i bærbar computerer, spillekonsoller osv. For at undgå mulige interferenser anbefaler vi at bruge en mere moderne version af Wi-Fi på 5GHz frekvens (ac/ax).

4000Hz and 8000Hz rapporteringsfrekvens

For at udnytte det fulde potentiale af en høj polling-frekvens og sikre optimal systemydelse, er visse betingelser nødvendige:

- Det anbefales at tilslutte den trådløse dongle til USB 3.x-porten i XHCI-tilstand, direkte til bundkortet.
- En kraftful processor er nødvendig, med mindst seks fysiske kerner og tilsvarende høj IPC.
- Placer den trådløse dongle tættere på din mus.
- Brug værdier mellem 1600-6400 DPI for at opnå minimal forsinkelse og maksimal nøjagtighed.

Systemanbefalinger:

OS: Windows® 10/11
CPU: Intel® Core™ i5 8600