Wireless Keyboard / 無線鍵盤

Keyboard Model Name: KD201 / 鍵盤型號: KD201 (TC) /Modèle de clavier : KD201 (FR) / Modellname der Tastatur: KD201 (DE) / Nome modello tastiera: KD201 (IT) / Назва моделі клавіатури: KD201 (UA) / KD201 :שם דגם מקלדת (HB) / Toetsenbordmodel: KD201 (NL) / Billentyűzet modellnév (HUG) / 키보드 모델명: KD201 (K) / Модель клавиатуры: KD201 (RU) / Název modelu klávesnice: KD201 (CZ) / Klavye Model Adı: KD201 (TR) / ชื่อรุ่นแป้นพิมพ์: KD201 (TH) / Nama Model Keyboard: KD201 (ID)/ Nazwa modelu klawiatury: KD201 (PL) / Nome do modelo do teclado: KD201 (PG) / Denumire model Keyboard: KD201 (RO) / Nombre del modelo de teclado: KD201 (ES) / Model klávesnice: KD201 (SK)/ Ime modela tipkovnice: KD201 (SL)

Dongle Model Name: KD201-D / 接收器型號: KD201-D (TC) / Modèle de dongle: KD201-D (FR) / Modellname des Dongles: KD201-D (DE) / Nome modello dongle: KD201-D (IT) / Назва моделі донгла: KD201-D (UA) / KD201-D :שם דגם דונגל (HB) / Dongle-model: KD201-D (NL) / Dongle típusnév: KD201-D (HUG) / 동글 모델 이름: KD201-D (K) / Модель приемника: KD201-D (RU) / Název modelu adaptéru dongle: KD201-D (CZ) / Dongle Model Adı: KD201-D (TR) / ชื่อรุ่นของดองเกิล: KD201-D (TH) / Nama Model Dongle: KD201-D (ID) / Nazwa modelu klucza sprzętowego: KD201-D (PL) / Nome de modelo do adaptador: KD201-D (PG) / Denumire model dongle: KD201-D (RO) / Nombre del modelo de ratón: KD201 (ES) / Názov modelu pamäťového kľúča: KD201-D (SK) /me modela zaščitnega ključa: KD201-D(SL)

Q26467 / First Edition / June 2025

ENGLISH

Your package includes:
a. Keyboard
b. Dongle
c. Charging cable
d. Quick Start Guide
e. Warranty Card

Dimensions
Keyboard: 326.16mm (L) x 142.07mm (W) x 39.49mm (H)
Dongle: 18.2mm (L) x 13.2mm (W) x 5.6mm (H)

Weight
Keyboard: 1193g
Dongle: 1.6g

Rating
Keyboard: 5V/500mA
Dongle: 5V/100mA

Hardware Version
Keyboard: GFSK / Bluetooth: V1.1
Dongle: GFSK: V1.1

System Requirements
Windows® 10 or above / MacOS

Operating Temperature
0 ~ 40°C

Operating Humidity
20 ~ 85%


Storage Tempterature
-40 ~ 60°C

Storage Humidity
20 ~ 95%

UKCA RF Output table
(The Radio Equipment Regulations 2017)
Frequency Band
Keyboard: 2.4GHz mode: 2403-2480 MHz
Bluetooth mode: 2402-2480 MHz
Dongle: 2403-2480 MHz
Maximum output power(EIRP)
Keyboard: 2.4GHz mode: <5 dBm
Bluetooth mode: <5 dBm
Dongle: <5 dBm

CE RED RF Output table (Directive 2014/53/EU)
Frequency Band
Keyboard: 2.4GHz mode: 2403-2480 MHz
Bluetooth mode: 2402-2480 MHz
Dongle: 2403-2480 MHz
Maximum output power(EIRP)
Keyboard: 2.4GHz mode: <5 dBm
Bluetooth mode: <5 dBm
Dongle: <5 dBm

Connecting to PC



Via wired USB mode:
1. Slide the power switch to **OFF** mode.
2. Connect a USB cable to the USB Type-C® port on the keyboard and an available USB port on your PC.
3. The system will automatically initialize the keyboard and make it ready for use.


Via 2.4GHz:
1. Slide the power switch to 2.4GHz mode.
2. Insert the Dongle into an available USB port on your PC.
3. When successfully paired to your PC, the three connection channel mode indicators will light up green and then turn off.

Via Bluetooth:
1. Slide the switch to Bluetooth mode.
2. Press and hold <Fn> + 1/2/3 for over 3 seconds to activate the Bluetooth pairing mode. (The indicator will flash blue rapidly)
3. On Windows, right-click the Bluetooth icon on the right of the task bar (or double-click the Bluetooth icon in the Control Panel), then click **Add a device** > **ASUS KD201** > **Finish**.
4. When successfully connected, the indicator will stop flashing and remain in blue light for several seconds before it fades off. Once the keyboard is connected, it will automatically connect to your PC the next time you turn to Bluetooth mode.

NOTES:
- The Keyboard supports Bluetooth 3.0/5.0.
- The maximum input voltage of the USB Type-C® ports is 5V/500mA.

Keyboard hotkeys

<Fn+Esc> : Enable/Disable Fn Hotkeys
<Fn+F1> : Mute
<Fn+F2> : Volume Down
<Fn+F3> : Volume Up
<Fn+F4> : App Switch (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Search (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Previous Track
<Fn+F7> : Play / Pause
<Fn+F8> : Next Track
<Fn+F9> : Reduce backlight brightness
<Fn+F10> : Increase backlight brightness
<Fn+F11> : Windows layout
<Fn+F12> : MacOS layout



NOTES:
- User experience may vary depending on the operating system. Some functions only work with Windows system.
- Press <Fn+F11> or <Fn+F12> to change your keyboard input to the corresponding operating system to fully enjoy the functions.
- Visit https://support.microsoft.com/ for Copilot updates.

LED indication

Mode	LED color	Duration	Description
Wired USB mode	White	Constantly flashing	Charging
		Constantly on	Battery level 100%
2.4GHz mode	Green	Slow flashing	Awaiting dongle connection
		Constantly on	Dongle connected
Bluetooth mode	Blue	Slow flashing	Awaiting Bluetooth connection
		Rapid flashing	Bluetooth pairing mode on
		Constantly on	Bluetooth connected
	* Connection channels from top to bottom are channels 1/2/3.		
Low battery indicator	Red	Slow flashing	Battery level below 20%
Layout indicator	White	Slow flashing 3 times	Switch to Windows / Mac layout successfully

Lithium-Metal Battery Warning
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

鋰電池安全警告
小心：電池如果更換不正確，會有爆炸的危險，請依照製造商說明書使用相同或同款式電池，並請依照製造商指示處理用過的電池。

電力來源須符合 LPS

NOTE:
- Use the bundled USB Type-C® to Type-A cable to charge the keyboard when the indicator flashes red, indicating that the keyboard is running low on power (below 20%).
- You can check the battery percentage under Bluetooth mode by going to the Bluetooth settings panel on the connected PC.

繁體中文

包裝內容物:
a. 鍵盤
b. 接收器
c. 充電線
d. 快速使用指南
e. 保固卡

尺寸
鍵盤：326.16mm（長）x 142.07mm（寬）x 39.49mm（高）
接收器：18.2mm（長）x 13.2mm（寬）x 5.6mm（高）

重量
鍵盤：1193g
接收器：1.6g

額定功率
鍵盤：5V/500mA
接收器：5V/100mA

硬體版本
鍵盤：GFSK / 藍牙：V1.1
接收器：GFSK：V1.1

系統需求
Windows® 10 或以上版本 / MacOS

運作溫度
0 - 40° C

運作濕度
20 - 85%

儲存溫度
-40 - 60° C

儲存濕度
20 - 95%

CE RED RF 輸出表(指令 2014/53/EU)
頻段
鍵盤：2.4GHz 模式:2403-2480MHz
藍牙模式:2402-2480MHz
接收器: 2403-2480MHz
最大輸出功率(EIRP)
鍵盤：2.4GHz 模式:<5dBm
藍牙模式:<5dBm
接收器: <5dBm

連接至電腦

透過有線 USB 模式:
1. 將電源開關推至 OFF 模式。
2. 將 USB 連接線的一端連接至鍵盤的 USB Type-C® 連接埠，另一端連接至電腦上可用的 USB 連接埠。
3. 系統會自動啟動鍵盤，使其可隨時使用。

透過 2.4GHz:
1. 將電源開關推至 2.4GHz 模式。
2. 將接收器插入電腦上可用的 USB 連接埠。
3. 當與電腦成功配對後，三個連線頻道模式指示燈將先亮起綠光然後熄滅。

透過藍牙:
1. 將電源開關推至藍牙模式。
2. 長按 <Fn> + 1/2/3 按鍵超過 3 秒鐘，以開啟藍牙配對模式（指示燈會快速閃爍藍光）。
3. 在 Windows 系統中，右鍵點選工具列中的藍牙圖示（或在控制台中雙點擊藍牙圖示），然後點選 **新增藍牙或其他裝置** > ASUS KD201 > 完成。
4. 完成後，指示燈將停止閃爍並亮起藍光，數秒後熄滅。在鍵盤首次連線到電腦後，下次當您開啟藍牙模式時，鍵盤將自動連線至您的電腦。

注意:
- 鍵盤支援藍牙 3.0/5.0。
- USB Type-C® 連接埠的最大輸入電壓為 5V/500mA。

鍵盤快捷鍵

<Fn+Esc>：開啟/關閉 Fn 快捷鍵
<Fn+F1>：靜音
<Fn+F2>：降低音量
<Fn+F3>：提高音量
<Fn+F4>：App 切換(Windows) / 啟動台(MacOS)
<Fn+F5>：搜索(Windows) / Spotlight(MacOS)
<Fn+F6>：上一首
<Fn+F7>：播放 / 暫停
<Fn+F8>：下一首
<Fn+F9>：降低背光亮度
<Fn+F10>：提高背光亮度
<Fn+F11>：Windows 佈局
<Fn+F12>：MacOS 佈局

注意:
- 使用者體驗可能因作業系統而異。某些功能僅適用於 Windows 系統。
- 按下 <Fn+F11> 或 <Fn+F12> 組合鍵可變更您的鍵盤輸入以適配對應的作業系統，從而充分使用各項功能。
- 請造訪 https://support.microsoft.com/ 以獲得 Copilot 更新。

LED 指示燈

模式	LED 顏色	狀態	說明
有線 USB 模式	白色	持續閃爍	充電中
		恆亮	電池電量 100%
2.4GHz 模式	綠色	緩慢閃爍	等待與接收器連線
		恆亮	已與接收器連線
藍牙模式	藍色	緩慢閃爍	等待藍牙連線
		快速閃爍	已開啟藍牙配對模式
		恆亮	已透過藍牙連線
	* 連線頻道從上至下依次為頻道 1/2/3。		
低電量指示燈	紅色	緩慢閃爍	電量低於 20%
佈局指示燈	白色	緩慢閃爍 3 次	成功切換至 Windows / Mac 佈局

注意:
- 當指示燈變為紅色閃爍時，表示鍵盤電量不足（低於 20%），請使用隨附的 USB Type-C® 轉 Type-A 連接線為鍵盤充電。
- 您可以至所連線電腦的「藍牙」設定面板，檢視藍牙模式下的電池百分比。

KD201無線鍵盤（NCC ID）
CCAM25LP1170T0
鍵盤接收器（NCC ID）
CCAM25LP1180T0

FRANÇAIS

Contenu de la boîte :
a. Clavier
b. Dongle
c. Câble de charge
d. Guide de démarrage rapide
e. Carte de garantie

Dimensions
Clavier: 326,16 mm (L) x 142,07 mm (l) x 39,49 mm (H)
Dongle: 18,2 mm (L) x 13,2 mm (l) x 5,6 mm (H)

Poids
Clavier : 1193 g
Dongle : 1,6 g

Tension nominale
Clavier : 5V/500mA
Dongle : 5V/100mA

Version du matériel
Clavier : GFSK / Bluetooth : V1.1
Dongle : GFSK: V1.1

Configuration requise
Windows® 10 ou supérieur / macOS

Température de fonctionnement
0 - 40°C

Humidité de fonctionnement
20 - 85%

Température de stockage
-40 - 60°C

Humidité de stockage
20 - 95%

Tableau de sortie de fréquence radio RED
(Directive 2014/53/EU)
Bande de fréquence
Clavier
(Mode sans fil 2,4GHz) : 2403-2480 MHz
Mode Bluetooth : 2402-2480 MHz
Dongle : 2403-2480 MHz
Puissance de sortie maximale (P.I.R.E)
Clavier : Mode 2,4 GHz : <5 dBm
Mode Bluetooth : <5 dBm
Dongle : <5 dBm

Connexion à un ordinateur

En mode USB filaire :
1. Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur le mode **OFF**.
2. Connectez un câble USB au port USB Type-C® du clavier et à un port USB de votre ordinateur.
3. Le système initialisera automatiquement le clavier et le rendra opérationnel.

Via RF 2,4 GHz :
1. Déplacez l'interrupteur d'alimentation sur le mode 2,4 GHz.
2. Insérez le dongle dans un port USB disponible de votre ordinateur.
3. Après un appairage réussi à votre ordinateur, les trois voyants des canaux de connexion s'allument en vert, puis s'éteignent.

Via Bluetooth :
1. Déplacez l'interrupteur sur le mode Bluetooth.
2. Appuyez sur <Fn> + 1/2/3 pendant plus de 3 secondes pour activer le mode d'appairage Bluetooth. (Le voyant lumineux clignotera rapidement en bleu)
3. Sous Windows, faites un clic droit sur l'icône Bluetooth situé dans la partie droite de la barre des tâches (ou double-cliquez sur l'icône Bluetooth du panneau de configuration), puis cliquez sur **Ajouter un périphérique** > **KD201 Mouse** (Souris KD201) > **Terminé**.
4. Une fois la connexion établie, le voyant lumineux cessera de clignoter et restera allumé en bleu pendant plusieurs secondes avant de s'éteindre. Une fois le clavier connecté, il se connectera automatiquement à votre ordinateur la prochaine fois que vous passerez en mode Bluetooth.

REMARQUES :
- Le clavier prend en charge Bluetooth 3.0 / 5.0.
- La tension d'entrée maximale des ports USB Type-C® est de 5V/500mA.

Raccourcis clavier

<Fn+Échap> : Activer/Désactiver les raccourcis clavier Fn
<Fn+F1> : Couper le son
<Fn+F2> : Volume -
<Fn+F3> : Volume +
<Fn+F4> : Sélection d'application (Windows) / Launchpad (macOS)
<Fn+F5> : Rechercher (Windows) / Spotlight (macOS)
<Fn+F6> : Piste précédente
<Fn+F7> : Lecture / Pause
<Fn+F8> : Piste suivante
<Fn+F9> : Réduire le rétroéclairage
<Fn+F10> : Augmente le rétroéclairage
<Fn+F11> : Disposition Windows
<Fn+F12> : Disposition macOS

REMARQUES :
- L'expérience utilisateur peut varier en fonction du système d'exploitation. Certaines fonctions ne sont utilisables qu'avec Windows.
- Appuyez sur <Fn+F11> ou <Fn+F12> pour configurer le mode d'entrée du clavier sur le système d'exploitation correspondant et profiter ainsi pleinement des fonctions.
- Visitez https://support.microsoft.com/ pour obtenir des mises à jour de Copilot.

Indications de la LED

Mode	Couleur du voyant	Durée	Description
Mode USB filaire	Blanc	Clignotement constant	En charge
		Constamment allumé	Batterie chargée à 100%
Mode 2,4 GHz	Vert	Clignotement lent	En attente de connexion au dongle
		Constamment allumé	Dongle connecté
Mode Bluetooth	Bleu	Clignotement lent	En attente de connexion Bluetooth
		Clignotement rapide	Mode appairage Bluetooth activé
		Constamment allumé	Bluetooth connecté
	* Les canaux de connexion de haut en bas sont les canaux 1/2/3.		
Indicateur de batterie faible	Rouge	Clignotement lent	Niveau de batterie inférieur à 20%
Indicateur de disposition	Blanc	Clignote lentement 3 fois	Bascule sur Windows / Mac réussie

REMARQUE :
- Utilisez le câble USB Type-C® vers Type-A fourni pour charger le clavier lorsque le voyant clignote en rouge, ce qui indique que la batterie est faible (inférieure à 20%).
- Vous pouvez vérifier le pourcentage de batterie en mode Bluetooth en accédant aux paramètres Bluetooth de l'ordinateur connecté.

DEUTSCH

Im Lieferumfang sind enthalten:
a. Tastatur
b. Dongle
c. Ladekabel
d. Schnellstartanleitung
e. Garantiekarte

Abmessungen
Tastatur: 326,16 mm (L) x 142,07 mm (B) x 39,49 mm (H)
Dongle: 18,2 mm (L) x 13,2 mm (B) x 5,6 mm (H)

Gewicht
Tastatur: 1193 g
Dongle: 1,6 g

Leistung
Tastatur: 5 V/500 mA
Dongle: 5 V / 100 mA

Hardware-Version
Tastatur: GFSK / Bluetooth: V1.1
Dongle: GFSK: V1.1

Systemvoraussetzungen
Windows 10 oder höher / MacOS

Betriebstemperatur
0 ~ 40 °C

Betriebsluftfeuchtigkeit
20 ~ 85%

Lagertemperatur
-40 ~ 60 °C

Lagerluftfeuchtigkeit
20 ~ 95%

CE RED Strahlungsabgabetabelle (Richtlinie 2014/53/EU)
Frequenzband
Tastatur: 2,4-GHz-Modus: 2403-2480 MHz
BLUETOOTH-MODUS: 2402-2480 MHZ
DONGLE: 2403-2480 MHZ
Maximale Ausgangsleistung (EIRP)
Tastatur: 2,4-GHz-Modus: <5 dBm
BLUETOOTH-MODUS: <5 DBM
DONGLE: <5 DBM

Anschluss am PC

Über den kabelgebundenen USB-Modus:
1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in die **AUS**-Position.
2. Verbinden Sie ein USB-Kabel mit dem USB Typ-C-Anschluss der Tastatur und mit einem verfügbaren USB-Anschluss Ihres PCs.
3. Das System initialisiert die Tastatur automatisch und macht sie einsatzbereit.

Per 2,4 GHz:
1. Schieben Sie den Ein-/Ausschalter in den 2,4-GHz-Modus.
2. Stecken Sie den Dongle in einen verfügbaren USB-Anschluss Ihres PCs.
3. Wenn die Kopplung mit Ihrem PC erfolgreich verlief, leuchten die drei Verbindungsmodus-Anzeigen grün auf und schalten sich dann ab.

Per Bluetooth:
1. Schieben Sie den Schalter in den Bluetooth-Modus.
2. Halten Sie <Fn> + 1/2/3 länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Bluetooth-Kopplungsmodus zu aktivieren. (Die Anzeige blinkt schnell blau.)
3. Rechtsklicken Sie unter Windows auf das Bluetooth-Symbol rechts in der Taskleiste (oder doppelklicken Sie auf das Bluetooth-Symbol in der Systemsteuerung). Klicken Sie dann auf **Add a device (Gerät hinzufügen)** > **ASUS KD201** > **Finish (Fertigstellen)**.
4. Bei erfolgreicher Verbindung hört die Anzeige auf zu blinken und bleibt einige Sekunden blau, bevor sie verblasst. Sobald die Tastatur verbunden ist, stellt sie automatisch eine Verbindung zu Ihrem PC her, wenn Sie das nächste Mal in den Bluetooth-Modus wechseln.

HINWEISE:
- Die Tastatur unterstützt Bluetooth 3.0/5.0.
- Die maximale Eingangsspannung der USB Typ-C-Anschlüsse beträgt 5 V/500 mA.

Tastatur-Schnelltasten

<Fn+Esc>: Fn Hotkeys aktivieren/ deaktivieren
<Fn+F1>: Stummschalten
<Fn+F2>: Lautstärke verringern
<Fn+F3>: Lautstärke erhöhen
<Fn+F4>: App Switch (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5>: Suche (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6>: Vorheriger Titel
<Fn+F7>: Wiedergabe/Pause
<Fn+F8>: Nächster Titel
<Fn+F9>: Helligkeit der Hintergrund-beleuchtung verringern
<Fn+F10>: Helligkeit der Hintergrund-beleuchtung erhöhen
<Fn+F11>: Windows-Layout
<Fn+F12>: MacOS-Layout

HINWEISE:
- Die Benutzerfreundlichkeit kann je nach Betriebssystem variieren. Einige Funktionen können nur unter Windows-Betriebssystemen ausgeführt werden.
- Drücken Sie <Fn+F11> oder <Fn+F12>, um Ihre Tastatureingabe an das entsprechende Betriebssystem anzupassen, damit Sie die Funktionen in vollem Umfang nutzen können.
- Besuchen Sie https://support.microsoft.com/ für Copilot-Updates.

LED Bedeutung

Modus	LED-Farbe	Dauer	Beschreibung
Kabelgebundener USB-Modus	Weiß	Blinkt dauerhaft	Wird aufgeladen
		Leuchtet dauerhaft	Akkustand 100%
2,4-GHz-Modus	Grün	Blinkt langsam	Warten auf Dongle-Verbindung
		Leuchtet dauerhaft	Dongle ist verbunden
Bluetooth-Modus	Blau	Blinkt langsam	Warten auf Bluetooth-Verbindung
		Blinkt schnell	Bluetooth-Kopplungs-modus ist aktiviert
		Leuchtet dauerhaft	Bluetooth-Verbindung ist hergestellt
	* Die Verbindungskanäle von oben nach unten sind die Kanäle 1/2/3.		
Anzeige für niedrigen Akkustand	Rot	Blinkt langsam	Akkustand liegt unter 20%
Layout-Anzeige	Weiß	Blinkt dreimal langsam	Erfolgreiches Umschalten auf Windows/Mac-Layout

HINWEIS:
- Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Typ-C-auf-Typ-A-Kabel, um die Tastatur aufzuladen, wenn die Anzeige rot blinkt, was darauf hinweist, dass die Tastatur nur noch mit wenig Akkustrom arbeitet (unter 20% Akkustand).
- Sie können den Batteriestatus im Bluetooth-Modus oder im Bluetooth-Einstellungenfenster auf dem verbundenen PC überprüfen.

ITALIANO

Contenuto della confezione:
a. Tastiera
b. Dongle
c. Cavo di ricarica
d. Guida rapida
e. Certificato di garanzia

Dimensioni
Tastiera: 326,16mm (L) x 142,07mm (P) x 39.49mm (A)
Dongle: 18,2mm (L) x 13,2mm (P) x 5.6mm (A)

Peso
Tastiera: 1193g
Dongle: 1,6g

Specifiche
Tastiera: 5V/500mA
Dongle: 5V/100mA

Versione hardware
Tastiera: GFSK / Bluetooth: V1.1
Dongle: GFSK: V1.1

Requisiti di sistema
Windows®10 o versioni successive / MacOS

Temperatura di esercizio
0 ~ 40°C

Umidità di esercizio
20 ~ 85%

Temperatura di non utilizzo
-40 ~ 60°C

Umidità di non utilizzo
20 ~ 95%

Tabella di uscita RF CE RED (Direttiva 2014/53/UE)
Banda di frequenza
Tastiera: Modalità 2.4GHz: 2403~2480 MHz
Modalità Bluetooth: 2402~2480 MHz
Dongle: 2403~2480 MHz
Potenza massima in uscita (EIRP)
Tastiera: Modalità 2.4GHz: <5 dBm
Modalità Bluetooth: <5 dBm
Dongle: <5 dBm

Collegamento al PC

Tramite modalità USB cablata:
1. Spostate l'interruttore di alimentazione su **OFF**.
2. Collega un cavo USB alla porta USB Type-C® sulla tastiera e a una porta USB disponibile sul tuo PC.
3. Il sistema inizializzerà automaticamente la tastiera e la renderà pronta per l'uso.

Tramite 2,4GHz:
1. Far scorrere l'interruttore di alimentazione sulla modalità 2,4 GHz.
2. Inserire il dongle in una porta USB disponibile del PC.
3. Quando viene accoppiato correttamente al PC, gli indicatori delle tre modalità di connessione si illumineranno di verde e poi si spegneranno.

Tramite Bluetooth:
1. Far scorrere l'interruttore sulla modalità Bluetooth.
2. Premere e tenere premuto <Fn> + 1/2/3 per oltre 3 secondi per attivare la modalità di associazione Bluetooth. (L'indicatore lampeggerà rapidamente in blu)
3. In Windows cliccate con il tasto destro sull'icona Bluetooth nella parte destra della barra delle applicazioni (o fate doppio click sull'icona Bluetooth nel Pannello di controllo) con un mouse collegato al PC, quindi cliccate su **Add a device (Aggiungi un dispositivo)** > **ASUS KD201** > **Finish (Fine)**.
4. Una volta effettuata la connessione corretta, l'indicatore cessa di lampeggiare e rimane illuminato in blu per diversi secondi prima di scomparire. Una volta collegata la tastiera, si connetterà automaticamente al PC la prossima volta che attiverai la modalità Bluetooth.

NOTE:
- La tastiera supporta Bluetooth 3.0/5.0.
- La tensione massima in ingresso delle porte USB di tipo C® è 5V/500mA.

Tasti di scelta rapida della tastiera

<Fn+Esc> : Attivare/Disattivare i tasti di scelta rapida Fn
<Fn+F1> : Muto
<Fn+F2> : Volume giù
<Fn+F3> : Volume su
<Fn+F4> : Commutazione app (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Cerca (Windows) / Riflettore (MacOS)
<Fn+F6> : Traccia precedente
<Fn+F7> : Riproduzione / Pausa
<Fn+F8> : Traccia successiva
<Fn+F9> : Ridurre la luminosità della retroilluminazione
<Fn+F10> : Aumenta la luminosità della retroilluminazione
<Fn+F11> : Layout Windows
<Fn+F12> : Layout MacOS

NOTE:
- L'esperienza dell'utente potrebbe variare a seconda del sistema operativo. Alcune funzioni sono disponibili esclusivamente con il sistema Windows.
- Premere <Fn+F11> o <Fn+F12> per modificare l'input da tastiera nel sistema operativo corrispondente per usufruire appieno delle funzioni.
- Visitate https://support.microsoft.com/ per gli aggiornamenti di Copilot.

Indicazione LED

Modalità	Colore LED	Durata	Descrizione
Modalità USB con cavo	Bianco	Lampeggiante costantemente	In carica
		Costantemente acceso	Livello della batteria 100%
Modalità 2.4GHz	Verde	Lampeggio lento	In attesa di connessione del dongle
		Costantemente acceso	Dongle collegato
Modalità Bluetooth	Blu	Lampeggio lento	In attesa di connessione del Bluetooth
		Lampeggio rapido	Modalità di associazione Bluetooth attiva
		Costantemente acceso	Bluetooth collegato
	* I canali di connessione dall'alto verso il basso sono i canali 1/2/3.		
Indicatore batteria in esaurimento	Rosso	Lampeggio lento	Livello batteria inferiore al 20%
Indicatore di layout	Bianco	Lampeggiante lentamente 3 volte	Passa con successo al layout Windows / Mac

NOTA:
- Utilizzare il cavo USB Type-C® to Type-A in dotazione per caricare la tastiera quando l'indicatore lampeggia in rosso, segnalando che la tastiera è quasi scarica (sotto il 20%).
- È possibile controllare la percentuale della batteria in modalità Bluetooth accedendo al pannello delle impostazioni Bluetooth sul PC collegato.

УКРАЇНСЬКА

До комплекту входять:
a. Клавіатура
b. Донгл
c. Зарядний кабель
d. Керівництво для швидкого початку експлуатації
e. Гарантійний талон

Габарити
Клавіатура: 326,16 мм (Д) × 142,07 мм (Ш) × 39,49 мм (В)
Ключ: 18.2 мм (Д) × 13.2 мм (Ш) × 5.6 мм (В)

Вага
Клавіатура: 1193г
Адаптер: 1,6г

Параметри
Клавіатура: 5 В / 500 мА
Адаптер: 5 В / 100 мА

Версія обладнання
Клавіатура: GFSK / Bluetooth: V1.1
Адаптер: GFSK: V1.1

Вимоги системи
Windows®10 або вище / MacOS

Робоча температура
0 ~ 40°C

Робоча вологість
20 ~ 85%

Температура зберігання
-40 ~ 60°C

Вологість при зберіганні
20 ~ 95%

Вихідна потужність РЧ-сигналу CE RED (Директива 2014/53/EU)
Частотний діапазон
Клавіатура: Режим 2,4 ГГц: 2403-2480MHz
Режим Bluetooth: 2402-2480MHz
Адаптер: 2403-2480MHz
Максимальна напруга виходу (EIRP)
Клавіатура: Режим 2,4 ГГц: <5 дБм
Режим Bluetooth: <5 дБм
Адаптер: <5 дБм

Підключення до ПК

Через дротовий режим USB:
1. Переведіть перемикач живлення в режим **ВИМК**.
2. Підключіть USB-кабель до порту USB Type-C®на клавіатурі та до доступного USB-порту на вашому ПК.
3. Система автоматично ініціалізує клавіатуру та підготує її до використання.

Через 2,4 ГГц:
1. Пересуньте перемикач живлення в положення режиму 2,4 ГГц.
2. Вставте ключ до доступного USB-порту на вашому ПК.
3. Коли з'єднання з вашим ПК успішно встановлено, три індикатори режиму каналу зв'язку засвітяться зеленим і потім згаснуть.

Через Bluetooth:
1. Пересуньте перемикач в положення режиму Bluetooth.
2. Натисніть і утримуйте <Fn> + 1/2/3 понад 3 секунди, щоб активувати режим сполучення Bluetooth. (Індикатор швидко мерехтітиме блакитним)
3. У Windows натисніть правою кнопкою піктограму Bluetooth праворуч від панелі задач (або двічі натисніть піктограму Bluetooth на контрольній панелі), а потім натисніть **Add a device (Додати пристрій)** > **ASUS KD201** > **Finish (Закінчити)**.
4. Після успішного підключення індикатор перестане мерехтіти і залишиться блакитним протягом декількох секунд, перш ніж згаснути. Після підключення клавіатура автоматично під'єднається до вашого ПК наступного разу, коли ви увімкнете режим Bluetooth.

ПРИМІТКИ.
- Клавіатура підтримує Bluetooth 3.0/5.0.
- Максимальна вхідна напруга портів USB Type-C®становить 5 В/500 мА.

Сполучення клавіш

<Fn+Esc> : Активувати/ Вимкнути режим функціональних клавіш
<Fn+F1> : Без звуку
<Fn+F2> : Зменшення гучності
<Fn+F3> : Збільшення гучності
<Fn+F4> : Перемикання програм (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Пошук (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Попередня доріжка
<Fn+F7> : Відтворення / Пауза
<Fn+F8> : Наступна доріжка
<Fn+F9> : Зменшити яскравість підсвічування
<Fn+F10> : Збільшення яскравості підсвічування клавіатури
<Fn+F11> : Макет Windows
<Fn+F12> : Макет MacOS

ПРИМІТКИ.
- Взаємодія з користувачем може відрізнятися залежно від операційної системи. Деякі функції можуть працювати лише з системою Windows.
- Натискайте <Fn+F11> або <Fn+F12>, щоб змінити режим роботи клавіатури відповідно до операційної системи та отримати повну функціональність.
- Відвідайте https://support.microsoft.com/ для оновлень Copilot.

Світлодіодна індикація

Режим	Колір світлодіода	Тривалість	Опис
Дротовий режим USB	Білий	Постійно блимає	Заряджання
		Завжди увімкнено	Рівень заряду акумулятора 100%.
Режим 2,4 ГГц	Зелений	Повільно блимає	Очікування на підключення ключа
		Завжди увімкнено	Підключено ключ
Режим Bluetooth	Синій	Повільно блимає	Очікування на підключення Bluetooth
		Швидке блимання	Увімкнення режиму поєднання в пару по Bluetooth
		Завжди увімкнено	Підключено Bluetooth
	* З'єднувальні канали зверху вниз — це канали 1/2/3.		
Індикатор низького заряду	Червоний	Повільно блимає	Заряд акумулятора нижче 20 %
Індикатор макета	Білий	Повільно блимає 3 рази	Успішно переключено на розкладку Windows / Mac

ПРИМІТКА.
- Використовуйте комплектний кабель USB Type-C®до Type-A, щоб зарядити клавіатуру, коли індикатор блимає червоним, що означає низький рівень заряду (менше 20%).
- Ви можете перевірити відсоток заряду батареї в режимі Bluetooth, перейшовши до панелі налаштувань Bluetooth на підключеному ПК.

עברית

תוכן האריזה:
a. מקלדת
b. דונגל
c. כבל טעינה
d. תעודת אחריות
e. כרטיס אחריות

מידות
עכבר: 326.16mm (W) x 142.07mm (D) x (39.49mm (H
מתאם: 18.2mm (W) x 13.2mm (D) x (5.6mm (H

משקל
עכבר: 1193 גרם
מתאם: 1.6 גרם

דירוג
עכבר: 5V/500mA
מתאם: 5V/100mA

גרסת חומרה
עכבר: GFSK / Bluetooth: V1.1
מתאם: GFSK: V1.1

דרישות מערכת
Windows® 10 ומעלה / MacOS

טמפרטורת הפעלה
0 ~ 40°C

לחות הפעלה
20 ~ 85%

טמפרטורת אחסון
-40 ~ 60°C

לחות אחסון
20 ~ 95%

טבלת פלט CE RED RF (הנחיה (EU/2014/53
פס תדרים
עכבר: מצב 2.4GHz: 2403-2480 מגה-הרץ
מצב Bluetooth: 2402-2480 מגה-הרץ
מתאם: 2403-2480 מגה-הרץ
הספק מוצא מרבי (EIRP):
עכבר: 2.4GHz: <5 dBm מצב
Bluetooth: <5 dBm מצב
מתאם: <5 dBm

מתחבר למחשב

באמצעות מצב USB קווי:
1. החלק את מתג ההפעלה למצב **OFF** (כבוי).
2. חבר כבל USB ליציאת USB Type-C® במקש ויציאת USB זמינה במחשב האישי שלך.
3. המערכת תאתחל אוטומטית את המקלדת ותכין אותה לשימוש.

באמצעות 2.4GHz:
1. החלק את מתג ההפעלה למצב 2.4GHz.
2. הכנס את הדונגל ליציאת USB זמינה במחשב האישי שלך.
3. לאחר התאמה מוצלחת למחשב האישי שלך, שלושת מחווני מצב ערוץ החיבור יידלקו בירוק ולאחר מכן יכבו.

באמצעות Bluetooth:
1. החלק את המתג למצב Bluetooth.
2. לחץ והחזק את <Fn> + 1/2/3 למשך למעלה מ-3 שניות כדי להפעיל את מצב ההתאמה של Bluetooth. (המחוון יהבהב כחול במהירות)
3. ב-Windows, לחץ לחיצה ימנית על סמל ה-Bluetooth שבצד ימין של סרגל המשימות (או לחץ לחיצה כפולה על סמל Bluetooth- שבלוח הבקרה). לאחר מכן לחץ **Add a device** (הוסף התקן) > **ASUS KD201** > **Finish** (סיום).
4. לאחר שההתחברות הצליחה, החיווי יפסיק להבהב ויישאר דולק בצבע כחול למשך מספר שניות לפני שיכבה. לאחר הגדרת העכבר במחשב, הוא יתחבר באופן אוטומטי בפעם הבאה שתפעיל מצב Bluetooth.

הערה:
- העכבר תומך ב-Bluetooth 3.0/5.0.
- נפח הכניסה המרביtage של יציאות USB Type-C® הוא 5V/500mA.

מקשי קיצור במקלדת

<Fn+Esc> : הפעל/השבת מקשי קיצור של Fn
<Fn+F1> : השתק
<Fn+F2> : הנמך קול
<Fn+F3> : הגבר קול
<Fn+F4> : החלפת אפליקציות (Windows) / (MacOS) Launchpad
<Fn+F5> : חיפוש (Windows) / (MacOS) זרקור
<Fn+F6> : רצועה קודמת
<Fn+F7> : הפעל / השהה
<Fn+F8> : המסלול הבא
<Fn+F9> : הפחת את בהירות המסך האחורי
<Fn+F10> : הגדל את בהירות האור האחורי
<Fn+F11> : פריסת Windows
<Fn+F12> : פריסת MacOS

הערות:
- חווית המשתמש עשויה להשתנות בהתאם למערכת ההפעלה. חלק מהפונקציות פועלות רק עם מערכת Windows.
- הקש <Fn+F11> או <Fn+F12> כדי לשנות את קלט המקלדת למערכת ההפעלה המתאימה כדי ליהנות מהפונקציות במלואן.
- בקר ב-https://support.microsoft.com/ לקבלת עדכונים על Copilot.

תירוץ ייווי

מצב	צבע נורית	משך	תיאור
מצב USB קווי	לבן	מהבהב כל הזמן	טעינה
		דולק באופן קבוע	רמת סוללה 100%
מצב 2.4GHz	ירוק	מהבהב איטי	ממתין לחיבור דונגל
		דולק באופן קבוע	דונגל מחובר
מצב Bluetooth	כחול	מהבהב איטי	ממתין לחיבור Bluetooth
		מהבהב מהיר	מצב צימוד Bluetooth פעיל
		דולק באופן קבוע	Bluetooth מחובר
	* ערוצי חיבור מלמעלה למטה הם ערוצים 1/2/3.		
מחוון סוללה חלשה	אדום	מהבהב איטי	רמת סוללה מתחת ל-20%
מחוון פריסה	לבן	מהבהב איטי 3 פעמים	עבור לפריסת Windows / Mac בהצלחה

הערות:
- השתמש בכבל USB Type-C® ל-Type-A המצורף כדי לטעון את המקלדת כאשר המחוון מהבהב באדום, מה שמציין שהמקלדת מתרוקנת (מתחת ל-20%).
- באפשרותך לבדוק את אחוז הסוללה במצב Bluetooth על-ידי מעבר ללוח הגדרות Bluetooth במחשב המחובר.

Nederlands

De verpakking bevat:
a. Toetsenbord
b. Dongle
c. Oplaadkabel
d. Beknopte handleiding
e. Garantiekaart

Afmetingen
Toetsenbord: 326,16mm (L) x 142,07mm (B) x 39.49mm (H)
Dongle: 18,2mm (L) x 13,2mm (B) x 5.6mm (H)

Gewicht
Toetsenbord: 1193g
Dongle: 1,6g

Klasse
Toetsenbord: 5V/500mA
Dongle: 5V/100mA

Hardwareversie
Toetsenbord: GFSK / Bluetooth: V1.1
Dongle: GFSK: V1.1

Systeemvereisten
Windows® 10 of hoger / MacOS

Gebruikstemperatuur
0 ~ 40°C

Bedrijfsvochtigheid
20 ~ 85%

Opslagtemperatuur
-40 ~ 60°C

Opslagvochtigheid
20 ~ 95%

CE RED RF-uitvoertabel (Richtlijn 2014/53/EU)
Frequentieband
Toetsenbord: 2.4GHz-modus: 2403~2480 MHz
Bluetooth-modus: 2402~2480 MHz
Dongle: 2403~2480 MHz
Maximaal uitgangsvermogen (EIRP)
Toetsenbord: 2.4GHz-modus: <5 dbm
Bluetooth-modus: <5 dbm
Dongle: <5 dbm

Verbinding maken met de pc

Via bedrade USB-modus:
1. Schuif de aan-/uit-schakelaar naar de **UIT** -modus.
2. Sluit een USB-kabel aan op de USB Type-C® -poort van het toetsenbord en een beschikbare USB-poort op uw pc.
3. Het systeem initialiseert het toetsenbord automatisch en maakt het klaar voor gebruik.

Via 2.4 GHz:
1. Schuif de voedingsschakelaar naar de 2.4 GHz-modus.
2. Steek de dongle in een beschikbare USB-poort van uw pc.
3. Wanneer met succes aan uw pc gekoppeld, zullen de drie indicatoren voor de verbindingskanaalmodus groen oplichten en daarna uitschakelen.

Via Bluetooth:
1. Schuif de schakelaar naar de Bluetooth-modus.
2. Houd <Fn> + 1/2/3 langer dan 3 seconden ingedrukt om de Bluetooth-koppelingsmodus te activeren. (De indicator zal snel blauw knipperen)
3. Onder Windows klikt u op het Bluetooth-pictogram aan de rechterkant van de taakbalk (of op het Bluetooth-pictogram in het Configuratiescherm), klik daarna op **Add a device (Apparaat toevoegen)** > **ASUS KD201** > **Finish (Voltooien)**.
4. Wanneer de verbinding succesvol tot stand is gebracht, stopt het lampje met knipperen en blijft het enkele seconden blauw branden voordat het uitgaat. Zodra het toetsenbord is verbonden, zal deze automatisch verbinding maken met uw pc wanneer u de Bluetooth-modus de volgende keer inschakelt.

OPMERKINGEN:
- Het toetsenbord ondersteunt Bluetooth 3.0/5.0.
- De maximale invoerspanning van de USB Type-C® -poorten is 5V/500mA.

Sneltoetsen

<Fn+Esc> : Fn-sneltoetsen in-/ uitschakelen
<Fn+F1> : Dempen
<Fn+F2> : Volume lager
<Fn+F3> : Volume hoger
<Fn+F4> : App Switch (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Zoeken (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Vorig nummer
<Fn+F7> : Afspelen / Pauzeren
<Fn+F8> : Volgend nummer
<Fn+F9> : Verminder de helderheid van de achtergrondverlichting.
<Fn+F10> : Verhoog de helderheid van de achtergrondverlichting
<Fn+F11> : Windows-indeling
<Fn+F12> : MacOS-indeling

OPMERKINGEN:
- De gebruikerservaring kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem. Sommige functies werken alleen met het Windows-systeem.
- Druk op <Fn+F11> of <Fn+F12> om uw toetsenbordinvoer te wijzigen naar het overeenkomende besturingssysteem om optimaal te genieten van de functies.
- Bezoek https://support.microsoft.com/ voor Copilot-updates.

LED-indicatie

Modus	LED-kleur	Duur	Omschrijving
Bedrade USB-modus	Wit	Constant knipperen	Opladen
		Constant aan	Batterijniveau 100%
2,4 GHz-modus	Groen	Langzaam knipperend	Wachten op dongle-verbinding
		Constant aan	Dongle aangesloten
Bluetooth-modus	Blauw	Langzaam knipperend	Wachten op Bluetooth-verbinding
		Snel knipperen	Bluetooth-koppelingsmodus aan
		Constant aan	Bluetooth aangesloten
	* Verbindingskanalen van boven naar beneden zijn kanalen 1/2/3.		
Indicator batterij laag	Rood	Langzaam knipperend	Batterijniveau lager dan 20%
Indelingsindicator	Wit	Langzaam knipperend 3 keer	Schakel met succes over naar de Windows-/Mac-indeling.

OPMERKING:
- Gebruik de meegeleverde USB Type-C® naar Type-A-kabel om het toetsenbord op te laden wanneer de indicator rood knippert, wat aangeeft dat het toetsenbord bijna leeg is (minder dan 20%).
- U kunt het batterijpercentage controleren in de Bluetooth-modus door naar het Bluetooth-instellingenpaneel te gaan op de aangesloten pc.

MAGYAR

A csomagja a következőket tartalmazza:
a. Billentyűzet
b. Ceruza
c. Töltőkábel
d. Gyors üzembe helyezési útmutató
e. Garantikort

Méretek
Billentyűzet: 326,16mm (H) x 142,07mm (Sz) x 39.49mm (M)
Ceruza:: 18,2mm (H) x 13,2mm (Sz) x 5.6mm (M)

Súly
Billentyűzet: 1193g
Ceruza: 1.6g

Névleges
Billentyűzet: 5V/500mA
Ceruza: 5V/100mA

Hardver verzió
Billentyűzet: GFSK / Bluetooth: V1.1
Ceruza: GFSK: V1.1

Rendszerkövetelmények
Windows® 10 vagy újabb / MacOS

Működési hőmérséklet
0 ~ 40°C

Működési páratartalom
20 ~ 85%

Tárolási hőmérséklet
-40 ~ 60°C

Tárolási páratartalom
20 ~ 95%

CE RED RF Kimeneti táblázat (2014/53/EU direktíva)
Frekvenciasáv
Billentyűzet: 2,4GHz mód: 2403~2480 MHz
Bluetooth mód: 2402~2480 MHz
Ceruza: 2403~2480MHz
Maximális kimeneti teljesítmény (EIRP)
Billentyűzet: 2,4GHz mód: <5 dBm
Bluetooth mód: <5 dBm
Ceruza: <5 dBm

Kapcsolódás a PC-hez

Vezetékes USB módon keresztül:
1. Csúsztassa a főkapcsolót **KI** módba.
2. Csatlakoztasson egy USB-kábelt a billentyűzet USB Type-C® portjához és a számítógép egy elérhető USB-portjához.
3. A rendszer automatikusan inicializálja a billentyűzetet, és használatra kész állapotba hozza.

2,4 GHz-on keresztül:
1. Csúsztassa a tápellátás kapcsolót 2,4 GHz állásba.
2. Helyezze be a vevőegységet egy elérhető USB-portba a számítógépén.
3. Amikor sikeresen párosítja a PC-vel, a három csatlakozási csatorna módjelző zölden világít, majd kikapcsol.

Bluetooth-on keresztül:
1. Csúsztassa a kapcsolót Bluetooth módba.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva az <Fn> + 1/2/3 billentyűket több mint 3 másodpercig a Bluetooth párosítási mód aktiválásához. (A jelzőfény kék fénnyel gyorsan villog)
3. Windows rendszeren kattintson jobb gombbal a Bluetooth ikonon a tálca jobb oldalán (vagy kattintson kettőt a Vezérlőpult Bluetooth ikonján), majd kattintson az **Eszköz hozzáadása** > **ASUS KD201** > **Kész gombon**.
4. Amikor sikeresen csatlakozott, a jelzőfény villogása leáll és kék fénnyel világít néhány másodpercig mielőtt kialszik. Miután a billentyűzet csatlakozott, a következő alkalommal automatikusan csatlakozik a PC-hez, amikor Bluetooth módba kapcsol.

MEGJEGYZÉSEK:
- A billentyűzet támogatja a Bluetooth 3.0/5.0-t.
- Az USB Type-C® portok maximális bemeneti feszültsége 5V/500mA.

Billentyűzet gyorsgombok

<Fn+Esc> : Fn gyorsgombok engedélyezése/letiltása
<Fn+F1> : Néma
<Fn+F2> : Hangerő csökkentése
<Fn+F3> : Hangerő növelése
<Fn+F4> : App Switch (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Keresés (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Előző dal
<Fn+F7> : Lejátszás/Szünet
<Fn+F8> : Következő dal
<Fn+F9> : Csökkentse a háttérvilágítás fényerejét
<Fn+F10> : Növelje a háttérvilágítás fényerejét
<Fn+F11> : Windows elrendezés
<Fn+F12> : MacOS elrendezés

MEGJEGYZÉSEK:
- A felhasználói élmény az operációs rendszertől függően eltérhet. Egyes funkciók csak Windows rendszer alatt működnek.
- Nyomja meg az <Fn+F11> vagy <Fn+F12> kombinációt a billentyűzetbevitelnek a megfelelő operációs rendszerre történő váltására, hogy teljes mértékben kihasználhassa a funkciókat.
- Látogasson el a https://support.microsoft.com/ weboldalra a Copilot frissítésekért.

LED-jelzés

Üzemmód	LED szín	Időtartam	Leírás
Vezetékes USB mód	Fehér	Folyamatos villogás	Töltés
		Folyamatosan világít	Akkumulátor töltöttségi szintje 100%.
2,4GHz mód	Zöld	Lassan villogás	Várakozás a kulcs csatlakozására
		Folyamatosan világít	Kulcs csatlakoztatva
Bluetooth mód	Kék	Lassan villogás	Várakozás a Bluetooth csatlakozására
		Gyors villogás	Bluetooth párosítási mód bekapcsolva
		Folyamatosan világít	Bluetooth csatlakoztatva
	* A csatlakozási csatornák felülről lefelé a 1/2/3 csatornák.		
Alacsony elemfeszültség jelzőfény	Piros	Lassan villogás	Az akkumulátor szintje 20% alatt van
Elrendezésjelző	Fehér	Lassú villogás 3-szor	Váltás a Windows / Mac elrendezésre sikeres

MEGJEGYZÉS:
- Használja a mellékelt USB Type-C® - Type-A kábelt a billentyűzet töltéséhez, amikor a jelzőfény pirosan villog, jelezve, hogy a billentyűzet akkumulátora alacsony töltöttségi szinten van (20% alatt).
- A Bluetooth mód alatt ellenőrizheti az akkumulátor töltöttségi százalékát, ha megnyitja a Bluetooth-beállítások panelt a csatlakoztatott számítógépen.

한국어

패키지 내용물:
a. 키보드
b. 동글
c. 충전 케이블
d. 빠른 시작 안내서
e. 보증서

치수
키보드: 326.16mm (L) x 142.07mm (W) x 39.49mm (H)
동글: 18.2mm (L) x 13.2mm (W) x 5.6mm (H)

무게
키보드: 1193g
동글: 1.6g

정격
키보드: 5V/500mA
동글: 5V/100mA

하드웨어 버전
키보드: GFSK / 블루투스: V1.1
동글: GFSK: V1.1

시스템 요구 사항
Windows® 10 이상 / MacOS

작동 온도
0 ~ 40°C

작동 습도
20 ~ 85%

보관 온도
-40 ~ 60°C

보관 습도
20 ~ 95%

CE RED RF 출력 표(지침 2014/53/EU)
주파수 대역
키보드: 2.4GHz 모드: 2403~2480 MHz
블루투스 모드: 2402~2480 MHz
동글: 2403~2480MHz
최대 출력 전력(EIRP)
키보드: 2.4GHz 모드: <5 dBm
블루투스 모드: <5 dBm
동글: <5 dBm

PC에 연결하기

유선 USB 모드를 통해:
1. 전원 스위치를 **OFF(켜기)** 모드로 밉니다.
2. USB Type-C® 포트에 USB 케이블을 키보드에 연결하고 PC의 사용 가능한 USB 포트에 연결하십시오.
3. 시스템이 키보드를 자동으로 초기화하고 사용 준비를 완료합니다.

2.4GHz를 통해:
1. 전원 스위치를 2.4GHz 모드로 밉니다.
2. 동글을 PC의 사용 가능한 USB 포트에 삽입하세요.
3. PC와 성공적으로 페어링되면 세 개의 연결 채널 모드 표시등이 초록색으로 켜졌다가 꺼집니다.

블루투스를 통해:
1. 전원 스위치를 블루투스 모드로 밉니다.
2. <Fn> + 1/2/3 키를 3초 이상 길게 눌러 Bluetooth 페어링 모드를 활성화하십시오. (표시등이 파란색으로 빠르게 깜박임)
3. 창에서 PC에 연결된 마우스를 사용하여 마우스로 작업 표시줄의 오른쪽에 있는 블루투스 아이콘을 오른쪽 클릭합니다.(또는 제어판에서 블루투스 아이콘을 두 번 클릭합니다). 그런 다음 **Add a device (장치 추가)** > **ASUS KD201** > **마침를 클릭합니다**.
4. 성공적으로 연결되면 표시등이 깜박임을 멈추고 몇 초 동안 파란색으로 켜져 있다가 점차 희미해집니다. 키보드가 연결되면 다음에 Bluetooth 모드로 전환할 때 PC에 자동으로 연결됩니다.

주의사항:
- 키보드는 Bluetooth 3.0/5.0을 지원합니다.
- USB Type-C® 포트의 최대 입력 전압은 5V/500mA입니다.

키보드 바로가기 키

<Fn+Esc> : Fn 바로가기 키 활성화/비활성화
<Fn+F1> : 음소거
<Fn+F2> : 볼륨 감소
<Fn+F3> : 볼륨 증가
<Fn+F4> : 앱 전환(Windows) / 런치패드(MacOS)
<Fn+F5> : 검색(Windows) / Spotlight(MacOS)
<Fn+F6> : 이전 트랙
<Fn+F7> : 재생/일시 중지
<Fn+F8> : 다음 트랙
<Fn+F9> : 백라이트 밝기 줄이기
<Fn+F10> : 백라이트 밝기 높이기
<Fn+F11> : Windows 레이아웃
<Fn+F12> : MacOS 레이아웃

주의사항:
- 사용자 경험은 운영 체제에 따라 다를 수 있습니다. 일부 기능은 Windows 운영 체제에서만 작동합니다.
- <Fn+F11> 또는 <Fn+F12>를 눌러 키보드 입력을 해당 운영 체제로 변경하면 기능을 충분히 활용할 수 있습니다.
- Copilot 업데이트를 위해 https://support.microsoft.com/ 를 방문하세요.

LED 표시

모드	LED 색	기간	설명
유선 USB 모드	흰색	계속 깜박임	충전 중
		지속적으로 켜짐	배터리 잔량 100%
2.4GHz 모드	녹색	느리게 깜박임	동글 연결을 기다리는 중
		지속적으로 켜짐	동글이 연결됨
블루투스 모드	파란색	느리게 깜박임	블루투스 연결을 기다리는 중
		빠르게 깜박임	블루투스 페어링 모드가 켜짐
		지속적으로 켜짐	블루투스이 연결됨
	* 위에서 아래로 연결 채널은 채널 1/2/3입니다.		
배터리 부족 표시등	빨간색	느리게 깜박임	배터리 잔량이 20% 미만임
레이아웃 표시등	흰색	3번 느리게 깜박임	Windows / Mac 레이아웃으로 성공적으로 전환했습니다.

참고:
- 키보드의 전원이 부족하여 표시등이 빨간색으로 깜박일 때(20% 미만), 번들로 제공된 USB Type-C® to Type-A 케이블을 사용하여 키보드를 충전하십시오.
- Bluetooth 모드에서는 연결된 PC의 Bluetooth 설정 패널로 이동하여 배터리 퍼센트를 확인할 수 있습니다.

РУССКИЙ

В комплект входят:
а. Клавиатура
b. Донгл
в. Кабель для подзарядки
г. Краткое руководство
е. Гарантийный талон

Размеры
Клавиатура: 326,16 мм (Д) x 142,07 мм (Ш) x 39,49 мм (В)
Донгл: 18,2 мм (Д) x 13,2 мм (Ш) x 5,6 мм (В)

Вес
Клавиатура: 1193 г
Донгл: 1,6 г

Рейтинг
Клавиатура: 5В/500мА
Донгл: 5В/100мА

Аппаратная версия
Клавиатура: GFSK / Bluetooth: V1.1
Донгл: GFSK: V1.1

Системные требования
Windows® 10 или выше / MacOS

Температура при работе
0 ~ 40°C

Влажность при работе
20 ~ 85%

Температура при хранении
-40 ~ 60°C

Влажность при хранении
20 ~ 95%

Таблица выходной мощности CE (Директива 2014/53/ЕС)
Диапазон частот
Клавиатура: Режим 2,4 ГГц: 2403-2480 МГц
Режим Bluetooth: 2402-2480 МГц
Донгл: 2403-2480 МГц
Максимальная выходная мощность(EIRP)
Клавиатура: Режим 2,4 ГГц: <5 дБм
Режим Bluetooth: <5 дБм
Донгл: <5 дБм

Подключение к ПК

Через проводной режим USB:
1. Переместите тумблер питания в режим **ВЫКЛ**.
2. Подключите USB-кабель к порту USB Type-C® на клавиатуре и свободному USB-порту на вашем компьютере.
3. Система автоматически инициализирует клавиатуру и подготовит её к использованию.

Через 2,4 ГГц:
1. Переместите тумблер питания в режим 2,4 ГГц.
2. Вставьте донгл в доступный USB-порт вашего ПК.
3. Когда устройство успешно подключено к компьютеру, три индикатора режима подключения загорятся зелёным цветом, а затем погаснут.

Через Bluetooth:
1. Установите переключатель в режим Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте <Fn> + 1/2/3 более 3 секунд, чтобы активировать режим сопряжения Bluetooth. (Индикатор будет быстро мигать синим цветом)
3. В Windows щелкните правой кнопкой по иконке Bluetooth справа от панели задач (или дважды щелкните по иконке Bluetooth в панели управления), затем нажмите **Добавить устройство** > **ASUS KD201** > **Готово**.
4. После успешного подключения индикатор перестанет мигать и загорится синим цветом на несколько секунд, затем погаснет. После подключения клавиатура автоматически подключится к вашему компьютеру при следующем включении режима Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Клавиатура поддерживает Bluetooth 3.0/5.0.
- Максимальное входное напряжение портов USB Type-C® составляет 5В/500мА.

Горячие клавиши клавиатуры

<Fn+Esc> : Включить/отключить горячие клавиши Fn.
<Fn+F1> : Отключить звук
<Fn+F2> : Уменьшение громкости
<Fn+F3> : Увеличение громкости
<Fn+F4> : Переключатель приложений (Windows) / Панель запуска (MacOS)
<Fn+F5> : Поиск (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Предыдущая дорожка
<Fn+F7> : Воспроизведение/Пауза
<Fn+F8> : Следующая дорожка
<Fn+F9> : Уменьшите яркость подсветки
<Fn+F10> : Увеличьте яркость подсветки
<Fn+F11> : Раскладка Windows
<Fn+F12> : Раскладка MacOS

ПРИМЕЧАНИЯ:
- Использование зависит от операционной системы. Некоторые горячие клавиши работают только в Windows.
- Нажмите <Fn+F11> или <Fn+F12> для изменения раскладки клавиатуры для соответствующей операционной системы.
- Посетите https://support.microsoft.com/ для обновлений Copilot.

Световая индикация

Режим	Цвет индикатора	Продолжительность	Описание
Проводной режим USB	Белый	Постоянное мигание	Зарядка
		Постоянно включен	Уровень заряда батареи 100%
Режим 2,4 ГГц	Зеленый	Медленное мигание	Ожидание подключения приемника
		Постоянно включен	Приемник подключен
Режим Bluetooth	Синий	Медленное мигание	Ожидание подключения Bluetooth
		Быстрое мигание	Включен режим сопряжения Bluetooth
		Постоянно включен	Bluetooth подключен
	* Каналы подключения сверху вниз — каналы 1/2/3.		
Индикатор низкого заряда батареи	Красный	Медленное мигание	Батарея разряжена ниже 20%
Индикатор макета	Белый	Медленное мигание 3 раза	Успешное переключение на раскладку Windows / Mac

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Используйте поставляемый в комплекте кабель USB Type-C® на Type-A для зарядки клавиатуры, когда индикатор мигает красным, указывая на низкий уровень заряда (менее 20%).
- Вы можете проверить процент заряда батареи в режиме Bluetooth, перейдя в панель настроек Bluetooth на подключенном компьютере.

ČEŠTINA

Obsah krabice:
a. Klávesnice
b. Dongle
c. Nabíjecí kabel
d, Stručná příručka
e, Záruční list

Rozměry
Klávesnice: 326,16mm (L) x 142,07mm (W) x 39,49mm (H)
Dongle: 18,2mm (L) x 13,2mm (W) x 5,6mm (H)

Hmotnost
Klávesnice: 1193 g
Modul dongle: 1,6 g

Charakteristika
Klávesnice: 5V/500mA
Modul dongle: 5V/100mA

Verze hardwaru
Klávesnice: GFSK / Bluetooth: V1.1
Modul dongle: GFSK: V1.1

Systémové požadavky
Windows® 10 nebo novější / MacOS

Provozní teplota
0 ~ 40°C

Provozní vlhkost
20 ~ 85%

Teplota skladování
-40 ~ 60°C

Vlhkost skladování
20 ~ 95%

Tabulka RF výkonu CE RED (směrnice 2014/53/EU)
Frekvenční pásmo
Klávesnice: 2,4GHz režim: 2403-2480MHz
Režim Bluetooth: 2402-2480MHz
Dongle: 2403-2480 MHz
Maximální výstupní výkon (EIRP)
Klávesnice: 2,4GHz režim: <5 dBm
Režim Bluetooth: <5 dBm
Dongle: <5 dBm

Připojení k POČÍTAČI

Přes kabelový režim USB:
1. Přepněte vypínač do polohy **OFF (zapnuto)**.
2. Připojte kabel USB k portu USB Type-C® na klávesnici a k dostupnému portu USB na vašem PC.
3. Systém automaticky inicializuje klávesnici a připraví ji k použití.

Prostřednictvím 2,4 GHz:
1. Posuňte vypínač napájení na režim 2,4 GHz.
2. Připojte hardwarový klíč k dostupnému portu USB na počítači.
3. Po úspěšném spárování s vaším počítačem se indikátory režimu tří připojovacích kanálů rozsvítí zeleně a poté zhasnou.

Prostřednictvím Bluetooth:
1. Posuňte vypínač do režimu Bluetooth.
2. Podržte <Fn> + 1/2/3 po dobu více než 3 sekund pro aktivaci režimu párování Bluetooth. (Indikátor bude rychle modře blikat)
3. Ve Windows, klikněte pravým tlačítkem na ikonu Bluetooth v task baru (nebo dvojklikem na ikonu Bluetooth v Ovládacím panelu. S myší připojenou k počítači, potom klikněte na **Add a device (Přidat zařízení)** > **ASUS KD201** > **Dokončit**.
4. Po úspěšném připojení indikátor přestane blikat, několik sekund bude svítit modře a poté zhasne. Jakmile je klávesnice připojena, automaticky se připojí k vašemu počítači, jakmile příště zapnete režim Bluetooth.

POZNÁMKY:
- Klávesnice podporuje Bluetooth 3.0/5.0.
- Maximální vstupní napětí portů USB Type-C® je 5 V/500 mA.

Klávesové zkratky

<Fn+Esc> : Aktivace/deaktivace klávesových zkratek Fn
<Fn+F1> : Ztlumení
<Fn+F2> : Snížení hlasitosti
<Fn+F3> : Zvýšení hlasitosti
<Fn+F4> : Přepínač aplikací (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Hledání (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Předchozí stopa
<Fn+F7> : Přehrát/Pozastavit
<Fn+F8> : Další stopa
<Fn+F9> : Snižte jas podsvícení.
<Fn+F10> : Zvyšte jas podsvícení.
<Fn+F11> : Rozvržení Windows
<Fn+F12> : Rozvržení MacOS

POZNÁMKY:
- Uživatelský zážitek se může lišit v závislosti na operačním systému. Některé funkce fungují pouze se systémem Windows.
- Stisknutím klávesových zkratek <Fn+F11> nebo <Fn+F12> změňte vstup z klávesnice na odpovídající operační systém, abyste mohli plně využívat funkce.
- Navštivte https://support.microsoft.com/ pro aktualizace Copilot.

Indikátory LED

Režim	Barva indikátoru LED	Doba	Popis
Režim kabelového USB	Bílý	Stále bliká	Během nabíjení
		Svítí	Úroveň baterie 100 %
2,4GHz režim	Green	Bliká pomalu	Čeká se na připojení hardwarového klíče
		Svítí	Adaptér dongle připojen
Režim Bluetooth	Modrá	Bliká pomalu	Čeká se na připojení Bluetooth
		Bliká rychle	Režim párování Bluetooth je zapnutý
		Svítí	Bluetooth připojen
	* Spojovací kanály shora dolů jsou kanály 1/2/3.		
Indikátor nízkého napětí baterie	Red	Bliká pomalu	Úroveň baterie pod 20 %
Indikátor rozložení	Bílý	Pomalu blikne třikrát	Úspěšně přepněte na rozložení Windows / Mac.

Aktualizace se restartuje.
- Použijte přibalený kabel USB Type-C® na Type-A k nabití klávesnice, když indikátor bliká červeně, což signalizuje, že klávesnice má nízkou úroveň nabití (pod 20 %).
- Můžete zkontrolovat procento baterie v režimu Bluetooth tím, že přejdete do panelu nastavení Bluetooth na připojeném PC.

Q26467_KD201_Keyboard_773x275mm_QSG.indd 1
2025/7/17 15:49:52

Wireless Keyboard / 無線鍵盤

Keyboard Model Name: KD201 / 鍵盤型號: KD201 (TC) /Modèle de clavier : KD201 (FR) / Modellname der Tastatur: KD201 (DE) / Nome modello tastiera: KD201 (IT) / Назва моделі клавіатури: KD201 (UA) / KD201 :שם דגם מקלדת (HB) / Toetsenbordmodel: KD201 (NL) / Billentyűzet modellnév (HUG) / 키보드 모델명: KD201 (K) / Модель клавиатуры: KD201 (RU) / Název modelu klávesnice: KD201 (CZ) / Klavye Model Adı: KD201 (TR) / ชื่อรุ่นแป้นพิมพ์ : KD201 (TH) / Nama Model Keyboard: KD201 (ID)/ Nazwa modelu klawiatury: KD201 (PL) / Nome do modelo do teclado: KD201 (PG) / Denumire model Keyboard: KD201 (RO) / Nombre del modelo de teclado: KD201 (ES) / Model klávesnice: KD201 (SK)/ Ime modela tipkovnice: KD201 (SL)

Dongle Model Name: KD201-D / 接收器型號: KD201-D (TC) / Modèle de dongle: KD201-D (FR) / Modellname des Dongles: KD201-D (DE) / Nome modello dongle: KD201-D (IT) / Назва моделі донгла: KD201-D (UA) / KD201-D :שם דגם דונגל (HB) / Dongle-model: KD201-D (NL) / Dongle típusnév: KD201-D (HUG) / 동글 모델 이름: KD201-D (K) / Модель приемника: KD201-D (RU) / Název modelu adaptéru dongle: KD201-D (CZ) / Dongle Model Adı: KD201-D (TR) / ชื่อรุ่นของดองเกิล: KD201-D (TH) / Nama Model Dongle: KD201-D (ID) / Nazwa modelu klucza sprzętowego: KD201-D (PL) / Nome de modelo do adaptador: KD201-D (PG) / Denumire model dongle: KD201-D (RO) / Nombre del modelo de ratón: KD201 (ES) / Název modelu pamäťového kľúča: KD201-D (SK) /me modela zaščitnega ključa: KD201-D(SL)

TÜRKÇE

Paket aşağıdakileri içerir:
a. Klavye
b. Dongle
c. Şarj kablosu
d. Hızlı Başlangıç Kılavuzu
e. Garanti kartı

Boyutlar
Klavye: 326,16 mm (U) x 142,07 mm (G) x 39,49 mm (Y)
Dongle: 18,2 mm (U) x 13,2 mm (G) x 5,6 mm (Y)

Ağırlık
Klavye: 1193 g
Donanım kilidi: 1,6 g

Kademe
Klavye: 5V/500mA
Donanım kilidi: 5V/100mA

Donanım Sürümü
Klavye: GFSK/Bluetooth: V1.1
Donanım kilidi: GFSK: V1.1

Sistem Gereksinimleri
Windows® 10 veya üzeri / MacOS

Çalışma Sıcaklığı
0 ~ 40°C

Çalıştırma Nemi
20 ~ 85%

Depolama Sıcaklığı
-40 ~ 60°C

Depolama Nemi
20 ~ 95%

CE KIRMIZI RF Çıkış tablosu (Yönerge 2014/53/EU)
Frekans Aralığı
Klavye: 2.4GHz modu: 2403~2480 MHz
Bluetooth modu: 2402~2480 MHz
Donanım kilidi: 2403~2480 MHz
Azami Çıkış Gücü (EIRP)
Klavye: 2.4GHz modu: <5 dBm
Bluetooth modu: <5 dBm
Donanım kilidi: <5 dBm

PC'ye Bağlama

Kablolu USB modu ile:
1. Güç düğmesini **KAPALI** moda kaydırın.
2. Bir USB kablosunu klavyedeki USB Type-C® bağlantı noktasına ve bilgisayarınızdaki uygun bir USB bağlantı noktasına bağlayın.
3. Sistem, klavyeyi otomatik olarak başlatacak ve kullanıma hazır hale getirecektir.

2,4 Ghz üzerinden:
1. Güç anahtarını 2,4GHz Moduna kaydırın.
2. Dongle'ı bilgisayarınızdaki uygun bir USB bağlantı noktasına takın.
3. Bilgisayarınızla başarılı bir şekilde eşleştirildiğinde, üç bağlantı kanalı modu göstergesi yeşil yanacak ve ardından sönecektir.

Bluetooth üzerinden:
1. Düğmeyi Bluetooth Moduna kaydırın.
2. Bluetooth eşleştirme modunu etkinleştirmek için <Fn> + 1/2/3 tuşlarını 3 saniyeden fazla basılı tutun. (Gösterge hızla mavi renkte yanıp sönecektir)
3. Windows'ta, görev çubuğunun sağındaki Bluetooth simgesine sağ tıklayın (veya Kontrol Panelindeki Bluetooth simgesine çift tıklayın), **Add a device (Ardından Aygıt ekle) > ASUS KD201 > Finish (Bitir'e tıklayın)**.
4. Başarıyla bağlandığında, gösterge yanıp sönmeyi durduracak ve sönmeden önce birkaç saniye mavi ışıkta kalacaktır. Klavye bağlandıktan sonra, bir sonraki Bluetooth moduna geçişinizde bilgisayarınıza otomatik olarak bağlanacaktır.

NOTLAR:
- Klavye Bluetooth 3.0/5.0'ı destekler.
- USB Tip-C® bağlantı noktalarının maksimum giriş voltajı 5V/500mA'dır.

Klavye kısayol tuşları

<Fn+Esc> : Fn kısayol tuşlarını etkinleştir/Devre dışı bırak
<Fn+F1> : Sesi kapat
<Fn+F2> : Sesi Kıs
<Fn+F3> : Sesi Aç
<Fn+F4> : Uygulama Geçişi (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Arama (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Önceki Parça
<Fn+F7> : Oynat/Duraklat
<Fn+F8> : Sonraki Parça
<Fn+F9> : Arkadan aydınlatma parlaklığını azaltın
<Fn+F10> : Arkadan aydınlatma parlaklığını artırın
<Fn+F11> : Windows düzeni
<Fn+F12> : MacOS düzeni

NOTLAR:
- Kullanıcı deneyimi işletim sistemine bağlı olarak değişebilir. Bazı işlevler yalnızca Windows sistemiyle çalışır.
- İşlevlerden tam olarak yararlanmak üzere klavye girişinizi karşılık gelen işletim sistemine değiştirmek için <Fn+F11> veya <Fn+F12> tuşlarına basın.
- Copilot güncellemeleri için https://support.microsoft.com/ adresini ziyaret edin.

LED göstergesi

Mod	LED rengi	Süre	Açıklama
Kablolu USB modu	Beyaz	Sürekli yanıp sönme	Şarj etme sırasında
		Sürekli Açık	Pil seviyesi %100
2.4GHz modu	Yeşil	Yavaş Flaş	Donanım kilidi bağlantısı bekleniyor
		Sürekli Açık	Dongle bağlı
Bluetooth modu	Mavi	Yavaş Flaş	Bluetooth bağlantısı bekleniyor
		Hızlı Flaş	Bluetooth eşleştirme modu açık
		Sürekli Açık	Bluetooth bağlı
	* Bağlantı kanalları yukarıdan aşağıya doğru kanal 1/2/3'tür.		
Düşük pil göstergesi	Kırmızı	Yavaş Flaş	Pil seviyesi %20'nin altında
Düzen göstergesi	Beyaz	3 kez yavaş yanıp sönüyor	Windows / Mac düzenine başarıyla geçildi.

NOTLAR:
- Klavye düşük güç seviyesindeyken (yüzde 20'nin altında) ve gösterge kırmızı yanıp söndüğünde, klavyeyi şarj etmek için ürünle birlikte verilen USB Type-C® - Type-A kablosunu kullanın.
- Bağlı bilgisayarda Bluetooth ayarları paneline giderek Bluetooth modunda pil yüzdesini kontrol edebilirsiniz.

ไทย

แพคเกจของคุณประกอบด้วย:
a. คีย์บอร์ด
b. ดองเกิล
c. สายชาร์จ
d. คู่มือเบื้องต้น
e. บัตรรับประกันสินค้า

ขนาด
คีย์บอร์ด: 326.16mm (L) x 142.07mm (W) x 39.49mm (H)
ดองเกิล: 18.2mm (L) x 13.2mm (W) x 5.6mm (H)

น้ำหนัก
คีย์บอร์ด: 1193g
ดองเกิล: 1.6g

ระดับ
คีย์บอร์ด: 5V/500mA
ดองเกิล: 5V/100mA

เวอร์ชั่นฮาร์ดแวร์
คีย์บอร์ด: GFSK / Bluetooth: V1.1
ดองเกิล: GFSK: V1.1

ข้อกำหนดของระบบ
Windows 10 หรือสูงกว่า / MacOS

อุณหภูมิขณะทำงาน
0 ~ 40°C

ความชื้นในการทำงาน
20 ~ 85%

อุณหภูมิจัดเก็บ
-40 ~ 60°C

ความชื้นในการจัดเก็บ
20 ~ 95%

ตารางเอาต์พุต CE RED RF (Directive 2014/53/EU)
แถบความถี่
คีย์บอร์ด: โหมด 2.4GHz: 2403-2480 MHz
Bluetooth โหมด: 2402-2480 MHz
ดองเกิล: 2403-2480 MHz
กำลังขับสูงสุด (EIRP)
คีย์บอร์ด: โหมด 2.4GHz: <5 dBm
Bluetooth โหมด: <5 dBm
ดองเกิล: <5 dBm

การเชื่อมต่อไปยัง PC

ผ่านโหมด USB มีสาย:
1. เลื่อนสวิตช์เพาเวอร์ไปที่โหมด **ปิด**
2. เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับพอร์ต USB Type-C® บนแป้นพิมพ์และพอร์ต USB ที่ใช้งานได้บน PC ของคุณ
3. ระบบจะเริ่มต้นการทำงานของแป้นพิมพ์โดยอัตโนมัติและทำให้พร้อมใช้งาน

ผ่าน 2.4GHz:
1. เลื่อนสวิตช์เพาเวอร์ไปที่โหมด 2.4GHz
2. เสียบดองเกิลเข้ากับพอร์ต USB ที่ใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ
3. เมื่อจับคู่กับ PC ของคุณเรียบร้อยแล้ว ไฟแสดงสถานะโหมดช่องการเชื่อมต่อทั้งสามจะสว่างเป็นสีเขียวแล้วดับลง

ผ่านบลูทูธ:
1. เลื่อนสวิตช์เพาเวอร์ไปที่โหมดบลูทูธ
2. กดค้าง <Fn> + 1/2/3 เป็นเวลานานกว่า 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งานโหมดการจับคู่ Bluetooth (ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีน้ำเงินอย่างรวดเร็ว)
3. ในหน้าต่างคลิกขวาที่ไอคอนบลูทูธทางด้านขวาของแถบ (หรือดับเบิลคลิกที่ไอคอนบลูทูธบนแผงควบคุม) จากนั้นคลิก **Add a device (เพิ่มอุปกรณ์) > ASUS KD201 > Finish (สำเร็จ)**
4. เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ไฟแสดงสถานะจะหยุดกะพริบและยังคงสว่างเป็นแสงสีน้ำเงินเป็นเวลาหลายวินาทีก่อนที่จะจางหายไป เมื่อตั้งค่าเมาส์บนเครื่อง PC แล้ว เมาส์จะเชื่อมต่อกับเครื่อง PC โดยอัตโนมัติในครั้งต่อไปที่คุณเปลี่ยนเป็นโหมดบลูทูธ

หมายเหตุ:
- คีย์บอร์ดรองรับ Bluetooth 3.0/5.0
- แรงดันไฟฟ้าขาเข้าสูงสุดของพอร์ต USB Type-C® คือ 5V/500mA.

ปุ่มทางลัดของคีย์บอร์ด

<Fn+Esc> : เปิด/ปิดการใช้งานปุ่มทางลัด FN
<Fn+F1> : ปิดเสียง
<Fn+F2> : ลดระดับเสียง
<Fn+F3> : เพิ่มระดับเสียง
<Fn+F4> : App Switch (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : ค้นหา (Windows) / สปอร์ตไลท (MacOS)
<Fn+F6> : แทร็กก่อนหน้า
<Fn+F7> : เล่น / หยุดชั่วคราว
<Fn+F8> : แทร็กถัดไป
<Fn+F9> : ลดความสว่างของแสงพื้นหลัง
<Fn+F10> : เพิ่มความสว่างของแสงพื้นหลัง
<Fn+F11> : เลย์เอาต์ Windows
<Fn+F12> : เลย์เอาต์ MacOS

หมายเหตุ:
- ประสบการณ์ของผู้ใช้อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการ ฟังก์ชันบางอย่างใช้งานได้กับระบบ Windows เท่านั้น
- กด <Fn+F11> หรือ <Fn+F12> เพื่อกดเปลี่ยนอินพุตคีย์บอร์ดเป็นระบบปฏิบัติการที่สอดคล้องกัน สนุกไปกับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้อย่างเต็มที่
- เยี่ยมชม https://support.microsoft.com/ สำหรับการอัปเดต Copilot

ไฟแสดงสถานะ LED

โหมด	สี LED	ระยะเวลา	คำอธิบาย
โหมด USB แบบใช้สาย	ขาว	กะพริบตลอดเวลา	กำลังชาร์จ
		ติดอย่างต่อเนื่อง	ระดับแบตเตอรี่ 100%
โหมด 2.4GHz	สีเขียว	กะพริบช้าๆ	กำลังรอการเชื่อมต่อดองเกิล
		ติดอย่างต่อเนื่อง	เชื่อมต่อดองเกิลแล้ว
โหมด Bluetooth	สีน้ำเงิน	กะพริบช้าๆ	กำลังรอการเชื่อมต่อบลูทูธ
		กะพริบอย่างรวดเร็ว	เปิดโหมดการจับคู่บลูทูธ
		ติดอย่างต่อเนื่อง	เชื่อมต่อบลูทูธแล้ว
	* ช่องเชื่อมต่อจากบนลงล่างคือช่อง 1/2/3		
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ต่ำ	สีแดง	กะพริบช้าๆ	ระดับแบตเตอรี่ต่ำกว่า 20%
ไฟแสดงสถานะของเลย์เอาต์	ขาว	กระพริบช้า 3 ครั้ง	เปลี่ยนเป็นเค้าโครง Windows / Mac สำเร็จ

หมายเหตุ:
- ใช้สายเคเบิล USB Type-C® to Type-A ที่ให้มาเพื่อชาร์จแป้นพิมพ์เมื่อไฟแสดงสถานะกระพริบสีแดง ซึ่งบ่งบอกว่าแป้นพิมพ์กำลังมีพลังงานต่ำ (ต่ำกว่า 20%)
- คุณสามารถตรวจสอบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ในโหมด Bluetooth ได้โดยไปที่แผงการตั้งค่า Bluetooth บนพีซีที่เชื่อมต่ออยู่

BAHASA INDONESIA

Kemasan ini berisi:
a. Keyboard
b. Dongle:
c. Kabel pengisi daya
d. Panduan Singkat
e. Kartu garansi

Dimensi
Keyboard: 326,16mm (P) x 142,07mm (L) x 39.49mm (T)
Dongle: 18,2mm (P) x 13,2mm (L) x 5.6mm (T)

Berat
Keyboard: 1193g
Dongle: 1,6g

Daya
Keyboard: 5V/500mA
Dongle: 5V/100mA

Versi Perangkat Keras
Keyboard: GFSK / Bluetooth: V1.1
Dongle: GFSK: V1.1

Persyaratan sistem
Windows® 10 atau lebih tinggi / MacOS

Suhu Operasi
0 ~ 40°C

Kelembapan Operasi
20 ~ 85%

Suhu Penyimpanan
-40 ~ 60°C

Kelembapan Penyimpanan
20 ~ 95%

Tabel Output RF CE MERAH (Petunjuk 2014/53/UE)
Pita Frekuensi
Keyboard: Mode 2,4 GHz: 2403-2480 MHz
Mode Bluetooth: 2402-2480 MHz
Dongle: 2403-2480 MHz
Daya keluaran maksimum (EIRP)
Keyboard: Mode 2,4 GHz: <5 dBm
Mode Bluetooth: <5 dBm
Dongle: <5 dBm

Menyambung ke PC

Melalui mode USB kabel:
1. Geser tombol daya ke mode **OFF (Tidak Aktif)**.
2. Sambungkan kabel USB ke port USB Type-C® di keyboard dan port USB yang tersedia di PC Anda.
3. Sistem akan secara otomatis menginisialisasi keyboard dan membuatnya siap untuk digunakan.

Melalui 2,4 GHz:
1. Geser tombol daya ke mode 2,4 GHz.
2. Pasangkan unit Dongle ke port USB yang tersedia.
3. Setelah berhasil dipasangkan ke PC, tiga indikator mode saluran koneksi akan menyala hijau dan kemudian mati.

Melalui Bluetooth:
1. Geser tombol ke mode Bluetooth.
2. Tekan dan tahan <Fn> + 1/2/3 selama lebih dari 3 detik untuk mengaktifkan mode pemasangan Bluetooth. (Indikator akan berkedip biru dengan cepat)
3. Di Windows, klik kanan ikon Bluetooth di bagian kanan panel tugas (atau klik dua kali ikon Bluetooth pada Panel Kontrol), lalu klik **Add a device (Tambahkan perangkat) > ASUS KD201 > Finish (Selesai)**.
4. Setelah berhasil tersambung, indikator akan berhenti berkedip dan lampu biru tetap menyala selama beberapa detik sebelum mati. Setelah keyboard terhubung, keyboard akan tersambung secara otomatis ke PC saat mode Bluetooth diaktifkan selanjutnya.

CATATAN:
- Keyboard mendukung Bluetooth 3.0/5.0.
- Voltase input maksimum port USB Tipe-C® adalah 5V/500mA.

Tombol cepat keyboard

<Fn+Esc> : Aktifkan/Nonaktifkan Tombol Pintas Fn
<Fn+F1> : Diam
<Fn+F2> : Mengecilkan Volume
<Fn+F3> : Menaikkan Volume
<Fn+F4> : Peralihan Aplikasi (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Pencarian (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Trek Sebelumnya
<Fn+F7> : Me Play/Pause
<Fn+F8> : Trek Berikutnya
<Fn+F9> : Kurangi kecerahan lampu latar
<Fn+F10> : Meningkatkan kecerahan lampu latar
<Fn+F11> : Tata letak Windows
<Fn+F12> : Tata letak MacOS

CATATAN:
- Pengalaman pengguna dapat berbeda tergantung pada sistem operasi. Beberapa fungsi hanya bekerja dengan sistem Windows.
- Tekan <Fn+F11> atau <Fn+F12> untuk mengubah input keyboard Anda ke sistem operasi yang sesuai agar dapat menikmati fungsi sepenuhnya.
- Kunjungi https://support.microsoft.com/ untuk pembaruan Copilot.

Indikasi LED

Mode	Warna LED	Durasi	Keterangan
Mode USB Berkabel	Putih	Berkedip terus-menerus	Mengisi daya
		Terus menyala	Daya baterai 100%
Mode 2,4 GHz	Hijau	Berkedip lambat	Menunggu koneksi dongle
		Terus menyala	Dongle terhubung
Mode Bluetooth	Biru	Berkedip lambat	Menunggu koneksi Bluetooth
		Berkedip cepat	Mode pemasangan Bluetooth aktif
		Terus menyala	Bluetooth terhubung
	* Saluran koneksi dari atas ke bawah adalah saluran 1/2/3.		
Indikator baterai lemah	Merah	Berkedip lambat	Daya baterai di bawah 20%.
Indikator tata letak	Putih	Berkedip lambat 3 kali	Beralih ke tata letak Windows / Mac berhasil

CATATAN:
- Gunakan kabel USB Type-C® ke Type-A yang disertakan untuk mengisi daya keyboard saat indikator berkedip merah, yang menunjukkan bahwa daya keyboard rendah (di bawah 20%).
- Anda dapat memeriksa persentase baterai dalam mode Bluetooth dengan membuka panel pengaturan Bluetooth pada PC yang terhubung.

POLSKI

Opakowanie zawiera:
a. Klawiatura
b. Klucz:
c. Kabel ładujący
d. Instrukcja szybkiego uruchomienia
e. Karta gwarancyjna

Wymiary
Klawiatura: 326,16 mm (L) x 142.07 mm (W) x 39.49 mm (H)
Klucz: 18,2 mm (L) x 13.2 mm (W) x 5.6 mm (H)

Waga
Klawiatura: 1193g
Klucz: 1,6g

Ocena
Klawiatura: 5V/500mA
Klucz: 5V/100mA

Wersja sprzętu
Klawiatura: GFSK / Bluetooth: V1.1
Klucz: GFSK: V1.1

Wymagania systemowe
Windows® 10 lub nowszy/MacOS

Temperatura robocza
0 ~ 40°C

Wilgotność robocza
20 ~ 85%

Temperatura przechowywania
-40 ~ 60°C

Wilgotność przechowywania
20 ~ 95%

Tabela mocy wyjściowe RF RED CE (dyrektywa 2014/53/UE)
Pasmo częstotliwości
Klawiatura: Tryb 2,4 GHz 2403~2480 MHz
Tryb Bluetooth: 2402~2480 MHz
Klucz: 2403~2480MHz
Maksymalna moc wyjściowa (EIRP)
Klawiatura: Tryb 2,4 GHz <5 dBm
Tryb Bluetooth: <5 dBm
Klucz: <5 dBm

Podłączanie do komputera

W trybie przewodowym USB:
1. Przesuń przełącznik zasilania do trybu **OFF (WŁ.)**.
2. Podłącz kabel USB do portu USB Type-C® na klawiaturze oraz do dostępnego portu USB w komputerze.
3. System automatycznie zainicjalizuje klawiaturę i przygotuje ją do użytku.

W przypadku 2,4 GHz:
1. Przesuń przełącznik zasilania do trybu 2,4 GHz.
2. Włóż klucz do wolnego portu USB komputera.
3. Po pomyślnym sparowaniu z komputerem, trzy wskaźniki trybu kanału połączenia zaświecą się na zielono, a następnie zgasną.

W przypadku Bluetooth:
1. Przesuń przełącznik do trybu Bluetooth.
2. Naciśnij i przytrzymaj <Fn> + 1/2/3 przez ponad 3 sekundy, aby uaktywnić tryb parowania Bluetooth. (Wskaźnik zacznie migać szybko na niebiesko)
3. W systemie Windows kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Bluetooth na pasku zadań po prawej stronie (lub kliknij dwukrotnie ikonę Bluetooth w Panelu sterowania), po podłączeniu myszy do komputera. Następnie kliknij kolejno pozycję **Add a device (Dodaj urządzenie) > ASUS KD201 > Finish (Zakończ)**.
4. Po pomyślnym połączeniu wskaźnik przestanie migać, będzie świecić przez kilka sekund na niebiesko, po czym zgaśnie. Po podłączeniu klawiatury komputerze będzie się ona łączyć z nim automatycznie przy kolejnym włączeniu trybu Bluetooth.

UWAGI:
- Klawiatura obsługuje Bluetooth 3.0/5.0.
- Maksymalne napięcie wejściowe portów USB Type-C® wynosi 5 V/500 mA.

Klawisze skrótów klawiatury

<Fn+Esc> : Włączanie/wyłączanie klawiszy skrótów Fn
<Fn+F1> : Wyciszenie
<Fn+F2> : Zmniejsz głośność
<Fn+F3> : Zwiększ głośność
<Fn+F4> : Przełącznik aplikacji (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Wyszukiwanie (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Poprzednia ścieżka
<Fn+F7> : Odtwarzanie/pauza
<Fn+F8> : Następna ścieżka
<Fn+F9> : Zmniejsz jasność podświetlenia
<Fn+F10> : Zwiększ jasność podświetlenia
<Fn+F11> : Układ Windows
<Fn+F12> : Układ MacOS

UWAGI:
- Sposób działania może być inny w zależności od używanego systemu operacyjnego. Niektóre funkcje działają tylko w systemie Windows.
- Naciśnij klawisze <Fn+F11> lub <Fn+F12> w celu zmiany wejścia klawiatury na odpowiedni system operacyjny, aby móc korzystać ze wszystkich funkcji.
- Odwiedź https://support.microsoft.com/ , aby uzyskać aktualizacje Copilot.

Wskaźnik LED

Tryb	Kolor wskaźnika LED	Czas trwania	Opis
Przewodowy tryb USB	Biały	Ciągłe miganie	Ładowanie
		Świeci stale	Poziom baterii 100%
Tryb 2,4 GHz	Zielony	Powolne miganie	Oczekiwanie na podłączenie klucza sprzętowego
		Świeci stale	Klucz sprzętowy podłączony
Tryb Bluetooth	Niebieski	Powolne miganie	Oczekiwanie na podłączenie Bluetooth
		Szybkie miganie	Włączony tryb parowania Bluetooth
		Świeci stale	Bluetooth podłączony
	* Kanały połączeń od góry do dołu to kanały 1/2/3.		
Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii	Czerwony	Powolne miganie	Poziom baterii poniżej 20%
Wskaźnik układu	Biały	Wolne miganie 3 razy	Pomyślnie przełączono układ na Windows / Mac.

UWAGA:
- Użyj dołączonego kabla USB Type-C® do Type-A, aby naładować klawiaturę, gdy wskaźnik miga na czerwono, sygnalizując niski poziom naładowania klawiatury (poniżej 20%).
- Możesz sprawdzić procent naładowania baterii w trybie Bluetooth, przechodząc do panelu ustawień Bluetooth na podłączonym komputerze.

PORTUGUÊS

A embalagem inclui:
a. Teclado
B. Adaptador
c. Cabo de carregamento
d. Guia de consulta rápida
e. Certificado de garantia

Dimensões
Teclado: 326,16mm (L) x 142.07mm (W) x 39.49 mm (H)
Adaptador:: 18,2mm (L) x 13.2mm (W) x 5.6 mm (H)

Peso
Teclado: 1193g
Adaptador: 1,6g

Potência:
Teclado: 5 V/500 mA
Adaptador: 5 V/100 mA

Versão do hardware
Teclado: GFSK / Bluetooth: V1.1
Adaptador: GFSK: V1.1

Requisitos do sistema
Windows® 10 ou superior/MacOS

Temperatura de funcionamento
0 a 40°C

Umidade de funcionamento
20 a 85%

Temperatura de armazenamento:
-40 a 60°C

Umidade de armazenamento
20 a 95%

Tabela de transmissão de radiofrequência CE RED (Diretiva 2014/53/UE):
Banda de frequências
Teclado: Modo 2.4GHz: 2403-2480 MHz
Modo Bluetooth: 2402-2480 MHz
Adaptador: 2403~2480MHz
Potência máxima de transmissão (EIRP)
Teclado: Modo 2.4GHz: <5 dbm
Modo Bluetooth: <5 dbm
Adaptador: <5 dbm

Ligação ao PC

Através do modo USB com fios:
1. Deslize o interruptor para a posição Modo **OFF (Ligado)**.
2. Ligue um cabo USB à porta USB Type-C® do teclado e a uma porta USB disponível no seu PC.
3. O sistema irá inicializar automaticamente o teclado e prepará-lo para utilização.

Através de 2,4 GHz:
1. Deslize o interruptor para a posição modo 2,4 GHz.
2. Insira o adaptador numa porta USB disponível no seu PC.
3. Após o emparelhamento com o seu PC, os três indicadores de modo de canal de ligação irão acender-se em verde e depois apagar-se.

Através de Bluetooth:
1. Deslize o interruptor para o modo Bluetooth.
2. Pressione e mantenha pressionadas as teclas <Fn> + 1/2/3 por mais de 3 segundos para ativar o modo de emparelhamento Bluetooth. (O indicador piscará rapidamente em azul)
3. No Windows, com um rato ligado ao seu PC, clique com o botão direito no ícone de Bluetooth no lado direito da barra de tarefas (ou faça duplo clique no ícone de Bluetooth no Painel de controlo). Em seguida, clique em **Add a device (Adicionar um dispositivo) > ASUS KD201 > Finish (Concluir)**.
4. Quando ligado com êxito, o indicador deixará de piscar e permanecerá aceso em azul durante vários segundos antes de desvanecer. Uma vez conectado o teclado, este irá ligar-se automaticamente ao PC na próxima vez que mudar para o modo Bluetooth.

NOTAS:
- O teclado suporta Bluetooth 3.0/5.0.
- A tensão de entrada máxima das portas USB Type-C® é de 5V/500mA.

Teclas de atalho do teclado

<Fn+Esc> : Ativar/Desativar as teclas Fn
<Fn+F1> : Sem som
<Fn+F2> : Diminuir o volume
<Fn+F3> : Aumentar o volume
<Fn+F4> : Mudança de aplicação (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Procurar (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Faixa anterior
<Fn+F7> : Reproduzir/Pausa
<Fn+F8> : Faixa seguinte
<Fn+F9> : Reduzir o brilho da luz de fundo.
<Fn+F10> : Aumente o brilho da luz de fundo
<Fn+F11> : Esquema Windows
<Fn+F12> : Esquema MacOS

NOTAS:
- A experiência de utilização poderá variar de acordo com o sistema operativo. Algumas funções funcionam apenas no sistema Windows.
- Pressione <Fn+F11> ou <Fn+F12> para mudar o teclado para o respetivo sistema operativo para desfrutar de todas as funções.
- Visite https://support.microsoft.com/ para obter atualizações do Copilot.

Indicação LED

Modo	Cor do LED	Duração	Descrição
Modo USB com fio	Branco	A piscar constantemente	Durante o carregamento
		Aceso estático	Nível da bateria 100%
Modo 2.4GHz	Verde	Intermitência lenta	A aguardar ligação do adaptador
		Aceso estático	Adaptador ligado
Modo Bluetooth	Azul	Intermitência lenta	A aguardar ligação do Bluetooth
		Intermitência rápida	Modo de emparelhamento Bluetooth ativado
		Aceso estático	Bluetooth ligado
	* Os canais de ligação de cima para baixo são os canais 1/2/3.		
Indicador de bateria fraca	Vermelho	Intermitência lenta	Nível de bateria inferior a 20%
Indicador de layout	Branco	Intermitência lenta 3 vezes	Comutação para o layout Windows/Mac realizada com sucesso.

NOTA:
- Utilize o cabo USB Type-C® para Type-A fornecido para carregar o teclado quando o indicador piscar vermelho, indicando que o teclado está com pouca bateria (abaixo de 20%).
- Pode verificar a percentagem da bateria no modo Bluetooth acedendo ao painel de definições Bluetooth no PC conectado.

ROMÂNĂ

Pachetul dvs include:
a. Tastatură
b. Dongle
c. Cablu de încărcare
d. Ghid de pornire rapidă
e. Certificat de garanție

Dimensiuni
Tastatură: 326,16mm (L) x 142.07mm (W) x 39.49 mm (H)
Dongle: 18,2mm (L) x 13.2mm (W) x 5.6 mm (H)

Greutate
Tastatură: 1193g
Dongle: 1,6g

Tensiune
Tastatură: 5V/500mA
Dongle: 5V/100mA

Versiune hardware
Tastatură: GFSK / Bluetooth: V1.1
Dongle: GFSK: V1.1

Cerințe de sistem
Windows® 10 sau o versiune mai recentă / MacOS

Temperatură de funcționare
0 ~ 40°C

Umiditatea de funcționare
20 ~ 85%

Temperatură de depozitare
-40 ~ 60°C

Umiditatea de depozitare
20 ~ 95%

Tabel de ieșire RF CE RED (Directiva 2014/53 / UE)
Banda de frecvența
Tastatură: Modul 2.4GHz: 2403~2480 MHz
Bluetooth modul: 2402~2480 MHz
Dongle: 2403~2480MHz
Puterea maximă de ieșire (EIRP)
Tastatură: Modul 2.4GHz: <5 dBm
Bluetooth modul: <5 dBm
Dongle: <5 dBm

Conectarea la PC

Prin modul USB cu fir:
1. Glisați comutatorul de alimentare în modul **OPRIT** .
2. Conectați un cablu USB la portul USB Type-C® de pe tastatură și la un port USB disponibil de pe PC-ul dumneavoastră.
3. Sistemul va inițializa automat tastatura și o va pregăti pentru utilizare.

Prin conexiunea 2,4 GHz:
1. Glisați întrerupătorul de alimentare la modul 2,4 GHz.
2. Introduceți Dongle-ul într-un port USB disponibil al PC-ului dvs.
3. Când este asociat cu succes la PC-ul tău, cei trei indicatori de mod ai canalului de conectare se vor aprinde verde și apoi se vor stinge.

Prin conexiunea Bluetooth:
1. Glisați comutatorul la modul Bluetooth.
2. Apăsați și mențineți apăsat <Fn> + 1/2/3 timp de peste 3 secunde pentru a activa modul de asociere Bluetooth. (indicatorul se va aprinde intermitent rapid cu albastru)
3. În Windows, faceți clic dreapta pe pictograma Bluetooth din dreapta barei de activități (sau faceți dublu clic pe pictograma Bluetooth din Panoul de control), faceți clic pe **Add a device (Adăugați un dispozitiv) > ASUS KD201 > Finish (termina)**.
4. Când este conectat cu succes, indicatorul nu va mai clipi și va rămâne aprins albastru timp de câteva secunde înainte de a se opri. Odată ce tastatura este conectată, aceasta se va conecta automat la PC-ul tău data viitoare când activezi modul Bluetooth.

NOTE:
- Tastatura suportă Bluetooth 3.0/5.0.
- Tensiunea maximă de intrare a porturilor USB Type-C® este de 5V/500mA.

Taste rapide de la tastatură

<Fn+Esc> : Activare/Dezactivare taste de comandă rapidă cu Fn
<Fn+F1> : Dezactivare microfon
<Fn+F2> : Creștere volum
<Fn+F3> : Reducere volum
<Fn+F4> : Comutare aplicații (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Căutare (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Piesa precedentă
<Fn+F7> : Redare/Pauză
<Fn+F8> : Piesa următoare
<Fn+F9> : Reduce luminozitatea iluminării de fundal
<Fn+F10> : Crește luminozitatea iluminării de fundal
<Fn+F11> : Aspectul Windows
<Fn+F12> : Configurație MacOS

NOTE:
- Experiența utilizatorului poate varia în funcție de sistemul de operare. Unele funcții sunt disponibile numai cu sistemul de operare Windows.
- Apăsați <Fn+F11> sau <Fn+F12> pentru a comuta introducerea de la tastatură la sistemul de operare corespunzător și pentru a vă bucura de toate funcțiile.
- Vizitați https://support.microsoft.com/ pentru actualizări Copilot.

Indicație LED

Mod	Culoare LED	Durată	Descriere
Modul USB cu fir	Alb	Clipire constantă	încărcării
		În mod constant pornit	Nivelul bateriei este 100%.
Mod 2,4GHz	Verde	Clipire lentă	Se așteaptă conectarea unității dongle
		În mod constant pornit	Unitate dongle conectată
Mod Bluetooth	Albastru	Clipire lentă	Se așteaptă conectarea Bluetooth
		Clipire rapidă	Mod asociere Bluetooth activat
		În mod constant pornit	Bluetooth conectată
	* Canalele de conexiune de sus în jos sunt canalele 1/2/3.		
Indicator de baterie descărcată	Roșu	Clipire lentă	Nivel baterie sub 20%
Indicator de aspect	Alb	Clipire lentă de 3 ori	Comutare cu succes la aspectul Windows / Mac

NOTĂ:
- Utilizați cablul USB Type-C® la Type-A inclus pentru a încărca tastatura atunci când indicatorul clipește roșu, semnalând că tastatura are un nivel scăzut de energie (sub 20%).
- Puteți verifica procentajul bateriei în modul Bluetooth accesând panoul de setări Bluetooth de pe PC-ul conectat.

ESPAÑOL

U paquete incluye:
a. Teclado
b. Llave USB
c. Cable de carga
d. Guía de inicio rápido
e. Tarjeta de garantía

Dimensiones
Teclado: 326,16 mm (LA) x 142.07 mm (AN) x 39.49 mm (AL)
Llave: 18,2 mm (LA) x 13.2 mm (AN) x 5.6 mm (AL)

Peso
Teclado: 1193 g
Llave USB: 1,6 g

Clasificación
Teclado: 5 V / 500 mA
Llave USB: 5 V / 100 mA

Versión de hardware
Teclado: GFSK / Bluetooth: V1.1
Llave USB: GFSK: V1.1

Requisitos del sistema
Windows® 10 o superior / MacOS

Temperatura de funcionamiento
0 ~ 40°C

Humedad de funcionamiento
20 ~ 85%

Temperatura de almacenamiento
-40 ~ 60°C

Humedad de almacenamiento
20 ~ 95%

Tabla de salida de RF RED CE (Directiva 2014/53/UE)
Banda de frecuencia
Teclado: Modo de 2,4 GHz: 2403~2480 MHz
Modo Bluetooth: 2402~2480 MHz
Llave USB: 2403~2480MHz
Potencia de salida máxima (EIRP)
Teclado: Modo de 2,4 GHz: <5 dBm
Modo Bluetooth: <5 dBm
Llave USB: <5 dBm

Conexión a un PC

A través del modo USB con cable:
1. Deslice el interruptor de encendido a modo **OFF** .
2. Conecte un cable USB al puerto USB Type-C® del teclado y a un puerto USB disponible en su PC.
3. El sistema inicializará automáticamente el teclado y lo preparará para su uso.

A través de 2,4 GHz:
1. Desplazar el conmutador de alimentación al modo 2,4 GHz.
2. Inserte el dongle en un puerto USB disponible de su PC.
3. Cuando se empareje correctamente con su PC, los tres indicadores de modo de canal de conexión se iluminarán en verde y luego se apagarán.

A través de Bluetooth:
1. Desplazar el conmutador al modo 2,4 GHz.
2. Mantenga pulsado <Fn> + 1/2/3 durante más de 3 segundos para activar el modo de emparejamiento Bluetooth. (El indicador parpadeará rápidamente en azul)
3. En Windows, haga clic con el botón derecho en el icono Bluetooth situado a la derecha de la barra de tareas (o haga doble clic en el icono Bluetooth en el Panel de control) con un mouse conectado a su PC. A continuación, haga clic en **Add a device (Agregar un dispositivo) > ASUS KD201 > Finish (Finalizar)**.
4. Cuando se conecte correctamente, el indicador dejará de parpadear y permanecerá en luz azul durante varios segundos antes de que se apague. Una vez que el teclado esté conectado, se conectará automáticamente a su PC la próxima vez que active el modo Bluetooth.

NOTAS:
- El teclado es compatible con Bluetooth 3.0/5.0.
- El voltaje máximo de entrada de los puertos USB Type-C® es de 5 V/500 mA.

Teclas de acceso rápido del teclado

<Fn+Esc> : Habilitar/Deshabilitar las teclas de acceso rápido Fn
<Fn+F1> : Silencio
<Fn+F2> : Bajar Volumen
<Fn+F3> : Subir Volumen
<Fn+F4> : Cambio de aplicación (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Buscar (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Pista anterior
<Fn+F7> : Reproducir/Pausar
<Fn+F8> : Pista siguiente
<Fn+F9> : Reduce el brillo de la retroiluminación.
<Fn+F10> : Aumentar el brillo de la retroiluminación
<Fn+F11> : Diseño de Windows
<Fn+F12> : Diseño de MacOS

NOTAS:
- La experiencia del usuario puede variar en función del sistema operativo. Algunas funciones solamente están disponibles con Windows.
- Presione <Fn+F11> o <Fn+F12> para cambiar la entrada del teclado al sistema operativo correspondiente para disfrutar plenamente de las funciones.
- Visite https://support.microsoft.com/ para obtener actualizaciones de Copilot.

Indicación LED

Modo	Color del LED	Duración	Descripción
Modo USB cableado	Blanco	Parpadeando constantemente	Durante la carga
		Permanentemente encendido	Nivel de batería 100 %.
Modo de 2,4 GHz	Verde	Parpadeo lento	Esperando conexión de la llave
		Permanentemente encendido	Llave conectada
Modo Bluetooth	Azul	Parpadeo lento	Esperando conexión de la Bluetooth
		Parpadeo rápido	Modo de emparejamiento Bluetooth activado
		Permanentemente encendido	Bluetooth conectada
	* Los canales de conexión de arriba a abajo son los canales 1/2/3.		
Indicador de batería baja	Rojo	Parpadeo lento	Nivel de batería inferior al 20 %
Indicador de diseño	Blanco	Parpadeo lento 3 veces	Cambie al diseño de Windows / Mac con éxito.

NOTA:
- Utilice el cable USB Type-C® a Type-A incluido para cargar el teclado cuando el indicador parpadee en rojo, lo que indica que la batería del teclado está baja (por debajo del 20%).
- Puedes verificar el porcentaje de batería en el modo Bluetooth accediendo al panel de configuración de Bluetooth en el PC conectado.

SLOVENSKY

Vaše balenie obsahuje:
a. Klávesnica
b. Hardvérový kľúč:
c. Nabíjací kábel
d. Stručný návod na používanie
e. Záručný list

Rozmery
Klávesnica: 326,16mm (D) x 142,07mm (Š) x 39,49mm (V)
Hardvérový kľúč: 18,2mm (D) x 13,2mm (Š) x 5,6mm (V)

Hmotnosť
Klávesnica: 1193 g
Hardvérový kľúč: 1,6 g

Menovitý výkon
Klávesnica: 5V/500mA
Hardvérový kľúč: 5V/100mA

Verzia hardvéru
Klávesnica: GFSK / Bluetooth: V1.1
Hardvérový kľúč: GFSK: V1.1

Požiadavky na systém
Windows® 10 alebo vyšší / MacOS

Prevádzková teplota
0 ~ 40°C

Prevádzková vlhkosť
20 ~ 85 %

Skladovacia teplota
-40 ~ 60°C

Skladovacia vlhkosť
20 ~ 95 %

Tabuľka výkonov CE RED RF (Smernica č. 2014/53/EÚ)
Frekvenčné pásmo
Klávesnica: 2,4GHz režim: 2403~2480 MHz
Režim Bluetooth: 2402~2480 MHz
Hardvérový kľúč: 2403~2480 MHz
Maximálny výstupný výkon (EIRP)
Klávesnica: 2,4GHz režim: <5 dBm
Režim Bluetooth: <5 dBm
Hardvérový kľúč: <5 dBm

Pipojenie k počítaču

Prostredníctvom režimu káblového pripojenia USB:
1. Posuňte vypínač do režimu **VYP** .
2. Pripojte kábel USB k portu USB Type-C® na klávesnici a k dostupnému portu USB na vašom počítači.
3. Systém automaticky inicializuje klávesnicu a pripraví ju na použitie.

Prostredníctvom 2,4 GHz:
1. Hlavný vypínač prepnite do režimu 2,4 GHz.
2. Vložte adaptér do dostupného USB portu na vašom PC.
3. Keď sa zariadenie úspešne spáruje s vaším počítačom, indikátory troch režimov pripojenia sa rozsvietia na zeleno a potom zhasnú.

Cez rozhranie Bluetooth:
1. Vypínač prepnite do režimu Bluetooth.
2. Stlačte a podržte <Fn> + 1/2/3 na viac ako 3 sekundy, aby ste aktivovali režim párovania Bluetooth. (Modrá kontrolka bude rýchle blikať)
3. V operačnom systéme Windows kliknite pravým tlačidlom na ikonu Bluetooth v pravej časti panela úloh (alebo dvakrát kliknite na Na ikonu Bluetooth na ovládacom paneli) a potom kliknite na možnosti **Add a device (Pridať zariadenie > ASUS KD201 > Finish (Dokončiť)**.
4. Kontrolka prestane po úspešnom pripojení blikať a na niekoľko sekúnd zostane svietiť modránež nezhasne. Po pripojení klávesnice sa automaticky pripojí k vášmu počítaču, keď nabudúce zapnete režim Bluetooth.

POZNÁMKY:
- Klávesnica podporuje Bluetooth 3.0/5.0.
- Maximálne vstupné napätie portov USB Type-C® je 5V/500mA.

Aktivačné klávesy na klávesnici

<Fn+Esc> : Zapnúť/Vypnúť aktivačné klávesy Fn
<Fn+F1> : Stlmiť
<Fn+F2> : Zníženie hlasitosti
<Fn+F3> : Zvýšenie hlasitosti
<Fn+F4> : Prepínanie aplikácií (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Vyhľadávanie (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Predchádzajúca skladba
<Fn+F7> : Prehrávanie/ pozastavenie
<Fn+F8> : Ďalšia skladba
<Fn+F9> : Znížiť jas podsvietenia
<Fn+F10> : Zvýšte jas podsvietenia.
<Fn+F11> : Rozloženie Windows
<Fn+F12> : Rozloženie MacOS

POZNÁMKY:
- Používateľove skúsenosti sa môžu líšiť v závislosti od operačného systému. Niektoré funkcie pracujú iba v systéme Windows.
- Stlačením kombinácií klávesov <Fn+F11> alebo <Fn+F12> zmeňte vstup klávesnice pre príslušný operačný systém, aby ste si mohli plne užívať tieto funkcie.
- Navštívte https://support.microsoft.com/ pre aktualizácie funkcie Copilot.

LED indikácia

Režim	Farba LED	Trvanie	Popis
Káblový režim USB	Biely	Neustále bliká	Nabíjania
		Svieti	Úroveň batérie 100 %
2,4GHz režim	zelený	Pomalé blikanie	Čakanie na pripojenie USB kľúča
		Svieti	USB kľúč je pripojený
Režim Bluetooth	modrý	Pomalé blikanie	Čakanie na pripojenie Bluetooth
		Rýchle blikanie	Zapnutý režim párovania cez Bluetooth
		Svieti	Bluetooth je pripojený
	* Kanály pripojenia zhora nadol sú kanály 1/2/3.		
Kontrolka slabej batérie	Červený	Pomalé blikanie	Úroveň nabitia batérie menej ako 20 %
Indikátor rozloženia	Biely	Pomalé blikanie 3-krát	Úspešne prepnuté na rozloženie Windows / Mac.

NAPOMENA:
- Použite pribalený kábel USB Type-C® na Type-A na nabitie klávesnice, keď indikátor bliká červeno, čo znamená, že klávesnica má nízku úroveň nabitia (pod 20 %).
- Batériu si môžete skontrolovať v režime Bluetooth tak, že prejdete na panel nastavení Bluetooth na pripojenom počítači.

SLOVENŠČINA

Vaš paket vsebuje:
a. Tipkovnica
b. Dongle
c. Polnilni kabel
d. Vodilč za hitri začetek
e. Garancijski list

Dimenzije
Tipkovnica: 326,16 mm (D) x 142,07 mm (Š) x 39.49 mm (G)
Dongle: 18,2 mm (D) x 13,2 mm (Š) x 5.6 mm (G)

Teža
Tipkovnica: 1193g
Dongle: 1,6g

Nazivna moč
Tipkovnica: 5V/500mA
Dongle: 5V/100mA

Različica strojne opreme
Tipkovnica: GFSK / Bluetooth: V1.1
Dongle: GFSK: V1.1

Zahteve sistema
Windows® 10 ali novejši / MacOS

Delovna temperatura
0 ~ 40°C

Delovna vlaga
20 ~ 85%

Temperatura skladiščenja
-40 ~ 60°C

Vlaga za shranjevanje
20 ~ 95%

Tabela z vrednostmi izhodne moči radijskih frekvenc po direktivi RED (Direktiva 2014/53/EU)
Frekvenčni pas
Tipkovnica: 2.4GHz način: 2403-2480 MHz
Način Bluetooth: 2402-2480 MHz
Dongle: 2403-2480 MHz
Največja izhodna moč (EIRP)
Tipkovnica: 2.4GHz način: <5 dBm
Način Bluetooth: <5 dBm
Dongle: <5 dBm

Priključitev na računalnik

Prek žičnega načina USB:
1. Premaknite stikalo za vklop v način **IZKLOP** .
2. Priključite kabel USB na vrata USB Type-C® na tipkovnici in na razpoložljiva vrata USB na vašem računalniku.
3. Sistem bo samodejno inicializiral tipkovnico in jo pripravil za uporabo.

Prek 2,4 GHz:
1. Pomaknite stikalo za vklop/izklop na način 2,4 GHz.
2. Vstavite Dongle v prost USB vtič na vašem računalniku.
3. Ko je povezava z računalnikom uspešno vzpostavljena, se bodo trije indikatorji načina povezave prižgali zeleno in nato ugasnili.

Prek Bluetooth:
1. Pomaknite stikalo na način Bluetooth.
2. Pritisnite in pridržite <Fn> + 1/2/3 za več kot 3 sekunde, da aktivirate način seznanjanja Bluetooth. (Indikator bo hitro utripal modro)
3. V sistemu Windows kliknite ikono Bluetooth desno od opravilne vrstice z desno tipko miške (ali dvokliknite ikono Bluetooth na nadzorni plošči). Nato kliknite **Dodaj napravo > ASUS KD201 > Dokončaj**.
4. Ko je povezava uspešno vzpostavljena, indikator preneha utripati in zasveti več sekund v modri, nato pa postopoma ugasne. Ko je tipkovnica povezana, se bo samodejno povezala z vašim računalnikom, ko naslednjič vklopite način Bluetooth.

OPOMBE:
- Tipkovnica podpira Bluetooth 3.0/5.0.
- Največja vhodna napetost vrat USB Type-C® je 5 V/500 mA.

Bližnjične tipke na tipkovnici

<Fn+Esc> : Omogočanje/ onemogočanje bližnjičnih tipk Fn
<Fn+F1> : Izklop zvoka
<Fn+F2> : Zmanjšanje glasnosti
<Fn+F3> : Povečanje Glasnosti
<Fn+F4> : Preklapljanje med aplikacijami (Windows) / Launchpad (MacOS)
<Fn+F5> : Iskanje (Windows) / Spotlight (MacOS)
<Fn+F6> : Prejšnja skladba
<Fn+F7> : Predvajanje/premor
<Fn+F8> : Naslednja skladba
<Fn+F9> : Zmanjšajte svetlost osvetlitve.
<Fn+F10> : Povečajte svetlost osvetlitve.
<Fn+F11> : Postavitev Windows
<Fn+F12> : Postavitev MacOS

OPOMBE:
- Uporabniška izkušnja se lahko razlikuje glede na operacijski sistem. Nekatere funkcije delujejo le v sistemu Windows.
- Pritisnite <Fn+F11> ali <Fn+F12>, da spremenite vnos tipkovnice na ustrezni operacijski sistem in pričnete v celoti uporabljati funkcije.
- Obiščite https://support.microsoft.com/ za posodobitve Copilot.

Naslednji posnetek

Način	Barva lučke LED	Trajanje	Opis
Način žičnega USB	Bela	Nenehno utripanje	Med polnjenjem
		Nenehno vklopljena	Raven baterije 100 %
Način 2,4 GHz	Zelena	Počasi utripa	Čakanje na povezavo adapterja
		Nenehno vklopljena	Dongle je povezan
Način Bluetooth	Modra	Počasi utripa	Čakanje na povezavo Bluetooth
		Hitro utripanje	Vklopljen način seznanjanja Bluetooth
		Neprekinjeno sveti	Bluetooth je povezan
	* Povezovalni kanali od zgoraj navzdol so kanali 1/2/3.		
Indikator nizke napolnjenosti baterije	Rdeča	Počasi utripa	Raven baterije pod 20 %
Indikator postavitve	Bela	Počasi utripa 3-krat	Uspešno preklopite na postavitev Windows / Mac.

OPOMBA:
- Uporabite priloženi kabel USB Type-C® na Type-A za polnjenje tipkovnice, ko indikator utripa rdeče, kar pomeni, da je tipkovnica skoraj brez energije (pod 20 %).
- Odstotek napolnjenosti baterije lahko preverite v načinu Bluetooth, tako da odprete ploščo z nastavitvami Bluetooth na povezanem računalniku.

Notices

CE Mark Warning
This is a Class B product, in a domestic environment, this product may cause radio interference, in which case the user may be required to take adequate measures.

NCC低功率射頻器材警語：
「取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。」

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

CAUTION! DO NOT throw this product in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

English — **Simplified UKCA Declaration of Conformity**
ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/.

English — **Simplified EU Declaration of Conformity**
ASUSTeK Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. Full text of EU declaration of conformity is available at https://www.asus.com/support/.

Français — **Déclaration simplifiée de conformité de l'UE**
ASUSTeK Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes de la directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site internet suivant : https://www.asus.com/support/.

Deutsch — **Vereinfachte EU-Konformitätserklärung**
ASUSTeK Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: https://www.asus.com/support/.

Italiano — **Dichiarazione di conformità UE semplificata**
ASUSTeK Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con la direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: https://www.asus.com/support/.

Čeština — **Zjednodušené prohlášení o shodě EU**
Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 2014/53/ EU. Plné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese https://www.asus.com/support/.

Magyar — **Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat**
Az ASUSTeK Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az 2014/53/EU sz. irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövegét a következő weboldalon tekintheti meg: https://www.asus.com/support/.

Polski — **Uproszczona deklaracja zgodności UE**
Firma ASUSTeK Computer Inc. niniejszym oświadcza, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem https://www.asus.com/support/.

Português — **Declaração de Conformidade Simplificada da UE**
A ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível em https://www.asus.com/support/.

Romană — **Declarație de conformitate UE, versiune simplificată**
Prin prezenta, ASUSTeK Computer Inc. declară că acest dispozitiv este în conformitate cu reglementările esențiale și cu celelalte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la adresa https://www.asus.com/support/.

Русский — **Упрощенное заявление о соответствии европейской директиве**
ASUSTeK Computer Inc. заявляет, что устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на https://www.asus.com/support/.

Espanol — **Declaración de conformidad simplificada para la UE**
Por la presente, ASUSTeK Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la directiva 2014/53/EU. En https://www.asus.com/support/ está disponible el texto completo de la declaración de conformidad para la UE.

Українська — **Спрощена декларація про відповідність нормам ЄС**
ASUSTeK Computer Inc. заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним вимогам Директиви 2014 / 53 / EU. Повний текст декларації відповідності нормам ЄС доступний на https://www.asus.com/support/.

Nederlands — **Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring**
ASUSTeK Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op https://www.asus.com/support/.

India E-waste (Management) Rules 2016

This product complies with the "India E-Waste (Management) Rules, 2016" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls(PBBs) and polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in concentrations exceeding 0.1 % by weight in homogenous materials and 0.01 % by weight in homogenous materials for cadmium, except for the exemptions listed in Schedule II of the Rule.

ASUS products sold in Vietnam, on or after September 23, 2011,meet the requirements of the Vietnam Circular 30/2011/TT-BCT.
Các sản phẩm ASUS bán tại Việt Nam, vào ngày 23 tháng 9 năm2011 trở về sau, đều phải đáp ứng các yêu cầu của Thông tư 30/2011/TT-BCT của Việt Nam.

Korea Communications Commission Statement

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
"해당 무선설비기기는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다."

電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

China RoHS EFUP Labelling

Ukraine Certification Logo

France sorting and recycling information



「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr^{+6})	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
外部信號連接頭及線材等	○	○	○	○	○	○

備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
備考3. "-" 係指該項限用物質為排除項目。

Federal Communications Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does not cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

RF exposure warning
The dongle complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
The wireless keyboard should be installed and operated, keeping the radiator at least 10mm or more away from the person's body to comply with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment.
The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Caution: Exposure to Radio Frequency Radiation
1. To comply with the Canadian RF exposure compliance requirements, this device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
2. For wireless keyboard, to comply with RSS 102 RF exposure compliance requirements, this equipment should be installed and operated, keeping the radiator at least 10mm or more away from the person's body.
3. For dongle, to comply with RSS 102 RF exposure compliance requirements, this equipment should be installed and operated, keeping the radiator at least 0mm or more away from the person's body.

Attention: exposition au rayonnement radiofréquence
1. Pour se conformer aux exigences de conformité RF canadienne l'exposition, cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisés ou fonctionnant en conjonction avec une autre antenne ou transmetteur.
2. Pour les claviers sans fil, afin de respecter les exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences (RF) de la norme RSS 102, cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant le radiateur à au moins 10 mm du corps de la personne.
3. Pour les dongles, afin de respecter les exigences de conformité en matière d'exposition aux radiofréquences de la norme RSS 102, cet équipement doit être installé et utilisé en maintenant le radiateur à au moins 0 mm du corps de la personne.

Extended Producer Registration Certificate Number
EPR number : CPCB/BWM/2299 25072299

Regional notice for Singapore

Complies with IMDA Standards DB103778

This ASUS product complies with IMDA Standards.

There are no restrictions of using this product in EU.

FCC COMPLIANCE INFORMATION
Per FCC Part 2 Section 2.1077

Responsible Party: Asus Computer International
Address: 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538.
Phone/Fax No: (510)739-3777/(510)608-4555

hereby declares that the product

Product Name : Wireless Keyboard, ASUS Jelly75 Keyboard KD201
Model Number : KD201 (Keyboard); KD201-D (Dongle)

compliance statement:


This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Ver. 180620

EAC Certification Logo

R31018 RoHS

CE Mark



English
Keep the device dry and away from liquids and moisture. Use indoors within the temperature range of 0-40°C (32-104°F).
Note: Please unplug or switch off the device, if it exceeds the maximum temperature.

Français
Gardez l'appareil au sec, à l'écart des liquides et de l'humidité. Utilisez-le en intérieur à une température comprise entre 0 et 40°C.
Remarque : veuillez débrancher ou éteindre l'appareil si sa température dépasse la température maximale.

Deutsch
Halten Sie das Gerät trocken und fern von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Verwenden Sie das Gerät In Innenräumen im Temperaturbereich von 0-40 °C (32-104 °F).
Hinweis: Falls das Gerät die maximale Temperatur überschreitet, trennen Sie es bitte vom Strom oder schalten Sie es aus.

Italiano
Mantenere il dispositivo asciutto e lontano da liquidi e umidità. Utilizzare all'interno entro un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 40°C (32-104°F).
Nota: scollegare o spegnere il dispositivo se supera la temperatura massima.

Русский
Не используйте устройство в условиях повышенной влажности и избегайте попадания жидкостей. Используйте его в помещении при температуре в диапазоне 0-40°C.
Примечание: Отключите или выключите устройство при превышении максимальной температуры.

Čeština
Udržujte zařízení v suchu a mimo dosah tekutin a vlhkosti. Používejte ve vnitřních prostorech při teplotě 0 - 40 °C (32 - 104 °F).
Poznámka: Pokud zařízení překročí maximální teplotu, odpojte jej od elektrické zásuvky nebo jej vypněte.

Magyar
A készüléket szárazon, folyadékoktól és nedvességtől távol tartsa. Zárt térben a 0-40°C (32-104°F) hőmérséklet-tartományban használja.
Megjegyzés: kérjük, húzza ki a készüléket a hálózatból vagy kapcsolja ki, ha a maximális hőmérsékletet túllépi.

Português
Manter o aparelho seco e afastado de líquidos e humidade. Utilizar em espaços interiores dentro do intervalo de temperatura de 0-40 °C.
Nota: Se o aparelho exceder a temperatura máxima, desligue-o ou retire a ficha da tomada elétrica.

Slovenščina
Poskrbite, da bo naprava ostala suha ter jo hranite stran od tekočin in vlage. Uporabljajte v zaprtem prostoru pri temperature od 0 do 40 °C (32–104 °F).
Opomba: Če preseže najvišjo temperature, napravo izključite iz omrežja ali jo izklopite.

Espanol
Mantenga el dispositivo seco y alejado de líquidos y humedad. Utilícelo en interiores a una temperatura de enter 0 y 40 °C (32-104°F).
Nota: desenchufe o apague el dispositivo si excede el máximo de temperatura.

Українська
Тримайте пристрій в сухому місці, подалі від рідин і вологи. Використовуйте в приміщенні при температурі 0-40°C (32-104°F).
Примітка. Від'єднайте або вимкніть пристрій, якщо температура перевищує максимальну.

Türkçe
Cihazı kuru ve sıvılardan ve nemden uzak tutun. İç mekanlarda 0-40°C (32-104°F) sıcaklık aralığında kullanın.
Not: Maksimum sıcaklığı aşarsa lütfen cihazın fişini çekin veya kapatın.

Diretrizes de segurança
Mantém o dispositivo afastado de líquidos ou humidade. Utiliza o dispositivo apenas dentro do intervalo de temperatura específico de 0°C (32°F) a 40°C (104°F). Quando o dispositivo exceder a temperatura máxima, desliga-o da ficha ou desliga-o para o deixar arrefecer.

Limitação da responsabilidade

Poderão existir circunstâncias em que o Consumidor pode ter o direito de ser compensado pela ASUS por eventuais danos.

Em cada caso, independentemente da base legal, a ASUS apenas será responsável por eventuais danos reais e diretos resultantes da omissão ou falha no cumprimento de deveres legais ao abrigo desta Declaração de Garantia, até ao valor do preço máximo contratual listado de cada produto.

A ASUS só será responsável ou indemnizará o utilizador por perdas, danos ou reclamações baseadas em contrato, delito ou infração ao abrigo desta Declaração de Garantia.

Esta limitação também se aplica aos fornecedores da ASUS e aos seus revendedores.

É o máximo pelo qual a ASUS, os seus fornecedores e os seus revendedores são coletivamente responsáveis.

EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA A ASUS É RESPONSÁVEL POR QUALQUER UM DOS SEGUINTES FACTOS OU DIREITOS:
(1) RECLAMAÇÕES DE TERCEIROS CONTRA TI POR DANOS;
(2) PERDA DE, OU DANOS NOS TEUS REGISTOS OU DADOS;
(3) DANOS ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU INDIRETOS OU POR QUAISQUER DANOS ECONÓMICOS CONSEQUENTES (INCLUINDO PERDA DE LUCROS OU POUPANÇAS), MESMO QUE A ASUS, OS SEUS FORNECEDORES OU OS SEUS REVENDEDORES TENHAM SIDO INFORMADOS DESTA POSSIBILIDADE.

DO NOT throw the device in fire. DO NOT short circuit the contacts.

DO NOT disassemble the device.

Manufacturer

ASUSTeK Computer Inc.
Tel: +886-2-2894-3447
Address: 1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
華碩電腦股份有限公司
台北市北投區立德路 15 號 1F

Authorised representative in Europe
ASUS Computer GmbH
Address: HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

Authorized representative in United Kingdom
ASUSTEK (UK) LIMITED
Address: 1st Floor, Sackville House, 143-149 Fenchurch Street, London, EC3M 6BL, England, United Kingdom

ASUS GLOBAL PTE. LTD
10 Changi Business Park Central 2, #02-01 Hansapoint, Singapore (486030)
E-mail: ProductSafety@asus.com

ASUS Computer International
Address: 48720 Kato Rd, Fremont, CA 94538. USA
Tel: +1-510-739-3777
https://qr.asus.com/ProductSafety

დამზადებულია ჩინეთში
მწარმოებელი
ASUSTeK Computer Inc.
1F., No. 15, Lide Rd., Beitou Dist., Taipei City 112
ტელეფონი: +886-2-2894-3447

Di-Impor oleh:
PT. ASUS TECHNOLOGY INDONESIA JAKARTA
The Kensington Office Tower, Lt. 16, Jl. Boulevard Raya No.1, RT.1/RW.2, Desa/Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Kota Adm. Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 14240

Q26467_KD201_Keyboard_773x275mm_QSG.indd 2
2025/7/17 15:49:56