

**PORT**  
CONNECT

Professional Docking

# USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION



 Screw USB-C  
cable included

For **USB-C notebook**



For  
**USB-C 3.1  
Gen 2**

**2x** 

    
For **Windows®, macOS®  
& ChromeOS™**

UP TO  
**85W**  
**USB-C**  
POWER  
distribution

**DisplayLink®**

**4K Plug and Display™**

## USER GUIDE




MANUEL UTILISATEUR ANVÄNDARMANUAL  
BENUTZERHANDBUCH MANUALE D'USO  
MANUAL DEL USUARIO PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA  
GEBRUIKSHANDLEIDING POUŽÍVATELSKÁ PŘÍRUČKA  
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA  
MANUAL DO UTILIZADOR دليل المستخدم  
NAVODILA ZA UPORABO

MODEL: 901908V2EU / 901908V2UK

## CONNECTORS COMPATIBILITY SCHEMA

Follow the illustrations below to connect the corresponding connectors.

MODEL: 901908V2EU / 901908V2UK



For optimal display of the screens, the DisplayLink™ drivers must be installed

**CONGRATULATIONS AND THANK YOU FOR PURCHASING OUR PRODUCT**MODEL:  
**901908V2EU / 901908V2UK****SPECIFICATIONS**

- \* CASE DIMENSIONS: 11,3 X 11,3 X 3,0 CM
- \* NET WEIGHT: 1,12 KG
- \* INPUT: 20V = 5A
- \* OUTPUT: 20V = 4,25A
- \* OUTPUT POWER: 85 W

**CONTENTS**

- 1 USB-C Docking Station 2x4K
- 1 Powered 100W power adapter
- 1 x USB-C to USB-C screw cable
- 1 User manual

|                              |           |           |          |           |           |
|------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| Output Voltage               | 5.0V      | 9.0V      | 12.0V    | 15.0V     | 20.0V     |
| Output Current               | 3.0A      | 3.0A      | 3.0A     | 3.0A      | 4.5A      |
| Output Power                 | 15.0W     | 27.0W     | 36.0W    | 45.0W     | 90.0W     |
| Average Active Efficiency    | ≥ 81.39 % | ≥ 86.62 % | ≥ 87.4 % | ≥ 87.73 % | ≥ 88.00 % |
| Efficiency at Low Load (10%) | 82.14 %   | 78.76 %   | 85.31 %  | 85.78 %   | 88.91 %   |
| No Load Power Consumption    | ≤ 0.21W   | /         |          |           |           |

**WARNING !**

- \* KEEP AWAY FROM WATER, LIQUID, FIRE AND OUT OF THE REACH OF CHILDREN.
- \* AVOID EXPOSING THE DOCKING STATION TO PROLONGED PERIODS OF EXTREME HEAT OR COLD.
- \* WHEN THE DOCKING STATION IS IN USE, PLACE IT ON A SOLID SURFACE (TABLE, FLOOR, ETC.) WITH ADEQUATE AIRFLOW.
- \* WHEN DISCONNECTING THE DOCKING STATION FROM THE COMPUTER, ENSURE YOU GRASP THE CONNECTOR AND PULL FIRMLY AWAY FROM THE DOCKING STATION. THIS WILL AVOID DAMAGE TO THE CONNECTOR AND/OR TO THE CABLE.
- \* IF THE DOCKING STATION OR ITS ELEMENTS BECOME DAMAGED THEY MUST BE REPLACED BY QUALIFIED PERSONNEL WITH ELEMENTS OF THE SAME TYPE AND RATING. DO NOT DISMANTLE OR ATTEMPT TO REPAIR THIS PRODUCT YOURSELF.
- \* IF ANY OF THE FOLLOWING SITUATION ARISES, GET THE EQUIPMENT CHECKED BY A SERVICE TECHNICIAN:
  - THE EQUIPMENT HAS BEEN EXPOSED TO MOISTURE.
  - THE EQUIPMENT HAS BEEN DROPPED AND DAMAGED.
  - THE EQUIPMENT HAS OBVIOUS SIGN OF BREAKAGE.
  - THE EQUIPMENT HAS NOT BEEN WORKING WELL OR CANNOT GET IT TO WORK ACCORDING TO THE USER'S MANUAL

**TROUBLESHOOTING**

- IF THE UNIT APPEARS TO HAVE FAILED IN FUNCTIONING PLEASE CHECK THE FOLLOWING:
- \* THE DOCKING STATION IS PLUGGED INTO A WORKING OUTLET SOCKET.
  - \* THE CORRECT CONNECTOR IS SELECTED AND CONNECTED FIRMLY TO BOTH THE DOCKING STATION AND THE LAPTOP DEVICE.
- IF ALL OF THESE SPECIFICATIONS ARE VERIFIED AND THE DOCKING STATION STILL DON'T FUNCTION, PLEASE REFER TO YOUR PURCHASE POINT.



Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION

## WINDOWS® OS DISPLAY CONFIGURATION

### MULTI-MONITOR CONFIGURATION

To be able to configure your devices, please download the Display Link software, available on <http://www.displaylink.com>.

Once the extra monitors are connected, they can be configured to either **Mirror mode**, **Extend mode** or set the primary display. Position the mouse anywhere on the **Windows Desktop**, Right-click and select **Screen Resolution**.

#### 1. EXTEND MODE

1. Refer to the **Multi-monitor configuration** section to bring up the configuration window.
2. In the **Display** drop-down menu, select the main monitor.
3. Select **Multiple Displays > Extend these displays**.
4. Click **OK** to confirm and exit.

Change the appearance of your displays

Display: 1. 2351

Resolution: 1920 × 1080 (Recommended)

Orientation: Landscape

Multiple displays: Extend desktop to this display

This is currently your main display. [Advanced settings](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK Cancel Apply

## WINDOWS® OS DISPLAY CONFIGURATION

5. Once the setting is completed, simply drag and drop the application icons or the opened windows to the add-on monitor. However, some applications may not support to display on the extended desktop.

**NOTE:** IF THE SYSTEM ONLY SUPPORTS SST MODE, THE EXTERNAL MONITORS CONNECTED WILL BE CONSIDERED TO BE THE SAME OUTPUT.

### 6. Software Troubleshooting

#### a. Cursor disappeared

If the status remains in the extended mode but the docking station is disconnected, the desktop will still be panned to the add-on monitor. The cursor may not be found on the primary monitor in such a case. If it happens, connect the add-on monitor through the docking station again or keep moving the mouse.

#### b. Video playback in extended mode

If the video or DVD playback quality is poor or low performance in extended mode, please playback it on the primary monitor instead of the add-on monitor.

## 2. MIRROR MODE

1. Refer to the **Multi-monitor configuration** section to bring up the configuration window.
2. In the **Display** drop-down menu, select the main monitor.
3. Select **Multiple Displays > Duplicate these displays**.
4. Click **OK** to confirm and exit.

## 3. SET THE PRIMARY MONITOR

1. Refer to the **Multi-monitor configuration** section to bring up the configuration window.
2. In the **Display** drop-down menu, select the preferred monitor.
3. Check the box of **Make this my main display**.

**NOTE:** FOR SOME COMPUTERS, YOU MAY NEED TO DISABLE THE MAIN DISPLAY BY UNCHECKING THE BOX OF **EXTEND THE DESKTOP ONTO THIS MONITOR OR EXTEND MY WINDOWS DESKTOP ONTO THIS MONITOR**.

4. Click **OK** to confirm and exit.

## 4. SST MODE

If the system only supports SST mode, the external monitors connected will be considered to be the same output.


## 5. MST MODE

When using MST mode to connect external monitors, you can use Mirror mode, Extend mode or set the primary display.

## WINDOWS® OS AUDIO CONFIGURATION

By default, when the docking station is connected to a computer, the audio configuration may be changed to **USB (Multimedia) Audio Device** automatically (this setting depends on models). If it does not work, follow the steps below to setup.

1. Open **Control Panel** and then select the hardware and sound icon.
2. Click **Sound > Manage audio devices** and then select **USB Audio Device**.



## MAC® OS DISPLAY CONFIGURATION


### MULTI-MONITOR CONFIGURATION

To be able to configure your devices, please download the Display Link software for OS-X, available on <http://www.displaylink.com>.

Once the extra monitors are connected, they can be configured to either **Mirror mode**, **Extend mode** or set the primary display. Click on the apple menu on the top right of your Mac Desktop and select System Preferences.

#### 1. EXTEND MODE

1. Refer to the **display** section to bring up the configuration window.
2. Select the Arrangement section
3. Simply drag and drop the screens, to choose the screens locations.




## MAC® OS DISPLAY CONFIGURATION

### 2. MIRROR MODE

1. Refer to the **display** section to bring up the configuration window.
2. Select the **Arrangement** section.
3. Click on **Mirror Displays**.

### 3. SET THE PRIMARY MONITOR

1. Refer to the **display** section to bring up the configuration window.
2. Select the **Arrangement** section
3. Simply drag and drop the white bar, to choose the primary monitor.



## MAC® OS AUDIO CONFIGURATION

By default, when the docking station is connected to a computer, the audio configuration may be changed to **USB (Multimedia) Audio Device** automatically (this setting depends on models). If it does not work, follow the steps below to setup.

1. Click on the apple menu on the top right of your **Mac Desktop** and select **System Preferences**.
2. Click Sound and select the **Output** section.
3. Select the audio device that you want to use.



Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION

## WINDOWS® OS CONFIGURATION ÉCRANS

### CONFIGURATION MULTI-MONITEURS

Afin de configurer votre appareil, veuillez télécharger le logiciel DisplayLink, disponible sur <http://www.displaylink.com>.

Une fois que les moniteurs supplémentaires sont connectés, ils peuvent être configurés en **mode Miroir**, **mode Extension** ou **régler l'affichage principal**.

Placez la souris n'importe où sur le **Bureau Windows**, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Résolution de l'écran**.

#### 1. MODE EXTENSION

1. Reportez-vous à la section de **configuration Multi-moniteurs** pour afficher la fenêtre de configuration.
2. Dans le menu déroulant **Affichage**, sélectionnez le moniteur principal.
3. Sélectionnez **Multi-écrans>Étendre ces écrans**.
4. Cliquez sur **OK** pour confirmer et quitter.

Change the appearance of your displays



Display: 1. 2351 ▾

Resolution: 1920 × 1080 (Recommended) ▾

Orientation: Landscape ▾

Multiple displays: Extend desktop to this display ▾

This is currently your main display.

[Advanced settings](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK

Cancel

Apply

## WINDOWS® OS CONFIGURATION ÉCRAN

5. Une fois le réglage terminé, faites simplement glisser et déposer les icônes de l'application ou la fenêtre ouverte sur le moniteur complémentaire. Cependant, certaines applications peuvent ne pas être compatibles avec l'affichage sur le bureau étendu.

**NOTE:** SI LE SYSTÈME SUPPORTE SEULEMENT LE MODE SST, LES MONITEURS EXTERNES CONNECTÉS SERONT CONSIDÉRÉS COMME ÉTANT SUR LA MÊME SORTIE.

### 6. Dépannage du logiciel

#### a. Disparition du curseur

Si le statut reste dans le mode étendu, mais la station d'accueil est déconnectée, le bureau sera toujours affiché sur le moniteur complémentaire. Le curseur peut ne pas être trouvé sur le moniteur principal dans un tel cas.

Si cela se produit, connectez le moniteur supplémentaire à travers la station d'accueil ou continuez à déplacer la souris.

#### b. Lecture vidéo en mode étendu

Si la qualité de lecture de la vidéo ou du DVD est faible ou faible en mode étendu, veuillez le lire sur le moniteur principal au lieu du moniteur complémentaire.

## 2. MODE MIRROIR

1. Reportez-vous à la section de **configuration Multi-moniteurs** pour afficher la fenêtre de configuration.
2. Dans le menu déroulant **Affichage**, sélectionnez le moniteur principal.
3. Sélectionnez plusieurs **Affichage> Dupliquer les écrans**.
4. Cliquez sur **OK** pour confirmer et quitter.

## 3. DÉFINIR LE MONITEUR PRINCIPAL

1. Reportez-vous à la section de **configuration Multi-moniteur** pour afficher la fenêtre de configuration.
2. Dans le menu déroulant **Affichage**, sélectionnez le moniteur préféré.
3. Cochez la case **Faire de cet écran mon écran principal**.

**NOTE:** POUR CERTAINS ORDINATEURS, VOUS DEVREZ PEUT-ÊTRE DÉSACTIVER L'AFFICHAGE PRINCIPAL EN DÉCOCHANT LA CASE **EXTENSION DU BUREAU SUR CE MONITEUR OU EXTENSION DE MON BUREAU WINDOWS SUR CE MONITEUR**.

4. Cliquez sur **OK** pour confirmer et quitter.

## 4. MODE SST

Si le système ne prend en charge que le mode SST, les moniteurs externes connectés seront considérés comme étant la même sortie.


## 5. MODE MST

Lorsque vous utilisez le mode MST pour connecter des moniteurs externes, vous pouvez utiliser le mode miroir, le mode Extension ou définir l'affichage principal.

## WINDOWS® OS CONFIGURATION AUDIO

Par défaut, lorsque la station d'accueil est connectée à un ordinateur, la configuration audio peut être modifiée automatiquement sur le **périphérique audio USB (multimédia)** (ce paramètre dépend des modèles). Si cela ne fonctionne pas, suivez les étapes ci-dessous pour configurer.

1. Ouvrez le **Panneau de configuration**, puis sélectionnez l'icône du matériel et du son.
2. Cliquez sur **Son** > **Gérer les périphériques audio**, puis sélectionnez **Périphérique audio USB**.



## MAC® OS DISPLAY CONFIGURATION

### CONFIGURATION MULTI-MONITEURS


Afin de configurer votre appareil, veuillez télécharger le logiciel DisplayLink, disponible sur <http://www.displaylink.com>.

Une fois que les moniteurs supplémentaires sont connectés, ils peuvent être configurés en **mode Miroir**, **mode Extension** ou régler l'affichage principal.

Cliquez sur le menu Apple en haut à droite de votre bureau Mac et sélectionnez **Préférences Système**.

#### 1. MODE EXTENSION

1. Reportez vous la section **Moniteurs** pour afficher la fenêtre de configuration
2. Cliquez sur l'onglet **Disposition**
3. Maintenez le curseur enfoncé sur un écran et déplacez-le, afin de lui choisir un nouvel emplacement.




## MAC® OS CONFIGURATION ÉCRAN

### 2. MODE MIRROIR

1. Reportez vous à la section **Moniteurs** pour afficher la fenêtre de configuration
2. Cliquez sur l'onglet **Disposition**
3. Cochez **Recopie vidéo**.

### 3. DÉFINIR LE MONITEUR PRINCIPAL

1. Reportez vous à la section **Moniteurs** pour afficher la fenêtre de configuration
2. Cliquez sur l'onglet **Disposition**
3. Cliquez sur la barre blanche (voir ci-dessous), maintenez le curseur enfoncé et déplacez la sur l'écran qui deviendra votre écran principal.



## MAC® OS CONFIGURATION AUDIO

Par défaut, lorsque la station d'accueil est connectée à un ordinateur, la configuration audio peut être modifiée automatiquement sur le **périphérique audio USB (multimédia)** (ce paramètre dépend des modèles). Si cela ne fonctionne pas, suivez les étapes ci-dessous pour configurer.

1. Cliquez sur le menu Apple en haut à droite de votre **bureau Mac** et sélectionnez **Préférences Système**.
2. Cliquez sur **Son** et accédez à l'onglet **Sortie**.
3. Sélectionnez l'appareil que vous voulez utiliser pour vos sorties audio.



## WINDOWS® OS BILDSCHIRMKONFIGURATION

### MEHRFACHMONITOR-KONFIGURATION

To be able to configure your devices, please download the DisplayLink software, available on <http://www.displaylink.com>.

Sobald die zusätzlichen Monitore angeschlossen sind, können Sie entweder auf den **Spiegelmodus** oder **Erweiterungsmodus** konfiguriert oder als primärer Bildschirm eingestellt werden. Zeigen Sie mit der Maus irgendwo auf den **Windows-Desktop**, rechtsklicken Sie und wählen Sie **Bildschirmauflösung**.

#### 1 ERWEITERUNGSMODUS

1. Sehen Sie im Abschnitt **Mehrfachmonitor** nach, um das Konfigurationsfenster anzuzeigen.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü den **Hauptmonitor**.
3. Wählen Sie **Mehrfachdisplays > Diese Displays erweitern**.
4. Klicken Sie **OK**, um zu bestätigen und zu beenden.

Change the appearance of your displays



Display: 1. 2351 ▾

Resolution: 1920 × 1080 (Recommended) ▾

Orientation: Landscape ▾

Multiple displays: Extend desktop to this display ▾

This is currently your main display.

[Advanced settings](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK Cancel Apply

## WINDOWS® OS BILDSCHIRMKONFIGURATION

5. Wenn die Einstellung abgeschlossen ist, einfach die Anwendungssymbole oder die offenen Fenster auf den zusätzlichen Monitor ziehen. Einige Anwendungen ermöglichen die Ansicht auf dem erweiterten Bildschirm jedoch möglicherweise nicht.

**ANMERKUNG:** WENN DAS SYSTEM NUR DEN SST-MODUS UNTERSTÜTZT, WERDEN DIE EXTERNEN MONITORE ALS TEILE DES GLEICHEN AUSGANGS BEHANDELT.

### 6. Software-Fehlerbehebung

#### a. Cursor nicht sichtbar

Im erweiterten Modus bei getrennter Dockingstation vom Desktop weiterhin auf dem Zusatzmonitor erweitert. In diesem Fall befindet sich der Cursor möglicherweise nicht im Hauptmonitor. Schließen Sie dann den Zusatzmonitor erneut an die Dockingstation an oder bewegen Sie die Maus weiter.

#### b. Video abspielen im erweiterten Modus

Wenn das Abspielen des Videos oder der DVD schlecht ist oder im erweiterten Modus die Leistung gering ist, spielen Sie bitte auf dem primären Monitor ab, nicht auf dem Zusatzmonitor.

## 2. SPIEGELMODUS

1. Sehen Sie im Abschnitt **Mehrfachmonitor** nach, um das Konfigurationsfenster anzuzeigen.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü den **Hauptmonitor**.
3. Wählen Sie **Mehrfachbildschirme -> Diese Bildschirme duplizieren**.
4. Klicken Sie **OK**, um zu bestätigen und zu beenden.

## 3. WÄHLEN SIE DEN PRIMÄRMONITOR.

1. Sehen Sie im Abschnitt **Mehrfachmonitor** nach, um das Konfigurationsfenster anzuzeigen.
2. Wählen Sie im Dropdown-Menü den **Hauptmonitor**.
3. Markieren Sie das Feld **Diesen zu meinem Hauptbildschirm machen**.

**HINWEIS:** BEI EINIGEN COMPUTERN MÜSSEN SIE DEN HAUPTBILDSCHIRM DEAKTIVIEREN, INDEM SIE DIE MARKIERUNG IN DEM **KÄSTCHEN DESKTOP AUF DIESEN MONITOR ERWEITERN ODER MEINEN WINDOWS-DESKTOP AUF DIESEN MONITOR ERWEITERN ENTFERNEN**.

4. Klicken Sie **OK**, um zu bestätigen und zu beenden.

## 4. SST MODUS

Wenn das System nur SST-Modus akzeptiert, werden die angeschlossenen externen Monitore als gleiche Ausgabe betrachtet.


## 5. MST MODUS

Wenn Sie MST-Modus verwenden, um externe Monitore anzuschließen, können Sie den Mirror-Modus, den Extend-Modus verwenden oder den primären Monitor festlegen.

## WINDOWS® OS AUDIOKONFIGURATION

Wenn die Dockingstation an einen Computer angeschlossen ist, kann die Audio-Konfiguration standardmäßig zu einem **USB-(Multimedia)-Audiogerät** geändert werden (diese Einstellung ist modellabhängig). Wenn dies nicht funktioniert, befolgen Sie bitte die unten stehenden Schritte zur Einrichtung.

1. Öffnen Sie das **Kontrollpanel** und wählen Sie die Hardware und das Tonsymbol.
2. Klicken Sie **Ton -> Audiogeräte verwalten** und wählen Sie **USB-Audiogerät**.



## MAC® OS BILDSCHIRMKONFIGURATION


### MEHRFACHMONITOR-KONFIGURATION

Um Ihre Geräte konfigurieren zu können, laden Sie bitte die DisplayLink-Software auf <http://www.displaylink.com> herunter.

Zeigen Sie mit der Maus irgendwo auf den **Windows-Desktop**, rechtsklicken Sie und wählen Sie **Bildschirmauflösung**. Kicken Sie auf das Apple-Menü oben rechts in Ihrem Mac-Desktop und wählen Sie Systemeinstellungen.

### 1 ERWEITERUNGSMODUS

1. Im Abschnitt Anzeige können Sie das Konfigurationsfenster aufrufen.
2. Wählen Sie den Abschnitt Anordnung.
3. Ziehen Sie einfach die weiße Leiste, um den Hauptmonitor zu wählen.




## MAC® OS BILDSCHIRMKONFIGURATION

### 2. SPIEGELMODUS

1. Im Abschnitt Anzeige können Sie das Konfigurationsfenster aufrufen.
2. Wählen Sie den Abschnitt Anordnung.
3. Klicken Sie auf anzeige spiegeln.

### 3. WÄHLEN SIE DEN PRIMÄRMONITOR.

1. Im Abschnitt Anzeige können Sie das Konfigurationsfenster aufrufen.
2. Wählen Sie den Abschnitt Anordnung.
3. Ziehen Sie einfach die weiße Leiste, um den Hauptmonitor zu wählen.



## MAC® OS AUDIOKONFIGURATION

Wenn die Dockingstation an einen Computer angeschlossen ist, kann die Audio-Konfiguration standardmäßig zu einem **USB-(Multimedia)-Audiogerät** geändert werden (diese Einstellung ist modellabhängig). Wenn dies nicht funktioniert, befolgen Sie bitte die unten stehenden Schritte zur Einrichtung..

1. Klicken Sie auf das Apple-Menü oben rechts in Ihrem Mac-Desktop und wählen Sie Systemeinstellungen.
2. Klicken Sie auf Ton und wählen Sie den Ausgabeabschnitt..
3. Wählen Sie das Audiogerät, das Sie verwenden möchten.



Professional Docking **USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION****WINDOWS® OS CONFIGURACIÓN DE PANTALLA****CONFIGURACIÓN DE MULTIMONITOR**

A fin de configurar sus dispositivos, por favor descargue el software DisplayLink, disponible en <http://www.displaylink.com>.


Una vez conectados los monitores adicionales, pueden configurarse en **Modo mirror**, **Modo extendido** o como pantalla principal.

Sitúe el cursor del ratón en cualquier punto del **Escritorio de Windows**, haga clic con el botón derecho y seleccione **Configuración de pantalla**.

**1. MODO EXTENDIDO**

1. Vaya a la sección de **configuración de monitores múltiples** para visualizar la ventana de configuración.
2. En el menú desplegable **Pantalla**, seleccione el monitor principal.
3. Seleccione **Múltiples monitores > Extender estos monitores**.
4. Haga clic en **OK** para confirmar y salir.

Change the appearance of your displays



## WINDOWS® OS CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

5. Una vez completado el ajuste, simplemente arrastre y suelte los iconos de la aplicación o las ventanas abiertas sobre el monitor añadido. Algunas aplicaciones, sin embargo, pueden no permitir su visualización en el escritorio extendido.

**NOTA:** SI EL SISTEMA SOLO SOPORTA EL MODO SST, LOS MONITORES EXTERNOS CONECTADOS SE CONSIDERARÁN PARTE DE LA MISMA SALIDA.

### 6. Resolución de problemas de software

#### a. El cursor desaparece

Si se permanece en modo extendido, pero se desconecta la estación de docking, el escritorio seguirá extendido al monitor adicional. En este caso, puede que no se encuentre el cursor en el monitor primario. Si esto sucediera, conecte de nuevo el monitor adicional a la estación de docking o siga moviendo el ratón.

#### b. Reproducción de vídeo en modo extendido

Si la reproducción de vídeo o DVD es de baja calidad en modo extendido, reproduzca en el monitor primario en lugar de en el monitor adicional.

## 2. MODO MIRROR

1. Vaya a la sección de **configuración de monitores múltiples** para visualizar la ventana de configuración.
2. En el menú desplegable **Pantalla**, seleccione el monitor principal.
3. Seleccionar **Monitores múltiples > Duplicar estas pantallas**.
4. Haga clic en **OK** para confirmar y salir.

## 3. CONFIGURE EL MONITOR PRIMARIO

1. Vaya a la sección de **configuración de monitores múltiples** para visualizar la ventana de configuración.
2. En el menú desplegable **Pantalla**, seleccione el monitor principal.
3. Marque la casilla **Hacer que esta sea la pantalla primaria**.

**NOTA:** EN ALGUNOS ORDENADORES ES POSIBLE QUE DEBA INHABILITAR LA PANTALLA PRINCIPAL DESMARCANDO LA CASILLA **EXTENDER EL ESCRITORIO EN ESTE MONITOR O EXTENDER MI ESCRITORIO DE WINDOWS EN ESTE MONITOR**.

4. Haga clic en **OK** para confirmar y salir.

## 4. MODO SST

Si el sistema solo admite el modo SST, los monitores seleccionados se considerarán parte de la misma salida.


## 5. MODO MST

Si se usa el modo MST para conectar monitores externos, puede usar el el Modo mirror, el Modo extendido o configurar la pantalla principal.

## WINDOWS® OS CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Por defecto, cuando la estación de docking está conectada a un ordenador, la configuración de audio puede cambiarse automáticamente a **Dispositivo de audio USB (Multimedia)** (este ajuste depende del modelo). Si esto no funciona, siga los siguientes pasos para los ajustes.

1. Abra el **Panel de control** y seleccione el icono de hardware y sonido.
2. Haga clic en **Sonido** > **Administrar dispositivos de audio** y, a continuación, seleccione el **dispositivo de audio USB**.



## MAC® OS CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

### CONFIGURACIÓN DE MULTIMONITOR


A fin de configurar sus dispositivos, por favor descargue el software DisplayLink, disponible en <http://www.displaylink.com>.

Una vez conectados los monitores adicionales, pueden configurarse en **Modo mirror**, **Modo extendido** o como pantalla principal.

Haga clic en el menú de Apple en la parte superior derecha en su escritorio Mac y seleccione Preferencias del sistema.

#### 1. MODO EXTENDIDO

1. Consulte la sección Pantalla mostrar la ventana de configuración.
2. Seleccione la sección Ajustes.
3. Simplemente arrastre y suelte las pantallas para escoger las ubicaciones de pantalla. Sleep de schermen eenvoudigweg om de locaties van de schermen te kiezen.




## MAC® OS CONFIGURACIÓN DE PANTALLA

### 2. MODO MIRROR

1. Consulte la sección Pantalla mostrar la ventana de configuración.
2. Seleccione la sección Ajustes.
3. Haga clic en Duplicar pantallas.

### 3. CONFIGURE EL MONITOR PRIMARIO

1. Consulte la sección Pantalla mostrar la ventana de configuración.
2. Seleccione la sección Ajustes.
3. Simplemente arrastre y suelte la barra blanca para elegir el monitor principal.



## MAC® OS CONFIGURACIÓN DE AUDIO

Por defecto, cuando la estación de docking está conectada a un ordenador, la configuración de audio puede cambiarse automáticamente a **Dispositivo de audio USB (Multimedia)** (este ajuste depende del modelo). Si esto no funciona, siga los siguientes pasos para los ajustes.

1. Haga clic en el menú de Apple en la parte superior derecha en su escritorio Mac y seleccione Preferencias del sistema.
2. Haga clic en Sonido y seleccione la sección Salida. Klik op Geluid in selecteer de sectie Output.
3. Seleccione el dispositivo de audio que desea usar.



Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION

## WINDOWS® OS DISPLAYCONFIGURATIE

### CONFIGURATIE VAN MEERDERE MONITORS

Om uw apparaten te configureren, downloadt u de DisplayLink-software, beschikbaar op <http://www.displaylink.com>.


Zodra de extra monitors verbonden zijn, kunnen ze geconfigureerd worden naar ofwel **Spiegelmodus**, **Uitbreidingsmodus** of ingesteld worden als hoofdscherm.

Plaats de muis om het even waar op het **Windows-bureaublad**, rechterklik en selecteer **Schermresolutie**.

#### 1. UITBREIDINGSMODUS

1. Raadpleeg de sectie **Configuratie van meerdere monitors** om het configuratievenster op te roepen.
2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu van de **display** de hoofdmonitor.
3. Selecteer **Meerdere displays > Deze displays uitbreiden**.
4. Klik op **OK** om te bevestigen en af te sluiten.

#### Change the appearance of your displays



Display: 1. 2351

Resolution: 1920 × 1080 (Recommended)

Orientation: Landscape

Multiple displays: Extend desktop to this display

This is currently your main display. [Advanced settings](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK Cancel Apply

## WINDOWS® OS DISPLAYCONFIGURATIE

5. Zodra de instelling voltooid is, sleep en plaats gewoon de applicatiepictogrammen of de geopende vensters naar de toe te voegen monitor. Sommige applicaties kunnen misschien echter niet getoond worden op de uitgebreide computer.

**OPMERKING:** ALS HET SYSTEEM ALLEEN SST-MODUS ONDERSTEUNT, ZULLEN DE VERBONDEN EXTERNE MONITORS BESCHOUWD WORDEN ALS DEZELFDE OUTPUT.

### 6. Softwareprobleemoplossing

#### a. Cursor verdwenen

Als de status in de uitgebreide modus blijft maar het dockingstation losgekoppeld wordt, zal de computer nog altijd gekoppeld zijn aan de toegevoegde monitor. In dat geval kan de cursor niet te vinden zijn op de hoofdmonitor. Als dit gebeurt, verbind de toegevoegde monitor opnieuw via het dockingstation of blijf de muis bewegen.

#### b. Video afspelen in uitgebreide modus

Als de afspeelkwaliteit van de video of dvd in de uitgebreide modus slecht is of laag van kwaliteit, speel deze dan af op de hoofdmonitor in plaats van op de toegevoegde monitor.

## 2. SPIEGELMODUS

1. Raadpleeg de sectie **Configuratie van meerdere monitors** om het configuratievenster op te roepen.
2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu van de **display** de hoofdmonitor.
3. Selecteer **Meerdere displays > Deze displays dupliceren**.
4. Klik op **OK** om te bevestigen en af te sluiten.

## 3. STEL DE HOOFDMONITOR IN

1. Raadpleeg de sectie **Configuratie van meerdere monitors** om het configuratievenster op te roepen.
2. Selecteer in het vervolgkeuzemenu van de **display** de hoofdmonitor.
3. Vink het vakje aan **Dit tot mijn hoofddisplay maken**.

**OPMERKING:** BIJ SOMMIGE COMPUTERS MOET U MISSCHIEN DE HOOFDDISPLAY UITSCHAKELEN DOOR HET VINKJE WEG TE NEMEN BIJ **BREID DE COMPUTER UIT NAAR DEZE MONITOR OF BREID MIJN WINDOWS-COMPUTER UIT NAAR DEZE MONITOR**.

4. Klik op **OK** om te bevestigen en af te sluiten.

## 4. SST-MODUS

Als het systeem alleen SST-modus ondersteunt, zullen de verbonden externe monitors beschouwd worden als dezelfde output.


## 5. MST-MODUS

Wanneer u MST-modus gebruikt om externe monitors te verbinden, kunt u de Spiegelmodus of Uitbreidingsmodus gebruiken of de hoofddisplay instellen.

## WINDOWS® OS AUDIOCONFIGURATIE

Wanneer het dockingstation standaard verbonden is met een computer, kan de audioconfiguratie automatisch veranderd worden naar **USB (Multimedia) Audioapparaat** (deze instelling hangt af van het model). Als het niet werkt, volg onderstaande stappen om in te stellen.

1. Open het **Bedieningspaneel** en selecteer het pictogram voor hardware en geluid.
2. Klik op **Geluid > Audioapparaten beheren** en selecteer dan **USB Audioapparaat**.



## MAC® OS DISPLAYCONFIGURATIE

### CONFIGURATIE VAN MEERDERE MONITORS


Om uw apparaten te configureren, downloadt u de DisplayLink-software, beschikbaar op <http://www.displaylink.com>.

Zodra de extra monitors verbonden zijn, kunnen ze geconfigureerd worden naar ofwel **Spiegelmodus**, **Uitbreidingsmodus** of ingesteld worden als hoofdscherm.

Klik op het Apple-menu in de rechterbovenhoek van uw Mac Desktop en selecteer Systeemvoorkeuren.

#### 1. UITBREIDINGSMODUS

1. Raadpleeg de sectie Display om het configuratievenster te openen.
2. Selecteer de sectie Arrangement.
3. Sleep de schermen eenvoudigweg om de locaties van de schermen te kiezen.




## MAC® OS DISPLAYCONFIGURATIE

### 2. SPIEGELMODUS

1. Raadpleeg de sectie Display om het configuratievenster te openen.
2. Selecteer de sectie Arrangement.
3. Klik op Mirror Displays.

### 3. STEL DE HOOFDMONITOR IN

1. Raadpleeg de sectie Display om het configuratievenster te openen.
2. Selecteer de sectie Arrangement.
3. Sleep eenvoudig de witte balk en selecteer de primaire monitor.



## MAC® OS AUDIOCONFIGURATIE

Wanneer het dockingstation standaard verbonden is met een computer, kan de audioconfiguratie automatisch veranderd worden naar **USB (Multimedia) Audioapparaat** (deze instelling hangt af van het model). Als het niet werkt, volg onderstaande stappen om in te stellen.

- Klik op het Apple-menu in de rechterbovenhoek van uw Mac Desktop en selecteer Systeemvoorkeuren.
- Klik op Geluid en selecteer de sectie Output.
- Selecteer het audioapparaat dat u wilt gebruiken.



Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION

**WINDOWS® OS КОНФИГУРАЦИЯ ДИСПЛЕЯ****КОНФИГУРАЦИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ МОНИТОРАМИ**

Чтобы получить возможность настройки ваших устройств, загрузите программное обеспечение DisplayLink, доступное на <http://www.displaylink.com>.

После подключения дополнительных мониторов они могут быть настроены на Режим зеркального отображения или Режим расширения, либо же настроены на основной дисплей.

Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте на рабочем столе и выберите Разрешение экрана.

**1. РЕЖИМ РАСШИРЕНИЯ**

1. См. раздел Конфигурация с несколькими мониторами, чтобы открыть окно конфигурации.
2. В раскрывающемся меню дисплея выберите главный монитор.
3. Выберите Несколько дисплеев > Расширить эти дисплеи.
4. Нажмите ОК для подтверждения и выхода.

**Change the appearance of your displays**

Displays: 1. 2351 ▾

Resolution: 1920 × 1080 (Recommended) ▾

Orientation: Landscape ▾

Multiple displays: Extend desktop to this display ▾

This is currently your main display.

[Advanced settings](#)[Make text and other items larger or smaller](#)[What display settings should I choose?](#)

OK

Cancel

Apply

## WINDOWS® OS КОНФИГУРАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

5. По завершении настройки просто перетащите значки приложений или открытые окна на дополнительный монитор. Однако некоторые приложения могут не поддерживать отображение на расширенном рабочем столе.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЕСЛИ СИСТЕМА ПОДДЕРЖИВАЕТ ТОЛЬКО РЕЖИМ SST, ПОДКЛЮЧЕННЫЕ ВНЕШНИЕ МОНИТОРЫ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ОДИНАКОВЫМИ.

### 6. Устранение общих неполадок программного обеспечения

#### а. Исчез курсор

Если статус остается в расширенном режиме, но док-станция отключена, рабочий стол по-прежнему будет зависеть от дополнительного монитора. В этом случае курсор не будет отображаться на основном мониторе.

В таком случае подключите дополнительный монитор еще раз через док-станцию или продолжайте перемещать мышь.

#### б. Воспроизведение видео в расширенном режиме

Если качество воспроизведения видео или DVD плохое или видео тормозит в расширенном режиме, воспроизведите его на основном мониторе, а не на дополнительном.

## 2. ЗЕРКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

1. См. раздел Конфигурация с несколькими мониторами чтобы открыть окно конфигурации.
2. В раскрывающемся меню дисплея выберите главный монитор.
3. Выберите Несколько дисплеев > Дублировать эти дисплеи.
4. Нажмите ОК для подтверждения и выхода.

## 3. УСТАНОВИТЕ ОСНОВНОЙ МОНИТОР

1. См. раздел Конфигурация с несколькими мониторами чтобы открыть окно конфигурации.
2. В раскрывающемся меню дисплея выберите главный монитор.
3. Установите флажок Сделайте это моим основным дисплеем.

ПРИМЕЧАНИЕ. ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КОМПЬЮТЕРОВ МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ОТКЛЮЧИТЬ ОСНОВНОЙ ДИСПЛЕЙ, СНЯВ ФЛАЖОК РАСШИРИТЬ РАБОЧИЙ СТОЛ НА ЭТОТ МОНИТОР ИЛИ РАСШИРИТЬ РАБОЧИЙ СТОЛ **WINDOWS** НА ЭТОТ МОНИТОР.

4. Нажмите ОК для подтверждения и выхода.

## 4. РЕЖИМ SST

Если система поддерживает только режим SST, подключенные внешние мониторы будут считаться одинаковыми.


## 5. РЕЖИМ MST

При использовании режима MST для подключения внешних мониторов можно использовать Режим зеркального отображения, Режим расширения или настроить основной дисплей.

## WINDOWS® OS НАСТРОЙКА ЗВУКА

По умолчанию, когда док-станция подключена к компьютеру, аудио можно настроить на Аудиоустройство USB (мультимедиа)автоматически (эта настройка зависит от моделей). Если это не работает, выполните следующие действия для настройки.

1. ОткройтеПанель управлениящелкните по значку Аппаратное оборудование и звук.
2. Нажмите Звук > Управлениеаудиоустройствами, а затем выберите USB-аудиоустройство.



## MAC® OS КОНФИГУРАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

### КОНФИГУРАЦИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ МОНИТОРАМИ


Чтобы получить возможность настройки ваших устройств, загрузите программное обеспечение DisplayLink, доступное на <http://www.displaylink.com>.

После подключения дополнительных мониторов они могут быть настроены на Режим зеркального отображения или Режим расширения, либо же настроены на основной дисплей.

Нажмите на меню Apple в правом верхнем углу вашего Mac Desktop и выберите «Системные настройки».

#### 1. РЕЖИМ РАСШИРЕНИЯ

1. См. раздел «Экран», чтобы открыть окно конфигурации.
2. Выберите раздел «Расположение».
3. Просто перетащите экраны, чтобы выбрать их расположение.




## MAC® OS КОНФИГУРАЦИЯ ДИСПЛЕЯ

### 2. ЗЕРКАЛЬНЫЙ РЕЖИМ

1. См. раздел «Экран», чтобы открыть окно конфигурации.
2. Выберите раздел «Расположение».
3. Нажмите «Зеркально отобразить дисплеи».

### 3. УСТАНОВИТЕ ОСНОВНОЙ МОНИТОР

1. См. раздел «Экран», чтобы открыть окно конфигурации.
2. Выберите раздел «Расположение».
3. Просто перетащите белую панель, чтобы выбрать основной монитор.



## MAC® OS НАСТРОЙКА ЗВУКА

По умолчанию, когда док-станция подключена к компьютеру, аудио можно настроить на Аудиоустройство USB (мультимедиа)автоматически (эта настройка зависит от моделей). Если это не работает, выполните следующие действия для настройки.

1. Нажмите на меню Apple в правом верхнем углу вашего Mac Desktop и выберите «Системные настройки».
2. Нажмите «Звук» и выберите раздел «Вывод».
3. Выберите аудиоустройство, которое вы хотите использовать.



Professional Docking **USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION**

## WINDOWS® OS CONFIGURAÇÃO DE ECRÃ

### CONFIGURAÇÃO MULTIMONITOR

Para poder configurar os seus dispositivos, transfira o software DisplayLink, disponível em <http://www.displaylink.com>.

Depois de os monitores extra estarem ligados, podem ser configurados no **Modo espelho**, no **modo Estendido** ou pode ser **definido um ecrã principal**.

Posicionar o rato em qualquer ponto da **Área de Trabalho do Windows**, clicar com o botão direito e seleccionar **Resolução de Ecrã**.

#### 1. MODO ESTENDIDO

1. Ir à **configuração multimonitor** para abrir a janela de configuração.
2. No menu suspenso **Monitor**, seleccionar o monitor principal.
3. Seleccionar **Múltiplos Monitores > Estender estes monitores**.
4. Clicar em **OK** para confirmar e sair.

Change the appearance of your displays



Display: 1. 2351 ▼

Resolution: 1920 × 1080 (Recommended) ▼

Orientation: Landscape ▼

Multiple displays: Extend desktop to this display ▼

This is currently your main display.

[Advanced settings](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK

Cancel

Apply

## WINDOWS® OS CONFIGURAÇÃO DE ECRÃ

5. Depois de concluída a configuração, basta arrastar e largar os ícones de aplicações ou as janelas abertas para o monitor adicional. No entanto, algumas aplicações podem não ser compatíveis com a área de trabalho estendida.

**NOTA:** SE O SISTEMA SUPOSTAR APENAS O MODO SST, OS MONITORES EXTERNOS LIGADOS SERÃO CONSIDERADOS COMO SENDO A MESMA SAÍDA.

### 6. Despiste de problemas de software

#### a. O cursor desapareceu

Se o estado permanecer no modo estendido, mas a estação de ancoragem estiver desligada, a área de trabalho continuará a ser estendida para o monitor adicional. O cursor pode não ser encontrado no monitor principal, nesse caso. Se isso acontecer, ligar novamente o monitor adicional através da estação de ancoragem ou continuar a mover o rato.

#### b. Reprodução de vídeo no modo estendido

Se a qualidade de reprodução do vídeo ou DVD for fraca ou de baixo desempenho no modo estendido, reproduzi-los no monitor principal, em vez do monitor adicional.

## 2. MODO ESPELHO

1. Ir à **configuração multimonitor** para abrir a janela de configuração.
2. No menu suspenso **Monitor**, selecionar o monitor principal.
3. Selecionar **Múltiplos Monitores > Duplicar estes monitores**.
4. Clicar em **OK** para confirmar e sair.

## 3. DEFINIR O MONITOR PRINCIPAL

1. Ir à **configuração multimonitor** para abrir a janela de configuração.
2. No menu suspenso **Monitor**, selecionar o monitor principal.
3. Marcar a caixa **Fazer deste o meu monitor principal**.

**NOTA:** NALGUNS COMPUTADORES, TALVEZ SEJA NECESSÁRIO DESATIVAR O MONITOR PRINCIPAL, DESMARCANDO A CAIXA ESTENDER A ÁREA DE TRABALHO PARA ESTE MONITOR OU ESTENDER A MINHA ÁREA DE TRABALHO DO WINDOWS PARA ESTE MONITOR.

4. Clicar em **OK** para confirmar e sair.

## 4. MODO SST

Se o sistema suportar apenas o modo SST, os monitores externos ligados serão considerados como sendo a mesma saída

## 5. MODO MST

Ao usar o modo MST para ligar monitores externos, pode usar-se o modo Espelho, o modo Estendido ou definir o monitor principal.

## WINDOWS® OS CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

Por defeito, quando a estação de ancoragem está ligada a um computador, a configuração de áudio pode ser alterada para **Dispositivo de áudio USB (multimédia)** automaticamente (esta configuração depende dos modelos). Se não funcionar, seguir as etapas abaixo para configurar.

1. Abrir o **Painel de Controlo** e depois seleccionar o ícone de hardware e som.
2. Clicar em **Sons > Gerir dispositivos de áudio** e depois seleccionar **Dispositivo de áudio USB**.



## MAC® OS CONFIGURAÇÃO DE ECRÃ

### CONFIGURAÇÃO MULTIMONITOR


Para poder configurar os seus dispositivos, transfira o software DisplayLink, disponível em <http://www.displaylink.com>.

Depois de os monitores extra estarem ligados, podem ser configurados no **Modo espelho**, no **modo Estendido** ou pode ser **definido um ecrã principal**.

Clique no menu da maçã do canto superior direito da sua área de trabalho Mac e selecione Preferências de Sistema.

#### 1. MODO ESTENDIDO

1. Consulte a secção Ecrã para abrir janela de configuração.
2. Selecione a secção Disposição.
3. Basta arrastar e largar os ecrãs para escolher as posições destes.




## MAC® OS CONFIGURAÇÃO DE ECRÃ

### 2. MODO ESPELHO

1. Consulte a secção Ecrã para abrir janela de configuração.
2. Selecione a secção Disposição.
3. Clique em Espelhar Ecrãs.

### 3. DEFINIR O MONITOR PRINCIPAL

1. Consulte a secção Ecrã para abrir janela de configuração.
2. Selecione a secção Disposição.
3. Basta arrastar e largar a barra branca para escolher o monitor principal.



## MAC® OS CONFIGURAÇÃO DE ÁUDIO

Por defeito, quando a estação de ancoragem está ligada a um computador, a configuração de áudio pode ser alterada para **Dispositivo de áudio USB (multimédia)** automaticamente (esta configuração depende dos modelos). Se não funcionar, seguir as etapas abaixo para configurar.

1. Clique no menu da maçã do canto superior direito da sua área de trabalho Mac e selecione Preferências de Sistema.
2. Clique em Som e selecione a secção Saída.
3. Selecione o dispositivo de áudio que deseja usar.



Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION

## WINDOWS® OS KONFIGURACIJA ZASLONA

### KONFIGURACIJA VEČIH ZASLONOV


För att kunna konfigurera dina enheter, vänligen ladda ned DisplayLink-programvaran, tillgänglig på <http://www.displaylink.com>.

Ko so dodatni zasloni povezani, jih je mogoče konfigurirati na **zrcalni način**, **razširjeni način** ali pa nastaviti kot primarni zaslon.

Postavite miško kjer koli na namizje **Windows**, **kliknite** z desno tipko miške in izberite **Ločljivost zaslona**.

### 1. RAZŠIRJEN NAČIN

1. Izberite **Konfiguracija več zaslonov**, da se prikaže konfiguracijsko okno.
2. V spustnem meniju **Zaslon**, izberite glavni zaslon.
3. Izberite **Več zaslonov > Razširi te zaslone**.
4. Kliknite **V** redu, potrdite in izstopite.



## WINDOWS® OS KONFIGURACIJA ZASLONA

5. Ko je nastavitev končana, preprosto povlecite in spustite ikone aplikacij ali odprta okna na dodatni zaslon. Kljub temu nekatere aplikacije ne podpirajo prikaza na razširjenem namizju.

**OPOMBA:** Če sistem podpira samo način SST, se šteje, da so zunanji priključeni zasloni, isti izhod.

### 6. Odpravljanje težav s programsko opremo

#### a. Kazalec je izginil

Če status ostane v razširjenem načinu, vendar je priključna postaja odklopljena, bo namizje še vedno premaknjeno na dodatni zaslon. V tem primeru kazalec morda ni na primarnem zaslonu.

Če se to zgodi, ponovno priključite dodatni zaslon preko priključne postaje ali pa še naprej premikajte miško.

#### b. Predvajanje videa v razširjenem načinu

Če je kakovost predvajanja videoposnetka ali DVD-ja v razširjenem načinu slaba ali nizka, ga prosimo, namesto na dodatnem zaslonu, predvajajte na primarnem zaslonu.

## 2. ZRCALNI NAČIN

1. Izberite **Konfiguracija več zaslonov**, da se prikaže konfiguracijsko okno.
2. V spustnem meniju **Zaslon**, izberite glavni zaslon.
3. Izberite **Več zaslonov > Podvoji te zaslone**.
4. Kliknite **V** redu, potrdite in izstopite.

## 3. NASTAVITE PRIMARNI ZASLON

1. Izberite **Konfiguracija več zaslonov**, da se prikaže konfiguracijsko okno.
2. V spustnem meniju **Zaslon**, izberite glavni zaslon.
3. Označite polje **Naj bo to moj glavni zaslon**.

**OPOMBA:** ZA NEKATERE RAČUNALNIKE BOSTE MORDA MORALI ONEMOGOČITI GLAVNI ZASLON TAKO, DA POČISTITE POLJE RAZŠIRI NAMIZJE NA TA ZASLON ALI RAZŠIRI MOJE WINDOWS NAMIZJE NA TA ZASLON.

4. Kliknite **V** redu, potrdite in izstopite.

## 4. NAČIN SST

Če sistem podpira samo način SST, se šteje, da so zunanji priključeni zasloni, isti izhod.


## 5. NAČIN MST

Ko uporabljate način MST za povezavo zunanjih zaslonov, lahko uporabite zrcalni način, razširjeni način ali pa nastavite kot primarni zaslon.

## WINDOWS® OS AVDIO KONFIGURACIJA

Če je priključna postaja povezana z računalnikom, je privzeto mogoče zvočno konfiguracijo samodejno spremeniti v **USB (Multimedia) avdio napravo** (ta nastavitvev je odvisna od modelov). Če to ne deluje, upoštevajte spodnja navodila za nastavitvev.

1. Odprite **Nadzorno ploščo** in nato izberite ikono Strojna oprema in zvok.
2. Kliknite **Zvok> Upravljaj zvočne naprave** in nato izberite **USB avdio naprava**.



## MAC® OS KONFIGURACIJA ZASLONA


### KONFIGURACIJA VEČIH ZASLONOV

För att kunna konfigurera dina enheter, vänligen ladda ned DisplayLink-programvaran, tillgänglig på <http://www.displaylink.com>.

Ko so dodatni zasloni povezani, jih je mogoče konfigurirati na **zrcalni način**, **razširjeni način** ali pa nastaviti kot primarni zaslon. Klikka på Apple-menyn längst upp till höger på Mac-skrivbordet och välj System Preferences.

#### 1. RAZŠIRJEN NAČIN

1. Gå till Display-sektionen för att öppna konfigurationsfönstret.
2. Välj Arrangement-sektionen.
3. Dra och släpp helt enkelt skärmarna för att välja deras placering.




## MAC® OS KONFIGURACIJA ZASLONA

### 2. MODE MIRROIR

1. Gå till Display-sektionen för att öppna konfigurationsfönstret.
2. Välj Arrangement-sektionen.
3. Klicka på Mirror Displays.

### 3. DÉFINIR LE MONITEUR PRINCIPAL

1. Gå till Display-sektionen för att öppna konfigurationsfönstret.
2. Välj Arrangement-sektionen.
3. Dra och släpp helt enkelt det vita strecket för att välja den primära skärmen.



## MAC® OS AVDIO KONFIGURACIJA

Če je priključna postaja povezana z računalnikom, je privzeto mogoče zvočno konfiguracijo samodejno spremeniti v **USB (Multimedia) avdio napravo** (ta nastavitvev je odvisna od modelov). Če to ne deluje, upoštevajte spodnja navodila za nastavitvev.

1. Klikka på Apple-menyn längst upp till höger på Mac-skrivbordet och välj System Preferences.
2. Klikka på Sound och välj Output-sektionen.
3. Välj ljudenheten som du vill använda.



## WINDOWS® OPERÁCIÓS RENDSZER KIJELEZŐBEÁLLÍTÁS

### TÖBBMONITOROS KONFIGURÁCIÓ


Az eszközök konfigurálásához töltsse le az SMI illesztőprogramokat, amelyek elérhetők a <http://www.displaylink.com>.

Az extra monitorok csatlakoztatás után konfigurálhatók tükör módba, kiterjesztési módba, vagy beállíthatók elsődleges kijelzőként. Helyezze az egeret bárhová a Windows asztalon, kattintson a jobb gombbal, és válassza a Képernyőfelbontás lehetőséget.

#### 1. KITERJESZTÉSI MÓD

1. Tekintse meg a Több képernyő részt a konfigurációs ablak megjelenítéséhez.
2. A Kijelző legördülő menüben válassza ki a fő monitort.
3. Válassza a Több képernyő > Ezen megjelenítő kiterjesztése lehetőséget.
4. Kattintson az OK gombra a megerősítéshez és a kilépéshez.

Change the appearance of your displays



## WINDOWS® OPERÁCIÓS RENDSZER KIJELZŐBEÁLLÍTÁS

5. A beállítás befejezése után egyszerűen húzza át az alkalmazásikonokat vagy a megnyitott ablakokat a hozzáadott monitorra. Előfordulhat azonban, hogy egyes alkalmazások nem támogatják a kiterjesztett asztalon való megjelenítést.

**MEGJEGYZÉS:** HA A RENDSZER CSAK AZ SST MÓDOT TÁMOGATJA, A CSATLAKOZTATOTT KÜLSŐ MONITOROKAT A RENDSZER ÚGY KEZELI, MINTHA UGYANAZ A KIMENET LENNÉNEK.

### 6. Szoftver hibaelhárítás

#### a. A kurzor eltűnt

Ha az állapot továbbra is kiterjesztett módban marad, de a dokkolóállomást leválasztják, az asztal továbbra is ki lesz terjesztve a hozzáadott monitoron. Ilyen esetben előfordulhat, hogy a kurzor nem található az elsődleges monitoron. Ha ez megtörténik, csatlakoztassa újra a hozzáadott monitort a dokkolóállomáson keresztül, vagy mozgassa tovább az egeret.

#### b. Videólejátszás kiterjesztett módban

Ha a videó vagy DVD lejátszási minősége rossz vagy gyenge teljesítményű kiterjesztett módban, kérjük, játssza le az elsődleges monitoron a hozzáadott helyett.

## 2. TÜKÖR MÓD

1. Tekintse meg a Több képernyő részt a konfigurációs ablak megjelenítéséhez.
2. A Kijelző legördülő menüben válassza ki a fő monitort.
3. Válassza a Több képernyő > Ezen megjelenítő kiterjesztése lehetőséget.
4. Kattintson az OK gombra a megerősítéshez és a kilépéshez.

## 3. ELSŐDLEGES MONITOR BEÁLLÍTÁSA

1. Tekintse meg a Több képernyő részt a konfigurációs ablak megjelenítéséhez.
2. A Kijelző legördülő menüben válassza ki a fő monitort.
3. Válassza az Ez legyen a fő képernyőm lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** EGYES SZÁMÍTÓGÉPEKEN ELŐFORDULHAT, HOGY LE KELL TILTANI AZ ELSŐDLEGES KIJELZŐT AZ ASZTAL KITERJESZTÉSE ERRE A MONITORRA VAGY A WINDOWS ASZTAL KITERJESZTÉSE ERRE A MONITORRA NÉGYZET BEJELÖLÉSÉNEK TÖRLÉSÉVEL.

4. Kattintson az OK gombra a megerősítéshez és a kilépéshez.

## 4. SST MÓD

Ha a rendszer csak az SST módot támogatja, a csatlakoztatott külső monitorok azonos kimenetnek számítanak.


## 5. MST MÓD

Ha MST módot használ külső monitorok csatlakoztatására, használhatja a Tükör módot, a Kiterjesztés módot vagy beállíthatja az elsődleges kijelzőt.

## WINDOWS® OPERÁCIÓS RENDSZER KIJELZŐBEÁLLÍTÁS

Alapértelmezésben, ha a dokkolóállomás a számítógéphez van csatlakoztatva, az audiokonfiguráció automatikusan átvált az USB (multimédiás) audioeszközre (ez a beállítás a típustól függ). Ha nem működik, kövesse az alábbi lépéseket a beállításhoz.

1. Nyissa meg a Vezérlőpultot, majd válassza ki a hardver és hang ikont.
2. Kattintson a Hang > Hangeszközök kezelése elemre, majd válassza az USB audioeszköz lehetőséget.



## MAC® OPERÁCIÓS RENDSZER KIJELZŐBEÁLLÍTÁS


### TÖBBMONITOROS KONFIGURÁCIÓ

Az eszközök konfigurálásához tölts le az OS-X SMI-illesztőprogramokat, amelyek elérhetők a <https://www.siliconmotion.com/downloads/index.html> címen.

Az extra monitorok csatlakoztatás után konfigurálhatók tükör módba, kiterjesztési módba, vagy beállíthatók elsődleges kijelzőként. Kattintson az alma menüre a Mac Asztal jobb felső sarkában, és válassza a Rendszerbeállítások lehetőséget.

#### 1. KITERJESZTETT MÓD

1. Tekintse meg a kijelző részt a konfigurációs ablak megjelenítéséhez.
2. Válassza az Elrendezés részt
3. Egyszerűen húzza át a képernyőket a képernyők helyének kiválasztásához.




## MAC® OPERÁCIÓS RENDSZER KIJELZŐBEÁLLÍTÁS

### 2. TÜKÖR MÓD

1. Tekintse meg a kijelző részt a konfigurációs ablak megjelenítéséhez.
2. Válassza az Elrendezés részt
3. Kattintson a Képernyőtükrozés elemre.

### 3. ELSŐDLEGES MONITOR BEÁLLÍTÁSA

1. Tekintse meg a kijelző részt a konfigurációs ablak megjelenítéséhez.
2. Válassza az Elrendezés részt
3. Egyszerűen húzza át a fehér sávot az elsődleges képernyő kiválasztásához.



## MAC® OPERÁCIÓS RENDSZER AUDIOBEÁLLÍTÁS

Alapértelmezésben, ha a dokkolóállomás a számítógéphez van csatlakoztatva, az audiokonfiguráció automatikusan átvált az USB (multimédiás) audioeszközre (ez a beállítás a típustól függ). Ha nem működik, kövesse az alábbi lépéseket a beállításhoz.

1. Kattintson az alma menüre a Mac Asztal jobb felső sarkában, és válassza a Rendszerbeállítások lehetőséget.
2. Kattintson a Hang elemre, és válassza a Kimenet részt.
3. Válassza ki a használni kívánt audioeszközt.



Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION

**WINDOWS® OS KONFIGURACJA EKRANU****KONFIGURACJA WIELU MONITORÓW**

Aby móc skonfigurować urządzenia, pobierz oprogramowanie DisplayLink, dostępne pod adresem <http://www.displaylink.com>.

Po podłączeniu, dodatkowe monitory mogą zostać skonfigurowane w **trybie lustrzanym, rozszerzonym** lub jako ekran główny. Ustaw wskaźnik myszki w dowolnym miejscu **Pulpitu Windows**, kliknij prawym przyciskiem i wybierz **Ustawienia ekranu**.

**1. TRYB ROZSZERZONY**

1. Przejdź do sekcji **Konfiguracji wielu monitorów**, aby otworzyć okno konfiguracji.
2. W rozwijalnym menu **Ekranu** wybierz ekran główny.
3. Wybierz **Wiele ekranów > Rozszerz ekrany**.
4. Kliknij **OK**, by potwierdzić i wyjść.

Change the appearance of your displays

1. 2351

Resolution: 1920 x 1080 (Recommended)

Orientation: Landscape

Multiple displays: Extend desktop to this display

This is currently your main display.

[Advanced settings](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK Cancel Apply

## WINDOWS® OS KONFIGURACJA EKRANU

5. Po zakończeniu ustawień wystarczy po prostu przeciągnąć i upuścić ikony aplikacji lub otwarte okienka na obszar dodatkowego ekranu. Jednakże, niektóre z nich mogą nie wspierać funkcji rozszerzonego ekranu.

**UWAGA:** JEŚLI SYSTEM WSPIERA WYŁĄCZNIE TRYB SST, PODŁĄCZONE ZEWNĘTRZNE MONITORY BĘDĄ WYŚWIELAŁY TEN SAM SYGNAŁ WYJŚCIOWY.

### 6. Rozwiązywanie problemów z oprogramowaniem

#### a. Kursor zniknął

Jeżeli tryb rozszerzony pozostał aktywny, ale stacja dokująca została odłączona, pulpit będzie ciągle przesunięty na obszar dodatkowego monitora. W takim przypadku kursor może znajdować poza obszarem ekranu głównego. W razie wystąpienia takiego problemu należy podłączyć ponownie stację dokującą lub ruszać myszką do momentu pojawienia się kursora.

#### b. Odtwarzanie video w trybie rozszerzonym

W przypadku gdy jakość lub prędkość odtwarzania plików video lub płyt DVD w trybie rozszerzonym jest niska, należy odtwarzać pliki na ekranie głównym zamiast dodatkowego.

## 2. TRYB LUSTRZANY

1. Przejdź do sekcji **Konfiguracji wielu monitorów**, aby otworzyć okno konfiguracji.
2. W rozwijalnym menu **Ekranu** wybierz ekran główny.
3. Wybierz **Wiele ekranów > Duplikuj**.
4. Kliknij **OK**, by potwierdzić i wyjść.

## 3. USTAW EKRAN GŁÓWNY

1. Przejdź do sekcji **Konfiguracji wielu monitorów**, aby otworzyć okno konfiguracji.
2. W rozwijalnym menu **Ekranu** wybierz ekran główny.
3. Zaznacz pole **Ustaw jako ekran główny**.

**UWAGA:** W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH KOMPUTERÓW MOŻE WYSTĄPIĆ KONIECZNOŚĆ WYŁĄCZENIA GŁÓWNEGO EKRANU POPRZECZ USUNIĘCIEM HACZYKA Z POŁA ROZSZERZ PULPIT NA TEN EKRAN LUB **ROZSZERZ MÓJ PULPIT WINDOWS NA TEN MONITOR**.

4. Kliknij **OK**, by potwierdzić i wyjść.

## 4. TRYB SST

Jeżeli system obsługuje wyłącznie tryb SST, podłączone zewnętrzne ekrany będą uznawane za to samo wyjście


## 5. TRYB MST

W przypadku korzystania z trybu MST do podłączenia zewnętrznych monitorów, można użyć trybu lustrzanego, rozszerzonego lub ustawić zewnętrzny ekran jako główny.

## WINDOWS® OS USTAWIENIA AUDIO

Domyślnie, gdy stacja dokująca jest podłączona do komputera, ustawienia audio mogą być automatycznie zmienione na **Urządzenie Audio (Multimedia) USB** (ustawienie to jest zależne od modeli). Jeżeli ta konfiguracja nie funkcjonuje, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami w celu jej ustawienia.

1. Otwórz **Panel Sterowania** i wybierz ikonkę **Sprzęt i dźwięk**.
2. Kliknij **Dźwięk > Zarządzaj urządzeniami audio** a następnie wybierz **Urządzenie Audio USB**.



## MAC® OS KONFIGURACJA EKRANU


### KONFIGURACJA WIELU MONITORÓW

Aby móc skonfigurować urządzenia, pobierz oprogramowanie DisplayLink, dostępne pod adresem <http://www.displaylink.com>.

Po podłączeniu, dodatkowe monitory mogą zostać skonfigurowane w **trybie lustrzanym, rozszerzonym** lub jako ekran główny. Kliknij menu Apple w prawym górnym rogu pulpitu komputera Mac i wybierz Preferencje systemowe.

#### 1. TRYB ROZSZERZONY

1. Zobacz sekcję Monitory, aby wyświetlić okno konfiguracji.
2. Wybierz sekcję Rozmieszczenie.
3. Po prostu przeciągnij i upuść ekrany, aby wybrać lokalizację ekranów.




## MAC® OS KONFIGURACJA EKRANU

### 2. TRYB LUSTRZANY

1. Zobacz sekcję Monitory, aby wyświetlić okno konfiguracji.
2. Wybierz sekcję Rozmieszczenie.
3. Kliknij opcję Monitory lustrzane.

### 3. USTAW EKRAN GŁÓWNY

1. Zobacz sekcję Monitory, aby wyświetlić okno konfiguracji.
2. Wybierz sekcję Rozmieszczenie.
3. Po prostu przeciągnij i upuść biały pasek, aby wybrać główny monitor.



## MAC® OS USTAWIENIA AUDIO

Domyślnie, gdy stacja dokująca jest podłączona do komputera, ustawienia audio mogą być automatycznie zmienione na **Urządzenie Audio (Multimedia) USB** (ustawienie to jest zależne od modeli). Jeżeli ta konfiguracja nie funkcjonuje, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami w celu jej ustawienia.

1. Kliknij menu Apple w prawym górnym rogu pulpitu komputera Mac i wybierz Preferencje systemowe.
2. Kliknij Dźwięk i wybierz sekcję Wyjście.
3. Wybierz urządzenie audio, którego chcesz używać.



Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION

## WINDOWS® OS NASTAVENIE DISPLEJA

### NASTAVENIE VIACERÝCH MONITOROV

Ak si chcete nastaviť svoje zariadenia, stiahnite si softvér DisplayLink, ktorý je k dispozícii na stránke <http://www.displaylink.com>.

Po pripojení je možné ďalšie monitory nastaviť na režim **duplikovania**, **rozšírenia** alebo ako hlavný monitor.

Kliknite pravým tlačidlom myši kamkoľvek na **Plochu** a zvolte možnosť **Rozlíšenie obrazovky**.

#### 1. REŽIM ROZŠÍRENIA

1. Pre prístup do konfiguračného okna použite sekciu **Nastavenie viacerých monitorov**.
2. V rozbalovacej ponuke **Obrazovka** zvolte hlavný monitor.
3. Zvolte **Viaceré obrazovky > Rozšíriť tieto obrazovky**.
4. Kliknite na **OK** pre potvrdenie a opustenie ponuky.

Change the appearance of your displays



Display: 1. 2351 ▾

Resolution: 1920 × 1080 (Recommended) ▾

Orientation: Landscape ▾

Multiple displays: Extend desktop to this display ▾

This is currently your main display.

[Advanced settings](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK Cancel Apply

## WINDOWS® OS NASTAVENIE DISPLEJA

5. Po dokončení nastavení jednoduše klikněte na ikony aplikací alebo otvorené okná a presuňte ich na druhú obrazovku. Niektoré aplikácie nepodporujú zobrazenie v režime rozšírenej plochy.

**POZNÁMKA:** AK SYSTÉM PODPORUJE IBA REŽIM SST, VÝSTUP PRIPOJENÝCH EXTERNÝCH MONITOROV SA BUDE POVAŽOVAŤ ZA ROVNAKÝ.

### 6. Riešenie softvérových problémov

#### a. Chýbajúci kurzor myši

Ak problém pretrváva v režime rozšírenia, no dokovacia stanica je odpojená, plocha bude naďalej zobrazená na sekundárnom monitore. V takom prípade môže dôjsť ku zmiznutiu kurzora myši na hlavnom monitore.

Na vyriešenie problému znova pripojte sekundárny monitor ku dokovacej stanici alebo pohybujte myšou.

#### b. Prehrávanie videa v režime rozšírenia

Ak prehrávanie videa alebo DVD prebieha v nižšej kvalite, použite na prehrávanie hlavný monitor.

## 2. REŽIM DUPLIKÁCIE

1. Pre prístup do konfiguračného okna použite sekciu **Nastavenie viacerých monitorov**.
2. V rozbalovacej ponuke **Obrazovka** zvolte hlavný monitor.
3. Zvoľte **Viaceré obrazovky > Duplikovať tieto obrazovky**.
4. Kliknite na **OK** pre potvrdenie a opustenie ponuky.

## 3. NASTAVTE HLAVNÝ MONITOR.

1. Pre prístup do konfiguračného okna použite sekciu **Nastavenie viacerých monitorov**.
2. V rozbalovacej ponuke **Obrazovka** zvolte hlavný monitor.
3. Začiarknite možnosť Nastaviť túto obrazovku ako hlavnú.

**POZNÁMKA:** V PRÍPADE NIEKTORÝCH POČÍTAČOV BUDE MOŽNO POTREBNÉ ZAKÁZAŤ HLAVNÝ MONITOR ZRUŠENÍM ZAČIARKNUTIA MOŽNOSTI ROZŠÍRIŤ PRACOVNÚ PLOCHU NA TENTO MONITOR ALEBO ROZŠÍRIŤ MOJU PLOCHU WINDOWS NA TENTO MONITOR.

4. Kliknite na **OK** pre potvrdenie a opustenie ponuky.

## 4. REŽIM SST

Ak systém podporuje iba režim SST, výstup pripojených externých monitorov sa bude považovať za rovnaký.


## 5. REŽIM MST

Pri použití režimu MST na pripojenie externých monitorov môžete použiť režim duplikovania, rozšírenia alebo nastaviť ako hlavný monitor.

## WINDOWS® OS NASTAVENIA ZVUKU

V predvolebnom nastavení, ak je dokovacia stanica pripojená k počítaču, je možné nastavenie zvuku zmeniť automaticky na **USB (multimédia) zvukové zariadenie** (toto nastavenie závisí na modeli). Ak toto nastavenie nefunguje, postupujte podľa inštrukcií nižšie.

1. Otvorte **ovládací panel** a zvolte ikonu Hardvér a zvuk.
2. Kliknite na **Zvuk > Spravovať zvukové zariadenia** a zvolte **USB audio zariadenie**.



## MAC® OS NASTAVENIE DISPLEJA

### NASTAVENIE VIACERÝCH MONITOROV


Ak si chcete nastaviť svoje zariadenia, stiahnite si softvér DisplayLink, ktorý je k dispozícii na stránke <http://www.displaylink.com>.

Po pripojení je možné ďalšie monitory nastaviť na režim **duplikovania**, **rozšírenia** alebo ako hlavný monitor.

Kliknite na menu Apple v hornej pravej časti pracovnej plochy vášho počítača Mac a zvolte Systémové Preferencie.

#### 1. REŽIM ROZŠÍRENIA

1. Ak chcete vstúpiť do okna nastavení, vyberte záložku Monitor.
2. Zvoľte záložku Usporiadanie.
3. Ak chcete zvoliť umiestnenia obrazoviek, jednoducho presuňte obrazovky.




## MAC® OS NASTAVENIE DISPLEJA

### 2. REŽIM DUPLIKÁCIE

1. Ak chcete vstúpiť do okna nastavení, vyberte záložku Monitor.
2. Zvoľte záložku Usporiadanie.
3. Kliknite na Zrkadlenie monitorov.

### 3. NASTAVTE HLAVNÝ MONITOR.

1. Ak chcete vstúpiť do okna nastavení, vyberte záložku Monitor.
2. Zvoľte záložku Usporiadanie.
3. Ak chcete zvoliť primárny monitor, jednoducho presuňte biely prúžok.



## MAC® OS NASTAVENIA ZVUKU

V predvolebnom nastavení, ak je dokovacia stanica pripojená k počítaču, je možné nastavenie zvuku zmeniť automaticky na **USB (multimédia) zvukové zariadenie** (toto nastavenie závisí na modely). Ak toto nastavenie nefunguje, postupujte podľa inštrukcií nižšie.

1. Kliknite na menu Apple v hornej pravej časti pracovnej plochy vášho počítača Mac a zvolte Systémové Preferencie.
2. Kliknite na Zvuk a zvolte záložku Výstup.
3. Zvoľte zvukové zariadenie, ktoré chcete použiť.



Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION

## WINDOWS® OS NASTAVENÍ DISPLEJE

### NASTAVENÍ VÍCE MONITORŮ


Pro účel nastavení vašich zařízení si, prosím, stáhněte software DisplayLink na adrese <http://www.displaylink.com>.

Po připojení lze další monitory nastavit v **režimu duplikovat, rozšířit nebo hlavní monitor**. Klikněte pravým tlačítkem myši kdekoli na **Plochu** a zvolte možnost **Rozlišení obrazovky**.

#### 1. REŽIM ROZŠÍŘENÍ

1. Pro přístup do konfiguračního okna použijte sekci **Nastavení více monitorů**.
2. V rozbalovacím menu **Zobrazení** zvolte hlavní monitor.
3. Zvolte **Více monitorů > Rozšířit monitory**.
4. Klikněte na **OK** pro potvrzení a opuštění nabídky.

Change the appearance of your displays



## WINDOWS® OS NASTAVENÍ DISPLEJE

5. Po dokončení nastavení jednoduše klikněte na ikony aplikací nebo otevřená okna a přesuňte je na druhý monitor. Některé aplikace nepodporují zobrazení v režimu rozšířené plochy.

**POZNÁMKA:** POKUD SYSTÉM PODPORUJE POUZE REŽIM SST, VÝSTUP PŘIPOJENÝCH EXTERNÍCH MONITORŮ BUDE POVAŽOVÁN ZA STEJNÝ.

### 6. Řešení softwarových problémů

#### a. Chybějící kurzor myši

Pokud problém přetrvává v režimu rozšíření, ale dokovací stanice je odpojena, plocha bude nadále zobrazena na sekundárním monitoru. V tomto případě může dojít ke zmizení kurzoru myši na hlavním monitoru. K vyřešení problému znovu připojte sekundární monitor k dokovací stanici nebo pohybujte myší.

#### b. Přehrávání videa v režimu rozšíření

Pokud přehrávání videa nebo DVD probíhá zpomaleně nebo v nižší kvalitě, použijte k přehrávání hlavní monitor.

## 2. REŽIM DUPLIKOVAT

1. Pro přístup do konfiguračního okna použijte sekci **Nastavení více monitorů**.
2. V rozbalovacím menu **Zobrazení** zvolte hlavní monitor.
3. Zvolte **Více monitorů > Duplikovat monitory**.
4. Klikněte na **OK** pro potvrzení a opuštění nabídky.

## 3. NASTAVTE HLAVNÍ MONITOR

1. Pro přístup do konfiguračního okna použijte sekci **Nastavení více monitorů**.
2. V rozbalovacím menu **Zobrazení** zvolte hlavní monitor.
3. Zaškrtněte možnost **Nastavit tento monitor jako hlavní**.

**POZNÁMKA:** U NĚKTERÝCH POČÍTAČŮ BUDE MOŽNÁ ZAPOTŘEBÍ ZAKÁZAT HLAVNÍ MONITOR ODŠKRTNUTÍM ZATRŽÍTKA **ROZŠÍŘIT PLOCHU NA TENTO MONITOR NEBO ROZŠÍŘIT MOJI PLOCHU WINDOWS NA TENTO MONITOR**.

4. Klikněte na **OK** pro potvrzení a opuštění nabídky.

## 4. REŽIM SST

Pokud systém podporuje pouze režim SST, výstup připojených externích monitorů bude považován za stejný.


## 5. REŽIM MST

Při použití režimu MST k připojení externích monitorů můžete použít režim duplikovat, rozšířit nebo nastavit jako hlavní monitor.

## WINDOWS® OS NASTAVENÍ ZVUKU

Ve výchozím nastavení, je-li dokovací stanice připojena k počítači, lze nastavení zvuku změnit automaticky na **USB (multimédia) zvukové zařízení** (toto nastavení se odvíjí od modelu). Pokud toto nastavení nefunguje, postupujte podle instrukcí níže.

1. Otevřete **Ovládací panely** a zvolte ikonu hardware a zvuk.
2. Klikněte na **Zvuk > Spravovat zvuková zařízení** a zvolte **USB audio zařízení**.



## MAC® OS NASTAVENÍ DISPLEJE

### NASTAVENÍ VÍCE MONITORŮ


Pro účel nastavení vašich zařízení si, prosím, stáhněte software DisplayLink na adrese <http://www.displaylink.com>.

Po připojení lze další monitory nastavit v **režimu duplikovat, rozšířit nebo hlavní monitor**.

Klikněte na menu Apple v pravé horní části Plochy a zvolte Předvolby systému.

#### 1. REŽIM ROZŠÍŘENÍ

1. Pokračujte do sekce Monitory, čímž otevřete konfigurační okno.
2. Zvolte záložku Uspořádání.
3. Uspořádejte monitory jednoduchým přetažením do požadovaného umístění.




## MAC® OS NASTAVENÍ DISPLEJE

### 2. REŽIM DUPLIKOVAT

1. Pokračujte do sekce Monitory, čímž otevřete konfigurační okno.
2. Zvolte záložku Uspořádání.
3. Zaklikněte volbu Zrcadlit monitory.

### 3. NASTAVTE HLAVNÍ MONITOR

1. Pokračujte do sekce Monitory, čímž otevřete konfigurační okno.
2. Zvolte záložku Uspořádání.
3. Bílý proužek označuje primární displej, jeho přetažením volbu změníte.



## MAC® OS NASTAVENÍ ZVUKU

Ve výchozím nastavení, je-li dokovací stanice připojena k počítači, lze nastavení zvuku změnit automaticky na **USB (multimédia) zvukové zařízení** (toto nastavení se odvíjí od modelu). Pokud toto nastavení nefunguje, postupujte podle instrukcí níže.

1. Klikněte na menu Apple v pravé horní části Plochy a zvolte Předvolby systému.
2. Klikněte na Zvuk a zvolte záložku Výstup.
3. Zvolte požadované audio zařízení.



## WINDOWS® OS نيوكت


### تاشاشل ددعتم نيوكتل

ضرع عضو لى إم اه نيوكت نكمي، ةيافاضلإ تاشاشل لى صوت درج مپ وأ (Extend mode) عيسوتل عضو وأ (Mirror mode) ةشاشل ةيساسأل ضرعل ةشاش نيينع ت.  
حطس (Windows Desktop) لى ناكم ي أ ف سوامل رشؤم عضو Screen ددحو نميأل سوامل رذب رقناو (Windows) بتكم (ةشاشل ةقد) Resolution.

### 1. عيسوتل عضو

1. نيوكتل (Multi-monitor configuration) مسق لى عجر ا.  
نيوكتل ةذفان ضرعل (تاشاشل ددعتم).
2. ةشاشل ددح، (ةشاشل) Display ةلدسنم ل ةمئاق لى ف.  
ةيسيزل.
3. Multiple Displays > Extend these displays ددح.  
(تاشاشل هذ عيسوت > ةددعتم تاشاش).
4. جورخل او ديكأتلل (قف اوم) OK قوف رقنا.

### Change the appearance of your displays



Display: 1, 2351

Resolution: 1920 x 1080 (Recommended)

Orientation: Landscape

Multiple displays: Extend desktop to this display

This is currently your main display. [Advanced settings](#)

[Make text and other items larger or smaller](#)

[What display settings should I choose?](#)

OK Cancel Apply

## ضربل النيوكت OS WINDOWS®

إلى ءحوتفملم ذفاونل وأ قيبطتل زومر ءطاسبب تلفأو بحسا ،طبضل لامك إ درجم 5.  
عسوملم بتكملم حطس يلع ضربل تاقيبطتل ضرب معدت ال دق ،نكلو .ءيفاضلإ ءشاشل

تاشاشل رابتعا مئيسف ،(ثبلل يداح لقلنل) SST عضو طقف معدل ماضنل ناك اذل :ءظحالم  
تاجرلم سفن ءلصومل ءيجراخل

6. اهالصلو جماربلم ءاطخ ءاشكتسا .  
رشم ءافئخا .

حطس ضرب رمئيسف ،ءلصوم ريغ ءءاقلل نكلو عسوملم عضولل ف لازت ال ءالاحل تناك اذل  
ف ءيسئئرل ءشاشل إلى لعل رشم إلى لعل روثعل رءعتل دقو .ءيفاضلإ ءشاشل إلى لعل بتكملم  
ءللاحل هءه لثم  
سوامل كئيرحت لصالو وأ يرخ ءرم ءءاقلل لالغ نم ءيفاضلإ ءشاشل لصلو ،كلذ ءءح اذل

عسوملم عضولل ف وئءفلال لئغشت .ب  
ءجرل ،عسوملم عضولل ف ءاألل ءضفخنم وأ ءئئس DVD وأ وئءفلال لئغشت ءءو ءتناك اذل  
ءيفاضلإ ءشاشل نم ءلءب ءيسئئرل ءشاشل إلى لعل اهالئغشت

### 2. ءشاشل ضربل عضو

ضربل (تاشاشل دءعتم نيوكتل) Multi-monitor configuration مسق إلى ءجرا 1.  
نيوكتل ءذفان

ءيسئئرل ءشاشل دءح ،(ءشاشل) Display ءلءسنملم ءمئائلل ف 2.  
راركت > دءعتم تاشاش) Multiple Displays > Duplicate these displays دءح 3.  
(ءشاشل هءه

جورخلو ءكأتلل (قفاو) OK قوف رقنا 4.

### 3. ءيسئئرل ءشاشل طبض

ءذفان ضربل (تاشاشل دءعتم نيوكتل) Multi-monitor configuration مسق إلى ءجرا 1.  
نيوكتل

ءيسئئرل ءشاشل دءح ،(ءشاشل) Display ءلءسنملم ءمئائلل ف 2.  
(ءيسئئرل تاشاش هءه لعل) Make this my main display عبرلمل ءئءب مق 3.

ءاغلل ءيسئئرل ءشاشل لئطعت إلى جاتحت دق ،رتوئبكملم ءزهج ءضعل ءبسنلاب :ءظحالم  
حطس عئسوت) EXTEND THE DESKTOP ONTO THIS MONITOR عبرلمل ءئءح  
EXTEND MY WINDOWS DESKTOP ONTO THIS MONITOR (ءشاشل هءه إلى لعل بتكملم  
WINDOWS بتكملم حطس عئسوت) ءشاشل هءه إلى لعل

جورخلو ءكأتلل (قفاو) OK قوف رقنا 4.

### 4. ثبلل يداح لقلنل عضو

ءجراخل تاشاشل رابتعا مئيسف ،(ثبلل يداح لقلنل) SST عضو طقف معدل ماضنل ناك اذل  
تاجرلم سفن ءلصوملم

### 5. ثبلل دءعتم لقلنل عضو


عضو مءءتسا كنكمم ءجراخل تاشاش لئصوتل (ثبلل دءعتم لقلنل) MST عضو مءءتسا دءن  
ءيسئئرل ءشاشل لئئعت وأ (عئسوتل) Extend عضو وأ (ءشاشل ضربل) Mirror

## توصل ال نيوكت OS WINDOWS®

نكمم ال نم ،رتوي بكم زاهجب ةدعاق ال ليصوت دنع ،يضرارت فا لكشپ  
USB (Multimedia) Audio Device ي ال توصل ال نيوكت ريغت  
ليع طبض ال اذه دم تعي (أيئاقلت ((ةددعتم طئاسو) USB توص زاهج  
دادع ال له اندأ تاو طخ ال عبتا ،لمع ي مل اذ او . (تازارطلا

1. ةزهج ال زمر ددح مٲ ، (مكحت ال ةحول) Control Panel حتفا .  
توصل او

2. ةراد ا > توصل ال) Sound > Manage audio devices قوف رقنا .  
(USB توص زاهج) USB Audio Device ددح مٲ (ةي توصل ال ةزهج ال



## Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION

### ضرع لانيوكت OS MAC®

#### تاشاش لاددعتم نيوكت ل

ليزنت اءارب ،كب ةصاخ ل ةزهجأل نيوكت دادعإ نم نكمئت يكل

يلع حاتم الم DisplayLink  
جمانرب  
<http://www.displaylink.com>.


ضرع عضو يلى ام اهنيوكت نكمي ،ةيفاضل ل تاشاش ل لي صوت درجمب  
وأ (Extend mode) عيسوت ل عضو وأ (Mirror mode) ةشاش ل  
ةيساسأل ضرع ل ةشاش نيي عت  
بتكم الم حطس ةشاش نم نم أالي يولعل ل نكرل ي ف لب ةمئاق يلع رقنا  
(System Preferences) رتخاو كب صاخ ل كام ماظنل

#### عيسوت ل عضو 1.

1. نيوكت ل تادادعإ ةذفان راهظال Display مسق يلى عجرا.

2. مسق رتخا Arrangement.

3. عقاوم رايتخا لجأ نم تاشاش ل تالفإو بحسب ةاسبب مق  
تاشاش ل.



## Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION


## ضرع الانيوكت OS MAC®

## 2. ةشاشالضرععضو

1. نيوكتالتادادعإذذفانراهظإل Display مسحإلعجرا.
2. مسحرتخا. Arrangement.
3. يلعرقنا. Mirror Displays.

## 3. ةيسيئرللةشاشالطبض

1. نيوكتالتادادعإذذفانراهظإل Display مسحإلعجرا.
  2. مسحرتخا. Arrangement.
  3. لچأ نمضيبألطيرشالتالفإو بحسب ةطاسبب مق.
- ةيساسألأضرعاللةشاشرايخا.




## Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION

### توصال نيوكت MAC® OS

نكمم ال ن م ،رتوي ب م ك زاهج ب دة دغال ل ل ي صوت دن ع ،ي ضار ت ف ا ل ك ش ب  
USB (Multimedia) Audio Device ي ل ا توصال نيوكت ري ي غ ت  
ل ع طبضال اذه دم تعي (أي اقل ت ((د دعت م طئ اسو USB توص زاهج  
دادع ا ل ل ه اندأ ت اوطخل ا ع بت ا ،لم ع ي م ل اذ و . (ت ازار ط ل ا

1. بت ك م ال ح ط س ة ش ا ش ن م أ ل ا ي و ل ع ال ن ك ر ل ا ي ف ل ب أ ة م ئ ا ق ي ل ع ر ق ن ا .  
System Preferences رتخا و ك ب صا خ ل ا ك ا م ا ظ ن ل  
م ا ظ ن ل ا ت ا ل ي ض ف ت رتخا و ك ب صا خ ل ا ك ا م ا ظ ن ل
2. Output section رتخا و Sound ي ل ع ر ق ن ا .
3. ه م ا د خ ت س ا ب ب غ ر ت ي ذ ل ا توصال زاهج رتخا .



Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION

## WINDOWS® OS KONFIGURACIJA ZASLONA

### NASTAVITEV VEČ MONITORJEV

Če želite konfigurirati svoje naprave, prenesite programsko opremo DisplayLink, ki je na voljo na <http://www.displaylink.com>.


Ko so povezani, je mogoče dodatne monitorje konfigurirati v zrcalnem, razširjenem ali primarnem načinu prikaza.

Kazalec miške postavite kamor koli na namizje Windows, kliknite z desno tipko miške in izberite Nastavitve zaslona.

#### 1. RAZŠIRJENI NAČIN

1. Pojdite v razdelek Nastavitve več monitorjev, da odprete nastavitveno okno.
2. V spustnem meniju Zaslona izberite domači zaslon.
3. Izberite Več zaslonov > Razširi zaslone.
4. Kliknite OK za potrditev in izhod.

Change the appearance of your displays



## WINDOWS® OS KONFIGURACIJA ZASLONA

5. Ko končate z nastavitvijo, preprosto povlecite in spustite ikone aplikacij ali odprite okna na sekundarno območje zaslona. Vendar nekateri od njih morda ne podpirajo funkcije razširjenega zaslona.

**OPOMBA:** ČE SISTEM PODPIRA SAMO NAČIN SST, BODO POVEZANI ZUNANJI MONITORJI PRIKAZALI ENAK IZHOD.

### 6. Odpravljanje težav s programsko opremo

a. Kazalec je izginil

Če razširjeni način ostane aktiven, vendar je priklopna postaja prekinjena, bo namizje še vedno premaknjeno v območje sekundarnega monitorja. V tem primeru je lahko kazalec zunaj območja začetnega zaslona. Če pride do te težave, ponovno priključite priklopno postajo ali premikajte miško, dokler se ne prikaže kazalec.

b. Predvajanje videa v razširjenem načinu

Če je kakovost ali hitrost predvajanja video datotek ali DVD-jev v izbolšanem načinu slaba, predvajajte datoteke na glavnem zaslonu namesto na sekundarnem zaslonu.

## 2. ZRCALNI NAČIN

1. Pojdite v razdelek Nastavitve več monitorjev, da odprete nastavitveno okno.
2. V spustnem meniju Zaslon izberite domači zaslon.
3. Izberite Več zaslonov > Podvoji.
4. Kliknite OK za potrditev in izhod.

## 3. NASTAVITE ZAČETNI ZASLON

1. Pojdite v razdelek Nastavitve več monitorjev, da odprete nastavitveno okno.
2. V spustnem meniju Zaslon izberite domači zaslon.
3. Označite polje Nastavi kot začetni zaslon.

**OPOMBA:** V NEKATERIH RAČUNALNIKIH BOSTE MORDA MORALI ONEMOGOČITI GLAVNI ZASLON TAKO, DA POČISTITE POLJE RAZŠIRI MOJE NAMIZJE NA TA ZASLON ALI RAZŠIRI MOJE NAMIZJE WINDOWS NA TA MONITOR.

4. Kliknite OK za potrditev in izhod.

## 4. SST NAČIN

Če sistem podpira samo način SST, bodo povezani zunanji zasloni obravnavani kot enak izhod


## 5. NAČIN MST

Ko uporabljate način MST za povezavo zunanjih monitorjev, lahko uporabite zrcalni način, razširjeni način ali nastavite zunanji zaslon kot primarni.

## WINDOWS® OS AUDIO NASTAVITVE

Ko je priklopna postaja povezana z računalnikom, se lahko zvočne nastavitve samodejno spremenijo na USB Audio (Multimedia) Device (ta nastavitve se razlikujejo glede na modele). Če ta konfiguracija ne deluje, sledite spodnjim korakom, da jo nastavite.

1. Odprite nadzorno ploščo in izberite ikono Strojna oprema in zvok.
2. Kliknite Zvok > Upravljanje zvočnih naprav in nato izberite Zvočna naprava USB.




**KONFIGURACIJA ZASLONA MAC OS®****NASTAVITEV VEČ MONITORJEV**

Če želite konfigurirati svoje naprave, prenesite programsko opremo DisplayLink, ki je na voljo na <http://www.displaylink.com>.

Ko so povezani, je mogoče dodatne monitorje konfigurirati v zrcalnem, razširjenem ali primarnem načinu prikaza. Kliknite meni Apple v zgornjem desnem kotu namizja Mac in izberite System Preferences.

**1. RAZŠIRJENI NAČIN**

1. Za prikaz konfiguracijskega okna glejte razdelek Monitorji.
2. Izberite razdelek Razporeditev.
3. Preprosto povlecite in spustite zaslone, da izberete lokacije zaslona.




## KONFIGURACIJA ZASLONA MAC OS®

### 2. ZRCALNI NAČIN

1. Za prikaz konfiguracijskega okna glejte razdelek Monitorji.
2. Izberite razdelek Razporeditev.
3. Kliknite Mirrored Monitors (Zrcalni monitorji).

### 3. NASTAVITE ZAČETNI ZASLON

1. Za prikaz konfiguracijskega okna glejte razdelek Monitorji.
2. Izberite razdelek Razporeditev.
3. Preprosto povlecite in spustite belo vrstico, da izberete glavni monitor.



## MAC® OS AUDIO NASTAVITVE

Ko je priklopna postaja povezana z računalnikom, se lahko zvočne nastavitve samodejno spremenijo na USB Audio (Multimedia) Device (ta nastavitve se razlikuje glede na modele). Če ta konfiguracija ne deluje, sledite spodnjim korakom, da jo nastavite.

1. Kliknite meni Apple v zgornjem desnem kotu namizja Mac in izberite System Preferences.
2. Kliknite Zvok in izberite razdelek Izhod.
3. Izberite zvočno napravo, ki jo želite uporabiti.



## EN - ENGLISH

### PRODUCT

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

### WARNING

- \* Keep away from water, liquid, fire and out of the reach of children.
- \* Avoid exposing the docking station to prolonged periods of extreme heat or cold.
- \* When the docking station is in use, place it on a solid surface (table, floor, etc) with adequate airflow.
- \* When disconnecting the docking station from the computer, ensure you grasp the connector and pull firmly away from the docking station. This will avoid damage to the connector and/or to the cable.
- \* If the docking station or its elements become damaged, they must be replaced by qualified personnel with elements of the same type and rating. Do not dismantle or attempt to repair this product yourself.

### TROUBLESHOOTING

#### a. Cursor disappeared

If the status remains in the extended mode but the docking station is disconnected, the desktop will still be panned to the add-on monitor. The cursor may not be found on the primary monitor in such a case. If it happens, connect the add-on monitor through the docking station again or keep moving the mouse.

#### b. Video playback in extended mode

If the video or DVD playback quality is poor or low performance in extended mode, please playback it on the primary monitor instead of the add-on monitor.

### PRODUCT REGISTRATION

PORT EUROPE recommends that you register your product shortly after its purchase on the website <http://www.port-connect.com>

### TECHNICAL SUPPORT

For technical questions regarding your product, please go to the contact/support section on the website <http://www.port-connect.com>

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Alternative Current, IEC 60417-5032 (2002-10) | ~ |
| Direct Current, IEC 60417-5031 (2002-10)      | — |
| Class II equipment, IEC 60417-5172 (2003-02)  |   |

### DECLARATION OF CONFORMITY

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Hereby, PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, declare that this product complies with the essential CE requirements and provision and is in accordance with the standards, guidelines and specifications mentioned below:

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1:2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU

The European Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed of in the normal household waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The symbol of the crossed out dustbin is marked on all products to remind the obligations of separate collection. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their product.

## FR - FRANCAIS

### PRODUIT

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

Courant alternatif, IEC 60417-5032 (2002-10)



Courant continu, IEC 60417-5031 (2002-10)



Equipement de classe II, IEC 60417-5172 (2003-02)



### ATTENTION

- \* Tenez-la éloignée de l'eau, de tout liquide ou feu et hors de portée des enfants.
- \* Évitez d'exposer l'alimentation électrique à la chaleur ou au froid pendant une longue période.
- \* Lorsque l'alimentation électrique est utilisée, placez-la sur une surface solide (table, sol, etc.) avec un flux d'air adéquat.
- \* Lorsque vous débranchez la station d'accueil de l'ordinateur, saisissez bien le connecteur et enlevez-le fermement de la station d'accueil. Vous éviterez ainsi d'endommager le câble et/ou le connecteur.
- \* Si l'alimentation électrique ou ses éléments sont endommagés, ils doivent être remplacés par du personnel qualifié par des éléments du même type et du même ampérage. Ne démontez pas et ne tentez pas de réparer le produit vous-même.

### RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

#### a. Le curseur disparaît

si le statut reste dans le mode étendu, mais la station d'accueil est déconnectée, le bureau de votre ordinateur sera toujours affiché sur le moniteur complémentaire. Le curseur peut ne pas être trouvé sur le moniteur principal dans un tel cas. Si cela se produit, connectez le moniteur supplémentaire à travers la station d'accueil ou continuez à déplacer la souris.

#### b. Lecture vidéo en mode étendu

Si la qualité de lecture de la vidéo ou du DVD est faible ou faible en mode étendu, veuillez la lire sur le moniteur principal au lieu du moniteur complémentaire.

### ENREGISTREMENT DU PRODUIT

PORT EUROPE vous recommande d'enregistrer votre produit dans les plus brefs délais après son achat sur le site internet <http://www.port-connect.com>

### SUPPORT TECHNIQUE

Pour les questions techniques relatives à votre produit merci de vous rendre dans la section contact / support après-vente sur le site Internet <http://www.port-connect.com>

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Cette déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant. Nous PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France, déclarons que ce produit est conforme aux dispositions CE et en conformité avec les normes, directives et spécifications mentionnées ci-dessous :

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1:2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU &amp; revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### DIRECTIVE EUROPÉENNE 2012/19/UE

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

## DE- DEUTSCH

### PRODUKT

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

### WARNUNG

- \* Von Wasser, Flüssigkeiten, Feuer fernhalten und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- \* Die Dockingstation nicht länger extremer Hitze oder Kälte aussetzen.
- \* Die Dockingstation während der Verwendung auf eine stabile Fläche mit angemessener Luftbewegung stellen (Tisch, Boden etc.).
- \* Wenn die Dockingstation von dem Computer getrennt wird, stellen Sie sicher, dass Sie den Stecker greifen und fest von der Dockingstation abziehen. Dies vermeidet Schäden am Stecker und/oder Kabel.
- \* Wenn die Dockingstation oder ihre Elemente beschädigt werden, müssen sie von qualifiziertem Personal mit Elementen der gleichen Art und Einstufung ausgetauscht werden. Nicht zerlegen oder versuchen., das Produkt selbst zu reparieren.

### FEHLERBEHEBUNG

#### a. Cursor nicht sichtbar

Im erweiterten Modus bei getrennter Dockingstation vom Desktop weiterhin auf dem Zusatzmonitor erweitert. In diesem Fall befindet sich der Cursor möglicherweise nicht im Hauptmonitor. Schließen Sie dann den Zusatzmonitor erneut an die Dockingstation an oder bewegen Sie die Maus weiter.

#### b. Video abspielen im erweiterten Modus

Wenn das Abspielen des Videos oder der DVD schlecht ist oder im erweiterten Modus die Leistung gering ist, spielen Sie bitte auf dem primären Monitor ab, nicht auf dem Zusatzmonitor.

### PRODUKTREGISTRIERUNG

PORT EUROPE empfiehlt, dass Sie Ihr Produkt kurz nach dem Kauf auf der Website <http://www.port-connect.com> registrieren.

### TECHNISCHER SUPPORT

Bei technischen Fragen zu Ihrem Produkt gehen Sie auf der Website <http://www.port-connect.com> in die Rubrik Kontakt/Support.

Alternativstrom, IEC 60417-5032 (2002-10)



Gleichstrom, IEC 60417-5031 (2002-10)



Geräte der Klasse II, IEC 60417-5172 (2003-02)



### KONFORMITÄTSERLÄRUNG

Diese Konformitätserklärung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Hiermit erklären wir, PORT EUROPE, 22 Rue de la Fédération 75015 PARIS France, dass dieses Produkt die wesentlichen CE-Anforderungen und -Vorschriften erfüllt und den nachstehend genannten Normen, Richtlinien und Spezifikationen entspricht:

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1:2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### EUROPÄISCHE RICHTLINIE 2012/19/EG

Gemäß Vorgaben der Europäische Richtlinie 2012/19/EG über elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) dürfen elektrische Haushaltsgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Altgeräte müssen getrennt gesammelt werden, um eine Optimierung der Aufbereitung und des Recyclings des in ihnen enthaltenen Materials zu ermöglichen und die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu reduzieren. Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist zur Erinnerung an die vorgeschriebene Mülltrennung auf allen Produkten angebracht. Weiterführende Auskünfte über die korrekte Entsorgung ihres Produkts erhalten Sie bei den lokalen Behörden oder dem Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat.

## ES- ESPAÑOL

### PRODUCTO

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

### AVISO

- \* Mantener alejado del agua u otros líquidos, del fuego y del alcance de los niños.
- \* Evitar exponer la estación de docking al frío o calor extremos durante períodos prolongados.
- \* Cuando la estación de docking esté en uso, sitúela sobre una superficie estable (mesa, suelo, etc.) con una ventilación adecuada.
- \* Al desconectar la estación de docking del ordenador, asegúrese de tomar el conector y tirar firmemente de él para separarlo de la estación de docking. Esto evitará daños en el conector o en el cable.
- \* Si la estación de docking o cualquiera de sus elementos presentan daños, deben ser sustituidos por personal cualificado con elementos del mismo tipo y valores. No desmonte ni intente reparar este producto por sí mismo.

### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

#### a. El cursor desaparece

Si se permanece en modo extendido, pero se desconecta la estación de docking, el escritorio seguirá extendido al monitor adicional. En este caso, puede que no se encuentre el cursor en el monitor primario. Si esto sucediera, conecte de nuevo el monitor adicional a la estación de docking o siga moviendo el ratón.

#### b. Reproducción de video en modo extendido

Si la reproducción de video o DVD es de baja calidad en modo extendido, reproduzca en el monitor primario en lugar de en el monitor adicional.

### REGISTRO DEL PRODUCTO

PORT EUROPE recomienda que registre su producto poco después de la compra en el sitio web <http://www.port-connect.com>

### SOPORTE TÉCNICO

Si tiene preguntas técnicas sobre el producto, consulte la sección contacto/soporte del sitio web <http://www.port-connect.com>

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Corriente alternativa, IEC 60417-5032 (2002-10) | ~ |
| Corriente Continua, IEC 60417-5031 (2002-10)    | — |
| Equipos Clase II, IEC 60417-5172 (2003-02)      |   |

### DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Esta declaración de conformidad se emite bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante.

Por la presente, PORT EUROPE, con domicilio en 22 rue de la Fédération 75015 PARÍS (Francia), declara que este producto satisface los requisitos y disposiciones esenciales de la CE y cumple con las normas, directrices y especificaciones que se mencionan a continuación:

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1:2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE

La Directiva europea 2012/19/UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) establece que los electrodomésticos viejos no deben ser eliminados junto con los residuos domésticos normales. Los aparatos viejos deben ser recogidos selectivamente para optimizar la recuperación y el reciclado de los materiales que los componen y reducir el impacto en la salud humana y el medio ambiente. El símbolo del contenedor de basura tachado se marca en todos los productos para recordar la obligación de recogida separada. Los consumidores deb.

## NL- NEDERLANDS

### PRODUCT

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

### WAARSCHUWING

- \* Uit de buurt houden van water, vocht, vuur en kinderen.
- \* Stel het dockingstation niet bloot aan langere periodes van extreme warmte of koude.
- \* Plaats het dockingstation tijdens het gebruik op een vast oppervlak (tafel, vloer, etc.) met een toereikende luchtstroom.
- \* Wanneer u het dockingstation loskoppelt van de computer grijp dan de connector vast en trek deze stevig weg van het dockingstation. Dit zal schade aan de connector en/of het snoer voorkomen.
- \* Als het dockingstation of onderdelen ervan beschadigd zijn, moeten deze vervangen worden door gekwalificeerd personeel met onderdelen van hetzelfde type en rating. Haal dit product niet uit elkaar en probeer het niet zelf te repareren.

### STORINGEN EN OPLOSSINGEN

#### a. Cursor verdwenen

Als de status in de uitgebreide modus blijft maar het dockingstation losgekoppeld wordt, zal de computer nog altijd gekoppeld zijn aan de toegevoegde monitor. In dat geval kan de cursor niet te vinden zijn op de hoofdmonitor. Als dit gebeurt, verbind de toegevoegde monitor opnieuw via het dockingstation of blijf de muis bewegen.

#### b. Video afspelen in uitgebreide modus

Als de afspreekwaliteit van de video of dvd in de uitgebreide modus slecht is of laag van kwaliteit, speel deze dan af op de hoofdmonitor in plaats van op de toegevoegde monitor.

### PRODUCTREGISTRATIE

PORT EUROPE raadt het u aan uw product zo snel mogelijk na aankoop te registreren op de website <http://www.port-connect.com>

### TECHNISCHE BIJSTAND

Raadpleeg, voor technische vragen over uw product, de rubriek contact/bijstand op de website <http://www.port-connect.com>

Wisselstroom, IEC 60417-5032 (2002-10)



Gelijktstroom, IEC 60417-5031 (2002-10)



Klasse II-apparatuur, IEC 60417-5172 (2003-02)



### CONFORMITEITSVERKLARING

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIJS Frankrijk, verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de EG richtlijnen en aan de hieronder vermelde normen, richtlijnen en specificaties:

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1:2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### EUROPESE RICHTLIJN 2012/19/EU

De Europese richtlijn 2012/19/EU over Afgedankt Elektrisch en Elektronisch afval (AEEA), vereist dat afgedankte huishoudelijke apparaten niet bij het normale huisvuil weggegooid mogen worden. Afgedankte apparaten moeten apart ingezameld worden om het terugwinnen en het recyclen van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te beperken. Het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak staat vermeld op alle producten om aan de verplichting van een gescheiden afvalinzameling te herinneren. De consumenten moeten contact opnemen met de plaatselijke overheid of de verkoper voor informatie over de correcte verwijdering en verwerking van hun product.

## RU- РУССКИЙ

### ИЗДЕЛИЕ

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Альтернативный ток, IEC 60417-5032 (2002-10)     | ~ |
| Постоянный ток, IEC 60417-5031 (2002-10)         | ≡ |
| Оборудование класса II, IEC 60417-5172 (2003-02) |   |

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- ° Хранить вдали от воды, жидкости, огня и в недоступном для детей месте.
- ° Не подвергайте док-станцию длительному воздействию жары или холода.
- ° Когда док-станция ракутает, поместите ее на твердую поверхность (стол, пол и т. д.) с достаточным воздушным потоком.
- ° Для отсоединения док-станции от компьютера, возьмитесь за разъем и отсоедините кабель док-станции. Это позволит избежать повреждения разъема и/или кабеля.
- ° Если док-станция или ее элементы повреждены, их необходимо заменить квалифицированным персоналом деталями того же типа и уровня. Не разбирайте и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать док-станцию.

### ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

#### а. Исчез курсор

Если статус остается в расширенном режиме, но док-станция отключена, рабочий стол по-прежнему будет зависеть от дополнительного монитора. В этом случае курсор не будет отображаться на основном мониторе.

В таком случае подключите дополнительный монитор еще раз через док-станцию или продолжайте перемещать мышь.

#### б. Воспроизведение видео в расширенном режиме

Если качество воспроизведения видео или DVD плохое или видео тормозит в расширенном режиме, воспроизведите его на основном мониторе, а не на дополнительном.

### РЕГИСТРАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

PORT EUROPE рекомендует зарегистрировать ваше изделие в кратчайшие сроки после приобретения на сайте <http://www.port-connect.com>

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Ответы на технические вопросы о вашем продукте можно получить в разделе «Контакты» и «Поддержка» на сайте <http://www.port-connect.com>

### ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Эта декларация соответствия выдается под исключительную ответственность производителя.

Настоящим PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France (Франция), заявляет, что данное изделие соответствует обязательным требованиям и положениям ЕС, а также нижеуказанным стандартам, руководствам и техническим условиям:

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1:2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### ДИРЕКТИВА ЕС 2012/19/ЕС.

Согласно Директиве ЕС 2012/19/ЕС по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE) запрещено утилизировать отработавшие свой срок службы бытовые электрические приборы вместе с обычными хозяйственно-бытовыми отходами. Отработавшие свой срок службы приборы необходимо собирать отдельно с целью эффективного восстановления и повторного использования содержащихся в них материалов и сокращения их воздействия на здоровье человека и окружающую среду. Символ перечеркнутой мусорной корзины нанесен на все изделия и служит напоминанием об обязательстве по раздельной утилизации. Для получения информации о правильной утилизации изделий покупатели должны обращаться к местному органу власти или предприятию розничной торговли.

## PT- PORTUGUÊS

### PRODUTO

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Corrente Alternativa, IEC 60417-5032 (2002-10)     | ~ |
| Corrente Contínua, IEC 60417-5031 (2002-10)        | — |
| Equipamento de Classe II, IEC 60417-5172 (2003-02) |   |

### ADVERTÊNCIA

- \* Manter afastado da água, líquidos e fogo. Manter fora do alcance de crianças.
- \* Evitar expor a estação de ancoragem a períodos prolongados de calor ou frio extremos.
- \* Quando a estação de ancoragem estiver em uso, colocá-la sobre uma superfície sólida (mesa, chão, etc.) com fluxo de ar adequado.
- \* Ao desligar a estação de ancoragem do computador, assegurar-se de agarrar a ficha e puxá-la firmemente da estação de ancoragem. Isso evitará danos à ficha e/ou ao fio.
- \* Se a estação de ancoragem ou os seus elementos se danificarem, têm de ser substituídos por pessoal qualificado com elementos do mesmo tipo e classificação. Não desmonte ou tente reparar este produto pelos seus próprios meios.

### RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

#### a. O cursor desapareceu

Se o estado permanecer no modo estendido, mas a estação de ancoragem estiver desligada, a área de trabalho continuará a ser estendida para o monitor adicional. O cursor pode não ser encontrado no monitor principal, nesse caso. Se isso acontecer, ligar novamente o monitor adicional através da estação de ancoragem ou continuar a mover o rato.

#### b. Reprodução de vídeo no modo estendido

Se a qualidade de reprodução do vídeo ou DVD for fraca ou de baixo desempenho no modo estendido, reproduzi-los no monitor principal, em vez do monitor adicional.

### REGISTO DO PRODUTO

A PORT EUROPE recomenda que registe o seu produto logo após a compra no site <http://www.port-connect.com>

### SUPORTE TÉCNICO

Para questões técnicas sobre o produto, aceda à seção de contato/assistência no site <http://www.port-connect.com>

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Esta declaração de conformidade é emitida sob a responsabilidade exclusiva do fabricante.

Pela presente, a PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS França, declara que este produto cumpre os requisitos e disposições essenciais da marcação CE e está em conformidade com as normas, orientações e especificações mencionadas abaixo:

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1:2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### DIRETIVA EUROPEIA 2012/19 /UE

A Diretiva Europeia 2012/19 /UE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), estipula que os eletrodomésticos não devem ser eliminados no lixo doméstico normal. Os aparelhos usados devem ser recolhidos separadamente, a fim de otimizar a recuperação e a reciclagem dos materiais que os compõem e reduzir os riscos para a saúde humana e para o ambiente. O símbolo de contentor de lixo barrado com uma cruz está marcado em todos os produtos para lembrar as obrigações de recolha selectiva. Os consumidores devem contactar as autoridades locais ou o revendedor para obter informações relativas à eliminação correta do produto.

## SV- SVENSKA

### PRODUKT

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

### VARNING

- \* Hranite stran od vode, tekočine, ognja in izven dosega otrok.
- \* Izogibajte se izpostavljanju priključne postaje daljšim obdobjem ekstremne toplote ali mraza.
- \* Ko je priključna postaja v uporabi, jo postavite na trdno površino (miza, tla itd.) z ustreznim pretokom zraka.
- \* Pri odklopu priključne postaje iz računalnika, poskrbite, da priključek primete ter ga močno potegnite stran od priključne postaje. S tem boste preprečili poškodbe priključka in/ali kabla.
- \* Če se priključna postaja ali njeni elementi poškodujejo, jih mora zamenjati usposobljeno osebo z elementi istega tipa in kakovosti. Ne poskušajte razstaviti ali sami popraviti tega izdelka.

### FELSÖKNING

#### a. Kazalec je izginil

Če status ostane v razširjenem načinu, vendar je priključna postaja odklopljena, bo namizje še vedno premaknjeno na dodatni zaslon. V tem primeru kazalec morda ni na primarnem zaslonu. Če se to zgodi, ponovno priključite dodatni zaslon preko priključne postaje ali pa še naprej premikajte miško.

#### b. Predvajanje videa v razširjenem načinu

Če je kakovost predvajanja videoposnetka ali DVD-ja v razširjenem načinu slaba ali nizka, ga prosimo, namesto na dodatnem zaslonu, predvajajte na primarnem zaslonu.

### PRODUKTREGISTRERING

PORT EUROPA rekomenderar att du registrerar din produkt kort efter köpet på webbplatsen <http://www.port-connect.com>

### TEKNISK SUPPORT

För tekniska frågor om din produkt, vänligen gå till kontakt/supportavdelningen på webbplatsen <http://www.port-connect.com>

Alternativström, IEC 60417-5032 (2002-10)



Likström, IEC 60417-5031 (2002-10)



Klass II-utrustning, IEC 60417-5172 (2003-02)



### FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tillverkarens eget ansvar. Härmed intygar PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération, 75015 PARIS Frankrike, att denna produkt uppfyller de väsentliga CE-kraven och bestämmelserna och att den överensstämmer med de normer, riktlinjer och specifikationer som nämns nedan:

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1:2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU &amp; revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### EU-DIREKTIV 2012/19/EU

Det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), kräver att gamla hushållsapparater inte får kastas i vanliga hushållssopor. Gamla apparater måste samlas in separat för att optimera återvinning av det material de innehåller och för att minska påverkan på människors hälsa och på miljön. Symbolen med den överkorsade soptunnan markeras på alla produkter för att påminna om skyldigheten till separat insamling. Konsumenter bör kontakta sin lokala myndighet eller återförsäljare för information om korrekt kassering av deras produkter.

## HU - MAGYAR

### TERMÉK

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

Alternatív áram, IEC 60417-5032 (2002-10)



Egyenáram, IEC 60417-5031 (2002-10)



II. osztályú berendezés, IEC 60417-5172 (2003-02)



### FIGYELMEZTETÉSEK

- \* Vízről, folyadékoktól, lángtól és gyermekektől elzárva tartandó.
- \* Ne tegye ki a dokkolóállomást tartós extrém hőnek vagy hidegnek.
- \* Amikor a dokkolóállomást használja, helyezze szilárd felületre (asztal, padló stb.), ahol megfelelő légáramlás biztosított.
- \* Amikor leválasztja a dokkolóállomást a számítógépről, feltétlenül fogja meg a csatlakozót, és határozottan húzza el a dokkolóállomástól. Ezzel elkerülhető a csatlakozó és/vagy kábel sérülése.
- \* Ha a dokkolóállomás vagy elemei megsérülnek, azokat szakképzett személynek kell kicserélnie azonos típusú és besorolású elemekkel. Ne szerelje szét és ne kísérelje meg saját maga megjavítani ezt a terméket.

### HIBAELHÁRÍTÁS

#### a. A kurzor eltűnt

Ha az állapot kiterjesztett módban marad, de a dokkolóállomást leválasztják, az asztal továbbra is átkerül a további monitorra. Ebben az esetben előfordulhat, hogy a kurzor nem jelenik meg az elsődleges monitoron.

Ha ez megtörténik, csatlakoztassa újra a kiegészítő monitort a dokkolóállomáson keresztül, vagy folytassa az egér mozgását.

#### b. Videó lejátszás kiterjesztett módban

Ha a videó vagy a DVD lejátszási minősége gyenge vagy gyenge teljesítményű kiterjesztett módban, akkor a kiegészítő monitor helyett az elsődleges monitoron játssza le.

### TERMÉK REGISZTRÁCIÓ

A PORT EUROPE javasolja a megvásárolt termék regisztrációját a <http://www.port-connect.com> weboldalon

### TECHNIKAI TÁMOGATÁS

A termékkel kapcsolatos műszaki kérdéseivel keresse fel a <http://www.port-connect.com> webhely elérhetőségét / támogatását.

### MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Ez a megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelősségére áll ki. A PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS, Franciaország kijelenti, hogy ez a termék megfelel az alapvető CE előírásoknak és követelményeknek, valamint az alábbi felsorolt szabványoknak, irányelveknek és előírásoknak:

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1:2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### 2012/19 / EU EURÓPAI IRÁNYELV

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2012/19 / EK európai irányelv (WEEE) előírja, hogy a háztartási készülékeket nem szabad a szokásos települési szilárd hulladék ártalmatlanítani. Az eldobott készülékeket külön kell összegyűjteni, hogy optimalizálják az anyagok hasznosítási és újrafeldolgozási arányát, és csökkentsék az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatást. Az áthúzott kuka szimbólum minden terméken megjelenik, hogy emlékeztesse Önt az elkülönített gyűjtési kötelezettségekre. A háztartási gépek helyes ártalmatlanításával kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot az illetékes közszolgálatl vagy a kiskereskedőkkel.

## PL- POLSKI

### PRODUKT

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Prąd alternatywny, IEC 60417-5032 (2002-10) | ~ |
| Prąd stały, IEC 60417-5031 (2002-10)        | ■ |
| Sprzęt klasy II, IEC 60417-5172 (2003-02)   | □ |

### OSTRZEŻENIE

- \* Trzymaj z dala od wody, płynów, ognia i poza zasięgiem dzieci.
- \* Unikaj ekspozycji stacji dokującej na ciepło i zimno przez dłuższe okresy.
- \* Podczas użycia należy umieścić stację dokującą na stabilnym podłożu (stole, podłodze itp.) z odpowiednim przepływem powietrza.
- \* Podczas odtwarzania stacji dokującej od komputera, należy mocno złapać złącze i zdecydowanie pociągnąć je od strony stacji. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia zarówno złącza jak i kabla.
- \* W razie uszkodzenia stacji dokującej lub jej części, muszą one zostać wymienione przez wykwalifikowany personel na komponenty tego samego typu i jakości. Nie należy samemu rozmontowywać urządzenia lub podejmować próby samodzielnej naprawy.

### ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

#### a. Kursor zniknął

Jeżeli tryb rozszerzony pozostał aktywny, ale stacja dokująca została odtączona, pulpit będzie ciągle przesunięty na obszar dodatkowego monitora. W takim przypadku kursor może znajdować poza obszarem ekranu głównego. W razie wystąpienia takiego problemu należy podłączyć ponownie stację dokującą lub ruszać myszką do momentu pojawienia się kursora.

#### b. Odtwarzanie video w trybie rozszerzonym

W przypadku gdy jakość lub prędkość odtwarzania plików video lub płyt DVD w trybie rozszerzonym jest niska, należy odtwarzać pliki na ekranie głównym zamiast dodatkowego.

### REJESTRACJA PRODUKTU

PORT EUROPE zaleca zarejestrowanie produktu natychmiast po jego zakupie na stronie internetowej: <http://www.port-connect.com>

### WSPARCIE TECHNICZNE

W razie pytań technicznych dotyczących zakupionego produktu prosimy odwiedzić dział kontaktu/wsparcia posprzedażowego na stronie internetowej: <http://www.port-connect.com>

### DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejsza deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. Firma PORT EUROPE z siedzibą przy 22 rue de la Fédération 75015 PARYŻ Francja oświadcza, że niniejszy produkt spełnia zasadnicze wymagania CE i jest zgodny z poniższymi normami, wytycznymi i specyfikacjami:

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1 :2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/19/UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, by zużyty sprzęt gospodarstwa domowego nie trafiał do normalnych odpadów z gospodarstw domowych, a był zbierany osobno, aby zoptymalizować odzysk i recykling materiałów, które zawiera i zmniejszyć ich wpływ na ludzkie zdrowie i środowisko naturalne. Symbol przekreślonego kosza na śmieci jest umieszczony dla przypomnienia na wszystkich produktach, które należy zbierać osobno. Konsumentom powinni skontaktować się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą, aby uzyskać informacje dotyczące prawidłowego pozbywania się takich produktów.

## SK- SLOVAK

### PRODUKT

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Alternativní proud, IEC 60417-5032 (2002-10)  | ~ |
| Stejnoseměrný proud, IEC 60417-5031 (2002-10) | — |
| Oprema razreda II, IEC 60417-5172 (2003-02)   | □ |

### VÝSTRAHA

- \* Zabráňte styku s vodou, tekutinou, ohňom a udržiavajte mimo dosahu detí.
- \* Dokovaciu stanicu dlhodobo nevystavujte príliš vysokým alebo nízkym teplotám.
- \* Pri používaní umiestnite dokovaciu stanicu na pevný podklad (stôl, podlaha atď.) s dostatočným prístupom vzduchu.
- \* Pri odpojení dokovacej stanice od počítača uchopte kábel pevne do ruky a pomalým pohybom ho vytiahnite z dokovacej stanice. Zabráňte tak poškodeniu konektora a/alebo kábla.
- \* V prípade poškodenia dokovacej stanice alebo jej súčastí musí byť oprava vykonaná kvalifikovaným personálom a musia byť použité súčiastky rovnakého typu. Zariadenie neopravujte ani nedemontujte sami.

### RIEŠENIE PROBLÉMOV

#### a. Chýbajúci kurzor myši

Ak problém pretrváva v režime rozšírenia, no dokovacia stanica je odpojená, plocha bude naďalej zobrazená na sekundárnom monitore. V takom prípade môže dôjsť ku zmiznutiu kurzora myši na hlavnom monitore.

Na vyriešenie problému znova pripojte sekundárny monitor ku dokovacej stanici alebo pohybnú myš.

#### b. Prehrávanie videa v režime rozšírenia

Ak prehrávanie videa alebo DVD prebieha v nižšej kvalite, použite na prehrávanie hlavný monitor.

### REGISTRÁCIA PRODUKTU

Spoločnosť PORT EUROPE odporúča zaregistrovať si produkt po jeho zakúpení na webovej lokalite <http://www.port-connect.com>

### TECHNICKÁ PODPORA

Ak máte technické otázky o svojom produkte, prejdite do časti kontakty/podpora na webovej lokalite <http://www.port-connect.com>

### VYHLÁSENIE O ZHODE

Toto vyhlásenie o zhode je vydané na výhradnú zodpovednosť výrobcu. Spoločnosť PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération, 75015 PARÍŽ, Francúzsko, týmto vyhlasuje, že tento produkt je v súlade s nevyhnutnými požiadavkami a ustanoveniami normy CE a spĺňa štandardy, smernice a špecifikácie uvedené nižšie:

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1 :2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### EURÓPSKA SMERNICA 2012/19/EÚ

Európska smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), ktorá vyžaduje likvidáciu starých spotrebiteľských elektrických spotrebičov oddelene od bežného komunálneho odpadu. Staré spotrebiče sa musia separovať na optimalizáciu opätovného získavania a recyklácie materiálov, ktoré obsahujú, a zníženie vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie. Na všetkých produktoch sa nachádza symbol preškrtnutého kontajnera, ktorý pripomína túto povinnosť separovania. Spotrebiteľia môžu získať informácie o správnej likvidácii svojich produktov od svojho miestneho orgánu alebo od svojho predajcu.

## CS- ČESKY

### PRODUKT

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

### VAROVÁNÍ

- \* Zabráňte styku s vodou, tekutinou, ohněm a udržujte mimo dosah dětí.
- \* Dokovací stanici dlouhodobě nevystavujte příliš vysokým nebo nízkým teplotám.
- \* Při používání umístěte dokovací stanici na pevný podklad (stůl, podlaha atd.) s dostatečným přísunem vzduchu.
- \* Při odpojení dokovací stanice od počítače uchopte kabel pevně do ruky a pomalým pohybem jej vytáhněte z dokovací stanice. Zabráňte tak poškození konektoru a/nebo kabelu.
- \* V případě poškození dokovací stanice nebo jejích součástí musí být oprava provedena kvalifikovaným personálem a musí být použity součástky stejného typu. Zařízení neopravujte ani nedemontujte sami.

### ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ

#### a. Chybějící kurzor myši

Pokud problém přetrvává v režimu rozšíření, ale dokovací stanice je odpojena, plocha bude nadále zobrazena na sekundárním monitoru. V tomto případě může dojít ke zmišení kurzoru myši na hlavním monitoru.

K vyřešení problému znovu připojte sekundární monitor k dokovací stanici nebo pohybujte myši.

#### b. Přehrávání videa v režimu rozšíření

Pokud přehrávání videa nebo DVD probíhá zpomalené nebo v nižší kvalitě, použijte k přehrávání hlavní monitor.

### REGISTRACE PRODUKTU

Společnost PORT EUROPE doporučuje, abyste si svůj produkt ihned po zakoupení zaregistrovali prostřednictvím webové stránky <http://www.port-connect.com>

### TECHNICKÁ PODPORA

V případě technických dotazů týkajících se produktu prosím využijte část „contact/support“ (kontakt/podpora) na webu <http://www.port-connect.com>

Alternativní proud, IEC 60417-5032 (2002-10)



Stejnoseměrný proud, IEC 60417-5031 (2002-10)



Oprema razreda II, IEC 60417-5172 (2003-02)



### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce. Tímto společnost PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS France prohlašuje, že tento produkt splňuje nezbytné požadavky a nařízení pro označení CE a je v souladu s normami, směrnici a specifikacemi uvedenými níže:

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1:2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU &amp; revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### EVROPSKÁ SMĚRNICE 2012/19/EU

Směrnice Evropského parlamentu a rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) ukládá, že odpadní domácí zařízení nesmí být likvidováno jako běžný domovní odpad. Odpadní zařízení je třeba řádně zrecyklovat a optimalizovat tak využití obsažených materiálů a snížit jejich dopad na zdraví osob i životní prostředí. Na všech produktech je uveden symbol přeškrtnutého odpadkového koše, který upozorňuje, že zařízení nelze likvidovat jako běžný domovní odpad. Spotřebitelé by se měli obrátit na místní úřady nebo prodejce, kteří jim poskytnou informace o tom, jak daný produkt řádně zlikvidovat.

## Professional Docking USB-C OFFICE DOCKING STATION 2X4K WITH 85W POWER DISTRIBUTION

### إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تقر PORT EUROPE، الكفئة في 22 Rue de la Fédération 75015 Paris France، بتوافق هذا المنتج مع الشروط والمتطلبات الأساسية للاتحاد الأوروبي ومطابقته للمعيار والتوجيهات والمواصفات المذكورة أدناه:

LVD Directive 2014/35/EU  
IEC 62368-1: 2018  
EN 55032: 2015 / AC: 2016  
CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016  
AS/NZS CISPR 32: 2015  
EN 61000-3-2: 2014  
EN 61000-3-3: 2013  
EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;  
IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;  
IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;  
IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017  
RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI  
26/08/2025, Paris

### توجيه الاتحاد الأوروبي 2012/19/EU

يتطلب توجيه الاتحاد الأوروبي 2012/19/EU الخاص بمخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE)، عدم التخلص من الأجهزة الكهربائية المنزلية القديمة مع النفايات المنزلية المعادة. حيث يجب تجميع الأجهزة القديمة بشكل منفصل لتحسين عملية استعادة المواد التي تحتوي عليها هذه الأجهزة وإعادة تدويرها والحد من تأثيرها على صحة الإنسان وعلى البيئة. كما يتم تمييز جميع المنتجات برمز سلة مهملات عليه علامة خطأ للتذكير بالالتزام بتجميعها بشكل منفصل. وينبغي على مستهلكي هذه المنتجات التواصل مع السلطات المحلية أو بائعي التجزئة للحصول على معلومات حول التخلص من المنتج بطريقة سليمة.

### DECLARATION DE CONFORMITE MAROC

Producteur : PORT Europe – 54, route de Sartrouville, 78230 Le Pecq – FRANCE  
Déclare sous sa seule responsabilité, que ces produits sont conformes aux exigences de la loi 24.09 du Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie Numérique du 29 ramadan 1436 ( 16 juillet 2015) relative aux arrêtés suivants :

2573.14 Relatifs aux équipements électriques désignés pour une utilisation limitée à certains voltages;

2574.14 Relatifs à la compatibilité

électro-magnétique des équipements;

PORT EUROPE SAS

Eric RAMPI

Director Accessories Business Unit

## AR - العربية

### المنتج

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

### تحذير

- \* تحفظ بعيداً عن المياه والسوائل والغاز، وبعيداً عن متناول الأطفال.
- \* تجنب تعريض القاعدة لفترات طويلة للحرارة أو البرودة الشديدة.
- \* عندما تكون القاعدة في وضع الاستخدام، ضعها على سطح صلب (طاولة، الأرضية، إلخ) في بيئة يتدفق فيها الهواء بشكل كافٍ.
- \* عند قطع اتصال القاعدة من الكمبيوتر، تأكد من إبعاد الموصل واسحبها ببطء بعيداً عن القاعدة. وسيتجنب هذا إلحاق الضرر بالموصل والو الكبل.
- \* إذا لحق ضرر بالقاعدة أو بعناصرها، فيجب استبدالها بواسطة أفراد مؤهلين بعناصر من نفس النوع ونفس التصنيف. لا يتم بتفكيك المنتج أو محاولة إصلاحه بنفسك.

### استكشاف الأعطال وإصلاحها

- أ. اختفاء المؤشر
- إذا كانت الحالة لا تزال في الوضع الموسع ولكن القاعدة غير موصلة، فسيستمر عرض سطح المكتب على الشاشة الإضافية. وقد يتعذر العثور على المؤشر على الشاشة الرئيسية في مثل هذه الحالة.
- إذا حدث ذلك، وصل الشاشة الإضافية من خلال القاعدة مرة أخرى أو واصل تحريك الماوس.

### ب. تشغيل الفيديو في الوضع الموسع

إذا كانت جودة تشغيل الفيديو أو DVD سيرة أو منخفضة الأداء في الوضع الموسع، الرجاء تشغيلها على الشاشة الرئيسية بدلاً من الشاشة الإضافية.

### تسجيل المنتج

توصي PORT EUROPE بتسجيل منتجك بعد فترة وجيزة من الشراء على موقع الويب <http://www.port-connect.com>

### الدعم الفني

للمرّح أسئلة فنية خاصة بمنتجاتك، يُرجى الانتقال إلى قسم التواصل/الدعم عبر الإنترنت على موقع الويب <http://www.port-connect.com>

|    |                                               |
|----|-----------------------------------------------|
| ~  | التيار المتردد (2002-10) IEC 60417-5032       |
| == | التيار المباشر (2002-10) IEC 60417-5031       |
| □  | معدات الفئة الثانية، (2003-02) IEC 60417-5172 |

## SL - SLOVENIAN

### IZDELEK

USB-C 2X4K OFFICE DOCKING STATION

Nadomestni tok, IEC 60417-5032 (2002-10)



Enosmerni tok, IEC 60417-5031 (2002-10)



Oprema razreda II, IEC 60417-5172 (2003-02)



### OPOZORILO

- \* Hraniti ločeno od vode, tekočine, ognja in izven dosega otrok.
- \* Izogibajte se izpostavljanju prikladne postaje daljšim obdobjem ekstremne vročine ali mraza.
- \* Ko je priklpna postaja v uporabi, jo postavite na trdno površino (mizo, tla itd.) z ustreznim pretokom zraka.
- \* Ko priklpno postajo odklapljate od računalnika, primate priključek in ga trdno potegnite stran od prikladne postaje. Tako se boste izognili poškodbam priključka in/ali kabla.
- \* Če se priklpna postaja ali njeni elementi poškodujejo, jih mora zamenjati usposobljeno osebje z elementi enakega tipa in nazivne vrednosti. Ne razstavljajte in ne poskušajte sami popraviti tega izdelka.

### ODPRAVLJANJE TEŽAV

#### a. Kazalec je izginil

Če stanje ostane v razširjenem načinu, vendar je priklpna postaja prekinjena, bo namizje še vedno premaknjeno na dodatni monitor. V tem primeru kazalca morda ne bo mogoče najti na primarnem monitorju. Če se to zgodi, znova povežite dodatni monitor prek prikladne postaje ali pa še naprej premikajte miško.

#### b. Predvajanje videa v razširjenem načinu

Če je kakovost predvajanja videa ali DVD-ja v razširjenem načinu slaba ali slabo zmogljiva, ga predvajajte na primarnem monitorju namesto na dodatnem monitorju.

### REGISTRACIJA IZDELKA

PORT EUROPE priporoča, da svoj izdelek registrirate kmalu po nakupu na spletni strani <http://www.port-connect.com>

### TEHNIČNA PODPORA

Za tehnična vprašanja v zvezi z vašim izdelkom obiščite razdelek za stik/podporo na spletnem mestu <http://www.port-connect.com>

### IZJAVA O SKLADNOSTI

Ta izjava o skladnosti je izdana na izključno odgovornost proizvajalca. S tem PORT EUROPE, 22 rue de la Fédération 75015 PARIS Francija, izjavlja, da je ta izdelek v skladu z bistvenimi zahtevami in določbami CE ter je v skladu s standardi, smernicami in specifikacijami, navedenimi spodaj:

LVD Directive 2014/35/EU

IEC 62368-1:2018

EN 55032: 2015 / AC: 2016

CISPR 32: 2015 (Ed 2.0) / C1: 2016

AS/NZS CISPR 32: 2015

EN 61000-3-2: 2014

EN 61000-3-3: 2013

EN 55035: 2017

IEC 61000-4-2: 2008; IEC 61000-4-3: 2006 + A1: 2007 + A2: 2010;

IEC 61000-4-4: 2012; IEC 61000-4-5: 2014 + A1: 2017;

IEC 61000-4-6: 2013 + COR1: 2015; IEC 61000-4-8: 2009;

IEC 61000-4-11: 2004 + A1: 2017

RoHS Directive 2011/65/EU & revision 2015/863/EU

Eric RAMPI

26/08/2025, Paris

### EVROPSKA DIREKTIVA 2012/19 /UE

Evropska direktiva 2012/19/EU o odpadni električni in elektronski opremi (WEEE) zahteva, da starih gospodinskih električnih aparatov ne smete odlagati v običajen tok gospodinskih odpadkov. Stare aparate je treba zbirati ločeno, da bi optimizirali predelavo in recikliranje materialov, ki jih vsebujejo, ter zmanjšali vpliv na zdravje ljudi in okolje. Na vseh izdelkih je označen simbol prečrtanega smetnjaka, ki opozarja na obveznost ločenega zbiranja. Potrošniki naj se za informacije o pravilnem odstranjevanju svojega izdelka obrnejo na lokalne organe ali prodajalca.



---

[WWW.PORT-CONNECT.COM](http://WWW.PORT-CONNECT.COM)



All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners. Pictures submit to change.