

THYIA

GAMING LAPTOP COOLING PAD


MULTILINGUAL QUICK GUIDE

CONCEPTRONIC

THYIA03B

INSTALLATION

Installation | Instalación | Installation | Installazione | Telepítés | Instalacja
Instalação



SPECIFICATION

Spezifikation | Especificación | Spécification | Specifica | Specifikáció
Especificação | Specyfikacja

Compatible Laptop Size	Up to 19"
Load Capacity	Up to 15 kg
Adjustable Height	5 levels (including closed position)
Fan speed	300–2400 RPM ±10%
Fan size	140 mm
Power Input	DC 12V
Power Consumption	3.6-14.4W
Dimensions (W x D x H)	420 x 320 x 55 mm
Weight	1480g
Package contents	Gaming Laptop Cooling Pad USB-C to USB-A Cable 12V Power Adapter Quick Installation Guide

EN


Setup the Cooling Pad

1. Place the cooling pad on a stable, flat surface.
2. Adjust the stand to your preferred height using the 5 adjustable levels.
3. Connect the supplied power adapter to the cooling pad, then plug it into a power outlet.

Connect Your Laptop

1. Place your laptop (up to 19") on the cooling pad.
2. Ensure the laptop is properly aligned with the cooling surface.
3. Connect the supplied USB cable by inserting the USB-C connector into the cooling pad and the USB-A connector into your laptop.
4. Use the integrated 4-port USB hub to connect additional USB devices such as a mouse, keyboard, or storage devices.

Power, Fan, and RGB Control



① Power Button
② RGB Lighting Control
③ Fan Speed Indicator
④ Fan Speed Dial
⑤ Turbo Button

Safety and warnings instructions

- Keep the device away from water, moisture, fire, and high-temperature environments.
- Keep the device and all accessories out of the reach of children.
- Do not leave packaging materials unattended. They may pose a risk to children.
- Do not use the device if there are signs of damage to the housing, cable, or power adapter.
- Avoid dropping, throwing, or applying excessive force to the device.
- Use only the supplied power adapter.
- Plug the power adapter into an easily accessible socket located near the device.
- Do not plug the power adapter into a socket hidden behind furniture.
- Do not cover the power adapter while it is in use.
- Use the product only in dry indoor environments and protect it from moisture.
- Ensure proper ventilation during operation. Do not block air intake or exhaust areas.
- Disconnect the product from the power supply before cleaning.
- Clean the device with a dry, lint-free cloth.
- Stop using the device immediately if the power adapter is damaged, emits unusual odours, or becomes excessively hot.
- If the product malfunctions, discontinue use and contact customer support or an authorized service center.



Disposal of waste electrical equipment: Dispose of the product at a recycling point. Do not dispose of together with household waste. Incorrect storage/disposal can harm the environment and/or cause injury.

CE UK CA

CE / UKCA marking: Conceptronic declares that this product complies with the directives listed in the section 'Declaration of Conformity'.

DE


Kühlpad einrichten

1. Platzieren Sie das Kühlpad auf einer stabilen, ebenen Fläche.
2. Stellen Sie die Höhe mit den 5 verstellbaren Stufen nach Ihren Wünschen ein.
3. Schließen Sie das mitgelieferte Netzteil an das Kühlpad an und verbinden Sie es mit einer Steckdose.

Laptop anschließen

1. Platzieren Sie Ihren Laptop (bis zu 19") auf dem Kühlpad.
2. Stellen Sie sicher, dass der Laptop korrekt auf der Kühlfläche ausgerichtet ist.
3. Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, indem Sie den USB-C-Stecker in das Kühlpad und den USB-A-Stecker in Ihren Laptop einstecken.
4. Nutzen Sie den integrierten 4-Port-USB-Hub, um zusätzliche Geräte wie Maus, Tastatur oder Speichergeräte anzuschließen.

Strom-, Lüfter- und RGB-Steuerung



① Ein-/Aus-Taste
② RGB-Beleuchtungssteuerung
③ Lüfteranzeige
④ Lüfterregler
⑤ Turbo-Taste

Sicherheitshinweise und Warnhinweise

- Halten Sie das Gerät von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer und hohen Temperaturen fern.
- Bewahren Sie das Gerät und sämtliches Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Lassen Sie Verpackungsmaterial nicht unbeaufsichtigt. Es kann eine Gefahr für Kinder darstellen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Gehäuse, Kabel oder Netzteil beschädigt sind.
- Vermeiden Sie Stöße, Stürze oder übermäßige Krafteinwirkung auf das Gerät.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil.
- Schließen Sie das Netzteil an eine leicht zugängliche Steckdose in der Nähe des Geräts an.
- Schließen Sie das Netzteil nicht an eine hinter Möbeln verborgene Steckdose an.
- Decken Sie das Netzteil während des Betriebs nicht ab.
- Verwenden Sie das Produkt nur in trockenen Innenräumen und schützen Sie es vor Feuchtigkeit.
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung während des Betriebs. Blockieren Sie keine Luftein- oder -auslässe.
- Trennen Sie das Produkt vor der Reinigung von der Stromversorgung.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, fusselfreien Tuch.
- Stellen Sie die Nutzung sofort ein, wenn das Netzteil beschädigt ist, ungewöhnliche Gerüche abgibt oder übermäßig heiß wird.
- Bei Fehlfunktionen stellen Sie die Nutzung ein und wenden Sie sich an den Kundendienst oder ein autorisiertes Servicezentrum.



Entsorgung von Elektro-Altgeräten: Entsorgen Sie das Produkt bei einer Recyclingstelle. Entsorgen Sie es nicht über den Hausmüll. Unsachgemäße Lagerung/Entsorgung kann der Umwelt schaden und/oder Verletzungen verursachen.



CE / UKCA-Kennzeichnung: Conceptronic erklärt, dass dieses Produkt mit den im Abschnitt „Konformitätserklärung“ aufgelisteten Richtlinien übereinstimmt.

ES


Configuración de la base de refrigeración

1. Coloque la base sobre una superficie estable y plana.
2. Ajuste la altura según sus preferencias utilizando los 5 niveles ajustables.
3. Conecte el adaptador de corriente incluido a la base y luego a una toma eléctrica.

Conexión del portátil

1. Coloque su portátil (hasta 19") sobre la base.
2. Asegúrese de que esté correctamente alineado con la superficie de refrigeración.
3. Conecte el cable USB incluido insertando el conector USB-C en la base y el conector USB-A en el portátil.
4. Utilice el hub USB integrado de 4 puertos para conectar dispositivos adicionales como ratón, teclado o unidades de almacenamiento.

Control de alimentación, ventilador y RGB



① Botón de encendido
② Control de iluminación RGB
③ Indicador de velocidad
④ Control de velocidad
⑤ Botón Turbo

Instrucciones de seguridad y advertencias

- Mantenga el dispositivo alejado del agua, la humedad, el fuego y las altas temperaturas.
- Mantenga el dispositivo y todos sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- No deje los materiales de embalaje sin supervisión. Pueden representar un riesgo para los niños.
- No utilice el dispositivo si hay signos de daño en la carcasa, el cable o el adaptador de corriente.
- Evite dejar caer, lanzar o aplicar fuerza excesiva al dispositivo.
- Utilice únicamente el adaptador de corriente suministrado.
- Conecte el adaptador a una toma de corriente fácilmente accesible y cercana al dispositivo.
- No conecte el adaptador a una toma oculta detrás de muebles.
- No cubra el adaptador durante su uso.
- Utilice el producto únicamente en interiores secos y protéjalo de la humedad.
- Asegure una ventilación adecuada durante el funcionamiento. No bloquee las entradas o salidas de aire.
- Desconecte el producto de la alimentación antes de limpiarlo.
- Limpie el dispositivo con un paño seco y sin pelusa.
- Deje de usar el dispositivo inmediatamente si el adaptador está dañado, emite olores inusuales o se calienta en exceso.
- Si el producto presenta fallos, deje de usarlo y contacte con el servicio de atención al cliente o un centro autorizado.



Eliminación de dispositivos electrónicos: Deseche el producto en un punto de reciclaje. No desechar junto con la basura doméstica. El almacenamiento o la eliminación incorrectos puede dañar el medioambiente o provocar lesiones.

CE UK CA

Marcado CE / UKCA: Conceptronic declara que este producto cumple las directivas enumeradas en la sección “Declaración de conformidad”.

FR


Installation du support de refroidissement

1. Placez le support sur une surface plane et stable.
2. Ajustez la hauteur selon vos besoins grâce aux 5 niveaux réglables.
3. Connectez l'adaptateur secteur fourni au support, puis branchez-le à une prise électrique.

Connexion de votre ordinateur portable

1. Placez votre ordinateur portable (jusqu'à 19") sur le support.
2. Assurez-vous qu'il est correctement aligné avec la surface de refroidissement.
3. Connectez le câble USB fourni en branchant le connecteur USB-C au support et le connecteur USB-A à votre ordinateur.
4. Utilisez le hub USB intégré à 4 ports pour connecter des périphériques supplémentaires tels qu'une souris, un clavier ou un périphérique de stockage.

Alimentation, ventilateur et contrôle RGB



① Bouton d'alimentation
② Contrôle de l'éclairage RGB
③ Indicateur ventilateur
④ Molette ventilateur
⑤ Bouton Turbo

Consignes de sécurité et avertissements

- Maintenez l'appareil à l'écart de l'eau, de l'humidité, du feu et des environnements à haute température.
- Gardez l'appareil et tous ses accessoires hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les matériaux d'emballage sans surveillance. Ils peuvent présenter un danger pour les enfants.
- N'utilisez pas l'appareil si le boîtier, le câble ou l'adaptateur secteur présente des signes de dommage.
- Évitez de faire tomber, de jeter ou d'exercer une force excessive sur l'appareil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise facilement accessible située à proximité de l'appareil.
- Ne branchez pas l'adaptateur secteur sur une prise dissimulée derrière un meuble.
- Ne couvrez pas l'adaptateur secteur pendant son utilisation.
- Utilisez le produit uniquement en intérieur, dans un environnement sec, et protégez-le de l'humidité.
- Assurez une ventilation adéquate pendant le fonctionnement. Ne bloquez pas les entrées ou sorties d'air.
- Débranchez le produit de l'alimentation avant le nettoyage.
- Nettoyez l'appareil avec un chiffon sec et non pelucheux.
- Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil si l'adaptateur secteur est endommagé, dégage une odeur inhabituelle ou devient excessivement chaud.
- En cas de dysfonctionnement, cessez d'utiliser le produit et contactez le service client ou un centre de service agréé.



Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques: Jetez le produit à un point de recyclage. Ne le jetez pas avec les déchets ménagers. Un stockage ou une élimination incorrects peuvent nuire à l'environnement et/ou provoquer des blessures.

CE UK CA

Marquage CE / UKCA: Conceptronic déclare que ce produit est conforme aux directives listées dans la section « Déclaration de conformité ».

IT


Installazione del supporto di raffreddamento

1. Posizionare il supporto su una superficie stabile e piana.
2. Regolare l'altezza desiderata utilizzando i 5 livelli regolabili.
3. Collegare l'alimentatore in dotazione al supporto e quindi a una presa di corrente.

Collegamento del laptop

1. Posizionare il laptop (fino a 19") sul supporto.
2. Assicurarsi che sia correttamente allineato con la superficie di raffreddamento.
3. Collegare il cavo USB incluso inserendo il connettore USB-C nel supporto e il connettore USB-A nel laptop.
4. Utilizzare l'hub USB integrato a 4 porte per collegare dispositivi aggiuntivi come mouse, tastiera o unità di archiviazione.

Controllo alimentazione, ventola e RGB



① Pulsante di accensione
② Controllo illuminazione RGB
③ Indicatore ventola
④ Manopola ventola
⑤ Pulsante Turbo

Istruzioni di sicurezza e avvisi

- Tenere il dispositivo lontano da acqua, umidità, fuoco e ambienti ad alta temperatura.
- Tenere il dispositivo e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non lasciare incustoditi i materiali di imballaggio. Possono rappresentare un rischio per i bambini.
- Non utilizzare il dispositivo se l'alloggiamento, il cavo o l'alimentatore presentano segni di danneggiamento.
- Evitare di far cadere, lanciare o applicare forza eccessiva al dispositivo.
- Utilizzare solo l'alimentatore in dotazione.
- Collegare l'alimentatore a una presa facilmente accessibile vicino al dispositivo.
- Non collegare l'alimentatore a una presa nascosta dietro i mobili.
- Non coprire l'alimentatore durante l'uso.
- Utilizzare il prodotto solo in ambienti interni asciutti e proteggerlo dall'umidità.
- Garantire una ventilazione adeguata durante l'uso. Non bloccare le prese d'aria.
- Scollegare il prodotto dall'alimentazione prima della pulizia.
- Pulire il dispositivo con un panno asciutto e privo di pelucchi.
- Interrompere immediatamente l'uso se l'alimentatore è danneggiato, emette odori insoliti o si surriscalda.
- In caso di malfunzionamento, interrompere l'uso e contattare l'assistenza clienti o un centro di assistenza autorizzato.



Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche: Smaltire il prodotto in un punto di riciclaggio. Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. La conservazione/lo smaltimento non corretto può danneggiare l'ambiente e/o causare lesioni.

CE / UKCA marking: Conceptronic dichiara che questo prodotto è conforme alle direttive elencate nella sezione "Dichiarazione di conformità".

HU


Hűtőpad beállítása

1. Helyezze a hűtőpadot stabil, sík felületre.
2. Állítsa be a kívánt magasságot az 5 állítható szint segítségével.
3. Csatlakoztassa a mellékelt tápegységet a hűtőpadhoz, majd egy hálózati aljzathoz.

Laptop csatlakoztatása

1. Helyezze a laptopot (legfeljebb 19") a hűtőpadra.
2. Győződjön meg arról, hogy megfelelően illeszkedik a hűtőfelülethez.
3. Csatlakoztassa a mellékelt USB-kábelt: a USB-C csatlakozót a hűtőpadhoz, a USB-A csatlakozót a laptophoz.
4. Használja a beépített 4 portos USB hubot további eszközök, például egér, billentyűzet vagy adattárolók csatlakoztatásához.

Tápellátás, ventilátor és RGB vezérlés



① Bekapcsológomb
② RGB világítás vezérlés
③ Ventilátor sebesség kijelző
④ Ventilátor szabályzó
⑤ Turbo gomb

Biztonság és figyelmeztetések

- Tartsa a készüléket távol víztől, nedvességtől, tűztől és magas hőmérsékletű környezettől.
- Tartsa a készüléket és minden tartozékát gyermekektől elzárva.
- Ne hagyja felügyelet nélkül a csomagolóanyagokat. Veszélyt jelenthetnek a gyermekek számára.
- Ne használja a készüléket, ha a burkolat, a kábel vagy a tápegység sérült.
- Kerülje a készülék leejtését, dobását vagy túlzott erőhatásnak való kitettségét.
- Csak a mellékelt tápegységet használja.
- Csatlakoztassa a tápegységet egy könnyen hozzáférhető, a készülék közelében lévő aljzathoz.
- Ne csatlakoztassa a tápegységet bútor mögött található aljzathoz.
- Ne takarja le a tápegységet használat közben.
- A terméket csak száraz, beltéri környezetben használja, és védje a nedvességtől.
- Biztosítson megfelelő szellőzést működés közben. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
- Tisztítás előtt válassza le a terméket az áramforrásról.
- Tisztítsa a készüléket száraz, szöszmentes ruhával.
- Azonnal hagyja abba a használatot, ha a tápegység sérült, szokatlan szagot áraszt vagy túlmelegszik.
- Meghibásodás esetén hagyja abba a használatot, és lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal vagy egy hivatalos szervizzel.



Elektronikai hulladékkezelés: Az eszközt vigye el egy újrahasznosítási pontba. Ne dobja a háztartási hulladékkal együtt. Rossz tárolás/eltávolítás károsíthatja a környezetet és/vagy sérülést okozhat.

CE / UKCA jelölés: A Conceptronic kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 'Megfelelőségi Nyilatkozat' részben felsorolt irányelveknek.

PT


Configuração da base de arrefecimento

1. Coloque a base sobre uma superfície estável e plana.
2. Ajuste a altura conforme a sua preferência utilizando os 5 níveis ajustáveis.
3. Ligue o adaptador de alimentação fornecido à base e depois a uma tomada elétrica.

Ligação do portátil

1. Coloque o portátil (até 19") sobre a base.
2. Certifique-se de que está corretamente alinhado com a superfície de arrefecimento.
3. Ligue o cabo USB incluído, inserindo o conector USB-C na base e o conector USB-A no portátil.
4. Utilize o hub USB integrado de 4 portas para ligar dispositivos adicionais como rato, teclado ou dispositivos de armazenamento.

Controlo de energia, ventoinha e RGB



① Botão de alimentação
② Controlo de iluminação RGB
③ Indicador de velocidade
④ Controlo de velocidade
⑤ Botão Turbo

Instruções de segurança e avisos

- Mantenha o dispositivo afastado de água, humidade, fogo e ambientes de alta temperatura.
- Mantenha o dispositivo e todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Não deixe materiais de embalagem sem supervisão. Podem representar um risco para as crianças.
- Não utilize o dispositivo se houver sinais de danos na estrutura, no cabo ou no adaptador de alimentação.
- Evite deixar cair, lançar ou aplicar força excessiva ao dispositivo.
- Utilize apenas o adaptador de alimentação fornecido.
- Ligue o adaptador a uma tomada de fácil acesso próxima do dispositivo.
- Não ligue o adaptador a uma tomada escondida atrás de mobiliário.
- Não cubra o adaptador durante a utilização.
- Utilize o produto apenas em ambientes interiores secos e proteja-o da humidade.
- Garanta ventilação adequada durante o funcionamento. Não bloqueie as entradas ou saídas de ar.
- Desligue o produto da alimentação antes de o limpar.
- Limpe o dispositivo com um pano seco e sem fiapos.
- Interrompa imediatamente a utilização se o adaptador estiver danificado, emitir odores invulgares ou aquecer excessivamente.
- Em caso de falha, interrompa a utilização e contacte o apoio ao cliente ou um centro autorizado.



Eliminação de resíduos de equipamentos elétricos: Elimine o produto num ponto de reciclagem. Não proceda à sua eliminação juntamente com o lixo doméstico. O armazenamento/eliminação incorreto pode ser prejudicial para o ambiente e/ou provocar ferimentos.

CE UK CA

Marcação CE / UKCA: A Conceptronic declara que este produto respeita as diretivas listadas na secção “Declaração de conformidade”.

PL


Konfiguracja podstawki chłodzącej

1. Umieść podstawkę na stabilnej, płaskiej powierzchni.
2. Ustaw preferowaną wysokość, korzystając z 5 poziomów regulacji.
3. Podłącz dołączony zasilacz do podstawki, a następnie do gniazdka elektrycznego.

Podłączenie laptopa

1. Umieść laptop (do 19") na podstawce.
2. Upewnij się, że jest prawidłowo ustawiony względem powierzchni chłodzącej.
3. Podłącz dołączony kabel USB, wkładając złącze USB-C do podstawki, a USB-A do laptopa.
4. Skorzystaj z wbudowanego 4-portowego huba USB, aby podłączyć dodatkowe urządzenia, takie jak mysz, klawiatura lub nośniki danych.

Sterowanie zasilaniem, wentylatorem i RGB



① Przycisk zasilania
② Sterowanie RGB
③ Wskaźnik wentylatora
④ Pokrętło wentylatora
⑤ Przycisk Turbo

Instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Trzymaj urządzenie z dala od wody, wilgoci, ognia i wysokich temperatur.
- Przechowuj urządzenie i wszystkie akcesoria poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Mogą stanowić zagrożenie dla dzieci.
- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, kabel lub zasilacz są uszkodzone.
- Unikaj upuszczania, rzucania lub stosowania nadmiernej siły.
- Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza.
- Podłącz zasilacz do łatwo dostępnego gniazdka w pobliżu urządzenia.
- Nie podłączaj zasilacza do gniazdka ukrytego za meblami.
- Nie przykrywaj zasilacza podczas pracy.
- Używaj produktu wyłącznie w suchych pomieszczeniach i chroń go przed wilgocią.
- Zapewnij odpowiednią wentylację podczas pracy. Nie blokuj otworów wentylacyjnych.
- Odłącz produkt od zasilania przed czyszczeniem.
- Czyść urządzenie suchą, niepylącą ściereczką.
- Natychmiast przerwij użytkowanie, jeśli zasilacz jest uszkodzony, wydziela nietypowy zapach lub nadmiernie się nagrzewa.
- W przypadku awarii zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z obsługą klienta lub autoryzowanym serwisem.



Utylizacja zużytych urządzeń elektrycznych: W celu usunięcia, produkt należy przekazać do punktu recyklingu. Nie wolno usuwać razem z odpadami domowymi. Nieprawidłowe przechowywanie/usuwanie, może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i/lub może spowodować obrażenia.



Oznaczenie CE / UKCA: Firma Conceptronic deklaruje, że ten produkt jest zgodny z dyrektywami wymienionymi w części 'Deklaracja zgodności'.

Need Help?

Brauchst du Hilfe?

Besoin d'aide ?

¿Necesitas ayuda?

Hai bisogno di aiuto?

Szükséged van segítségre?

Precisa de ajuda?

Potrzebujesz pomocy?



support@conceptronic.net



www.conceptronic.net

Digital Data Communications GmbH - Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, Germany
CONCEPTRONIC® is a registered trademark of Digital Data Communications GmbH
© Copyright Digital Data Communications GmbH. All Rights Reserved.