cudy

# Quick Installation Guide

## Wireless Access Point

Model: AP1200 | AP1300 | AP3000 | AP3000S
AP3600 | AP6500 | AP11000

English Deutsch Français Español
Italiano Български Čeština Dansk
Ελληνικά Eesti Suomi Hrvatski
Magyar Қазақша Lietuvių kalba Latviski
Nederlands Norsk Polski Português
Română Русский Slovenčina Slovenščina
Srpski Svenska Türkçe Україна
اللغة العربية 日本語 한국어 Indonesia
ภาษาไทย Tiếng Việt 中文 (繁體) 中文 (简体)

### NEED TECH HELP?


www.cudy.com/qr_vg_ap
www.cudy.com
support@cudy.com
www.cudy.com/download

810600657

## 1 Power the AP

### Method A: DC Adapter


Connect a power adapter to the power jack of the AP.




**Note:** Use a power adapter compliant with the specification on the AP product label.


### Method B: PoE Switch

Connect an Ethernet cable from the PoE switch to the Ethernet port.




### Method C: PoE Adapter

Connect an Ethernet cable from the Ethernet port of the AP device to the PoE port of the PoE adapter.





## 2 Configure the AP

Choose from the following methods to configure your APs.


### Method A

**Configure without an AP Controller:**

1. Connect the AP to an Internet source device (modem/router/wall outlet), or place it near a known Wi-Fi network.





2. Connect your device to the AP's Wi-Fi network with the Wi-Fi name and password printed the router product label.




3. Launch a web browser and enter **cudyap.net** (or **192.168.10.254**) in the address bar. Create a password to log in.




4. Follow the step-by-step instructions to finish the **Quick Setup.**





**Note:** Wireless Extender/WISP/Client modes may not be supported for some versions.

### Method B

**Configure with an AP Controller (or a Cudy Mesh device):**

Connect the AP to your AP Controller (or a Cudy Mesh device), and wait for the system LED on the AP to turn blue until the AP is connected to the Internet.

By default, the AP's Wi-Fi name and password will be the same as the main device. If the AP was configured before, press and hold the RESET button for 2~3 seconds to restore factory defaults.




## LED

| | | |
|---|---|---|
| **Model: AP1200 \| AP1300 \| AP3000S** | | |
| **LED** | Off | |
| | Red Flashing | |
| | Red | |
| | Blue | |
| | Blue Flashing | |
| | Red and blue alternate | |
| **Model: AP3000 \| AP3600 \| AP6500 \|AP11000** | | |
| **LED** | Off | |
| | Red Flashing | |
| | Blue | |
| | Blue Flashing | |
| | Yellow | |
| | Yellow Flashing | |
| | Red, blue, and yellow alternate | |

## Button

| | |
|---|---|
| **RESET Button** | Press for 2 seconds to restore the factory defaults. The LED will flash until rebooting. |

## Ports

| | |
|---|---|
| **PoE IN Port** (for all models) | Connect to a PSE to get power supply. |
| **PoE OUT Port** (for AP3600) | Disabled by default. Connect to a PoE device to provide power supply, but only when the AP is powered by an 802.3at source and PoE passthrough is enabled on the management interface. |
| **SFP Port** (for AP6500\|AP11000) | Connect to a 10G SFP+ optical module for high data rates, compatible with 5G/2.5G/1G. |

### Hardware Installation

Scan QR code or visit **https://www.cudy.com/apxz** for the hardware installation manual.

### Download the Cudy APP

Download on the App Store
GET IT ON Google Play
cudy

**Enjoy the Internet!**

## Deutsch

### 1. AP mit Strom versorgen

Methode A – über DC-Adapter
Methode B – über PoE-Adapter
Methode C – über PoE-Switch

### 2. AP konfigurieren

**Methode A – Konfiguration ohne AP-Controller:**
Verbinden Sie den AP mit einer Internetquelle (Modem/Router/Wandanschluss) oder platzieren Sie ihn in der Nähe eines bekannten WLAN-Netzwerks. Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem WLAN-Netzwerk des AP (Name und Passwort finden Sie auf dem Produktetikett des Routers). Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie cudyap.net (oder 192.168.10.254) in die Adressleiste ein. Erstellen Sie ein Passwort für die Anmeldung. Folgen Sie dann den Schritt-für-Schritt-Anweisungen, um die Schnelleinrichtung abzuschließen.

**Methode B – Konfiguration mit einem AP-Controller (oder einem Cudy Mesh-Gerät):**
Verbinden Sie den AP mit Ihrem AP-Controller (oder einem Cudy Mesh-Gerät). Warten Sie, bis die System-LED am AP blau leuchtet, was bedeutet, dass der AP mit dem Internet verbunden ist. Standardmäßig sind der WLAN-Name und das Passwort des AP identisch mit denen des Hauptgeräts. Wenn der AP bereits zuvor konfiguriert wurde, drücken und halten Sie den RESET-Knopf für 2-3 Sekunden, um die Werkseinstellungen wiederherzustellen.

Genießen Sie das Internet.

## Français

### 1. Alimenter l'AP

Méthode A – via adaptateur secteur DC
Méthode B – via adaptateur PoE
Méthode C – via commutateur PoE

### 2. Configurer l'AP

**Méthode A – Configuration sans contrôleur AP :**
Connectez l'AP à une source Internet (modem / routeur / prise murale) ou placez-le près d'un réseau Wi-Fi connu. Connectez votre appareil au réseau Wi-Fi de l'AP (le nom et le mot de passe du réseau sont imprimés sur l'étiquette du produit du routeur). Lancez un navigateur web et entrez cudyap.net (ou 192.168.10.254) dans la barre d'adresse. Créez un mot de passe pour vous connecter. Suivez ensuite les instructions étape par étape pour terminer la configuration rapide.

**Méthode B – Configuration avec un contrôleur AP (ou un appareil Cudy Mesh) :**
Connectez l'AP à votre contrôleur AP (ou à un appareil Cudy Mesh). Attendez que la LED système de l'AP devienne bleue, indiquant que l'AP est connecté à Internet. Par défaut, le nom et le mot de passe Wi-Fi de l'AP seront identiques à ceux de l'appareil principal. Si l'AP a été configuré précédemment, appuyez et maintenez le bouton RESET enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour restaurer les paramètres d'usine.

Profitez d'Internet.

## Español

### 1. Alimentar el AP

Método A – mediante adaptador de corriente DC
Método B – mediante adaptador PoE
Método C – mediante switch PoE

### 2. Configurar el AP

**Método A – Configurar sin un controlador de AP:**
Conecte el AP a un dispositivo fuente de Internet (módem / enrutador / toma de pared), o colóquelo cerca de una red Wi-Fi conocida. Conecte su dispositivo a la red Wi-Fi del AP (el nombre y la contraseña de la red están impresos en la etiqueta del producto del enrutador). Abra un navegador web e introduzca cudyap.net (o 192.168.10.254) en la barra de direcciones. Cree una contraseña para iniciar sesión. Luego, siga las instrucciones paso a paso para finalizar la configuración rápida.

**Método B – Configurar con un controlador de AP (o un dispositivo Cudy Mesh):**
Conecte el AP a su controlador de AP (o a un dispositivo Cudy Mesh). Espere a que el LED del sistema del AP se ponga azul, indicando que el AP está conectado a Internet. Por defecto, el nombre y la contraseña Wi-Fi del AP serán los mismos que los del dispositivo principal. Si el AP se configuró previamente, presione y mantenga presionado el botón RESET durante 2-3 segundos para restaurar la configuración de fábrica.

Disfruta de Internet.

## Italiano

### 1. Alimentare l'AP

Metodo A – tramite adattatore DC
Metodo B – tramite adattatore PoE
Metodo C – tramite switch PoE

### 2. Configurare l'AP

**Metodo A – Configurare senza un controller AP:**
Collegare l'AP a una fonte Internet (modem / router / presa a muro) o posizionarlo vicino a una rete Wi-Fi conosciuta. Collegare il proprio dispositivo alla rete Wi-Fi dell'AP (il nome della rete e la password sono stampati sull'etichetta del prodotto del router). Avviare un browser web e inserire cudyap.net (o 192.168.10.254) nella barra degli indirizzi. Creare una password per accedere. Quindi seguire le istruzioni passo passo per completare la Configurazione Rapida.

**Metodo B – Configurare con un controller AP (o un dispositivo Cudy Mesh):**
Collegare l'AP al proprio controller AP (o a un dispositivo Cudy Mesh). Attendere che il LED di sistema dell'AP diventi blu, indicando che l'AP è connesso a Internet. Per impostazione predefinita, il nome e la password della rete Wi-Fi dell'AP saranno gli stessi del dispositivo principale. Se l'AP è stato configurato in precedenza, premere e tenere premuto il pulsante RESET per 2-3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Goditi Internet.

## Български

### 1. Захранване на АР-то

Метод А – чрез DC адаптер
Метод В – чрез PoE адаптер
Метод С – чрез PoE суич

### 2. Конфигуриране на АР-то

**Метод А – Конфигуриране без АР контролер:**
Свържете АР-то към източник на интернет (модем / рутер / стенна розетка) или го поставете близо до известна Wi-Fi мрежа. Свържете вашето устройство към Wi-Fi мрежата на АР-то (името и паролата на мрежата са отпечатани на продуктовата етикета на рутера). Стартирайте уеб браузър и въведете cudyap.net (или 192.168.10.254) в адресната лента. Създайте парола за влизане. Следвайте инструкциите стъпка по стъпка, за да завършите бързата настройка.

**Метод В – Конфигуриране с АР контролер (или Cudy Mesh устройство):**
Свържете АР-то към вашия АР контролер (или Cudy Mesh устройство). Изчакайте системният LED на АР-то да стане син, което показва, че АР-то е свързано към интернет. По подразбиране, името и паролата на Wi-Fi на АР-то ще бъдат същите като на основното устройство. Ако АР-то е било конфигурирано преди, натиснете и задръжте бутона RESET за 2-3 секунди, за да възстановите заводските настройки.

Наслаждете се на интернет.

## Čeština

### 1. Napájení AP

Metoda A – pomocí DC adaptéru
Metoda B – pomocí PoE adaptéru
Metoda C – pomocí PoE přepínače

### 2. Konfigurace AP

**Metoda A – Konfigurace bez AP kontroléru:**
Připojte AP k internetovému zdroji (modem / router / zásuvka) nebo jej umístěte poblíž známé Wi-Fi sítě. Připojte své zařízení k Wi-Fi síti AP (název sítě a heslo jsou uvedeny na produktovém štítku routeru). Spusťte webový prohlížeč a do adresního řádku zadejte cudyap.net (nebo 192.168.10.254). Vytvořte heslo pro přihlášení. Poté postupujte podle pokynů krok za krokem a dokončete rychlé nastavení.

**Metoda B – Konfigurace s AP kontrolérem (nebo zařízením Cudy Mesh):**
Připojte AP k vašemu AP kontroléru (nebo zařízení Cudy Mesh). Počkejte, až systémová LED na AP zmodrá, což značí, že AP je připojeno k internetu. Ve výchozím nastavení budou název a heslo Wi-Fi AP shodné s hlavním zařízením. Pokud bylo AP dříve nakonfigurováno, stiskněte a podržte tlačítko RESET po dobu 2-3 sekund, čímž obnovíte tovární nastavení.

Užijte si internet.

## Dansk

### 1. Tilslut strøm til AP

Metode A – via DC-adapter
Metode B – via PoE-adapter
Metode C – via PoE-switch

### 2. Konfigurer AP

Tilslut AP'en til en Internetkilde (modem / router / vægstik) eller placer den tæt på et kendt Wi-Fi-netværk. Forbind din enhed til AP'ens Wi-Fi-netværk (netværksnavn og adgangskode er trykt på produktmærket på routeren). Åbn en webbrowser og indtast cudyap.net (eller 192.168.10.254) i adressefeltet. Opret en adgangskode for at logge ind. Følg derefter trin-for-trin-instruktionerne for at fuldføre hurtigopsætningen.

**Metode B – Konfigurer med en AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhed):**
Tilslut AP'en til din AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhed). Vent på, at AP'ens system-LED skifter til blåt, hvilket indikerer, at AP'en er forbundet til Internettet. Som standard vil AP'ens Wi-Fi-navn og adgangskode være de samme som hovedenhedens. Hvis AP'en er blevet konfigureret før, skal du trykke og holde RESET-knappen i 2-3 sekunder for at nulstille til fabriksindstillingerne.

Nyd internettet.

## Ελληνικά

### 1. Τροφοδοτήστε το ΑΡ

Μέθοδος Α – μέσω προσαρμογέα DC
Μέθοδος Β – μέσω προσαρμογέα PoE
Μέθοδος Γ – μέσω διακόπτη PoE

### 2. Διαμορφώστε το ΑΡ

**Μέθοδος Α – Διαμόρφωση χωρίς ελεγκτή ΑΡ:**
Συνδέστε το ΑΡ σε μια πηγή Internet (modem / router / πρίζα τοίχου) ή τοποθετήστε το κοντά σε ένα γνωστό δίκτυο Wi-Fi. Συνδέστε τη συσκευή σας στο δίκτυο Wi-Fi του ΑΡ (το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης του δικτύου είναι εκτυπωμένα στην ετικέτα του router). Εκκινήστε ένα πρόγραμμα περιήγησης και πληκτρολογήστε cudyap.net (ή 192.168.10.254) στη γραμμή διευθύνσεων. Δημιουργήστε έναν κωδικό πρόσβασης για σύνδεση. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες βήμα προς βήμα για να ολοκληρώσετε τη Γρήγορη Ρύθμιση.

**Μέθοδος Β – Διαμόρφωση με ελεγκτή ΑΡ (ή συσκευή Cudy Mesh):**
Συνδέστε το ΑΡ στον ελεγκτή ΑΡ σας (ή σε μια συσκευή Cudy Mesh). Περιμένετε μέχρι ο συστημικός LED του ΑΡ να γίνει μπλε, υποδεικνύοντας ότι το ΑΡ είναι συνδεδεμένο στο Internet. Από προεπιλογή, το όνομα και ο κωδικός πρόσβασης Wi-Fi του ΑΡ θα είναι τα ίδια με της κύριας συσκευής. Εάν το ΑΡ είχε διαμορφωθεί στο παρελθόν, πατήστε και κρατήστε το κουμπί RESET για 2-3 δευτερόλεπτα για επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Απολαύστε το Διαδίκτυο.

## Eesti

### 1. Toide AP-le

Meetod A – DC-adapteri kaudu
Meetod B – PoE-adapteri kaudu
Meetod C – PoE-lüliti kaudu

### 2. AP seadistamine

**Meetod A – Seadistamine ilma AP kontrollerita:**
Ühendage AP Interneti allikaga (moodem / ruuter / seinapesa) või asetage see teadaoleva Wi-Fi-võrgu lähedale. Ühendage oma seade AP Wi-Fi-võrguga (võrgu nimi ja parool on trükitud ruuteri tootesildil). Avage veebibrauser ja sisestage aadressiribale cudyap.net (või 192.168.10.254). Looge sisselogimiseks parool. Seejärel järgige samm-sammulisi juhiseid kiirseadistuse lõpetamiseks.

**Meetod B – Seadistamine AP kontrolleriga (või Cudy Mesh seadmega):**
Ühendage AP oma AP kontrolleriga (või Cudy Mesh seadmega). Oodake, kuni AP süsteemi LED muutub siniseks, mis näitab, et AP on Internetiga ühendatud. Vaikimisi on AP Wi-Fi nimi ja parool samad mis põhiseadmel. Kui AP on varem seadistatud, vajutage ja hoidke RESET-nuppu 2-3 sekundit, et taastada tehaseseadistused.

Nautige Internetti.

## Suomi

### 1. Käynnistä AP

Menetelmä A – DC-sovittimen kautta
Menetelmä B – PoE-sovittimen kautta
Menetelmä C – PoE-kytkimen kautta

### 2. Määritä AP

**Menetelmä A – Määritys ilman AP-ohjainta:**
Yhdistä AP Internet-lähteeseen (modeemiin / reitittimeen / pistorasiaan) tai aseta se tunnetun Wi-Fi-verkon lähelle. Yhdistä laitteesi AP:n Wi-Fi-verkkoon (verkon nimi ja salasana on tulostettu reitittimen tuotetarraan). Avaa selain ja kirjoita osoiteriville cudyap.net (tai 192.168.10.254). Luo salasana kirjautumista varten. Noudata vaiheittaisia ohjeita pikamäärityksen viimeistelemiseksi.

**Menetelmä B – Määritys AP-ohjaimen (tai Cudy Mesh -laitteen) kanssa:**
Yhdistä AP AP-ohjaintaasi (tai Cudy Mesh -laitetta). Odota, kunnes AP:n järjestelmä-LED vaihtuu siniseksi, mikä osoittaa, että AP on yhdistetty Internetiin. Oletuksena AP:n Wi-Fi-nimi ja salasana ovat samat kuin päälaiteella. Jos AP on aiemmin määritetty, paina ja pidä RESET-painiketta 2-3 sekuntia palauttaaksesi tehdasasetukset.

Nauti Internetistä.

## Hrvatski

### 1. Napajanje AP-a

Metoda A – preko DC adaptera
Metoda B – preko PoE adaptera
Metoda C – preko PoE switcha

### 2. Konfiguriranje AP-a

**Metoda A – Konfiguriranje bez AP kontrolera:**
Spojite AP na izvor interneta (modem / usmjerivač / zidna utičnica) ili ga postavite blizu poznate Wi-Fi mreže. Spojite svoj uređaj na Wi-Fi mrežu AP-a (naziv mreže i lozinka otisnuti su na produktnu etiketu usmjerivača). Pokrenite web preglednik i unesite cudyap.net (ili 192.168.10.254) u adresnu traku. Kreirajte lozinku za prijavu. Zatim slijedite upute korak po korak da dovršite brzo postavljanje.

**Metoda B – Konfiguriranje s AP kontrolerom (ili Cudy Mesh uređajem):**
Spojite AP na svoj AP kontroler (ili Cudy Mesh uređaj). Pričekajte da sustavna LED na AP-u postane plava, što označava da je AP spojen na Internet. Prema zadanim postavkama, naziv i lozinka Wi-Fi mreže AP-a bit će isti kao i glavnog uređaja. Ako je AP prethodno konfiguriran, pritisnite i držite RESET gumb 2-3 sekunde kako biste vratili tvorničke postavke.

Uživajte u Internetu.

## Magyar

### 1. Az AP táplálása

A módszer – DC adapterrel
B módszer – PoE adapterrel
C módszer – PoE switch-szel

### 2. Az AP konfigurálása

**A módszer – Konfigurálás AP vezérlő nélkül:**
Csatlakoztassa az AP-t egy internetforráshoz (modem / router / fali csatlakozó), vagy helyezze egy ismert Wi-Fi hálózat közelébe. Csatlakoztassa eszközét az AP Wi-Fi hálózatához (a hálózat neve és jelszava a router termékcímkéjén található). Nyisson meg egy webböngészőt, és írja be a címsávba a cudyap.net címet (vagy a 192.168.10.254 címet). Hozzon létre egy jelszót a bejelentkezéshez. Ezután kövesse a lépésről lépésre szóló utasításokat a gyorsbeállítás befejezéséhez.

**B módszer – Konfigurálás AP vezérlővel (vagy Cundy Mesh eszközzel):**
Csatlakoztassa az AP-t az AP vezérlőjéhez (vagy egy Cudy Mesh eszközhöz). Várja meg, amíg az AP rendszer LED-je kékre vált, jelezve, hogy az AP csatlakozott az internethez. Alapértelmezés szerint az AP Wi-Fi neve és jelszava megegyezik a főeszközével. Ha az AP-t korábban konfigurálták, nyomja meg és tartsa nyomva a RESET gombot 2-3 másodpercig a gyári beállítások visszaállításához.

Élvezze az internet nyújtotta előnyöket!

## Қазақша

### 1. АР-ті қуаттаңыз

А әдісі – DC адаптері арқылы
В әдісі – PoE адаптері арқылы
С әдісі – PoE коммутаторы арқылы

### 2. АР-ті баптаңыз

**А әдісі – АР контроллерсіз баптау:**
АР-ті интернет көзіне қосыңыз (модем / маршрутизатор / дуалға орнатылған розетка) немесе оны белгілі Wi-Fi желісінің жанына орналастырыңыз. Құрылғыңызды АР Wi-Fi желісіне қосыңыз (желі атауы мен құпия сөзі маршрутизатордың өнім жапсырмасында басылған). Веб-шолғышты ашып, мекен-жай жолағына cudyap.net (немесе 192.168.10.254) енгізіңіз. Кіру үшін құпия сөз құрыңыз. Содан кейін Жылдам Баптауды аяқтау үшін қадамдық нұсқауларды орындаңыз.

**В әдісі – АР контроллерімен (немесе Cudy Mesh құрылғысымен) баптау:**
АР-ті АР контроллеріңізге (немесе Cudy Mesh құрылғысына) қосыңыз. АР-тің жүйелік LED жарықдиодының көк түске ауысып, АР интернетке қосылғанын көрсетуін күтіңіз. Әдепкі бойынша, АР Wi-Fi атауы мен құпия сөзі негізгі құрылғымен бірдей болады. Егер АР бұрын баптаған болса, зауыттық баптауларды қалпына келтіру үшін RESET түймешігін 2-3 секунд басып ұстаңыз.

Интернеттен ләззат алыңыз.

## Lietuvių kalba

### 1. Maitinkite AP

Metodas A – per DC adapterį
Metodas B – per PoE adapterį
Metodas C – per PoE komutatorių

### 2. Konfigūruokite AP

**Metodas A – Konfigūravimas be AP valdiklio:**
Prijunkite AP prie interneto šaltinio (modemo / maršrutizatoriaus / sieninės lizdo) arba pastatykite jį šalia žinomos Wi-Fi tinklo. Prijunkite savo įrenginį prie AP Wi-Fi tinklo (tinklo vardas ir slaptažodis atspausdinti maršrutizatoriaus gaminio etiketėje). Atidarykite naršyklę ir adreso juostoje įveskite cudyap.net (arba 192.168.10.254). Sukurkite slaptažodį prisijungimui. Tada sekite nuoseklias instrukcijas, kad užbaigtumėte greitąjį nustatymą.

**Metodas B – Konfigūravimas su AP valdikliu (arba Cudy Mesh įrenginiu):**
Prijunkite AP prie savo AP valdiklio (arba Cudy Mesh įrenginio). Palaukite, kol AP sistemos LED užsidegs mėlynai, rodydama, kad AP yra prijungtas prie interneto. Pagal numatytuosius nustatymus AP Wi-Fi vardas ir slaptažodis bus tokie patys kaip pagrindinio įrenginio. Jei AP ankščiau buvo sukonfigūruotas, nuspauskite ir laikykite RESET mygtuką 2-3 sekundes, kad atstatytumėte gamyklinius nustatymus.

Mėgaukitės internetu.

## Latviski

### 1. Barojiet AP
Metode A – caur DC adapteri
Metode B – caur PoE adapteri
Metode C – caur PoE komutatoru

### 2. Konfigurējiet AP
**Metode A – Konfigurēšana bez AP kontroliera:**
Savienojiet AP ar interneta avotu (modemu / maršrutētāju / sienas kontaktligzdu) vai novietojiet to zināma Wi-Fi tīkla tuvumā. Savienojiet savu ierīci ar AP Wi-Fi tīklu (tīkla nosaukums un parole ir iespiesti maršrutētāja produkta etiķetē). Atveriet pārlūkprogrammu un adreses laukā ievadiet cudyap.net (vai 192.168.10.254). Izveidojiet paroli, lai pieslēgtos. Pēc tam sekojiet soli pa solim sniegtajām instrukcijām, lai pabeigtu ātro iestatīšanu.

**Metode B – Konfigurēšana ar AP kontrolieri (vai Cudy Mesh ierīci):**
Savienojiet AP ar savu AP kontrolieri (vai Cudy Mesh ierīci). Pagaidiet, līdz AP sistēmas LED kļūst zila, norādot, ka AP ir savienots ar internetu. Pēc noklusējuma AP Wi-Fi nosaukums un parole būs tādi paši kā galvenajai ierīcei. Ja AP ir iepriekš konfigurēts, nospiediet un turiet RESET pogu 2-3 sekundes, lai atjaunotu rūpnīcas iestatījumus.

Izbaudiet internetu.

## Nederlands

### 1. Sluit de AP aan op de voeding
Methode A – via DC-adapter
Methode B – via PoE-adapter
Methode C – via PoE-switch

### 2. Configureer de AP
**Methode A – Configuratie zonder AP-controller:**
Sluit de AP aan op een internetbron (modem / router / wandcontactdoos) of plaats deze in de buurt van een bekend Wi-Fi-netwerk. Verbind uw apparaat met het Wi-Fi-netwerk van de AP (netwerknaam en wachtwoord staan op het productlabel van de router). Open een webbrowser en voer cudyap.net (of 192.168.10.254) in de adresbalk in. Maak een wachtwoord aan om in te loggen. Volg daarna de stapsgewijze instructies om de snelle installatie te voltooien.

**Methode B – Configuratie met een AP-controller (of een Cudy Mesh-apparaat):**
Sluit de AP aan op uw AP-controller (of een Cudy Mesh-apparaat). Wacht tot de systeem-LED van de AP blauw kleurt, wat aangeeft dat de AP verbonden is met internet. Standaard zijn de Wi-Fi-naam en het wachtwoord van de AP hetzelfde als die van het hoofdapparaat. Als de AP eerder is geconfigureerd, houdt u de RESET-knop 2-3 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Geniet van internet.

## Norsk

### 1. Slå på AP
Metode A – via DC-adapter
Metode B – via PoE-adapter
Metode C – via PoE-switch

### 2. Konfigurer AP
**Metode A – Konfigurer uten en AP-kontroller:**
Koble AP til en Internett-kildefe (modem / ruter / vegguttak), eller plasser den nær et kjent Wi-Fi-nettverk. Koble enheten din til AP-ets Wi-Fi-nettverk (nettverksnavn og passord er skrevet på produktmerkelappen til ruteren). Åpne en nettleser og skriv inn cudyap.net (eller 192.168.10.254) i adressefeltet. Opprett et passord for å logge inn. Følg deretter trinnvise instruksjoner for å fullføre raskoppsettet.

**Metode B – Konfigurer med en AP-kontroller (eller en Cudy Mesh-enhet):**
Koble AP til din AP-kontroller (eller en Cudy Mesh-enhet). Vent til system-LED-en på AP-et blir blå, noe som indikerer at AP-et er koblet til Internett. Som standard vil AP-ets Wi-Fi-navn og passord være det samme som hovedenheten. Hvis AP-et har blitt konfigurert tidligere, trykk og hold RESET-knappen i 2-3 sekunder for å tilbakestille til fabrikkinnstillingene.

Kos deg med internett.

## Polski

### 1. Zasilanie AP
Metoda A – przez zasilacz DC
Metoda B – przez zasilacz PoE
Metoda C – przez przełącznik PoE

### 2. Konfiguracja AP
**Metoda A – Konfiguracja bez kontrolera AP:**
Podłącz AP do źródła Internetu (modem / router / gniazdko ścienne) lub umieść je w zasięgu znanej sieci Wi-Fi. Połącz swoje urządzenie z siecią Wi-Fi AP (nazwa sieci i hasło wydrukowane są na etykiecie produktu routera). Uruchom przeglądarkę internetową i wpisz cudyap.net (lub 192.168.10.254) w pasku adresu. Utwórz hasło do logowania. Następnie postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby zakończyć Szybką konfigurację.

**Metoda B – Konfiguracja z kontrolerem AP (lub urządzeniem Cudy Mesh):**
Podłącz AP do kontrolera AP (lub urządzenia Cudy Mesh). Poczekaj, aż dioda systemowa na AP zaświeci się na niebiesko, co oznacza, że AP jest połączone z Internetem. Domyślnie nazwa i hasło sieci Wi-Fi AP będą takie same jak w urządzeniu głównym. Jeśli AP był wcześniej skonfigurowany, naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez 2-3 sekundy, aby przywrócić ustawienia fabryczne.

Ciesz się Internetem.

## Português

### 1. Alimente o AP
Método A – via adaptador DC
Método B – via adaptador PoE
Método C – via switch PoE

### 2. Configure o AP
**Método A – Configurar sem um controlador de AP:**
Conecte o AP a uma fonte de Internet (modem / router / tomada de parede) ou coloque-o perto de uma rede Wi-Fi conhecida. Conecte o seu dispositivo à rede Wi-Fi do AP (o nome e a senha da rede estão impressos na etiqueta do produto do router). Abra um navegador web e digite cudyap.net (ou 192.168.10.254) na barra de endereços. Crie uma senha para fazer login. Em seguida, siga as instruções passo a passo para concluir a Configuração Rápida.

**Método B – Configurar com um controlador de AP (ou um dispositivo Cudy Mesh):**
Conecte o AP ao seu controlador de AP (ou a um dispositivo Cudy Mesh). Aguarde até que o LED do sistema no AP fique azul, indicando que o AP está conectado à Internet. Por padrão, o nome e a senha Wi-Fi do AP serão os mesmos do dispositivo principal. Se o AP foi configurado anteriormente, pressione e segure o botão RESET por 2 a 3 segundos para restaurar as configurações de fábrica.

Aproveite a internet.

## Română

### 1. Alimentați AP-ul
Metoda A – prin adaptor DC
Metoda B – prin adaptor PoE
Metoda C – prin switch PoE

### 2. Configurați AP-ul
**Metoda A – Configurare fără un controler AP:**
Conectați AP-ul la o sursă de Internet (modem / router / priză de perete) sau plasați-l în apropierea unei rețele Wi-Fi cunoscute. Conectați dispozitivul dvs. la rețeaua Wi-Fi a AP-ului (numele și parola rețelei sunt tipărite pe eticheta produsului routerului). Deschideți un browser web și introduceți cudyap.net (sau 192.168.10.254) în bara de adrese. Creați o parolă pentru a vă autentifica. Apoi urmați instrucțiunile pas cu pas pentru a finaliza Configurarea Rapidă.

**Metoda B – Configurare cu un controler AP (sau un dispozitiv Cudy Mesh):**
Conectați AP-ul la controlerul dvs. AP (sau un dispozitiv Cudy Mesh). Așteptați ca LED-ul de sistem de pe AP să devină albastru, indicând că AP-ul este conectat la Internet. În mod implicit, numele și parola Wi-Fi ale AP-ului vor fi aceleași cu ale dispozitivului principal. Dacă AP-ul a fost configurat anterior, apăsați și mențineți apăsat butonul RESET timp de 2-3 secunde pentru a restabili setările de fabrică.

Bucurați -vă de internet.

## Русский

### 1. Подайте питание на точку доступа (AP)
Способ A – через адаптер постоянного тока (DC)
Способ B – через адаптер PoE
Способ C – через коммутатор PoE

### 2. Настройте точку доступа (AP)
**Способ A – Настройка без контроллера точек доступа:**
Подключите AP к источнику Интернета (модем / маршрутизатор / розетка) или поместите его рядом с известной сетью Wi-Fi. Подключите свое устройство к сети Wi-Fi AP (имя сети и пароль напечатаны на наклейке продукта маршрутизатора). Запустите веб-браузер и введите cudyap.net (или 192.168.10.254) в адресную строку. Создайте пароль для входа. Затем следуйте пошаговым инструкциям, чтобы завершить быструю настройку.

**Способ B – Настройка с контроллером точек доступа (или устройством Cudy Mesh):**
Подключите AP к вашему контроллеру AP (или устройству Cudy Mesh). Дождитесь, пока системный светодиод (LED) на AP загорится синим, что указывает на подключение AP к Интернету. По умолчанию имя и пароль сети Wi-Fi AP будут такими же, как у основного устройства. Если AP был настроен ранее, нажмите и удерживайте кнопку RESET в течение 2–3 секунд, чтобы восстановить заводские настройки.

Можно выходить в интернет!

## Slovenčina

### 1. Napájanie AP
Metóda A – cez DC adaptér
Metóda B – cez PoE adaptér
Metóda C – cez PoE prepínač

### 2. Konfigurácia AP
**Metóda A – Konfigurácia bez AP kontroléra:**
Pripojte AP k internetovému zdroju (modem / router / sieťová zásuvka) alebo umiestnite ho v blízkosti známej Wi-Fi siete. Pripojte svoje zariadenie k Wi-Fi sieti AP (názov siete a heslo sú vytlačené na produktovej nálepke routera). Spustite webový prehliadač a do adresného riadka zadajte cudyap.net (alebo 192.168.10.254). Vytvorte heslo pre prihlásenie. Potom postupujte podľa pokynov krok za krokom a dokončite rýchle nastavenie.

**Metóda B – Konfigurácia s AP kontrolérom (alebo zariadením Cudy Mesh):**
Pripojte AP k vášmu AP kontroléru (alebo zariadeniu Cudy Mesh). Počkajte, kým systémová LED na AP zmodrá, čo znamená, že AP je pripojené k internetu. V predvolenom nastavení budú názov a heslo Wi-Fi siete AP rovnaké ako u hlavného zariadenia. Ak bolo AP predtým nakonfigurované, stlačte a podržte tlačidlo RESET na 2-3 sekundy, aby ste obnovili továrenské nastavenia.

Užite si internet.

## Slovenščina

### 1. Napajanje AP
Metoda A – preko DC adapterja
Metoda B – preko PoE adapterja
Metoda C – preko PoE stikala

### 2. Konfiguriranje AP
**Metoda A – Konfiguriranje brez AP krmilnika:**
Povežite AP z internetnim virom (modem / usmerjevalnik / stenska vtičnica) ali ga postavite v bližino znanega Wi-Fi omrežja. Povežite svojo napravo z Wi-Fi omrežjem AP (ime omrežja in geslo sta natisnjena na nalepki izdelka usmerjevalnika). Zaženite spletni brskalnik in v naslovno vrstico vnesite cudyap.net (ali 192.168.10.254). Ustvarite geslo za prijavo. Nato sledite navodilom po korakih, da dokončate hitro nastavitev.

**Metoda B – Konfiguriranje z AP krmilnikom (ali napravo Cudy Mesh):**
Povežite AP z vašim AP krmilnikom (ali napravo Cudy Mesh). Počakajte, da sistem LED na AP postane moder, kar pomeni, da je AP povezan z internetom. Privzeto sta ime in geslo za Wi-Fi AP enaka kot glavne naprave. Če je bil AP že prej konfiguriran, pritisnite in držite gumb RESET 2-3 sekunde, da obnovite tovarniške nastavitve.

Uživajte v internetu.

## Srpski

### 1. Напајање AP-a
Метод А – преко DC адаптера
Метод Б – преко PoE адаптера
Метод Ц – преко PoE свича

### 2. Подешавање AP-a
**Метод А – Подешавање без AP контролера:**
Повежите AP са извором интернета (модем / рутер / зидни утичница) или поставите га близу познате Wi-Fi мреже. Повежите ваш уређај са Wi-Fi мрежом AP-a (име и лозинка мреже су исписани на производној ознаци рутера). Покрените веб прегледач и унесите cudyap.net (или 192.168.10.254) у адресну траку. Направите лозинку за пријаву. Затим пратите упутства корак по корак да завршите брзо подешавање.

**Метод Б – Подешавање са AP контролером (или Cudy Mesh уређајем):**
Повежите AP са вашим AP контролером (или Cudy Mesh уређајем). Сачекајте да систем LED на AP-у постане плав, што указује да је AP повезан на интернет. Подразумевано, име и лозинка Wi-Fi мреже AP-a биће исти као код главног уређаја. Ако је AP претходно подешен, притисните и држите дугме RESET 2-3 секунде да бисте вратили фабричка подешавања.

Уживајте у интернету.

## Svenska

### 1. Sätt på AP
Metod A – via DC-adapter
Metod B – via PoE-adapter
Metod C – via PoE-switch

### 2. Konfigurera AP
**Metod A – Konfigurera utan en AP-controller:**
Anslut AP till en Internetkälla (modem / router / vägguttag) eller placera det nära ett känt Wi-Fi-nätverk. Anslut din enhet till AP:s Wi-Fi-nätverk (nätverksnamn och lösenord finns på produktens etikett på routern). Öppna en webbläsare och skriv in cudyap.net (eller 192.168.10.254) i adressfältet. Skapa ett lösenord för att logga in. Följ sedan steg-för-steg-instruktionerna för att slutföra snabbinstallationen.

**Metod B – Konfigurera med en AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhet):**
Anslut AP till din AP-controller (eller en Cudy Mesh-enhet). Vänta tills system-LED på AP blir blå, vilket indikerar att AP är ansluten till Internet. Som standard kommer AP:s Wi-Fi-namn och lösenord att vara samma som huvudenhetens. Om AP har konfigurerats tidigare, håll in RESET-knappen i 2-3 sekunder för att återställa till fabriksinställningarna.

Njut av internet.

## Türkçe

### 1. AP'yi Güçlendirin
Yöntem A – DC Adaptör ile
Yöntem B – PoE Adaptör ile
Yöntem C – PoE Anahtarı ile

### 2. AP'yi Yapılandırın
**Yöntem A – AP Kontrolcüsüz Yapılandırma:**
AP'yi bir İnternet kaynağına (modem / yönlendirici / duvar prizi) bağlayın veya bilinen bir Wi-Fi ağının yakınına yerleştirin. Cihazınızı AP'nin Wi-Fi ağına bağlayın (ağ adı ve şifresi yönlendirici ürün etiketinde basılıdır). Bir web tarayıcısı başlatın ve adres çubuğuna cudyap.net (veya 192.168.10.254) yazın. Giriş yapmak için bir şifre oluşturun. Ardından Hızlı Kurulum'u tamamlamak için adım adım talimatları izleyin.

**Yöntem B – AP Kontrolcüsüyle (veya Cudy Mesh Cihazıyla) Yapılandırma:**
AP'yi AP kontrolcünüze (veya bir Cudy Mesh cihazına) bağlayın. AP'nin sistem LED'inin mavi olana kadar beklemesi, AP'nin İnternet'e bağlandığını gösterir. Varsayılan olarak, AP'nin Wi-Fi adı ve şifresi ana cihazla aynı olacaktır. AP daha önce yapılandırıldıysa, fabrika ayarlarını geri yüklemek için RESET düğmesini 2-3 saniye basılı tutun.

İnternetin tadını çıkarın.

## Україна

### 1. Живлення точки доступу (AP)
Спосіб А – через адаптер постійного струму (DC)
Спосіб Б – через адаптер PoE
Спосіб В – через комутатор PoE

### 2. Налаштування точки доступу (AP)
**Спосіб А – Налаштування без контролера точок доступу:**
Підключіть точку доступу до джерела Інтернету (модем / маршрутизатор / розетка) або розташуйте її поблизу відомої мережі Wi-Fi. Підключіть свій пристрій до мережі Wi-Fi точки доступу (назва мережі та пароль надруковані на етикетці продукту маршрутизатора). Запустіть веб-браузер і введіть cudyap.net (або 192.168.10.254) в адресному рядку. Створіть пароль для входу. Потім слідуйте покроковим інструкціям, щоб завершити швидке налаштування.

**Спосіб Б – Налаштування з контролером точок доступу (або пристроєм Cudy Mesh):**
Підключіть точку доступу до вашого контролера точок доступу (або пристрою Cudy Mesh). Зачекайте, поки системний світлодіод (LED) на точці доступу не стане синім, що вказує на підключення до Інтернету. За замовчуванням назва та пароль мережі Wi-Fi точки доступу будуть такими ж, як у основного пристрою. Якщо точку доступу було налаштовано раніше, натисніть та утримуйте кнопку RESET протягом 2-3 секунд, щоб відновити заводські налаштування.

Насолоджуйтесь Інтернетом.

## اللغة العربية

### 1. تشغيل نقطة الوصول (AP)
الطريقة أ – عبر محول طاقة تيار مستمر (DC)
الطريقة ب – عبر محول PoE
الطريقة ج – عبر مفتاح شبكة PoE

### 2. تهيئة نقطة الوصول (AP)
**الطريقة أ – التهيئة بدون جهاز تحكم AP:**
قم بتوصيل نقطة الوصول بمصدر إنترنت (مودم / موجه / مقبس حائط) أو ضعها بالقرب من شبكة واي فاي معروفة. قم بتوصيل جهازك بشبكة واي فاي نقطة الوصول (اسم الشبكة وكلمة المرور مطبوعة على ملصق المنتج الخاص بالموجه). افتح متصفح الويب وأدخل cudyap.net أو192.168.10.254) ) في شريط العناوين. قم بإنشاء كلمة مرور لتسجيل الدخول. ثم اتبع التعليمات خطوة بخطوة لإكمال الإعداد السريع.

**الطريقة ب – التهيئة باستخدام جهاز تحكم AP (أو جهاز Cudy Mesh):**
قم بتوصيل نقطة الوصول بجهاز تحكم AP الخاص بك (أو جهاز Cudy Mesh). انتظر حتى يتحول مؤشر LED النظامي على نقطة الوصول إلى اللون الأزرق، مما يشير إلى اتصال نقطة الوصول بالإنترنت. بشكل افتراضي، سيكون اسم واي فاي نقطة الوصول وكلمة المرور مماثلة للجهاز الرئيسي. إذا تمت تهيئة نقطة الوصول مسبقًا، اضغط مع الاستمرار على زر RESET لمدة 2-3 ثوانٍ لاستعادة الإعدادات الافتراضية

استمتع بالإنترنت.

## 日本語

### 1. APに電源を投入する
方法A – DCアダプター経由
方法B – PoEアダプター経由
方法C – PoEスイッチ経由

### 2. APを設定する
**方法A – APコントローラーなしで設定:**
APをインターネットソースデバイス（モデム/ルーター/壁のコンセント）に接続するか、既知のWi-Fiネットワークの近くに配置します。 デバイスをAPのWi-Fiネットワークに接続します（ネットワーク名とパスワードはルーターの製品ラベルに記載されています）。Webブラウザーを起動し、アドレスバーにcudyap.net（または192.168.10.254）と入力します。 ログインパスワードを作成します。 次に、ステップバイステップの指示に従ってクイックセットアップを完了します。

**方法B – APコントローラー（またはCudy Meshデバイス）で設定:**
APをAPコントローラー（またはCudy Meshデバイス）に接続します。 APのシステムLEDが青色になるまで待ちます。これはAPがインターネットに接続されたことを示します。 デフォルトでは、APのWi-Fi名とパスワードは親機と同じになります。 APが以前に設定されている場合は、RESETボタンを2～3秒間長押しして工場出荷時の設定に戻します

インターネットをお楽しみください。

## 한국어

### 1. AP 전원 켜기
방법 A – DC 어댑터 사용
방법 B – PoE 어댑터 사용
방법 C – PoE 스위치 사용

### 2. AP 설정하기
**방법 A – AP 컨트롤러 없이 설정:**
AP를 인터넷 소스 장치(모뎀 / 라우터 / 벽면 콘센트)에 연결하거나 알려진 Wi-Fi 네트워크 근처에 배치하세요. 기기를 AP의 Wi-Fi 네트워크에 연결하세요(네트워크 이름과 비밀번호는 라우터 제품 라벨에 인쇄되어 있습니다). 웹 브라우저를 실행하고 주소창에 cudyap.net(또는 192.168.10.254)을 입력하세요. 로그인할 비밀번호를 생성하세요. 그런 다음 단계별 지침에 따라 빠른 설정을 완료하세요.

**방법 B – AP 컨트롤러(또는 Cudy Mesh 장치)로 설정:**
AP를 AP 컨트롤러(또는 Cudy Mesh 장치)에 연결하세요. AP의 시스템 LED가 파란색으로 바뀔 때까지 기다리세요. 이는 AP가 인터넷에 연결되었음을 나타냅니다. 기본적으로 AP의 Wi-Fi 이름과 비밀번호는 주 장치와 동일합니다. AP가 이전에 설정된 경우 RESET 버튼을 2~3초 동안 길게 눌러 공장 기본 설정으로 복원하세요.

인터넷을 즐기십시오.

## Indonesia

### 1. Hidupkan AP
Metode A – melalui Adaptor DC
Metode B – melalui Adaptor PoE
Metode C – melalui Switch PoE

### 2. Konfigurasi AP
**Metode A – Konfigurasi tanpa Kontroler AP:**
Hubungkan AP ke sumber Internet (modem / router / soket dinding), atau letakkan di dekat jaringan Wi-Fi yang diketahui. Hubungkan perangkat Anda ke jaringan Wi-Fi AP (nama dan kata sandi jaringan tercetak pada label produk router). Luncurkan browser web dan masukkan cudyap.net (atau 192.168.10.254) di bilah alamat. Buat kata sandi untuk masuk. Kemudian ikuti instruksi langkah demi langkah untuk menyelesaikan Pengaturan Cepat.

**Metode B – Konfigurasi dengan Kontroler AP (atau perangkat Cudy Mesh):**
Hubungkan AP ke Kontroler AP (atau perangkat Cudy Mesh) Anda. Tunggu hingga LED sistem pada AP berubah menjadi biru, menandakan AP telah terhubung ke Internet. Secara default, nama dan kata sandi Wi-Fi AP akan sama dengan perangkat utama. Jika AP telah dikonfigurasi sebelumnya, tekan dan tahan tombol RESET selama 2-3 detik untuk mengembalikan pengaturan pabrik.

Nikmati internet.

## ภาษาไทย

### 1. จ่ายไฟให้ AP
วิธี A – ผ่านอะแดปเตอร์ DC
วิธี B – ผ่านอะแดปเตอร์ PoE
วิธี C – ผ่านสวิตช์ PoE

### 2. กำหนดค่า AP
**วิธี A – กำหนดค่าโดยไม่มีตัวควบคุม AP:**
เชื่อมต่อ AP กับแหล่งอินเทอร์เน็ต (โมเด็ม / เราเตอร์ / ปลั๊กผนัง) หรือวางไว้ใกล้เครือข่าย Wi-Fi ที่รู้จัก เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับเครือข่าย Wi-Fi ของ AP (ชื่อเครือข่ายและรหัสผ่านถูกพิมพ์บนป้ายผลิตภัณฑ์ของเราเตอร์) เปิดเว็บเบราว์เซอร์และป้อน cudyap.net (หรือ 192.168.10.254) ในแถบที่อยู่ สร้างรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ จากนั้นทำตามคำแนะนำทีละขั้นตอนเพื่อดำเนินการตั้งค่าอย่างรวดเร็วให้เสร็จสิ้น

**วิธี B – กำหนดค่าด้วยตัวควบคุม AP (หรืออุปกรณ์ Cudy Mesh):**
เชื่อมต่อ AP กับตัวควบคุม AP (หรืออุปกรณ์ Cudy Mesh) ของคุณ รอจนกว่า LED ระบบบน AP เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน ซึ่งแสดงว่า AP ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแล้ว ตามค่าเริ่มต้น ชื่อและรหัสผ่าน Wi-Fi ของ AP จะเหมือนกับอุปกรณ์หลัก หาก AP ถูกกำหนดค่ามาก่อน ให้กดและปุ่ม RESET ค้างไว้ 2-3 วินาทีเพื่อคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

เพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ต

## Tiếng Việt

### 1. Cấp nguồn cho AP
Phương pháp A – qua Bộ chuyển đổi DC
Phương pháp B – qua Bộ chuyển đổi PoE
Phương pháp C – qua Bộ chuyển mạch PoE

### 2. Cấu hình AP
**Phương pháp A – Cấu hình không cần Bộ điều khiển AP:**
Kết nối AP với nguồn Internet (modem / router / ổ cắm tường) hoặc đặt nó gần mạng Wi-Fi đã biết. Kết nối thiết bị của bạn với mạng Wi-Fi của AP (tên và mật khẩu mạng được in trên nhãn sản phẩm của router). Khởi chạy trình duyệt web và nhập cudyap.net (hoặc 192.168.10.254) vào thanh địa chỉ. Tạo mật khẩu để đăng nhập. Sau đó làm theo hướng dẫn từng bước để hoàn tất Thiết lập Nhanh.

**Phương pháp B – Cấu hình với Bộ điều khiển AP (hoặc thiết bị Cudy Mesh):**
Kết nối AP với Bộ điều khiển AP (hoặc thiết bị Cudy Mesh) của bạn. Chờ cho đến khi đèn LED hệ thống trên AP chuyển sang màu xanh lam, cho biết AP đã kết nối Internet. Theo mặc định, tên và mật khẩu Wi-Fi của AP sẽ giống với thiết bị chính. Nếu AP đã được cấu hình trước đó, hãy nhấn và giữ nút RESET trong 2-3 giây để khôi phục cài đặt gốc.

Thưởng thức Internet.

## 中文 (繁體)

### 1. 為 AP 供電
方法 A - 使用直流電源轉接器
方法 B - 使用 PoE 電源轉接器
方法 C - 使用 PoE 交換機

### 2. 設定 AP
**方法 A - 在沒有 AP 控制器的情況下設定：**
將 AP 連接到網際網路來源設備（數據機/路由器/牆上網口），或將其放置在已知的 Wi-Fi 網路附近。使用產品標籤上的網路名稱與密碼，將您的裝置連接至AP的 Wi-Fi 網路。開啟網頁瀏覽器，並在地址列輸入 cudyap.net（或 192.168.10.254）。建立登入密碼，然後依照步驟完成快速設定。

**方法 B - 透過 AP 控制器（或 Cudy Mesh 設備）設定：**
將AP連接至您的 AP 控制器（或 Cudy Mesh 設備），等待AP的系統指示燈變成藍色時，即表示已連接網際網路。預設默認出廠狀態下，AP的 Wi-Fi 名稱與密碼將與主設備相同。若AP先前已設定過，請按住RESET按鈕 2~3 秒以恢復原廠設定。

享受互聯網。

## 中文 (简体)

### 1. 为 AP 供电
方法 A - 使用直流电源适配器
方法 B - 使用 PoE 电源适配器
方法 C - 使用 PoE 交换机

### 2. 配置 AP
**方法 A - 在没有 AP 控制器的情况下配置：**
将 AP 连接到互联网设备（调制解调器/路由器/墙上网络接口），或将其放置在已知 Wi-Fi 网络附近。使用产品标签上的网络名称和密码，将您的设备连接到 AP 的 Wi-Fi 网络。打开网页浏览器，在地址栏输入 cudyap.net（或 192.168.10.254）。创建登录密码，然后按照步骤完成快速设置。

**方法 B - 通过 AP 控制器（或 Cudy Mesh 设备）配置：**
将 AP 连接到您的 AP 控制器（或 Cudy Mesh 设备），等待 AP 的系统指示灯变为蓝色时，表示已连接到互联网。默认出厂状态下，AP 的 Wi-Fi 名称和密码将与主设备保持一致。如果 AP 之前已配置过，请按住RESET按钮 2~3 秒恢复出厂设置。

享受互联网。

## EU Declaration of Conformity

1. English
Cudy hereby declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU, Directive 2014/35/EU, Directive 2014/53/EU, Directive 2011/65/EU, Directive (EU)2015/863, Directive 2009/125/EC, Regulation (EU)2023/826.
The product was developed under consideration of Regulation (EU)2019/1782.
The original EU Declaration of Conformity is available at http://www.cudy.com/ce.

2. Deutsch
Cudy erklärt hiermit, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU, Richtlinie 2014/35/EU, Richtlinie 2014/53/EU, Richtlinie 2011/65/EU, Richtlinie (EU)2015/863, Richtlinie 2009/125/EG, Verordnung (EU)2023/826.
Das Produkt wurde unter Berücksichtigung der Verordnung (EU)2019/1782 entwickelt.
Die ursprüngliche EU-Konformitätserklärung findet sich unter http://www.cudy.com/ce.

3. Italiano
Cudy dichiara con la presente che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti delle Direttiva 2014/30/UE, Direttiva 2014/35/UE, Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE, Direttiva (UE)2015/863, Direttiva 2009/125/CE, Regolamento (UE)2023/826.
Il prodotto è stato sviluppato nel rispetto del Regolamento (UE)2019/1782.
La dichiarazione originale di conformità UE è disponibile all'indirizzo http://www.cudy.com/ce.

4. Français
Cudy déclare par la présente que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des Directive 2014/30/UE, Directive 2014/35/UE, Directive 2014/53/UE, Directive 2011/65/UE, Directive (UE)2015/863, Directive 2009/125/CE, Règlement (UE)2023/826.
Le produit a été développé en tenant compte du Règlement (UE)2019/1782.
La déclaration originale de conformité UE est disponible sur http://www.cudy.com/ce.

5. Türkçe
Cudy, bu cihazın aşağıdaki AB Direktiflerinin temel gerekliliklerine ve ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder 2014/30/AB Direktifi, 2014/35/AB Direktifi, 2014/53/AB Direktifi, 2011/65/AB Direktifi, (AB)2015/863 Direktifi, 2009/125/AT Direktifi, Tüzük (AB)2023/826 .
Ürün, (AB)2019/1782 Yönetmeliği dikkate alınarak geliştirilmiştir.
Orijinal AB Uygunluk Beyanı belgesi şu adreste bulunabilir http://www.cudy.com/ce.

6. Español
Cudy declara por la presente que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de las Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva (UE)2015/863, Directiva 2009/125/EC, Reglamento (UE) 2023/826.
El producto se desarrolló considerando el Reglamento (UE)2019/1782.
La declaración original de conformidad de la UE está disponible en http://www.cudy.com/ce.

7. Nederlands
Cudy verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/30/EU, Richtlijn 2014/35/EU, Richtlijn 2014/53/EU, Richtlijn 2011/65/EU, Richtlijn (EU)2015/863, Richtlijn 2009/125/EG, Verordening (EU)2023/826.
Het product is ontwikkeld met inachtneming van Verordening (EU)2019/1782.
De oorspronkelijke EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op http://www.cudy.com/ce.

8. Português
A Cudy declara por meio desta que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretiva 2014/30/UE, Diretiva 2014/35/UE, Diretiva 2014/53/UE, Diretiva 2011/65/UE, Diretiva (UE)2015/863, Diretiva 2009/125/CE, Regulamento (UE)2023/826.
O produto foi desenvolvido em conformidade com o Regulamento (UE)2019/1782.
A declaração original de conformidade da UE está disponível em http://www.cudy.com/ce.

9. Dansk
Cudy erklærer herved, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2014/53/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863, Direktiv 2009/125/EG, Forordning (EU)2023/826.
Produktet blev udviklet under hensyntagen til Forordning (EU)2019/1782.
Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæring kan findes på http://www.cudy.com/ce.

10. Suomi
Cudy todistaa tällä, että tämä laite täyttää Direktiivi 2014/30/EU, Direktiivi 2014/35/EU, Direktiivi 2014/53/EU, Direktiivi 2011/65/EU, Direktiivi (EU)2015/863, Direktiivi 2009/125/EY, Asetus (EU)2023/826 oleelliset vaatimukset ja muut asiaankuuluvat määräykset.
Tuote kehitettiin ottamalla huomioon asetus (EU) 2019/1782.
Alkuperäinen EU-yhdenmukaisuusvakuutus on saatavilla osoitteessa http://www.cudy.com/ce.

11. Norsk
Cudy erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de grunnleggende kravene og andre relevante bestemmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2014/53/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863, Direktiv 2009/125/EG, Forskrift (EU)2023/826.
Produktet ble utviklet med hensyn til Forskrift (EU)2019/1782.
Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen finnes på http://www.cudy.com/ce.

12. Svenska
Cudy förklarar härmed att denna produkt uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 2014/30/EU, Direktiv 2014/35/EU, Direktiv 2014/53/EU, Direktiv 2011/65/EU, Direktiv (EU)2015/863, Direktiv 2009/125/EG, Förordning (EU)2023/826.
Produkten utvecklades med hänsyn till förordning (EU)2019/1782.
Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse finns på http://www.cudy.com/ce.

13. Ελληνικά
Η Cudy δηλώνει με την παρούσα ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγία 2014/30/ΕΕ, Οδηγία 2014/35/ΕΕ, Οδηγία 2014/53/ΕΕ, Οδηγία 2011/65/ ΕΕ, Οδηγία (ΕΕ)2015/863, Οδηγία 2009/125/ΕΚ, Κανονισμός (ΕΕ)2023/826.
Το προϊόν αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΕ)2019/1782.
Η αρχική Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.cudy.com/ce.

14. Polski
Firma Cudy niniejszym oświadcza, że to urządzenie spełnia zasadnicze wymagania i inne stosowne postanowienia Dyrektywa 2014/30/UE, Dyrektywa 2014/35/UE, Dyrektywa 2014/53/UE, Dyrektywa 2011/65/UE, Dyrektywa (UE)2015/863, Dyrektywa 2009/125/WE, Rozporządzenie (UE)2023/826.
Produkt został opracowany z uwzględnieniem Rozporządzenia (UE)2019/1782.
Oryginalna deklaracja zgodności UE znajduje się pod adresem http://www.cudy.com/ce.

15. Čeština
Společnost Cudy tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení Směrnice 2014/30/EU, Směrnice 2014/35/EU, Směrnice 2014/53/EU, Směrnice 2011/65/EU, Směrnice (EU)2015/863, Směrnice 2009/125/ES, Nařízení (EU)2023/826.
Výrobek byl vyvinut s ohledem na Nařízení (EU)2019/1782.
Původní prohlášení o shodě EU je k dispozici na http://www.cudy.com/ce.

16. Slovenčina
Spoločnosť Cudy týmto vyhlasuje, že toto zariadenie spĺňa základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/30/EÚ, smernice 2014/35/EÚ, smernice 2014/53/EÚ, smernice 2011/65/EÚ, smernice (EÚ)2015/863, smernice 2009/125/ES, Nariadenie (EÚ)2023/826.
Produkt bol vyvinutý s prihliadnutím na Nariadenie (EÚ)2019/1782.
Pôvodné vyhlásenie o zhode EÚ je dostupné na http://www.cudy.com/ce.

17. Magyar
A Cudy ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a 2014/30/EU Irányelv, 2014/35/EU Irányelv, 2014/53/EU Irányelv, 2011/65/EU Irányelv, (EU)2015/863 Irányelv, 2009/125/EK Irányelv, Rendelet (EU)2023/826 alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.
A termék az (EU)2019/1782 rendelet figyelembevételével készült.
Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat itt érhető el http://www.cudy.com/ce.

18. Română
Cudy declară prin prezenta că acest dispozitiv este conform cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directiva 2014/30/UE, Directiva 2014/35/UE, Directiva 2014/53/UE, Directiva 2011/65/UE, Directiva (UE)2015/863, Directiva 2009/125/CE, Regulamentul (UE)2023/826.
Produsul a fost dezvoltat ținând cont de Regulamentul (UE)2019/1782.
Declarația originală de conformitate UE este disponibilă la http://www.cudy.com/ce.

19. Български
Cudy декларира с настоящото, че това устройство отговаря на основните изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 2014/30/ЕС, Директива 2014/35/ЕС, Директива 2014/53/ЕС, Директива 2011/65/ЕС, Директива (ЕС)2015/863, Директива 2009/125/ЕО, Регламент (ЕС)2023/826.
Продуктът е разработен съобразно Регламент (ЕС)2019/1782.
Оригиналната декларация за съответствие на ЕС е достъпна на http://www.cudy.com/ce.

20. Lietuvių kalba
Cudy šiuo pareiškia, kad šis įrenginys atitinka esminius reikalavimus ir kitas svarbias Direktyvą 2014/30/ES, Direktyvą 2014/35/ES, Direktyvą 2014/53/ES, Direktyvą 2011/65/ES, Direktyvą (ES)2015/863, Direktyvą 2009/125/EB, Reglamentas (ES)2023/826 nuostatas.
Produktas buvo sukurtas atsižvelgiant į Reglamentą (ES)2019/1782.
Originali ES atitikties deklaracija pateikta http://www.cudy.com/ce.

21. Українська
Cudy цим заявляє, що цей пристрій відповідає основним вимогам та іншим відповідним положенням Директива 2014/30/EU, Директива 2014/35/EU, Директива 2014/53/EU, Директива 2011/65/EU, Директива (EU)2015/863, Директива 2009/125/EC, Регламент (EU)2023/826.
Продукт був розроблений з урахуванням Регламенту (EU)2019/1782.
Оригінальна декларація відповідності ЄС доступна за адресою http://www.cudy.com/ce.

22. Hrvatski
Cudy ovime izjavljuje da je ovaj uređaj u skladu s bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 2014/30/EU, Direktiva 2014/35/EU, Direktiva 2014/53/EU, Direktiva 2011/65/EU, Direktiva (EU)2015/863, Direktiva 2009/125/EZ, Uredba (EU)2023/826.
Proizvod je razvijen uzimajući u obzir Uredbu (EU)2019/1782.
Izvorna EU izjava o sukladnosti dostupna je na http://www.cudy.com/ce.

23. Slovenščina
Cudy s tem izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi relevantnimi določili Direktiva 2014/30/EU, Direktiva 2014/35/EU, Direktiva 2014/53/EU, Direktiva 2011/65/EU, Direktiva (EU)2015/863, Direktiva 2009/125/ES, Uredba (EU)2023/826.
Izdelek je bil razvit ob upoštevanju Uredbe (EU)2019/1782.
Prvotna izjava EU o skladnosti je na voljo na http://www.cudy.com/ce.

24. Latviski
Cudy ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst Direktīva 2014/53/ES, Direktīva 2014/30/ES,Direktīva 2014/35/ES, Direktīva 2011/65/ES, Direktīva (ES)2015/863, Direktīva 2009/125/EC, Regula (ES)2023/826 būtiskajām prasībām un citiem atbilstošiem noteikumiem.
Produkts tika izstrādāts, ņemot vērā Regulu (ES)2019/1782.
Sākotnējā ES atbilstības deklarācija pieejama http://www.cudy.com/ce.

25. Eesti
Cudy kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiiv 2014/30/EL, direktiiv 2014/35/EL, direktiiv 2014/53/EL, direktiiv 2011/65/EL, direktiiv (EL)2015/863, direktiiv 2009/125/EÜ, määrus (EL) 2023/826 põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
Toode arendati arvestades määrust (EL)2019/1782.
Originaalne EL vastavusdeklaratsioon on saadaval aadressil http://www.cudy.com/ce.

**WEEE**
According to the EU Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE - 2012/19 / EU), this product must not be disposed of as normal household waste.
Instead, they should be returned to the place of purchase or taken to a public collection point for recyclable waste. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. For more information, please contact your local authority or the nearest collection point. Improper disposal of this type of waste may result in penalties according to national regulations.

**GNU General Public License Notice**
The software code in this product was created by third parties and is licensed under the GNU General Public License ("GPL"). If applicable, Cudy ("Cudy" in this context refers to the Cudy entity offering respective software for download or being in charge of the distribution of products that contain respective code) makes the corresponding GPL source code available upon request via the official website, either independently or with the assistance of third parties (such as Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd.).
For GPL-related questions, email support@cudy.com. In addition, Cudy offers a GPL-Code-Centre under https://www.cudy.com/gplcodecenter-download where users can get the GPL source codes used in Cudy products for free. Please note, that the GPL-Code-Centre is only provided as a courtesy to Cudy's customers but may neither offer a full set of source codes used in all products nor always provide the latest or actual version of such source codes.
The GPL code used in this product is subject to the copyrights of one or more authors and is supplied WITHOUT ANY WARRANTY.

RoHS
Made in China

Copyright©2026 Shenzhen Cudy Technology Co., Ltd. All rights reserved.