


# Neomounts®




## NSMONITOR20

|    |                                 |    |                                |
|----|---------------------------------|----|--------------------------------|
| EN | Monitor/laptop riser            | NO | Stigerør for skjerm/laptop     |
| NL | Monitor-/laptopverhoger         | SE | Hylla för bildskärm/laptop     |
| DE | Monitor-/Laptop-Erhöhung        | FI | Näytön koroke/kannettava       |
| FR | Réhausseur pour moniteur/laptop | PL | Podstawka pod monitor/laptop   |
| IT | Rialzo per monitor/laptop       | CS | Podstavec pro monitor/notebook |
| ES | Elevador de monitor/portátil    | SK | Podstavec na monitor/notebook  |
| PT | Elevador de monitor/laptop      | RO | Suport pentru monitor/laptop   |
| DK | Stigerør til skærm/laptop       |    |                                |

## NSMONITOR20





### PARTS



### STEP 1

- EN Remove the plastic covers
- NL Verwijder de kunststof afdekkapjes
- DE Entfernen Sie die Plastikabdeckungen
- FR Retirer les couvercles en plastique
- IT Rimuovere le coperture in plastica
- ES Retire las cubiertas de plástico
- PT Retirar as tampas de plástico
- PL Zdejmij plastikowe osłony



### STEP 2

- EN Determine the desired height and place the plastic parts accordingly
- NL Bepaal de gewenste hoogte en plaats de kunststof onderdelen overeenkomstig
- DE Bestimmen Sie die gewünschte Höhe und platzieren Sie die Kunststoffteile entsprechend
- FR Déterminer la hauteur souhaitée et placer les pièces en plastique en conséquence
- IT Determinare l'altezza desiderata e posizionare le parti in plastica di conseguenza
- ES Determine la altura deseada y coloque las piezas de plástico en consecuencia
- PT Determinar a altura desejada e colocar as peças de plástico em conformidade
- PL Określ żądaną wysokość i odpowiednio umieść plastikowe części

