



L I F E I N B A L A N C E


SOEHNLE




Deutsch Inbetriebnahme
English Operation
Français Mise en service
Italiano Messa in funzione
Nederlands Ingebruikname
Español Funcionamiento
Português Colocação em serviço
Svenska Innan du börjar väga
Danskt Ibrugtagning
Suomi Käyttöönnotto
Magyar Üzembehelyezés
Polski Uruchomienie
Česky Zavedení do provozu
Română Punerea în funcțiune
Български Въвеждане в експлоатация
Slovensky Uvedenie do prevádzky
Русский Ввод в эксплуатацию
Türkçe Çalıştırılması
Ελληνικά Λειτουργία
Slovensko Vklon
Hrvatski Puštanje u rad
Eesti Kasutusselevõtt
Latviski Lietošanas uzsākšana
Lietuviškai Eksploatacijos pradžia
اللغة العربية التشغيل





Deutsch kg/st/lb umstellen
English Convert kg/st/lb
Français Passage de kg/st/lb
Italiano Conversione kg/st/lb
Nederlands kg/st/lb omstellen
Español Cambiar kg/st/lb
Português Converter kg/st/lb
Svenska kg/st/lb omställning
Danskt kg/st/lb omstilling
Suomi kg/st/lb mittayksikön vaihto
Magyar Végrehajtjuk a kg/st/lb áttállítását
Polski Przelączyc kg/st/lb
Česky Přepnout kg/st/lb
Română Convertere kg/st/lb
Български Превключване kg/g-lb/oz
Slovensky Prerpnutie kg/st/lb
Русский Переключение kg/g-lb/oz
Türkçe kg/st/lb seçimi
Ελληνικά Αλλαγή από kg/g σε lb/oz
Slovensko Preklon na kg/st/lb
Hrvatski Prebaciti na kg/st/lb
Eesti Häälestamine kg/st/lb
Latviski Pārregulēšana uz kg/st/lb
Lietuviškai kg/st/lb keitimas
اللغة العربية تحويل كغم / رطل




Deutsch Wiegen
English Weighing
Français Peser
Italiano Pesar
Nederlands Wezen
Español Pesar
Português Pesar
Svenska Vägnin
Danskt Væjning
Suomi Punnitus
Magyar Mérés
Polski Wazenie
Česky Vážení
Română A cântărire
Български Взмержане за тегло
Slovensky Váženie
Русский Взвешивание
Türkçe Tartma
Ελληνικά Ζύγισμα
Slovensko Tehtanje
Hrvatski Vaganje
Eesti Kaalumise
Latviski Svēršana
Lietuviškai Svėrimas
اللغة العربية وزن



Deutsch Meldungen
English Messages
Français Messages
Italiano Messaggi
Nederlands Melding
Español Señal
Português Mensagem
Svenska Meddelande
Danskt Melding
Suomi Virheilmoitus
Magyar Hibajelzés
Polski Informacje
Česky Hlášení poruchy
Română Mesaje
Български Съобщения
Slovensky Hlásenie porúch
Русский Сообщения
Türkçe Mesajlar
Ελληνικά Μηνύματα
Slovensko Javljvanje napak
Hrvatski Poruke
Eesti Veateated
Latviski Paziņojumi
Lietuviškai Pranešimai
اللغة العربية تسجيل الرسائل



Deutsch Reinigung und Pflege
English Cleaning and Maintenance
Français Nettoyage et entretien
Italiano Pulizia e manutenzione
Nederlands Reiniging en verzorging
Español Limpieza y Mantenimiento
Português Limpeza e conservação
Svenska Rengöring och underhåll
Danskt Rengøring og vedligeholdelse
Suomi Puhdistus ja huolto
Magyar Tisztítás és karbantartás
Polski Czyszczenie i konserwacja
Česky Čištění a údržba
Română Curățare și mentenanță
Български Почистване и поддръжка
Slovensky Čistenie a ošetrovanie
Русский Чистка и уход
Türkçe Temizliği ve bakımı
Ελληνικά Καθαρισμός και Συντήρηση
Slovensko Čišćenje in nega
Hrvatski Čišćenje i održavanje
Eesti Puhastamine ja hooldus
Latviski Tīršana un apkope
Lietuviškai Valymas ir priežiūra
اللغة العربية تنظيف وصيانة



Deutsch Sicherheitshinweise
English Safety information
Français Consignes de sécurité
Italiano Indicazioni di sicurezza
Nederlands Veiligheidsvoorschriften
Español Indicaciones de seguridad
Português Instruções de segurança
Svenska Sakerhetsinstruktioner
Danskt Instruktioner til sikker
Suomi Turvaohjeet
Magyar Biztonsági információ
Polski Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Česky Bezpečnostní pokyny
Română Informații referitoare la siguranță
Български Информация за безопасност
Slovensky Bezpečnostné informácie
Русский Правила безопасности
Türkçe Güvenlik bilgileri
Ελληνικά Πληροφορίες για την ασφάλεια
Slovensko Varnostne informacije
Hrvatski Informacije o sigurnosti
Eesti Ohutusalaane teave
Latviski Drošības informācija
Lietuviškai Saugos informacija
اللغة العربية تعليمات السلامة



CE

13196/A 08/2016 JFS

