# Quick Installation Guide

For Deco Router

© 2019 TP-Link 7106508507 REV1.3.2

www.tp-link.com

# CONTENTS


1 / English
2 / Português Brasil
3 / Български
4 / Hrvatski
5 / Čeština
6 / Dansk
7 / Nederlands
8 / Suomi
9 / Français
10 / Deutsch
11 / Ελληνικά
12 / Magyar
13 / Bahasa Indonesia
14 / Italiano
15 / 日本語
16 / Қазақша
17 / 한국어
18 / Español (Latinoamérica)
19 / Latviešu
20 / Lietuvių
21 / Norsk
22 / Polski
23 / Português
24 / Română
25 / Русский язык
26 / Srpski
27 / Slovenčina
28 / Slovenski
29 / Español
30 / Svenska
31 / 繁體中文
32 / Türkçe
33 / Українська мова
34 / ไทย
35 / Tiếng Việt
36 / Eesti
37 / العربية

## Getting Started

Download the TP-Link Deco app for iOS or Android. The app will walk you through the setup.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

## LED Status

Each Deco has an LED light that changes color according to its status. See the explanation below.

| LED | DECO STATUS |
|---|---|
| Yellow pulse | Deco is resetting. |
| Yellow solid | Deco is starting up. |
| Blue pulse | Deco is ready for setup. |
| Blue solid | Deco is setting up. |
| Green pulse/ White pulse | Deco is upgrading firmware. |
| Green solid/ White solid | Deco is registered and all is well. |
| Red pulse | Deco is disconnected from main Deco. |
| Red solid | Deco has an issue. |

## Need Help?

For answers to frequently asked questions (FAQs) and technical support, please go to

- https://www.tp-link.com

Navigate to Deco's support page

- the Deco app

Swipe right at the main page and select ⓘ Help from the menu.

## Guia de Iniciação

Baixe o app TP-Link Deco para iOS ou Android. O app vai guiá-lo através da configuração.

Baixar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

## Status do LED

Cada Deco possui uma luz de LED que muda de cor de acordo com seu status. Veja a explicação abaixo.

| LED | STATUS DO DECO |
|---|---|
| Amarelo piscante | O Deco está se reconfigurando. |
| Amarelo fixo | O Deco está iniciando. |
| Azul piscante | O Deco está pronto para configuração. |
| Azul fixo | O Deco está se configurando. |
| Verde piscante/ Blanco piscante | O Deco está atualizando a firmware. |
| Verde fixo/ Blanco fixo | O Deco foi registrado com sucesso. |
| Vermelho piscante | O Deco está desconectado do Deco principal. |
| Vermelho fixo | O Deco está com um problema. |

## Precisa de ajuda?

Para obter respostas a perguntas frequentes (FAQs) e suporte técnico, acesse para

- https://www.tp-link.com

Acesse a página de suporte do Deco

- aplicativo Deco

Deslize para a direita na página principal e selecione “Ajuda ⓘ Help ” no menu.

## Първи стъпки

Изтеглете приложението TP-Link Deco за iOS или Android. Приложението ще ви придружи по време на началната настройка.

Свали от App Store

ПРЕДЛАГА СЕ В Google Play

## LED статус

Всеки Deco има светодиод (LED), който променя своята светлина според статуса на устройството. Вижте описанията по-долу.

| LED | DECO СТАТУС |
|---|---|
| Жълт, мигащ | Deco се ресетира. |
| Жълт, постоянен | Deco стартира. |
| Синя мигаща | Deco е готов за настройка. |
| Синя постоянна | Deco се настройва. |
| Зелен, мигащ /Бял, мигащ | Deco актуализира фърмуера. |
| Зелен, постоянен/ Бял, постоянен | Deco е регистриран и всичко е наред. |
| Червен, мигащ | Deco се изключва от главния Deco. |
| Червен, постоянен | Deco има проблем. |

## Имате нужда от помощ?

За да намерите отговорите на често задаваните въпроси (ЧЗВ) и техническа поддръжка, моля отидете на

- https://www.tp-link.com

Навигирайте до страницата за поддръжка на Deco

- Приложението Deco

Плъзнете пръст надясно по главната страница и изберете в менюто “Помощ ⓘ Help” .

## Početak rada

Preuzmite aplikaciju TP-Link Deco za sustav iOS ili Android. Aplikacija će vas provesti kroz postupak postavljanja.

Download on the App Store

DOSTUPNO NA USLUZI Google Play

## Stanje LED-svjetla

Svaki Deco ima LED-svijetlo koje mijenja boju prema svojem stanju. Pogledajte objašnjenje u nastavku.

| LED | STANJE APLIKACIJE DECO |
|---|---|
| Žuto titrajuće | Deco se ponovo pokreće. |
| Žuto postojano | Deco se pokreće. |
| Treperi plavo svjetlo | Treperi plavo svjetlo. |
| Plavo svjetlo stalno svijetli | Deco se postavlja. |
| Zeleno titrajuće/ Bijelo trepereće | Deco nadograđuje firmware. |
| Zeleno postojano /Bijelo postojano | Deco je registriran i sve radi kako treba. |
| Crveno titrajuće | Deco je isključen sa glavnog Deco. |
| Crveno postojano | Deco ima problem. |

## Trebate pomoć?

Odgovore na često postavljena pitanja i tehničku podršku potražite na

- https://www.tp-link.com

Posjetite stranicu za podršku Deco

- aplikacija Deco

Kliznite prstom nadesno na glavnoj stranici i odaberite „ Help" (Pomoć) na izborniku.

## Začínáme

Stáhněte si aplikaci TP-Link Deco pro iOS nebo Android. Aplikace vás provede nastavením.

Stáhnout v App Store

NYNÍ NA Google Play

## LED Status

Každý systém Deco má LED světelnou signalizaci, která mění barvu podle jejího stavu. Vysvětlení je uvedeno níže.

| LED | DECO STATUS |
|---|---|
| Blikající žlutá | Deco se resetuje. |
| Svítící žlutá | Deco se spouští. |
| Blikající modrá | Deco je připraven k nastavení. |
| Trvale svítící modrá | Probíhá nastavení Deca. |
| Blikající zelená /Blikající bílá | Deco upgraduje firmware. |
| Svítící zelená/ Svítící bílá | Deco je registrovaný a vše je v pořádku. |
| Blikající červená | Deco je odpojeno od hlavní jednotky Deco. |
| Svítící červená | Deco signalizuje problém. |

## Potřebujete pomoc?

Pro zobrazení odpovědí na často kladené otázky (FAQ) a technickou podporu, jděte, prosím, na

- https://www.tp-link.com

Navede vás na stránku podpory Deco

- Aplikace Deco

Jděte přímo na hlavní stránku a zvolte “Pomoc ? Help” v menu.

## Sådan kommer du i gang

Download TP-Link Deco-appen til iOS eller Android. Appen hjælper dig igennem konfigurationen.

Hent i App Store

NU PÅ Google Play

## LED-status

Hver Deco har en LED-lampe, som skifter farve for at vise status. Se forklaringen herunder.

| LED | DECO-STATUS |
|---|---|
| Blinker gult | Deco bliver nulstillet. |
| Lyser gult | Deco starter op. |
| Blinker blåt | Deco er klar til at blive konfigureret. |
| Lyser blåt | Deco konfigurerer. |
| Blinker grønt /Blinker hvidt | Deco opgraderer firmware. |
| Lyser grønt/ Lyser hvidt | Deco er registreret, og alt er godt. |
| Blinker rødt | Deco er koblet fra hoved-Deco. |
| Lyser rødt | Deco har problemer. |

## Har du brug for hjælp?

Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål (FAQ) og teknisk hjælp på

- https://www.tp-link.com

Gå ind på Decos support-side

- Deco-appen

Stryg til højre på hovedsiden, og vælg ⓘ Help (hjælp) fra menuen.

## Aan de slag

Download de TP-Link Deco app voor iOs of Android. De app leidt u stap voor stap door het installatieproces.

Download in de App Store

ONTDEK HET OP Google Play

## LED-status

Iedere Deco heeft een LED-lampje dat aan de hand van de status van kleur verandert. Zie onderstaande uitleg.

| LED | DECO STATUS |
|---|---|
| Geel knipperend | Deco is aan het resetten. |
| Geel aan | Deco is aan het opstarten. |
| Blauw pulserend | Deco kan geïnstalleerd worden. |
| Blauw ononderbroken | Deco wordt geïnstalleerd. |
| Groen knipperend/ Wit knipperend | Deco is de firmware aan het updaten. |
| Groen aan/Wit aan | Deco is geregistreerd en alles werkt correct. |
| Rood knipperend | Deco is niet verbonden met het basisstation. |
| Rood aan | Er is een probleem met de Deco. |

## Hulp nodig?

Ga voor antwoorden op veelgestelde vragen (FAQs) en technische ondersteuning naar

- https://www.tp-link.com

Ga naar de support-pagina van de Deco

- de Deco app

Veeg op de hoofdpagina naar rechts en selecteer ⓘ Help in het menu.

## Alkutoimet

Lataa TP-Link Deco-sovellus joko iOS:lle tai Androidille. Sovellus neuvoo sinut asennuksen läpi.

Lataa App Storesta

GET IT ON Google Play

## LED-tila

Jokaisesta Decosta löytyy LED-valo, joka vaihtaa väriä sen tilan mukaan. Löydät selitykset alta.

| LED | DECON TILA |
|---|---|
| Vilkkuva keltainen | Deco palauttaa tehdasasetuksia. |
| Vakaa keltainen | Deco käynnistyy. |
| Vilkkuva sininen | Deco on valmiina asennettavaksi. |
| Vakaa sininen | Deco asennetaan. |
| Vilkkuva vihreä /Vilkkuva valkoinen | Decon laiteohjelmisto päivittyy. |
| Vakaa vihreä/Vakaa valkoinen | Deco on rekisteröity ja kaikki on hyvin. |
| Vilkkuva punainen | Decon yhteys pää-Decoon on katkennut. |
| Vakaa punainen | Decolla on ongelma. |

## Tarvitsetko apua?

Vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ) ja tekninen tuki löytyvät osoitteesta

- https://www.tp-link.com/support
- Deco-sovellus
  Pyyhkäise pääsivulla oikealle ja valitse ⓘ Help -ohje valikosta.

## Commençer

Télécharger l'app TP-Link Deco pour iOS ou Android. L'app vous guidera pour le paramétrage.

Télécharger dans l'App Store

DISPONIBLE SUR Google Play

## Etat des DELs

Chaque Deco dispose d'une DEL qui change de couleur en fonction de son état. Consulter les explications ci-dessous.

| DEL | ETAT DE DECO |
|---|---|
| Jaune clignotant | Deco est en cours de réinitialisation |
| Jaune fixe | Deco démarre. |
| Clignote en bleu | Deco est prêt à être paramétré. |
| Allumé en bleu | Deco est en cours de paramétrage. |
| Vert clignotant/ Blanc clignotant | Deco est en cours de mise à jour logiciel. |
| Vert fixe/Blanc fixe | Deco est enregistré et tout va bien. |
| Rouge clignotant | Le boitier Deco est déconnecté du Deco principal. |
| Rouge fixe | Deco rencontre un problème. |

## Besoin d'aide ?

Pour les réponses aux questions fréquentes (FAQ) et du support technique, merci de consulter

- https://www.tp-link.com/fr

Consultez la page de support Deco

- L'app Deco

Glisser vers la droite sur la page principale et sélectionner "Aide ⓘ Help" dans le menu.

## Los geht's

Laden Sie sich die TP-Link-Deco-App für iOS oder Android herunter. Die App hilft Ihnen bei der Einrichtung.

Laden im App Store

JETZT BEI Google Play

## LED-Status

Jede Deco hat eine LED, deren Farbe den Gerätestatus anzeigt. Unten finden Sie hierzu Erläuterungen.

| LED | DECO-STATUS |
|---|---|
| Gelb blinkend | Deco wird zurückgesetzt. |
| Gelb dauerhaft | Deco startet. |
| Blau blinkend | Deco ist bereit zur Einrichtung. |
| Dauerhaftes Blau | Die Deco wird eingerichtet. |
| Grün blinkend/ Weiß blinkend | Deco aktualisiert die Firmware. |
| Grün dauerhaft/ Weiß dauerhaft | Die Deco ist erfolgreich registriert. |
| Rot blinkend | Decoeinheit ist von der Haupteinheit getrennt |
| Rot dauerhaft | Das Gerät hat ein Problem. |

## Benötigen Sie Hilfe?

Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQ) sowie Technischen Support erhalten Sie

- auf der Deco-Supportseite auf https://www.tp-link.de
- über die TP-Link-Deco-App, indem Sie auf der Hauptseite nach rechts wischen und aus dem Menü den Punkt Hilfe (? Help) wählen.

## Για να ξεκινήσετε

Κατεβάστε την εφαρμογή TP-Link Deco για iOS ή Android. Η εφαρμογή θα σας καθοδηγήσει ώστε να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση.

Λήψη στο App Store

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟ Google Play

## Κατάσταση ενδείξεων LED

Κάθε Deco διαθέτει μια ένδειξη LED που αλλάζει χρώμα ανάλογα με την κατάστασή του. Ανατρέξτε στην ακόλουθη επεξήγηση.

| ΕΝΔΕΙΞΗ LED | ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ DECO |
|---|---|
| Παλλόμενο κίτρινο | Το Deco πραγματοποιεί επαναφορα εργοστασιακών ρυθμίσεων. |
| Σταθερό κίτρινο | Το Deco πραγματοποιεί εκκίνηση. |
| Παλλόμενο μπλε | Το Deco είναι έτοιμο για ρύθμιση. |
| Σταθερά αναμμένο μπλε | Το Deco ρυθμίζεται. |
| Παλλόμενο πράσινο/Άσπρο παλλόμενο | Πραγματοποιείται αναβάθμιση του Deco. |
| Σταθερό πράσινο/ Σταθερό Άσπρο | Το Deco έχει καταχωρηθεί και είναι έτοιμο. |
| Κόκκινο παλλόμενο | Η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το κεντρικό Deco. |
| Σταθερό κόκκινο | Το Deco έχει πρόβλημα. |

## Χρειάζεστε βοήθεια;

Για απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις και για τεχνική υποστήριξη, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ιστοσελίδα

- https://www.tp-link.com

Πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα υποστήριξης της εφαρμογής Deco

- Η εφαρμογή Deco

Σύρετε προς τα δεξιά ενώ βρίσκεστε στην αρχική σελίδα και επιλέξτε "Βοήθεια ? Help" από το μενού.

## Kezdeti lépések

Töltse le a TP-Link Deco alkalmazást iOS vagy Android készülékére. Az alkalmazás végig vezeti önt a beállításon.

Letölthető az App Store-ból

SZEREZD MEG: Google Play

## LED-állapot

Mindegyik Deco LED fénnyel rendelkezik, ami változtatja a színét az állapotának megfelelően. A LED színeinek magyarázatát lejjebb találja.

| LED | DECO ÁLLAPOTA |
|---|---|
| Sárgán villog | A Deco visszaáll gyári beállításokra. |
| Sárgán világít | A Deco elindul. |
| Pulzáló kék | Deco készen áll a beállításra. |
| Folyamatos kék | Deco beállítása folyamatban. |
| Zölden villog /Fehéren villog | A Deco frissíti a firmware-t. |
| Zölden világít/ Fehéren világít | Deco regisztrálva és minden rendben. |
| Pirosan villog | A Deco és fő Deco közti kapcsolat megszűnt. |
| Pirosan világít | Probléma lépett fel. |

## Segítségre van szüksége?

A gyakran intézett kérdések (GY.I.K.) válaszai és technikai segítség

- https://www.tp-link.com/hu

Keresse fel a Deco támogatási oldalát

- a Deco alkalmazásban

Tolja el jobbra a főoldalon, és válassza a ? Help menüt.

## Mulai

Unduh aplikasi TP-Link Deco untuk iOS atau Android. Aplikasi akan memandu Anda untuk pengaturan.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

## Status LED

Setiap Deco memiliki lampu LED yang berubah warna sesuai dengan statusnya. Lihat penjelasan di bawah ini.

| LED | STATUS DECO |
|---|---|
| Kuning kedip | Deco sedang mengatur ulang. |
| Kuning solid | Deco sedang memulai. |
| Biru berkedip | Deco telah siap untuk pengaturan. |
| Biru solid | Deco sedang melakukan pengaturan. |
| Hijau kedip/ Putih kedip | Deco sedang memperbaharui firmware. |
| Hijau solid/ Putih solid | Deco telah terdaftar dan semuanya baik-baik saja. |
| Merah kedip | Deco sedang terputus dari Deco utama. |
| Merah | Deco mengalami masalah. |

## Butuh Bantuan?

Untuk jawaban atas pertanyaan yang sering diajukan (FAQ) dan dukungan teknis, silakan kunjungi

- https://www.tp-link.com

Arahkan ke halaman dukungan Deco

- aplikasi Deco

Geser ke kanan di halaman utama dan pilih ⓘ Help dari menu.

## Iniziamo

Scaricate l'app TP-Link Deco per iOS o Android. L'app vi accompagnerà durante il setup.

Scarica da App Store

DISPONIBILE SU Google Play

## Stato LED

Ogni Deco ha un LED che cambia colore in base allo stato. Guardate le seguenti spiegazioni.

| LED | STATO DECO |
|---|---|
| Giallo lampeggiante | Deco si sta resettando. |
| Giallo fisso | Deco si sta avviando. |
| Blu lampeggiante | Deco è pronto per il setup. |
| Blu fisso | Deco si sta avviando. |
| Verde lampeggiante/ Bianco lampeggiante | Deco sta aggiornando il firmware. |
| Verde fisso/Bianco fisso | Deco è registrato e va tutto bene. |
| Rosso lampeggiante | Deco è disconnesso dal Deco principale. |
| Rosso | Deco ha un problema. |

## Vi serve aiuto?

Per avere delle risposte alle domande più frequenti (FAQ) e ricevere supporto tecnico, andate su

- https://www.tp-link.it

Navigate nella pagina di supporto di Deco

- L'app Deco

Andate alla destra della pagina principale e selezionate "Aiuto ⓘ Help" dal menu.

## はじめかた

アプリ「TP-Link Deco」をiOSまたは、
Androidデバイスにダウンロードして下さい。
このアプリが設定のお手伝いをします。

App Store からダウンロード

Google Play で手に入れよう

## LEDの説明

各Decoに備わっているLEDは、点灯している色で状態を表しています。

| LED | Decoの状態 |
|---|---|
| 黄色く点滅 | Decoの再起動中。 |
| 黄色く点灯 | Decoの起動中。 |
| 青く点滅 | Decoの設定を行うことができます。 |
| 青く点灯 | Decoの設定は完了しています。 |
| 緑色で点滅/白く点滅 | ファームウェアをアップデート中。 |
| 緑色で点灯/白く点灯 | Decoは登録済みですべて問題なく動作しています。 |
| 赤く点滅 | 1台目のDecoとの接続が切れている状態。 |
| 赤く点灯 | Decoに問題が発生しています。 |

## お困りの場合は

FAQ(よくある質問)やテクニカルサポートに関しては以下の弊社HPをご覧ください。

- https://www.tp-link.com
Decoのサポートページへ移動

- アプリ「Deco」
メインページを右にスワイプし、メニューから[ヘルプ ⓘ Help]を選択します。

## Жұмысты бастау

TP-Link Deco қосымшасын iOS немесе Android үшін жүктеңіз. Қосымша сізді баптау арқылы өткізеді.

Download on the App Store

Google Play
АРҚЫЛЫ ЖҮКТЕҢІЗ

## Жарықдиод күйі

Әр Deco өз күйіне байланысты түсін ауыстыра алатын жарықдиод көмескі жарығы бар.

| Жарықдиод | DECO КҮЙІ |
|---|---|
| Сары пульс | Deco орнатуды арылтуда. |
| Сары тұрақты | Deco жұмысты бастауда. |
| Көк импульс | Deco баптауға дайын. |
| Тұрақты көк | Deco бапталуда. |
| Жасыл пульс/ Ақ пульс | Deco бағдарламалық жасақтама жаңартуда. |
| Жасыл тұрақты/Ақ тұрақты | Деко тіркелді және бәрі жақсы. |
| Қызыл пульс | Deco басты Deco-дан бөлініп алды. |
| Қызыл тұрақты | Deco қиындығы бар. |

## Көмек керек пе?

Жиі қойылатын сұрақтарға жауаптар (FAQ) және техникалық қолдау үшін, өтініш, келесіге өтіңіз

- https://www.tp-link.com

Перейдите на страницу поддержки Деко по

- Deco қосымшасы

Басты бетте оңға бұрыңыз және “анықтама ⓘ Help” тармағын таңдаңыз.

## 시작하기

iOS 또는 Android 용 TP-Link 데코 앱을 다운로드하십시오. 앱이 설정 과정을 안내합니다.

App Store에서 다운로드 하기

다운로드하기 Google Play

## LED 상태

각 데코에는 상태에 따라 색상이 바뀌는 LED 라이트가 있습니다. 아래 설명을 참조하십시오.

| LED | 데코 상태 |
|---|---|
| 노란색 깜박임 | 데코가 재부팅합니다. |
| 노란색 점등 | 데코가 시작됩니다. |
| 파란색 깜박임 | 데코 준비가되었습니다. |
| 파란색 솔리드 | 데코가 준비 중입니다. |
| 녹색 깜박임/<br>흰색 깜박임 | 데코가 펌웨어를<br>업그레이드중입니다. |
| 녹색 점등/흰색<br>점등 | 데코가 등록되었고 모두<br>잘되었습니다. |
| 빨간색 깜박임 | 데코가 메인 데코에서<br>끊어졌습니다. |
| 빨간색 점등 | 데코에 문제가 있습니다. |

## 도움이 필요해요?

자주 묻는 질문 (FAQ) 및 기술 지원에 대한 답변은 다음으로 이동하십시오.

- https://www.tp-link.com

데코의 지원 페이지로 이동

- 데코 앱

기본 페이지에서 오른쪽으로 스 와이프하여 메뉴에서 '도움말 ⓘ Help'을 선택하십시오.

## Primer Paso

Descargue la aplicación TP-Link Deco para iOS o Android. La aplicación le guiará a través de la configuración.

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

## Estado del LED

Cada Deco tiene una luz LED que cambia de color según su estado. Vea la explicación de abajo.

| LED | Estado del Deco |
|---|---|
| Pulso amarillo | Deco se está restableciendo. |
| Amarillo sólido | Deco está comenzando. |
| Azul Intermitente | Deco está listo para la configuración. |
| Azul sólido | Deco se está instalando. |
| Pulso verde/ Pulso blanco | Deco está actualizando el firmware. |
| Verde sólido/ Blanco sólido | Deco se ha registrado y todo está bien. |
| Pulso rojo | Deco está desconectado del Deco principal. |
| Rojo sólido | Deco tiene un problema. |

## ¿Necesitas ayuda?

Para obtener respuestas a preguntas frecuentes (FAQ) y asistencia técnica, vaya a

- https://www.tp-link.com

Navegar a la página de soporte de Deco

- Aplicación Deco

Seleccione a la derecha en la página principal y seleccione ⓘ Help dentro del menú.

## Darba sākšana

Lejupielādējiet lietotni TP-Link Deco operētājsistēmai iOS vai Android. Lietotne jums palīdzēs veikt iestatīšanas procesu.

Lejupielādēt no App Store

IELĀDĒT NO Google Play

## Gaismas diodes statuss

Katram Deco ir gaismas diodes indikators, kas maina krāsu atbilstoši statusam. Skaidrojumu skatiet tālāk.

| Gaismas diode | DECO STATUSS |
|---|---|
| Dzeltena mirgojoša | Notiek Deco atiestatīšana. |
| Dzeltena pastāvīga | Notiek Deco startēšana. |
| Zila mirgojoša | Deco ir gatavs iestatīšanai. |
| Zila vienmērīga | Notiek Deco iestatīšana. |
| Zaļa mirgojoša/ Balta, mirgojoša | Notiek Deco programmatūras atjaunināšana. |
| Zaļa pastāvīga/ Balta, nepārtraukta | Deco ir reģistrēts, viss ir kārtībā. |
| Sarkana mirgojoša | Deco ir atvienots no galvenā Deco. |
| Sarkana pastāvīga | Deco ir problēma. |

## Vai nepieciešama palīdzība?

Lai skatītu atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ) un saņemtu tehnisko atbalstu, lūdzu, dodieties uz vietni

- https://www.tp-link.com

Naviģējiet uz Deco atbalsta lapu

- lietotne Deco

Pārvelciet pa labi galvenajā lapā un izvēlnē atlasiet sadaļu “Palīdzība ? Help”.

## Kaip pradėti

Atsisiųskite programą TP-Link Deco įrenginyje su iOS sistema arba Android. Programėlė padės jums praeiti konfigūraciją.

Atsisiųskite iš App Store

GAUTI IŠ Google Play

## LED lempučių būsena

Deco prietaise yra įrengtos LED lemputės, kurios spalva priklauso nuo įrenginio būklės. Jų paaiškinimai pateikiami žemiau

| LED lemputės | Deco būsena |
|---|---|
| Geltona mirksi | Deco yra nustatomas iš naujo. |
| Geltona dega ištisai | Deco įsijungia. |
| Mirksi mėlyna | Deco įrenginys yra paruoštas konfigūracijai. |
| Mėlyna | Deco įrenginys yra konfigūracijos metu. |
| Žalia mirksi/ Balta mirksi | Deco atnaujina programinę įrangą. |
| Žalia dega ištisai/ Balta dega ištisai | Deco prietaisas buvo registruotas ir veikia teisingai. |
| Raudona mirksi | Deco prarado ryšį su pagrindiniu Deco. |
| Raudona dega ištisai | Deco įrenginys susidūrė su problema. |

## Reikia pagalbos?

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK) ir kaip susisiekti su techninę pagalbą rasite, eikite į

- https://www.tp-link.com

Atidarykite techninės pagalbos Deco puslapį

- Programėlė Deco

Braukite pirštu į dešinę pagrindiniame ekrane ir pasirinkite “Pagalba ? Help”.

## Komme i gang

Last ned TP-Link Deco-appen for iOS eller Android. Appen vil lede deg gjennom oppsettet.

Last ned fra App Store

TILGJENGELIG PÅ Google Play

## LED-status

Hver Deco har en LED-lampe som endrer farge i henhold til statusen. Se forklaringen under.

| LED | DECO-STATUS |
|---|---|
| Blinker gult | Deco tilbakestilles. |
| Lyser gult | Deco starter. |
| Blinker blått | Deco er klar for oppsett. |
| Lyser blått | Deco gjør seg klar. |
| Blinker grønt/ Blinker hvitt | Decos fastvare oppgraderes. |
| Lyser grønt/ Lyser hvitt | Deco er registrert og alt er bra. |
| Blinker rødt | Deco er koblet fra hoved-Decoen. |
| Lyser rødt | Deco har et problem. |

## Trenger du hjelp?

Hvis du leter etter svar på vanlige spørsmål (FAQ-er) eller trenger teknisk støtte, kan du gå til:

- https://www.tp-link.com

Gå til støttesiden for Deco

- Deco-appen

Sveip til høyre på hovedsiden og velg «Hjelp ⓘ Help» fra menyen.

## Jak zacząć

Pobierz aplikację TP-Link Deco na urządzenie z systemem iOS lub Android. Aplikacja przeprowadzi cię przez konfigurację.

Pobierz w App Store

POBIERZ Z Google Play

## Stan diod

Urządzenie Deco wyposażone jest w diody, których kolor uzależniony jest od stanu urządzenia. Ich objaśnienia znajdują się poniżej.

| Dioda | Stan Deco |
|---|---|
| Miga na żółto | Resetowanie urządzenia Deco. |
| Żółta | Uruchamianie urządzenia Deco. |
| Miga na niebiesko | Urządzenie Deco jest gotowe do konfiguracji. |
| Niebieska | Urządzenie Deco jest w trakcie konfiguracji. |
| Miga na zielono/ Miga na biało | Uaktualnianie firmware'u urządzenia Deco. |
| Zielona/Biała | Urządzenie Deco zostało zarejestrowane i działa prawidłowo. |
| Miga na czerwono | Deco nie jest połączone z głównym urządzeniem Deco. |
| Czerwona | Urządzenie Deco napotkało problem. |

## Potrzebujesz pomocy?

Aby uzyskać odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ) oraz kontakt do wsparcia technicznego, przejdź do

- https://www.tp-link.com

otwierając stronę wsparcia Deco

- aplikacji Deco

przesuwając palcem w prawo na ekranie głównym i wybierając z menu "? Help" (Pomoc).

## Guia de Iniciação

Efetue o download da aplicação TP-Link Deco para iOS ou para Android. A aplicação irá guiá-lo durante o processo de configuração.

Descarregar na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

## Explicação dos LEDs

Cada Deco tem uma luz LED que muda de cor de acordo com o seu estado. Veja a seguinte explicação abaixo.

| LED | ESTADO DO DECO |
|---|---|
| Amarelo intermitente | O Deco está a reiniciar. |
| Amarelo fixo | O Deco está a iniciar. |
| Azul intermitente | O Deco está pronto para a configuração. |
| Azul sólido | O Deco está a ser configurado. |
| Verde intermitente/ Branco intermitente | O Deco está a atualizar o firmware. |
| Verde fixo/ Branco fixo | O Deco está registrado e em perfeito funcionamento. |
| Vermelho intermitente | O Deco está desconectado do Deco principal. |
| Vermelho fixo | Foi detetado um erro no seu Deco. |

## Necessita de ajuda?

Para obter respostas a perguntas frequentes (FAQs) e suporte técnico, por favor aceda a

- https://www.tp-link.pt

Navegue até a página de suporte do Deco

- a aplicação Deco

Deslize para a direita na página principal e selecione “Ajuda ⓘ Help” no menu.

## Configurare

Descarcă aplicația TP-Link Deco pentru iOS sau Android. Aplicația te va ghida prin procesul de configurare.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

## Stare LED

Fiecare Deco dispune de iluminare LED care își schimbă culoarea în funcţie de starea sa. Vezi semnificația culorilor mai jos.

| LED | STARE DECO |
|---|---|
| Galben intermitent | Deco se resetează. |
| Galben aprins | Deco se inițializează. |
| Albastru intermitent | Deco este pregătit pentru configurare. |
| Albastru solid | Deco este în curs de configurare. |
| Verde intermitent/ Alb intermitent | Deco își actualizează versiunea de firmware. |
| Verde aprins/ Alb aprins | Deco este înregistrat și totul este în regulă. |
| Roșu intermitent | Deco se deconectează de la cel principal |
| Roșu aprins | Deco întâmpină o problemă. |

## Ai nevoie de ajutor?

Pentru răspunsuri la întrebări frecvente (FAQ) și asistență tehnică, te rugăm să accesezi

- https://www.tp-link.com

Navighează la pagina de suport pentru Deco

- aplicația Deco

În pagina principală glisează spre dreapta și selectează din meniu „Ajutor ? Help“.

## Приступим к работе

Загрузите приложение TP-Link Deco для iOS или Android. Приложение проводит вас по всем шагам настройки устройства.

Загрузите в App Store

ДОСТУПНО В Google Play

## Состояние светодиодных индикаторов

У каждого устройства Deco есть светодиодный индикатор, меняющий цвет, в зависимости от состояния. См. пояснения ниже.

| ИНДИКАЦИЯ | СОСТОЯНИЕ DECO |
|---|---|
| Мигает жёлтым | Выполняется сброс настроек Deco. |
| Горит жёлтым | Deco запускается. |
| Мигает синим | Устройство готово к настройке. |
| Горит синим | Выполняется настройка устройства. |
| Мигает зелёным/ Мигает белым | Выполняется обновление ПО Deco. |
| Горит зелёным/ Горит белым | Устройство успешно зарегистрировано. |
| Мигает красным | Deco не подключён к основному Deco. |
| Горит красным | Возникли проблемы в работе устройства. |

## Требуется помощь?

Для технической поддержки и ответов на Часто задаваемые вопросы (FAQ) перейдите на веб-сайт

- https://www.tp-link.com

Перейдите на страницу технической поддержки устройства Deco

- приложение Deco

В главном меню проведите пальцем направо и выберите “Справка ⓘ Help” в всплывающем окне.

## Početak

Preuzmite TP-Link Deco aplikaciju za iOS ili Android. Aplikacija će Vas provesti kroz podešavanja.

Download on the App Store

НАБАВИТЕ НА Google Play

## LED Status

Svaki Deco ima LED svetlo koje menja boju u zavisnosti od statusa. Pogledajte objašnjenje ispod.

| LED | DECO STATUS |
|---|---|
| Žuto treperi | Deco se resetuje. |
| Žuto stalno | DECO se startuje. |
| Trepćuće plavo | Deco je spreman za podešavanje. |
| Neprekidno plavo | Deco se podešava. |
| Zeleno treperi/ Belo treperi | Deco ažurira softver. |
| Zeleno stalno/ Belo stalno | Deco je registrovan i sve je u redu. |
| Crveno treperi | Deco je diskonektovan sa glavnog Deco uređaja. |
| Crveno stalno | Deco ima problem. |

## Potrebna Vam je pomoć?

Za odgovore na često postavljana pitanja (FAQ) i tehničku podršku, idite na

- https://www.tp-link.com

Idite na Deco stranicu za podršku

- Deco aplikacija

Listajte na desno na glavnoj stranici i odaberite ⓘ Help na glavnom meniju.

## Začíname

Stiahnite si aplikáciu TP-Link Deco pre systém iOS alebo Android. Aplikácia vás bude sprevádzať inštaláciou.

Stiahnuť na App Store

TERAZ NA Google Play

## Stav indikátora LED

Každý systém Deco ponúka indikátor LED, ktorého farba sa mení v závislosti od stavu systému. Prečítajte si vysvetlenia uvedené nižšie.

| LED | STAV DECO |
|---|---|
| Blikajúca žltá | Deco sa resetuje. |
| Svietiace žltá | Deco sa spúšťa. |
| Modré impulzy | Deco je pripraven na inštaláciu. |
| Svietiaca modrá | Deco sa inštaluje. |
| Blikajúca zelená/ Blikajúca biela | Deco upgraduje firmware. |
| Svietiace zelená/ Svietiace biela | Deco je zaregistrovaný a funguje správne. |
| Blikajúca červená | Deco je odpojené od hlavnej jednotky Deco. |
| Svietiace červená | Deco signalizuje problém. |

## Potrebujete poradiť?

Odpovede na najčastejšie otázky (FAQ) a informácie technickej podpory nájdete na lokalite

- https://www.tp-link.com

Prejdite na stránku podpory Deco

- aplikácia Deco

Na hlavnej stránke potiahnite prstom doprava a v ponuke vyberte položku ? Help (Pomocník).

## Uvod

Prenesite si aplikacijo TP-Link Deco za operacijski sistem iOS ali Android. Aplikacija vam bo v pomoč skozi korake namestitve.

Prenos iz App Store

NA VOLJO V Google Play

## Stanje lučke LED

Vsaka aplikacija Deco je opremljena z lučko LED, katere barva se spreminja glede na njeno stanje. Upoštevajte spodnjo razlago.

| Lučka LED | STANJE APLIKACIJE DECO |
|---|---|
| Rumeno utripanje | Deco se restira. |
| Sveti rumeno | Deco se zaganja. |
| Utripajoča modra lučka | Aplikacija Deco je pripravljena za nastavitev. |
| Modra lučka | Aplikacija Deco se nastavlja. |
| Zeleno utripanje/ Belo utripanje | Deco nadgrajuje firmware |
| Sveti zeleno/ Svetu belo | Aplikacija Deco je registrirana - vse je v redu. |
| Rdeče utripanje | Deco ni več povezan na glavni Deco. |
| Sveti rdeče | Pojavila se je težava z aplikacijo Deco. |

## Ali potrebujete pomoč?

Za odgovore na pogosto zastavljena vprašanja (FAQ) in za tehnično pomoč, obiščite spletno stran

- https://www.tp-link.com

Pojdi na stran za pomoč pri aplikaciji Deco

- Aplikacija Deco

Na glavni strani se premaknite v levo in v meniju izberite možnost pomoči ⓘ Help.

## Empezando

Descargue la app TP-Link Deco para iOS o Android. La app le guiará en la configuración.

Consíguelo en el App Store

DISPONIBLE EN Google Play

## Estado de LED

Cada Deco tiene una luz LED que cambia de color según su estado. Vea la explicación siguiente.

| LED | ESTADO DEL DECO |
|---|---|
| Parpadea en amarillo | Deco se está reseteando |
| Amarillo fijo | Deco se está iniciando. |
| Parpadea en azul | El Deco está preparado para configurarse. |
| Azul fijo | El Deco está configurándose. |
| Parpadea en verde/ Parpadea en blanco | Deco está actualizando su firmware. |
| Verde fijo/ Blanco fijo | El Deco está registrado y todo está bien. |
| Parpadea en rojo | Deco está desconectado del Deco principal. |
| Rojo fijo | El Deco tiene un problema. |

## ¿Necesita ayuda?

Para obtener respuestas vaya a preguntas frecuentes (FAQs) y al soporte técnico, por favor vaya a

- https://www.tp-link.com

Navegar a la página de soporte del Deco

- App Deco

Seleccione a la derecha en la página principal y seleccione “Ayuda ⓘ Help” del menú.

## Komma igång

Ladda ned TP-Link Deco-appen till iOS eller Android. Appen vägleder dig genom installationen.

Hämta i App Store

LADDA NED PÅ Google Play

## LED-status

Varje Deco har en LED-lampa som ändrar färg efter dess status. Se förklaring nedan.

| LED | DECO-STATUS |
|---|---|
| Gul puls | Deco återställs. |
| Fast gul | Deco håller på att starta. |
| Blå puls | Deco är klar för installation. |
| Blå fast | Deco installerar. |
| Grön puls/ Vit puls | Deco uppdaterar sin programvara. |
| Fast grön/ Fast vit | Deco är registrerad och allt gick bra. |
| Röd puls | Deco är inte ansluten mot den första Deco. |
| Fast röd | Deco har ett problem. |

## Behöver du hjälp?

För svar på vanliga frågor och teknisk support, gå till

- https://www.tp-link.com

Gå till Decos supportsida

- Deco-appen

Svep höger på huvudmenyn och välj ⓘ Help från menyn.

## 開始吧!

請下載適用於iOS或Android的TP-Link Deco app。該app將引導您完成設定。

App Store 下載

Google Play 立即下載

## LED燈狀態

每個Deco都有一個LED燈，這些燈將會根據狀態改變顏色。請見以下說明。

| LED | Deco狀態 |
|---|---|
| 黃色閃爍 | Deco正在重置。 |
| 黃色恆亮 | Deco正在啟動。 |
| 藍色閃爍 | Deco已經準備好可以設定。 |
| 藍色恆亮 | Deco正在設定。 |
| 綠色閃爍/<br>白色閃爍 | Deco正在升級韌體。 |
| 綠色恆亮/<br>白色恆亮 | Deco已經註冊並且運作良好。 |
| 紅色閃爍 | Deco已經從主要Deco斷開連接。 |
| 紅色恆亮 | Deco遭遇問題。 |

## 需要協助?

常見問題(FAQ)的答案與技術支援請前往

- https://www.tp-link.com

導航至Deco的支援頁面

- the Deco app

在主頁面向右滑動，然後從選單中選擇「協助 Help」。

## Başlarken

IOS veya Android için TP-Link Deco uygulamasını indirin. Uygulama, kurulum boyunca size yol gösterecektir.

App Store'dan İndirin

Google Play 'DEN ALIN

## LED Durumu

Deco'nun her durumuna göre rengi değiştiren bir LED ışığı vardır. Aşağıdaki açıklamaya göz atın.

| LED | Deco Durumu |
|---|---|
| Yanıp Sönen Sarı | Deco resetleniyor. |
| Sabit yeşil | Deco başlatılıyor. |
| Yanıp sönen mavi | Deco kurulum için hazır. |
| Yanan Mavi | Deco kuruluyor. |
| Yanıp Sönen Yeşil/ Yanıp Sönen Beyaz | Deco yazılımı güncelleniyor. |
| Sabit yeşil/ Sabit beyaz | Deco kayıtlı ve iyi durumdadır. |
| Yanıp Sönen Kırmızı | Deco'nun, ana Deco'dan bağlantısı kopmuştur. |
| Sabit kırmızı | Deco'da bir problem var. |

## Yardıma mı ihtiyacın var?

Sık sorulan soruların (SSS) ve teknik desteğin yanıtları için lütfen aşağıdaki adrese gidin.

- https://www.tp-link.com

Deco'nun destek sayfasına gidin

- Deco uygulaması

Ana sayfadan sağa hızlıca kaydırın ve menüden "Yardım ⓘ Help" ı seçin.

## Почнемо

Завантажте додаток TP-Link Deco для iOS чи Android. За допомогою додатку ви легко пройдете весь процес налаштування.

Download on the App Store

ЗАВАНТАЖИТИ З Google Play

## Стан Світлодіодів

Кожен Deco має систему світлодіодів, які змінюють свій колір в залежності від стану або процесу. Нижче вказані пояснення.

| СВІТЛОДІОД | Стан DECO |
|---|---|
| Блимаючий жовтий | Deco перезавантажується. |
| Жовтий | Deco починає роботу. |
| Пульсуючий синій | Deco готовий до запуску. |
| Синій | Deco налаштовується. |
| Блимаючий Зелений/ Білий пульсуючий | Оновлення ПЗ Deco. |
| Зелений/ Білий | Deco зареєстрований та працює нормально. |
| Блимаючий Червоний | Deco відключений від головного Deco. |
| Червоний | У роботі Deco є проблеми. |

## Необхідна допомога?

Щоб отримати відповіді на найбільш розповсюджені питання (FAQ) та технічну підтримку, будь ласка, пройдіть за посиланням

- https://www.tp-link.com

Перейдіть на сторінку підтримки Deco

- Deco додаток

Проведіть вправо на сторінці головного меню та оберіть “Допомога ? Help” у меню.

# เริ่มต้นใช้งาน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TP-Link Deco สำหรับ iOS หรือ Android แอปพลิเคชันที่จะนำคุณเข้าสู่การตั้งค่า

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

# ไฟแสดงสถานะ

ถ้า Deco มีไฟ LED ที่เปลี่ยนสีตามสถานะ ให้ดูคำอธิบายด้านล่าง

| ไฟ | สถานะ DECO |
|---|---|
| ไฟสีเหลืองกระพริบ | อุปกรณ์ Deco กำลังรีเซ็ต |
| ไฟสีเหลืองติดค้าง | อุปกรณ์ Deco กำลังเริ่มทำงาน |
| สีฟ้ากระพริบ | พร้อมสำหรับการติดตั้ง Deco |
| สีฟ้า | มีการติดตั้ง Deco |
| ไฟสีเขียวกระพริบ/ไฟสีขาวกระพริบ | อุปกรณ์ Deco อยู่ระหว่างอัพเกรดเฟิร์มแวร์ |
| ไฟสีเขียวติดค้าง/ไฟสีขาวติดค้าง | Deco มีการลงทะเบียนอย่างสมบูรณ์ |
| ไฟสีแดงติดกระพริบ | อุปกรณ์ Deco ไม่สามารถเชื่อมต่อจาก Deco ตัวหลักได้ |
| ไฟสีแดงติดค้าง | Deco มีปัญหา |

# ต้องการความช่วยเหลือ?

สำหรับคำถามที่พบบ่อย (FAQ) และการสนับสนุนทางเทคนิค กรุณาดูที่

- https://www.tp-link.com

ดูที่หน้าสนับสนุนของ Deco

- แอปพลิเคชัน Deco

เลื่อนไปทางขวาที่หน้าหลักและเลือกเมนู ⓘ Help

## Bắt đầu

Tải ứng dụng Deco TP-Link cho iOS hoặc Android. Ứng dụng sẽ hướng dẫn bạn cài đặt.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

## Trạng thái đèn LED

Mỗi Deco có một đèn LED thay đổi màu sắc theo từng trạng thái. Xem giải thích bên dưới.

| LED | TRẠNG THÁI DECO |
|---|---|
| Vàng nhấp nháy | Deco đang cài đặt lại. |
| Vàng sáng | Deco đang khởi động. |
| Xanh da trời nhấp nháy | Deco đã sẵn sàng để cài đặt. |
| Xanh da trời sáng | Deco đã được cài đặt. |
| Xanh lá nhấp nháy/ Trắng nhấp nháy | Deco đang nâng cấp phần mềm. |
| Xanh lá sáng/ Trắng sáng | Deco đã được đăng ký và hoạt động tốt. |
| Đỏ nhấp nháy | Deco bị ngắt kết nối với Deco chính. |
| Đỏ sáng | Deco đang có sự cố. |

## Bạn cần giúp đỡ?

Để có câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp (FAQs) và hỗ trợ kỹ thuật, vui lòng truy cập

- https://www.tp-link.com

Điều hướng đến trang hỗ trợ của Deco.

- Ứng dụng Deco

Vuốt sang phải tại trang chính và chọn ⓘ Help từ menu.

## Alustamine

Lae alla TP-Link Deco rakendus iOSile või Androidile. Rakendus aitab sul selle üles seadmise läbi teha.

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

## LED-tule olek

Igal Decol on LED-tuli, mis muudab värvi vastavalt selle olekule. Vaata allolevat selgitust.

| LED | DECO OLEK |
|---|---|
| Kollane pulseeriv | Deco taaskäivitub. |
| Kollane pidev | Deco käivitub. |
| Sinine pulseeriv | Deco on seadistuseks valmis. |
| Sinine pidev | Deco käivitub. |
| Roheline pulseeriv/ Valge pulseeriv | Deco uuendab püsivara. |
| Roheline püsiv/ Valge püsiv | Deco on registreeritud ja kõik on hästi. |
| Punane pulseeruv | Deco on peamisest Decost lahti ühendatud. |
| Punane püsiv | Decol on probleem. |

## Vajad abi?

Korduma kippuvatele küsimustele (KKK) vastuste ja tehnilise toe saamiseks palun mine aadressile

- https://www.tp-link.com

Navigeeri Deco toe lehele

- Deco rakendus

Tõmba pealehel paremale ja vali menüüst “Abi”.

## ابدأ

قم بتحميل تطبيق TP-Link Deco لنظام التشغيل iOS او لنظام التشغيل اندرويد.التطبيق سيأخذك في جولة خلال الاعدادات.

تنزيل من App Store

احصل عليه من Google Play

## حالة الضوء

كل Deco تحتوي على ضوء LED ويتيغير لونها وفقاً للحالة. قم بالاطلاع على التوضيح ادناه.

| الضوء | حالة Deco |
|---|---|
| أصفر يومض | ديكو في مرحلة إعادة الضبط |
| أصفر ثابت | ديكو في مرحلة التشغيل |
| وميض متقطع باللون الأزرق | Deco جاهز للإعداد |
| وميض ثابت باللون الأزرق | Deco في مرحلة ضبط الإعدادات |
| أخضر يومض/ أبيض يومض | ديكو في مرحلة تحديث النظام |
| أخضر ثابت/ أبيض ثابت | تم تسجيل Deco و يعمل بشكل جيد |
| أحمر يومض | ديكو غير متصل مع نقطة ديكو الرئيسية |
| أحمر ثابت | هنالك خلل في Deco |

## هل تحتاج للمساعدة ؟

للحصول على اجابة للاسئلة الشائعة (FAQs) والدعم الفنى الرجاء زيارة الصفحة

https://www.tp-link.com

انتقل الى صفحة الدعم الفنى Deco

### تطبيق Deco

حرك لليمين فى الصفحة الرئيسية واختار"مساعدة Help ⓘ" من القائمة .

## English: Safety Information

- Adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Keep the device away from water, fire, humidity or hot environments.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the device.
- Do not use damaged charger or USB cable to charge the device.
- Do not use any other chargers than those recommended.
- Do not use the device where wireless devices are not allowed.

Please read and follow the above safety information when operating the device. We cannot guarantee that no accidents or damage will occur due to improper use of the device. Please use this product with care and operate at your own risk.

## Português Brasil: Informações de Segurança

- O adaptador deve ser instalado próximo ao equipamento e ter fácil acesso.
- Mantenha o dispositivo longe de água, fogo, umidade ou ambientes de alta temperatura.
- Não tente desmontar, consertar ou modificar o dispositivo.
- Não utilize carregadores ou cabos USB danificados para alimentar o dispositivo.
- Não utilize nenhum outro carregador além dos recomendados.
- Não utilize o dispositivo onde dispositivos wireless não são autorizados.

Favor ler e seguir as informações de segurança ao operar o dispositivo. Não podemos garantir que nenhum acidente ou dano possa ocorrer devido ao uso inadequado do dispositivo. Por favor, use este produto com cuidado e opere sob seu próprio risco.

## български: ИНформация за безопасност

- Адаптерът трябва да бъде инсталиран близо до оборудването и да бъде лесно достъпен.
- Пазете устройството далеч от вода, пламък, влажна или гореща среда.
- Не се опитвайте да разглобявате, ремонтирате или модифицирате устройството.
- Не използвайте повредени зарядни устройства или повредени USB кабели, за да зареждате устройството.
- Не използвайте други зарядни устройства освен препоръчаните.

- Не използвайте устройството на места, където безжичните устройства не са разрешени.

Моля, прочетете и следвайте горната информация за безопасност, когато работите с устройството. Ние не можем да гарантираме, че няма да се случат инциденти или повреди поради неправилното използване на устройството. Моля, използвайте продукта с необходимата грижа и работете с него на свой собствен риск.

### Hrvatski: Sigurnosne napomene

- Prilagodnik se treba postaviti u blizini opreme i treba biti lako dostupan.
- Držite uređaj dalje od vode, vatre, vlage i vruće okoline.
- Nemojte pokušavati rastaviti, popravljati ili mijenjati uređaj.
- Nemojte upotrebljavati oštećeni punjač ili USB-kabel za punjenje uređaja.
- Nemojte upotrebljavati drukčije punjače od preporučenih.
- Nemojte upotrebljavati uređaj na mjestima na kojima bežični uređaji nisu dozvoljeni.

Kada upotrebljavate uređaj, pročitajte i slijedite prethodno navedene sigurnosne napomene. Ne jamčimo da neće doći do nesreća ili oštećenja zbog nepravilne uporabe uređaja. Rukujte pažljivo ovim uređajem i upotrebljavajte ga na vlastitu odgovornost.

### Čeština: Informace o bezpečnosti

- Adaptér musí být nainstalován poblíž zařízení a musí být snadno přístupný.
- Nevystavujte zařízení vodě, ohni, vlhkosti nebo vysokým teplotám.
- Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo modifikovat.
- Nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo USB kabel pro nabíjení zařízení.
- Nepoužívejte jiné nabíječky než ty, které jsou doporučené.
- Nepoužívejte zařízení tam, kde není povoleno používat bezdrátová zařízení.

Přečtěte si, prosím, informace o bezpečnosti a postupujte podle nich při používání zařízení. Nemůžeme garantovat, že se nestane žádná nehoda nebo poškození kvůli nesprávnému použití zařízení. Prosím, používejte tento výrobek opatrně a na vlastní riziko.

### Dansk: Sikkerhedsinformation

- Adapteren skal installeres tæt på udstyret og være let at komme til.
- Hold enheden væk fra vand, ild, fugtighed eller varme

omgivelser.
- Du må ikke forsøge at reparere eller modificere enheden eller skille den ad.
- Du må ikke bruge en beskadiget oplader eller et defekt USB-kabel til at oplade enheden.
- Du må ikke bruge andre opladere end de anbefalede.
- Du må ikke bruge enheden på steder, hvor trådløse enheder ikke er tilladt.

Vær venlig at læse og følge ovenstående sikkerhedsoplysninger, når du bruger enheden. Vi kan ikke garantere, at der ikke opstår uheld eller skader, hvis enheden bruges forkert. Brug dette produkt forsigtigt og på eget ansvar.

### Nederlands: Veiligheidsinformatie

- De adapter moet dicht bij de apparatuur worden geïnstalleerd en moet gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Houd het apparaat uit de buurt van water, vuur, vochtige of warme omgevingen.
- Probeer het apparaat niet te demonteren, repareren of te wijzigen.
- Gebruik geen beschadigde oplader of USB-kabel om het apparaat op te laden.
- Gebruik geen andere opladers dan de aanbevolen opladers.
- Gebruik het apparaat niet op plaatsen waar draadloze apparaten niet zijn toegestaan.

Lees en volg bovenstaande veiligheidsinformatie op wanneer u het apparaat gebruikt. We kunnen niet garanderen dat er geen ongelukken gebeuren of schade ontstaat wanneer het apparaat incorrect gebruikt wordt. Ga voorzichtig met dit apparaat om en gebruik deze geheel op eigen risico.

### Suomi: Turvatiedot

- Sovitin asennetaan laitteiden lähelle ja helposti saataville.
- Pidä laite poissa märistä, tulta sisältävistä, kosteista ja kuumista ympäristöistä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muokata laitetta.
- Älä käytä vioittunutta laturia tai USB-kaapelia laitteen lataamisessa.
- Älä käytä muita kuin suositeltuja latureita.
- Älä käytä laitetta ympäristöissä, missä langattomat laitteet ovat kiellettyjä.

Lue ja noudata yllä olevia turvatietoja, kun käytät laitetta. Emme voi taata, että laitteen virheellinen käyttö ei johda onnettomuuksiin tai vahinkoihin. Käytä tätä tuotetta huolella ja omalla riskillä.

Français: Informations de sécurité.

- L'adaptateur doit être facilement accessible et se trouver à proximité de l'équipement.
- Conserver l'appareil à l'abri de l'eau, du feu, de l'humidité et des environnements chauds.
- Ne pas tenter de démonter, réparer, ou modifier l'appareil.
- Ne pas utiliser une alimentation endommagée ou un cordon USB pour recharger l'appareil.
- Ne pas utiliser d'alimentation différente de celle recommandée.
- Ne pas utiliser l'appareil dans les zones ou l'usage d'appareils émettants des signaux hertziens n'est pas autorisé.

Merci de lire et suivre les informations de sécurité ci-dessus pour utiliser l'appareil. Nous ne pouvons garantir qu'aucun dommage ou incident ne se produira en cas d'utilisation impropre de l'appareil. Utiliser cet appareil avec précautions et procéder à vos risques et périls.

Deutsch: Sicherheitsinformationen

- Der Adapter muss in eine Steckdose nah am Gerät gesteckt werden und leicht zugänglich sein.
- Halten Sie das Gerät fern von Wasser, Feuchtigkeit, Feuer oder sehr warmen Umgebungen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät auseinanderzunehmen oder zu manipulieren.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Ladegerät oder USB-Kabel, um Ihren Akku zu laden.
- Verwenden Sie ausschließlich das empfohlene Ladegerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen kabellose Geräte nicht erlaubt sind.

Bitte folgen Sie diesen Anweisungen, wenn sie das Gerät betreiben. Bei unsachgemäßer Verwendung können wir nicht garantieren, dass keine Unfälle oder Schäden auftreten. Behandeln Sie das Gerät pfleglich und auf eigene Gefahr.

Ελληνικά: Πληροφορίες Ασφάλειας

- Το τροφοδοτικό θα πρέπει να συνδεθεί κοντά στη συσκευή και να είναι εύκολα προσβάσιμο.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από νερό, φωτιά, υγρασία ή ζέστη.
- Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε τη συσκευή.
- Αν υποστεί βλάβη το καλώδιο ή ο φορτιστής USB, να μη τα χρησιμοποιήσετε για φόρτιση της συσκευής.
- Να μη χρησιμοποιήσετε άλλους φορτιστές εκτός από τους συνιστώμενους.

- Να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών.

Παρακαλούμε να διαβάσετε και να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες ασφάλειας κατά τη χρήση της συσκευής. Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε λανθασμένα τη συσκευή, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα ή βλάβες. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε αυτή τη συσκευή προσεκτικά και με δική σας ευθύνη.

### Magyar: Biztonsági tudnivalók

- Az adaptert a készülékhez közel és könnyen hozzáférhető helyen helyezze el.
- Tartsa a készüléket távol víztől, tűztől, nedvességtől vagy forró környezettől.
- Ne kísérelje meg a készüléket szétszedni, javítani vagy módosítani.
- Ne használjon sérült töltőt vagy USB-kábelt a készülék töltéséhez.
- Ne használjon más töltőt a javasoltakon kívül.
- Ne használja ott a készüléket, ahol vezeték nélküli eszközök használata nem engedélyezett.

Kérjük, olvassa el, és kövesse a fenti biztonsági tudnivalókat a készülék használatához. Nem garantáljuk, hogy a készülék helytelen használata esetén nem történik baleset vagy károsodás. Kérjük, használja a készüléket gondossággal, és csak saját felelősségre használja.

### Bahasa Indonesia: Informasi Keselamatan

- Adaptor harus dipasang di dekat peralatan dan mudah dijangkau.
- Jauhkan perangkat dari air, api, kelembaban atau panas.
- Jangan mencoba membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi perangkat.
- Jangan gunakan pengisi daya yang rusak atau kabel USB untuk mengisi daya perangkat.
- Jangan gunakan pengisi daya lain selain yang direkomendasikan.
- Jangan gunakan perangkat yang tidak diizinkan perangkat nirkabel.

Harap baca dan ikuti informasi keselamatan di atas saat mengoperasikan perangkat. Kami tidak dapat menjamin bahwa tidak ada kecelakaan atau kerusakan yang terjadi karena penggunaan perangkat yang tidak semestinya. Harap gunakan produk ini dengan hati-hati dan atas risiko Anda sendiri.

### Italiano: Informazioni di sicurezza

- L'adattatore dovrà essere installato vicino al dispositivo e facilmente accessibile.

- Tenete il dispositivo distante da acqua, fuoco, umidità e ambienti caldi.
- Non tentate di smontare, riparare o modificare il dispositivo.
- Non utilizzate alimentatori o cavi USB danneggiati per alimentare il dispositivo.
- Non utilizzate nesun altro alimentatore al di fuori di quelli consigliati.
- Non utilizzate il dispositivo se non è consentito l'utilizzo di dispositivi wireless.

Seguite le informazioni di sicurezza soprariportate quando utilizzate il dispositivo. Non possiamo garanite che non avvengano incidenti o danni in caso di un uso improprio del dispositivo. Usate questo prodotto con cura e operate a vostro rischio.

日本語: 安全にご利用いただくために

- アダプターは装置の近く、かんたんにアクセス可能な場所に設置してください。
- デバイスを水・火気や高湿度・高温の環境から遠ざけてください。
- デバイスの分解・修理・変更は行わないでください。
- 損傷したUSBケーブルや充電器は絶対に使用しないでください。
- 他の充電器を使用しないでください。
- 無線機器の仕様が禁じられた場所では絶対に使用しないでください。

デバイスを操作する場合は、上記の安全に関する情報をよくお読みください。デバイスの不適切な使用による事故や損害が発生しないことを保証するものではありません。この製品は慎重に使用し、自己責任において操作してください。

Қазақша: Ақпараттық қауіпсіздік

- Адаптер құрылғыға жақын орнатылуы және оңай қолжетімді болуы қажет.
- Жабдықты судан, оттан, дымқылдан және ыстық ортадан алшақ ұстаңыз.
- Жабдықты бөлшектеуге, жөндеуге және түрлендіруге талпынбаңыз.
- Зақымданған қуаттау жабдығын немесе USB кабелін жабдықты зарядтау үшін қолданбаңыз.
- Ұсынғаннан басқа қуаттау жабдықтарын қолданбаңыз.
- Жабдықты сымсыз жабдықтарға тыйым салынған жерлерде қолданбаңыз.

Өтініш, жабдықты қолданғанда келесі қауіпсіздік ақпаратқа еріңіз. Біз ақпаратты қате қолданғанда ешбір қайғылы оқиғалар немесе зақымдану болмайтынына кепілдік бере алмайды. Бұл жабдықты байқап қолданыңыз және өз үрей мен тәуекеліңізге пайдалануыңызға өтініш.

## 한국어: 안전 정보

- 어댑터는 장비 근처에 설치되어야 하며 쉽게 접근 할 수 있어야 합니다.
- 장비를 물, 불, 습기 또는 뜨거운 환경에 가까이하지 마십시오.
- 장치를 분해, 수리 또는 개조하지 마십시오.
- 손상된 충전기 또는 USB 케이블을 사용하여 장치를 충전하지 마십시오.
- 다른 권장 충전기를 사용하지 마십시오.
- 무선 장치가 허용되지 않는 곳에 장치를 사용하지 마십시오.

기기를 작동 할 때 위의 안전 정보를 읽고 따라야합니다. 부적절한 장치 사용으로 인해 사고 나 손해가 발생하지 않는다고 보장 할 수 없습니다. 이 제품을 조심해서 사용하고 위험을 감수하십시오.

## El español de América: Información de seguridad

- Se instalará un adaptador cerca del equipo y será más fácil el acceso.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua, el fuego, la humedad o de los ambientes calurosos.
- No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.
- No utilice un cargador dañado ó un cable USB para cargar el dispositivo.
- No utilice otros cargadores solo los recomendados.
- No utilice el dispositivo donde no se permiten los dispositivos inalámbricos.

Por favor, lea y siga la información de seguridad antes de operar el dispositivo. No podemos garantizar que no se produzcan accidentes o daños debido al uso inadecuado del dispositivo. Utilice este producto con cuidado y opere bajo su propio riesgo.

## Latviešu: Drošības informācija

- Adapteris ir jāuzstāda pie aprīkojuma, un tam ir jābūt viegli pieejamam.
- Ierīci nedrīkst pakļaut ūdens un uguns iedarbībai, kā arī glabāt mitrā vai karstā vidē.
- Nemēģiniet izjaukt, remontēt vai pārveidot ierīci.
- Ierīces uzlādēšanai nelietojiet bojātu uzlādes ierīci vai bojātu USB kabeli.
- Lietojiet tikai ražotāja ieteiktās uzlādes ierīces.
- Nelietojiet ierīci vietās, kur bezvadu ierīču lietošana ir aizliegta.

Lietojot ierīci, lūdzu, izlasiet un ņemiet vērā iepriekš aprakstītās instrukcijas. Mēs nevaram garantēt aizsardzību pret traumām vai bojājumiem ierīces nepareizas lietošanas gadījumā. Lūdzu, lietojiet ierīci rūpīgi un esiet gatavi uzņemties atbildību par savu rīcību.

## Lietuvių: Informacija apie saugumą

- Prietaisas turi būti netoli nuo įrenginio ir lengvai pasiekiamas.
- Laikykite prietaisą atokiau nuo vandens, ugnies, drėgmės ir visų šilumos šaltinių.
- Neardykite, neremontuokite, ar modifikuokite įrenginį.
- Nenaudokite pažeisto įkroviklio arba USB kabelio.
- Nenaudokite kitus įkroviklius nei rekomenduojame.
- Nenaudokite prietaiso tose srityse, kuriose belaidžiai prietaisai neleidžiami.

Susipažinkite su aukščiau minėtomis saugos taisyklėmis ir jų laikykites naudojant prietaisą. Mes negalime garantuoti, dėl netinkamai naudojant šį prietaisą, nėra nelaimingo atsitikimo ar sužeidimo rizika. Naudokite šį produktą atsargiai ir laikykitės visų veiksmų savo pačių rizika.

## Norsk: Sikkerhetsinformasjon

- Adapteren må installeres i nærheten av utstyret. Den må være lett tilgjengelig.
- Hold enheten unna vann, ild, fuktighet og varme omgivelser.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller modifisere enheten.
- Ikke bruk en skadet lader eller USB-kabel til å lade enheten.
- Ikke bruk andre ladere enn de som er anbefalt.
- Ikke bruk enheten på steder hvor trådløse enheter ikke er tillatt.

Les og overhold den ovennevnte sikkerhetsinformasjonen når du bruker enheten. Vi kan ikke garantere at det ikke vil oppstå ulykker eller skade som følge av uriktig bruk av enheten. Bruk produktet forsiktig og på egen risiko.

## Polski: Informacje dotyczące bezpieczeństwa

- Urządzenie powinno być umieszczone w pobliżu sprzętu, który z niego korzysta oraz w miejscu łatwo dostępnym dla użytkownika.
- Trzymaj urządzenie z dala od wody, ognia, wilgoci oraz wszelkich źródeł ciepła.
- Nie demontuj, nie naprawiaj, ani nie modyfikuj urządzenia.
- Nie korzystaj z uszkodzonej ładowarki lub kabla USB do ładowania urządzenia.
- Nie używaj innych ładowarek niż zalecane.
- Nie korzystaj z urządzenia w miejscach, w których urządzenia bezprzewodowe nie są dozwolone.

Zapoznaj się z powyższymi zasadami bezpieczeństwa i przestrzegaj ich podczas korzystania z urządzenia.

Nie możemy zagwarantować, że w przypadku nieprawidłowego użycia, nie wystąpi ryzyko wypadku lub uszkodzenia. Korzystaj z niniejszego produktu z ostrożnością, a wszelkie działania wykonuj na własne ryzyko.

### Português: Informação de Segurança

- O adaptador deve ser instalado perto do equipamento e estar acessível.
- Mantenha o dispositivo longe da água, fogo, humidade ou ambientes quentes.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar o dispositivo.
- Não utilize carregadores ou cabos USB danificados para carregar o dispositivo.
- Não utilize outro tipo de carregadores que não o recomendado.
- Não use o dispositivo em locais onde não é permitido o uso de dispositivos Wi-Fi.

Por favor leia e siga atentamente as informações de segurança acima referidas quando utilizar o produto. Não é garantido que acidentes ou estragos possam ocorrer devido à utilização incorreta do produto. Por favor utilize este produto corretamente.

### Română: Informaţii privind siguranţa

- Adaptorul trebuie instalat în apropierea echipamentului și să fie ușor accesibil.
- Păstrează dispozitivul departe de apă, foc, umiditate sau medii cu temperatură ridicată.
- Nu încerca să demontezi, să repari sau să modifici dispozitivul.
- Nu utiliza alimentatoare sau cabluri USB deteriorate pentru a alimenta dispozitivul.
- Nu utiliza alte alimentatoare decât cele recomandate.
- Nu utiliza echipamentul în locuri în care dispozitivele wireless sunt interzise.

Te rugăm să citești şi să urmezi instrucţiunile de siguranţă de mai sus atunci când folosești dispozitivul. Nu putem garanta că nu se vor produce accidente sau daune din cauza utilizării necorespunzătoare a dispozitivului. Te rugăm să utilizezi acest produs cu grijă şi pe propriul risc.

### Русский язык : Руководство по безопасному использованию

Для безопасной работы устройств их необходимо устанавливать и использовать в строгом соответствии с поставляемой в комплекте инструкцией и общепринятыми правилами техники безопасности.

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями, указанными на маркировке устройства, в инструкциях по эксплуатации, а также в гарантийном талоне, чтобы избежать неправильного использования, которое может привести к поломке устройства, а также во избежание поражения электрическим током.
Компания-изготовитель оставляет за собой право изменять настоящий документ без предварительного уведомления.
Сведения об ограничениях в использовании с учетом предназначения для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах
Оборудование предназначено для использования в жилых, коммерческих и производственных зона х без воздействия опасных и вредных производственных факторов.
Правила и условия монтажа технического средства, его подключения к электрической сети и другим техническим средствам, пуска, регулирования и введения в эксплуатацию
Устройство должно устанавливаться и эксплуатироваться согласно инструкциям, описанным в руководстве по установке и эксплуатации оборудования.
Правила и условия хранения, перевозки, реализации и утилизации Влажность воздуха при эксплуатации: 10% - 90%, без образования конденсата Влажность воздуха при хранении: 5% - 90%, без образования конденсата Рабочая температура: 0°C~40°C
Допустимая температура для оборудования, используемого вне помещения, если предусмотрено параметрами оборудования: -30°C ~70°C
Температура хранения: -40°C ~70°C
Оборудование должно храниться в помещении в заводской упаковке.
Транспортировка оборудования должна производиться в заводской упаковке в крытых транспортных средствах любым видом транспорта.
Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделять устройство от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом — например, сдавать в специальные пункты утилизации. Изучите информацию о процедуре передачи оборудования на утилизацию в вашем регионе.
Информация о мерах, которые следует предпринять при обнаружении неисправности технического средства
В случае обнаружения неисправности устройства

необходимо обратиться к Продавцу, у которого был приобретен Товар. Товар должен быть возвращен Продавцу в полной комплектации и в оригинальной упаковке.
При необходимости ремонта товара по гарантии вы можете обратиться в авторизованные сервисные центры компании TP-Link.

### Srpski: Bezbednosne informacije

- Adapter treba postaviti blizu opreme i treba da je lako dostupan.
- Čuvajte uređaj dalje od vode, vatre, vlažnog ili vrelog prostora.
- Nemojte pokušavati da rasklopite, popravite ili izmenite uređaj.
- Nemojte koristiti oštećeni strujni adapter ili USB kabl za punjenje uređaja.
- Koristite samo preporučene punjače.
- Nemojte koristiti uređaj tamo gde nije dozvoljena upotreba bežičnih uređaja.

Molimo Vas da pročitate i pridržavate se gore navedenih bezbednosnih uputstava kada koristite uređaj. Ne možemo garantovati da neće doći do nezgoda ili oštećenja u slučaju neadekvatne upotrebe uređaja. Uređaj koristite pažljivo i na sopstvenu odgovornost.

### Slovenčina: Bezpečnostné informácie

- Adaptér je potrebné nainštalovať v blízkosti zariadenia tak, aby bol ľahko dostupný.
- Zariadenie udržujte v bezpečnej vzdialenosti od vody, ohňa, vlhkosti alebo horúceho prostredia.
- Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať, opravovať ani upravovať.
- Na nabíjanie zariadenia nepoužívajte poškodenú nabíjačku ani kábel USB.
- Okrem odporúčaných spôsobov nepoužívajte na nabíjanie žiadne iné spôsoby.
- Zariadenie nepoužívajte tam, kde používanie bezdrôtových zariadení nie je povolené.

Pri používaní zariadenia dodržujte vyššie uvedené pokyny. V prípade nesprávneho používania zariadenia nemôžeme zaručiť, že nedôjde k zraneniu lebo sa zariadenie nepoškodí. S týmto výrobkom zaobchádzajte opatrne a používate ho na svoje vlastné nebezpečie.

### Slovenski: Varnostne informacije

- Adapter je treba instalirati blizu opreme in dostop do njega mora biti preprost.
- Naprava naj se nahaja izven dosega vode, ognja, vlage oziroma vročih pogojev.
- Naprave ne poizkušajte razstavljati, popravljati oziroma

spreminjati.
- Za polnjenje naprave ne uporabljajte poškodovanega polnilca ali kablov USB.
- Ne uporabljajte nepriporočljivih polnilcev.
- Naprave ne uporabljajte tam, kjer ni dovoljeno uporabljati brezžičnih naprav.

Pri uporabi naprave si preberite in upoštevajte zgornja varnostna navodila. Ne moremo jamčiti, da zaradi nepravilne uporabe naprave ne bo prišlo do nesreč ali poškodba. To napravo uporabljajte pazljivo in na svojo lastno odgovornost.

### Español: Información de Seguridad

- El adaptador debe ser instalado cerca del equipo y en un lugar de fácil acceso.
- Mantenga el dispositivo alejado del agua y ambientes húmedos o cálidos.
- No intente desmontar, reparar o modificar el dispositivo.
- No dañe el cargador o cable USB para cargar el dispositivo.
- No utilice ningún otro cargador que no sean los recomendados.
- No utilice el dispositivo donde los equipos inalámbricos no estén permitidos.

Por favor lea y siga la información de seguridad anterior cuando el dispositivo esté funcionando. No podemos garantizar que no ocurran accidentes o daños debidos a un uso incorrecto del dispositivo. Por favor utilice este producto con responsabilidad y bajo su propio riesgo.

### Svenska: Säkerhetsinformation

- Adaptern måste installeras nära utrustningen och vara lättillgänglig.
- Håll enheten borta från vatten, eld, fukt och hetta.
- Försök inte plocka isär, laga eller modifiera enheten.
- Använd inte en skadad laddare eller USB-kabel för att ladda enheten.
- Använd inte andra laddare än de rekommenderade.
- Använd inte enheten där trådlösa enheter inte tillåts.

Läs och följ säkerhetsinformationen ovan när du använder enheten. Vi kan inte garantera att felaktig användning av enheten inte leder till olyckor eller skada. Använd den här produkten varsamt och på egen risk.

### 繁體中文: 安全諮詢及注意事項

- 請使用原裝電源供應器或只能按照本產品注明的電源類型使用本產品。
- 清潔本產品之前請先拔掉電源線。請勿使用液體、噴霧清潔劑或濕布進行清潔。
- 注意防潮，請勿將水或其他液體潑灑到本產品上。

- 插槽與開口供通風使用，以確保本產品的操作可靠並防止過熱，請勿堵塞或覆蓋開口。
- 請勿將本產品置放於靠近熱源的地方。除非有正常的通風，否則不可放在密閉位置中。
- 請不要私自打開機殼，不要嘗試自行維修本產品，請由授權的專業人士進行此項工作。

4.7.9.1應避免影響附近雷達系統之操作。

4.7.9.2高增益指向性天線只得應用於固定式點對點系統。

注意！

依據 低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性或功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電信。低功率射頻電機需忍受合法通信或工業、科學以及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

限用物質含有情況標示聲明書

| 產品元件名稱 | 限用物質及其化學符號 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 鉛 Pb | 鎘 Cd | 汞 Hg | 六價鉻 CrVI | 多溴聯苯 PBB | 多溴二苯醚 PBDE |
| PCB | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源供應器 | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備考 1. " 超出 0.1 wt %" 及 " 超出 0.01 wt %" 系指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。<br>備考 2. " ○ " 系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。<br>備考 3. "—" 系指該項限用物質為排除項目。 | | | | | | |

Türkçe: Güvenlik Bilgisi

- Adaptör, cihazın yakınında kurulmalı ve kolayca erişilebilir olmalıdır.
- Cihazı su, ateş, nem veya sıcak ortamlardan uzak tutun.
- Cihazı sökmeyi, onarmayı veya değiştirmeyi denemeyin.
- Cihazı şarj etmek için hasarlı şarj cihazı veya USB kablosu kullanmayın.
- Önerilenlerden başka şarj cihazları kullanmayın.
- Cihazı, kablosuz cihazlara izin verilmeyen yerlerde kullanmayın.

Lütfen cihazı çalıştırırken yukarıdaki güvenlik bilgilerini okuyun ve uygulayın. Aygıtın yanlış kullanılması nedeniyle oluşabilecek hasarlardan firmamız sorumlu değildir.

### Українська мова : Техніка безпеки

- Адаптер має бути встановлений у легкодоступному місці та одночасно поряд з обладнанням.
- Не допускайте перебування пристрою біля води, вогню, вологого середовища чи середовища з високими температурами.
- Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати або модифікувати пристрій.
- Не використовуйте пошкоджені зарядні пристрої або USB кабелі для процесу зарядки пристрою.
- Не використовуйте будь-які зарядні пристрої, окрім рекомендованих.
- Не використовуйте пристрій, там де використання бездротових пристроїв заборонено.

Будь ласка, уважно прочитайте та дотримуйтесь вищевказаної інформації з техніки безпеки. Ми не можемо гарантувати, що неналежне чи неправильне використання пристрою не спричинить нещасних випадків, чи отримання будь-яких пошкоджень. Будь ласка, використовуйте пристрій обережно, та на власний розсуд приймаючи ризики.

### Eesti: Ohutusalane teave

- Hoidke seadet veest, tulest, niiskusest või kuumast keskkonnast eemal.
- Ärge üritage seadet lahti monteerida, parandada ega modifitseerida.
- Ärge kasutage seadme laadimiseks kahjustatud laadijat või USB-kaablit.
- Ärge kasutage muid laadijaid peale soovitatute.
- Ärge kasutage seadet kohtades, kus mobiilseadmed pole lubatud.
- Adapter tuleb paigaldada seadme lähedusse ja see peab olema kergesti ligipääsetav.

Seadme kasutamiseks lugege läbi ja järgige ülaltoodud ohutusalast teavet. Me ei saa garanteerida, et seadme valesti kasutamine ei põhjustaks õnnetusi ega kahjustusi. Kasutage seda toodet hoolikalt ja omal vastutusel.

يجب ان يركب المحول فى مكان يسهل الوصول اليه ويكون قريباً من الاجهزة .

احتفظ بالجهاز بعيداً عن المياه ،النار ،الرطوبة والاماكن ذات الحرارة العالية .

لا تقم بمحاولة فك واصلاح او تعديل الجهاز.

لا تقم باستخدام شاحن او كابل USB معطل لشحن الجهاز .

لا تقم باستخدام اى شواحن غير التى موصى بها .

لا تقم باستخدام وتشغيل الجهاز فى الاماكن التى يمنع فيها استخدام الاجهزة اللاسلكية.

الرجاء قراءة واتباع معلومات السلامة اعلاه عند تشغيل الجهاز .لا يمكننا ضمان عدم حدوث اى حوادث او اضرار فى حال عدم استخدام الجهاز بالشكل الامثل .الرجاء استخدام هذا المنتج بعناية وتشغيله على مسؤليتك الخاصة .

English:

TP-Link hereby declares that the device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.
The original EU declaration of conformity may be found at https://www.tp-link.com/support/ce/.

Български:

TP-Link декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директиви 2014/53/ЕС, 2009/125/ЕО, 2011/65/ЕС и (ЕС)2015/863.
Оригиналната ЕС Декларация за съответствие, може да се намери на https://www.tp-link.com/support/ce/.

Čeština:

TP-Link tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnic 2014/53/EU, 2009/125/ES, 2011/65/EU a (EU)2015/863.
Originál EU prohlášení o shodě lze nalézt na https://www.tp-link.com/support/ce/

Dansk:

TP-Link erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiverne 2014/53/EU, 2009/125/EF, 2011/65/EU og (EU)2015/863.
Den oprindelige EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på https://www.tp-link.com/support/ce/.

Nederlands:

TP-Link verklaart hierbij dat dit apparaat in overeenstemming is met de essentiële eissen en andere relevante bepalingen van de richtlijnen 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU en (EU)2015/863.
De oorspronkelijke EU verklaring van overeenstemming is te vinden op https://www.tp-link.com/support/ce/.

Suomi:

TP-Link ilmoittaa täten, että tämä laite noudattaa direktiivien 2014/53/EU, 2009/125/EY, 2011/65/EU ja (EU)2015/863 olennaisia vaatimuksia ja muita asianmukaisia ehtoja.
Alkuperäinen EU-säädöstenmukaisuusilmoitus on osoitteessa https://www.tp-link.com/support/ce/.

Français:

TP-Link par la présente déclare que cet appareil

est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes des directives 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE et (UE)2015/863.
La déclaration CE de conformité originelle peut être trouvée à l'adresse https://www.tp-link.com/support/ce/.

Deutsch:

TP-Link erklärt hiermit, dass dieses Gerät die Grundanforderungen und andere relevante Vorgaben der Richtlinien 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU und (EU)2015/863 erfüllt.
Die Original-EU-Konformitätserklärung kann in englischer Sprache hier heruntergeladen werden: https://www.tp-link.com/support/ce/.

Ελληνικό:

Δια του παρόντος η TP-Link διακηρύσσει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις και άλλους σχετικούς κανονισμούς των οδηγιών 2014/53/ΕΕ, 2009/125/ΕΚ, 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ)2015/863.
Μπορείτε να δείτε την αρχική δήλωση συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της Ε.Ε. στην ιστοσελίδα https://www.tp-link.com/support/ce/.

Magyar:

A TP-Link ezúton kijelenti, hogy ez a berendezés az alapvető követelményekkel és más, az idevonatkozó 2014/53/EU, 2009/125/EK, 2011/65/EU és a (EU)2015/863 irányelvek rendelkezéseivel összhangban van.
Az eredeti EU megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a https://www.tp-link.com/support/ce/ oldalon.

Italiano:

TP-Link dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisti fondamentali e alle altre disposizioni delle direttive 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.
La dichiarazione di conformità EU originale si trova in https://www.tp-link.com/support/ce/.

Latviešu

TP-Link ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst direktīvu 2014/53/ES, 2009/125/EK, 2011/65/ES un (ES)2015/863 svarīgākajām prasībām un citiem saistītajiem nosacījumiem.
Oriģinālo ES atbilstības deklarāciju var atrast vietnē https://www.tp-link.com/support/ce/.

Lietuvių:

TP-Link pareiškia, kad šis prietaisas atitinka esminius

reikalavimus ir kitas susijusias direktyvų nuostatas 2014/53/ES, 2009/125/EB, 2011/65/ES ir (ES)2015/863.
Originali ES atitikties deklaracija yra https://www.tp-link.com/support/ce/.

Norsk:

TP-Link erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de nødvendige kravene og andre relevante bestemmelser fra direktivene 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU og (EU)2015/863.
Den opprinnelige EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på https://www.tp-link.com/support/ce/.

Polski:

TP-Link deklaruje, że niniejsze urządzenie spełnia wszelkie stosowne wymagania oraz jest zgodne z postanowieniami dyrektyw 2014/53/UE, 2009/125/WE, 2011/65/UE i (UE)2015/863.
Pełna deklaracja zgodności UE znajduje się na stronie https://www.tp-link.com/support/ce/.

Português:

A TP-Link declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições das Diretivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE e (UE)2015/863.
A declaração original de conformidade UE pode ser encontrada em https://www.tp-link.com/support/ce/.

Română:

TP-Link declară prin prezenta că acest echipament este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale directivelor 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE și (UE)2015/863.
Declarația de conformitate UE originală poate fi găsită la adresa https://www.tp-link.com/support/ce/.

Srpski

TP-Link ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i ostalim relevantnim merama direktiva 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU and (EU)2015/863.
Originalnu EU izjavu o saobraznosti možete pronaći na https://www.tp-link.com/support/ce/.

Slovenčina:

TP-Link týmto vyhlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smerníc 2014/53/EÚ, 2009/125/ES, 2011/65/EÚ a (EÚ)2015/863.

Originál EU vyhlásenia o zhode možno nájsť na https://www.tp-link.com/support/ce/.

### Español:

Por la presente TP-Link declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de las directivas 2014/53/UE, 2009/125/CE, 2011/65/UE y (UE)2015/863.
La declaración original CE de la conformidad puede encontrarse en: https://www.tp-link.com/support/ce/.

### Svenska:

TP-Link deklarerar att denna enhet är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/53/EU, 2009/125/EG, 2011/65/EU och (EU)2015/863.
Den ursprungliga EU-försäkran om överensstämmelse kan hittas på https://www.tp-link.com/support/ce/.

### Türkçe:

TP-Link, işbu belgede bu cihazın temel gereksinimlerle ve ilgili 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU ve (EU)2015/863 hükümlerinin direktifleri ile uyumlu olduğunu beyan eder.
Orijinal AB uygun beyanını https://www.tp-link.com/support/ce/ adresinde bulabilirsiniz.

### Українська мова:

Цим TP-Link заявляє, що даний пристрій відповідає основним та іншим відповідним вимогам директив 2014/53/EU, 2009/125/EC, 2011/65/EU та (EU)2015/863.
Оригінал Декларації відповідності ЄС Ви можете знайти за посиланням https://www.tp-link.com/support/ce/.

### Eesti

TP-Link kinnitab käesolevaga, et see seade vastab direktiivide 2014/53/EL, 2009/125/EÜ, 2011/65/EL ja (EL)2015/863 olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni originaali leiate aadressilt https://www.tp-link.com/support/ce/.

## English

For TP-Link Branded Products Only. For more information about warranty, please visit http://www.tp-link.com/en/support
THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE).
TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, THIS WARRANTY AND THE REMEDIES SET FORTH ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS.
TP-Link warrants the TP-Link branded hardware product contained in the original packaging against defects in materials and workmanship when used normally in according with TP-Link' s guidelines for some period which depends on the local service from the date of original retail purchase by the end-user purchaser.

## Dansk

TP-Link begrænset produktgaranti
Gælder kun TP-Link mærkevarer. For mere information om garanti, kan du besøg http://www.tp-link.com/en/support
DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER OG DU KAN HAVE ANDRE RETTIGHEDER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT (ELLER FRA LAND ELLER PROVINS).
INDENFOR LOVENS RAMMER ER GARANTIEN OG RETSMIDLERNE DER FREMGÅR EKSKLUSIVE OG I STEDET FOR ALLE ANDRE RETTIGHEDER, RETSMIDLER OG BETINGELSER.
TP-Link garanterer at alle TP-Link hardware produkter indeholdt i den originale emballage ikke er behæftede med fejl på materialer og håndværk såfremt de bruges efter hensigten og i overensstemmelse med TP-Link's retningslinjer, indenfor en periode som afhænger af den lokale service, fra købsdatoen af den oprindelige slutbruger/køber.

## Nederlands

TP-Link beperkte productgarantie
Geldt alleen voor producten van het merk TP-Link. Meer informatie over de garantie vindt u via http://nl.tp-link.com/support
DEZE GARANTIE GEEFT U SPECIFIEKE WETTELIJKE RECHTEN EN U KUNT NOG ANDERE RECHTEN HEBBEN, DIE PER LAND (OF PER PROVINCIE) KUNNEN VERSCHILLEN.
VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE PLAATSELIJKE WETGEVING ZIJN DEZE GARANTIE EN HET VERMELDE VERHAAL EXCLUSIEF EN KOMEN DIE IN DE PLAATS VAN ALLE ANDERE GARANTIES, VERHALEN EN

VOORWAARDEN.
TP-Link geeft garantie op het hardware product van het merk TP-Link in de originele verpakking voor gebreken in materialen en fabricage indien normaal gebruikt in overeenstemming met de richtlijnen van TP-Link gedurende een bepaalde periode afhankelijk van de service ter plaatse vanaf de oorspronkelijke datum van aanschaf via de detailhandel door de eindgebruiker-koper.

## Suomi

TP-Link rajoitettu tuotetakuu koskee vain TP-Link merkkisiä tuotteita. Lisätietoja takuusta: http://www.tp-link.com/en/support
TÄMÄ TAKUU MYÖNTÄÄ KÄYTTÄJÄLLE TIETTYJÄ LAILLISIA OIKEUKSIA, JA HÄNELLÄ VOI OLLA MUITA OIKEUKSIA, JOTKA VAIHTELEVAT MAAKOHTAISESTI. SIINÄ MÄÄRIN KUIN LAKI SEN SALLII, TÄMÄ TAKUU JA SEN MUKAISET KORJAUSKEINOT OVAT YKSINOMAISIA JA KORVAAVAT KAIKKI MUUT TAKUUT, KORJAUSKEINOT JA EHDOT.
TP-Link takaa, että TP-Link-merkkinen laitteistotuote, joka saapui alkuperäisessä pakkauksessa ei sisällä materiaali- eikä valmistusvirheitä normaalissa TP-Link:in ohjeiden mukaisessa käytössä tiettynä paikallisesta palvelusta riippuvana aikana siitä päivämäärästä lukien jona loppukäyttäjä sen alun perin hankki.

## Français

Garantie limitée TP-Link
Concerne les produits de marque TP-Link uniquement. Pour plus d'informations sur la garantie, veuillez visiter le site : www.tp-link.fr/support
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPECIFIQUES, ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER D'UN ETAT, D'UN PAYS OU D'UNE PROVINCE A UNE AUTRE.
DANS LES LIMITES DU DROIT LOCAL, CETTE GARANTIE ET LES VOIES DE RECOURS SONT EXCLUSIVES ET REMPLACENT TOUT AUTRES GARANTIES RECOURS ET CONDITIONS.
TP-Link garanti les matériels marqués TP-Link, conditionnés dans un emballage original : contre les défauts matériels et les malfaçons, s'ils sont utilisés normalement et selon les prescriptions de TP-Link, pour une durée : inscrite sur l'emballage du produit ; à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

## Deutsch

Eingeschränkte Produktgarantie von TP-Link
Nur für Original-TP-Link-Produkte. Für weitere Informationen bezüglich unserer Garantie besuchen Sie

bitte http://www.tp-link.de/support.html
DIESE GARANTIE VERLEIHT IHNEN BESTIMMTE RECHTE, DIE VON DEM VERKAUFSLAND ABHÄNGIG SEIN KÖNNEN.
BIS ZU DEN GESETZLICHEN GRENZEN ERSETZEN DIESE GARANTIE UND DIESE HILFESTELLUNGEN ANDERSARTIGE GARANTIEN, HIFLESTELLUNGEN UND KONDITIONEN.
TP-Link garantiert für einen einwandfreien Zustand von originalverpackten TP-Link-Geräten hinsichtlich Funktion und Materialverarbeitung, normale Benutzung vorausgesetzt.

## Ελληνικά

Περιορισμένη Εγγύηση TP-Link
Μόνο για προϊόντα TP-Link. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.tp-link.com/en/support
ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΔΙΝΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΛΛΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΑΣ (ΚΡΑΤΟΥΣ Ή ΠΕΡΙΟΧΗΣ).
ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ - ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΕΙΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΚΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΥΠΕΡΚΕΙΤΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ, ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ.
Η TP-Link σας εγγυάται ότι τα προϊόντα TP-Link για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο εξαρτάται από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος από τον τελικό καταναλωτή.

## Bahasa Indonesia

Jaminan Terbatas Tiga Tahun Produk TP-Link
Hanya untuk Branded Products TP-Link saja. Untuk informasi lebih lanjut tentang garansi, silakan kunjungi
http://www.tp-link.com/en/support
JAMINAN INI MEMBERIKAN ANDA HAK HUKUM TERTENTU, DAN ANDA MUNGKIN MEMILIKI HAK LAIN YANG BERBEDA DARI NEGARA KE NEGARA (ATAU OLEH NEGARA ATAU PROVINSI).
SEJAUH DIIZINKAN OLEH HUKUM SETEMPAT, JAMINAN INI DAN REMEDIES YANG DITETAPKAN SECARA EKSKLUSIF DAN DALAM KEHIDUPAN DARI SEMUA JAMINAN, PERBAIKAN DAN KETENTUAN LAINNYA.
TP-Link menjamin produk perangkat keras bermerek TP-Link yang terdapat dalam kemasan asli terhadap cacat bahan dan pengerjaan bila digunakan secara normal sesuai dengan pedoman TP-Link untuk jangka waktu TIGA TAHUN dari tanggal pembelian eceran asli oleh pembeli akhir.

## Italiano

Garanzia

Esclusivamente per prodotti marchiati TP-Link.
Per maggiori informazioni riguardo la garanzia, consultate http://www.tp-link/it/support
LA PRESENTE GARANZIA CONFERISCE SPECIFICI DIRITTI LEGALI, IN AGGIUNTA AI DIRITTI PREVISTI DALLA LOCALE LEGISLAZIONE.
NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, LA PRESENTE GARANZIA ED I RIMEDI INDICATI SONO ESCLUSIVI ED IN LUOGO A TUTTE LE ALTRE GARANZIE, RIMEDI E CONDIZIONI.
TP-Link garantisce i soli prodotti hardware marchiati TP-Link venduti nella rispettiva confezione originale non compromessa ed utilizzati secondo le linee guida illustrate: Il periodo di tempo di validità della garanzia, nel rispetto delle normative vigenti, vale a partire dalla data riportata sulla prova d'acquisto da parte dell'utente finale.

## Norsk

TP-Links begrensede produktgaranti
Gjelder kun for produkter merket TP-Link. For mer informasjon om garanti, besøk
http://www.tp-link.com/no/support
DENNE GARANTIEN GIR DEG SPESIFISERTE, RETTSLIGE RETTIGHETER, OG I TILLEGG KAN DU HA ANDRE RETTIGHETER SOM VARIERER MED JURISDIKSJON (ETTER LAND).
I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I HENHOLD TIL LOKAL LOV ER DENNE GARANTIEN OG LØSNINGENE SOM HER ER FREMSATT EKSKLUSIVE OG ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, LØSNINGER OG BETINGELSER.
TP-Link garanterer at det TP-Link-merkede maskinvareproduktet som ligger i den originale emballasjen er fri for feil i materialer og utførelse når det brukes på normal måte i samsvar med TP-Links retningslinjer i en periode som avhenger av lokale forhold fra den datoen sluttbrukeren opprinnelig kjøpte produktet fra en forhandler.

## Português

Garantia Limitada de Produtos TP-Link
Apenas para Produtos da Marca TP-Link. Para mais informações sobre a Garantia, por favor visite o nosso website www.tp-link.pt/support
ESTA GARANTIA DÁ-LHE DIREITOS LEGAIS ESPECÍFICOS E PODERÁ TER OUTROS DIREITOS QUE VARIAM ENTRE ESTADOS (OU ENTRE PAÍSES OU PROVÍNCIAS).
ATÉ AO LIMITE PERMITIDO PELA LEI LOCAL, ESTA GARANTIA E OS RECURSOS ESTABELECIDOS SÃO

EXCLUSIVOS E SUBSTITUEM TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, RECURSOS E CONDIÇÕES.
A TP-Link fornece garantia a qualquer produto da marca TP-Link contido na embalagem original do produto, contra qualquer defeito nos materiais e construção, quando o mesmo é utilizado em condições normais e de acordo com as orientações fornecidas pela TP-Link, por um período definido pelo do serviço de apoio local a partir da data de compra pelo utilizador final.

## Español

Garantía limitada para productos de TP-Link
Sólo para productos que porten la marca TP-Link. Para más información sobre la garantía, por favor diríjase a http://www.tp-link.es/support
ESTA GARANTÍA LE CONFIERE DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y ES POSIBLE QUE USTED DISPONGA DE OTROS DERECHOS, LOS CUALES PUEDEN VARIAR SEGÚN EL ESTADO (O SEGÚN EL PAÍS O PROVINCIA). EN LA MEDIDA QUE LO PERMITA LA JURISDICCIÓN LOCAL, ESTA GARANTÍA Y LOS RECURSOS ESTABLECIDOS EN ELLA SON EXCLUSIVOS EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, RECURSO Y CONDICIÓN.
TP-Link garantiza el producto de hardware que porta la marca TP-Link contenido en la caja original contra defectos en los materiales y mano de obra bajo condiciones normales de uso de acuerdo con las directrices de TP-Link por un periodo que depende del servicio local desde la fecha original de compra en la tienda por parte del usuario final adquiriente.

## Svenska

TP-Link begränsad produktgaranti
Enbart för produkter av märket TP-Link. För mer information gällande garantin, var snäll och besök http://www.tp-link.com/se/support
DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA FORMELLA RÄTTIGHETER OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND (ELLER STAT ELLER PROVINS).
I DEN OMFATTNING SOM LOKALA LAGAR TILLÅTER ÄR DENNA GARANTI OCH GOTTGÖRANDEN EXKLUSIVA OCH I STÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER, GOTTGÖRANDEN OCH VILLKOR.
TP-Link garanterar maskinvara av märket TP-Link i sin originalförpackning mot defekter i material eller sammansättning vid normal användning enligt TP-Links riktlinjer och under en period beroende på lokal underhållsservice baserat från ursprungliga inköpsdatumet för slutanvändaren.

| | |
|---|---|
| Operating Frequency/max output power<br>BETRIEBSFREQUENZ/ maximale Sendeleistung<br>Frequenze Wireless/ Potenza max output<br>Fréquence de fonctionnement/ Puissance maximale en sortie<br>Çalışma Frekansı/ Maksimum çıkış gücü<br>Frecuencia de Funcionamiento/ máxima potencia de salida<br>werk frequentie/ maximale uitgangsvermogen Frequência de Operação/ Potência Máx. de saída<br>Driftsfrekvens/ maks.  Udgangseffekt<br>Toimintataajuus/ maksimi lähtöteho<br>Driftsfrekvens/ maks utgangseffekt<br>Driftfrekvens/ högsta utsignal<br>Συχνότητα Λειτουργίας/Μέγιστη ισχύς εξόδου<br>Częstotliwość pracy/ Maks. moc wyjściowa<br>Provozní frekvence/ Maximální výstupní výkon<br>Prevádzkové frekvencie/ Maximálny výstupný výkon<br>Működési frekvencia/ maximális kimenő teljesítmény<br>Frecvența de operare/ Puterea maximă de emisie<br>Работна честота/Максимална изходна мощност<br>Veikimo dažnis/ Maksimali išėjimo galia Pozdrawiam<br>Робоча частота/Максимальна вихідна потужність<br>Radna frekvencija/ Maksimalna izlazna snaga<br>Frekvenca delovanja/ Največja izhodna moč<br>Darbības frekvence/ Maksimālā izejas jauda<br>Töösagedus/ Max väljundvõimsus | 2400MHZ<br>~<br>2483.5MHz<br>/20dBm<br><br>5150MHz<br>~<br>5250MHz<br>/23dBm |



| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AT | BE | BG | CH | CY | CZ | DE | DK |
| EE | EL | ES | FI | FR | HR | HU | IE |
| IS | IT | LI | LT | LU | LV | MT | NL |
| NO | PL | PT | RO | SE | SI | SK | UK |

Attention: This device may only be used indoors in all EU member states and EFTA countries.

Attention cet appareil ne doit être utilisé qu'en intérieur dans les états membres de l'union européenne ou de l'EFTA.

Atención: Este dispositivo solo puede utilizarse en el interior en los estados miembros de la EU y países ETA.

Atenção: Este equipamento apenas pode ser utilizado em ambientes fechados em todos os países membros da UE e países aderentes à EFTA.

Προσοχή: Αυτή η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους στα κράτη - μέλη της Ε.Ε. και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών.

Let op: Dit apparaat mag alleen binnen worden gebruikt in alle EU-lidstaten en EVA-landen.

Attenzione: negli stati membri UE e paesi EFTA, questo dispositivo può essere usato solo in ambienti indoor.

Bemærk: Denne enhed må kun bruges indendørs i EU- og EFTA-lande.

Huomio: Tätä laitetta voidaan EU-jäsenvaltioissa ja EFTA-maissa käyttää vain sisätiloissa.

Obs: Denne enheten kan bare brukes innendørs i samtlige EU- og EFTA-land.

Obs! Denna enhet får endast användas inomhus i EU- och EFTA-länder.

Uwaga: Korzystanie z tego urządzenia w państwach członkowskich UE oraz w krajach ESWH dozwolone jest wyłącznie w pomieszczeniach.

Avertisment: Acest dispozitiv poate fi utilizat numai în interiorul clădirilor în țările membre ale Uniunii Europene și în țările EFTA.

Figyelem: Ezt az eszközt csak beltéren szabad használni az EU tagállamaiban és az EFTA országokban

Upozornění: Toto zařízení může být používáno pouze ve vnitřních prostorech ve všech členských státech EU a zemích EFTA.

Upozornenie: Toto zariadenie môže byť používané len vo vnútorných priestoroch vo všetkých členských štátoch

EÚ a krajinách EFTA.

Внимание : Това устройство може да се използва на закрито във всички държави членки на ЕС и всички страни от ЕАСТ.

Увага: цей пристрій може використовуватися тільки в приміщенні у всіх країнах-членах ЄС та країнах ЄАВТ.

Uzmanību: šo ierīci visās ES dalībvalstīs un EBTA valstīs var izmantot tikai iekštelpās.

Tähelepanu! Kõikides EL'i riikides ja EFTA riikides võib seda seadet kasutada ainult siseruumides.

Pastaba: Šį prietaisą galima naudoti tik uždarose patalpose visose ES valstybėse ir ELPA šalyse.

Pažnja: Ovaj uređaj može se koristiti samo u zatvorenom prostoru u svim državama članicama EU-a i državama EFTA-e.

Pozor: V vseh državah članicah EU in državah EFTE se ta naprava lahko uporablja samo v zaprtih prostorih.

Dikkat: Bu cihaz sadece tüm AB üye ülkeleri ve EFTA ülkelerinde kullanılabilir.

## GNU General Public License Notice

This product includes software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public License ("GPL"). As applicable, TP-Link ("TP-Link" in this context referring to the TP-Link entity offering respective software for download or being responsible for distribution of products that contain respective code) provides, by itself or with the support of third parties (e.g. the TP-Link International Limited seated in Hong Kong), mail service of a machine readable copy of the corresponding GPL source code on CD-ROM upon request via email or traditional paper mail. TP-Link will charge for a nominal cost to cover shipping and media charges as allowed under the GPL. This offer will be valid for at least 3 years.

For GPL inquiries and the GPL CD-ROM information, please contact GPL@tp-link.com or write to Suite 901, New East Ocean Centre, Tsim Sha Tsui, Hong Kong. Additionally, TP-Link provides for a GPL-Code-Centre under http://www.tp-link.com/en/support/gpl/ where machine readable copies of the GPL source codes used in TP-Link products are available for free download. Please note, that the GPL-Code-Centre is only provided for as a courtesy to TP-Link's customers but may neither offer a full set of source codes used in all products nor always provide for the latest or actual version of such source codes.

The GPL Code used in this product is distributed WITHOUT ANY WARRANTY and is subject to the copyrights of one or more authors. For further information about GNU General Public License please refer to the following website: http://static.tp-link.com/resources/document/GPL%20License%20Terms.pdf