

1 Initial Setup
Configurazione iniziale
Configurazione iniziale



EN Press the function button twice to mute your microphone.

FR Appuyez sur le bouton fonction à deux reprises pour mettre votre microphone en sourdine.

ES Presione el botón de función de las veces para silenciar su micrófono.


2 Mute Microphone
Silenciar micrófono
Silenzia microfono

- EN Press the function button twice to mute your microphone.
- FR Appuyez sur le bouton fonction à deux reprises pour mettre votre microphone en sourdine.
- ES Presione el botón de función de las veces para silenciar su micrófono.




3 Control Volume
Controlé du volume
Controllo volume

- EN While holding down the function button, press D-Pad Up/Down to adjust game volume.
- FR En appuyant sur le bouton fonction, ajustez le volume avec la croix directionnelle.
- ES A la vez que presiona el botón de función, ajuste el volumen con la cruz direccional.



4 Control Balance
Contrôle de la balance
Controllo de bilanciamento

- EN While holding down the function button, press D-Pad Left/Right to adjust game/chat balance.
- FR En appuyant sur le bouton fonction, ajustez la balance avec la croix directionnelle.
- ES A la vez que presiona el botón de función, ajuste el balance con la cruz direccional.



5 Adjust Lighting
Ajuster l'éclairage
Regolazione dell'illuminazione

- EN Hold down the "function" button and use the left analog stick to change the LED color. Once you find the color you like, save the setting by releasing the "function" button.
- FR Maintenez le bouton de fonction enfoncé et utilisez le stick analogique gauche pour changer la couleur du voyant LED. Lorsque la couleur vous convient, enregistrez le paramètre en relâchant le bouton de fonction.
- ES Mantén pulsado el botón de función y usa la palanca analógica izquierda para cambiar el color del indicador LED. Cuando encuentres el color que quieres, suelta el botón de función para guardar los cambios.




6 Light Mode
Modes d'éclairage
Modalità di illuminazione

- EN To cycle through the lighting modes, hold down the "function" button and press either the L or R buttons.
- FR Pour faire défiler les modes lumineux, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis appuyez sur le bouton L ou R.
- ES Mantén pulsado el botón de función y pulsa el botón de izquierda o derecha para cambiar de modo de iluminación.




7 Light Mode
Modes d'éclairage
Modalità di illuminazione

- EN To cycle through the lighting modes, hold down the "function" button and press either the L or R buttons.
- FR Pour faire défiler les modes lumineux, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis appuyez sur le bouton L ou R.
- ES Mantén pulsado el botón de función y pulsa el botón de izquierda o derecha para cambiar de modo de iluminación.




8 Light Mode
Modes d'éclairage
Modalità di illuminazione

- EN To cycle through the lighting modes, hold down the "function" button and press either the L or R buttons.
- FR Pour faire défiler les modes lumineux, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis appuyez sur le bouton L ou R.
- ES Mantén pulsado el botón de función y pulsa el botón de izquierda o derecha para cambiar de modo de iluminación.



9 Light Mode
Modes d'éclairage
Modalità di illuminazione

- EN To cycle through the lighting modes, hold down the "function" button and press either the L or R buttons.
- FR Pour faire défiler les modes lumineux, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis appuyez sur le bouton L ou R.
- ES Mantén pulsado el botón de función y pulsa el botón de izquierda o derecha para cambiar de modo de iluminación.




10 Light Mode
Modes d'éclairage
Modalità di illuminazione

- EN To cycle through the lighting modes, hold down the "function" button and press either the L or R buttons.
- FR Pour faire défiler les modes lumineux, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis appuyez sur le bouton L ou R.
- ES Mantén pulsado el botón de función y pulsa el botón de izquierda o derecha para cambiar de modo de iluminación.



11 Light Mode
Modes d'éclairage
Modalità di illuminazione

- EN To cycle through the lighting modes, hold down the "function" button and press either the L or R buttons.
- FR Pour faire défiler les modes lumineux, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis appuyez sur le bouton L ou R.
- ES Mantén pulsado el botón de función y pulsa el botón de izquierda o derecha para cambiar de modo de iluminación.



12 Light Mode
Modes d'éclairage
Modalità di illuminazione

- EN To cycle through the lighting modes, hold down the "function" button and press either the L or R buttons.
- FR Pour faire défiler les modes lumineux, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis appuyez sur le bouton L ou R.
- ES Mantén pulsado el botón de función y pulsa el botón de izquierda o derecha para cambiar de modo de iluminación.




13 Light Mode
Modes d'éclairage
Modalità di illuminazione

- EN To cycle through the lighting modes, hold down the "function" button and press either the L or R buttons.
- FR Pour faire défiler les modes lumineux, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis appuyez sur le bouton L ou R.
- ES Mantén pulsado el botón de función y pulsa el botón de izquierda o derecha para cambiar de modo de iluminación.




14 Light Mode
Modes d'éclairage
Modalità di illuminazione

- EN To cycle through the lighting modes, hold down the "function" button and press either the L or R buttons.
- FR Pour faire défiler les modes lumineux, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis appuyez sur le bouton L ou R.
- ES Mantén pulsado el botón de función y pulsa el botón de izquierda o derecha para cambiar de modo de iluminación.



15 Light Mode
Modes d'éclairage
Modalità di illuminazione

- EN To cycle through the lighting modes, hold down the "function" button and press either the L or R buttons.
- FR Pour faire défiler les modes lumineux, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis appuyez sur le bouton L ou R.
- ES Mantén pulsado el botón de función y pulsa el botón de izquierda o derecha para cambiar de modo de iluminación.



16 Light Mode
Modes d'éclairage
Modalità di illuminazione

- EN To cycle through the lighting modes, hold down the "function" button and press either the L or R buttons.
- FR Pour faire défiler les modes lumineux, maintenez le bouton de fonction enfoncé puis appuyez sur le bouton L ou R.
- ES Mantén pulsado el botón de función y pulsa el botón de izquierda o derecha para cambiar de modo de iluminación.

