USB Smart Card ID Reader


Quick Install | Snel installeren | Schnelle Installation | Installation rapide | Installazione rapida | Instalación rápida | Gyors telepítés | Guia de instalação rápida

AC6015


1




2



3






4

Software from bank, government or certified instances.

www.eid.belgium.be



For Mac OS X 10.8 or higher.
Download and install Java from www.java.com and visit our website www.act-connectivity.com to install the latest patch.

EN In order to use the AC6015, you need to use a smart card or an eID card and software which allows you to read from these types of cards. This software will be supplied by your bank, the government of your country or other certified instances.

NL Om de AC6015 te gebruiken dien je een smartcard of een eID kaart te gebruiken evenals software om te kunnen lezen vanaf deze kaarten. Deze software wordt verstrekt door je bank, de overheid of door andere bevoegde instanties.

FR Pour pouvoir vous servir du AC6015, vous devez utiliser une carte à puce ou une carte eID ainsi que le logiciel qui vous permet de lire les informations à partir de ce type de cartes. Ce logiciel vous est fourni par votre banque, le gouvernement de votre pays ou d'autres organismes agréés.

IT Per usare il lettore di schede AC6015 è necessario usare una Smart Card o eID ed il software che permette di leggere questi tipi di schede/carte. Il software sarà fornito dalla banca, dal governo del paese o altra autorità certificata.

DE Zum Einsatz des AC6015 benötigen Sie eine Smartcard oder eine eID-Karte sowie Software, mit der sich diese Kartentypen auslesen lassen. Diese Software erhalten Sie von Ihrer Bank, der Verwaltung Ihres Landes oder von anderen zugelassenen Institutionen.

ES Para utilizar el dispositivo AC6015, es necesario usar una tarjeta inteligente o una tarjeta con identificador electrónico y el software que permita leer estos tipos de tarjetas. Este software se lo suministrará su banco, el gobierno de su país u otras entidades certificadas.

HU Annak érdekében, hogy az AC6015-t használhassa, akkor egy smart kártyát vagy elektronikus személyazonosító kártyát kell behelyeznie és a gépre telepített szoftvert, amely lehetővé teszi, hogy adatokat olvassa le az ilyen típusú kártyákról.

PT Para utilizar o AC6015, deverá utilizar um smart card ou um cartão eID e software que lhe permita ler esses tipos de cartões. Este software será fornecido pelo seu banco, pelo governo do seu país ou outras instituições certificadas.

PL Aby móc korzystać z urządzenia AC6015, należy użyć karty inteligentnej lub karty eID oraz oprogramowanie, które umożliwia odczyt z tego typu kart. Oprogramowanie to będzie dostarczone przez bank, rząd Państwa kraju lub inne certyfikowane instytucje.

EN You can find safety information at www.act-connectivity.com

NL Kijk op www.act-connectivity.com voor de veiligheidsinformatie **FR** Vous pouvez trouver des informations portant sur la sécurité sur www.act-connectivity.com **IT** È possibile trovare informazioni sulla sicurezza sul sito www.act-connectivity.com **ES** Puede encontrar información de seguridad en www.act-connectivity.com **DE** Sicherheitshinweise finden Sie unter www.act-connectivity.com **PT** Pode encontrar informações relativas a segurança em www.act-connectivity.com **HU** A biztonsági információkat a www.act-connectivity.com oldalon találhatja meg **CZ** Bezpečnostní informace můžete nalézt na adrese www.act-connectivity.com **DK** Du kan finde sikkerhedsoplysningerne på www.act-connectivity.com **NO** Du finner sikkerhetsinformasjon på www.act-connectivity.com **SE** Du hittar säkerhetsinformation på www.act-connectivity.com **FI** Turvallisuustiedot löytyvät osoitteesta www.act-connectivity.com **SI** Varnostne informacije so na voljo na naslovu www.act-connectivity.com/safety **BG** Информация за безопасност ще откриете на www.act-connectivity.com **GR** Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες ασφάλειας στη διεύθυνση www.act-connectivity.com **PL** Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się pod adresem www.act-connectivity.com/safety.

EN For service, manuals, firmware or updates visit www.act-connectivity.com

NL Voor service, handleidingen, firmware updates bezoekt u www.act-connectivity.com **FR** Pour l'entretien, les manuels, les mises à jour du firmware ou l'assistance, visitez www.act-connectivity.com **IT** Per servizi, manuali, aggiornamento firmware e supporto visitare www.act-connectivity.com **DE** Dienstleistungen, Handbücher, Firmware-Updates oder Support-Dienste werden unter www.act-connectivity.com angeboten **ES** Para obtener asistencia, manuales, actualizaciones de firmware o soporte, visite www.act-connectivity.com **PT** Para assistência, manuais, atualizações de firmware ou apoio técnico, visite www.act-connectivity.com **HU** Szerviz, kézikönyek, firmware-frissítések és támogatás ügyében látogasson el a következő oldalra: www.act-connectivity.com **CZ** Bezpečnostní informace můžete nalézt na adrese www.act-connectivity.com **DK** Du kan finde sikkerhedsoplysningerne på www.act-connectivity.com **NO** Du finner sikkerhetsinformasjon på www.act-connectivity.com **SE** Du hittar säkerhetsinformation på www.act-connectivity.com **FI** Turvallisuustiedot löytyvät osoitteesta www.act-connectivity.com **SI** Varnostne informacije so na voljo na naslovu www.act-connectivity.com **BG** Информация за безопасност ще откриете на www.act-connectivity.com **GR** Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες ασφάλειας στη διεύθυνση www.act-connectivity.com **PL** Informacje dotyczące bezpieczeństwa znajdują się pod adresem www.act-connectivity.com.

www.act-connectivity.com

ACT, Koolhovenstraat 1E, 3772 MT Barneveld, The Netherlands