

Elektro- und Elektronik-Altergeräte

DEUTSCH: Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung angebrachte Symbol zeigt an, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden darf. In Übereinstimmung mit der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates über Elektro- und Elektronik-Altergeräte (WEEE) darf dieses Elektrogerät nicht im normalen Hausmüll oder dem Gelben Sack entsorgt werden. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, bringen Sie es bitte zur Verkaufsstelle zurück oder zum Recycling-Sammelpunkt Ihrer Gemeinde.

ENGLISH: This symbol on the product or its packaging means that this product must not be treated as unsorted household waste. In accordance with EU Directive 2012/19/EU on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), this electrical product must be disposed of following the user's local regulations for electrical or electronic waste. Please dispose of this product by returning it to your local point of sale or recycling pickup point in your municipality.

ESPAÑOL: Este símbolo en el producto o su embalaje indica que el producto no debe tratarse como residuo doméstico. De conformidad con la Directiva 2012/19/EU de la UE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), este producto eléctrico no puede desecharse con el resto de residuos no clasificados. Desechase de este producto devolviéndolo a su punto de venta o a un punto de recolección municipal para su reciclaje.

FRANÇAIS: Ce symbole sur le produit ou son emballage signifie que ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Conformément à la Directive 2012/19/EU sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), ce produit électrique ne doit en aucun cas être mis au rebut sous forme de déchet municipal non trié. Veuillez vous débarrasser de ce produit en le renvoyant à son point de vente ou au point de ramassage local dans votre municipalité, à des fins de recyclage.

POLSKI: Jeśli na produkcie lub jego opakowaniu umieszczono ten symbol,

wówczas w czasie utylizacji nie wolno wyrzucać tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zgodnie z Dyrektywą Nr 2012/19/EU w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), niniejszego produktu elektrycznego nie wolno usuwać jako nie posortowanego odpadu komunalnego. Prosimy o usunięcie niniejszego produktu poprzez jego zwrot do punktu zakupu lub oddanie do miejscowego komunalnego punktu zbiórki odpadów przeznaczonych do recyklingu.


ITALIANO: Questo simbolo sul prodotto o sulla relativa confezione indica che il prodotto non va trattato come un rifiuto domestico. In ottemperanza alla Direttiva UE 2012/19/EU sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), questo prodotto elettrico non deve essere smaltito come rifiuto municipale misto. Si prega di smaltire il prodotto riportandolo al punto vendita o al punto di raccolta municipale locale per un opportuno riciclaggio.

NEDERLANDS: Dit symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet als ongesorteerd restafval behandeld mag worden. In overeenstemming met EU-richtlijn 2012/19/EU op Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA) moet dit product weggegooid worden volgens de gebruikers lokale regels voor het scheiden van elektrisch of elektronisch afval. Gooi dit product alstublieft uitsluitend weg door het naar uw lokale verkooppunt terug te brengen of naar het inzameelpunt voor recycling in uw gemeente.

TÜRKÇE: Ürün veya ambalaj üzerinde ki bu simge, bu ürünün ayrılmaması veya atığı olarak ele alınmaması gerektiğini belirtir. Elektronik cihazlar ve eski elektronik cihazlar (WEEE) ile ilgili 2012/19/AB AB direktifiyle uyumlu olarak bu elektrikli ürün elektronik cihaz veya eski elektronik cihazlara yönelik yerel talimatlar doğrultusunda imha edilmelidir. Lütfen bu ürünü bölgenizdeki yerel satış veya geri dönüşüm toplama yerine vererek imha ed.

Sound Science Bluetooth® True Wireless In-Ear-Kopfhörer Anleitung

Artikelnr 180382, 180399, 180405



Ladevorgang

1 Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel, um die Micro-USB-5-V-Ladebuchse an einen PC oder einen USB-Ladegerät anzuschließen. Das Display (A) zeigt die verbleibende Akkuleistung des Case.

Ladezeit: Kopfhörer = 1 Stunde; Case = 2 Stunden.
Rote LED: lädt = an; vollständig geladen = aus.

Koppeln

2 Nehmen Sie die Kopfhörer aus dem Case; der Koppelmodus wird automatisch aktiviert (LEDs blinken rot und blau); sie koppeln sich untereinander und mit Ihrem Handy. Sollte sich ein Kopfhörer nicht einschalten, halten Sie seinen Multifunktionsbutton (MFB) gedrückt, bis die LED rot und blau blinkt.

3 Achten Sie darauf, dass Bluetooth an Ihrem Mobilgerät aktiviert ist und wählen Sie aus der Liste **SoundScience-180382, -180399, oder -180405** aus (entsprechend Ihres Modells).

Powerbank-Funktion

4 Schließen Sie ein Gerät mit dem passenden Kabel an den USB-A-Port an. ACHTUNG: Nur als Notstromreserve gedacht, da dies den Case-Akku sehr schnell leert.

Kopfhörerbetrieb

Funktion	MFB berühren
Track abspielen/pausieren	Antippen (beliebige Seite)
Anruf annehmen/beenden	Gedrückt halten (beliebige Seite)
Kopfhörer ein-/ausschalten	Rechten Kopfhörer zweimal antippen
Nächster Track	Linken Kopfhörer zweimal antippen
Vorheriger Track	Dreimal antippen (beliebige Seite)
Sprachassistent	

Die Spezifikationen finden Sie auf manhattanproducts.com.

Garantieinformationen • Warranty Information • Garantie • Garantie • Gwarancji • Garanzia • Garantie-informatie • Garanti bilgisi		
DEUTSCHLAND:	USA:	EMEA & APAC:
manhattanproducts.de	manhattanproducts.us	manhattanproducts.com

Erklärung zu Richtlinienansprechungen

DEUTSCH : Das verwendete Frequenzband dieses Produkts ist 2402 - 2480 MHz. Die maximal abgestrahlte Sendeleistung beträgt 5,89 mW E.I.R.P. Dieses Gerät entspricht der CE RED 2014/53/EU. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt finden Sie unter:

ENGLISH : The frequency band used by this product is 2402 - 2480 MHz. The maximum emitted transmission power is 5.89 mW E.I.R.P. This device complies with the requirements of CE RED 2014/53/EU. The Declaration of Conformity for this product is available at:

ESPAÑOL : Este dispositivo cumple con los requerimientos de CE RED 2014/53/EU. La declaración de conformidad está disponible en:

FRANÇAIS : Cet appareil satisfait aux exigences de CE RED 2014/53/EU. La Déclaration de Conformité est disponible à:

POLSKI : Urządzenie spełnia wymagania CE RED 2014/53/EU. Deklaracja zgodności dostępna jest na stronie internetowej producenta:

ITALIANO : Questo dispositivo è conforme alla CE RED 2014/53/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile al:

NEDERLANDS : Dit apparaat voldoet aan de vereisten voor de CE-markeringen radioapparatuur (2014/53/EU).

De Conformiteitsverklaring voor dit product is beschikbaar op:

TÜRKÇE : Bu ürün CE RED 2014/53/AB gereksinimlerini karşılamaktadır. Bu ürünün Uygunluk Beyanı manhattanproducts.com adresinde mevcuttur:

support.manhattanproducts.com/barcode/180382
support.manhattanproducts.com/barcode/180399
support.manhattanproducts.com/barcode/180405



Europa	Nord- und Südamerika	Asien und Afrika
IC Intracom Europa Löhbacher Str. 7 D-58553 Halver, Deutschland	IC Intracom Americas 550 Commerce Blvd. Oldsmar, FL 34677, USA	IC Intracom Asia 4-F, No. 77, Sec. 1, Xintai 5th Rd. Xixi Dist., New Taipei City 221, Taiwan

Alle Marken und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. © IC Intracom. Alle Rechte vorbehalten. Manhattan ist eine Marke von IC Intracom, eingetragen in den USA und anderen Ländern.



manhattanproducts.com

Wichtig: Bitte vor Gebrauch lesen. • Important: Read before use.

ENGLISH

Charging

1 Use the included charging cable to connect the unit's Micro-USB DC 5 V socket to a PC or AC/DC adapter. Display (A) shows the remaining battery in the case.

Charge time: earbuds = 1 hour; case = 2 hours.

Red LED: charge = on; fully charged = off.

Pairing

2 Remove earbuds from case; earbuds pair with each other first and then enter device-pairing mode (red and blue LEDs flash); if earbud fails to turn on, tap and hold the Multifunction button (MFB) until the red and blue LEDs flash.

3 Make sure Bluetooth is turned on in your device, and select **SoundScience-180382**, **-180399**, or **-180405** (depending on your model) from the Bluetooth device list.

Powerbank Function

4 Connect device to USB-A port with appropriate cable.

WARNING: for emergency use; case battery drains quickly.

Earbud Functions

Function	Touch to MFB
Play/pause a track	Tap (either)
Answer/end a call	Tap (either)
Turn earbud(s) on/off	Tap and hold (either)
Reject incoming call	Double tap right earbud
Next track	Double tap left earbud
Previous track	Double tap left earbud
Virtual assistant	Triple tap (either)

For specifications, go to manhattanproducts.com.

ESPAÑOL

Carga

1 Utilice el cable de carga que viene incluido para conectar el cargador (5 V CC) al PC o adaptador de CA/CC. La pantalla (A) muestra la batería restante en la carcasa.

Tiempo de carga: audífonos = 1 hora; carcasa = 2 horas.

LED rojo: cargando = encendido;

totalmente cargado = apagado.

Emparejar

2 Retire los audífonos del estuche; los audífonos primero se emparejan entre sí y luego ingresan al modo de emparejamiento del dispositivo (las LEDs roja y azul parpadenan); si el audífono no se enciende, presione y sostenga el Botón Multifunción (BMF) hasta que las LEDs roja y azul parpadenen.

3 Asegúrese de que el dispositivo tenga el Bluetooth® encendido y luego seleccione **SoundScience-180382**, **-180399**, o **-180405** (en función del modelo que tenga) de la lista de dispositivos.

Función de Ahorro de Energía

4 Conecte el dispositivo al puerto USB-A con el cable correspondiente. ADVERTENCIA: para usar en caso de emergencia; la batería de la carcasa se agota rápidamente.

Funciones de los Audífonos

Función	Presione en BMF
Reproducir/pausar una pista	Presione (ya sea)
Atender/terminar una llamada	Presione (ya sea)
Apagar/encender los auriculares	Mantenga apretado (ya sea)
Rechazar una llamada entrante	Presione dos veces el audífono derecho
Pista siguiente	Presione dos veces el audífono izquierdo
Pista anterior	Presione dos veces el audífono izquierdo
Asistente virtual	Presione tres veces (cualquiera de los dos)

Para más especificaciones, visite manhattanproducts.com.

FRAANÇAIS

Chargement

1 Utilisez le câble d'alimentation inclus pour connecter la prise Micro-USB DC 5 V de l'appareil à un PC ou adaptateur AC/DC. L'écran (A) indique le niveau de batterie restante dans le boîtier.

Temps de charge : écouteurs = 1 heure ; boîtier = 2 heures.

LED rouge : en charge = allumé ; batterie pleine = éteint.

Appariement

2 Retirez les écouteurs du boîtier ; les écouteurs s'apparient d'abord entre eux, puis basculent en mode d'appariement des appareils (les LED rouge et bleue clignotent) ; si l'écouteur ne s'allume pas, appuyez sur le bouton multifonction (MFB) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les LED rouge et bleue clignotent.

3 Vérifier que votre appareil est en mode Bluetooth et sélectionner **SoundScience-180382**, **-180399**, ou **-180405** (selon le modèle) dans la liste des appareils Bluetooth.

Fonction Batterie Externe

4 Connectez l'appareil au port USB-A avec le câble correspondant. AVERTISSEMENT : pour une utilisation en cas d'urgence ; la batterie du boîtier se décharge rapidement.

Fonctions Écouteurs

Fonction	Appuyez sur MFB
Démarrer/mettre en pause une piste	Appuyer (l'un ou l'autre)
Répondre à un appel/raccrocher	Appuyer (l'un ou l'autre)
Allumer/éteindre les écouteurs	Maintenir appuyé
Rejeter un appel entrant	Double tap right earbud
Piste suivant	Double tap left earbud
Piste précédent	Double tap left earbud
Assistante virtuel	Appuyez trois fois (l'un ou l'autre)

Vous trouvez les spécifications sur manhattanproducts.com.

POLSKI

Ładowanie

1 Użyj dołączanego kabla do ładowania, aby połączyć gniazdo Micro-USB 5V DC urządzenia z komputerem lub adapterem AC/DC. Wyświetlacz (A) wskazuje pozostały poziom naładowania baterii w etui.

Czas ładowania: słuchawki bezprzewodowe = 1 godzina; etui = 2 godziny.

Czerwona dioda LED: ładowanie = włączona; pełne naładowanie = wyłączona.

Parowanie

2 Wyjmij słuchawki bezprzewodowe z etui; najpierw sparują słuchawki ze sobą, a następnie przejdą do trybu parowania urządzenia (zaczynają migać czerwona i niebieska dioda LED); jeśli słuchawka nie włączy się, dotknij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny (MFB), aż zaczynają migać czerwona i niebieska dioda LED.


3 Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w urządzeniu i wybierz **SoundScience-180382**, **-180399**, lub **-180405** (w zależności od modelu) z listy urządzeń Bluetooth.

Funkcja kabla zasilania

4 Podłącz urządzenie do portu USB-A za pomocą odpowiedniego kabla. OSTRZEŻENIE: do użytku w nagłych wypadkach; w przypadku szybkiego rozładowania baterii.

Funkcja słuchawek bezprzewodowych

Funkcja	Dotknij MFB
Odtwarzaj/Wstrzymaj odtwarzanie	Naciśnij (zarówno)
Odbierz/zakończ połączenie	Naciśnij i przytrzymaj (zarówno)
Wł./wyl. słuchawki douszne	Naciśnij i przytrzymaj (zarówno)
Odrzuć połączenie	Naciśnij i przytrzymaj (zarówno)
Przywołaj	Naciśnij i przytrzymaj (zarówno)



Funkcja	Dotknij MFB
Następny utwor	Dwukrotnie stuknij prawą słuchawkę
Poprzedni utwor	Dwukrotnie stuknij lewą słuchawkę
Wirtualny asystent	Potrójnie stuknijcie (każda)

Specyfikacja techniczna dostępna jest na stronie manhattanproducts.com.

ITALIANO

Ricarica

1 Utilizzare il cavo di carica incluso per collegare la presa DC 5 V dell'unità a un PC o all'adattatore CA/CD. Il display (A) mostra la batteria rimanente nella custodia.

Tempo di carica: auricolari = 1 ora; custodia = 2 ore.

LED rosso: in carica = acceso; completamente carica = spento.

Abbinamento

2 Togliere gli auricolari dalla custodia; gli auricolari si abbinano prima l'uno con l'altro e successivamente si inserisce la modalità di abbinamento del dispositivo (i LED rosso e blu lampeggiano); se l'auricolare non si accende, premere e tenere premuto il Pulsante Multifunzione (MFB) fino a quando i LED rosso e blu iniziano a lampeggiare.

3 Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul dispositivo e selezionare **SoundScience-180382**, **-180399**, o **-180405** (indipendentemente dal modello) dall'elenco del dispositivo Bluetooth.

Funzione powerbank

4 Collegare un dispositivo alla porta USB-A con l'apposito cavo. AVVERTENZA: usare solo in casi di emergenza; la batteria della custodia si scarica rapidamente.

Funzioni degli auricolari

Funzione	Pulsante touch MFB
Riprodurre/mettere in pausa un brano	Premere (uno o l'altro)
Rispondere/terminare una chiamata	Premere (uno o l'altro)
Accendere e spegnere gli auricolari	Premere e tenere premuto (uno o l'altro)
Rifiutare la chiamata in arrivo	Premere due volte l'auricolare destro
Traccia successivi	Premere due volte l'auricolare sinistro
Traccia precedente	Premere due volte l'auricolare sinistro
Assistente virtuale	Premere tre volte (uno o l'altro)

Per ulteriori specifiche, visita il sito manhattanproducts.com.

NETHERLANDS

Opladen

1 Gebruik de meegeleverde oplaadkabel om de DC 5 V-aansluiting van het apparaat aan te sluiten op een pc of AC/DC-adaptor. Scherm (A) toont de resterende batterijcapaciteit in de houder.

Opladtid: oordopjes = 1 uur; houder = 2 uur.

Rode LED: opladen = aan; volledig opgeladen = uit.

Koppelen

2 Haal de oordopjes uit de houder; de oordopjes worden eerst aan elkaar gekoppeld en gaan dan naar de apparaat-koppelmodus (rode en blauwe LED's knipperen); als de oordopjes niet aan gaan, tik u

op de multifunctionele knop (MFB) en blijft u deze aanraken totdat de rode en blauwe LED's knipperen.

3 Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw toestel en selecteer **SoundScience-180382**, **-180399**, of **-180405** (afhankelijk van het gebruikte model) in de lijst met Bluetooth-apparaten.

Powerbank-functie

4 Sluit het apparaat met de juiste kabel aan op de USB-A-poort. WAARSCHUWING: voor gebruik in noodgevalen; batterij van houder is snel leeg.

Functies oordopjes

Functie	Tikken op MFB
Een nummer afspelen / pauzeren	Indrukken (een van beide)
Een oproep beantwoorden / beëindigen	Indrukken en vasthouden (een van beide)
Koptelefoon inschakelen / uitschakelen	Twee keer tikken op rechteroordop
Inkomende oproep afwijzen	Twee keer tikken op linkeroordop
Volgend nummer	Drie keer tikken (op één van beide)
Vorig nummer	Drie keer tikken (op één van beide)
Virtuele assistent	Drie keer tikken (op één van beide)

Ga voor de specificaties naar manhattanproducts.com.

TÜRKÇE

Şarj etme

1 Ünitin DC 5 V soketini bir bilgisayara veya AC/DC adaptörüne bağlamak için ünitin verilen şarj kabloluunu kullanın. Ekran (A) kılıfta kalan pil gösterebilir.

Şarj süresi: Kulaklıklar = 1 saat; Kılıf = 2 saat.

Kırmızı LED: Şarj = Yanık; Tam dolmuş = Sönük.

Eşleştirilmesi

2 Kulaklıkları kılıftan çıkarın; kulaklıklar önce birbirleriyle eşleşir ve ardından cihaz eşleştirme moduna girer (kırmızı ve mavi LED'ler yanıp sönür); kulaklık açılmıyorsa, kırmızı ve mavi LED'ler yanıp sönene kadar Çıkış İşlevi Düğmesi (MFB) dokunup ve basılı tutun.

3 Cihazınızın Bluetooth özelliğinin açık olduğundan emin olun ve Bluetooth cihaz listesinden **SoundScience-180382**, **-180399**, veya **-180405** (modeliniz hangisi ise) cihazını seçin.

Powerbank işlevi

4 Cihazı uygun kablo ile USB-A bağlantı noktasına bağlayın. UYARI: Acil kullanımı için; kılıfın pil çabuk bitiyor.

Kulaklık işlevleri

Fonksiyon	MFB'ye dokunur
Bir parçayı kaldırarak / Çıkarıncı cevap/sonlandır	Basın (kulaklıklardan biri)
Kulaklığı aç / kapat	Bas ve basılı tut (kulaklıklardan biri)
Gelen çağrıyı geri çevir	Sağ kulaklığa iki kez dokun
Sonraki parça	Sol kulaklığa iki kez dokun
Önceki parça	Sol kulaklığa iki kez dokun
Sanal asistan	Üç kez dokun (iki kez de)

Daha ayrıntılı açıklamaları için, manhattanproducts.com sayfasını ziyaret edin.