




ALTA G1M

Micro-ATX tower with stack effect design

Accessory Content / Zubehörinhalt / Contenu en accessoires

Contenido de los accesorios / Contenuto accessorio / ส่วนประกอบของอุปกรณ์เสริม
Дополнительные элементы / 付属品内容 / 액세서리 내용물 / 配件 / 配件

Installation Guide / Installationsanleitung / Guide d'installation

Guía de instalación / Guida all'installazione / Руководство по установке
インストールガイド / 설치 가이드 / คู่มือการติดตั้ง / 安裝說明 / 安装说明

Component restrictions / Komponentenbeschränkungen

Restricciones de componentes / Restrictions relatives aux composants
Limitazioni ai componenti / Ограничения компонентов / コンポーネントの制約
부품 제약 / ขีดจำกัดของส่วนประกอบ / 元件限制 / 元件限制

Upgrade and Maintenance / Upgrade und Wartung

Mise à niveau et maintenance / Actualización y mantenimiento
Aggiornamento e manutenzione / アップグレードとメンテナンス
업그레이드 및 유지 보수 / อัปเดตและบำรุงรักษา / 升級與維護 / 升级与维护


Warranty terms & conditions / Garantiebedingungen

Términos y condiciones de la garantía / Termes et conditions de la garantie /
Termini e Condizioni della garanzia / Условия гарантии / 保証条件 / 보증 조건
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน / 有限責任保固說明 / 有限責任保固说明

Accessory Content

SCREW –I-6-32-BK

Mounting for PSU,
Motherboard, 3.5" HDD



DEUTSCH

Montage für Netzteil, Motherboard, 3.5" HDD

FRANÇAIS

Fixation pour bloc d'alimentation électrique,
carte mère, 3.5" HDD

ESPAÑOL

Montaje para FA, placa base, 3.5" HDD

ITALIANO

Supporto per PSU, scheda madre, 3.5" HDD

ไทย

การติดตั้งสำหรับ PSU, มาเธอร์บอร์ด, 3.5" HDD

РУССКИЙ

Крепление для блока питания,
материнской платы, 3.5" HDD

繁體中文

鎖固電源、主機板, 3.5" HDD

簡体中文

锁固电源、主板, 3.5" HDD

日本語


PSU、3.5" HDD、マザーボードのインストール用

한국어

PSU, 마더보드, 3.5" HDD 설치

SCREW –PW-M3-BK

Mounting for 2.5" SSD



DEUTSCH

Montage für 2,5-Zoll-Festplatte

FRANÇAIS

Fixation pour disque dur 2,5"

ESPAÑOL

Montaje para SSD 2,5"

ITALIANO

Supporto per SSD da 2,5"

ไทย

การยึด SSD 2.5"

РУССКИЙ

Крепления для 2,5" SSD

繁體中文

鎖 2.5 吋硬碟

簡体中文

锁 2.5 寸硬盘


日本語

2.5" SSD のインストール用

한국어

2.5" SSD 설치

Bunch wire taps



DEUTSCH

Kabelbinder zur Kabelverwaltung

FRANÇAIS

Lot de serre-câbles

ESPAÑOL

Grupo de empalmes

ITALIANO

Morsetti per cavo con fascetta

ไทย

ที่รัดสาย

РУССКИЙ

Металлические ответвители

繁體中文

束線帶

簡体中文

束线带

日本語


結束ワイヤタップ

한국어

와이어 탭 묶음

Installation Guide

1



ENGLISH

Remove top cover

DEUTSCH

Obere Abdeckung entfernen

FRANÇAIS

Enlevez le couvercle supérieur

ESPAÑOL

Retirar cubierta superior

ITALIANO

Rimuovere il coperchio superior

ไทย

ถอดฝาด้านบนออก

РУССКИЙ

Снимите верхнюю крышку

繁體中文

拆除上蓋

簡體中文

拆除上盖

日本語


上部カバーを取り外します

한국어

상단 커버를 제거합니다

Installation Guide

2



ENGLISH

Remove front panel and side panels

DEUTSCH

Frontabdeckung und Seitenabdeckungen entfernen

FRANÇAIS

Enlever le panneau frontal et les panneaux latéraux

ESPAÑOL

Retirar panel frontal y paneles laterales

ITALIANO

Rimuovere il pannello frontale e i pannelli laterali

ไทย

ถอดแผงด้านหน้าและแผงด้านข้างออก

РУССКИЙ

Снимите переднюю и боковую панели

繁體中文

拆卸前面板與三面側板

簡體中文

拆卸前面板与三面側板

日本語


フロントパネルと側面パネルを取り外します

한국어

전면 패널과 사이드 패널을 제거합니다

Installation Guide

3



ENGLISH

Install PSU

DEUTSCH

Netzteil installieren

FRANÇAIS

Installez le bloc d'alimentation

ESPAÑOL

Instalar FA

ITALIANO

Installare la PSU

ไทย

ติดตั้ง PSU

РУССКИЙ

Установите блок питания

繁體中文

安裝電源供應器

簡體中文


安装电源供应器

日本語

PSUをインストールします

한국어

PSU를 설치합니다



ENGLISH

Remove right side bracket

DEUTSCH

Rechte Seitenhalterung entfernen

FRANÇAIS

Enlevez le support latéral droit

ESPAÑOL

Retirar el bracket del lado derecho

ITALIANO

Rimuovere la staffa laterale destra

ไทย

ถอดโครงยึดด้านขวา

РУССКИЙ

Снимите правый боковой кронштейн

繁體中文

拆除右側支架

簡體中文

拆除右側支架

日本語


右側のブラケットを取り外します

한국어

우측 사이드 브라켓을 제거합니다

Installation Guide

5



ENGLISH

- 1) Install motherboard I/O shield
- 2) Install motherboard

DEUTSCH

- 1) Motherboard-I/O-Schild installieren
- 2) Motherboard installieren

FRANÇAIS

- 1) Installez le blindage d'E/S de la carte mère
- 2) Installez la carte mère

ESPAÑOL

- 1) Instalar escudo E/S de placa base
- 2) Instalar placa base

ITALIANO

- 1) Installare la schermatura I/O della scheda madre
- 2) Installare la scheda madre

ไทย

- 1) ติดตั้งแผงป้องกัน I/O ของเมนบอร์ด
- 2) ติดตั้งเมนบอร์ด

РУССКИЙ

- 1) Установите панель I/O материнской платы
- 2) Установите материнскую плату

繁體中文

- 1) 安裝主機板I/O 彈片
- 2) 安裝主機板

簡體中文

- 1) 安装主板I/O 弹片
- 2) 安装主板

日本語

- 1) マザーボードI/Oシールドをインストールします
- 2) マザーボードをインストールします


한국어

- 1) 마더보드 I/O 쉴드를 설치합니다
- 2) 마더보드를 설치합니다

Installation Guide

6

Installation of fans or hard drives at the rear



ENGLISH

- 1) Install 3.5" drive x 2
- 2) Install 2.5" drive x 2
- 3) Install 120mm fans x 2

DEUTSCH

- 1) 3,5"-Festplatte (x 2) installieren
- 2) 2,5"-Festplatte (x 2) installieren
- 3) 120-mm-Lüfter (x 2) installieren

FRANÇAIS

- 1) Installez le lecteur 3.5" x 2
- 2) Installez le lecteur 2.5" x 2
- 3) Installez les ventilateurs 120mm x 2

ESPAÑOL

- 1) Instalar dispositivo 3,5" x 2
- 2) Instalar dispositivo 2,5" x 2
- 3) Instalar ventiladores 120mm x 2

ITALIANO

- 1) Installare una unità da 3,5" x 2
- 2) Installare una unità da 2,5" x 2
- 3) Installare ventole da 120 mm x 2

ไทย

- 1) ติดตั้งไดรฟ์ 3.5 นิ้ว x 2
- 2) ติดตั้งไดรฟ์ 2.5 นิ้ว x 2
- 3) ติดตั้งพัดลม 120 มม. x 2

РУССКИЙ

- 1) Установите накопитель 3,5" x 2
- 2) Установите накопитель 2,5" x 2
- 3) Установите вентиляторы 120 мм x 2

繁體中文

- 1) 安裝3.5" 硬碟 x 2
- 2) 安裝2.5" 硬碟 x 2
- 3) 安裝120mm風扇 x 2

簡體中文



- 1) 安裝3.5" 硬碟 x 2
- 2) 安裝2.5" 硬碟 x 2
- 3) 安裝120mm風扇 x 2

日本語

- 1) 3.5インチドライブ x 2をインストールします
- 2) 2.5インチドライブ x 2をインストールします
- 3) 120mmファン x 2をインストールします

한국어

- 1) 3.5" 드라이브 x 2를 설치합니다
- 2) 2.5" 드라이브 x 2를 설치합니다
- 3) 120mm 팬 x 2를 설치합니다



ENGLISH

- 1) Remove PCI slot cover
- 2) Install graphics card

DEUTSCH

- 1) Abdeckung des PCI-Steckplatzes entfernen
- 2) Grafikkarte installieren

FRANÇAIS

- 1) Retirez le cache de l'emplacement PCI
- 2) Installez la carte graphique

ESPAÑOL

- 1) Retirar cubierta del zócalo PCI
- 2) Instalar tarjetas gráficas

ITALIANO

- 1) Rimuovere il coperchio dello slot PCI
- 2) Installare la scheda grafica

ไทย

- 1) ถอดฝาครอบสล็อต PCI ออก
- 2) ติดตั้งการ์ดจอ

РУССКИЙ

- 1) Снимите крышку слота PCI
- 2) Установите видеокарту

繁體中文

- 1) 拆下PCI卡條
- 2) 安裝顯示卡

簡體中文

- 1) 拆下PCI卡条
- 2) 安装显示卡

日本語

- 1) PCIスロットカバーを取り外します
- 2) グラフィックスカードをインストールします


한국어

- 1) PCI 슬롯 커버를 제거합니다
- 2) 그래픽 카드를 설치합니다

Installation Guide

8-1

Installation of hard drive or radiators on side bracket



ENGLISH

Install 3.5" drive x 2

DEUTSCH

3,5"-Festplatte (x 2) installieren

FRANÇAIS

Installez le lecteur 3,5" x 2

ESPAÑOL

Instalar dispositivo 3,5" x 2

ITALIANO

Install 3.5" drive x 2

ไทย

ติดตั้งไดรฟ์ 3.5 นิ้ว x 2

РУССКИЙ

Установите накопитель 3,5" x 2

繁體中文

安裝3.5" 硬碟 x 2

簡體中文

安裝3.5" 硬碟 x 2

日本語

3.5インチドライブ x 2をインストールします


한국어

3.5" 드라이브 x 2를 설치합니다

Installation Guide

8-2

Installation of hard drive or radiators on side bracket



ENGLISH

Install 2.5" drive x 2

DEUTSCH

2,5"-Festplatte (x 2) installieren

FRANÇAIS

Installez le lecteur 2,5" x 2

ESPAÑOL

Instalar dispositivo 2,5" x 2

ITALIANO

Installare una unità da 2,5" x 2

ไทย

ติดตั้งไดรฟ์ 2.5 นิ้ว x 2

РУССКИЙ

Установите накопитель 2,5" x 2

繁體中文

安裝2.5" 硬碟 x 2

簡體中文

安裝2.5" 硬碟 x 2

日本語

2.5インチドライブ x 2をインストールします


한국어

2.5" 드라이브 x 2를 설치합니다

Installation Guide

8-3

Installation of hard drive or radiators on side bracket



ENGLISH

Install 360mm radiator

DEUTSCH

360-mm-Kühler installieren

FRANÇAIS

Installez le radiateur 360mm

ESPAÑOL

Instalar disipador 360mm

ITALIANO

Installare radiatori da 360 mm

ไทย

ติดตั้งหม้อน้ำพัดลม 360 มม

РУССКИЙ

Установите радиатор 360 мм

繁體中文

安裝360mm 水冷排

簡體中文

安裝360mm 水冷排

日本語


360mmラジエターをインストールします

한국어

360mm 라디에이터를 설치합니다

Installation Guide

9



ENGLISH

- 1) Plug extension power cord into PSU
- 2) Turn on PSU

DEUTSCH

- 1) Verlängerungskabel an Netzteil anschließen
- 2) Netzteil einschalten

FRANÇAIS

- 1) Branchez la rallonge électrique sur le bloc d'alimentation
- 2) Allumer le bloc d'alimentation

ESPAÑOL

- Conectar el cable de extensión de corriente a la FA
- Encender FA

ITALIANO

- 1) Inserire la prolunga di alimentazione nella PSU
- 2) Accendere la PSU

ไทย

- 1) ต่อสายไฟส่วนขยายลงใน PSU
- 2) เปิด PSU

РУССКИЙ

- 1) Подключите удлинитель к блоку питания
- 2) Включите блок питания

繁體中文

- 1) 安裝電源延長線
- 2) 將電源開關打開

簡體中文

- 1) 安装电源延长线
- 2) 将电源开关打开

日本語

- 1) 延長電源コードをPSUに接続します
- 2) PSUの電源をオンにします


한국어

- 1) PSU에 연장 전원 코드를 연결합니다.
- 2) PSU를 켭니다

Installation Guide

10

Antenna installation



ENGLISH

1) Install Wi-Fi antenna to the back of the motherboard

2) Remove the cutout at the top rear chassis, then install the antenna socket

*If the Wi-Fi antenna attached to your motherboard has an extension cable, or there is no Wi-Fi at all, please skip this step.

**Antenna extension cable does not come included with the chassis.

DEUTSCH

1) WLAN-Antenne an Motherboard-Rückseite installieren

2) Aussparung am hinteren oberen Gehäuse freilegen und Antennenbuchse installieren

*Falls Sie WLAN-Antenne an Ihrem Motherboard über ein Verlängerungskabel verfügt oder kein WLAN vorhanden ist, diesen Schritt überspringen.

**Das Gehäuse wird ohne Verlängerungskabel geliefert.

FRANÇAIS

1) Installez l'antenne Wi-Fi à l'arrière de la carte mère

2) Retirez la découpe en haut, à l'arrière du châssis, puis installez la prise de l'antenne.

*Si l'antenne Wi-Fi fixée à votre carte mère dispose d'un câble rallonge, ou s'il n'y a pas du tout de Wi-Fi, ignorez cette étape.

**La rallonge n'est pas fournie avec le châssis.

ESPAÑOL

1) Instalar antena Wi-Fi a la parte trasera de la placa base

2) Retirar la placa de la parte superior trasera del chasis, luego instalar el zócalo de la antena

*Si la antena Wi-Fi unida a su placa base tiene un cable de extensión, o no hay Wi-Fi, por favor salte este paso.

**El cable de extensión de la antena no viene incluido con el chasis.

Installation Guide

ITALIANO

- 1) Installare l'antenna Wi-Fi sul retro della scheda madre
 - 2) Rimuovere l'apertura nella parte superiore del telaio posteriore, quindi installare la presa dell'antenna
- *Se l'antenna Wi-Fi collegata alla scheda madre ha una prolunga o non è presente alcuna connessione Wi-Fi, saltare questo passaggio.
- **Il cavo di prolunga dell'antenna non è incluso con il telaio.

ไทย

- 1) ติดตั้งเสาอากาศ Wi-Fi ที่ด้านหลังของเมนบอร์ด
 - 2) ถอดส่วนหน้าตัดที่เคสส่วนหลังด้านบนออก จากนั้นติดตั้งข้อกั๊กเสาอากาศ
- *ถ้าเสาอากาศ Wi-Fi ที่ติดยึดเข้ากับเมนบอร์ดของคุณมีสายเคเบิลส่วนขยาย หรือไม่มีคุณสมบัติ Wi-Fi เลย โปรดข้ามขั้นตอนนี้
- **สายเคเบิลส่วนขยายเสาอากาศไม่ได้ให้มาพร้อมกับเคส

РУССКИЙ

- 1) Установите антенну Wi-Fi на заднюю часть материнской платы
 - 2) Снимите вырез в верхней задней части корпуса, затем установите антенное гнездо
- * Если у антенны Wi-Fi, подключенной к материнской плате, есть удлинитель или Wi-Fi отсутствует вообще, пропустите этот шаг.
- ** Удлинительный кабель антенны не входит в комплект поставки корпуса.

繁體中文

- 1) 將天線的接頭鎖上主機板背部
 - 2) 拆下機殼後上方的不斷孔，將天線母座鎖上去
- *如果你的主機板附的Wi-Fi 天線本身有拉延長線，或是根本沒有Wi-Fi 請跳過此步驟
- **天線延長線並沒有附在機殼中，請自行購買

簡體中文


- 1) 将天线的接头锁上主机板背部
 - 2) 拆下机壳后上方的不断孔，将天线母座锁上去
- *如果你的主板附的Wi-Fi 天线本身有拉延长线，或是根本没有Wi-Fi 请跳过此步骤
- **天线延长线并没有附在机箱中，请自行购买

日本語

- 1) Wi-Fiアンテナをマザーボード背面にインストールします
 - 2) ケース後部上面のカットアウトを外し、アンテナソケットをインストールします
- *マザーボードにインストールしたWi-Fiアンテナに延長ケーブルが付属、またはWi-Fiがインストールされない場合、この手順はスキップしてください
- **アンテナ延長ケーブルはケースに付属していません

한국어

- 1) 마더보드의 후면에 Wi-Fi 안테나를 설치합니다
 - 2) 케이스 상단 후면의 컷아웃을 제거한 후, 안테나 소켓을 설치합니다
- *마더보드에 연결된 와이-파이 안테나에 연장 케이블이 있거나, 와이-파이가 없다면, 이 과정은 건너 뛰십시오
- **안테나 연장 케이블은 케이스에 포함되어 있지 않습니다



ENGLISH

- 1) Secure front panel, side panels and top cover back on to chassis
- 2) Installation complete

DEUTSCH

- 1) Frontabdeckung, Seitenabdeckungen und obere Abdeckung wieder am Gehäuse befestigen
- 2) Installation abgeschlossen

FRANÇAIS

- 1) Refixez le panneau avant, les panneaux latéraux et le couvercle supérieur sur le châssis
- 2) Installation terminée

ESPAÑOL

- 1) Fijar el panel frontal, paneles laterales y cubierta superior de nuevo en el chasis
- 2) Instalación completa

ITALIANO

- 1) Fissare il pannello anteriore, i pannelli laterali e il coperchio superiore sul telaio
- 2) Installazione completata

ไทย

- 1) ยึดแผงด้านหน้า แผงด้านข้าง และฝาครอบด้านบนกลับเข้าไปบนเคส
- 2) การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

РУССКИЙ

- 1) Закрепите переднюю панель, боковые панели и верхнюю крышку на корпусе
- 2) Установка завершена

繁體中文

- 1) 裝回前面板・三面側板與上蓋
- 2) 安裝完成

簡體中文

- 1) 装回前面板，三面侧板与上盖
- 2) 安装完成


日本語

- 1) フロントパネル、側面パネル、そして上部パネルをケースに戻します
- 2) インストール完了

한국어

- 1) 케이스에 전면 패널과 사이드 패널, 상단 커버를 다시 설치합니다
- 2) 설치를 완료합니다

Component Restrictions



ENGLISH

Cooler height limitation

Cooler height limit is 159mm (If radiator bracket is installed, height limit becomes 153mm. If fans or hard drives are installed, then further deduct component thickness).

Cooler is allowed to protrude the edge of the motherboard by 30mm

(If hard drives or fans are installed at the rear, then further deduct component thickness)

DEUTSCH

Beschränkung der Kühlerhöhe

Die Kühlerhöhe ist auf 159 mm beschränkt (153 mm bei Installation einer Kühlerhalterung. Bei Installation von Lüftern oder Festplatten muss die Bauteildicke weiter reduziert werden).

Der Kühler darf um 30 mm über den Rand des Motherboard hinausragen

(bei Installation von Lüftern oder Festplatten auf der Rückseite muss die Bauteildicke weiter reduziert werden)

FRANÇAIS

Limitation en hauteur du refroidisseur

La limite de hauteur du refroidisseur est de 159mm (la limite de hauteur est de 153 mm si un support à radiateur est installé. Si des ventilateurs ou des disques durs sont installés, il faut déduire l'épaisseur du composants).

Le refroidisseur peut dépasser de 30 mm le bord de la carte mère

(si des disques durs ou des ventilateurs sont installés à l'arrière, il faut déduire l'épaisseur du composant).

Component Restrictions

ESPAÑOL

Limitación de altura del disipador

El límite de altura del disipador es 159mm (si el bracket del disipador está instalado, el límite de altura cambia a 153mm. Si se han instalado ventiladores o discos duros, entonces deduzca además el grosor de los componentes. El disipador puede exceder el borde de la placa base en 30mm (si se han instalado discos duros o ventiladores en la parte posterior, entonces deduzca además el grosor de los componentes)

ITALIANO

Limitazione altezza dissipatore di calore

Il limite di altezza del radiatore è 159 mm (se è installata la staffa del radiatore, il limite di altezza diventa 153 mm). Se sono installate ventole o dischi rigidi, sottrarre ulteriormente lo spessore dei componenti. Il dissipatore di calore può sporgere dal bordo della scheda madre di 30 mm (se i dischi rigidi o le ventole sono installati sul retro, sottrarre ulteriormente lo spessore del componente)

ไทย

ขีดจำกัดด้านความสูงของตัวระบายความร้อน

ขีดจำกัดด้านความสูงของตัวระบายความร้อนคือ 159 มม. (ถ้าติดตั้งโครงยึดหม้อน้ำ ขีดจำกัดความสูงจะเป็น 153 มม.) ถ้าติดตั้งพัดลมหรือฮาร์ดไดรฟ์ ความหนาของส่วนประกอบก็จะลดลงอีก อนุญาตให้ตัวระบายความร้อนยื่นออกจากขอบของเมนบอร์ดได้ไม่เกิน 30 มม. (ถ้าติดตั้งฮาร์ดไดรฟ์หรือพัดลมไว้ที่ด้านหลัง ความหนาของส่วนประกอบก็จะลดลงอีก)

РУССКИЙ

Ограничение высоты кулера

Предельная высота кулера составляет 159 мм (если установлен кронштейн радиатора, предел высоты становится 153 мм. Если установлены вентиляторы или жесткие диски, дополнительно вычтите толщину компонентов. Кулер может выступать за край материнской платы на 30 мм (если жесткие диски или вентиляторы установлены сзади, дополнительно вычтите толщину компонентов)

繁體中文

散熱器高度限制

散熱器限高是159mm (如果有安裝水冷排支架・高度限制為153mm。有安裝水冷排或硬碟再扣除元件厚度) 散熱器外源允許超出主機板上邊界30mm (後方有安裝硬碟或風扇的話再扣除元件厚度)

簡体中文

散热器高度限制

散热器限高是159mm (如果有安装水冷排支架，高度限制为153mm。有安装水冷排或硬碟再扣除元件厚度) 散热器外源允许超出主机板上边界30mm (后方有安装硬碟或风扇的话再扣除元件厚度)

日本語

クーラー高さ限度


クーラー高さ限度は159mm (ラジエーターブラケットがインストールされる場合は、高さ限度は153mmとなります。ファンまたはハードディスクドライブがインストールされる場合、さらにコンポーネント厚さを差し引く必要があります。クーラーはマザーボード端面から30mmまではみ出せます (ファンまたはハードディスクドライブが後部にインストールされる場合、さらにコンポーネント厚さを差し引く必要があります。)

한국어

쿨러 높이 제약 사항

쿨러 높이 제한은 159mm입니다. (라디에이터 브라켓이 설치되었다면, 높이 제한은 153mm가 됩니다. 팬 또는 하드 드라이브가 설치되었다면, 추가로 컴포넌트 두께가 더욱 줄어듭니다. 쿨러는 마더보드의 모서리에서 30mm 돌출될 수 있습니다. (하드 드라이브 또는 팬이 후면에 설치되어 있다면, 컴포넌트 두께가 더욱 줄어듭니다.)

Component Restrictions



ENGLISH

PSU limitation

Supports SFX-L PSUs with depths of 130mm

DEUTSCH

Netzteilbeschränkungen

Unterstützt SFX-L-Netzteile mit Tiefen bis 130 mm

FRANÇAIS

Limitation du bloc d'alimentation électrique

Prend en charge des blocs d'alimentation SFX-L d'une profondeur de 130mm

ESPAÑOL

Limitación de FA

Acepta FAs SFX-L con profundidad de 130mm

ITALIANO

Limitazioni PSU

Supporta PSU SFX-L con profondità di 130 mm

ไทย

ขีดจำกัด PSU

รองรับ SFX-L PSU ที่มีความลึก 130 มม

РУССКИЙ

Ограничение блока питания

Поддерживает блок питания SFX-L глубиной 130 мм

繁體中文

電源限制

支援最長130mm之SFX-L電源供應器

簡体中文

电源限制

支援最长130mm之SFX-L电源供应器

日本語

PSUの限度



奥行き130mm のSFX-L PSUに対応

한국어

PSU 제약 사항

130mm 깊이의 SFX-L PSU를 지원합니다

Component Restrictions



ENGLISH

Graphics card limitation

Support up to 355mm length and 165mm depth graphics card

DEUTSCH

Grafikkartenbeschränkungen

Unterstützt Grafikkarten mit einer Länge bis 355 mm und einer Tiefe bis 165 mm

FRANÇAIS

Limitation de la carte graphique

Prend en charge des cartes graphiques, jusqu'à 355mm de longueur et 165mm de profondeur

ESPAÑOL

Limitación de tarjetas gráficas

Acepta tarjetas gráficas con una longitud de hasta 355mm y 165mm de profundidad

ITALIANO

Limitazione della scheda grafica

Supporta schede grafiche fino a 355 mm di lunghezza e 165 mm di profondità

ไทย

ขีดจำกัดการ์ดจอ

รองรับการ์ดจอสูงสุดที่ความยาว 355 มม. และความลึก 165 มม

РУССКИЙ

Ограничение видеокарты

Поддерживает видеокарты длиной до 355 мм и глубиной до 165 мм

繁體中文

顯示卡長度限制

支援最長355mm 顯示卡・寬度165mm

簡體中文

显示卡长度限制

支援最长355mm 显示卡，宽度165mm

日本語

グラフィックスカードの限度


最大長355mm、奥行き165mmのグラフィックスカードに対応

한국어

그래픽카드 제약 사항

최대 355mm 길이와 165mm 깊이를 가진 그래픽 카드를 지원합니다

Upgrades and maintenance



ENGLISH

Remove the right-side panel and the rear panel, dust filter is on the inner side of the side panel

DEUTSCH

Entfernen Sie die rechte Seitenwand und die Rückwand, Staubfilter befindet sich auf der Innenseite der Seitenwand

FRANÇAIS

Retirez le panneau latéral droit et le panneau arrière, le filtre à poussière se trouve à l'intérieur du panneau latéral

ESPAÑOL

Retire el panel del lado derecho y el panel trasero, el filtro de polvo está en el lado interior del panel lateral

ITALIANO

Rimuovere il pannello laterale destro e il pannello posteriore, il filtro antipolvere si trova sul lato interno del pannello laterale

ไทย

ถอดแผงด้านขวาและแผงด้านหลัง ตัวกรองฝุ่นอยู่ด้านในของแผงด้านข้าง

РУССКИЙ

Снимите правую боковую панель и заднюю панель, пылевой фильтр находится на внутренней стороне боковой панели.

繁體中文

拆除右側板與後板・濾網就在側板內面

簡體中文

拆除右侧板与后板，防尘滤网就在侧板内面


日本語

右側のサイドパネルとリアパネルを取り外します。フィルターはサイドパネルの内側にあります

한국어

우측 패널과 후면 패널을 분리합니다. 먼지 필터는 측면 패널 안쪽에 있습니다

Upgrades and maintenance



ENGLISH

Remove the front panel and upper cover, please clean it directly with a vacuum cleaner

DEUTSCH

Entfernen Sie die Frontplatte und die obere Abdeckung, bitte reinigen Sie sie direkt mit einem Staubsauger

FRANÇAIS

Retirez le panneau avant et le couvercle supérieur, veuillez le nettoyer directement avec un aspirateur

ESPAÑOL

Retire el panel frontal y la cubierta superior, límpielos directamente con una aspiradora

ITALIANO

Rimuovere il pannello frontale e il coperchio superiore, pulirli direttamente con un aspirapolvere

ไทย

ถอดแผงด้านหน้าและฝาครอบด้านบนออก โปรดทำความสะอาดโดยตรงด้วยเครื่องดูดฝุ่น

РУССКИЙ

Снимите переднюю панель и верхнюю крышку, очистите их непосредственно пылесосом

繁體中文

拆除前面板與上蓋，請直接用吸塵器清理

簡體中文

拆除前面板与上盖，请直接用吸尘器清理


日本語

フロントパネルとアッパーカバーを取り外し、掃除機で直接掃除してください

한국어

전면 패널과 상단 커버를 제거하고 진공 청소기로 직접 청소하십시오

Upgrades and maintenance



ENGLISH

Please pull out the dust filter of the 180mm fan at the bottom directly from the right side

DEUTSCH

Ziehen Sie den Staubfilter des 180-mm-Lüfters an der Unterseite direkt von der rechten Seite heraus

FRANÇAIS

Retirez le filtre à poussière du ventilateur de 180 mm en bas directement du côté droit

ESPAÑOL

Saque el filtro de polvo del ventilador de 180 mm en la parte inferior directamente desde el lado derecho

ITALIANO

Estrarre il filtro antipolvere della ventola da 180 mm in basso direttamente dal lato destro

ไทย

ดึงแผ่นกรองฝุ่นของพัดลม 180 มม. ที่ด้านล่างออกจากด้านขวาโดยตรง

РУССКИЙ

Вытяните пылевой фильтр 180-мм вентилятора снизу прямо с правой стороны

繁體中文

底部180mm風扇防塵濾網請直接由右方抽出

簡體中文

底部180mm风扇防尘滤网请直接由右方抽出



日本語

下部にある180mmファンの防塵フィルターを右から直接引き出してください

한국어

우측 하단에 있는 180mm 팬의 먼지 필터를 직접 빼냅니다

Upgrades and maintenance



ENGLISH

180mm fan removal

- 1) Remove the 180mm dust filter located at the bottom
- 2) Remove 4 screws from the bottom chassis

DEUTSCH

180-mm-Lüfterentfernung

- 1) Entfernen Sie den 180-mm-Staubfilter an der Unterseite
- 2) 4 Schrauben vom unteren Chassis entfernen

FRANÇAIS

Démontage du ventilateur de 180 mm

- 1) Retirez le filtre à poussière de 180 mm situé en bas
- 2) Retirez 4 vis du châssis inférieur

ESPAÑOL

Extracción del ventilador de 180 mm

- 1) Retire el filtro de polvo de 180 mm ubicado en la parte inferior
- 2) Retire 4 tornillos del chasis inferior

ITALIANO

???

ไทย

การถอดพัดลม 180 มม.

- 1) ถอดแผ่นกรองฝุ่น 180 มม. ที่ด้านล่างออก
- 2) ถอดสกรู 4 ตัวออกจากแชสซีด้านล่าง

РУССКИЙ

Снятие 180-мм вентилятора

- 1) Снимите 180-миллиметровый пылевой фильтр, расположенный внизу.
- 2) Снимите 4 винта с нижней части корпуса.

繁體中文

180mm風扇拆卸步驟

- 先移除180mm風扇防塵濾網
- 透過底板拆卸4顆螺絲後即可拆除

簡體中文

180mm風扇拆卸步驟

- 1) 先移除180mm風扇防塵濾網
- 2) 透過底板拆卸4顆螺絲後即可拆除

日本語

180mmファンの取り外し手順

- 1) 最初に180mmファンのダストフィルターを取り外します
- 2) 底板から4本のネジを外すと取り外せます

한국어

180mm 팬 제거

- 1) 하단에 위치한 180mm 먼지 필터를 제거합니다.
- 2) 하단 새시에서 4개의 나사를 제거합니다.

Warranty terms & conditions

ENGLISH

Warranty terms & conditions

1. Product component defects or damages resulted from defective production is covered under warranty. Defects or damages with the following conditions will be fixed or replaced under SilverStone Technology's jurisdiction.
 - a. Usage in accordance with instructions provided in the manual, with no misuse, overuse, or other inappropriate actions*.
 - b. Damage not caused by natural disaster (thunder, fire, earthquake, flood, salt, wind, insect, animals, etc...)
 - c. Product is not modified or components replaced resulting in out of spec. operation.
 - d. Loss or damages resulted from conditions other than ones listed above are not covered under warranty.
2. Under warranty, SilverStone Technology's maximum liability is limited to the current market value for the product (depreciated value, excluding shipping, handling, and other fees). SilverStone Technology is not responsible for other damages or loss associated with the use of product.
3. Under warranty, SilverStone Technology is obligated to repair or replace its defective products. Under no circumstances will SilverStone Technology be liable for damages in connection with the sale, purchase, or use including but not limited to loss of data, loss of business, loss of profits, loss of use of the product or incidental or consequential damage whether or not foreseeable and whether or not based on breach of warranty, contract or negligence, even if SilverStone Technology has been advised of the possibility of such damages.
4. Warranty covers only the original purchaser through authorized SilverStone distributors and resellers and is not transferable to a second hand purchaser
5. You must provide sales receipt or invoice with clear indication of purchase date to determine warranty eligibility.
6. If a problem develops during the warranty period, please contact your retailer/reseller/SilverStone authorized distributors or SilverStone <http://www.silverstonetek.com>.

Please note that: (i) You must provide proof of original purchase of the product by a dated itemized receipt; (ii) You shall bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product to SilverStone authorized distributors. SilverStone authorized distributors will bear the cost of shipping (or otherwise transporting) the product back to you after completing the warranty service; (iii) Before you send the product, you must be issued a Return Merchandise Authorization ("RMA") number from SilverStone. Updated warranty information will be posted on SilverStone's official website. Please visit <http://www.silverstonetek.com>. for the latest updates.

Additional info & contacts

For North America [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology in North America may repair or replace defective product with refurbished product that is not new but has been functionally tested. Replacement product will be warranted for remainder of the warranty period or thirty days, whichever is longer. All power supplies should be sent back to the place of purchase if it is within 30 days of purchase, after 30 days, customers need to initiate RMA procedure with SilverStone Technology in USA by first downloading the "USA RMA form for end-users" form from the below link and follow its instructions. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

For Australia only [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. Please refer to above "Warranty terms & conditions" for further warranty details. SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (standard international call charges apply)

For Europe [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

For China [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

For Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

For all other regions [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Garantiebedingungen

DEUTSCH

Garantiebedingungen

1. In Folge fehlerhafter Produktion verursachte defekte oder beschädigte Produktkomponenten sind durch die Garantie abgedeckt. Defekte oder Schäden werden unter folgenden Umständen gemäß der Gerichtsbarkeit von SilverStone Technology behoben oder ersetzt.

a. Einsatz entsprechend den in dieser Anleitung angegebenen Anweisungen; kein Missbrauch, übermäßiger Gebrauch oder andere unangemessene Handlungen*.

b. Schäden wurden nicht durch Naturkatastrophen (Blitzschlag, Brand, Erdbeben, Überschwemmung, Salz, Wind, Insekten, Tiere etc.) verursacht.

c. Produkt wurde nicht demontiert, modifiziert oder repariert. Komponenten wurden nicht demontiert oder ersetzt.

d. Garantiekennzeichnung/Aufkleber wurden nicht entfernt oder beschädigt. Verluste oder Schäden in Folge von Bedingungen, die nicht oben aufgelistet sind, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.

2. Im Rahmen der Garantie ist die Haftbarkeit von SilverStone Technology auf den aktuellen Marktwert des Produktes beschränkt (abgeschriebener Wert, ausschließlich Versands-, Handhabungs- und anderer Gebühren). SilverStone Technology übernimmt keine Verantwortung für andere Schäden oder Verluste, die mit der Nutzung des Produktes in Verbindung stehen.

3. Im Rahmen der Garantie ist SilverStone Technology verpflichtet, seine defekten Produkte zu reparieren oder zu ersetzen. Unter keinen Umständen haftet SilverStone Technology für Schäden in Verbindung mit Verkauf, Kauf oder Nutzung, u. a. inklusive Datenverlusten, Geschäftsausfällen, Einnahmenverlusten, Nutzungsausfällen des Produktes oder beiläufigen bzw. Folgeschäden, egal ob vorhersehbar oder auf Garantie- bzw. Vertragsverletzung oder Fährlässigkeit basierend, selbst wenn SilverStone Technology über die Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurde.

4. Die Garantie gilt nur für den Originalkäufer, der das Produkt bei autorisierten SilverStone-Vertriebshändlern und -Wiederverkäufern erworben hat, und ist nicht auf Nachkäufer übertragbar.

5. Sie müssen einen Kaufbeleg oder eine Rechnung mit klarer Angabe des Kaufdatums zur Bestimmung der Garantiegültigkeit vorlegen.

6. Falls während der Garantiedauer ein Problem auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler / Wiederverkäufer / autorisierten SilverStone-Vertriebshändler oder an SilverStone. <http://www.silverstonetek.com>.

Bitte beachten Sie, dass: (i) Sie den Originalkaufbeleg des Produktes in Form eines mit Datum versehenen, aufgeschlüsselten Belegs vorlegen müssen; (ii) Sie die Versandkosten (bzw. sonstige Transportkosten) des Produktes an die autorisierten SilverStone-Vertriebspartner tragen. Die autorisierten SilverStone-Vertriebspartner übernehmen nach Abschluss des Garantieservice die Versandkosten (bzw. Transportkosten), die beim Rückversand des Produktes an Sie anfallen; (iii) Sie vor Versenden des Produktes eine RMA-Nummer (Return Merchandise Authorization) von SilverStone anfordern.

Aktualisierte Garantieinformationen werden auf der offiziellen SilverStone-Webseite veröffentlicht. Die aktuellste Fassung finden Sie unter <http://www.silverstonetek.com>. para las últimas actualizaciones.

Zusätzliche Informationen & Kontakte

Nordamerika [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology in Nordamerika repariert oder ersetzt ein defektes Produkt durch ein generalüberholtes Produkt, das nicht neu ist, jedoch auf seine Funktionstüchtigkeit hin getestet wurde. Die Garantiedauer des Ersatzproduktes entspricht der restlichen Garantiedauer, mindestens jedoch dreißig Tagen. Alle Netzteile sollten an die Verkaufsstelle zurückgesendet werden, wenn der Kauf maximal 30 Tage zurückliegt; nach 30 Tagen muss der Kunde ein RMA-Verfahren mit SilverStone Technology in den USA veranlassen, indem er das „USA RMA form for end-users“-Formular unter nachstehendem Link herunterlädt und die Anweisungen befolgt. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Nur Australiensupport(at)silverstonetek.com

Unsere Produkte kommen mit Garantien, die unter dem australischen Verbraucherrecht nicht ausgeschlossen werden können. Bei einem schwerwiegenden Fehler sind Sie zu einem Ersatz oder einer Erstattung berechtigt; bei jeglichen angemessenen vorhersehbaren Verlusten oder Schäden haben Sie Anspruch auf eine Entschädigung. Außerdem steht Ihnen zu, dass Produkte repariert oder ersetzt werden, falls sie keine akzeptable Qualität erzielen und der Defekt keinem schwerwiegenden Fehler gleichkommt. Weitere Einzelheiten zur Garantie finden Sie in den obigen „Garantiebedingungen“.

Europa [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

China [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Alle anderen Regionen [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Términos y condiciones de la garantía

ESPAÑOL

Términos y condiciones de la garantía

1. Los defectos y daños a los componentes del producto provocados por una producción defectuosa están cubiertos por la garantía. Defectos y daños con las siguientes condiciones serán reparados ó reemplazados bajo la competencia de SilverStone.

- Uso acorde a las instrucciones proporcionados por este manual, sin mal uso, exceso de uso u otra acción inapropiada*.
- Daño no causado por desastres naturales (trueno, fuego, terremoto, inundación, sal, viento, insectos, animales, etc.)
- El producto no está desembalado, modificado ó reparado. Los componentes no están desmontados ó reemplazados.
- La marca/pegatina de garantía no ha sido retirada ó rota. La pérdida ó daño provocado por condiciones distintas a las enumeradas no están cubiertas por la garantía.

2. Conforme a la garantía, la responsabilidad máxima de SilverStone Technology se limita al valor de mercado actual del producto (valor depreciado, excluyendo transporte, manejo y otras tasas). SilverStone Technology no es responsable de otros daños ó pérdidas asociadas con el uso del producto.

3. Conforme a la garantía, SilverStone Technology está obligada a reemplazar ó reparar sus productos defectuosos. Bajo ninguna circunstancia SilverStone Technology será responsable de daños relacionados con la venta, compra ó uso incluyendo pero no limitándose a pérdida de datos, pérdida de ventas, pérdida de beneficios, cese de uso del producto ó daño accidental ó consecuente fuera ó no basado en un fallo de la garantía, contrato ó negligencia, incluso si SilverStone Technology fuera avisada de la posibilidad de tales daños.

4. La garantía cubre sólo al comprador original a través de distribuidores y vendedores autorizados por SilverStone y no es transferible a un comprador de segunda mano.

5. Deberá proporcionar comprobantes de compra ó factura con una indicación clara de la fecha de compra para determinar la idoneidad de la garantía.

6. Si se produce un problema durante el periodo de garantía, por favor contacte con su distribuidor/vendedor autorizado de SilverStone ó con SilverStone directamente. <http://www.silverstonetek.com>.

Por favor tenga en cuenta: (i) Debe proporcionar pruebas de la compra original mediante un recibo en el que aparezca la fecha; (ii) Usted asumirá el coste del transporte del producto hasta el distribuidor autorizado de SilverStone. Los distribuidores autorizados de SilverStone asumirán el coste de retorno del transporte del producto tras finalizar la garantía; (iii) Antes de enviar el producto deberá conseguir un número RMA (Return Merchandise Authorization) de SilverStone. La información actualizada de la garantía se publicará en la página oficial de SilverStone. Por favor visite <http://www.silverstonetek.com> for the latest updates.

Información adicional y contactos

Para Norteamérica [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology en Norteamérica podría reparar ó reemplazar un producto defectuoso con un producto reparado pero que haya sido probado. El producto de reemplazo estará cubierto por la garantía durante el resto del periodo de garantía ó treinta días, lo que sea mayor. Todas las fuentes de alimentación se enviarán de vuelta al lugar de la compra del producto si es dentro de los 30 días de la compra. Tras 30 días los clientes deberán iniciar el procedimiento RMA con SilverStone Technology en USA descargando primero el formulario “formulario RMA USA para usuarios finales” desde el enlace que tenemos a continuación y seguir las instrucciones. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Para Australia solo [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser ignoradas bajo la Australian Consumer Law. Tiene garantizado un reemplazo ó reembolso debido a un fallo de primer orden y por compensación por cualquier otra pérdida ó daño razonablemente previsible. También tiene garantizado que los productos serán reparados ó reemplazados si los productos no son de una calidad aceptable y el problema no representa un fallo de primer orden. Por favor consulte la parte previa de “Términos y condiciones de la garantía” para más detalles de la garantía.

Para Europa [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Para China [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Para Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Para las demás regiones [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Términos y condiciones de la garantía

FRANÇAIS

Termes et conditions de la garantie

1. Les défauts des composants du produit ainsi que les dommages résultant d'une fabrication défectueuse sont couverts par cette garantie. Les défauts ou dommages associés aux conditions suivantes seront réparés ou remplacés sous l'autorité de SilverStone Technology.

a. Utilisation conforme aux instructions fournies dans le manuel, sans mauvais usage, usage excessif ou toute autre forme d'utilisation inappropriée*.

b. Dommages ne résultant pas d'une catastrophe naturelle (orage, incendie, tremblement de terre, inondations, sel, air, insectes, animaux, etc.)

c. Produit non démonté, modifié ou réparé. Composants non démontés ou réparés.

d. Etiquette/autocollants de garantie non retirés ou rompus. Les pertes ou dommages résultant de conditions autres que celles listées ci-dessus ne sont pas couverts par la garantie.

2. Dans le cadre de sa garantie, la responsabilité maximale de SilverStone Technology se limite à la valeur effective du produit (valeur dépréciée, hors frais de transport, de manutention et autres). SilverStone Technology n'est en aucun cas responsable des autres dommages ou pertes associés à l'utilisation du produit.

3. Dans le cadre de sa garantie, SilverStone Technology s'oblige à réparer ou à remplacer ses produits défectueux. En aucun cas SilverStone Technology ne pourra être tenu pour responsable des dommages liés à la vente, à l'achat ou à l'utilisation, y compris mais sans s'y limiter, toute perte de données, perte d'affaires, perte de profit, perte d'utilisation du produit, ou tout dommage direct ou indirect, prévisible ou non, basé ou non sur une violation de la garantie, du contrat ou d'une négligence, et ce même si SilverStone Technology avait été informé de la possibilité de tels dommages.

4. La garantie couvre exclusivement l'acquéreur d'origine pour l'achat effectué auprès de l'un des distributeurs et revendeurs SilverStone agréés ; la garantie n'est pas transférable en cas de revente d'occasion.

5. Vous devez fournir la preuve d'achat ou la facture du produit en indiquant clairement la date d'achat afin de nous permettre de déterminer vos droits à la garantie.

6. Si un problème venait à survenir en cours de la période de garantie, veuillez contacter votre marchand/revendeur/distributeur SilverStone agréé, ou SilverStone. <https://www.silverstonetek.com>.

Veuillez noter que : (i) Vous devez fournir la preuve d'achat d'origine du produit grâce à un reçu détaillé et daté ; (ii) Les frais d'expédition (ou tout frais de transport) du produit aux distributeurs agréés de SilverStone seront à votre charge. Les frais de retour (ou tout frais de transport) du produit à votre adresse seront à la charge des distributeurs agréés de SilverStone après la réparation du produit ; (iii) Avant de nous envoyer le produit, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de retour d'article (RMA) de la part de SilverStone. Les informations sur la mise à jour des termes et conditions de la garantie seront publiées sur le site officiel de SilverStone. Veuillez visiter le site <https://www.silverstonetek.com> pour les informations les plus récentes.

Informations additionnels et contacts

Pour l'Amérique du Nord [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology Amérique du Nord peut réparer ou remplacer un produit défectueux par un produit réusiné qui n'est pas neuf mais dont le bon fonctionnement a été testé. Le produit de remplacement sera couvert par la période de garantie restante, ou 30 jours, la période la plus longue étant retenue. Tous les dispositifs d'alimentation doivent être retournés au lieu d'achat si le retour se fait dans les 30 jours suivant l'achat ; passé ce délai, le client devra requérir un numéro d'autorisation de retour d'article (RMA) auprès de SilverStone Technology aux Etats-Unis en téléchargeant le formulaire « USA RMA for end-users » (RMA USA pour les utilisateurs finaux) via le lien ci-dessous et en suivant les instructions. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Pour l'Australie uniquement [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Nos biens sont dotés de garanties ne pouvant être exclues par les lois australiennes sur la consommation. Vous avez droit à un remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure, ou à une compensation pour tout autre dommage ou perte raisonnablement prévisible. Vous avez également droit à la réparation ou au remplacement du produit si celui-ci se révèle d'une qualité non acceptable ou si la défaillance ne se révèle pas majeure. Veuillez vous reporter aux « Termes et conditions de la garantie » ci-dessus pour plus de détails sur la garantie.

Pour l'Europe [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Pour la Chine [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Pour la Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Pour toutes les autres régions [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Termini e Condizioni della garanzia

ITALIANO

Termini e Condizioni della garanzia

1. I difetti dei componenti del prodotto, o i danni causati da difetti di produzione sono coperti da garanzia. I difetti o i danni, risultato delle condizioni che seguono, saranno riparati o sostituiti sotto la potestà giudiziale di SilverStone Technology.

- a. Uso in conformità alle istruzioni fornite in questo manuale, senza uso improprio, uso eccessivo, o altre azioni scorrette*.
- b. Danni non provocati da calamità naturali (fulmini, incendi, terremoti, inondazioni, sale, vento, insetti, animali, eccetera)
- c. Il prodotto non è stato smontato, modificato o riparato. I componenti non sono stati smontati o sostituiti.
- d. Il marchio/etichetta della garanzia non è stato rimosso o rotto. Perdita o danni provocati da condizioni diverse da quelle di cui sopra non sono coperti dalla garanzia.

2. Sotto la garanzia, la responsabilità massima di SilverStone Technology è limitata al valore corrente di mercato per il prodotto (valore deprezzato, escluso il trasporto, la manipolazione ed altre tasse). SilverStone Technology non è responsabile di altri danni o perdite associate all'uso del prodotto.

3. Sotto la garanzia, SilverStone Technology ha l'obbligo di riparare o sostituire i prodotti difettosi. In nessun caso SilverStone Technology può essere ritenuta responsabile per danni in relazione alla vendita, acquisto, o uso inclusa – senza limitazione – la perdita di dati, perdita di lavoro, perdita di profitti, perdita dell'uso del prodotto o danni incidentali o conseguenti, prevedibili o meno, e se basati o meno sulla violazione di garanzia, contratto o negligenza, anche se SilverStone Technology è stata avvisata della possibilità di tali danni.

4. La garanzia copre solo l'acquirente originale tramite i distributori ed i rivenditori autorizzati SilverStone e non è trasferibile agli acquirenti di seconda mano.

5. È necessario fornire lo scontrino fiscale o la fattura con chiara indicazione della data di acquisto per determinare l'idoneità della garanzia.

6. Se si riscontra un problema durante il periodo di garanzia, contattare il proprio rivenditore / rivenditore / distributore autorizzato SilverStone o Silverstone <http://www.silverstonetek.com>.

Si prega di notare che: (i) È necessario fornire la prova di acquisto originale del prodotto a mezzo di una ricevuta datata e dettagliata; (ii) L'utente si assume gli oneri di spedizione (o diversamente di trasporto) del prodotto ai distributori autorizzati SilverStone. I distributori autorizzati SilverStone si faranno carico dei costi di spedizione (o diversamente di trasporto) del prodotto all'utente dopo aver completato il servizio di garanzia; (iii) Prima di inviare il prodotto, è necessario che SilverStone assegni un numero di "RMA" (Return Merchandise Authorization). Informazioni aggiornate sulla garanzia saranno pubblicate sul sito ufficiale SilverStone. Visitare il sito <http://www.silverstonetek.com>. for the latest updates.

Altre informazioni e contatti

Per il Nord America [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology in Nord America può riparare o sostituire il prodotto difettoso con un prodotto rinnovato che non è nuovo, ma è stato testato a livello funzionale. I prodotti in sostituzione saranno garantiti per il restante periodo della garanzia oppure per trenta giorni, qualunque sia il più lungo. Tutti gli alimentatori devono essere inviati al luogo di acquisto, se entro 30 giorni dalla data di acquisto, dopo i 30 giorni, i clienti devono avviare la procedura RMA con SilverStone Technology negli USA per prima scaricando il "Modulo RMA USA per gli utenti finali" dal link che segue, e seguire le istruzioni. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

Per l'Australia [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

I nostri prodotti sono dotati di garanzie che non possono essere escluse ai sensi della Legge australiana di Tutela dei Consumatori. L'utente ha diritto ad una sostituzione o al rimborso per danni gravi ed al risarcimento per qualsiasi altra perdita o danno ragionevolmente prevedibile. L'utente ha anche il diritto alla riparazione o sostituzione della merce, se questa non è di qualità accettabile e se il guasto non costituisce un danno grave. Fare riferimento ai "Termini e Condizioni della garanzia" di cui sopra per altri dettagli sulla garanzia.

Per l'Europa [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Per la Cina [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Per la Japan [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Per tutte le altre zone [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

保証条件

日本語

保証条件

- 製造に問題があって生じた製品コンポーネントの欠陥または損傷は、保証の対象となります。以下の状況による欠陥または損傷は、SilverStone Technology の判断のもと で修理または交換されます。
 - 誤用、濫用または他の不適当な行動のない、このマニュアルに示される指示に従った使用*。
 - 天災（落雷、火災、地震、洪水、塩害、風害、昆虫、動物など…）に起因しない 損傷。
 - 分解、改造、修理されていない製品。分解や交換されていないコンポーネント。
 - 保証マーク/ラベルが剥がされたり、損傷したりしていないこと。 上記の以外の損失または損傷は、保証期間中でも保証対象になりません。
- 保証期間中におけるSilverStone Technology の最大保証範囲は、製品の現在の市場価格（輸送、取扱いと他の料金を除いた、見積もり価値）に限られます。SilverStone Technology は、製品の使用に関連したその他の損害または損失の責任は負いかねます。
- 保証期間中に、SilverStone Technology は、問題のある当社製品を修理・交換する義務があります。予見できるか否かを問わず、どんなことがあってもSilverStone Technology はデータの損失、ビジネスの損失、利益の損失、製品または付随的・派生的損害の使用の損失を含み、かつこれに限らず、販売、購入または使用に関連して 損害賠償の支払いの義務はありません、そして、これは保証、契約または怠慢の違反 に基づくか否かを問わず、SilverStone Technology がかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
- 保証は許可されたSilverStone 卸売業者と再販業者を通しての最初の購入者にのみ適用され、中古品購入者に譲渡はできません。
- ユーザーは、保証の適格性を照明すべく、購入日付の記載された売り上げレシートまたは請求書を提供する必要があります。
- 問題が保証期間の間に生じた場合、リテラー/リセラー/SilverStone認可の卸売業者 またはSilverStoneにご連絡ください。 <http://www.silverstonetek.com>.

以下にご注意ください。(i)お買い上げ日付の付いたレシートによって製品の初回購入の証明を提供する必要があります。(ii)SilverStone認可の卸売業者に製品を出荷（または運搬）するための費用は負担していただくこと。SilverStone認定の卸売業者は、保証サービス完了した後に製品を出荷（または運搬）するための費用を負担します。(iii)製品を送る前に、SilverStoneからの返品製品認証（「RMA」）番号が支給される必要があります。更新された保証情報は、SilverStoneの公式ウェブサイトに掲載されます。最新の情報は、<http://www.silverstonetek.com> をご参照ください。

詳細情報および連絡先

北米対象 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

北米のSilverStone Technology は、新品ではなく、機能面でテストされた一新された製品 によって、問題のある製品を修理・交換するでしょう。交換製品は、保証期間の残りまたは30 日のいずれか長い方の期間、保証対象となります。全ての電源は、購入から30 日間 以内であるならば購入先に返送されるべきで、30 日間以降は先ず「エンドユーザー用 USA RMA 申請書」を下記のリンクからダウンロードしてその指示に従うことで、顧客の皆様 は米国SilverStone Technology とのRMA 手続きを始める必要があります。 <http://silverstonetek.com/contactus.php>

オーストラリアのみ対象[support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

当社商品は、オーストラリアの消費者法律のもとに除外されない保証がついています。ユーザーは重大な故障を対象とした交換または払い戻し、さらにその他の理に適った範囲での予見可能な損失・損害の賠償を得る資格があります。また、商品が許容できる品質ではなく、重大な故障でないならば、商品の修理・交換を受ける権利もあります。保証の詳細については、上記の「保証条件」をご参照ください。

ヨーロッパを対象 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

中国を対象 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

日本を対象 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

その他全ての地方を対象 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

보증 조건

한국어

보증 조건

1. 제작상 문제로 발생한 제품의 결함 또는 손상은 보증에 의거하여 보상됩니다. 다음 조건을 갖춘 결함 또는 손상은 SilverStone Technology 의 관할권 하에서 수리 또는 교체해 드립니다.
 - a. 이 설명서에 나온 지침에 따라 오용, 남용 또는 기타 부적절한 조치 없이 사용한 경우*.
 - b. 자연 재해(낙뢰, 화재, 지진, 홍수, 소금, 바람, 곤충, 동물 등)에 의해 발생하지 않은 손상
 - c. 제품을 분해, 개조 또는 수리하지 않은 경우. 구성품을 분해 또는 교체하지 않은 경우.
 - d. 보증 마크/스티커가 떨어지고나 훼손되지 않은 경우. 상기 조건과 다른 조건으로 발생한 손실 또는 손상은 보증에 의거하여 보상되지 않습니다.
2. 보증에 의거하여 SilverStone Technology 가 감당하는 최대 책임은 제품의 현재 시장 가격(운송, 처리 및 기타 비용을 제외한 감각상각 가치)으로 제한됩니다. SilverStone Technology 는 제품 사용과 관련된 기타 손상 또는 손실에 대해 책임지지 않습니다.
3. 보증에 의거하여 SilverStone Technology 는 결함이 있는 제품을 수리 또는 교체해 드립니다. 어떠한 경우에도 SilverStone Technology 는 예측 가능 여부나 보증 및 계약의 위반 또는 과실에의 근거 여부와 관계없이, 그리고 SilverStone Technology 가 하기 손해의 가능성을 통지 받았다고 할지라도 데이터의 손실, 영업의 손실, 이익의 손실, 제품 사용의 손실 또는 부수적 손해나 결과적 손해를 포함하나 이에 국한되지 않는 판매, 구매 또는 사용과 관련된 손해에 대해 책임지지 않습니다.
4. 보증은 공인 SilverStone 대리점 또는 재판매업체를 통해 제품을 구입한 원구매자에게만 적용되며 중고 구매자에게 양도할 수 없습니다.
5. 보증을 받을 수 있는 자격을 인정 받으려면 구매일이 확실히 기재된 영수증 또는 청구서를 제시해야 합니다.
6. 보증 기간 동안 문제가 발생하면 제품을 구입한 소매점/재판매업체/SilverStone공인 대리점 또는 SilverStone으로 연락하십시오. <http://www.silverstonetek.com>.

다음 사항에 유의하십시오. (i) 항목별로 날짜가 기재된 영수증으로 제품의 원구매를 증명해야 합니다. (ii) SilverStone 공인 대리점으로 제품을 선적(또는 운송)하는 비용을 부담해야 합니다. 보증 서비스를 완료한 후 제품을 고객에게 선적(또는 운송)하는 비용은 SilverStone 공인 대리점에서 부담합니다. (iii) 제품을 보내기 전에 SilverStone으로부터 물품 반송 인증(“RMA”) 번호를 발급 받아야 합니다. 업데이트된 보증 정보는 SilverStone의 공식 웹사이트에 게시합니다. 최신 업데이트는 <http://www.silverstonetek.com> 을 참조하십시오.

추가 정보 및 연락처

북아메리카의 경우 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

북아메리카의 SilverStone Technology 에서는 결함이 있는 제품을 수리 또는 신제품은 아니나 개량하여 기능상 테스트를 거친 제품으로 교체할 수 있습니다. 교체 제품은 잔여 보증 기간 또는 30 일 중 더 긴 기간 동안 보증을 받습니다. 모든 전원 공급장치는 구입 후 30 일이 지나지 않은 경우 구매처로 반송해야 합니다. 구입 후 30 일이 지난 경우 고객은 먼저 아래의 링크에서 “최종 사용자용 USA RMA 양식”을 다운로드하여 미국의 SilverStone Technology 와 RMA 절차를 개시하고 지침을 따라야 합니다. <http://silverstonetek.com/contactus.php>

오스트레일리아에만 해당 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

당사의 상품은 오스트레일리아 소비자법에 의거하여 배제할 수 없는 보증을 제공합니다. 소비자는 주요 고장에 대해 교체 또는 환불을 요청하거나 기타 합리적으로 예측 가능한 손실 또는 손상에 대한 보상을 요청할 수 있습니다. 또한 소비자는 상품의 품질이 허용 가능하지 않고 고장이 주요 고장에 해당하지 않는다고 하더라도 상품의 수리 또는 교체를 요청할 수 있습니다. 자세한 보증 내용은 상기 “보증 조건”을 참조하십시오.

유럽의 경우 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

중국 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

일본 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

타 모든 지역의 경우 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Условия гарантии

РУССКИЙ

Условия гарантии

1. Под условия гарантии подпадают дефекты или повреждения, вызванные производственным браком. Дефектные или поврежденные в результате производственного брака по вине компании SilverStone Technology детали ремонтируются или заменяются при следующих условиях.

а. Эксплуатация производилась в соответствии с указаниями данного руководства надлежащим образом, без допуска перегрузок и другого ненадлежащего использования*.

б. Повреждение не вызвано стихийным бедствием (гроза, пожар, землетрясение, наводнение, воздействие соли, ветра, насекомых, животных и т.п.).

с. Изделие не разбиралось, не модифицировалось не ремонтировалось самостоятельно. Компоненты не разбирались и не заменялись.

д. Гарантийные клейма или стикеры не удалены и не повреждены. Ущерб или повреждения, вызванные другими причинами, кроме перечисленных выше, не подпадают под действие данной гарантии.

2. По условиям данной гарантии максимальная ответственность компании SilverStone Technology ограничивается текущей рыночной стоимостью данного продукта (остаточная стоимость, исключая стоимость за доставку, обработку и другие затраты). Компания SilverStone Technology не несет ответственность за другие повреждения или ущерб, связанный с использованием данного продукта.

3. По условиям данной гарантии компания SilverStone Technology обязуется выполнять ремонт или заменять свои дефектные продукты. Ни при каких обстоятельствах компания SilverStone Technology не несет ответственность за повреждения при продаже, покупке или использовании, в том числе за потерю данных, потерю бизнеса, потерю прибыли, невозможность использования продукта или побочный или косвенный ущерб, независимо от того, был он предсказуем или нет и были или не были нарушены гарантийные обязательства, условия контракта или по халатности, даже если компании SilverStone Technology было известно о возможности возникновения подобного ущерба.

4. Гарантия распространяется только на первоначального покупателя, купившего продукт у официального дистрибутора или торгового посредника компании SilverStone без права передачи или перепродажи другому покупателю.

5. Для подтверждения прав на гарантийное обслуживание вы должны предоставить товарный чек или счет-фактуру с четко указанной датой продажи.

6. При возникновении проблем в период действия гарантии обращайтесь к продавцу, официальному дистрибутору компании SilverStone или в компанию SilverStone. <http://www.silverstonetek.com>.

Обратите внимание, что: (i) доказательством оригинальной покупки данного продукта является предоставленный вами детализированный товарный чек с указанием даты; (ii) вы несете все расходы по отправке (или другому способу доставки) продукта официальному дистрибутору компании SilverStone. Официальный дистрибутор компании SilverStone оплачивает расходы на отправку (или доставку другим способом) вам данного продукта после выполнения всех необходимых работ по гарантийному обслуживанию; (iii) перед отправкой продукта вы должны получить учетный номер возврата неисправного продукта (номер RMA) в компании SilverStone. Обновленная гарантийная информация размещается на официальном веб-сайте компании SilverStone. На веб-сайте <http://www.silverstonetek.com> вы найдете последние обновления.

Дополнительная информация и контакты

Для Северной Америки [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

Компания SilverStone Technology в Северной Америке может отремонтировать или заменить дефектный продукт восстановленным продуктом, который не является новым, но проверен на функциональность. На замещающий продукт распространяется гарантия на оставшийся гарантийный период или 30 дней, что дольше. Все блоки питания следует отправлять по месту приобретения в течение 30 дней со дня покупки, если срок превышает 30 дней, покупателям нужно получить номер RMA в компании SilverStone Technology в США, загрузив форма "USA RMA form for end-users" с веб-сайта, указанного ниже, и заполнить ее в соответствии с указаниями.

<http://silverstonetek.com/contactus.php>

Только для Австралии [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

Наши продукты поставляются с гарантийными обязательствами, которые не могут исключаться австралийским законом о защите прав потребителей. Вы имеете право на замену или возмещение ущерба при серьезных неисправностях и на компенсацию любого другого предвидимого ущерба или повреждения. Вы также обладаете правом на ремонт или замену продукта в случае ненадлежащего качества продукта, а повреждение не носит серьезный характер. Подробное описание гарантийных обязательств см. выше в разделе "Условия гарантии".

Для Европы [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

Для Китая [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

Для Японии [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

Для остальных регионов [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

ไทย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน

1. ความเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของชิ้นส่วนประกอบหรือความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการผลิต มันจะได้รับความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการรับประกัน สำหรับความเสียหายหรือความบกพร่องตามที่ได้ระบุไว้ทาง SilverStone Technology จะเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนให้ใหม่

a. การใช้งานซึ่งเป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน ไม่มีการใช้งานผิดลักษณะ ใช้งานที่หนักหน่วงผิดวิสัย หรือการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่น ๆ*

b. ความเสียหายอันมิได้เกิดจากภัยธรรมชาติ (ฟ้าผ่า, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม, ชีเกิ้ลจากทะเล, พายุ, แมลง, สัตว์และอื่น ๆ)

c. ตัวผลิตภัณฑ์จะต้องไม่ได้รับการรื้อถอด แกะไข ปรับแต่ง หรือซ่อมแซมใด ๆ และตัวอุปกรณ์จะต้องไม่มีการถูกถอดชิ้นส่วนออกหรือได้รับการเปลี่ยน

d. ฤดูกาลของการรับประกันหรือสติกเกอร์ จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่สูญหาย ฉีกขาดหรือฉีกออก หรือด้วยเหตุผลใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้กล่าวไป มันจะไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขของการรับประกัน

2. สินค้าภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology จะทำการรับประกันสูงสุดตามมูลค่าปัจจุบันของตัวสินค้า (นับรวมถึงค่าเสื่อมราคาของผลิตภัณฑ์ แต่จะไม่รวมถึงค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ) ทาง SilverStone Technology จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้งานจากตัวผลิตภัณฑ์

3. ภายใต้การรับประกันของ SilverStone Technology มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ที่มีความบกพร่องของตนเอง โดยทาง SilverStone Technology จะไม่มีการรับประกันต่อการเชื่อมโยงสู่สถานการณ์อื่น ๆ อาทิ ความเสียหายต่อการซื้อขาย การใช้งานและไม่รวมถึงการสูญหายของข้อมูล การสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียซึ่งผลกำไร การสูญเสียโอกาสในการใช้งานผลิตภัณฑ์อื่น ๆ หรือความเสียหายอันเกิดขึ้นโดยสืบเนื่องมาจากความบังเอิญที่ไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้า ทั้งความเสียหายที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขหรือไม่ได้อยู่ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันอันเกิดจากการทำผิดเงื่อนไข ประมาท เลินเล่อ แม้ว่าทาง SilverStone Technology จะรับทราบถึงความเป็นไปได้ต่อความเสียหายดังกล่าวก็ตาม

4. การรับประกันจะครอบคลุมเฉพาะผู้ที่ทำการซื้อผลิตภัณฑ์จากทางตัวแทนจำหน่ายและผู้ค้าปลีกอย่างเป็นทางการของทาง SilverStone Technology เท่านั้น จะไม่รวมถึงการส่งผ่านไปยังผู้ที่ซื้อสินค้ามือสอง

5. ผู้ซื้อจะต้องมีการจัดเตรียมหลักฐานการซื้อให้ชัดเจน อาทิใบเสร็จ ใบแจ้งหนี้ ซึ่งมีการระบุวันเวลาที่ซื้อเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการรับประกัน

6. หากเกิดปัญหาภายใต้ระยะเวลาการรับประกัน กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย ร้านค้าปลีก, ผู้แทนจำหน่าย, ผู้จัดการจำหน่าย(ผู้นำเข้า)ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทาง SilverStone หรือติดต่อ SilverStone ผ่าน <http://www.silverstonetek.com>.

ข้อควรทราบ: (i) คุณจะต้องแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันวันเวลาในการซื้อตามที่ได้ระบุไว้บนใบเสร็จรับเงิน; (ii) คุณจะต้องเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ตัวผลิตภัณฑ์ไปยังร้านค้าปลีกหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ SilverStone สำหรับค่าจัดส่ง(หรือค่าขนส่ง)ในการส่งผลิตภัณฑ์กลับไปยังคุณทางตัวแทนจำหน่าย SilverStone จะเป็นผู้แบกรับภาระดังกล่าว หลังจากเสร็จสิ้นการบริการในการรับประกัน; (iii) ก่อนที่คุณจะทำการจัดส่งตัวผลิตภัณฑ์ คุณจะต้องได้รับอนุมัติรหัสยืนยัน("RMA")ในการคืนสินค้าจาก SilverStone เสียก่อน, สำหรับรายละเอียดการปรับปรุงเกี่ยวกับการรับประกันจะมีการโพสต์บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SilverStone สำหรับข้อมูลล่าสุดกรุณาเยี่ยมชมได้จาก <http://www.silverstonetek.com>.

ข้อมูลเพิ่มเติมและการติดต่อ

สำหรับอเมริกาเหนือ [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือจะมีการซ่อมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุด ด้วยสินค้าที่ได้รับการปรับแต่งแก้ไข โดยจะไม่ใช้สินค้าใหม่แต่มันได้รับการทดสอบการทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับสินค้าที่ได้รับการเปลี่ยนทดแทนจะมีอายุการรับประกันตามที่เหลืออยู่หรือ 30 วัน ขึ้นกับว่าระยะเวลาใดจะเหลืออยู่นานน้อยกว่ากัน สำหรับพาวเวอร์ซัพพลายทั้งหมด ควรจะทำการส่งคืนไปยังร้านค้าที่ได้ทำการจัดซื้อสำหรับสินค้าที่ซื้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน กรณีเกินกว่า 30 วัน ลูกค้าจะต้องดำเนินการกระบวนการ RMA ผ่าน SilverStone Technology ในอเมริกาเหนือ ขั้นแรกให้ทำการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม "USA RMA form for end-users" จากลิงก์ด้านล่างและให้ดำเนินการตามขั้นตอน <http://silverstonetek.com/contactus.php>

สำหรับประเทศออสเตรเลียเท่านั้น [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

ผลิตภัณฑ์ของเรามาพร้อมกับการรับประกันซึ่งเป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย โดยคุณสามารถขอเปลี่ยนสินค้าหรือขอคืนเงินสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในจุดสำคัญ และยังรวมถึงค่าขนส่งอื่น ๆ ตามเหตุผลสมควรอันประเมินได้จากการสูญเสียหรือความเสียหาย นอกจากนี้คุณยังจะได้รับสิทธิในการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ หากตัวสินค้าไม่อยู่ภายใต้คุณภาพซึ่งยอมรับได้และรวมถึงความเสียหายอันมิได้เกิดขึ้นจากจุดสำคัญ โปรดอ้างอิงจาก "ข้อกำหนดและเงื่อนไขการรับประกัน" ด้านบนสำหรับรายละเอียดในการรับประกัน SilverStone Technology Co., Ltd. 12F No. 168 Jiankang Rd., Zhonghe Dist., New Taipei City 235 Taiwan R.O.C. +886-2-8228-1238 (จ่ายค่าโทรระหว่างประเทศตามมาตรฐานการให้บริการ)

สำหรับยุโรป [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

สำหรับประเทศจีน [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

สำหรับประเทศญี่ปุ่น [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

สำหรับภูมิภาคอื่น ๆ [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

有限責任保固說明

繁體中文

有限責任保固說明

1. 本產品就因製造過程所產生瑕疵而產生零件異常或損壞之狀況，提供保固。在下列情況下發生零件異常或損壞，將由銀欣科技進行檢查與判斷後，進行修復或更換良品。

- 依產品使用說明書的方式正常使用產品，無不當使用、過度使用或其他不合理的使用方式（例如：將本產品用於產品測試）*。
- 非因天然災害造成的損壞（例如：雷擊、火災、地震、水災、雪災、颶風、蟲害、動物襲擊等）。
- 產品未自行拆解、修改或修理。零組件未自行拆解或更換。
- 產品保固標籤或貼紙未被移除或破壞。上列情況以外所發生的任何零件異常或損壞，將不在保固範圍內。

2. 在保固期內，銀欣科技最大的分擔責任限定於本產品於目前市場的價值（產品目前的殘值，不包含運費、手續費及其他費用）。銀欣科技對於因使用本產品所造成的其他損失，不負賠償責任。

3. 在保固期內，銀欣科技對於具瑕疵的產品，有修理或更換的義務。但，無論在何種情況下，銀欣科技對於銷售、購買或使用本產品所造成的任何損失（包含但不限於資料損毀、業務損失、利潤損失、使用本產品附帶或間接產生的損失、無論是否為可預見或銀欣科技已事先告知可能會發生此類的損害，使用者卻依然違反保固條款、合約之不當使用行為及因使用者自行疏忽所造成的損失），皆不負任何賠償責任。

4. 保固條款僅適用於透過銀欣科技授權經銷商或代理商購買產品的原始買家，本保固無法適用於購買中古商品的買家。

5. 為保障您的權益，請保留並提供購買產品之憑證（收據或發票），憑證須清楚標示購買日期以判定保固期。

6. 如果於保固期間發生任何問題，請您與原購買之銀欣科技授權經銷商、代理商或直接與我們聯繫。銀欣科技的網址為 <http://www.silverstonetek.com>。

請您幫忙配合：(i)您必須提供具購買日期、購買項目之購買憑證；(ii)您必須負擔送修產品至銀欣科技授權經銷商、代理商這段之運費（含轉運費），銀欣科技授權經銷商、代理商則會負擔完修產品寄還給您這段之費用（含轉運費）。(iii)在您将商品寄出之前，您必須事先和銀欣科技聯繫並取得「RMA」號碼。如有其他未盡事宜或更新之保固條款將主動公布於銀欣科技官方網站，請到 <http://www.silverstonetek.com> 獲取更多訊息。

額外資訊與聯絡窗口

北美洲顧客聯絡窗口 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

銀欣科技於北美洲地區提供瑕疵產品之維修或更換整新品（不完全是新品，但經過完整功能測試無瑕疵之產品）服務。更換過的產品將會延續原產品剩餘之保固或享有30天保固，以哪種保固較長擇一計算。所有的電源供應器產品，如果於購買起算30天內有問題，請與原購買通路連繫；如購買起30天後有問題，請您先到銀欣科技官方網站下載美國使用者送修申請表單“USA RMA form for end-users”並依表單進行後續送修事宜。網址是 <http://silverstonetek.com/contactus.php>

澳洲顧客聯絡窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

根據澳洲消保法，我們的產品提供保固。如果產品有重大瑕疵，您有要求更換或退款之權利，或請求其他合理的損失補償。如果產品的瑕疵在您可接受的範圍，您有要求將產品修復或整新之權利。請您參閱“Warranty terms & conditions”保證卡，有更詳細的保固條例。

歐洲顧客聯絡窗口 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

中國顧客聯絡窗口 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

日本顧客聯絡窗口 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

其他地區顧客聯絡窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

有限责任保固说明

简体中文

有限责任保固说明

1. 本产品就因制造过程所产生瑕疵而产生零件异常或损坏之状况，提供保固。在下列情况下发生零件异常或损坏，将由银欣科技进行检查与判断后，进行修复或更换良品。
 - a. 依产品使用说明书的方式正常使用产品，无不当使用、过度使用或其它不合理的使用方式。（例如：将本产品用于产品测试）*。
 - b. 非因自然灾害造成的损坏（例如：雷击、火灾、地震、水灾、雪灾、飓风、虫害、动物袭击等）。
 - c. 产品未自行拆解、修改或修理。零组件未自行拆解或更换。
 - d. 产品保固标签或贴纸未被移除或破坏。上列情况以外所发生的任何零件异常或损坏，将不在保固范围内。
2. 在保固期内，银欣科技最大的分担责任限于本产品于目前市场的价值（产品目前的残值，不包含运费、手续费及其它费用）。银欣科技对于因使用本产品所造成的其它损失，不负赔偿责任。
3. 在保固期内，银欣科技对于具瑕疵的产品，有修理或更换的义务。但，无论在何种情况下，银欣科技对于销售、购买或使用本产品所造成的任何损失（包括但不限于数据损毁、业务损失、利润损失、使用本产品附带或间接产生的损失、无论是否为可预见或银欣科技已事先告知可能会发生此类的损害，使用者却依然违反保固条款、合约之不当使用行为及因使用者自行疏忽所造成的损失），皆不负任何赔偿责任。
4. 保固条款仅适用于透过银欣科技授权经销商或代理商购买产品的原始买家，本保固无法适用于购买中古商品的买家。
5. 为保障您的权益，请保留并提供购买产品之凭证（收据或发票），凭证须清楚标示购买日期以判定保固期。
6. 如果于保固期间发生任何问题，请您与原购买之银欣科技授权经销商、代理商或直接与我们联系。银欣科技的网址为 <http://www.silverstonetek.com>。

请您帮忙配合：(i)您必须提供具购买日期、购买项目之购买凭证；(ii)您必须负担送修产品至银欣科技授权经销商、代理商这段之运费（含转运费），银欣科技授权经销商、代理商则会负担完修产品寄还给您这段之费用（含转运费）。(iii)在您将商品寄出之前，您必须事先和银欣科技联系并取得「RMA」号码。如有其它未尽事宜或更新之保固条款将主动公布于银欣科技官方网站，请到 <http://www.silverstonetek.com> 获取更多讯息。

额外信息与联络窗口

北美洲顾客联络窗口 [usasupport\(at\)silverstonetek.com](mailto:usasupport(at)silverstonetek.com)

银欣科技于北美洲地区提供瑕疵产品之维修或更换整新品（不完全是新品，但经过完整功能测试无瑕疵之产品）服务。更换过的产品将会延续原产品剩余之保固或享有30天保固，以哪种保固较长择一计算。所有的电源供应器产品，如果于购买起算30天内有问题，请与原购买通路连系；如购买起30天后有问题，请您先到银欣科技官方网站下载美国使用者送修申请表单“USA RMA form for end-users”并依窗体进行后续送修事宜。网址是 <http://silverstonetek.com/contactus.php>

澳洲顾客联络窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

根据澳洲消保法，我们的产品提供保固。如果产品有重大瑕疵，您有要求更换或退款之权利，或请求其它合理的损失补偿。如果产品的瑕疵在您可接受的范围，您有要求将产品修复或整新之权利。请您参阅“Warranty terms & conditions”保证卡，有更详细的保固条例。

欧洲顾客联络窗口 [support.eu\(at\)silverstonetek.de](mailto:support.eu(at)silverstonetek.de)

中国顾客联络窗口 [support\(at\)silverstonetek.com.cn](mailto:support(at)silverstonetek.com.cn)

日本顾客联络窗口 [support_jp\(at\)silverstonetek.co.jp](mailto:support_jp(at)silverstonetek.co.jp)

其它地区顾客联络窗口 [support\(at\)silverstonetek.com](mailto:support(at)silverstonetek.com)

有毒有害物质/元素及其化学含量表						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	○	○	○	○	○	○
线缆/连接器	○	○	○	○	○	○
金属结构件	○	○	○	○	○	○
塑料结构件	○	○	○	○	○	○
风扇	—	○	○	○	○	○
其它	○	○	○	○	○	○
包装材料	○	○	○	○	○	○
辅助材	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- ：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
- ：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。且该限用物质为排除项目



Please refer to SilverStone website for latest specifications updates.

SilverStone Technology Co., Ltd.

www.silverstonetek.com

support@silverstonetek.com