



User's Setup Guide/使用者安裝說明/使用者安装说明/ユーザーセットアップガイド
/Руководство по настройке/Benutzer-Setup-Anleitung/Guide de configuration de
l'utilisateur/Guía de configuración del usuario/Guida all'installazione dell'utente/
دليل الإعداد للاستخدام


Unpacking/拆封/拆封/開梱/Распаковка/Auspacken/Déballage/Desempacando/ Apertura della
confezione/إفراغ محتويات العبوة




Open Top Cover/開啟上蓋/开启上盖/トップカバーを開く/Открытая верхняя крышка/Öffnen
Sie die obere Abdeckung/Ouvrez la couverture supérieure/Abra la cubierta superior/Aprire il
coperchio superiore/افتح الغطاء العلوي




Loading Media/安裝標籤/安装标签/メディアの読み込み/Загрузка носителя/ Medien werden
geladen/Chargement des medias/Cargando medios/Caricamento dei media/تحميل الوسائط




Loading External Media/安裝外部進紙標籤/安裝外部进纸标签/外部メディアの読み込み/
Загрузка внешних носителей/Externe Medien laden/Chargement des médias externes/
Cargando medios externos/Caricamento di supporti esterni/تحميل الوسائط الخارجية



Attaching Power & Connecting Interface Cable/連接電源和傳輸線/连接电源和传输线/電源ケーブルと接続ケーブルの接続/Подключение питания и кабеля интерфейса/Anschließen der Stromversorgung und Anschließen des Schnittstellenkabels/Branchement de l'alimentation et connexion du câble d'interface/Conexión de alimentación y conexión del cable de interfaz/Collegamento dell'alimentazione e cavo di interfaccia di collegamento/
توصيل كبل الطاقة وكبل الواجهة



Turn on the Power/開啟電源/开启电源/電源を入れる/Включение принтера/Schalte den Strom an/Allumer l'appareil/Conectar la alimentación/Accendi il potere/تشغيل الطاقة



Installing Driver & Calibrating Sensor/安裝驅動程式和感應器校正/安裝驱动程序和传感器校正/
ドライバ&キャリブレーションセンサのインストール/Установка драйвера и калибровка датчика/Treiber und Kalibrierungssensor installieren/Installation du pilote et du capteur d'étalonnage/Instalación del controlador y sensor de calibración/Installazione driver e calibratore sensore/تنصيب برنامج التشغيل ومعايرة المستشعر

