



Quick Installation Guide
If you have any problems with this product, please contact our technical support team for assistance.

USB-C® Dual/Triple Display Docking Station



JCD543



JCD543P



JCD542

EN: Quick Installation Guide
DE: Kurzanleitung
FR: Guide d'installation rapide
IT: Guida rapida all'installazione
NL: Snelle installatiegids
ES: Guía de Instalación Rápida
PT: Guia de instalação rápida
SE: Snabbinstallationsguide
DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
FI: Pika-asennusopas
HU: Gyors telepítési útmutató
RU: Руководство по быстрой установке
日本語: クイックインストールガイド
繁体中文: 快速安裝手冊
簡中文: 快速安裝手冊

■ Windows® - Driver Installation

- The driver will automatically download & install on Windows® 10 devices when the docking station is plugged into the computer. (Plug & Play requires Internet access)

Manual Installation Steps

Step 1
For manual installation, keep the docking station unplugged. You can download the latest driver from www.j5create.com/under_Support > Downloads/Drivers, then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the Windows® driver button.

Step 2
Click on the "j5create" file that should appear near the bottom left or top right of your web browser to begin installation, then follow the prompts that appear. You may have to navigate to your Downloads folder to open the j5create file to begin installation. To navigate to the Downloads folder, click on the Windows® icon at the bottom left corner of your screen then search for Downloads, and open the j5create file.
If possible, open the j5create file as an administrator by right-clicking the j5create file and selecting "Run as administrator".

Step 3
Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, connect the j5create docking station to the computer, then connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the j5create docking station. Now you are ready to use your j5create docking station!

Step 4 Display Settings
You can configure and rearrange your displays through the Windows® display settings. To access the display settings, right-click on the desktop/wallpaper and select "Display Settings" from the menu that appears.

■ macOS® - Driver Installation

- Do NOT plug the j5create USB™ display adapter into the computer until the driver is completely installed

Step 1
Make sure the j5create docking station is unplugged from the Mac®, and download the latest driver from www.j5create.com/under_Support > Downloads/Drivers, then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the macOS® Driver button that corresponds to the macOS® version your Mac® is running (to find your macOS® version, click on the Apple® icon at the top left, then click "About This Mac®").

Step 2
Open Finder, then select "Downloads", locate and double click the file named "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Please right-click or 2-finger click the .pkg file (it will have an icon of an opened box). The installation window will appear, continue through the steps within the window. During installation you will receive a "System Extension Blocked" message for "j5create USB™ Display Adapter". Please click "System Preferences" > Security & Privacy > General, click on the padlock to make changes, and allow developer "Magic Control Technology", then return back to the installation window and click restart after the installation has finished.

Step 3
After the computer has restarted, connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the docking station then connect the docking station to the computer so that you will then be able to use your docking station. However if your Mac® is running macOS® 11 or later, you will receive a "USB™ Display Device" notification in the upper right corner, please click on the icon and select "Allow". The "USB™ Display Device" application should open automatically, if it does not open launch the application via Launchpad or the macOS® dock at the bottom. Click on the "Active USB™ Display Driver" button within the application. You will be prompted to allow the application. Navigate to System Preferences > Security & Privacy > General and allow "USB™ Display Device". After the application is approved from the computer then reconnect it. You will receive a prompt to allow "DITVirtualDisplayDriver", you will want to make sure it's checked via System Preferences > Security & Privacy > Privacy > Screen Recording, afterwards unplug the docking station then reconnect it again, your displays should be ready to use!

Step 4
Go to and then System Preferences and select the Sound and Speaker Output options. Here you can select which device has sound output.

* For more detailed instructions, please open the README.pdf file inside the j5create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg file that was downloaded from our website.

■ System Requirements

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 or later
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Available USB-C® port with DisplayPort™ Alt mode
- Internal graphics card with 4K output or the docking station with internal graphics card at PC
- Available USB™ power delivery over USB-C® for supporting upstream charging

■ Extended Monitor

- One 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB memory or higher
- Two 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB memory or plus
- RAM: 8 GB memory or higher
- A high-end processor is recommended for multi-displays and optimal performance.

• After you upgrade your operating system, update your j5create product driver before using to avoid compatibility issues.
• When using a high-power consumption device it is recommended that you use a power adapter for optimal performance. The power adapter for this docking station can be purchased separately (JUP2290) or the docking station and the power adapter can be purchased together (JCD543P).

Deutsch

■ Windows® - Treiberinstallation

- Der Treiber wird automatisch heruntergeladen und auf Geräten mit Windows® 10 quando la docking station è collegata al computer. (Plug & Play richiede l'accesso Internet)

Schritt 1

Für die manuelle Installation müssen Sie die Docking-Station vom Stromnetz trennen. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.j5create.com/unter_Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

Schritt 2

Klicken Sie auf die "j5create"-Datei, die unten links oder oben rechts in Ihrem Webbrowser erscheinen sollte, um die Installation zu starten, und folgen Sie den Anweisungen. Auf Ihre Änderungen (Geben Sie ein Passwort ein, um das Menü) Computer > Downloads klicken und dann zum Starten der Installation (j5usb3.0MultiAdapter wählen) Um zum Ordner "Downloads" zu kommen, klicken Sie auf das Windows-Symbol in der linken unteren Ecke Ihres Bildschirms, suchen Sie dann nach "Downloads" und öffnen Sie die Datei "j5create".* Wenn möglich, öffnen Sie die Datei "j5create" als Administrator, indem Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei "j5create" klicken und "Als Administrator ausführen" wählen.

Schritt 3

Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf „Neustart“ um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neugestartet wurde, verbinden Sie zuerst die j5create Docking Station mit Ihrem Stromadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio, etc. und dann mit Ihrem Computer. Nun sind Sie bereit, um Ihre j5create Docking Station zu benutzen.

Schritt 4 Display Settings

Sie können Ihre Anzeigen über die Windows® -Einstellungen konfigurieren und neu anordnen. Klicken Sie auf das Desktop/Hintergrund klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop/Hintergrund und wählen Sie im angezeigten Menü "Einstellungen".

■ macOS® - Treiberinstallation

- Verbinden Sie NICHT den j5create USB™ Display Adapter mit Ihrem Computer, solange der Treiber nicht vollständig installiert ist

Schritt 1

Vergewissern Sie sich, dass die j5create-Dockingstation vom Mac® abgesteckt ist. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von www.j5create.com/unter_Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Downloaden dieses Treibers haben, öffnen Sie die Webseite www.j5create.com/unter_Support und suchen Sie nach dem neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

Schritt 2

Öffnen Sie den Finder, wählen Sie dann "Downloads", suchen Sie die Datei "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg" und doppelklicken Sie darauf. Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste oder mit 2 Fingern auf die .pkg-Datei (sie hat dann das Symbol eines geöffneten Kastens). Es erscheint das Installationsfenster, fahren Sie mit den Schritten innerhalb des Fensters fort. Während der Installation erhalten Sie die Meldung "System Extension Blocked" (Systemerweiterung blockiert) für "Magic Control Technology", navigieren Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemein, klicken Sie auf das Schloss, um die Änderungen vorzunehmen, und lassen Sie den Entwickler "Magic Control Technology" zu, kehren Sie dann zum Installationsfenster zurück und klicken Sie auf Neustart, nachdem die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 3

Schließen Sie nach dem Neustart des Computers Ihre Displays, Peripheriegeräte und/oder das Netzwerk (optional) an die Dockingstation an, schließen Sie dann das Dockingstation mit dem Computer, dann mit Ihrem j5create Dockingstation verwenden. Wenn auf Ihrem Mac® jedoch macOS® 11 oder höher läuft, erhalten Sie in der oberen rechten Ecke eine USB™ DISPLAY DEVICE-Benachrichtigung, bitte klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie "Zulassen". Die Anwendung "USB™-Display-Gerät" sollte sich automatisch öffnen, falls sie sich nicht öffnet, starten Sie die Anwendung über das Launchpad oder das macOS® -Dock am unteren Rand. Klicken Sie innerhalb der Anwendung auf die Schaltfläche "Active USB™ Display Driver". Sie werden aufgefordert, die Anwendung zuzulassen, gehen Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Allgemein, klicken Sie auf das Schloss, um die Änderungen vorzunehmen, und lassen Sie "USB™-Anzeigegerät" zu. Ziehen Sie die Dockingstation vom Computer ab und schließen Sie sie wieder an. Sie werden aufgefordert, "DITVirtualDisplayDriver" zuzulassen, stellen Sie sicher, dass dies über Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Datenschutz > Bildschirmaufnahmezeichnung aktiviert ist, ziehen Sie anschließend die Dockingstation ab und schließen Sie sie wieder an.

Schritt 4

Rufen Sie und dann Systemeinstellungen auf, wählen Sie Ton gefolgt von den Ausgabe-Optionen für die Lautsprecher. Sie können das Gerät für die Tonausgabe durch Anklicken wählen.

* Für genauere Anweisungen öffnen Sie bitte die Datei README.pdf in der j5create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg-Datei. Sie finden unsere Website heruntergeladen haben.

■ Systemanforderungen

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 oder höher
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Verfügbare USB-C® DisplayPort™ Alt-Modus
- Interne Grafikkarte mit 4K-Ausgang oder die Dockingstation mit interner Grafikkarte am PC
- Verfügbare USB™ Stromversorgung über USB-C® zur Unterstützung des Upstream-Ladevorgangs

■ Erweitern Sie Monitorumgebungen

- Eine 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videoübertragung
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB Speicher oder mehr
- Zwei 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videoübertragung
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB Speicher oder plus
- RAM: 8 GB Speicher oder höher
- Höherer Prozessor empfohlen für Multi-Displays und optimale Leistung.

• Bevor Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren, aktualisieren Sie zunächst Ihre j5create Produkt, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
• Bei Verwendung der Dockingstation für eine leistungsstarke Anwendung, ein Netzwerk zu verwenden, um eine optimale Leistung zu erzielen. Das Netzwerk für diese Dockingstation kann separat erworben werden (JUP2290) oder die Dockingstation und das Netzwerk können zusammen erworben werden (JCD543P).

Français

■ Windows® - Installation du pilote

- Le pilote se téléchargera et s'installera automatiquement sur les Windows® 10 quando la docking station è collegata al computer. (Plug & Play nécessite un accès Internet)

Étapes manuelles d'installation

Étape 1
Pour l'installation manuelle, vous voudrez garder la station d'accueil débranchée. Vous pouvez télécharger le dernier pilote à partir de www.j5create.com/sous_Support > Téléchargements / Pilotes, puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou faire défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton Windows® Driver.

Étape 2

Cliquez sur le fichier « j5create » qui doit apparaître près du bas à gauche ou en haut à droite de votre navigateur Web pour commencer à installer, puis suivez les invitations qui apparaissent (Vous devez peut-être naviguer vers votre dossier Téléchargements pour ouvrir le fichier j5create pour commencer l'installation. Pour naviguer dans le dossier Téléchargements, cliquez sur l'icône Applet, puis cliquez sur le bouton Windows® Driver. Cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche, puis cliquez sur "A propos de ce Mac®").

Étape 3

Une fois l'installation initiale terminée, cliquez sur « Redémarrer » pour terminer l'installation du logiciel. Une fois les logiciels installés, redémarrez le ordinateur, puis connectez la station d'accueil j5create à l'ordinateur, puis connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil j5create. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre station d'accueil j5create!

Étape 4 Paramètres d'Affichage

Vous pouvez configurer et réorganiser vos écrans à travers les paramètres Windows®. Pour accéder aux paramètres d'affichage, cliquez à droite sur le fond d'écran et sélectionnez « Affichage » à partir du menu qui apparaît.

■ macOS® - Installation du pilote

- Ne branchez pas l'adaptateur d'affichage j5create USB™ dans l'ordinateur avant que le logiciel soit complètement installé.

Étape 1

Assurez-vous que la station d'accueil j5create est débranchée du Mac®, et téléchargez le dernier pilote de www.j5create.com/sous_Support > Téléchargement/Pilotes puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou faites défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton macOS® Driver qui correspond à la version macOS® que votre Mac® possède en cours d'exécution (pour trouver votre version de macOS®, cliquez sur l'icône Apple® en haut à gauche, puis cliquez sur "A propos de ce Mac®").

Étape 2

Ouvrez Finder, puis sélectionnez « Téléchargements », localisez et cliquez deux fois sur le fichier nommé « j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg ». S'il vous plaît veuillez faire un clic droit ou un clic à 2 doigts sur le fichier.pkg (il aura une icône de boîte ouverte). La fenêtre d'installation apparaîtra, et continuera à travers les étapes à l'intérieur de la fenêtre. Lors de l'installation, vous recevrez un message bloqué « Extension du Système Bloqué » pour « Magic Control Technology », naviguez vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général, cliquez sur les cadenas pour apporter des modifications, et permettez le développeur « Magic Control Technology », puis revenez à la fenêtre d'installation et cliquez redémarrer après l'installation terminée.

Étape 3

Une fois que l'ordinateur a redémarré, connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil puis connectez-la à l'ordinateur, vous pourrez alors utiliser votre station d'accueil. Toutefois, si votre Mac® est en cours d'exécution macOS® 11 ou plus tard, s'il vous plaît cliquez sur l'icône et sélectionnez « Autoriser ». L'application Apple™ Display Device™ apparaîtra, puis cliquez sur le bouton "Autoriser". L'application Apple™ Display Device™ devrait s'ouvrir automatiquement, si elle ne s'ouvre pas veuillez faire le lancement de l'application via launchpad ou le dock macOS® en bas. Cliquez sur le bouton « Pilote d'Affichage USB™ ». Actif - dans l'application. Vous serez invité à autoriser l'application. Veuillez naviguer vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'Affichage USB™ ». Débranchez la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnectez-la, vous recevrez une invitation pour permettre « DITVirtualDisplayDriver », vous voudrez autoriser ce logiciel et vérifiez via les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Confidentialité > Enregistrement de l'écran, ensuite débranchez la station d'accueil, puis reconnectez-là. Vos écrans devraient être prêts à utiliser!

Étape 4

Allez à , puis Préférences de Système et sélectionnez les options de sortie du Son et du Haut-parleur. Ici, vous pouvez sélectionner quel appareil aura la sortie sonore

* Pour des instructions plus détaillées, s'il vous plaît veuillez ouvrir le fichier README.pdf à l'intérieur du fichier j5create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg qui a été téléchargé à partir de notre site Web.

■ Configuration Recommandée

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 ou plus tard
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Modalità DisplayPort™ Alt USB-C® DisplayPort™ 5XXM ou plus
- Supporta uscita con risoluzione 4K tramite scheda grafica interna sul PC.
- Alimentazione USB™ disponibile su USB-C® per il supporto della carica upstream
- Power Delivery USB™ disponibile su USB-C® pour la prise en charge du chargement en amont

■ Moniteur Esteso

- Une lecture vidéo en plein écran 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de mémoire ou plus
- Deux 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) pour lecture vidéo plein écran
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de mémoire ou plus
- RAM: 8 GB de mémoire ou plus
- Si consiglia un processore superiore per multipdisplay e prestazioni ottimali.

• Après avoir mis à jour votre système d'exploitation, mettez à jour d'abord votre pilote du produit j5create pour éviter les problèmes de compatibilité.
• Lors de l'utilisation d'un appareil à consommation d'énergie élevée, il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour des performances optimales.
• L'adaptateur de secteur de cette station d'accueil peut être acheté séparément (JUP2290) ou la station d'accueil et l'adaptateur secteur peuvent être achetés ensemble (JCD543P).

Italiano

■ Windows® - Installazione del driver

- Il driver viene scaricato e installato automaticamente sui dispositivi Windows® 10 quando la docking station è collegata al computer. (Plug & Play richiede l'accesso a Internet)

Procedura di installazione manuale

Passo 1
Per l'installazione manuale, si consiglia di mantenere la docking station scollegata. È possibile scaricare il driver più recente da www.j5create.com/Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero di modello o scorrere verso il basso fino al prodotto e fare clic sul tasto Driver Windows®.

Passo 2

Fare clic sul file "j5create" che dovrebbe apparire in basso a sinistra o in alto a destra del browser per avviare l'installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate (potrebbe essere necessario accedere alla cartella Download per aprire il file j5create per avviare l'installazione. Per accedere alla cartella Download, fare clic sull'icona di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, quindi cercare Download e aprire il file j5create). * Se possibile, aprire il file j5create come amministratore facendo clic con il tasto destro del mouse sul file j5create e selezionare "Esegui come amministratore".

Passo 3

Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavvia" per terminare l'installazione del software. Dopo il riavvio del computer, collegare la docking station j5create al computer, quindi collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) alla docking station j5create. Quindi, si è pronti per utilizzare la docking station j5create!

Passo 4. Impostazioni di visualizzazione

È possibile configurare e riorganizzare i display tramite le impostazioni dello schermo di Windows®. Per accedere alle impostazioni di visualizzazione, fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop/sullo sfondo e selezionare "Impostazione schermo" dal menu che appare.

■ macOS® - Installazione del driver

- NON inserire la scheda video USB™ j5create nel computer fino all'installazione completa del driver installato completamente o controller

Passo 1.

Assicurarsi che la docking station j5create sia scollegata dal Mac® e scaricare il driver più recente da www.j5create.com/Supporto > Downloads/Drivers en zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of scrollen naar uw product en klik op de Driver macOS®-driver die overeenkomt met de macOS®-versie van uw Mac® (voor het vinden van uw macOS®-versie, klikk u op het Apple-pictogram linksboven, en klik vervolgens op "Over deze Mac®").

Passo 2

Aprire Finder, quindi selezionare "Download", individuare e fare doppio clic sul file denominato "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Fare clic con il tasto sinistro o fare clic con 2 dita sul tale .pkg (avrà un'icona di una scatola aperta). Durante l'installazione, continuerà con i passi all'interno della finestra. Durante l'installazione riceverai un messaggio di blocco "Estensione di sistema bloccata" per "Magic Control Technology", navigare a Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Generale, fare clic sul lucchetto per apportare modifiche e consentire "Magic Control Technology" dello sviluppatore, quindi tornare alla finestra di installazione e fare clic su Riavvio al termine dell'installazione.

Passo 3

Dopo il riavvio del computer, collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) alla docking station, quindi collegare la docking station al computer, per poter utilizzare la docking station. Tuttavia, se il Mac® esegue macOS® 11 o versioni successive, si riceverà una NOTIFICA "DISPLAY USB™" nell'angolo in alto a destra, fare clic sull'icona e selezionare "Consenti". L'applicazione "Display USB™" dovrebbe aprirsi automaticamente. In caso contrario, avviare l'applicazione tramite launchpad o il dock del macOS® in basso. Fare clic sul tasto "Attiva driver display USB™" all'interno dell'applicazione. Viene richiesto di consentire l'applicazione, navigare a Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Generale e consentire "Display USB™". Scollegare e riconnettere la docking station dal computer. Dopo la riconnessione, si riceverà una notifica per consentire "DITVirtualDisplayDriver". Assicurarsi che sia selezionata tramite Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Privacy > Registrazione schermo, quindi scollegare e ricollegare la docking station. Il display dovrebbe essere pronto per l'uso!

Passo 4

Andare su , quindi su Preferenze di Sistema e selezionare le opzioni di Suono e Uscita altoparlante. Qui è possibile selezionare il dispositivo che presenta uscita audio.

* Per istruzioni più dettagliate, aprire il file README.pdf all'interno del file j5create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg scaricato dal nostro sito web.

■ Requisiti di sistema

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 o versione successiva
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Modalità DisplayPort™ Alt USB-C® DisplayPort™ 5XXM ou plus
- Supporta uscita con risoluzione 4K tramite scheda grafica interna sul PC.
- Alimentazione USB™ disponibile su USB-C® per il supporto della carica upstream
- Power Delivery USB™ disponibile su USB-C® pour la prise en charge du chargement en amont

■ Monitor esteso

- Una riproduzione video a schermo intero di 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB di memoria o superiore
- Due riproduzioni video a schermo intero di 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB di memoria o superiore
- Si consiglia un processore superiore per multipdisplay e prestazioni ottimali.

• Prima di aggiornare il sistema operativo, aggiornare il driver del prodotto j5create per evitare problemi di compatibilità.
• Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali.
• L'adattatore di alimentazione di questa stazione di docking può essere acquistato separatamente (JUP2290) oppure la docking station e l'adattatore di alimentazione possono essere acquistati insieme (JCD543P).

Nederlands

■ Windows® - Stuurprogramma installeren

- De driver wordt automatisch gedownload & geïnstalleerd op Windows® 10 apparaten wanneer het docking station is aangesloten op de computer. (Plug & Play vereist internettoegang nodig)

Stappenplan handmatige installatie

Stap 1
Voor handmatige installatie moet u het docking station losgekoppeld houden. U kunt de meest recente stuurprogramma downloaden via www.j5create.com/onder_Support > Downloads/Drivers en zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of scroll omlaag naar uw product en klik op de knop Windows®-driver

Stap 2

Klik op het "j5create"-bestand dat linksonder of rechtsboven in uw webbrowser moet worden weergegeven om de installatie te starten. Volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm (mogelijk moet u naar uw map "Downloads" navigeren om het j5create-bestand te openen om de installatie te starten. Om naar de map "Downloads" te navigeren, klikt u op het Windows®-pictogram linksboven in het scherm, zoekt u naar "Downloads" en opent u het bestand "j5create"). * Open indien mogelijk het bestand "j5create" als administrator door met de rechtermuisknop op het bestand "j5create" te klikken en "als administrator uitvoeren" te selecteren.

Stap 3

Nadat de eerste installatie is voltooid, klikt u op "opnieuw opstarten" om de installatie van de software te voltooien. Nadat uw computer opnieuw is opgestart, sluit u het j5create docking station aan op de computer en sluit u vervolgens uw beeldschermen, randapparatuur en/of voedingsadapter (optioneel) aan op het j5create docking station. U bent nu klaar om uw j5create docking station te gebruiken!

Stap 4. Weergeve-instellingen

U kunt uw beeldschermen configureren en herschikken via de weergeve-instellingen van Windows®. Voer toegang tot de weergeve-instellingen klik u met de rechtermuisknop op het bureaublad/de bureaubladachtergrond en selecteert u "weergeve-instelling" in het menu dat verschijnt.

■ macOS® - Stuurprogramma installeren

- Sluit de j5create USB™-beeldschermadapter NIET aan op de computer totdat het stuurprogramma volledig is geïnstalleerd

Stap 1.

Zorg ervoor dat het j5create docking station is losgekoppeld van de Mac®, en download de meest recente driver van www.j5create.com/onder_Support > Downloads/Drivers en zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of scrollen naar uw product en klik op de Driver macOS®-driver die overeenkomt met de macOS®-versie van uw Mac® (voor het vinden van uw macOS®-versie, klikk u op het Apple-pictogram linksboven, en klik vervolgens op "Over deze Mac®").

Stap 2

Open Finder en selecteer vervolgens "Downloads", zoek en dubbelklik op het bestand met de naam "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Klik met de rechtermuisknop of klik met 2 vingers op het .pkg-bestand (het heeft een pictogram van een geopende doos). Het installatievenster wordt weergegeven. Volg de stappen in het venster. Tijdens installatie ontvangt u een blokkeringsbericht "Systeemuitbreiding geblokkeerd" voor "Magic Control Technology", navigeer naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging & Privacy > Algemeen, klik op het hangslot om wijzigingen aan te brengen, en sta ontwikkelaar "Magic Control Technology" toe. Keer vervolgens terug naar het installatievenster en klik op Opnieuw starten wanneer de installatie is voltooid.

Stap 3

Nadat de computer opnieuw is opgestart, sluit u uw beeldschermen, randapparatuur en/of voedingsadapter (optioneel) aan op het docking station, sluit u vervolgens het docking station aan op de computer, waarna u uw docking station kunt gebruiken. Als uw Mac® echter macOS® 11 of hoger gebruikt, ontvangt u een melding "USB™ Display Device" in de rechterbovenhoek. Klik op het pictogram en selecteer "Toestaan". De toepassing "USB™ Display Device" zou automatisch moeten openen. Als deze niet wordt geopend, start u de toepassing via launchpad of het macOS®-dock onderaan. Klik op de knop "Actieve USB™ Display Driver" in de applicatie. U wordt gevraagd om de toepassing toe te staan. Navigeer naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy > Algemeen en sta "USB™ Display Device" toe. Keer het docking station los van de computer en sluit het vervolgens opnieuw aan. U zult een prompt ontvangen om "DITVirtualDisplayDriver" toe te staan. U moet ervoor zorgen dat het is aangewinkt via Systeemvoorkeuren > Beveiliging & privacy > Privacy > Schermrecorder, daarna koppelt u het docking station los en sluit u het weer aan. Uw beeldschermen zouden klaar moeten zijn voor gebruik!

Stap 4

Ga naar , en vervolgens naar Systeemvoorkeuren en selecteer de opties Geluid en Luids

Dansk

■ Installation af drivern i Windows®

- Når dokingstationen sluttes til computeren, downloades og installeres drivern automatisk på Windows® 10-enheder. (Internetafgang påkrævet for brug af Plug & Play)

Trin til manuel installation

Trin 1
For manuel installation, skal du holde dokingstationen afbrudt. Du kan downloade den nyeste driver fra [www.j5create.com](#) under Support > Downloads/Drivers, hvor du skal søge efter produktet ved at indtaste modelnummeret eller ved at rulle ned til dit produkt og klikke på knappen til drivern til Windows®.

Trin 2
Klik på filen "j5create", der vises nederst til venstre eller øverst til højre i din webbrowser for at begynde installationen. Følg derefter vejledningen, der vises. (Du skal muligvis gå til mappen Downloads for, at åbne filen j5create for, at starte installationen. For at gå til mappen Downloads, skal du klikke på ikonet Windows® nederst til venstre på skærmen. Søg derefter efter Downloads og åbn filen j5create.)
* Hvis det er muligt, skal du åbne filen j5create som administrator ved at højreklikke på filen j5create og vælge "Kør som administrator".

Trin 3
Når den første installation er færdig, skal du klikke på "Genstart" for at afslutte installationen af softwaren. Når din computer er blevet genstartet, skal du slutte j5create-dockingstationen til computeren. Tilslut derefter dine skærme, eksterne enheder og/eller strømadapter (ekstraudstyr) til j5create-dockingstationen. Du er nu klar til at bruge din j5create-dockingstation!

Trin 4
Visningsindstillinger
Du kan konfigurere og omarrangere dine skærme under skærmindstillingerne i Windows®. For at åbne skærmindstillingerne, skal du højreklikke på skrivebordet/baggrunds billedet og vælge "Skærmindstillinger" i menuen, der vises.

■ Installation af drivern i macOS®

- Sæt IKKE din j5Create USB®-skærmapapter i computeren, før drivern er installeret helt.

Trin 1
Sørg for, at din j5create-dockingstation er afbrudt fra din Mac®. Download den seneste driver fra [www.j5create.com](#) under Support > Downloads/Driver ere. Søg derefter efter produktet ved at indtaste modelnummeret eller ved at rulle ned til dit produkt og klikke på knappen til drivern til macOS®, der passer til versionen af macOS® på din Mac® (for at finde versionen af macOS®, skal du klikke på Apple®-ikonet øverst til venstre. Klik derefter på "Om denne Mac®").

Trin 2
Åbn Finder, vælg derefter "Downloads" og dobbeltklik på filen med navnet "j5Create_USB_Video_Adapter_Driver_Version).dmg". Højreklik eller klikk ned to fingre på, pkg-filen (den har et ikon af en åben boks). Installationsvinduet vises, hvorefter du skal følge trinene i vinduet. Under installationen vises beskeden "System Extension Blocked" (Systemudvidelse blokeret) for "Magic Control Technology" (Magi Control Technology"- Sikkerhed og privativt > Generelt. Klik på nøgelsen for at konfigurere indstillingerne, og giv udviklerrettigheder til "Magic Control Technology". Gå derefter tilbage til installationsvinduet og klik på genstart, når installationen er færdig.

Trin 3
Når computeren er blevet genstartet, skal du slutte dine skærme, eksterne enheder og/eller strømadapter (ekstraudstyr) til dockingstationen. Slut derefter dockingstationen til computeren, så du kan bruge din dockingstation. Men hvis din Mac® kører med macOS® 11 eller nyere, vises beskeden "USB" Display Device" (USB®-skærmen) øverst til højre. Klik venligt på ikonet og vælg "Allow" (Tillad). Programmet "USB" Display Device åbner automatisk. Hvis ikke, skal du starte programmet efter at have startpunktet eller via dokene forneden i macOS®, klik på knappen "Active USB" Display Driver" (Aktiv USB®-skærmdriver) i programmet. Herefter skal du give tilladelse til programmet. Gå til Systemindstillinger > Sikkerhed og personvern > Generelt og tillad "USB Display Device". Herefter skal du give tilladelse til "DJTVirtualDisplayDriver". Sørg for, at den er markeret via Systemindstillinger > Sikkerhed og privativt > Privativt > Skærmoptagelse. Afbryd derefter dockingstationen fra stikkontakten og tilsit den igen. Herefter er dine skærme klar til brug!

Trin 4
Gå til , og derefter Systemvalg, og vælg indstillingerne for lyd- og højttalerdragningen. Her kan du vælge, hvilken enhed du skal afspille lyden.

* Du kan finde yderligere oplysninger i filen README.pdf inde i filen j5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg, som du har downloadet på vores hjemmeside.

■ Systemkrav

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 eller nyere
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM eller højere
- Tilgængelig USB-C®-port med DisplayPort® Alt-funktion
- Intern grafikkort med tilslutning til 4K-udgang
- Tilgængelig USB®-strømforsyning via USB-C® til upstream-opladning

■ Udvidet skærm

For videoflipping på en 2K skærm (2048 x 1152 med 60 Hz)

- CPU: Intel® i5 Quad Core
- RAM: 4 GB hukommelse eller højere

For videoflipping på en 2K skærm (2048 x 1152 med 60 Hz)

- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB hukommelse eller højere

Det anbefales, at bruge en kraftig processor, hvis du bruger flere skærme, så du opnår den bedste ydeelse.

- Når du har opgraderet dit operativsystem, skal du opdatere drivern til dit j5create-produkt **for brug**, for at opnå kompatibilitetsproblemer.
- Hvis du bruger et andet operativsystem, anbefales det at du bruger en strømadapter, for at opnå den bedste ydeelse. Strømadapteren til denne dockingstation kan købes separat (JUP2290), eller dockingstationen og strømadapteren kan købes sammen (JCD543P).

Norsk

■ Installere driver for Windows®

- Drivern vil automatisk laste ned og installere på Windows® 10-enheter når dokingstationen er koblet til datamaskinen. (Plug & Play krever en internetforbindelse)

Trinn for manuell installasjon

Trinn 1
For manuell installasjon holder du dokingstasjonen frakoblet. Du kan laste ussmen ohjainen osoitteesta [www.j5create.com](#) kohdassa Support > Downloads/Drivers (Tuki/Lataukset/Ohjaimet) ja hakea sitten modelnummeret eller ved å bla ned til produktet og klikke på Windows®-drivernap-nen.

Trinn 2
Klikk på j5create-filen som skal dukke opp nederst til venstre eller øverst til høyre i nettleseren din for å starte installasjonen, og følg deretter instruksjonene som vises. (Du må kanskje navigere til nedlastingsmappen for å åpne j5create-filen og starte installasjonen. For å navigere til nedlastingsmappen klikker du på Windows®-ikonet nederst til venstre på skjermen og søker etter Nedlastinger, så åpner du j5create-filen.)
* Om mulig åpner du j5create-filen som administrator ved å høyreklikke på den og velge «Kjør som administrator».

Trinn 3
Når den første installasjonen er fullført, klikker du «Start på nytt» for å fullføre installasjonen og programvaren. Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du j5create-dockingstationen til datamaskinen, så kobler du til skjermene, periferutstyr og/eller strømadapter (valgfritt) til j5create-dockingstationen. Nå er du klar til å bruke din j5create dockingstation!

Trinn 4
Skjermnstillinger
Du kan konfigurere og omorganisere skjermene gjennom skjermn- stillingene i Windows®. For å tilgang til skjermnstillingerne høyreklikker du skrivebordet/bakgrunnen og velger «Skjermnstill- inger» fra menyen som vises.

■ Installere driver for macOS®

- IKKE koble j5Create USB®-skærmapapter til datamaskinen før drivern er ferdiginstallert

Trinn 1
Sørg for at j5create-dockingstationen er koblet fra din Mac®, og last ned den nyeste drivern fra [www.j5create.com](#) under Support > Downloads/Driver ere. Søg derefter etter produktet ved å indtaste modelnummeret eller ved å rulle ned til dit produkt og klikke på knappen for drivern til macOS®-versjonen du har på din Mac®. (Du finner macOS®-versjonen din ved å klikke Apple®-ikonet øverst til venstre og deretter «Om denne maskinen».)

Trinn 2
Åpne Finder, velg «Nedlastinger» og finn og dobbeltklikk filen som heter «j5Create_USB_Video_Adapter_Driver_Version).dmg». Høyreklik eller klikk ned to fingre på, pkg-filen (den har et ikon som en åpen eske). Installasjonsvinduet vises, så kan du fortsette gjennom trinnene i vinduet. Under installasjonen vil du møte varselet «Systemutvidelse blokkert» for «Magic Control Technology». Naviger til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Generelt. Klikk hengen for å giene endringer, og tillat utvikleren «Magic Control Technology». Gå tilbake til installasjonsvinduet og klikk Start på nytt når installasjonen er fullført.

Trinn 3
Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du skjermene, periferutstret og/eller strømadapteren (valgfritt) til dockingstationen, så kobler du dockingstationen til datamaskinen. Du vil da kunne bruke dockingstationen. Men hvis din Mac® kører macOS® 11 eller nyere, vil du møte et varsel om «USB "Visningsenheter" i øvre høyre hjørne. Klikk på ikonet og velg «Tillat». Appen for «USB-visningsenheter» skal åpnes automatisk, men hvis ikke, starter du den via Launchpad eller doken i macOS®, klikk «Aktiv USB Display Driver»-knappen i Appen. Du blir bdet om å giappen tillatelse. Naviger til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Generelt, og tillat «USB "visningsenheter». Koble dockingstationen fra datamaskinen og koble den til igjen. Du mottar en melding om å tillate «DJTVirtualDisplayDriver». Sørg for at den er markert via Systemvalg > Sikkerhet og personvern. Use of these nam- skjermoptagelse, koble fra dokingstationen og koble den til igjen. Skjermene dine skal være klare til bruk!

Trinn 4
Gå til , og deretter Systemvalg, og velg Lyd og så Lyd ut. Her kan du velge hvilken enhet lyden sendes ut til.

* Du finner mer inngående instruksjoner ved å åpne README.pdf-filen inn i filen j5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg, som du lastet ned fra nettstedet vårt.

■ Systemkrav

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 eller nyere
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM eller høyere
- Tilgjengelig USB-C®-port med DisplayPort® Alt-modus
- Intern grafikkort med tilslutning til 4K-utgang
- Tilgjengelig USB®-strømforsyning via USB-C® for å støtte oppstrømslading

■ Utvidet skjerm

En 2K (2048 x 1152 ved 60 Hz) fullskjerm videoavspilling

- Processor: Intel® Core™ i5 fire kjerner
- RAM: 4 GB eller mer minne

For videoflipping på en 2K skærm (2048 x 1152 ved 60 Hz)

- Processor: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB eller mer minne

En avansert processor anbefales for flere skjerm og optimal ytelse.

- Etter at du oppgraderer operativsystemet, må du oppdatere j5create-produktdrivern for bruk for å unngå problemer med kompatibilitet.
- Hvis du bruker et annet operativsystem, anbefales det at du bruker en strømadapter for optimal ytelse. Strømadapteren for denne dockingstationen kan kjøpes separat (JUP2290), eller dockingstationen og strømadapteren kan kjøpes sammen (JCD543P).

Suomi

■ Windows®-ohjaimen asennus

- Ohjain lataa ja asentaa automaattisesti Windows® 10 -laitteissa, kun telokointiasema on liitetty tietokoneeseen. (Plug & Play vaatii internet-yhteyden)

Manuaalisen asennuksen vaiheet

Aseantaaksi manuaalisesti, pidi telokointiasema liitettämättömänä. Voit ladata ussmen ohjaimen osoitteesta [www.j5create.com](#) kohdassa Support > Downloads/Drivers (Tuki/Lataukset/Ohjaimet) ja hakea sitten modelnummeret eller ved å bla ned til produktet og klikke på Windows®-drivernap-nen.
Tuetulla syöttämällä mallinumeroa tai vierittämällä alaspain tuotteesi kohdalla ja napsauttamalla Windows®-ohjain-painiketta.

Trinn 2
Klikki j5create-filen som skal dukke opp nederst til venstre eller øverst til høyre i nettleseren vasenta tai oikeaa automaattisesti asennuksen, toimen sen jälkeen näkyvien tulien alueita hoidettaiden ohjiden mukaisesti (Sinun on ehkä siirryttävä j5create-kansiossi asennuksen aloittamiseksi. Siirräaksesi j5create-kansio, napsauta Windows®-kuvaketta näytön vasemmassa alakulmassa ja etsi sitten Lataukset-kansio ja avaa j5create-tiedosto).

* Jos mahdollista, avaa j5create-tiedosto järjestelmävalvoja napsauttamalla j5create-tiedoston hiiren oikealla painikkeella ja valitse "Suoritta järjestelmävalvoja."

Trinn 3
Når den første installasjonen er fullført, klikker du «Start på nytt» for å fullføre installasjonen og programvaren. Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du j5create-dockingstationen til datamaskinen, så kobler du til skjermene, periferutstyr og/eller strømadapter (valgfritt) til j5create-dockingstationen. Nå er du klar til å bruke din j5create dockingstation!

Trinn 4
Skjermnstillinger
Du kan konfigurere og omorganisere skjermene gjennom skjermn- stillingene i Windows®. For å tilgang til skjermnstillingerne høyreklikker du skrivebordet/bakgrunnen og velger «Skjermnstill- inger» fra menyen som vises.

■ macOS®-ohjaimen asennus

- IKKE koble j5Create USB®-näyttösovitinta tietokoneeseen ennen kuin ohjain on asennettu kokonaan

Trinn 1
Sørg for at j5create-dockingstationen er koblet fra din Mac®, og last ned den nyeste drivern fra [www.j5create.com](#) under Support > Downloads/Driver ere. Søg derefter etter produktet ved å indtaste modelnummeret eller ved å rulle ned til dit produkt og klikke på knappen for drivern til macOS®-versjonen du har på din Mac®. (Du finner macOS®-versjonen din ved å klikke Apple®-ikonet øverst til venstre og deretter «Om denne maskinen».)

Trinn 2
Åpne Finder, velg «Nedlastinger» og finn og dobbeltklikk filen som heter «j5Create_USB_Video_Adapter_Driver_Version).dmg». Høyreklik eller klikk ned to fingre på, pkg-filen (den har et ikon som en åpen eske). Installasjonsvinduet vises, så kan du fortsette gjennom trinnene i vinduet. Under installasjonen vil du møte varselet «Systemutvidelse blokkert» for «Magic Control Technology». Naviger til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Generelt. Klikk hengen for å giene endringer, og tillat utvikleren «Magic Control Technology». Gå tilbake til installasjonsvinduet og klikk Start på nytt når installasjonen er fullført.

Trinn 3
Når datamaskinen har startet på nytt, kobler du skjermene, periferutstret og/eller strømadapteren (valgfritt) til dockingstationen, så kobler du dockingstationen til datamaskinen. Du vil da kunne bruke dockingstationen. Men hvis din Mac® kører macOS® 11 eller nyere, vil du møte et varsel om «USB "Visningsenheter" i øvre høyre hjørne. Klikk på ikonet og velg «Tillat». Appen for «USB-visningsenheter» skal åpnes automatisk, men hvis ikke, starter du den via Launchpad eller doken i macOS®, klikk «Aktiv USB Display Driver»-knappen i Appen. Du blir bdet om å giappen tillatelse. Naviger til Systemvalg > Sikkerhet og personvern > Generelt, og tillat «USB "visningsenheter». Koble dockingstationen fra datamaskinen og koble den til igjen. Du mottar en melding om å tillate «DJTVirtualDisplayDriver». Sørg for at den er markert via Systemvalg > Sikkerhet og personvern. Use of these nam- skjermoptagelse, koble fra dokingstationen og koble den til igjen. Skjermene dine skal være klare til bruk!

Trinn 4
Gå til , og deretter Systemvalg, og velg Lyd og så Lyd ut. Her kan du velge hvilken enhet lyden sendes ut til.

* Saadaksesi yksityiskohtaisempia tietoja, avaa verkkosivustoltamme ladatun README.pdf-tiedosto j5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg-tiedoston sisällä.

■ Järjestelmävaatimukset

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 tai uudempi
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM tai korkeampi
- Käytettävissä oleva USB-C®-portti ja DisplayPort® Alt -modus
- Sisäinen näytönohjain, joka tukee 4K-ulkulähtöä
- Käytettävissä oleva USB®-virransyöttö USB-C®-yhteydellä tulemaan ylävirtalataamaksi

■ Laajennettu monitori

Yksi 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) kokonäytön videoitoisto

- Suoritin: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 Gtn tai korkeampi muisti

Kaksi 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) kokonäytön videoitoisto

- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 Gtn tai korkeampi muisti

Korkealaatuinen suoritin on suositeltava moninäyttöille ja optimaaliselle suorituskyvylle.

- Ennen kuin päivität käyttöjärjestelmän, päivitä ensin j5create-tuoteohjain välttämiseksi yhteensopivuusongelmat.
- Nag käytät korkealaatuista näyttöä, on optimaalinen käyttää verkkoilattua optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tämän telokointiaseman verkkoliitteen voi ostaa erikseen (JUP2290), vain telokointiaseman ja verkkoliitteen voi ostaa yhdessä (JCD543P).

Magyar

■ Windows®-illesztőprogram telepítése

- Az illesztőprogram automatikusan letöltődik és települ a Windows® 10-es rendszerekre, amikor a dokkolóállomást csatlakoztatva van a számítógéphez. (A Plug & Play internet-hozzáférést igényel)

A kézi telepítés lépései

1. lépés
Kéz telepítés esetén a dokkolóállomást kikapva kell tartani. A legújabb Aseantaaksi manuaalisesti, pidi telokointiasema liitettämättömänä. Voit ladata ussmen ohjaimen osoitteesta [www.j5create.com](#) weboldalról a Támogatás > Letöltések/illesztőprogramok menüpont alatt, majd keresse meg a terméket a típusszám megadásával, vagy görögessen lefelé a termékek, majd kattintson a Windows®-illesztőprogram gombra.

2. lépés
Kattintson a j5create® fájlra, amely a böngésző bal alsó vagy jobb felső sarkában jelenik meg a telepítés megkezdéséhez, majd kövesse a megjelenő utasításokat. (Előfordulhat, hogy a telepítés megkezdéséhez a j5create fájl megnyitására a Letöltések mappába kell navigálnia. A Letöltések mappába történő navigáláshoz kattintson a Windows®-ikonra a képernyő bal alsó sarkában, majd keresse meg a Letöltések mappát, és nyissa meg a j5create fájlát).

* Ha lehetséges, nyissa meg a j5create fájl rendszergazdákért ügy, hogy a jobb gombbal a j5create fájlra kattint, majd kiválasztja a "Futtatás rendszergazdákért" lehetőséget.

Dráivera доступен для скачивания на сайте фирмы изготовителя

■ Windows®-dráivera telepítése

- Драйвер будет установлен автоматически на Windows® 10 (для Plug & Play требуется доступ к интернету).

Ша 1.
При наличии доступа к интернету, настоятельно рекомендуется скачать последнюю версию драйвера с [www.j5create.com](#). Во вкладке Support (поддержка), найдите драйвер, который вы хотите установить и скачайте его последнюю версию для вашей операционной системы (примечание: если возможно, запустите установку от имени администратора)

Ша 2.
Следуйте инструкциям для установки драйвера (для начала установки может понадобиться зайти в Мой Компьютер > загрузки и выбрать j5usb3.0Multi-Adapter)

Ша 3.
После завершения первоначальной установки, нажимите "Перезагрузить", чтобы завершить установку программного обеспечения. После перезагрузки вашего компьютера, сначала подключите j5create dock-станцию к компьютеру, затем, пожалуйста, используйте вашу j5create dock-станцию!

■ macOS®-illesztőprogram telepítése

- NE csatlakoztassa a j5create USB® megjelenítő adaptert a számítógéphez, amíg az illesztőprogram telepítése be nem fejeződik.

1. lépés
Győződjön meg arról, hogy a j5create dokkolóállomást kikapta a Mac®-ből, töltsse le a legújabb illesztőprogramot a [www.j5create.com](#) oldaláról a j5create.com®-n. Töltse le a legújabb illesztőprogramot a Támogatás > Letöltések/illesztőprogramok menüpont alatt, majd keresse meg a terméket a típusszám megadásával, vagy görögessen lefelé a termékekhez, és kattintson a Windows®-en-futó macOS®-verzióknak megfelelő macOS®-illesztőprogram gombra (a macOS®-verzió megállapításához kattintson a bal felső sarokban lévő Apple®-ikonra, majd kattintson a „Mac® névjegyre” menüpontra).

2. lépés
Nyissa meg a Finder-t, majd válassza a „Letöltések” menüpontot, keresse meg és kattintson duplán a „j5Create_USB_Video_Adapter_Driver_Version).dmg” nevű fájlra. (A telepítés során a „Magic Control Technology” esetében a „System Extension Blocked” (Rendszerbővítmény blokkolva) üzenet jelenik meg, navigáljon a Rendszerbeállítások > Biztonság > Adatvédelem > Általános elemre, kattintson a laktra a módosításhoz, engedélyezze a j5create USB-C®-t, majd kattintson a j5create USB-C®-re. Ha nem nyílik meg az alkalmazás a launchpad vagy alla a macOS® dokkolóállomást, kattintson az alkalmazás bal alsó sarkában lévő Apple®-ikonra, majd kattintson a „Mac® névjegyre” menüpontra).

3. lépés
Nyissa meg a Finder-t, majd válassza a „Letöltések” menüpontot, keresse meg és kattintson duplán a „j5Create_USB_Video_Adapter_Driver_Version).dmg” nevű fájlra. (A telepítés során a „Magic Control Technology” esetében a „System Extension Blocked” (Rendszerbővítmény blokkolva) üzenet jelenik meg, navigáljon a Rendszerbeállítások > Biztonság > Adatvédelem > Általános elemre, kattintson a laktra a módosításhoz, engedélyezze a j5create USB-C®-t, majd kattintson a j5create USB-C®-re. Ha nem nyílik meg az alkalmazás a launchpad vagy alla a macOS® dokkolóállomást, kattintson az alkalmazás bal alsó sarkában lévő Apple®-ikonra, majd kattintson a „Mac® névjegyre” menüpontra).

4. lépés
Nyissa meg a Finder-t, majd válassza a „Letöltések” menüpontot, keresse meg és kattintson duplán a „j5Create_USB_Video_Adapter_Driver_Version).dmg” nevű fájlra. (A telepítés során a „Magic Control Technology” esetében a „System Extension Blocked” (Rendszerbővítmény blokkolva) üzenet jelenik meg, navigáljon a Rendszerbeállítások > Biztonság > Adatvédelem > Általános elemre, kattintson a laktra a módosításhoz, engedélyezze a j5create USB-C®-t, majd kattintson a j5create USB-C®-re. Ha nem nyílik meg az alkalmazás a launchpad vagy alla a macOS® dokkolóállomást, kattintson az alkalmazás bal alsó sarkában lévő Apple®-ikonra, majd kattintson a „Mac® névjegyre” menüpontra).

5. lépés
A  elemre, majd a Rendszerbeállítások menüpontja, és válassza a k Hang és hangszóróknemelt beállítások elemet. Itt kiválasztja, mely eszköz rendelkezik hangkimenettel.

* Részletesebb utasításokért kérjük, nyissa meg a README.pdf fájlt a weboldalunkról letöltött j5Create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg fájlból.

■ Rendszerkövetelmények

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 vagy újabb verzió
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM vagy újabb
- Szabad USB-C®-aljzat DisplayPort® Alt móddal
- Béplített videokártya 4K támogatással és 4K kimenettel
- Elérhető USB® Power Delivery USB-C®-n az áramtétel támogatásához

■ Kibővített monitor

Egy 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) teljes képernyős videó lejátszás

- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB vagy több memória

Kettő 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) teljes képernyős videó lejátszás

- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB vagy több memória

Az a kijelzős megjelöléshez és az optimális teljesítményhez nagy teljesítményű processzor ajánlott.

Русский

USB-C® док-станция с поддержкой трёх дисплеев (JCD543)/ трёх дисплеев и зарядным устройством 100 Вт (JCD543P)/ двух дисплеев (JCD542)

■ Технические особенности:

- Поддержка трёх дисплеев одновременно (JCD543/JCD543P) / двух дисплеев одновременно (JCD542)
- Разрешение (DisplayPort™ или HDMI™): до 3840 x 2160@30 Hz (4K@30 Hz) (одновременно может использоваться только один видеопорт(ы)) (JCD543/JCD543P)
- Разрешение (HDMI™): до 3840 x 2160@30 Hz (4K@30 Hz) (JCD543/JCD543P/JCD542) / до 1920 x 1080@60 Hz (JCD542)
- Разрешение (VGA): до 1920 x 1080@60 Hz (JCD543/JCD543P)
- USB® Type-C с поддержкой Power Delivery 3.0 и мощностью зарядки до 100 Вт
- На блоке питания предусмотрены дополнительный USB® Type-A с поддержкой быстрой зарядки (JCD543P)
- Мощность: 58/24Ас (Макс. 12 Вт)
- Длина кабеля 45 см
- Предусмотрено удобное хранилище для кабеля, которое позволяет отрегулировать его длину и сторону, с которой он будет подключен
- Цвет «Серый космос» и «Черный» (JCD543/JCD543P) / Серый и «Черный» (JCD542)
- Требуется установка драйвера
- Драйвер доступен для скачивания на сайте фирмы изготовителя

■ Windows®-dráivera telepítése

Драйвер будет установлен автоматически на Windows® 10 (для Plug & Play требуется доступ к интернету).

- При наличии доступа к интернету, настоятельно рекомендуется скачать последнюю версию драйвера с [www.j5create.com](#). Во вкладке Support (поддержка), найдите драйвер, который вы хотите установить и скачайте его последнюю версию для вашей операционной системы (примечание: если возможно, запустите установку от имени администратора)

Ша 1.
При наличии доступа к интернету, настоятельно рекомендуется скачать последнюю версию драйвера с [www.j5create.com](#). Во вкладке Support (поддержка), найдите драйвер, который вы хотите установить и скачайте его последнюю версию для вашей операционной системы (примечание: если возможно, запустите установку от имени администратора)

Ша 2.
Следуйте инструкциям для установки драйвера (для начала установки может понадобиться зайти в Мой Компьютер > загрузки и выбрать j5usb3.0Multi-Adapter)

Ша 3.
После завершения первоначальной установки, нажимите "Перезагрузить", чтобы завершить установку программного обеспечения. После перезагрузки вашего компьютера, сначала подключите j5create dock-станцию к компьютеру, затем, пожалуйста, используйте вашу j5create dock-станцию!

Ша 4.
Нажмите на , а затем в системные настройки, где выберите настройки динамики и вывода звука. Здесь вы сможете выбрать устройство для вывода звука

Ша 5.
Нажмите на , а затем в системные настройки, где выберите настройки динамики и вывода звука. Здесь вы сможете выбрать устройство для вывода звука

Ша 6.
Нажмите на , а затем в системные настройки, где выберите настройки динамики и вывода звука. Здесь вы сможете выбрать устройство для вывода звука

Ша 7.
Нажмите на , а затем в системные настройки, где выберите настройки динамики и вывода звука. Здесь вы сможете выбрать устройство для вывода звука

Ша 8.
Нажмите на