



USB-C® Dual/Triple Display Docking Station



JCD542

EN: Quick Installation Guide
DE: Kurzanleitung
FR: Guide d'installation rapide
IT: Guida rapida all'installazione
NL: Snelle installatiegids
ES: Guía de Instalación Rápida
PT: Guia de instalação rápida
SE: Snabbinstallationsguide
DK: Startvejledning
NO: Hurtiginstallasjonsveiledning
FI: Pika-asennusopas
HU: Gyors telepítési útmutató
RU: Руководство по быстрой установке
日本語: クイックインストールガイド
繁体中文: 快速安裝手冊
簡中文: 快速安裝手冊

English - Driver Installation

- The driver will automatically download & install on Windows® 10 devices when the docking station is plugged into the computer. (Plug & Play requires Internet access)

Manual Installation Steps

Step 1
For manual installation, keep the docking station unplugged. You can download the latest driver from [www.j5create.com](#) under Support > Downloads/Drivers, then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the Windows® driver button.

Step 2
Click on the "j5create" file that should appear near the bottom left or top right of your web browser to begin installation, then follow the prompts that appear. You may have to navigate to your Downloads folder to open the j5create file to begin installation. To navigate to the Downloads folder, click on the Windows® icon at the bottom left corner of your screen then search for Downloads, and open the j5create file).

If possible, open the j5create file as an administrator by right-clicking the j5create file and selecting "Run as administrator".

Step 3
Once initial installation has completed, click "Restart" to finish installing the software. After your computer has restarted, connect the j5create docking station to the computer, then connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the j5create docking station. Now you are ready to use your j5create docking station!

Step 4 Display Settings
You can configure and rearrange your displays through the Windows® display settings. To access the display settings, right-click on the desktop/wallpaper and select "Display Settings" from the menu that appears.

macOS® - Driver Installation

- Do NOT plug the j5create USB™ display adapter into the computer until the driver is completely installed

Step 1
Make sure the j5create docking station is unplugged from the Mac®, and download the latest driver from [www.j5create.com](#) under Support > Downloads/Drivers, then search for the product by entering the model number or by scrolling down to your product and clicking on the macOS® Driver button that corresponds to the macOS® version your Mac® is running (to find your macOS® version, click on the Apple® icon at the top left, then click "About This Mac®").

Step 2
Open Finder, then select "Downloads", locate and double click the file named "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Please right-click or 2-finger click the .pkg file (it will have an icon of an open book). The installation window will appear, continue through the steps within the window. During installation you will receive a "System Extension Blocked" message for "j5create USB™ Display Adapter". Click on the "System Preferences" button to open the "System Preferences" window. Click on the "Security & Privacy" button to open the "Security & Privacy" window. Click on the "Privacy" tab. Under the "Privacy" tab, click on the "System Extensions" section. Under the "System Extensions" section, click on the "j5create USB™ Display Adapter" checkbox to allow the extension. Click on the "Done" button to complete the installation.

Step 3
After the computer has restarted, connect your displays, peripherals, and/or power adapter (optional) to the docking station then connect the docking station to the computer so that you will then be able to use your docking station. However if your Mac® is running macOS® 11 or later, you will receive a "USB™ Display Device" notification in the upper right corner, please click on the icon and select "Allow". The "USB™ Display Device" application should open automatically, if it does not open launch the application via launchpad or the macOS® dock at the bottom. Click on the "Active USB™ Display Driver" button within the application. You will be prompted to allow the application. Navigate to System Preferences > Security & Privacy > General and allow "USB™ Display Device" to access the docking station from the computer then reconnect it. You will receive a prompt to allow "DITVirtualDisplayDriver", you will want to make sure it's checked via System Preferences > Security & Privacy > Privacy > Screen Recording, afterwards unplug the docking station then reconnect it again, your displays should be ready to use!

Step 4
Go to and then System Preferences and select the Sound and Speaker Output options. Here you can select which device has sound output.

* For more detailed instructions, please open the README.pdf file inside the j5create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg file that was downloaded from our website.

System Requirements

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 or later
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Available USB-C® port with DisplayPort™ Alt mode
- Internal graphics card with 4K output or the docking station with the internal graphics card at PC
- Available USB™ power delivery over USB-C® for supporting upstream charging

Extended Monitor

- One 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB memory or higher
- Two 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) full-screen video playback
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB memory or higher
- A high-end processor is recommended for multi-displays and optimal performance.

• After you upgrade your operating system, update your j5create product driver before using to avoid compatibility issues.
• When using a high-power consumption device it is recommended that you use a power adapter for optimal performance. The power adapter for this docking station can be purchased separately (JUP2290) or the docking station and the power adapter can be purchased together (JCD543P).

Deutsch - Treiberinstallation

Windows® - Treiberinstallation

- Der Treiber wird automatisch heruntergeladen und auf Geräten mit Windows® 10 quando la docking station è collegata al computer. (Plug & Play richiede l'accesso Internet)

Schritt 1

Für die manuelle Installation müssen Sie die Docking-Station vom Stromnetz trennen. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von [www.j5create.com](#) unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

Schritt 2

Klicken Sie auf die "j5create"-Datei, die unten links oder oben rechts in Ihrem Webbrowser erscheinen sollte, um die Installation zu starten, und folgen Sie den Anweisungen. Auf Ihre Installationen (Geben Sie die Modellnummer ein) oder scrollen Sie nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

Schritt 3

Sobald die erste Installation beendet ist, klicken Sie auf „Neustart“ um die Installation der Software abzuschließen. Nachdem Ihr Computer neugestartet wurde, verbinden Sie zuerst die j5create Docking Station mit Ihrem Stromadapter, HDMI™, VGA, Ethernet, Audio, etc. und dann mit Ihrem Computer. Nun sind Sie bereit, um Ihre j5create Docking Station zu benutzen.

Schritt 4 Display Settings

Sie können Ihre Anzeigen über die Windows® -Einstellungen konfigurieren und neu anordnen. Klicken Sie auf die Desktop/Wandpapier und wählen Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop/Hintergrund und wählen Sie im angezeigten Menü "Einstellungen".

macOS® - Treiberinstallation

- Verbinden Sie NICHT den j5create USB™ Display Adapter mit Ihrem Computer, solange der Treiber nicht vollständig installiert ist

Schritt 1

Vergewissern Sie sich, dass die j5create-Dockingstation vom Mac® abgesteckt ist. Wenn Sie über einen Internetanschluss verfügen, empfehlen wir, dass Sie den neuesten Treiber von [www.j5create.com](#) unter Support herunterladen – scrollen Sie in der Liste nach unten, bis Sie den Treiber für Ihr Produkt gefunden haben. Downloaden Sie dann den neuesten Treiber für Ihr Betriebssystem. (Hinweis: Wenn Sie Probleme beim Downloaden dieses Treibers haben, können Sie das j5create USB™ Display Adapter-Driver-Modell auch über die j5create-Webseite herunterladen. (Hinweis: Wenn möglich, sollten Sie diesen Vorgang als Administrator durchführen.)

Schritt 2

Öffnen Sie den Finder, wählen Sie dann "Downloads", suchen Sie die Datei "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg" und doppelklicken Sie darauf. Bitte klicken Sie mit der rechten Maustaste oder mit 2 Fingern auf die .pkg-Datei (sie hat dann das Symbol eines geöffneten Kastens). Es erscheint das Installationsfenster, fahren Sie mit den Schritten innerhalb des Fensters fort. Während der Installation erhalten Sie die Meldung "System Extension Blocked" (Systemerweiterung blockiert) für "Magic Control Technology", navigieren Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Systemerweiterungen. Klicken Sie auf das "Systemerweiterungen" -Symbol, um die Systemerweiterungen zu verwalten, und lassen Sie den Entwickler "Magic Control Technology" zu, kehren Sie dann zum Installationsfenster zurück und klicken Sie auf Neustart, nachdem die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 3

Schließen Sie nach dem Neustart des Computers Ihre Displays, Peripheriegeräte und/oder das Netzwerk (optional) an die Dockingstation an, schließen Sie dann das Dockingstation mit Ihrem Computer, dann mit Ihrem j5create Dockingstation verbinden. Wenn auf Ihrem Mac® jedoch macOS® 11 oder höher läuft, erhalten Sie in der oberen rechten Ecke eine USB™ DISPLAY DEVICE-Benachrichtigung, bitte klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie "Zulassen". Die Anwendung "USB™ Display-Device" sollte sich automatisch öffnen, wenn Sie sich nicht öffnet, starten Sie die Anwendung über das Launchpad oder das macOS® -Dock am unteren Rand. Klicken Sie innerhalb der Anwendung auf die Schaltfläche "Active USB™ Display Driver". Sie werden aufgefordert, die Anwendung zuzulassen, gehen Sie zu Systemeinstellungen > Sicherheit & Datenschutz > Systemerweiterungen. Klicken Sie auf das "Systemerweiterungen" -Symbol, um die Systemerweiterungen zu verwalten, und lassen Sie den Entwickler "DITVirtualDisplayDriver" zu, kehren Sie dann zum Installationsfenster zurück und klicken Sie auf Neustart, nachdem die Installation abgeschlossen ist.

Schritt 4

Rufen Sie und dann Systemeinstellungen auf, wählen Sie Ton gefolgt von den Ausgabe-Optionen für die Lautsprecher. Sie können das Gerät für die Tonausgabe durch Anklicken wählen.

* Für genauere Anweisungen öffnen Sie bitte die Datei README.pdf in der j5create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg-Datei. Sie finden unsere Website heruntergeladen haben.

Systemanforderungen

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 oder höher
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Verfügbare USB-C® DisplayPort™ Alt-Modus
- Interne Grafikkarte mit 4K-Ausgang oder die Dockingstation mit der internen Grafikkarte am PC
- Verfügbare USB™ Stromversorgung über USB-C® zur Unterstützung des Upstream-Ladevorgangs

Erweitern Sie Monitorumgebungen

- Eine 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videoübertragung
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB Speicher oder mehr
- Zwei 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) Vollbild-Videoübertragung
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB Speicher oder mehr
- Höherer Prozessor empfohlen für Multi-Displays und optimale Leistung.

• Bevor Sie Ihr Betriebssystem aktualisieren, aktualisieren Sie zunächst Ihre j5create Produkt Treiber, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden.
• Bei Verwendung mit hoher Leistungsausrüstung wird empfohlen, ein Netzteil zu verwenden, um eine optimale Leistung zu erzielen. Das Netzteil für diese Dockingstation kann separat erworben werden (JUP2290) oder die Dockingstation und das Netzteil können zusammen erworben werden (JCD543P).

Français - Installation du pilote

Windows® - Installation du pilote

- Le pilote se téléchargera et s'installera automatiquement sur les Windows® 10 quando la docking station è collegata al computer. (Plug & Play nécessite un accès Internet)

Étapes manuelles d'installation

Étape 1
Pour l'installation manuelle, vous devez d'abord la station d'accueil débranchée. Vous pouvez télécharger le dernier pilote à partir de [www.j5create.com](#) sous Support > Téléchargements / Pilotes, puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou faire défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton Windows® Driver.

Étape 2

Cliquez sur le fichier "j5create" qui doit apparaître près du bas à gauche ou en haut à droite de votre navigateur Web pour commencer à installer, puis suivez les invitations qui apparaissent (Vous devez peut-être naviguer vers votre dossier Téléchargements pour ouvrir le fichier j5create pour commencer l'installation. Pour naviguer dans le dossier Téléchargements, cliquez sur l'icône Apples® en haut à gauche de votre écran, puis recherchez les téléchargements, et ouvrez le fichier j5create).

* Si possible, ouvrez le fichier j5create en tant qu'administrateur en cliquant à droite sur le fichier j5create et sélectionnez "Exécuter en tant qu'administrateur".

Étape 3

Une fois l'installation initiale terminée, cliquez sur « Redémarrer » pour terminer l'installation du logiciel. Une fois les logiciels installés, redémarrez le ordinateur, puis connectez la station d'accueil j5create à l'ordinateur, puis connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil j5create. Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre station d'accueil j5create!

Étape 4 Paramètres d'Affichage

Vous pouvez configurer et réorganiser vos écrans à travers les paramètres Windows®. Pour accéder aux paramètres d'affichage, cliquez à droite sur le fond d'écran et sélectionnez « Affichage » à partir du menu qui apparaît.

macOS® - Installation du pilote

- Ne branchez pas l'adaptateur d'affichage j5create USB™ dans l'ordinateur avant que le logiciel soit complètement installé

Étape 1

Assurez-vous que la station d'accueil j5create est débranchée du Mac®, et téléchargez le dernier pilote de [www.j5create.com](#) sous Support > Téléchargement/Pilotes puis recherchez le produit en entrant le numéro de modèle ou faites défiler vers le bas jusqu'à votre produit et cliquez sur le bouton macOS® Driver qui correspond à la version macOS® que votre Mac® possède en cours d'exécution (pour trouver votre version de macOS®, cliquez sur l'icône Apples® en haut à gauche, puis cliquez sur "A propos de ce Mac®").

Étape 2

Ouvrez Finder, puis sélectionnez « Téléchargements », localisez et cliquez deux fois sur le fichier nommé « j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg ». S'il vous plaît veuillez faire un clic droit ou un clic à 2 doigts sur le fichier.pkg (il aura une icône de boîte ouverte). La fenêtre d'installation apparaîtra, et continuera à travers les étapes à l'intérieur de la fenêtre. Lors de l'installation, vous recevrez un message bloqué « Extension du Système Bloqué » pour « Magic Control Technology », naviguez vers les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général, cliquez sur les cadenas pour apporter des modifications, et permettez le développeur « Magic Control Technology », puis revenez à la fenêtre d'installation et cliquez redémarrer après l'installation terminée.

Étape 3

Une fois que l'ordinateur a redémarré, connectez vos écrans, périphériques et/ou prise d'alimentation (facultatif) à la station d'accueil puis connectez-la à l'ordinateur, vous pourrez alors utiliser votre station d'accueil. Toutefois, si votre Mac® est en cours d'exécution macOS® 11 ou plus tard, s'il vous plaît cliquez sur l'icône et sélectionnez « Autoriser ». L'application Apple™ intitulée "Affichage USB™" devrait s'ouvrir automatiquement, si elle ne s'ouvre pas veuillez faire le lancement de l'application via launchpad ou le dock macOS® en bas. Cliquez sur le bouton « Pilote d'Affichage USB™ » Actif dans l'application. Vous serez invité à autoriser l'application. Vous devrez ensuite aller dans les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Général et permettre « Appareil d'Affichage USB™ », Débrancher la station d'accueil de l'ordinateur, puis reconnecter-la, vous recevrez une invitation pour permettre « DITVirtualDisplayDriver », vous devrez ensuite aller dans les préférences du système > Sécurité & Confidentialité > Confidentialité > Enregistrement de l'écran, ensuite débrancher la station d'accueil, puis reconnectez-là. Vos écrans devraient être prêts à utiliser!

Étape 4

Allez à , puis Préférences de Système et sélectionnez les options de sortie du Son et du Haut-parleur. Ici, vous pouvez sélectionner quel appareil aura la sortie sonore

* Pour des instructions plus détaillées, s'il vous plaît veuillez ouvrir le fichier README.pdf à l'intérieur du fichier j5create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg qui a été téléchargé à partir de notre site Web.

Configuration Recommandée

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 ou plus tard
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Modalità DisplayPort™/Alt USB-C® DisplayPort™ 5XXM ou higher
- Supporta uscita con risoluzione 4K tramite scheda grafica interna sul PC.
- Alimentazione USB™ disponibile su USB-C® per il supporto della carica upstream
- Power Delivery USB™ disponibile su USB-C® pour la prise en charge du chargement en amont

Moniteur Esteso

- Une lecture vidéo en plein écran 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB de mémoire ou plus
- Deux 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) pour lecture vidéo plein écran
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB de mémoire ou plus
- Un processeur haut de gamme pour les multi-écrans et des performances optimales.

• Après avoir mis à jour votre système d'exploitation, mettez à jour d'abord votre pilote du produit j5create pour éviter les problèmes de compatibilité.
• Lors de l'utilisation d'un appareil à consommation d'énergie élevée, il est recommandé d'utiliser un adaptateur secteur pour des performances optimales. L'adaptateur de secteur pour cette station d'accueil peut être acheté séparément (JUP2290) ou la station d'accueil et l'adaptateur secteur peuvent être achetés ensemble (JCD543P).

Italiano - Installazione del driver

Windows® - Installazione del driver

- Il driver viene scaricato e installato automaticamente sui dispositivi Windows® 10 quando la docking station è collegata al computer. (Plug & Play richiede l'accesso a Internet)

Procedura di installazione manuale

Per l'installazione manuale, si consiglia di mantenere la docking station scollegata. È possibile scaricare il driver più recente da [www.j5create.com](#) in Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero di modello o scorrere verso il basso fino al prodotto e fare clic sul tasto Driver Windows®.

Passo 2

Fare clic sul file "j5create" che dovrebbe apparire in basso a sinistra o in alto a destra del browser per avviare l'installazione, quindi seguire le istruzioni visualizzate (potrebbe essere necessario accedere alla cartella Download per aprire il file j5create per avviare l'installazione. Per accedere alla cartella Download, fare clic sull'icona di Windows nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, quindi cercare Download e aprire il file j5create).

* Se possibile, aprire il file j5create come amministratore facendo clic con il tasto destro del mouse sul file j5create e selezionare "Esegui come amministratore".

Passo 3

Una volta completata l'installazione, fare clic su "Riavvia" per terminare l'installazione del software. Dopo il riavvio del computer, collegare la docking station j5create al computer, quindi collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) alla docking station j5create. Quindi, si è pronti per utilizzare la docking station j5create!

Passo 4. Impostazioni di visualizzazione

È possibile configurare e riorganizzare i display tramite le impostazioni dello schermo di Windows®. Per accedere alle impostazioni di visualizzazione, fare clic con il tasto destro del mouse sul desktop/sullo sfondo e selezionare "Impostazioni schermo" dal menu che appare.

macOS® - Installazione del driver

- NON inserire la scheda video USB™ j5create nel computer fino all'installazione completa del driver installato completamente o controller

Passo 1.

Assicurarsi che la docking station j5create sia scollegata dal Mac® e scaricare il driver più recente da [www.j5create.com](#) in Supporto > Download/Driver, quindi cercare il prodotto inserendo il numero del modello o scorrere verso il basso fino a trovare un prodotto in cui fare clic su Driver macOS® che corrisponde alla versione macOS® del Mac® (per trovare la propria versione macOS®, fare clic sull'icona della mela in alto a sinistra, quindi fare clic su "Informazioni sul Mac®").

Passo 2

Aprire Finder, quindi selezionare "Download", individuare e fare doppio clic sul file denominato "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Fare clic con il tasto sinistro o fare clic con 2 dita sul tale .pkg (avrà un'icona di una scatola aperta). Quando appare la finestra di installazione, continuare con i passi all'interno della finestra. Durante l'installazione riceverai un messaggio di blocco "Estensione di sistema bloccata" per "Magic Control Technology", navigare a Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Generale, fare clic sul lucchetto per apportare modifiche e consentire "Magic Control Technology" dello sviluppatore, quindi tornare alla finestra di installazione e fare clic su Riavvio al termine dell'installazione.

Passo 3

Dopo il riavvio del computer, collegare i display, le periferiche e/o l'adattatore di alimentazione (opzionale) alla docking station, quindi collegare la docking station al computer per poter utilizzare la docking station. Tuttavia, se il Mac® esegue macOS® 11 o versioni successive, si riceverà una NOTIFICA "DISPLAY USB™" nell'angolo in alto a destra, fare clic sull'icona e selezionare "Consenti". L'applicazione "Display USB™" dovrebbe aprirsi automaticamente. In caso contrario, avviare l'applicazione tramite launchpad o il dock del macOS® in basso. Fare clic sul tasto "Attiva driver display USB™" all'interno dell'applicazione. Viene richiesto di consentire l'applicazione, navigare a Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Generale e consentire "Display USB™". Scollegare e riconnettere la docking station dal computer. Poi, riconnettere la docking station al computer, quindi clic sul lucchetto per consentire "DITVirtualDisplayDriver". Assicurarsi che sia selezionata tramite Preferenze di Sistema > Sicurezza e Privacy > Privacy > Registrazione schermo, quindi scollegare e riconnettere la docking station. Il display dovrebbe essere pronto per l'uso!

Passo 4

Andare su , quindi su Preferenze di Sistema e selezionare le opzioni di Suono e Uscita altoparlante. Qui è possibile selezionare il dispositivo che presenta uscita audio.

* Per istruzioni più dettagliate, aprire il file README.pdf all'interno del file j5create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg scaricato dal nostro sito web.

Requisiti di sistema

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 o versione successiva
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM or higher
- Modalità DisplayPort™/Alt USB-C® DisplayPort™ 5XXM ou higher
- Supporta uscita con risoluzione 4K tramite scheda grafica interna sul PC.
- Alimentazione USB™ disponibile su USB-C® per il supporto della carica upstream
- Power Delivery USB™ disponibile su USB-C® pour la prise en charge du chargement en amont

Monitor esteso

- Una riproduzione video a schermo intero di 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i5 Quad Core
- RAM: 4 GB di memoria o superiore
- Due riproduzioni video a schermo intero di 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)
- CPU: Intel® Core™ i7 Quad Core
- RAM: 8 GB di memoria o superiore
- Si consiglia un processore superiore per multipdisplay e prestazioni ottimali.

• Prima di aggiornare il sistema operativo, aggiornare il driver del prodotto j5create per evitare problemi di compatibilità.
• Quando si utilizza un dispositivo ad alto consumo energetico, si consiglia di utilizzare un adattatore di alimentazione per prestazioni ottimali. L'adattatore di alimentazione per questa docking station può essere acquistato separatamente (JUP2290) oppure la docking station e l'adattatore di alimentazione possono essere acquistati insieme (JCD543P).

Nederlands - Stuurprogramma installeren

Windows® - Stuurprogramma installeren

- De driver wordt automatisch gedownload & geïnstalleerd op Windows® 10 apparaten wanneer het docking station is aangesloten op de computer. (Voor Plug & Play is internettoegang nodig)

Stappenplan handmatige installatie

Stap 1
Voor handmatige installatie moet u het docking station losgekoppeld houden. U kunt de meest recente stuurprogramma downloaden via [www.j5create.com](#) onder Support > Downloads/Drivers en zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of scroll omhoog naar uw product en klik op de knop Windows®-driver

Stap 2

Klik op het "j5create"-bestand dat linksonder of rechtsboven in uw webbrowser moet worden weergegeven om de installatie te starten. Volg vervolgens de aanwijzingen op het scherm om het programma te downloaden en te installeren. Het j5create-bestand te openen om de installatie te starten. Om naar de map "Downloads" te navigeren, klikt u op het Windows®-pictogram linksonder in het scherm, zoekt u naar "Downloads" en opent u het bestand "j5create".

* Indien mogelijk, opent u het bestand "j5create" als administrator door met de rechtermuisknop op het bestand "j5create" te klikken en "als administrator uitvoeren" te selecteren.

Stap 3

Nadat de eerste installatie is voltooid, klikt u op "opnieuw opstarten" om de installatie van de software te voltooien. Nadat uw computer opnieuw is opgestart, sluit u het j5create docking station aan op de computer en sluit u vervolgens uw beeldschermen, randapparatuur en/of voedingsadapter (optioneel) aan op het j5create docking station. U bent nu klaar om uw j5create docking station te gebruiken!

Stap 4. Weergeve-instellingen

U kunt uw beeldschermen configureren en herschikken via de weergeve-instellingen van Windows®. Voor toegang tot de weergeve-instellingen klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad/de bureaubladachtergrond en selecteert u "weergeve-instelling" in het menu dat verschijnt.

macOS® - Stuurprogramma installeren

- Sluit de j5create USB™-beeldschermadapter NIET aan op de computer totdat het stuurprogramma volledig is geïnstalleerd

Stap 1.

Zorg ervoor dat het j5create docking station is losgekoppeld van de Mac®, en download de meest recente driver van [www.j5create.com](#) onder Support > Downloads/Drivers en zoek vervolgens naar het product door het modelnummer in te voeren of scroll naar onder naar uw product en klik op de knop macOS®-driver die overeenkomt met de macOS®-versie van uw Mac® (voor het vinden van uw macOS®-versie, klikt u op het Apple-pictogram linksonder, en klik vervolgens op "Over deze Mac®").

Stap 2

Open Finder en selecteer vervolgens "Downloads", zoek en dubbelklik op het bestand met de naam "j5create_USB_Video_Adapter_Driver_(Version).dmg". Klik met de rechtermuisknop of klik met 2 vingers op het .pkg-bestand (het heeft een pictogram van een geopende doos). Het installatievenster wordt weergegeven. Volg de stappen in het venster. Tijdens installatie ontvangt u een blokkeringsbericht "Systeemuitbreiding geblokkeerd" voor "Magic Control Technology", navigeer naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging & Privacy > Algemeen, klik op het hangslot om wijzigingen aan te brengen, en sta ontwikkelaar "Magic Control Technology" toe. Keer vervolgens terug naar het installatievenster en klik op Opnieuw starten wanneer de installatie is voltooid.

Stap 3

Nadat de computer opnieuw is opgestart, sluit u uw beeldschermen, randapparatuur en/of voedingsadapter (optioneel) aan op het docking station, sluit u vervolgens het docking station aan op de computer, waarna u uw docking station kunt gebruiken. Als uw Mac® echter macOS® 11 of hoger gebruikt, ontvangt u een melding "USB™ Display Device" in de rechterbovenhoek. Klik op het pictogram en selecteer "Toestaan". De toepassing "USB™ Display Device" zou automatisch moeten openen. Als deze niet wordt geopend, start u de toepassing via launchpad of het dock van macOS®-dock onderaan. Klik op de knop "Actieve USB™ Display Driver" in de applicatie. U wordt gevraagd om de toepassing toe te staan. Navigeer naar Systeemvoorkeuren > Beveiliging en privacy > Algemeen en sta "USB™ Display Device" toe. Klik het docking station los van de computer en sluit het vervolgens opnieuw aan. U zult een prompt ontvangen om "DITVirtualDisplayDriver" toe te staan. U moet ervoor zorgen dat het is aangewinkt via Systeemvoorkeuren > Beveiliging & privacy > Privacy > Schermrecorder, daarna koppelt u het docking station los en sluit u het weer aan. Uw beeldschermen zouden klaar moeten zijn voor gebruik!

Stap 4

Ga naar , en vervolgens naar Systeemvoorkeuren en selecteer de opties Geluid en Luidsprekeruitvoer. Hier kunt u selecteren welk apparaat geluidsuitvoer heeft.

* Voor meer gedetailleerde instructies kunt u het bestand README.pdf openen in het j5create_USB_Video_Adapter_Driver.dmg bestand dat u hebt gedownload via onze website.

Systeemvereisten

- Microsoft® Windows® 10
- macOS® 10.11 of later
- Intel® HD Graphics 4000/ ATI™ HD 7xxx/ NVIDIA® 5XXM of hoger
- Beschikbare USB-C® DisplayPort™ DisplayPort™ Alt-modus
- Ondersteunt de uitvoer van 4K

建檔日期：2021-07-30

修改日期：2022-02-25

製作版本：V6版

單 號：5EDCD543100601

客戶名稱：j5create

產品名稱：JCD542+543+543P

需求內容：QIG

成型尺寸：288X73mm

展開尺寸：288X657mm

材 質：70p模造紙

黑白雙面印刷W折

V2-增加 When using a high-power consumption device it is recommended that you use a power adapter for optimal performance. The power adapter for this docking station can be purchased separately (JUP2290) or the docking station and the power adapter can be purchased together (JCD543P).

V4-增加 俄文

V5-增加 JCD542

V6- 增加4國