príslušnému zariadeniu.
9. Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho, pri nabíjaní alebo vybíjaní nenechávajte bez dozoru.
10. Uchovávajte mimo dosahu deti.
11. Tento výrobok nie je určený pre osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dohľadom alebo boli poučení o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumejú rizikám, ktoré sú s ním spojené.

Slovenščina - Varnostna navodila

1. Ne izpostavljati prekomerni vročini, kot sta sončna svetloba ali ogenj. Preprečite nenadno temperaturno spremembo.
2. Ne uporabljati ali hraniti v bližini mokrih predmetov.
3. Ne uporabljati bitev eksplozivnih plinov ali gorljivih materialov.
4. Ne sedjati.
5. Preprečiti stik s kemikalijami v bateriji.
6. Ne metati, treti, vibrirati, puščati pasti na tla, mečkati, udarjati ali vrtati baterijo zlorabljati.
7. Ne prekrivati s predmeti, ki lahko vplivajo na odvajanje toplote.
8. Uporabljati samo s priloženim kabli ali kabli, priloženimi vsi napravi.
9. Med neuporabo odklopite; ne pozini ali pazniti brez nadzora.
10. Hraniti jven dosega otrok.
11. Ta izdelek lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzornimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, da bi jim bilo omogočeno, da jih uporabljajo, vendar pa morajo biti nazaj, ko so pod nadzorom povezane nevarnosti.

Magyar - Biztonsági előírások

1. Ne tegye ki erős hőnek, mint a napfény vagy a tűz, és kerülje a hirtelen hőmérsékletváltozásokat.
2. Ne használja és ne tárolja párás vagy nedves környezetben.
3. Ne használja robbanékonyságra gázok vagy gyúlékony anyagok közelében.
4. Ne üljenek el és ne harmassza el.
5. Kerülje az érintkezést az akkumulátor vegyi anyagával.
6. Ne dobálja, ne rázza, ne rosszgeszte, ne ejtse le, ne ütsze szét, ne ütse szerrel, és ne hagja a mechanikai rongálást.
7. Ne takarja le olyan tárgyakkal, amelyek negatívan befolyásolhatják a hőelvezetést.
8. Csak a mellékelt kábelekkel vagy az eszközzel kapott kábelekkel használja.
9. Használaton kívül húzza ki, csak felügyelet mellett töltse, illetve merítse.
10. Tartsa gyermekektől távol
11. Testi, szellemi, érzékszervi fogyatékkal élő, vagy kevés tapasztalattal és tudással rendelkező személyek a terméket csak felügyelet mellett használhatják, vagy ha megkapták a termék biztonságos használatával kapcsolatos utasításokat, és tudatában vannak a vele járó veszélyeknek.

Română - Instrucțiuni de siguranță

1. Ar nu se expune la căldură excesivă, cum este cea produsă de razele solare directe sau foc, evitați expunerea la schimbări abrupte de temperatură.
2. Ar nu se folosi sau depozita în condiții de umiditate ridicată.
3. Ar nu utiliza în apropierea gazelor explozive sau a materialelor inflamabile.
4. Ar nu se arde sau incinera.
5. Ar nu se face contactul cu substanțele chimice din acumulator.
6. Nu aruncați, scuturați, vibrați, zdrobiți, loviți sau abuzați mecanic.
7. Nu acoperiți cu obiecte care ar putea afecta disiparea căldurii.
8. Folosiți numai cabluri incluse sau cabluri furnizate cu dispozitivul.
9. Deconectați-l de la rețea; se folosește, nu încărcați sau descărcați nesupravegheat.
10. A nu se lăsa la îndemâna copiilor
11. Acest produs se poate folosi de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe dacă li s-a asigurat supravegherea sau instrucțiuni referitoare la utilizarea produsului în mi-ond sigur și înțeleg pericolele implicate.

Pŭlgarsko - Instrukcii za bezopasnost

1. Da ne se izlaga na osobna toplina, naprimer chlnesna slantsevi ili na sluncevi, da se izbegnat promenite v temperaturata.
2. Da ne se izpolzva ili da se pazi v mnogo vlazna ili mokra okolna sreda.
3. Da ne se izpolzva ili da se pazi do eksplozivnite gazove ili zapalimi materiali.
4. Da ne tapa ili da se izgori.
5. Da se izbягва контакт с химикалите в батерията.
6. Да не се хвърля, разкъсва, разклонява, изтръсва, счупва, удря или използва неправилно по механичен начин.
7. Da ne se покрива с предмети, които могат да оказват влияние върху разсейването на топлината.
8. Използвайте само приложените кабели или кабелите, които са предоставени заедно с уреда.
9. Да се изключва, когато не се използва, да не се зарежда или разрежда без надзор.
10. Да се съхранява на недостъпно за деца място.
11. Този продукт може да се използва от хора с намалени физически, сетивни или умствени способности или липса на опит и познания, ако те са наблюдавани или инструктирани относно безопасното използване на продукта и разбират свързаните с употребата му опасности.

Ελληνικά - Οδηγίες ασφάλειας

1. Μη τοποθετείτε σε υπερβολική θερμότητα, όπως στο φως ηλιου του ή/και ή σε φλόγες, και αποφύγετε τις απότομες αλλαγές θερμοκρασίας.
2. Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε σε περιβάλλον με υψηλό ή υγρό.
3. Μην χρησιμοποιείτε κοντά σε εκρηκτικά αέρια ή εύφλεκτα υλικά.
4. Μην κάθετε ή αποτρέψετε.
5. Αποφύγετε την επαφή με ηλιακές συσσώρευσης.
6. Αποφύγετε ρίψεις, τρυπήματα, δονήσεις, πτώσεις, συνθλίψεις, κρούσεις ή μηχανική κατάχρηση.
7. Μην καλύπτετε με αντικείμενα τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν την απαγωγή της θερμότητας.
8. Χρησιμοποιείστε μόνο τα παρεχόμενα καλώδια ή τα καλώδια που παρέχονται με τη συσκευή σας.
9. Αποσυνδέστε όταν δεν χρησιμοποιείται, μην φορτίζετε/ εκφορτίζετε χωρίς επίβλεψη.
10. Φυλάξτε μακριά από μικρά παιδιά
11. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεις, εάν επιβλέπονται ή κάθε/ανάγκες στη χρήση του προϊόντος με ασφάλεια και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται.

Русский - Инструкции по безопасности

1. Не устанавливать вблизи источников высокой температуры (например, на солнце или открытом огне), избегать резких изменений температуры.
2. Не использовать и не хранить в условиях высокой влажности.
3. Не использовать вблизи взрывоопасных газами или легковоспламеняющимися материалами.
4. Не подвергать воздействию огня.
5. Избегать контакта с содержимым аккумулятора.
6. Не бросать, не трясти, не подвергать вибрации, не ронять, не сдавливать, не ударять и не подвергать недопустимому механическому воздействию.
7. Не накрывать предметами, препятствующими рассеиванию тепла.
8. Использовать только кабели, входящие в комплект поставки изделия или устройства пользователя.
9. Отключить устройство в случае, если оно не используется.
10. Хранить в месте, недоступном для детей.
11. Данным изделием разрешено пользоваться лицам с ограниченными физическими, умственными или сенсорными возможностями, а также лицам без соответствующего опыта и знаний, если они получили надлежащие инструкции относительно безопасной эксплуатации изделия и осознают связанные с этим риски.

Hrvatski - Sigurnosne upute

1. Ne izlagati prekomernoj toplini kao bio su sunčeva svjetlost ili vatra, izbjegavajte nagle promjene temperature.
2. Ne upotrebljavati ili odlagati u prostorima u kojima je visoka vlažnost.
3. Ne upotrebljavati blizu eksplozivnih plinova ili zapaljivih materijala.
4. Nemojte spaljivati.
5. Izbjegavajte kontakt s kemikalijama baterije.
6. Nemojte bacati, trljati, vibrirati, ispustiti, gnječiti, udarati ili mehanički unitavati.
7. Nemojte prekrivati predmetima koji mogu ometati hlađenje.
8. Koristite samo isporučene kabele ili kabele uključene uz vaš uređaj.
9. Odspojite kada ne upotrebljavate, nemojte puniti ili pražniti bez nadzora.
10. Čuvati izvan dohvata djece
11. Ovaj proizvod može upotrebljavati osoba smanjenih fizičkih, osjetnih ili mentalnih sposobnosti ili s nedostatkom iskustva i znanja ako je nadzire ili ako su im dane upute u vezi sa sigurnom upotrebom proizvoda te ako razumiju mogućnosti rizika.

Türkçe - Güvenlik Talimatları

1. Güneş ışığı veya ateş gibi yüksek sıcaklığa maruz bırakmayın.
2. Nemli veya slak koşullarda kullanmayın veya saklamayın.
3. Patlayıcı gaz veya yanıcı malzemelerin yakınında kullanmayın.
4. Yakmayın veya tutuşturmayın.
5. Pil kimyasallar ile temastan kaçının.
6. Atmayın, sallamayın, titretmeyin, düşürmeyin, ezmeyin, çarpmayın veya mekanik olarak kötüye kullanmayın.
7. Isı dağılımını etkileyecek objeler ile örtmeyin.
8. Sadece cihazınızla birlikte verilen kabloların kullanın.
9. Cihaz kullanmadığı dağlarıdan kesin, bağlarda dağıtken şarj etmeyin veya boşaltmayın.
10. Çocukların erişebileceği yerlerden uzakta tutun.
11. Bu ürün, gözetim altındaki veya güvenlik hakkında ile ilgili bilgi aldıklar ise, güzetleyiorlar ise veya ilgili tehlikeleri anlıyorlar ise, fiziksel, duyusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan şahıslar tarafından kullanılabilir.

Português Brasileiro - Instruções de segurança

1. Não exponha a calor excessivo, como luz do sol ou fogo, evite mudanças bruscas de temperatura.
2. Não use ou armazene em condições úmidas ou molhadas.
3. Não use próximo a gases explosivos ou materiais inflamáveis.
4. Não queime ou incinere.
5. Evite contato com produtos químicos de bateria.
6. Não jogue, agite, vibre, deixe cair, esmague, bata ou force mecanicamente.
7. Não cubra com objetos que possam afetar a dissipação de calor.
8. Somente use os cabos incluídos com seu dispositivo.
9. Desconecte quando não estiver em uso; não carregue ou descarregue sem a presença de alguém.
10. Mantenha fora do alcance de crianças.
11. Este produto pode ser usado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido instruções ou instruções sobre o uso do produto de forma segura e se tiverem compreendido os perigos envolvidos.

Інструкції з техніки безпеки

1. Зберігайте подалі від джерел високих температур, таких як сонце або вогонь, уникайте різких змін температури.
2. Не використовуйте та не зберігайте в умовах високої вологості.
3. Не використовуйте поблизу вибухонебезпечних газів або горючих матеріалів.
4. Не спалюйте та не смажте.
5. Уникайте контакту з хімічними речовинами акумулятора.
6. Не кидайте, не трясіть, не піддавайте вітчину вібрації, запобігайте падінню, трощенню, удару або механічного впливу.
7. Покривайте предметами, які можуть впливати на тепловіддачу.
8. Використовуйте тільки приєднані кабелі або кабелі, що постачаються разом з пристроєм.
9. Вимкніть пристрій, коли не використовується. Не заливайте без нагляду для зарядження або розряджання.
10. Зберігати в недоступному для дітей місці.
11. Цей продукт можуть використовувати люди з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також люди, яким бракує досвіду і знань, якщо їм дозволяють використовувати продукт безпечно та якщо вони розуміють ризики, повязані з використанням продукту.

Sikerhetsvarningar

1. Exponera inte för starka värme som t.ex. solsken eller eld och undvik plötsliga temperaturförändringar.
2. Använd inte eller förvara i fukfyllda eller våta förhållanden.
3. Använd inte i nähet av explosiva gaser eller brandfarliga material.
4. Bränn eller förbränn inte.
5. Undvik kontakt med batterikemikalier.
6. Du får ej kasta, skaka, vibrera, tillgripa, krossa, stöt eller mekanisk misbruka den.
7. Täck inte med föremål som kan påverka värmeavledningen.
8. Använd endast de medföljande kablarna eller kablarna som medföljer enheten.
9. Koppla från när den inte är i bruk, laddas inte eller laddas ur obevakad.
10. Förvara utom räckhåll för barn
11. Denna produkt kan användas av personer med nedsatt

Trust.

AVALA

USER GUIDE

FAST 10K POWERBANK

FAQ

WWW.TRUST.COM/25882/FAQ

Trust International BV - Laan van Barcelona 600 - 3317DD, Dordrecht, The Netherlands
©2025 Trust All rights reserved.

1.



2.



English - Safety Instructions

1. Do not expose to excessive heat such as sunshine or fire, avoid abrupt changes in temperature.
2. Do not use or store in humid or wet conditions.
3. Do not use near explosive and flammable materials.
4. Do not burn or incinerate.
5. Avoid contact with battery chemicals.
6. Do not throw, shake, vibrate, drop, crush, impact, or mechanically abuse.
7. Do not cover with objects which may affect the heat dissipation.
8. Only use the included cables or the cables included with your device.
9. Disconnect when not in use, do not charge or discharge unattended.
10. Keep out of reach of children
11. This product can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the product in a safe way and understand the hazards involved.

Deutsch - Sicherheitshinweise

1. Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Hitze z. B. durch Sonneneinstrahlung oder Feuer und vermeiden Sie plötzliche Temperaturänderungen.
2. Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht in feuchter oder nassen Umgebung.
3. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von explosiven Gasen oder brennbaren Materialien.
4. Verbrennen Sie das Gerät nicht.
5. Vermeiden Sein Kontakt mit Batteriechemikalien.
6. Schützen Sie das Gerät vor mechanischen Einwirkungen oder mechanischen Missbrauch.
7. Decken Sie das Gerät nicht mit Gegenständen ab, die die Wärmeabfuhr behindern.
8. Verwenden Sie nur die mitgelieferten Kabel oder die Kabel, die zum Gerät gehören.
9. Trennen Sie das Gerät, wenn es nicht benutzt wird. Lassen Sie es nicht unbeaufsichtigt lader oder entladen.
10. Halten Sie das Gerät außer Reichweite von Kindern.
11. Dieses Gerät darf nicht durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne ausreichende Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt werden oder sie werden in die sichere Benutzung des Produkts eingewiesen und kennen die damit verbundenen Gefahren.

Français - Consignes de sécurité

1. Ne pas exposer à une chaleur excessive, occasionnée notamment par les rayons directs du soleil ou des flammes. Eviter des changements de température brusques.
2. Ne pas utiliser ou entreposer dans un environnement mouillé ou humide.
3. Ne pas utiliser à proximité de gaz explosifs ou de matériaux inflammables.
4. Ne pas brûler ou incinérer.
5. Éviter tout contact avec des produits chimiques de la batterie.
6. Ne pas jeter, secouer, faire tomber, écraser, heurter ou contrainndre mécaniquement.
7. Ne pas couvrir avec des objets pouvant compromettre la dissipation de la chaleur.
8. Utiliser uniquement les câbles fournis ou les câbles de votre équipement.
9. Débrancher hors utilisation, ne pas charger ou décharger sans surveillance.
10. Garder hors de portée des enfants.
11. Ce produit peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles reçoivent une supervision ou des instructions relatives à l'utilisation du produit de manière sûre et à la compréhension des risques encourus.

Nederlands - Veiligheidsinstructies

1. Niet blootstellen aan extreme warmte, zoals zonlicht of vuur. Vermijd plotselinge temperatuurveranderingen.
2. Niet gebruiken of bewaren onder vochtige of natte omstandigheden.
3. Niet gebruiken in de buurt van explosieve gassen of ontvlambare materialen.
4. Niet verbranden.
5. Vermijd contact met de chemicaliën van de accu.
6. Niet hiermee gooien, niet schudden, niet laten trillen, niet laten vallen, niet blootstellen aan schokken en niet mechanisch misbruiken.
7. Niet afdekken met voorwerpen die de warmteafvoer beïnvloeden.
8. Gebruik alleen de meegeleverde kabels of de kabels die bij uw apparaat zijn geleverd.
9. Loskoppelen indien niet in gebruik. Niet zonder toezicht opladen of ontladen.
10. Uit de buurt van kinderen houden
11. Dit product kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of personen zonder ervaring en kennis op voorwaarde dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het product en de bijbehorende gevaren begrepen.

Español - Instrucciones de seguridad

1. No exponer a un calor excesivo, como la luz solar o el fuego, y evitar cambios abruptos de temperatura.
2. No utilizar o guardar en ambientes húmedos o mojados.
3. No utilizar cerca de gases explosivos o materiales inflamables.
4. No quemar ni incinerar.
5. Evitar el contacto con los agentes químicos de la batería.
6. No arrojar, sacudir, hacer vibrar, dejar caer, aplastar, golpear o maltratar mecánicamente.
7. No cubrir con objetos que puedan afectar a la disipación de calor.
8. Utilizar únicamente los cables incluidos o los cables incluidos con el dispositivo.
9. Desconectar cuando no esté en uso, no cargar ni descargar sin supervisión.
10. Mantener fuera del alcance de los niños
11. Este producto puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o carentes de experiencia y conocimientos si se les ha recibido supervisión o instrucciones relativamente a utilización de producto de forma segura e comprendam os riesco envolvidos.

Norsk - Sikkerhetsinstruksjoner

1. Hold unna fra sterk varme som sol eller brann, og unngå plutselige temperaturendringer.
2. Ikke oppbevar eller bruk den under fuktige eller våte forhold.
3. Ikke bruk i nærheten av eksplosive gasser eller brennbare materialer.
4. Ikke brenn eller kast på.
5. Unngå kontakt med batterikjemikalier.
6. Ikke kast, ryste, rasle, slippe, klemme, støte bort eller utsette enheten for mekanisk misbruk.
7. Ikke dekk til med objekter som kan påvirke varmespredningen.
8. Bruk kun kablene som følger med eller som kom med enheten.
9. Sørg for at du koble den fra når den ikke brukes, og ikke lad eller la den stå uten tilsyn.
10. Må holdes utenfor rekkevidde for barn
11. Dette produktet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har blitt gitt veiledning eller blitt instruert i bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.

Česky - Bezpečnostní instrukce

1. Nevystavujte nadměrnému horku jako např. přímému slunečnímu svitu nebo ohni, vyhýbejte se náhlým změnám teploty.
2. Nepoužívejte ani neskladujte ve vlhkém nebo mokrém prostředí.
3. Nepoužívejte v blízkosti výbušných nebo snadno zapalných plynů a materiálů.
4. Nevhazujte do ohně ani nespalujte.
5. Chraňte před kontaktem s chemikáliemi baterie
6. Produktem nehažejte, netřeste, nevibrujte, nepoužívejte na zem, nedrtěte, nevystavujte nárazům ani mechanicky nezneužívejte.
7. Na produkt nekládejte předměty, které mohou zabránit over odvodu tepla
8. Používejte pouze kabely dodané nebo kabely, které jsou dodávány k zařízení.
9. Při nepoužívání odpojte, nenabíjejte ani nevybíjejte bez dozoru.
10. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Slovenčina - Bezpečnostné pokyny

1. Nevystavujte nadmernému horku, jako napríklad priamemu slnečnému svitu, nebo ohni, vyhýbajte sa náhlym zmenám teploty.
2. Nepoužívajte ani neskladujte vo vlhkom alebo mokrom mieste.
3. Nepoužívajte v blízkosti výbušných plynov alebo horľavých materiálov.
4. Nespáľte ani nespaľujte.
5. Nedotýkajte sa chemikálií z batérie.
6. Nehádžte, nestriasajte, nevibrujte, nepúšťajte, chráňte pred pádom, stláčaním, nárazmi alebo mechanickým poškodením.
7. Nezakrývajte predmetmi, ktoré môžu mať vplyv na odvádzanie tepla.
8. Používajte len priložené káble alebo káble určené k

Suomi - Turvallisuusohjeet

1. Älä altista laitteelle kuumuudelle, kuten auringonvalolle tai tulelle. Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia.
2. Älä käytä tai varastoi kosteissa tai märissä olosuhteissa.
3. Älä käytä räjähtävien kaasujen tai syttyvien materiaalien lähellä.
4. Älä polta tai sytytä laitetta.
5. Vältä koskeutua paristojen tai akkujen kemikaaleihin.
6. Älä heitä, ravista, tärisytä, pudota, murskaa, lyö tai vahingoita muuten laitetta mekaanisesti.
7. Älä peitä laitetta esineillä, jotka voivat heikentää lämmön haihtumista.
8. Käytä vain laitteen mukana toimitettuja johtoja ja kaapeleita.
9. Poista laite verkkovirrasta, kun sitä ei käytetä. Älä lataa tai pura laitetta valvomatta tai yöllä.
10. Pidä poissa lasten ulottuvilta
11. Tätä tuotetta voivat myös henkilöt, joiden fyysinen tai henkinen toimintakyky on alentunut, tai jotka puutuu kokemusta ja tietoa siitä, mikäli heille on annettu käytettän turvallisesti ja heä ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat.

Português - Instruções de segurança

1. Não expor ao calor excessivo, como a luz solar ou fogo e evitar alterações súbitas em temperatura.
2. Não utilizar ou guardar em ambientes húmidos ou molhados.
3. Não utilizar junto de gases explosivos ou materiais inflamáveis.
4. Não queimar ou incinerar.
5. Evitar o contacto com os agentes químicos da bateria.
6. Não atirar, sacudir, hacer vibrar, dejar caer, aplastar, golpear o maltratar mecanicamente.
7. Não cubrir com objetos que possam afectar a a dissipação de calor
8. Utilizar apenas os cabos incluídos o os cabos incluídos com el dispositivo.
9. Desligar quando não está em utilização e não carregar ou descarregar sem supervisão.
10. Manter fora do alcance de crianças
11. Este produto pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento se tiverem recebido supervisão ou instruções relativamente à utilização do produto de forma segura e compreendam os riscos envolvidos.

Norsk - Sikkerhetsinstruksjoner

1. Hold unna fra sterk varme som sol eller brann, og unngå plutselige temperaturendringer.
2. Ikke oppbevar eller bruk den under fuktige eller våte forhold.
3. Ikke bruk i nærheten av eksplosive gasser eller brennbare materialer.
4. Ikke brenn eller kast på.
5. Unngå kontakt med batterikjemikalier.
6. Ikke kast, ryste, rasle, slippe, klemme, støte bort eller utsette enheten for mekanisk misbruk.
7. Ikke dekk til med objekter som kan påvirke varmespredningen.
8. Bruk kun kablene som følger med eller som kom med enheten.
9. Sørg for at du koble den fra når den ikke brukes, og ikke lad eller la den stå uten tilsyn.
10. Må holdes utenfor rekkevidde for barn
11. Dette produktet kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis de har blitt gitt veiledning eller blitt instruert i bruk av produktet og forstår hvilke farer som kan inntreffe.

Polski - Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

1. Nie narażać na działanie wysokich temperatur, w tym na bezpośrednie promieniowanie ze światła słonecznego lub ognia, unikać nagłych zmian temperatur.
2. Nie używać ani przechowywać w warunkach zwiększonej wilgotności.
3. Nie używać w pobliżu materiałów, w którym występują wybuchowe gazy i materiały łatwopalne.
4. Nie wrzucać do ognia.
5. Unikać kontaktu z substancjami chemicznymi zawartymi w akumulatorze.
6. Nie rzucać, potrząsać, wprowadzać w drgania, upuszczać, zgniatać, uderzać ani w inny sposób narażać na szkodliwe działania.
7. Nie zakrywać przedmiotami, które mogą mieć wpływ na odprowadzanie ciepła.
8. Stosować wyłącznie z kablami dołączonymi do tego lub współpracującego urządzenia.
9. Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć. Nie ładować ani nie rozładowywać bez nadzoru.
10. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
11. Z urządzenia mogą korzystać osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, poznawczych lub psychicznych, mających doświadczenie i wiedzę, jeśli są pod nadzorem lub zostały poinstruowane co do bezpiecznego korzystania z produktu i rozumieją związane z tym zagrożenia.

Українська - Інструкції з безпеки

1. Уникайте надмірного нагрівання, такого, як пряме сонячне світло, або вогонь, уникайте різких змін температури.
2. Не використовуйте та не зберігайте у вологому середовищі.
3. Не використовуйте поблизу вибухонебезпечних газів та легкозаймистих матеріалів.
4. Не спалюйте.
5. Уникайте контакту з хімічними речовинами акумулятора.
6. Не кидайте, не трусіть, не вібруйте, не кидайте, не стискайте, не ударяйте, не піддавайте механічному впливу.
7. Не накривайте предметами, які можуть перешкодити тепловіддачі.
8. Використовуйте тільки кабелі, що поставляються разом з вашим пристроєм.
9. Від'єднайте, коли не використовуєте, не заряджайте та не розряджайте без нагляду.
10. Тримати в недосяжному для дітей місці
11. Цей продукт може використовувати особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями або з недостатньою кількістю досвіду та знань, якщо їм надано інструктаж щодо безпечного використання продукту і вони розуміють пов'язані з ним ризики.